
C-Techknow9800

藤田英時・幸田敏記 共著 システムソフト監修

'Cファミリー・テクニカル・ノウハウ集 PC-9800シリーズ編







PCファミリー テクニカル・ノウハウ集 PC-9800シリーズ編

PC-Techknow9800

共著/藤田英時 幸田敏記 監修/システムソフト



PC-Techknow9800の発刊にあたって

本書は、NECの16ビットパーソナルコンピュータPC-9800シリーズを対象として本体ならびに周辺機器の内部構造から活用の方法までを解説しています。本書の執筆にあたっては、次の点が考慮されています。

- ●PC-9800シリーズ (PC-9801·PC-9801F·PC-9801E) の3機種に対応するように心掛けています。
- ●PC-9800シリーズのバージョンの違いにより本書に記載されているアドレスが異なることがあります。しかし、サンプルプログラムなどは、ほとんどすべてのバージョンに適合するように作られています。これはROMが異なってもワークエリアは同じであるため、プログラムはワークエリアを参照した形をとっているためです。
- Nss BASIC (86) の内部構造などでのダンプ結果も本書に示されているものと異なっている場合があります。その際は、ワークエリアのアドレスが必ず示されていますので、その値を参照して、ユーザーのマシンに合わせることができます。
- ●マシン語プログラムのソースリストは内容を理解していただくためにラベルやコメントを付記しています。これらは、デジタルリサーチ社のASM-86で作成されています。また、便宜上一部本体モニタのアセンブルリストも用いています。

※ASM-86は米デジタルリサーチ社の登録商標です。 ※MS-DOSは米マイクロソフト社の登録商標です。 パーソナルコンピュータも8ビットから16ビットの時代になってきました。

16ビットになれば、処理スピード、メモリアクセス能力などが8ビットに比べ飛躍的に向上します。そのためパーソナルコンピュータの利用範囲が拡大し、特にビジネス分野などで効果的にかつ効率良く使われてきております。これからもさらにいろいろな分野で16ビットパーソナルコンピュータが利用されるでしょう。

本書で取り上げるパーソナルコンピュータは、インテルの16ビットCPU、iAPX8086相当を搭載 したNEC のPC-9800シリーズ(PC-9801・PC-9801F・PC-9801E)です。

これらは、処理スピード、グラフィック機能、メモリ容量など処理能力が、PC-100と共にPCシリーズの最上位機種として位置づけられます。

しかし、これまでの8ビットパーソナルコンピュータの仕様とは大幅に異なっていますので、内部構造やメモリアクセスの方法が難解です。PC-9800のユーザーが、パーソナルコンピュータの機能を十二分に引き出し、より有効に使うためには、本体の内部や周辺機器について詳しく知ることがポイントになってきます。そうなればPC-8800シリーズのソフトをPC-9800シリーズで実行させるために移植したり、 N_{88} -BASIC(86)やアセンブリ言語でプログラミングする際に効率良く、思いのままの結果が得られることでしょう。

そこで本書では、PC-9800シリーズの本体はもちろん、プリンタ、ディスクユニットに至るまで、内部解析情報や活用のノウハウを実践に役立つようにまとめています。またすぐに使えるプログラムも豊富に紹介しています。

限られたページの中で、充分意を尽すことはできませんが、読者の方々自らの内容補完により、PC-9800 シリーズに対する理解をより深めていただきたいと存じます。また、PC-9800 シリーズを使いこなすための座右の書として利用いただければ幸いです。

本書を執筆するにあたり、日本電気株式会社殿よりハードウェア及びソフトウェアを快く提供していただきましたことを感謝いたします。

なお、本書の執筆にあたっては、藤田英時と幸田敏記が共同で行ない、システムソフト・スタッフが監修を担当しました。

1983年11月

著者

PC-TechKnow 9800の発刊にあたって	2
はじめに	3
第1章 メモリマップ	14
1-1 メモリマップ	14
1-2 アドレスの表わし方	15
1-3 増設RAM(PC-9801-02)	15
1-4 RAMのメモリマップ	17
1-5 ユーザーマシン語の格納法	·····20
第2章 N ₈₈ -BASIC(86)の内部構造	21
2-1 プログラムの格納状態	22
2-2 中間言語	24
2-2-1 中間言語コード(OH~7FH)····································	24
2-2-2 中間言語コード(80H~FFH)··································	25
2-2-3 中間言語テーブル 中間言語テーブル やり かんり かんり かんり かんり かんり かんり かんり かんり かんり かん	·····25
2-3 ラベルテーブル	33
2-4 変数テーブル	35
2-4-1 単純変数テーブル······	36
2-4-2 配列変数テーブル	39
2-5 文字列エリア	44
2-6 BASICプログラム復活法	·····46
2-7 ステートメント・関数の処理アドレス	51
第3章 テキスト画面	57
3-1 WIDTH	58
3-1-1 WIDTHとDIPスイッチ	58
3-1-2 WIDTH文のパラメータの省略	58
3-2 テキスト VRAMのアドレス	59
3-3 画面とアドレスの対応表	59

3-4 アトリビュートエリア	60
3-5 テキスト画面でグラフィックが使える /	61
3-6 画面を縦に2分割	64
3-7 テキスト画面の2ページ目を利用	67
3-8 ひらがなの表示	68
3-9 [TABキーとTAB関数	70
第4章 グラフィック画面····································	73
4-1 G-VRAM	
4-1-1 G-VRAMのメモリマップ	
4-1-2 高速画面クリア	
4-2 カラーパレット	
4-2-1 マシン語によるカラーパレットの制御	
4-2-2 カラーパレットの初期化	
4-3 ボーダーカラー	·····80
4-4 グラフィックBIOSとGDC(Graphic Display Controller)	
4-4-1 グラフィックBIOSのワークエリア	
4-4-2 PSET ドットを打つ	
4-4-3 ドットを読み出す	
4-4-4 直線・箱型を描く LINE	
4-4-5 円弧を描く CIRCLE	
4-4-6 グラフィックパターンを描く	
4-4-7 高速書き込みモードにする	
4-5 マシン語によるG-VRAM直接アクセス法	
4-6 グラフィックLIOとBASICコマンド	
4-7 3Dバッケージの紹介	121
第5章 キー入力	135
5-1 キー入力バッファ	136
5-1-1 BIOSキー入力バッファ····································	136

5-1-2 インタプリタのキー入力バッファ	138
5-2 ファンクションキー	139
5-2-1 ファンクションキーの構造	139
5-2-2 ファンクションキーの初期化	143
5-2-3 ファンクションキーの退避・復活	145
5-3 キー・スキャン方式	146
5-4 キー入力のセンス	150
5-5 キー入力方法・キーセンス比較表	151
第6章 カセットファイル	153
6-1 CMTインターフェイス	154
6-2 CMTとのデータ転送の仕様	154
6-3 データフォーマット	154
6-3-1 プログラムファイル	154
6-3-2 データファイル	155
6-3-3 マシン語ファイル	
6-4 内部ルーチン	155
6-4-1 データ書き込み	156
6-4-2 データ読み込み	156
6-5 マシン語によるセーブ・ロード	
6-6 BASICとマシン語を一度にSAVE・LOAD	
6-7 データの高速セーブ・ロード	161
第7章 ディスクファイル	165
7-1 ディスクファイルの構造	166
7-1-1 ディスク・マップ	166
7-1-2 ディスクアドレスとクラスタとの変換	169
7-1-3 ディレクトリ	169
7-1-4 IDセクタ	171
7-1-5 FAT	171

7-2 DSKF関数····································	173
7-3 標準ディスク	174
7-3-1 フォーマッティング	174
①物理フォーマット	174
@インターリーブ13とは?·····	174
	175
④サンプル・プログラム	176
	177
7-3-2 ディスクBIOSコマンド	178
①概要······	178
@IJ-KID	181
③リードデータ	183
④ライトデータ	185
	186
⑥フォーマット	187
	189
	189
•	189
	189
	190
	192
④ライトデータ	193
	194
⑤片面・両面アクセス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	194
	195
	195
	197
7-5-3 ファイルネームソート	199
7-5-4 オールマイティディスクダンプ	200
7-5-5 簡易ディスクエディター	202

7-5	-6 8インチIDリーダー	·····203
7-5	-7 インテルHEXファイルローダー	205
第8章	・プリンタ出力・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	208
8-1 i	画面コピー機能	208
8-2	テキスト画面のコピー	211
8-2	-1 BASICによるサブルーチン	211
8-2	-2 マシン語によるサブルーチン	212
8-3	カラーグラフィックコピー	212
8-3	-1 640×200モード·····	212
8-3	-2 640×400モード·····	215
8-4	アセンブリ言語によるプリンタ出力	217
8-4	-1 イニシャライズ	217
8-4	-2 1バイト出力	217
8-4	-3 複数バイト出力······	218
8-5	PRINT/LPRINTあれこれ	219
8-5	-1 出力デバイス名の変更	219
8-5	-2 切り換えルーチンを作る	220
8-5	-3 内部ルーチンを利用する	221
8-5	-4 未使用コマンドでの切り換え	222
第9章	· 漢字···································	225
9-1	漢字ROMボード······	226
9-3	ファンクションキーエリアに漢字表示	227
9-4	漢字フォントパターン読み出し	229
	漢字フォントパターンの拡大表示	
9-6	漢字・JISコード対応表示······	236
9-7	漢字フォントをビットイメージで出力	237
9-8	任意のフォントの作成・出力	242

第10章 USR関数・CALL文とマシン語	247
10-1 マシン語ルーチンの呼び方	248
10-2 マシン語ルーチンの実行と引数の受け渡し方	251
10-2-1 引数がない場合····································	251
10-2-2 USR関数の引数···································	252
10-2-3 CALL文の引数 ····································	255
10-3 結果の戻し方·······	261
10-3-1 USR関数の場合·······	261
10-3-2 CALL文の場合	262
10-4 BASIC+マシン語ルーチン	265
10-4-1 サウンドビープ	265
10-4-2 小文字・大文字変換	266
10-4-3 最大値を求める	267
10-4-4 文字列を逆に表示	268
10-4-5 ROLL200 & ROLL400	269
10-4-6 アドレスサーチ	270
第11章 入出力ファイル	273
11-1 入出力装置とファイル	274
11-2 変数でファイル指定····································	274
11-3 ファイルバッファ	275
11-4 ファイルバッファ使用例	280
11-5 高速グラフィックス・ローダー	283
第12章 RS-232C	289
12-1 RS-232Cとは	290
12-2 専用ケーブルの作り方	290
12-3 通信モードの指定····································	291
12-4 プログラムの転送	293
12-4-1 メモリー上にある場合	293

12	-4-2 ディスクファイルにある場合	294
12-5	コミュニケーション・プログラム	295
第13章	章 PC-9801F	297
13-1	システム概要······	298
13-2	5インチ倍トラックディスク	298
13-3	漢字ROMと日本語BASIC	298
13-4	拡張グラフィック画面・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	·····299
13-5	拡張ステートメント	300
13-6	PC-9801E	305
第14章	章 ランダムテクニック······	307
14-1	行番号()	308
14-2	2/バイトの数字を上位・下位の1/バイトに分ける	310
14-3	REM文の効率······	311
14-4	エラーメッセージをすべて表示するには	312
14-5	マシン語でエラーメッセージを表示	315
14-6	未使用コマンドを使用する	318
14-7	新しいコマンドを作る	326
14-8	8086はリセットがかかつたら何処へ?!	330
14-9	INKEY\$でカーソル表示	331
14-10	高速リスト	332
14-11	CHR\$(13); CHR\$(10)とCHR\$(13)+CHR\$(10)との違い	333
14-12	OUT PUTとASも変数に使える	333
	キーバッファクリア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
14-14	リアルタイムで時間表示	335
14-15	モニタモードでファンクションキーを使用する	337
第15章	<u> ユーティリティ </u>	339
15-1	テキストサーチ	340
15-2	リプレイス	347

15-3	バリアブルリスト	359
15-4	バーティカルファイルズ	
付録		377
付1	機械語プログラム・ソースリスト	
付2	ROM内ルーチンのINTによる利用	405
	(1) INT割込みベクター覧表····································	406
	(2) INT C4Hのソフトウェア インターフェースの説明	421
	(インタプリタ内のルーチンの利用)	
付3	ワークエリア一覧表	431
	(1) システム共通域	432
	(2) BASIC LIOワークエリア	438
	(3) シンボルテーブルエリアのワークエリア	452
付4	/〇ポート一覧	·····453
付5	コマンド・ステートメント・関数処理アドレス一覧表	487
付6	コントロールコードー覧表	489
付7	エラーメッセージー覧表	493
付38	プリンタ機能一覧表(PC-8821/22 PC-8023)····································	497
付5	キャラクタコード表	501
付10	USING文フォーマット一覧表	503
付11	Z-80・8086二一モニック対応表	505

第1章 メモリマップ

- 1-1 メモリマップ
- 1-2 アドレスの表し方
- 1-3 增設RAM(PC-9801-02)
- 1-4 RAMのメモリマップ
- 1-5 ユーザーマシン語の格納法

第1章 メモリマップ

1-1 メモリマップ

PC-9801 は,標準で RAM 128 K バイト,グラフィック VRAM 96 K バイト,テキスト VRAM 8 K バイト,ROM 96 K バイト,の合計 328 K バイトにも及ぶメモリを持っています。これは、PC-8801 に比べると約 3 倍,PC-8001 に比べると約 5 倍になります。しかも、RAM を 512 K バイト増設することができます。

これらのメモリは CPU が 16 ビットの μ PD 8086 のため、PC-8801 のようなバンク切り換えをせずとも、主記憶空間に図 1-1 のように連続して配置することができます。




図 1-1 全アドレス空間の概要

1-2 アドレスの表し方

アドレスは実質的に、20 ビット = 4 ビット× 5、即ち 5 ケタの 16 進数字で表わします。このアドレスのことを物理アドレスといい 1 M バイトまで表現できます。

8086 は、セグメントという考え方を導入して、1つのセグメント内では、一度に 64 K バイトまでしかアクセスできません。このアドレスのことをオフセットと呼びます。即ち、図 1-2 のように、セグメントアドレスを 4 ビット左へずらして、オフセットアドレスを加えたものが物理アドレスということになります。普通は、セグメントアドレスを固定して、オフセットアドレスで指定することになります。



図 1-2 アドレス表現

1-3 增設RAM(PC-9801-02)

RAM を増設した際 1 つのボードには 256 K バイトのりますが、購入した時点では、128 K バイトしかのっていませんので注意して下さい。 256 K バイトにするには、PC-9805 増設用 RAM 128 K バイトをボードの空ソケットに差さなければなりません。しかし、RAM ボードを差し込んだだけではメモリは増えません。本体背面のディップスイッチ SW 2 の 5 を ON (下向き) にして、主メモリ内の物理アドレス A 3 FE 0 H \sim A 3 FFFH o 32 バイトに 4 バイトおきに配置された不揮発性メモリを書きかえなければなりません。それぞれのメモリスイッチには図 1-3 のようにSW 1 \sim SW 7 の名前がついています。

物理アドレス	名	前
A 3 F E 2	SW	<i>I</i> 1
A 3 F E 6	SW	12
A3FEA	SW	7 3
A3FEE	SW	7 4
A 3 F F 2	SW	7 5
A 3 F F 6	SW	7 6
A3FFA	SW	77

図 1-3 メモリ・スイッチの名前

メモリ増設のときは、この A 3 FEAH (SW 3) を図 1-4 のように書きかえなければなりません。

0 ······128K バイト (標 準 実 装 時)

1 ·······256K バイト (128K バイト増設)

2 ……384K バイト (256K バイト増設)

3 ……512K バイト (384K バイト増設)

4 ……640Kバイト (512Kバイト増設)

図 1-4 メモリ増設のときの SW 3 の設定

ただしこれは、A3 FEAH の下位 3 ビット (b_0 , b_1 , b_2) であって、上位 5 ビットは次の表 1-1 の意味をもちますので、ユーザーが自分のマシンに合わせて設定します。

	0	1
$b_3 \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot 8087$	無	有
b₄ODA 系プリンタ	JIS 8ビット	7ビット
b5プリンタの型	セントロニクス	ODA 系
b ₆ テキスト画面のカラー	白	緑
b ₇ ······DEL コード 受信時動作	BS	NUL

表 1-1 SW 3 のユーザー設定

普通の使い方 (8087 なし、プリンタはセントロニクス、文字の色は白) なら、図 1-4 の値を入れておけば OK です。

設定の方法は、MON モードにして、

というように書きかえます。

h] SSW

と入力すると、全メモリスイッチの内容が表示されます。リセットをすると、この場合 128 K バイト増設した状態で使えます。もし、このセッティングをしないと、せっかく RAM を増設してもBASIC のフリーエリアは増えませんので注意して下さい。

1-4 RAMのメモリマップ

図 1-1 にアドレス空間全体のメモリマップを示しました。今度は、さらに細かくみていくことにしましょう。標準実装 RAMは、物理アドレス $00000H \sim 1$ FFFFH に配置されています。 N_{88} -BASIC(86)使用時のメモリ・マップを図 1-5 に示します。

注1) シンボルテーブルセグメントの詳細




図 1-5 N₈₈-BASIC(86) 使用時のメモリマップ

表 1-2 は、図 1-5 の各セグメントポインタの値です。

		内	容
	ポインタアドレス	標準	128KB 增
テキストのセグメント の値	140E,0F	0060	0060
シンボルテーブルのセ グメント値	1410,11	DISK 1600 ROM 1000	1600
配列データセグメント	6A2,3	DISK 1B00 ROM 1800	DISK 25FF ROM 1FFF
マシン語のセグメント 値 (CLEAR文の第 2 引数で設定した値)	1404,05	2000	4000
RAM 終端物理アドレ ス+1のセグメント値	1402,03	2000	4000

表 1-2 セグメント・ポインタの内容 (16進)

これらのポインタはセグメント60 H からのオフセットです。表1-2 の内容は, MON モードで次 のようにして調べることができます。

MON hJC60 hJD1402 1402 00 20 00 20 02 02 00 1B 38 06 00 E8 60 00 00 16 hJD6A2 06A2 00 1B D8 27 C3 28 FE F3 FE F7 FE F9 00 01 00 01 リ´テ(月 秒 h]

マシン語のセグメント値は電源 ON (リセット) の時点では RAM 終端と同じですが、CLEAR の 第2引数の値で指定することができます。


図 1-5 の中でテキストセグメントの中に I/Oファイルバッファという部分がありますが、この中 に FAT 等を格納するエリアがあります。詳細については『第7章 ディスクファイル』で説明しま す。

データスタックは、GOSUB、FOR、WHILEのネスティングの記憶に使われます。それぞれ1回 につき8バイト,22バイト,10バイトずつ消費されます。データスタックの大きさは初期設定では 512 バイトですので、ネスティングを深くするときは、データスタックの大きさをふやして下さい。 この大きさは、CLEAR 文の第3引数で指定することができます。

8

1-5 ユーザーマシン語の格納法

ユーザーのマシン語の格納法には 2 種類あります。 1 つはマニュアルに記されているように、CLEAR 宣言の第 2 引数でマシン語エリアの先頭セグメントを指定する方法です。もう 1 つは、テキストの空エリアを利用する方法です。テキストのエンドポインタは,6 A 6 H,6 A 7 H に格納されています。セグメントは,セグメントポインタ140EH,140FH の中に格納されているセグメント値(通常 60 H)を使用します。上限のオフセットはポインタ 6 A 8 H,6 A 9 H に格納されていますので,充分な余裕を取って使用すればよいでしょう。ただし,PAINT を同時に使用することはできません。それは PAINT ルーチンが作業領域としてこの部分を使用するからです。



第2章 N88-BASIC(86)の内部構造

- 2-1 プログラムの格納状態
- 2-2 中間言語
 - 2-2-1 中間言語コード(0H~7FH)
 - 2-2-2 中間言語コード(80H~FFH)
 - 2-2-3 中間言語テーブルの形式
- 2-3 ラベルテーブル
- 2-4 変数テーブル
 - 2-4-1 単純変数テーブル
 - 2-4-2 配列変数テーブル
- 2-5 文字列エリア
- 2-6 BASICプログラム復活法
- 2-7 ステートメント・関数の処理アドレス

第2章 N₈₈-BASIC(86)の内部構造

2-1 プログラムの格納状態

BASICプログラムは、テキストエリアの先頭から、図 2-1 のような形式で格納されていきます。




図 2-1 テキストの格納形式

リンクポインタは、PC-8001、PC-8801と違って、アドレスではなく、その行の占めるバイト数となっています。プログラムの終わりでは、リンクポインタの値が0となります。

次に、プログラムがどのように格納されているか見てみましょう。例として、次のプログラムを 使います。

```
10 REM TEST FOR TEXT
20 A=0
30 FOR I=1 TO 10:A=A+1:NEXT
40 PRINT A
50 END
```

テキストの TOP, END はセグメント 60 H のオフセットポインタ 6 A 4 H, 6 A 5 H と 6 A 6 H, 6 A 7 H に格納されていますので、

```
hJD2348,2367
2348 18 00 0A 00 01 00 52 45 4D 20 54 45 53 54 20 46
2358 4F 52 20 54 45 58 54 00 0A 00 14 00 01 41 00 F1
2368 10 00 1B 00 1E 00 01 9E 01 49 00 F1 11 01 DA 01
2378 0F 0A 3A 41 00 F1 41 00 F3 11 3A B7 00 0A 00 28
2388 00 01 C0 01 41 00 00 07 00 32 00 01 9A 00 00
```

とダンプして直接見ることができます。 各データは、図 2-2 のような意味を持ちます。

```
2348 18ヿリンクポインタゥ2360 0Aヿリンクポインタゥ236A 1Bヿリンクポインタゥ2385 0Aヿリンクポインタ
                ─ 2361 00 2360+0A--- 236B 00 236A+1B-
                                                    2386 00 2385+0A-
2349 00 2348+18-
                                 236C 1E 行番号
                 2362 14 行番号
234A 0A 7 行番号
                                                     2387 28 行番号
                 2363 00 (=20)
                                    236D 00 (=30)
                                                     2388 00 (=40)
234B 00 (=10)
234C 01 724-213
                 2364 01]x x - x 1 = 236E 01]x x - x 1 = 2389 01]x x - x 1 =
234D 00=
                 2365 41 A…変数名
                                   236F 9E]FOR
                                                     238A CO PRINT
234E 52
                                   234E 52 E
234F 45 M
                                   2371 49 .... 変数名
                 2367 F1]=
2368 10]0
                                                     238C 41 A
2350 4D
                                    2372 00
                                                     238D 00J
2351 20 スペース
                                    2373 F1]=
                 2369 00]行の終わり
                                                     238E 00]行の終わり
                                    2374 11]1
2352 54
        T [
2353 45 E
                                    2375 01 7 3 4 - 3 1 3
2354 53 S
                                    2376 DA TO
2355 54 T
                                    2377 01] スペース1コ
                                   2378 0F 10
2356 20 スペース
2357 46
                                    2379 0A
                                   237A 3A]. マルチステートメント
2358 4F 0
                                   237B 41 A
2359 52 R
235A 20 スペース
                                   237C 00
235B 54
       T
                                    237D F1 =
235C 45
                                    237E 41
235D 58
                                    237F 00
        X
235E 54. T
                                    2380 F3]+
235F 00 行の終わり
                                    2381 11]1
                                    2382 3A]:
2383 B7]NEXT
                                    2384 00 ] 行の終わり
```

```
238F 07 リンクポインタ
2390 00 238F+7 2397 00 
2391 32 行番号
2392 00 (=50)
2393 01 コスペース1コ
2394 9A END
2395 00 行の終わり
```

図 2-2 プログラムの格納状態サンプル

2-2 中間言語

前の節で、BASICプログラムのテキストが中間言語を使って、短縮された形で格納されていることがわかりました。

それでは、N₈₈-BASIC(86)で、どのような中間言語が使われているのかを見てみましょう。

2-2-1 中間言語コード (0 H~7 FH)

中間言語コードの0 H から7 FH は、数値や行番号、変数名に使われます。今までと大きく違っているところは、 $1 \sim 9$ がスペースの数となっているところで、BASIC テキストの段づけなどをしたときのメモリの節約になっています(図2-2 のサンプルには、01 スペース1 コというところがありますが、ここを05 とすると、スペースが5 コになります)。

これらをまとめたものを図 2-3 に示します。

中間	言 語	意味	備考
0	REM	そこからあとは REM と同じあつかい(文の途	
	エンドマーク	中),または、行の終わり	
1 ~ 9	スペース	スペース 1 ~ 9 コ	
0 A	LF	Line Feed	CTRL + J で入力する
0 B	& 0	以下の2バイトは8進数	0B 9C 02 = &01234
0 C	& H	以下の2バイトは16進数	0C 34 12 = &H1234
0 D	アドレス	以下の2バイトは飛び先オフセットアドレス	GOTO, GOSUB, THEN, ELSE, RESTORE 等の後に続きます。
0 E	行番号	以下の2バイトは飛び先行番号	
0 F	整 数	以下の1バイトは、10~255の整数	$0F 50 = 80_{(10)}$
10~19	整 数	1 桁の整数	
		$(10 \rightarrow 0, 11 \rightarrow 1, \dots, 19 \rightarrow 9)$	
1 A		使われていない。Syntax error になる。	
1 B		漢字のシフトイン, シフトアウト	
1 C	整 数	以下の2バイトは、整数	1C D2 04 = 1234
1 D	単精度	以下の4バイトは、単精度定数	1D EB C0 1D 81 = 1.2345
1 F	倍精度	以下の8バイトは、倍精度定数	
2 0	文 字	キャラクタコードに対応する文字	DATA 文や REM 文, クォテー
7 F		(変数名やラベル名など)	ションの中以外では、アルファ
			ベットの小文字は大文字に変換さ
			れるため使われません。上記文の
			中のコードはインタプリタは中間
			コードとしては実行しません。

図 2-3 中間言語コード (0 H~7 FH)

2-2-2 中間言語コード (80 H~FFH)

中間言語コードの 80 H から FFH は 1 バイトまたは 2 バイトで, N_{88} -BASIC (86) のキーワードを示します(表2-1(P30)~表2-2(P31))。

N-BASIC や N_{88} -BASIC と比べると、中間言語コードが異なります。したがって、バイナリで SAVE した BASIC ファイルをそのまま LOAD しても正常に動作させることはできません。 N_{88} -BASIC のものであれば、アスキーSAVE

SAVE "ファイル名", A

を行ったものであれば、USR や PEEK、POKE などを使っていなければ、動作します。

表 2-1, 表 2-2 で() でくくってある数字は, フラグとよばれるもので図 2-4 に示すような意味をもっています。これはインタプリタ内での処理を容易にするために新しく設けられたもののようです。




図 2-4 キーワードテーブル中のフラグの意味

2-2-3 中間言語テーブル

中間言語とキーワードの対応表は、セグメント E 800 H、オフセット 0000 H~B 1 FFH のどこか に位置していますが、ROM のバージョン等によって相当異なります。ただし、テーブルのオフセットを格納しているアドレスを BASIC のワークエリア(セグメント 60 H)の 140 AH~140 DH に、オフセットセグメントの順に格納してありますので、ROM のバージョンが異なってもキーワード・テーブルの位置を知ることができます。

このテーブルは、入力したプログラムを中間言語に変換してテキスト領域に格納するときや、逆にリストをとったりするときに使われるものです。キーワードテーブルのアドレス値は、ROMのバージョンによって異なりますが、一例を次に示します。

hJC60 hJD140A,140D 140A FE 64 00 E8 hJ

セグメントE800H, オフセット64FEH にキーワードテーブルのポインタがあることを示しています。

hJCE800 hJD64FE,6535 64FE 36 65 5F 65 73 65 FD 65 50 66 88 66 AF 66 C8 66 650E D4 66 19 67 1F 67 6A 67 CB 67 00 68 16 68 3C 68 651E 80 68 80 68 DB 68 45 69 73 69 7F 69 92 69 C2 69 652E C7 69 C7 69 EF 69

これは, 頭文字のインデックスポインタ群です。

Α	 6536	N	 6800
B	 655F	0	 6816
C	 6573	P	 683C
D	 65FD	Q	 6880
E	 6650	R	 6880
F	 6688	S	 68DB
G	 66AF	T	 6945
H	 66C8	U	 6973
I	 66D4	V	 697F
J	 6719	W	 6992
K	 671F	X	 69C2
L	 676A	Y	 69C7
M	 67CB	Z	 69C7

ということであり,

MON hJD6536,655F 6536 03 55 54 4F 80 90 02 4E 44 F8 80 02 42 53 10 80 UTO_+ ND _ BS _ 6546 02 54 4E 11 80 02 53 43 12 80 04 54 54 52 24 13 TN _ SC _ TTR\$ 6556 00 05 4B 43 4E 56 24 4C 00 04 KCNV\$L


例えば、 $6536H \sim 655FH$ に格納されているキーワードは頭文字がAということを示すものです。 <u>A</u>UTO、<u>A</u>ND、<u>A</u>BS、<u>A</u>TN、<u>A</u>SC、<u>A</u>TTR\$、<u>A</u>KCNV\$

が右側のアスキーダンプにみえています。


2-2-4 中間言語テーブルの形成

中間言語は、キーワードの1文字目によって、アルファベット順に分類されています。各データ は、キーワードの文字数-1、キーワード、中間言語、フラグから成り立っています。キーワードの データは1文字目が省略され(1文字目でグループ分けしてあるので不要), そのかわりキーワード の先頭にキーワードの文字数-1を示す1バイトの数字があります。また、中間コードについては、 1バイトのものはそのままの形で、2バイトのもの (FF+XX) は、最上位ビットを0にして1バ イトで表わせるようにしてあります。

〈中間言語コードが1バイト〉



〈中間言語コードが2バイト〉



次のプログラムで、これらのデータ(キーワードと中間言語、及び、フラグ)を出力してみましょ う。リスト2-1が表2-1,リスト2-2が表2-2,リスト2-3が表2-3を出力するものです。

リストの先頭が 0 行になっていますが、これは、入力しなくてよいです。 0 行の作り方は第 14 章 ランダムテクニックでお教えします……。

リスト 2-1 1バイトの中間コードをコードの昇順に表示する

0 'SAVE"KEY1"

10 DIM SN(10),CODE(144),KY.WORD\$(144),FLG(144)
20 DEF FNHX\$(X)=RIGHT\$("00"+HEX\$(X),2)

30 DEF FNWD\$(X\$)=LEFT\$(X\$+SPACE\$(10),10)

40 DEF FNKY\$(X)=FNHX\$(I+&H80+X)+"("+FNHX\$(FLG(I+X))+") : "

```
+FNWD$(KY.WORD$(I+X))+"
50 DEF SEG=&H60
60 AD=PEEK(&H140A)+256*PEEK(&H140B): GET KEY WORD TABLE POINTER
70 BSE=PEEK(&H140C)+256*PEEK(&H140D): GET SEGMENT
80 CHR=ASC("A"):DEF SEG=BSE
110 NADD=PEEK(AD)+256*PEEK(AD+1) : CURRENT ALPHABET ADDRESS
110 NADD=PEEK(AD+2)+256*PEEK(AD+3): NEXT ALPHABET ADDRESS
120 GOSUB *LST : GET KEY WORD | IST
130 AD=AD+2:CHR=CHR+1
140 WEND
150 GOTO *PRT.OUT
                                     : PRINT OUT KEY WORDS
160 END
170 *LST
180 WHILE ADD(NADD
190 LN=PEEK(ADD)
200 FOR I=1 TO LN:SN(I)=PEEK(ADD+I):NEXT I
210 CODE=PEEK(ADD+LN+1): IF CODE<128 THEN 260
220 CNT=CODE-128:CODE(CNT)=CODE
230 FLG(CNT)=PEEK(ADD+LN+2)
240 IF CHR=ASC("C") THEN KY, WORD$(CNT)="" ELSE KY, WORD$(CNT)
    =CHR$(CHR)
250 FOR I=1 TO LN:KY.WORD$(CNT)=KY.WORD$(CNT)+CHR$(SN(I)):NEXT
260 ADD=ADD+LN+3:WEND:RETURN
270 *PRT.OUT
280 FOR I=0 TO 47
290 PRINT FNKY$(0):
300 IF I+&HB0<256 THEN PRINT FNKY$(&H30);
310 IF I+&HEO<256 THEN PRINT FNKY$(&H60) ELSE PRINT
320 NEXT
リスト 2-2 2 バイトの中間コードをコードの昇順に表示する
0 'SAVE"KEY2"
10 DIM SN(10), CODE(144), KY. WORD$(144), FLG(144)
20 DEF FNHX$(X)=RIGHT$('00"+HEX$(X),2)
30 DEF FNWD$(X$)=LEFT$(X$+SPACE$(10).10)
40 DEF FNKY$(X)="FF "+FNHX$(&H80+I+X)+"("+FNHX$(FLG(I+X))+"):
    +FNWD$(KY.WORD$(I+X))+"
50 DEF SEG=&H60
60 AD=PEEK(&H140A)+256*PEEK(&H140B): GET KEY WORD TABLE POINTER
70 BSE=PEEK(&H140C)+256*PEEK(&H140D): GET SEGMENT
80 CHR=ASC("A"):DEF SEG=BSE
                                         SET THE SEGMENT
                                     .
90 WHILE CHR<92
100 ADD=PEEK(AD)+256*PEEK(AD+1)
                                     : CURRENT ALPHABET ADDRESS
110 NADD=PEEK(AD+2)+256*PEEK(AD+3): NEXT ALPHABET ADDRESS
                                     : GET KEY WORD LIST
120 GOSUB *LST
                                     : NEXT ALPHABET
130 AD=AD+2:CHR=CHR+1
140 WEND
150 GOTO *PRT.OUT
                                    : PRINT OUT KEY WORDS
160 END
170 *LST
180 WHILE ADD<NADD
190 LN=PEEK(ADD)
200 FOR I=1 TO LN:SN(I)=PEEK(ADD+I):NEXT I
210 CODE=PEEK(ADD+LN+1): IF CODE>127 THEN 260
220 CNT=CODE:CODE(CNT)=CODE
230 FLG(CNT)=PEEK(ADD+LN+2)
```

```
240 IF CHR=ASC("[") THEN KY.WORD$(CNT)="" ELSE KY.WORD$(CNT)
    =CHR$(CHR)
250 FOR I=1 TO LN:KY.WORD$(CNT)=KY.WORD$(CNT)+CHR$(SN(I)):NEXT
260 ADD=ADD+LN+3:WEND:RETURN
270 *PRT.OUT
280 FOR I=0 TO 47
290 PRINT FNKY$(0);
300 IF I+&HB0<256 THEN PRINT FNKY$(&H30);
310 IF I+&HE0<256 THEN PRINT FNKY$(&H60) ELSE PRINT
310 IF
320 NEXT
リスト 2-3 キーワードの頭文字の昇順に表示する
0 'SAVE "KEY3"
   DIM SN(10), KY$(255), CODE(255), FLG(255)
10
         FNHX$(X)=RIGHT$("00"+HEX$(X),2)
20
     DEF FNWD$(X$)=LEFT$(X$+SPACE$(10),10)
30
     DEF SEG=&H60
40
    AD=PEEK(&H140A)+256*PEEK(&H140B): GET KEY WORD TABLE POINTER
50
    BSE=PEEK(&H140C)+256*PEEK(&H140D): GET SEGMENT
CHR=ASC("A"):DEF SEG=BSE:COUNT=-1: SET THE SEGMENT
60
70
80
    WHILE CHR<92
     ADD=PEEK(AD)+256*PEEK(AD+1) : NOW ALPHABET ADDRESS NADD=PEEK(AD+2)+256*PEEK(AD+3): NEXT ALPHABET ADDRESS
90
100
                                       : GET KEY WORD LIST
       GOSUB *LST
110
                                        : NEXT ALPHABET
120 AD=AD+2:CHR=CHR+1
130 WEND
    GOTO *PRT.OUT
140
150 END
160 *I ST
170
      WHILE ADD<NADD
      LN=PEEK(ADD):COUNT=COUNT+1
180
        FOR I=1 TO LN:SN(I)=PEEK(ADD+I):NEXT I
190
          CODE(COUNT)=PEEK(ADD+LN+1)
200
          FLG(COUNT)=PEEK(ADD+LN+2)
210
         IF CHR=ASC("[") THEN KY$(COUNT)="" ELSE KY$(COUNT)=CHR$(CHR)
220
        FOR I=1 TO LN:KY$(COUNT)=KY$(COUNT)+CHR$(SN(I)):NEXT
230
       ADD=ADD+LN+3
240
250
     WEND
260 RETURN
270 *PRT.CODE
280 IF CODE<&H80 THEN PRINT "FF ";
     PRINT FNHX$(CODE OR &H80)" ":
290
300 RETURN
310 *PRT.OUT
320 FOR J=0 TO 66
      I=J:TB=18:GOSUB *PRT.SUB
330
        I=J+67:TB=42:GOSUB *PRT.SUB
340
        I=J+67*2:IF I>255 THEN PRINT:GOTO 370
350
      TB=67:GOSUB *PRT.SUB:PRINT
360
370 NEXT
380 END
390 *PRT.SUB
     IF ASC(FNWD$(KY$(I)))=32 THEN 440
400
     CODE=CODE(I):PRINT FNWD$(KY$(I))" ":
410
420
      GOSUB *PRT.CODE
```

PRINT TAB(TB) "("FNHX\$(FLG(I))")

440 RETURN

```
B0(80) : LINE
                                        E0(80) : WHILE
80(90) : AUTO
81(80) : BSAVE
                     B1(80) : LOAD
                                          E1(80): WEND
                    B2(80) : LSET
                                         E2(80) : WRITE
82(80) : BLOAD
                    B3(80) : LFILES
83(80) : BEEP
                                         E3(90) : LIST
84(80) : CONSOLE
                    B4(80) : MOTOR
                                         E4(80) : SEG
85(80) : COPY
                    B5(80) : MERGE
                                         E5(80) : SET
86(80) : CLOSE
                    B6(80) : MON
                                         E6(80) : KINPUT
                    B7(80) : NEXT
87(80) : CONT
                                         E7(80) : SRQ
                    B8(80) : NAME
88(80) : CLEAR
                                        E8(80) : CMD
89(80) : CALL
                    B9(80) : NEW
                                         E9(80) : IRESET
8A(80) : COMMON
                    BA(80) : NOT
                                         EA(80) : ISET
                    BB(80) : OPEN
8B(80) : CHAIN
                                         EB(80) : POLL
8C(80) : COM
                    BC(80) : OUT
                                         EC(80) : RBYTE
                                        ED(80) : WBYTE
                    BD(80) : ON
8D(80) : CIRCLE
8E(80) : COLOR
                    BE(80) : OPTION
                                         EE(80) : KPLOAD*
                    BF(80): OFF
8F(80) : CLS
                                          EF(00):
                    C0(00): ?
90(90) : DELETE
                                          F0(00): >
91(A0) : DATA
                    C1(80) : PUT
                                         F1(00) :=
92(80) : DIM
                    C2(80) : POKE
                                         F2(00) : <
93(80) : DEFSTR
                    C3(80) : PSET
                                          F3(00): +
94(80) : DEFINT
                   C4(80) : PRESET
                                         F4(00): -
95(80) : DEFSNG
                    C5(80) : PAINT
                                          F5(00): *
96(80) : DEFDBL
                   C6(90) : RETURN
                                          F6(00): /
97(00) : DSKO$
                    C7(80) : READ
                                          F7(00):
98(80) : DEF
                    C8(90) : RUN
                                          F8(80): AND
99(D0) : ELSE
                    C9(90) : RESTORE
                                          F9(80): OR
                   CA(00):
9A(80) : END
                                          FA(80) : XOR
9B(80) : ERASE
                  CB(90) : RESUME
                                          FB(80) : EQV
9C(90) : EDIT
                     CC(80) : RSET
                                          FC(80): IMP
9D(80) : ERROR
                   CD(90) : RENUM
                                          FD(80): MOD
9E(80) : FOR
                    CE(80) : RANDOMIZE
                                          FE(00): ¥
                   CF(80): ROLL
9F(80) : FIELD
                                          FF(80) : REM
A0(80) : FILES
                    D0(80) : SCREEN
A1(00) : FN
                    D1(80) : STOP
                   D2(80) : SWAP
A2(80) : DRAW*
A3(90) : GO TO
                   D3(80) : SAVE
                                      注) * 印はPC-9801F・E
A4(90) : GOSUB
                    D4(80) : SPC
                                         で追加されたもの
A5(80) : GET
                    D5(80) : STEP
A6(80) : HELP
                    D6(90) : THEN
A7(80) : INPUT
                    D7(80) : TRON
A8(80) : IF
                    D8(80) : TROFF
A9(80) : KEY
                    D9(80) : TAB
AA(80) : KILL
                    DA(80) : TO
AB(80) : KANJI
                    DB(80) : TERM
AC(80) : LOCATE
                    DC(80) : USING
AD(00) : L?
                    DD(00) : USR
AE(90) : LLIST
                    DE(80) : WIDTH
                    DF(80) : WAIT
AF(80) : LET
```

注) REM の中間コードは FF になっていますが、実際にはこれが使われず、

00 52 45 40

N_I R E M

の形で格納されます。

文の途中で、中間コード 0 があらわれるとインタプリタはそこからあとは REM 文として処理します。

表 2-1 1バイトで表わされる中間コード ()の中はフラグ

```
FF 80(00): DATE$
FF 81(00): MID$
FF 81(00): MKD$
FF 82(80): POINT
FF 83(80): PEN
FF 84(00): TIME$
FF 84(80): POS
FF 85(80): VIEW
FF 85(80): WINDOW
FF 86(00): RIGHT$
FF 87(00): RND
                                                                FF E0(00):
FF E1(00):
FF E2(00):
FF E3(00):
                                                                   FF E4(00):
                                  FF B5(80) : PEEK
                                                               FF E5(00):
FF E6(00):
                                  FF B6(00) : RIGHT$
                                                                     FF E7(00):
 FF
     87(00):
                                  FF B7(80) : RND
                                                                FF E8(00) :
FF E9(00) :
                                  FF B8(80) : SEARCH
 FF
     88(00):
                               FF B9(80) : SEARCH
FF B9(80) : SGN
     89(00):
 FF
                                                                   FF EA(00) :
                                  FF BA(80) : SQR
 FF
     8A(00):
                                                               FF EB(00):
FF EC(00):
FF ED(00):
FF EE(00):
FF EF(00):
                                  FF BB(80) : SIN
FF BC(00) : STR$
     8B(00):
 FF
     80(00):
 EE.
8D(00):
8E(00):
8F(00):
                                 FF BD(00) : STRING$
 FF
                               FF D1(00):
FF D2(00):
FF D3(00):
FF D4(00):
FF D5(00):
FF D6(00):
 FF A2(80) : FIX
FF A3(80) : FPOS
FF A4(00) : HEX$
FF A5(80) : INSTR
 FF A6(80) : INT
FF A7(80) : INP
                                 FF D7(00):
                              FF D7(00):
FF D8(00):
FF D9(00):
FF DA(00):
 FF A8(00) : INKEY$
 FF A9(80) : LPOS
                                 FF DA(00):
 FF AA(80) : LOG
                                 FF DB(00):
 FF AB(80) : LOC
 FF AC(80) : LEN
                                  FF DC(00):
 FF AD(00) : LEFT$
                                  FF DD(00):
                                  FF DE(00):
 FF AE(80) : LOF
                                  FF DF(00):
 FF AF(00) : MKI$
```

表 2-2 2 バイトで表わされる中間コード () の中はフラグ

AUTO AND ABS ATSC #\$ BLOAD BEEPSY SE CCONTARIN CCUS CCUS CCUS CCUS CCUS CCUS CCUS CCU	80 FFF FFF FFF FFF FFF FFF FFF FFF FFF F	(90) (80) (80) (80) (80) (80) (80) (80) (8	HENDUT IF ST INT INT INT INT INT INT INT INT INT IN	A6 (80) FF (00) A7 (80) FF A6 (80) FF A7 (80) FF A7 (80) FF A8 (80) FF CE (80	PRESET POINT PAINT PAINT POLLURN READ REST REST REST REST REST REST REST REST	C4 FC C5 FF EB C6 C7 C8 PF FC CC C C C C C C C C C C C C C C C	(80) (80) (80) (80) (80) (80) (80) (80)
ERL ERR EXP EOF EQV FOR FIELD FILES FN FRE FIX	FF 9E (90) NEXT FF 9F (80) NAME FF A0 (80) NEW FF A1 (80) NOT FB (80) OPEN 9E (80) OUT 9F (80) ON A0 (80) OR A1 (00) OCT\$ FF C2 (80) OPTION FF A2 (80) OFF	B7 (80) B8 (80) B9 (80) BA (80) BC (80) BD (80) F9 (80) FF B3 (00) BE (80) BF (80)	WAIT WHILE WEND WRITE WBYTE XOR + - *	E0 E1 E2 ED FA F3 F4 F5 F6	(80) (80) (80) (80) (80) (80) (00) (00)		

FPOS	FF A3	(80)	PRINT	CO	(80)	¥	FE	(00)
GOTO	A3	(90)	PUT	C1	(80)	>	F0	(00)
GO TO	A3	(90)	POKE	C2	(80)	=	F1	(00)
GOSUB	A4	(90)	POS	FF B4	(80)	<	F2	(00)
GET	A5	(80)	PEEK	FF B5	(80)	?	C0	(00)
HEX'S	FF AA	(00)	PSET	C3	(80)			

表 2-3 中間コード表()の中はフラグ

中間コードを昇順に出力するプログラム(リスト2-1, 2-2)では、本来は、ソートプログラムが必要となる分けですが、配列の添字を使ってうまく自動的にソートするようになっています。これは、中間コードが、256個以下と少ないこと、キーワードと1対1に対応していて二重になることがないこと、という性格があるからできたことなのです。詳しくは、プログラムを読んで下さい。

リスト2-3 キーワードの頭文字の昇順に表示するプログラムでは、キーワードが、頭文字の順に整理されて、テーブルを作っているので、ソートプログラムは必要ありません。

2-3 ラベルテーブル

ラベルテーブルは、シンボルテーブルセグメントに存在し、セグメント 60 H の、6 AEH、6 AFH で示されるアドレスから、6B0H、6B1H で示されるアドレスまでです。

ラベルは、この中に図2-3-1の様な形式で頭文字のアルファベット順に登録されます。




図2-3-1 ラベルテーブル中のラベルの登録

注意しなければならないのは、個々のラベルの情報が格納される先頭アドレスは、必ず偶数であるということです。そのために、もし、次のラベルが奇数アドレスで始まるようであれば、ラベル名のあとに無用の1バイトをもうけて、アドレスを調節しているのです。なぜこのようにしたかというと、8086 は奇数アドレスより偶数アドレスをアクセスする方が速いからなのです。

それでは、実際にラベルがどのような形で登録されるか見てみましょう。

次のプログラムを入力した後、RUN を実行して下さい。

```
1000 END
1010 *START
1020 GOSUB *INITIALIZE
1030
1040 *MAIN
1050 R=RND*500
1060
     X=RND*600 : Y=RND*180
1070 CLR=INT(RND*7+1)
1080 CIRCLE(X,Y),R,CLR
1090 GOTO *MAIN
1100
1110 *INITIALIZE
1120
     SCREEN 0.0
1130 RANDOMIZE
1140 CLS 3
1150 RETURN
```

最初の 1000 行に END があるので、この 1000 行だけを実行して、このプログラムは終了しますが、全てのラベルは登録されています。これは、RUN コマンドの最初にインタプリタ内で全ラベルを登録するルーチンを CALL しているためです。

これでラベルテーブルができあがりました。各ポインタの値をみてみましょう。

MON hJC60 hJD6AE,6B1 06AE 00 01 1E 01


ラベルテーブルは、シンボルテーブルセグメントの、100 H 番地から、11 EH 番地にあるわけですね。それではそちらの方をプログラムと比較して見てみます。シンボルテーブルセグメントの値は、1410 H、1411 H 番地に格納されています。

```
hJD1410,1411
1410 00 16
                      ; ROM 版では0010即ち1000H になります。
hJC1600
                      ; モニタのアクセスするセグメントをかえます。
h]D0,5
                      ; シンボルテーブルセグメントのワークエリアをみる。
0000 00 01 1E 01 1E 01; BASIC のワークエリアの6AE~6B1と同じものがここにもある。
hJD100,11E
                                ラベル名
                                        ラベルのついている行の先頭アドレス
     「INITIALIZE の頭文字 I
        ΓINITIALIZE 10文字の頭文字を除いた字数 9
                                                       I NITIALIZEA/#M
0100 49 09 4E 49 54 49 41 4C 49 5A 45 41 EE 23 4D 03
                                                       AINTx#S TARTO#
0110 41 49 4E 54 78 23 53 04 54 41 52 54 4F 23 00
                                          - 次のラベルの先頭アドレスを
                                          偶数にするための不用の1バイト
                               - 次のラベルがちょうど偶数アドレスから始まるので
. 不用の 1 バイトがない。
```

hJC60 ; BASIC のワークエリアのセグメント hJD6A4,6A7 ; BASIC のテキスト TOP, END 06A4 48 23 22 24

hJD2348,2422 2348 07 00 E8 03 01 9A 00 0D 00 F2 03 01 2A 53 04 54 *S T 2358 54 00 14 00 FC 03 02 A4 01 2A 49 09 4E 49 ART . *I NI 2368 54 49 27 41 4C 49 5A 45 00 08 00 06 04 01 00 00 TIALIZE 4EI 2378 OC 00 10 04 01 2A 4D 03 41 49 00 0F 00 1A 04 *M AIN 52 F1 **B7** F5 1C F4 01 00 1A 00 24 04 02 2388 02 00 FF R 7 + 1 B \$ B7 F5 3A 01 59 00 F1 FF 2398 58 00 F1 FF 1C 58 02 01 X 円 牛時 X : Y A F5 0F B4 00 15 2E 04 02 43 02 4C 52 F1 FF 井崎 工 23A8 B7 00 C LRA 23B8 A6 28 FF F5 17 11 29 00 16 00 38 04 02 8D ヲ(井晴 月) **B7** F3 8 29 58 00 59 00 52 00 2C 43 02 4C 52 00 2308 28 20 20 (X,Y),R,C LR 23D8 0E 00 42 04 01 A3 2A 08 J *M AIN 4D 03 41 49 4E 00 00 01 R 23E8 4C 49 4E 49 04 01 00 27 00 12 00 56 04 01 2A 09 V *I NI 45 54 49 0B 00 60 04 02 D0 01 10 TIALIZE 23F8 49 41 4C 5A 00 3 07 00 04 02 CE 00 09 00 74 04 02 8F 2408 2C 10 00 6A 木 t 2418 01 13 00 07 00 7E 04 01 C6 00 00

先程のサンプルプログラムの内部表現です。 テキストの中ではラベルは,



という形でおかれています。ラベルの先頭の*は、掛算の中間コード F 5 H には変換されませんのですぐ区別することができます。

ラベルテーブルのオフセットアドレスは BASIC のワークエリアの 6 AEH \sim 6 B 1 H にあると述べましたが、同じものが、シンボルテーブルセグメント(通常 DISK 版 1600 H,ROM 版 1000 H,これは 1410 H,1411 H に格納してあります)の、オフセット $0\sim5$ にも格納してあります。

2-4 変数テーブル


2-4-1 単純変数テーブル

単純変数テーブルは,ラベルテーブルの後に作られます。この領域は,シンボルテーブルセグメントのオフセット,0002 H,0003 H で示されるアドレスから,0004 H,0005 H で示されるアドレスで示されるアドレスの1 つ前までです。

プログラム中で変数が使われると、その型に応じた形式で、それが使われていた順番に登録されていきます。

PC-8001 や PC-8801 と違って、リスト形式を使って、頭文字のアルファベット順にリンクポインタをもって、並んでいます。各変数は次の様な形式で登録されます。

単純変数テーブルの構造



***) リンクポインタ

各変数は頭文字を除いた形で並んでいますので、1文字変数のときは、数字データだけがあるという感じになります。これだけみても、どのデータがどの変数に対応しているのか分かりません。では、どのようにして、対応づけられているのでしょうか?

頭文字が A の最初の変数の位置は、シンボルテーブルセグメント (セグメント 60 H の 1410 H,

1411 H に格納されています)のオフセットアドレス $0 \sim FFH$ の 256 バイトにワークエリアがありますが,この 3 CH,3 DH に格納されているのです。あと,順に 3 EH,3 FH が B に,40 H,41 H が C に, \cdots 6 EH,6 FH が Z に対応しています。

そして、頭文字がAの2番目の変数は、1番目の変数のリンクポインタによって、さされたところにあるのです。

これを図に示すと次のようになります。




図 2-3-1 変数のリンクポインタ

実際の例で確かめてみましょう。


次のプログラムを実行した後、各ポインタの値及び単純変数テーブルを見てみましょう。

100 APOLO%=100 110 ZEBRA%=-100 120 AMERICA=500 130 JAPAN#=5# 140 ABC\$="12345"

hJC1600 ; DISK 版の値(ROM 版は1000H です。) hJD0,5 0000 00 01 00 01 3C 01 ラベルテーブル 単純変数 フリーエリア TOP エリア TOP

```
hJD100,13B
0100 14 00 02 04 50 4F 4C 4F 64 00 00 00 02 04 45 42 POLOD EB
0110 52 41 9C FF 1E 00 04 06 4D 45 52 49 43 41 00 00 RA MERICA
0120 7A 89 00 00 08 04 41 50 41 4E 00 00 00 00 00 00 2 APAN
0130 20 83 00 00 03 02 42 43 05 00 E8 F7
```


※最初の変数の頭文字のリンクテーブル



ちょっと分かりにくいので、各変数ごとに見ていきましょう。

• APOLO%=100, AMERICA=500, ABC\$= "12345"

オフセットアドレス 3 CH, 3 DH をみると頭文字 A の最初の変数の位置は 0002 です。そこで単純変数 TOP のオフセットアドレス 100 H に 0002 H を足して, 102 H 番地をみればよいことが分かります。




hJDF7E8

F7E8 31 32 33 34 35 05 00 00 44 32 2D 32 33 00 00 00


• ZEBRA% = -100

頭文字がZの変数は1つしかないので、簡単です。頭文字がZで始まる最初の変数の位置は、6 EH、6 FH に入っています。その内容が000 CH なので、さっきと同じようにして、10 CH 番地をみればよいことが分かります。



• JAPAN #= 5

頭文字が J の場合は、最初のポインタが、4 EH、4 FH にあるので、前と同様にして、




2-4-2 配列変数テーブル

配列要素のデータは、セグメント 60 H にある、セグメントポインタ (6 A 2 H, 6 A 3 H) の示す セグメントから格納されますが、配列名やその次数等は、先程の単純変数テーブルのすぐ後に作ら れます。


このテーブルのアドレスは、セグメントポインタ (1410 H, 1411 H) の示すセグメント (通称シンボルテーブルセグメント) のワークエリア (0004 H, 0005 H) に格納されています。

単純変数と同じように、頭文字のアルファベットで並べてありますが、前のように、リスト構造をとっていません。出てきた順ではなくて、次の図のようになっています。




ポインタ(74 H, 75 H) には頭文字が A の配列群の大きさが入っています。(76 H, 77 H) には,頭文字が B の配列群の大きさと,それまでに出てきた配列群の大きさを足したものが入っています。以下 Z まで同様に続きます。

個々の配列群の中は、次のように、頭文字が等しい1つか、複数の配列の性質で構成されています。



各配列の性質とは、次のような構成をとります。



配列群にどのように格納されているか、実際に見てみましょう。

・整数型・単精度型

100 DIM ABC%(3,2),ASA(2),SYSTEM(1,1,1) 110 FOR I=0 TO 3

```
120 FOR J=0 TO 2

130 ABC%(I,J)=I*10+J

140 NEXT J

150 NEXT I

160 '


170 FOR I=0 TO 2

180 ASA(I)=I*100

190 NEXT I
```

※ポインタの値

hJD70.A7



頭文字が B から、R までは、1 AH になっていますが、これは、1 つ前のポインタとの差をとると 0 となることを意味します。そういう配列はないということです。それでは、A はどうかというと、1 つ前が 0000 になっているので

001 A - 0000 = 1 A

ということになり、1AH (=26) バイトのエリアが確保されています。そういう配列は、あるということです。

頭文字が T から Z までも等しく、2 EH となっていますが、頭文字が T から Z の配列はないということを意味しています。


次の図に, 配列群の格納のようすを示します。

この例では、頭文字が A のものが

ABC%, ASA


の2つあり、Sのものが、 SYSTEM

の1つあることに注意して見て下さい。





ここまでが頭文字がAの配列群です。(74,5)=1Aですが、 $110\sim129$ までがちょうど1AH(=26)バイトになります。



013A <u>02 26 20 00</u> | 配列要素が 配列の大きさ 格納される (バイト数) セグメント


ここまでが頭文字がSの配列群です。配列群Sのポインタ(98,9)=2EHですが、1つ前のポインタ(96,7)=1AHの値をひいて、

2 E H - 1 A H = 1 4 H (= 2 0)

頭文字がSの配列群の大きさは20バイトということになります。

実際に、配列要素が格納される場所は、上記テーブルで示されたアドレスです。配列 ABC%の要素をみてみましょう。

hJC25FF hJD0,17




文字型配列変数

```
10 DIM SYSTEM$(3,2)
20 FOR I=0 TO 3
30 FOR J=0 TO 2
40 SYSTEM$(I,J)=STR$(I*10+J)
50 NEXT J
60 NEXT I
```

※ポインタ値

12H バイト存在することを示している。



hJC25FF hJD0,2F

ストリングディスクリプタ

0000 02 01	EB F	7 03	00 E1	F7 03	00 D	5 F7	03 00	C9 F7	4-70	神	コ砂	/秒
0010 02 01												
0020 02 01	E5 F	7 03	00 D9	F7 03	00 C	D F7	03 00	C1 F7	▶秒	ル砂	△秒	チ砂

に対応す

参考までに、ストリングディスクリプタの指しているアドレスの中身を示しておきます。

```
hJC1600
hJDF7C1,F7EC
F7C1 20 33 32 03 20 33 31 03 20 33 30 03 20 32 32 03 32 31 30 22
F7D1 20 32 31 03 20 32 30 03 20 31 32 03 20 31 31 03 21 20 12 11
F7E1 20 31 30 03 20 32 02 20 31 02 20 30 10 2 1 0
```

2-5 文字列エリア


文字列エリアには文字型変数の実際の文字列が納められています。 例として次のプログラムを実行します。 10 A\$="ABC"+"DE" 20 B\$=CHR\$(64) ; CODE OF '@' 30 A\$="1234"

文字列エリアは、シンボルテーブルセグメントの上位アドレスに位置しています。その上限ポインタは、テキストセグメント 60 H 内のワークエリア(6 B 2 H, 6 B 3 H)、下限ポインタは、(6 B 4 H, 6 B 5 H) にあります。このポインタのプログラム実行前と実行後を比較してみましょう。


寒 行 前 寒 行 後 06B2 EE F7 EE F7 □ 06B2 EE F7 E1 F7

ポインタが動きました。よくみると、(6 B 2 H, 6 B 3 H) の方のポインタは動いていませんね。 上限は固定されていて、文字列が増えると、下限のポインタが更新されて、アドレスの下位の方へ 文字列がのびてゆくためです。


では、実際にその内容をみてみましょう。セグメントは、(1410 H, 1411 H)に入っています。ふつう、ROM 版の場合 1000 H, DISK 版の場合 1600 H です。




最初に A\$に代入された「ABCDE」はメモリ上から消えずにそのまま残っているのです。ここで さらにダイレクトモードで A\$= "xyz" と行うと次のようになります。



ここで、ガベージコレクションを行ってみましょう。 ? FRE(0) こうすると次のようになります。



現在使用されている[xyz]と[@]だけが,文字列エリアの後からつめられて,(6 B 4 H, 6 B 5 H)が移動しました。ここで,B\$= "アイウ"+ "エオ" と行うと,次のようになります。




2-6 BASICプログラム復活法

リセットをしたり、電源を1度切ったりすると、テキスト・エリアは0クリアされてしまい復活は不可能ですが、NEW をした場合は、0クリアされずに、リンクポインタとプログラムの終わりを示すポインタがクリアされるだけで、プログラム本体は、まだメモリに残っています。したがってこれらの値を元に戻してやればプログラムは復活するのです。



リストをとってもOKのみの状態



最初のリンクホインタと テキストエンドポインタ(6A6,7) を元に戻す。

これを自動的に行うプログラムを次に紹介します。

0000 FC 16 1F A1 A4 06 05 04 00 A3 EA 06 BF 47 00 CD 0010 C4 AC 08 C0 75 F6 8B 04 3D 05 01 72 07 46 46 AC 0020 08 C0 75 FB 8B 1E A4 06 29 DE 89 37 8B 07 09 C0 0030 74 04 01 C3 EB F6 89 1E A6 06 CF

BASIC プログラム復活 (セグメント1D00H, オフセット0H)

NEW をした直後に

CLEAR, &H1D00

ОК

DEF SEG=&H1D00

OK

MON

h] S 0

0 0 0 0 0 0 0 - FC 0 0 - · · · · ·

というように、モニタを使って、上のプログラムを正確に打ち込みます。

または、

DEF USR=0 | REVIVE=0
OK | OK | CALL REVIVE
OK | OK |

として前記プログラムを実行させます。もう、リストがとれる状態になっていますよ。試みに、LISTをとってみて下さい。最後の1文字まで復活していますね。RUNもできますよ。

《BASIC プログラム復活の原理》

理屈は分かっていても、なぜ、このプログラムで BASIC プログラムが復活するのか知りたいところでしょう。

このプログラムは大きく分けて、2つの仕事をしています。

1つは,

●第1行のリンクポインタの値を計算する。

もう1つは,

●プログラム終了番地を計算する。

この2つです。

1つめのリンクポインタの方はちょっとやっかいで、

- ○テキスト TOP のアドレス
- ○文のよみとばし
- REM 文の前の 0 と行の終わりを示す 0 との区別

という 3 大ポイントがあります。特に、REM 文の前にも 0 があるところがくせものです。インタプリタは、文中に 0 があると、リンクポインタを使って、次の行の先頭を割り出し、さっさと次の行を実行してしまいますが、我々は今、そのリンクポインタの値を知りたいわけですから困ったものです。テキストの中の REM をモニタで他の文字に変えても REM 文の役わりをします。それで、こ、の区別をこうして行いました。

REM の方は,

0 0 5 2 4 5 4 0

または, 00 27 20

ここは文字のコードになる。普通空白のコード以上です。(≥20 H)

となっているはずですから、00のあとの2バイトをとってくると、

4552 H, 又は2027 H以上

ということになります。

ところが、文の終わりの00は、次がリンクポインタですから、

00 のあとの 2 バイトをとると、リンクポインタそのものの値になります。リンクポインタの値は、

 $0\ 0\ 0\ 0\sim0\ 1\ 0\ 5\ H$

程度のはず(1行は255文字以内なので)ですから、

105Hより大きかったら、REM文

小さかったら、行のおわり

と判断しました。

そして、REM 文のよみとばしは、基本的に REM 文の中にヌルコード 00 は入り込まないとし て, 行いました。

テキスト TOP のポインタは、

セグメント 60 Hの (6 A 4 H, 6 A 5 H) にあります。

文のよみとばしルーチンは、ROMの中にあって、インタラプトコールで呼び出します。よみとば したい部分の TOP アドレスを (6 EAH, 6 EBH) に入れて,


BF 47 00 MOV DI,47H

CD C4

INT 0 C 4 H

とすればよいのです。出力の次の文のアドレスは (6 EAH, 6 EBH) に入りますが、同じものが、 SIレジスタにも入っています。

フローチャートを次に示します。



プログラムソースリストを次に示します。モニタのアセンブラ(DISK BASIC 起動時)で入力できます。

0000 FC 0001 16	CLD PUSH	; LODS の方向を増加の方にする。 SS ; DS の値を60H にする。
0002 1F	POP	DS
0003 A1A406	MOV	AX, [06A4]; テキスト TOP を6EA, B に入れる。
0006 050400	ADD	AX,0004
0009 A3EA06	MOV	[06EA],AX

	BF4700 CDC4	MOV INT	DI,0047 C4	; 文のよみとばし。
0011	AC	LODSB		; マルチステートメントなら文のよみとばしをくり返
	08C0 75F6	OR JNE	AL,AL 000C	; रं.
0018	8B04 3D0501 7207	MOV CMP JB	AX,ESIJ AX,0105 0024	; 次がリンクポインタなら行のおわり。
001D		INC	SI	; そうでなければ REM 文だ!
001E 001F		INC LODSB	SI	: 行のおわりの O になるまで、LODSB をくりかえす。
0020		OR	AL, AL	
	75FB	JNE	001F	
0028		MOV SUB	BX,[06A4] SI,BX	;第 1 行の長さを計算する。
	8937	MOV	[BX],SI	; それを第 1 行のリンクポインタにしまう。
	8B07 09C0	MOV	AX, [BX]	; リンクポインタをたどって, プログラムのおわりを
	7404	OR JE	AX,AX 0036	; 捜す。 ; リンクポインタが 0 なら, プログラムのおわり
	01C3	ADD JMPS	BX,AX 002C	; t!
0036 003A	891EA606 CF	MOV IRET	[06A6],BX	:プログラムエンドポインタを復活する。

BASIC 復活プログラムソースリスト

注)BASIC のワークエリアは、主に、セグメント 60 H にありますが、この値は、モニタに入ったとき、又は、USR や CALL でマシン語プログラムをよんだときには、SS セグメントレジスタに入っています。

このプログラム中で、BASIC のワークエリアを扱いますので、DS を $60~\rm{H}$ にする必要がありますが、

16 PUSH SS 1F POP DS

とすれば、たった2バイトで、DS に 60 H を入れることができます。

2-7 ステートメント・関数処理アドレス

PC-9801 は、ROM のバージョンによって、ステートメント、関数の処理アドレスが異なります。ワークエリアにも、処理アドレスのテーブル先頭は格納されていません。しかし、ROM の中には、その処理アドレステーブルの先頭アドレスのベクタがあります。

以下に、処理アドレスの表を作成するプログラムを示します。実行サンプルを示しておきますが、ROMによって値が異なることがあるので、マシン語プログラム等作製する場合は、直接にこの処理アドレスを用いるようなことは、絶対にしないで下さい。(表は、オフセットの値です。セグメント

はE800 Hです。)

関数の処理アドレスは,

アドレス1:アドレス2

となっていますが、アドレス1が、関数の引数を抽出するような前処理、アドレス2がその関数の 核の処理となっています。

DATES, MIDS, POINT,

PEN, TIME\$, VIEW

WINDOW

の7つは、ステートメント表にも関数表にも出てきますが、例えば、

関数として

A\$=MID\$ (A\$, 3, 1)

ステートメントとして MID\$ (A\$,3,1) = "THIS"

のように、2つの使い方があるからです。

プリンタに出力する場合は、100行のファイルディスクリプタの

"SCRN:"

を

"LPT 1:"

にかえて下さい。

ステートメントの処理アドレス表を作成するプログラム

```
0 'SAVE "KEYADD.ST"
      OPEN "SCRN: " AS #1
100
110
     DIM SN(10), CODE(144), KY. WORD$(144), FLG(144)
120
      DEF FNWPK(X)=PEEK(X)+PEEK(X+1)*256
      DEF FNPK$(X)=FNHX$(FNWPK(X))
130
      DEF FNHX$(X)=RIGHT$("000"+HEX$(X),4)
140
      DEF FNWD$(X$)=LEFT$(X$+SPACE$(10),10)
150
      DEF FNKY$(X)=FNWD$(KY.WORD$(I+X))+" : "+FNHX$(PEEK(AD+(I+X)*2)+
160
                   PEEK(AD+(I+X)*2+1)*256)+SPACE$(6)
170
180 DEF SEG=&H60
190
200
    AD=FNWPK(&H140A)
                                       : GET KEY WORD TABLE POINTER
210
    BSE=FNWPK(&H140C)
                                       : GET SEGMENT
220
    CHR=ASC("A"):DEF SEG=BSE
230
    WHILE CHR<92
240
      ADD=FNWPK(AD)
                                       : NOW ALPHABET ADDRESS
250
                                          NEXT ALPHABET ADDRESS
      NADD=FNWPK(AD+2)
                                          GET KEY WORD LIST
260
      GOSUB *LST
                                          NEXT ALPHABET
270
      AD=AD+2:CHR=CHR+1
    WEND
280
                                       : ' PRINT OUT KEY WORDS
290 GOTO *PRT.OUT
300
```

```
310 *LST
320 WHILE ADD NADD
330
     LN=PEEK(ADD)
340
        FOR I=1 TO LN:SN(I)=PEEK(ADD+I):NEXT I
350
          CODE=PEEK(ADD+LN+1): IF CODE<128 THEN 410
360
          CNT=CODE-128
          IF CHR=ASC("[") THEN KY.WORD$(CNT)="" ELSE KY.WORD$(CNT)=CHR$(CHR)
370
380
           FOR I=1 TO LN
390
            KY.WORD$(CNT)=KY.WORD$(CNT)+CHR$(SN(I))
400
           NEXT
        ADD=ADD+LN+3
410
420
     WEND
430 RETURN
440
450 *PRT.OUT
460
470 DEF SEG=0:FL=0
     01=PEEK(&H310)+PEEK(&H311)*256
480
490
       S1=PEEK(&H312)+PEEK(&H313)*256
500 DEF SEG=S1
510
       02=PEEK(01+7)+PEEK(01+8)*256
520
     03=PEEK(02+54)+PEEK(02+55)*256
530
       FOR I=03 TO 03+256
                                               : REM FIND 'CMP AL, OFFH JZ'
         IF PEEK(I)=&H3C AND PEEK(I+1)=&HFF AND PEEK(I+2)=&H74 THEN II=I+4
532
534
       NEXT
536
       FOR I=II TO II+256
540
          IF PEEK(I)=&H8D AND PEEK(I+1)=&H3E THEN 04=I+2:G0T0 570
550
          IF PEEK(I)=&HBF THEN 04=I+1:GOTO 570
560
       NEXT
570 AD=PEEK(04)+PEEK(04+1)*256
580
     FOR I=0 TO 47
590
600
      PRINT #1,FNKY$(0);
      IF I+&HB0<256 THEN PRINT #1,FNKY$(&H30);</pre>
610
620
      IF I+&HEO<254 THEN PRINT #1,FNKY$(&H60) ELSE PRINT #1,""
630 NEXT
640 '
640
650 PRINT #1, ":PRINT #1, " *** FUNCTION AS STATEMENT ***
660 PRINT #1, DATE$ : ";FNPK$(AD+252)
670 PRINT #1, MID$ : ";FNPK$(AD+254)
680 PRINT #1, POINT : ";FNPK$(AD+256)
690 PRINT #1, PEN : ";FNPK$(AD+258)
700 PRINT #1, TIME$ : ";FNPK$(AD+260)
710 PRINT #1, VIEW : ";FNPK$(AD+262)
720 PRINT #1, WINDOW : ";FNPK$(AD+264)
730 '
740 END
```

関数の処理アドレス表を作成するプログラム

```
0 'SAVE'KEYADD.FN"
100 OPEN "SCRN:" AS #1
110 DIM SN(10),KY,WORD$(144)
120 DEF FNWPK(X)=PEEK(X)+PEEK(X+1)*256
130 DEF FNHX$(X)=RIGHT$("000"+HEX$(X),4)
```

```
140 DEF FNWD\$(X\$)=LEFT\$(X\$+SPACE\$(10).10)
150 DEF FNPK$(X)=FNHX$(FNWPK(X))
160 DEF FNKY$(X)=FNWD$(KY.WORD$(I+X))+" : "+FNPK$(AD+(I+X)*4)
     +":"+FNPK$(AD+(I+X)*4+2)+SPACE$(3)
170
180 DEF SEG=&H60
     AD=FNWPK(&H140A) :'GET KEY WORD TABLE POINTER
BSE=FNWPK(&H140C) :'GET SEGMENT
CHR=ASC("A"):DEF SEG=BSE :'SET THE SEGMENT
200
210
220
230 WHILE CHR(92
                                  * NEXT ALPHABET ADDRESS

* GET KEY LIDED | TOTAL
240
      ADD=FNWPK(AD)
     NADD=FNWPK(AD+2)
250
      GOSUB *LST
260
                                   : NEXT ALPHABET
270
      AD=AD+2:CHR=CHR+1
280 WEND
                                   : PRINT OUT KEY WORDS
290 GOTO *PRT.OUT
300
310 *LST
320
    WHILE ADD NADD
330
     LN=PEEK(ADD)
340
       FOR I=1 TO LN:SN(I)=PEEK(ADD+I):NEXT I
350
       CODE=PEEK(ADD+LN+1): IF CODE>127 THEN 410
360
         CNT=CODE
        IF CHR=ASC("[") THEN KY.WORD$(CNT)=""
370
                         ELSE KY.WORD$(CNT)=CHR$(CHR)
      FOR I=1 TO LN
380
390
          KY.WORD$(CNT)=KY.WORD$(CNT)+CHR$(SN(I))
400
         NEXT
410
        ADD=ADD+LN+3
420
    WEND
430 RETURN
440
450 '
460 *PRT.OUT
470
480 DEF SEG=0
490
     01=FNWPK(&H310):S1=FNWPK(&H312)
500 DEF SEG=S1
510
     02=FNWPK(01+7):03=02+28
520
      04=FNWPK(03)+&H40:05=FNWPK(04)+1
530
     06=FNWPK(05):IF 06>32768! THEN 07=06-65536!
540
     AD=FNWPK(05+2+07+&H12)
550
      FOR I=0 TO 47
560
       PRINT #1.FNKY$(0):
570
       IF I<&H20 THEN PRINT #1,FNKY$(&H30) ELSE PRINT #1,""
580
       NEXT
590
600 END
```

ステートメントの処理アドレス表 セグメント: E800H

```
AUTO
              2290
                          LINE
                                       : 305F
                                                    WHILE
                                                                   74DF
                                                                   7510
BSAVE
              8BCC
                          LOAD
                                         8F38
                                                    WEND
            :
BLOAD
              8EE0
                          LSET
                                         724D
                                                    WRITE
                                                                   9A45
                                         6B66
                                                                   7735
BEEP
              50F2
                          LFILES
                                       .
                                                    LIST
            :
                                         511F
                                                    SEG
                                                                   3D5D
CONSOLE
              5244
                          MOTOR
                                       :
COPY
              70A0
                          MERGE
                                       .
                                         8E96
                                                    SET
                                                                   46DE
                                                    KINPUT
                                         2A64
                                                                   9A25
CLOSE
              51DB
                          MON
                                       :
                                         7451
CONT
              22FC
                          NEXT
                                       .
                                                    SRQ
                                                                   172D
                                         6A5C
                                                    CMD
                                                                   172D
CLEAR
              2333
                          NAME
                                       :
CALL
              9B2A
                          NEW
                                       :
                                         2A37
                                                     IRESET
                                                                   172D
                                         3D5D
                                                     ISET
                                                                   172D
COMMON
              9B7E
                          NOT
                                       :
                                         515D
                                                    POLL
                                                                   172D
CHAIN
              9B84
                          OPEN
                                       :
                                         710F
COM
              251E
                          OUT
                                       .
                                                    RBYTE
                                                                   172D
                                                    WBYTE
                                         269B
                                                                   172D
CIRCLE
              2D32
                          ON
                                       .
                                                                   3E62
                          OPTION
                                         51FD
                                                    KPLOAD
COLOR
              2F78
                                       .
                          OFF
                                         3D5D
                                                                   1728
CLS
              3022
                                       :
                                         06C5
                                                                   3D5D
                          ?
DELETE
              2476
                                       .
                                                                   3D5D
                          PUT
                                         350E
                                                    =
              22F5
DATA
                                       :
                                         4974
                                                     <
                                                                   3D5D
                          POKE
                                       .
DIM
              9C6C
                                                                   3D5D
DEFSTR
              9031
                          PSET
                                       :
                                         314C
                                                     +
                                                                 •
                                         3150
                                                                   3D5D
DEFINT
              9029
                          PRESET
                                       .
                                                                   3D5D
                                         3181
                                                    ×
DEFSNG
              9C2D
                          PAINT
                                       :
                                         27AD
                                                                   3D5D
DEFDBL
              9025
                          RETURN
                                       :
                                                                   3D5D
                                         9ADB
DSK0$
              4732
                          READ
                                       .
                                                                 :
                                         28D5
                                                     AND
                                                                   3D5D
DEF
              72CE
                          RUN
                                       0
                          RESTORE
                                         9B12
                                                    OR
                                                                   3D5D
ELSE
              1208
                                       0
                                         3D5D
                                                    XOR
                                                                   3D5D
END
              2A26
                                                    EQV
                                                                   3D5D
                                         296B
ERASE
              9088
                          RESUME
                                       .
                                         727F
                                                     IMP
                                                                   3D5D
              2A75
                          RSET
EDIT
                                       .
                                                    MOD
                                                                   1728
                          RENUM
                                         2B6A
ERROR
              2324
                                       :
                                         72AF
                          RANDOMIZE
FOR
               733A
                                         3242
                                       .
FIELD
              76B6
                          ROLL
                          SCREEN
                                         32C0
FILES
            :
              6B6E
                                       .
                          STOP
                                         16FC
FN
            :
              3D5D
                          SWAP
                                         71AD
DRAW
              3E5C
            :
GO TO
              2716
                          SAVE
                                         8C27
            .
                                         3D5D
              271C
                          SPC
                                       .
GOSUB
            .
              34A7
                          STEP
                                         3D5D
GET
HELP
              2548
                          THEN
                                         3D5D
INPUT
              989A
                          TRON
                                         76A6
            .
IF
                          TROFF
                                         76AD
              2AE0
            .
                                         3D5D
KEY
              2596
                          TAB
                                         3D5D
KILL
            : 6ACF
                          TO
                                       :
                                         6CD2
KANJI
              3D5D
                          TERM
                                       .
                          USING
                                         3D5D
LOCATE
              536C
                                       •
L?
              06BE
                          USR
                                       :
                                         3D5D
            .
LLIST
                          WIDTH
                                         54D9
              773C
                                       .
                                              注) ROM によって値が異なります
            : 719C
                                         70DF
LET
                          WAIT
                                                  ので、 先程のプログラムを入力
 *** FUNCTION AS STATEMENT ***
                                                  し、ご自分のマシンのアドレス
```

DATE\$: 1728
MID\$: 5405
POINT : 71FB
PEN : 3505
TIME\$: 263D
VIEW : 2A0C
WINDOW : 3354

55

表を作って下さい。

関数の処理アドレス表 セグメント: E800H

DATE\$ MID\$ POINT PEN TIME\$ VIEW WINDOW	: ABF7:63C9 : AC67:5ED2 : ABF7:499C : ABF7:4B41 : ABF7:6403 : ABF7:4A53 : ABF7:4A68 : 0000:0000 : 0000:0000 : 0000:0000 : 0000:0000 : 0000:0000 : 0000:0000 : 0000:0000	MKS\$ MKD\$ MAP OCT\$ POS PEEK RIGHT\$ RND SEARCH SGN SQR SIN STR\$ STRING\$ SPACE\$: AC06:5FF4 : AC06:6002 : ABF7:487F : AC06:5EC0 : ABF7:62E2 : ABF7:4957 : AC49:5EFD : ABF7:7558 : ABF7:6440 : AC06:4F9D : AC06:4F7C : AC06:4C32 : AC06:5FA4 : AC97:5F1F
ABS ATN ASC ATTR\$ CSRLIN CINT CSNG CUI CVS CVS CVS CHR\$ DSKF ERR EXP EOF FIX FPOS HEX\$ INT INP INKEY\$ LPOS LOG LOC LEN LEFT\$ LOF MKI\$: 0000:0000 : AC06:4BB4 : AC06:4BBD : AC0F:5E8C : ABF7:46D2 : ABF7:62DC : AC06:5BEE : AC06:5C4D : AC06:5C66 : AC0F:5FB1 : AC0F:5FBD : AC0F:5FCF : AC06:4C21 : ABFD:5EA5 : ABF7:7552 : ABF7:7552 : ABF7:46E4 : ABF7:4738 : AC06:4CB8 : ABF7:4738 : AC06:5EB1 : AC18:5F42 : AC06:4CB8 : ABF7:4799 : AC06:5EB1 : AC18:5F42 : AC06:4CF5 : ABF7:4806 : AC06:4CF5 : ABF7:484B : AC06:5FEF	TAN VAL DSKI\$ FRE VARPTR INPUT\$ JIS\$ KNJ\$ KTYPE KLEN KMID\$ KEXT\$ KACNV\$ IEEE STATUS	: AC06:4BF5 : AC0F:5F89 : ABF7:4726 : ABF7:4AB2 : ABF7:9CA1 : ABF7:3E20 : ABF7:3E26 : ABF7:3E2C : ABF7:3E32 : ABF7:3E38 : ABF7:3E34 : ABF7:3E44 : ABF7:3E50 : 7FBB:2000 : D1D3:D1E3

注) アドレスは、前処理:核処理のように表示されています。

第3章 テキスト画面

- 3-1 WIDTH
 - 3-1-1 WIDTHとDIPスイッチ
 - 3-1-2 WIDTH文のパラメータ省略
- 3-2 テキストVRAMのアドレス
- 3-3 画面とアドレスの対応表
- 3-4 アトリビュートエリア
- 3-5 テキスト画面でグラフィックが使える!
- 3-6 画面を縦に2分割
- 3-7 テキスト画面の2ページ目を利用
- 3-8 ひらがなの表示
- 3-9 TABキーとTAB関数

第3章 テキスト画面

3-1 WIDTH

3-1-1 WIDTH と DIP スイッチ

テキスト画面のモードには次の 4 つの組み合わせがあり、WIDTH 文や DIP スイッチ (本体後部 にある SW 2) によって設定されます (図 3-1-1)。DIP スイッチによって設定されたモードは、電源投入時または、リセットボタンを押したとき有効となります。

画面モード	WIDTH女	DIPスイッチ(SW2)
40文字×20行	WIDTH 40, 20	
40文字×25行	WIDTH 40, 25	
80文字×20行	WIDTH 80, 20	
80文字×25行	WIDTH 80, 25	

図 3-1-1 DIP スイッチと WIDTH

3-1-2 WIDTH 文のパラメータの省略

WIDTH 文は、桁数と行数の 2 つのパラメータをもちます。N-BASIC での WIDTH 文はいずれも省略できますが (例えば、WIDTH,25、WIDTH,)、N₈₈-BASIC (86) では、行数の省略しかできません。したがって、桁数がわかっていないときに行数だけを変えたい場合は次のようにします。

10 DEF SEG=&H60

20 WIDTH PEEK(&H460)+1,25'(\$\text{\$\text{\$t}} \text{\$20})

この $460\,\mathrm{H}$ というのは画面の桁数 $-1\,\mathrm{m}$ はいっているアドレスです。ちなみに、行数 $-1\,\mathrm{m}$ 値は $484\,\mathrm{H}$ 番地に入っています。

ただしこれは、BASIC インタプリタが画面モードの値を参照するためのものであって、これらのアドレスに値を POKE したからといって画面モードは変化しません(他に CRTC のモード設定が必要です)。

画面の大きさは、1バイト (≦255) で表わせますが、ワークエリアでは、2バイト用いています。

3-2 テキストVRAMのアドレス


テキスト VRAM は、 $GDC_{\mu}PD$ 7220(Graphic Display Controller)という LSI によってコントロールされています。CPU からみた VRAM アドレスは、1 バイト単位ですが、GDC からみた VRAM アドレスは、2 バイト(ワード)単位となっています。VRAM は、主記憶空間に配置されていて、CPU アドレスで、物理アドレス

A 0000 H~A 3 FFFH (画面+アトリビュートエリア 2 枚分)

です。次に、GDC からみたアドレスと CPU からみたアドレスの対応を表 3-2-1 に示します。

通常は偶数アドレスのみを使用し、漢字オプション実装時、漢字表示のために奇数アドレスも使用します。

GDC アドレス	CPUアドレス	メモリ	イメージ
(ワード単位)	(バイト単位)	F E D C B A 9 8	7 6 5 4 3 2 1 0
0 0 0 0	A 0 0 0 0	日本語 テキスト表示 1ページ	ANK/日本語 テキスト表示 1ページ
0 8 0 0	A 1 0 0 0	日本語 テキスト表示 2ページ	ANK/日本語 テキスト表示 2ページ
1 0 0 0	A 2 0 0 0		アトリビュート 1ページ
1 8 0 0	A 3 0 0 0		アトリビュート 2ページ



ただし、CPUアドレスの A4000~A7FFF の部分 に拡張バスからメモリ等を増設することはできませ ん。 アトリビュートの奇数アドレスには、メモリはあ りません。

表 3-2-1 テキスト VRAM のアドレス

3-3 画面とアドレスの対応表

テキスト画面に表示される文字は、VRAM(Video RAM)と呼ばれる N_{88} -BASIC(86) ワークエリア上のデータです。画面の 1 文字は、VRAM の 2 バイトに対応し、この VRAM にデータを書き込むことにより、画面に文字を表示することができます。また、この VRAM のデータを読むことで画面に表示されている文字コードを知ることもできます。

この VRAM には、各行について、320 バイト (160 バイトが文字コード、160 バイトがアトリビュートコード) ずつ、合計 8000 バイトが 2 組で 16000 バイト使われています。

実際の VRAM のアドレスは次の表の通りです。表示されているのはオフセットですから、次のセ

グメントを加えて下さい。

テキスト画面1:A000H アトリビュート1:A200H

テキスト画面2:A100H アトリビュート2:A300H

つまり, テキスト画面1だと,

DEF SEG = &HA000

として下さい。

```
Attribute
Line
       Character
      0000...009F
                    0000...009F
   1
      00A0...013F
                    00A0...013F
   2
      0140...01DF
                    0140...01DF
   3
      01E0...027F
                    01E0...027F
   4
      0280...031F
                    0280...031F
   5
      0320...03BF
                    0320...03BF
   6
      03C0...045F
                    03C0...045F
   7
      0460...04FF
                    0460...04FF
   8
      0500...059F
                    0500...059F
   9
      05A0...063F
                    05A0...063F
  10
      0640...06DF
                    0640...06DF
      06E0...077F
                    06E0...077F
  11
  12
      0780...081F
                    0780...081F
  13
      0820...08BF
                    0820...08BF
      08C0...095F
                    08C0...095F
  14
  15
      0960...09FF
                    0960...09FF
  16
      0A00...0A9F
                    0A00...0A9F
  17
      0AA0...0B3F
                    0AA0...0B3F
  18
      0B40...0BDF
                    0B40...0BDF
  19
      0BE0...0C7F
                    0BE0...0C7F
  20
      0C80...0D1F
                    0C80...0D1F
  21
      0D20...0DBF
                    0D20...0DBF
  22
      0DC0...0E5F
                    0DC0...0E5F
  23
      0E60...0EFF
                    0E60...0EFF
  24
      0F00...0F9F
                    0F00...0F9F
```

次に、カーソル位置から VRAM のアドレスを求める方法を示します。

※ BASIC による方法

● 40 ケタモード

V.ADRS = 160 * CUR.Y + 4 * CUR.X

● 80 ケタモード

V.ADRS=160 * CUR.Y+2 * CUR.X


これらは、関数として定義しておくと便利です。

3-4 アトリビュートエリア

文字のブリンキングや色、下線などの制御を行うために、その属性(アトリビュート)を記録す

る部分が画面の文字と、1対1対応で存在します。

1 文字は 2 バイトで表わされますが、対応するアトリビュートも 2 バイトです。ただし、上位 8 ビットは使用されません。アトリビュートの内容を図 3-4-1 に示します。



対応するアトリビュートの属性で表示が変化します。

7	6	5	4	. 3	2	1	0
緑	赤	書	垂線 簡易グラフ = 1 '注)	アンダー ライン = 1	リバース = 1	ブリン キング = 1	シーク レット = 0

カラーCRT の場合

0 0 0	黒	COLOR0
0 0 1	青	COLOR1
0 1 0	赤	COLOR2
0 1 1	紫(マゼンタ)	COLOR3

1 0 0	緑	COLOR4
1 0 1	水色(シアン)	COLOR5
1 1 0	黄	COLOR6
1 1 1	白	COLOR7

モノクロ CRT の場合

● 明 7 ← → 0 暗

濃淡になる。

注) I/Oポート68H に、1 ……簡易グラフ,0 ……垂線をアウトするとよい。 シークレットは負論理で,0 のときにシークレット表示し,1 のときにノーマル表示します。

図 3-4-1 アトリビュートエリア

3-5 テキスト画面でグラフィックが使える!

ビット 4 の簡易グラフというのは、PC-8001 の 160×100 ドットグラフィックと同じものです。ただし、カラーは 1 文字分(2×4 ドット)ずつですが、変化数については 1 行 20 回までというような制限はありません。次に、そのデモを示します。

簡易グラフィックデモンストレーション

```
0 'SAVE "PC8001.GRP"
100
110 '
     PC-8001 160×100 GRAPHIC DEMO
120 '
130 DEF SEG=&HA000
                        : ' TEXT PLANE 1
    FOR I=0 TO 255
140
150
      POKE I*2, I
160
     NEXT
170 '
180 ′
      SET ATTRIBUTE AREA
190 '
200
    DEF SEG=&HA200
                     : ' ATTRIBUTE PLANE 1
210
    FOR I=0 TO 255
      CL=I MOD 8
                     : ' MAKE COLOR
220
230
      POKE I*2, CL*32+&H11: GRAPHIC ON .NOT REVERSE
240
     NEXT
250 END
```

ビット4には、垂線とも書いてありますがこの区別は、I/Oポート68 H で行います。

上の簡易グラフィック DEMO を RUN して,

OUT &H68,0

0 K

として下さい。文字の中央に垂線が表示されたでしょう。

OUT &H68,1

として下さい。簡易グラフィックにもどったでしょう。

PC-8001 の 160×100 ドットグラフィックをご存知ない方のために、その使い方を図 3-4-2 に示しておきます。




図 3-4-2 160×100 ドットグラフィック

ランダムパターンでは面白くないので、


おなじみのインベーダーを表示するプログラムを紹介しましょう。インベーダーが左右に行ったり来たりします。STOP キーで、プログラムを中断することができます。


モノクロモードなのに、アトリビュートを直接いじることによって色をつけることもできますね。 インベーダーの形は、文字を消すのと同じ方法($\frac{\text{HOME}}{\text{CLR}}$ キーを押すなど)で消すことができます。

インベーダー表示プログラム

```
0 'SAVE" INVDEMO"
100
110
       INVADER
120 '
    WIDTH 80,25:CONSOLE ,,0:COUNT=-1
130
140
    DIM INV1(11), INV2(11)
150
160
     RESTORE *INV.PATTERN
170
     FOR I=0 TO 11:READ A$: INV1(I)=VAL("&H"+A$):NEXT
    FOR I=0 TO 11:READ A$:INV2(I)=VAL("&H"+A$):NEXT
180
190
200 '
      SET ATTRIBUTE AREA
210
220
    DEF SEG=&HA000
230
     LOCATE 20.3: PRINT "Now set attribute area."
240
       Y=8:ADD=Y*160
250
         FOR X=0 TO 159
260
          POKE ADD+X,0:POKE ADD+X+160,0
270
         NEXT
280
         FOR X=0 TO 74
290
          GOSUB *ATR.SET
300
         NEXT
310
     LOCATE 13,3
      COLOR 6: PRINT "
                                                        ":COLOR 0
320
                             We are INVADERS.
330 ′
340 '
      MATN
350
    Y=8
360
370
     FOR J=10 TO 60 STEP 5
        X=J+0FST
380
390
        GOSUB *INV.DISP
400
      NEXT
410
       OFST=OFST+1:IF OFST=10 THEN LFT=1:BEEP 1:BEEP 0
420
        IF LFT=1 THEN OFST=0FST-2
        IF OFST=0 THEN LFT=0:BEEP 1:BEEP 0
430
440 GOTO 370
450
460 END
470 *INV.PATTERN
490 DATA 00,B5,31,13,5B,00
500
480
    DATA 00,C8,F6,6F,8C,00
520 DATA 00,59,5B,B5,95,00
530
510
     DATA 00,C8,F6,6F,8C,00
540 '
       DISPLAY INVADER PATTERN
550
```

```
560 *INV.DISP
570 DEF SEG=&HA000
580
      ADD=Y*160+X*2
       COUNT=-COUNT: IF COUNT=-1 THEN 680
590
600
        FOR I=0 TO 5
          POKE ADD+I*2.INV1(I)
610
620
        NEXT
630
       ADD=ADD+160
640
        FOR I=6 TO 11
650
          POKE ADD+(I-6)*2.INV1(I)
660
        NEXT
670 RETURN
680
690
        FOR I=0 TO 5
700
         POKE ADD+I*2.INV2(I)
710
        NEXT
720
       ADD=ADD+160
730
        FOR I=6 TO 11
740
          POKE ADD+(I-6)*2, INV2(I)
750
        NEXT
      RETURN
760
770
780
        SET ATTIBUTE AREA SUBROUTINE
790
800 *ATR.SET
    DEF SEG=&HA200
810
820
      ADD=Y*160+X*2
        FOR I=0 TO 5
830
840
          POKE ADD+I*2,&H31
850
        NEXT
       ADD=ADD+160
860
        FOR I=6 TO 11
870
          POKE ADD+(I-6)*2.8H31
880
890
        NEXT
     RETURN
900
```





インベーダーパターンデータの作成法

3-6 画面を縦に2分割

画面を横に分けるには、図 3-6-1 のように CONSOLE を使えばできます。




図 3-6-1 画面を横に分割

これから示すプログラムを使うと次の図 3-6-2 のように画面を縦に割って使うことができます。



図 3-6-2 画面を縦に分割

次のプログラムを実行して、LIST をとってみて下さい。画面の右側 40 文字分だけを使っているでしょう。

画面縦分割プログラム

```
0 'SAVE"FIRST.CHR"
100
110 '
          MAKE HALF SIDE OF SCREEN
120 '
        Copy ringht by T.K SYSTEMSOFT(C)
130 ′
140
      WIDTH 80,25
150
     DEF SEG=&H60
       FOR I=0 TO 24 : ' WHILE 0<=LINE<=24
X=&H314+I*4 : ' LINE TOP BUFFER
Y=160*I+40*2 : ' USE 2 BYTES BY 1 CHR
GOSUB 230 : ' SET 2 BYTE VALUE
160
170
180
190
200
       NEXT
210 POKE &H460,40-1 : 'SET WIDTH
220 END
230
240
        POKE X, Y MOD 256: POKE X+1, Y ¥ 256
250 RETURN
```

ただし、CLSや HOME CLR をすると全画面が消去されますし、WIDTH 文を実行すると、表示が画面全体へ渡ってしまいます。

このプログラムの原理は、ワークエリアにある、行単位の属性をあらわすデータを書き直しているのです。

314,5	第0行の TOP アドレス	348,9	第13行の TOP アドレス
318,9	第1行のTOPアドレス	34C,D	第14行の TOP アドレス
31C,D	第2行の TOP アドレス	350,1	第15行の TOP アドレス
320,1	第3行のTOPアドレス	354,5	第16行の TOP アドレス
324,5	第4行のTOPアドレス	358,9	第17行の TOP アドレス
328,9	第5行のTOPアドレス	35C, D	第18行の TOP アドレス
32C,D	第6行のTOPアドレス	360,1	第19行の TOP アドレス
330,1	第7行のTOPアドレス	364,5	第20行の TOP アドレス
334,5	第8行のTOPアドレス	368,9	第21行の TOP アドレス
338,9	第9行のTOPアドレス	36C, D	第22行の TOP アドレス
33C,D	第10行の TOP アドレス	370,1	第23行の TOP アドレス
340,1	第11行の TOP アドレス	374,5	第24行の TOP アドレス
344,5	第12行の TOP アドレス		

各行の TOP アドレスが格納されています。

460 H 番地には、(1行の幅)-1の値が入ります。

ここでは使っていませんが、次の 24コ のアドレスには、それぞれ 0 行目と 1 行目と 2 行目、…、23 行目と 24 行目がつながっているか、のフラグが入っています。

317, 31B, 31F 323, 327, 32B, 32F 333, 337, 33B, 33F 343, 347, 34B, 34F 353, 357, 35B, 35F 363, 367, 36B, 36F 373.

フラグの意味は,

{ 80 以上……行がつながっている。 80 未満……行がつながっていない。

です。

3-7 テキスト画面の2ページ目を利用

テキスト VRAM の表示エリアは、A0000H から A0FFEH までありますが、これと同じ形式の表示エリアが A1000H から A1FFEH まであります。また、アトリビュートエリアも A2000H から A2FFEH と同じ形式のものが A3000H から A3FFEH まであります。これらのエリアは、未使用となっています。

未使用では、もったいないので、ちょっとした有効利用を考えてみましょう。タイトル画面やメニュー表示など、表示しては消し、また表示する必要がある場合には、その画面をそっくりそのまま、未使用エリアにブロック転送して、保存しておくと良いでしょう。そして、必要なときに、本来のエリアに転送し直せば OK というわけです。

そのプログラム例を次に示します。 A0000H から FFEH バイトの表示エリアを A1000H からに 転送し, 次に A2000H から FFEH バイトのアトリビュートエリアを A3000H に転送し, もとに戻す には, その逆を行うことになります。

8086にはストリング操作命令があり、一続きのメモリブロックの操作ができます。これにより、ブロック転送のほか、サーチ、比較といったオペレーションを実現することができます。ちなみに、次にブロック転送の公式を述べます。

- DS=転送元のセグメント
- ES=転送先のセグメント
- SI=転送元のオフセットアドレス (開始番地)
- DI=転送先のオフセットアドレス (開始番地)
- DF = 0 ($\vec{r}_1 \nu \rho \nu_3 \nu \nu \nu_5 = 0$ $\nu_5 \nu_5 = 0$ ν_5
- CX=転送するバイト数またはワード数
- REP くり返しプリフィックスでこれを使用すると次の転送命令がCXの値が0になるまで連続される。
- MOVS 転送命令。MOVSBとするとバイト転送、MOVSWとするとワード (2バイト) 転送となります。

次に BASIC の CALL 文で画面の退避・復帰を行うリストを示します。

画面の退避・復帰プログラム

```
160 DEF SEG=&H1F00
170 FOR AD=0 TO &H44
180 READ D$ : D=VAL("&H"+D$)
190 POKE AD,D
200 NEXT AD
210 END
220 DATA C4,37,26,8B,04,3D,00,00,74,06,3D,01,00,74,14,CF: 0000H
230 DATA B8,00,A0,BB,00,A1,E8,1D,00,B8,00,A2,BB,00,A3,E8: 0010H
240 DATA 14,00,CF,B8,00,A1,BB,00,A0,E8,0A,00,B8,00,A3,BB: 0020H
250 DATA 00,A2,E8,01,00,CF,8E,D8,8E,C3,33,F6,33,FF,FC,B9: 0030H
260 DATA FF,07,F3,A5,C3,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00; 0040H
```

画面を退避させるときは、A% = 0でコールし、復活させるときはA% = 1としてコールします。

3-8 ひらがなの表示

セグメント0の2B4H \sim 2B7Hに格納されているアドレス(オフセット, セグメント)を a と すると, a-420Hからa-1には, ひらがなフォントデータが格納されています。 次に示すプログラムを走らせると、そのイメージを表示してくれます。

ひらがなフォント表示プログラム

```
0 'SAVE"HIRAGA"
100
110 '
                                 HIRAGANA OUTPUT FROM ROM
120
                           OPEN "SCRN:" AS 1
130
 140
                           DEF SEG=0
                           DIM D(15)
 150
                                A=PEEK(&H2B4)+PEEK(&H2B5)*256
 160
                               SG=PEEK(&H2B6)+PEEK(&H2B7)*256
170
                           DEF SEG=SG
 180
                               DT=A-&H420
 190
 200 FOR I=0 TO 15
                                B=PEEK(DT+I)
  210
                                       IF B - 128>=0THEN B=B-128:PRINT #1, ***; ELSE PRINT #1,
                                      IF B - 128>=0THEN B=B-128:PRINT #1, ***; ELSE PRINI #1, IF B - 64>=0 THEN B=B-64 :PRINT #1, ***; ELSE PRINT #1, IF B - 32>=0 THEN B=B-32 :PRINT #1, ***; ELSE PRINT #1, IF B - 16>=0 THEN B=B-16 :PRINT #1, ***; ELSE PRINT #1, IF B - 8 >=0 THEN B=B-8 :PRINT #1, ***; ELSE PRINT #1, IF B - 4 >=0 THEN B=B-4 :PRINT #1, ***; ELSE PRINT #1, IF B - 2 >=0 THEN B=B-2 :PRINT #1, ***; ELSE PRINT #1, IF B - 1 >=0 THEN :PRINT #1, ***; ELSE PRINT #1, IF B - 1 >=0 THEN :PRINT #1, ***; ELSE PRINT #1, IF B - 1 >=0 THEN :PRINT #1, ***; ELSE PRINT #1, IF B - 1 >=0 THEN :PRINT #1, ***; ELSE PRINT #1, IF B - 1 >=0 THEN :PRINT #1, ***; ELSE PRINT #1, IF B - 1 >=0 THEN :PRINT #1, ***; ELSE PRINT #1, IF B - 1 >=0 THEN :PRINT #1, ***; ELSE PRINT #1, IF B - 1 >=0 THEN :PRINT #1, ***; ELSE PRINT #1, IF B - 1 >=0 THEN :PRINT #1, ***; ELSE PRINT #1, IF B - 1 >=0 THEN :PRINT #1, ***; ELSE PRINT #1, IF B - 1 >=0 THEN :PRINT #1, ***; ELSE PRINT #1, IF B - 1 >=0 THEN :PRINT #1, ***; ELSE PRINT #1, IF B - 1 >=0 THEN :PRINT 
  220
  230
  240
  250
  260
  270
  280
                                  IF B - 1 >=0 THEN
PRINT #1,"
  290
  300
  310
                             NEXT I
                             DT=DT+15
  320
  330
                                  IF DT-15<A THEN 200
  340 END
```

《実行結果の一部》 次に表示結果の一部を示します。

**	**	Y a	* *	**	**	**
**		**	* * * * * *	** ****	** **	** ***
********	** **	** *****	** **	** ****	** **	*****
**	** ***	** **	******	*******	******	**
	** *****	** **	**	**	** ** **	**
********	** **	** **	**	**	** ** **	*****
******* ** **·	** **	**	** *****	** ** ***** **	** ** **	**** **
**	** **	** **	**	**	** **	** ** ** **
******	** ****	** **	**	**	** **	** ** **
** ** **	** ** ***	** ***	**	**	** **	** ** **
** ** ** ** ** **	**	*** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** **	**	** ** ** **	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *	** **
** ** **	** ***	****	** **		**	**
			** ** ** ** ** ** ** ** ** **	**	** ** ** ** ** **	
****	**	**	** **	**	**	**
**	**	** ** ***** ** *****	*****	**	****	**
**	**	** *****	**	**	** **	** **
** **	** **	** *****	**	**	** **	** **
** **	** ***	**	**	**	***	** **
*****	** **	**	*****	**	****	**
** ** *****	** **	**	** **	**	** *******	** **
** ** **	** **	**	**	**	******	** **
** ** ** ** ** **	***** ** ** ** ** ** ** ** **	**	** ** **	** **	**************************************	**
** ** **	** **	** **	**	*****	**	** **
** **	***	** *****	**		*****	**
**			****			
				**	**	***
**	**	**		**	**	***
**	*** ** ** ** *** ** ** *** ** *** ** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** **	** ** ** ** **		**********	**	**
** **	**	** **		**	** **	*****
******* **	**	** *****	*****		**	***
** **	**	*****	** **	*****	**	**
**	**	** ** **	** ** ** ** ** ** ** ** ** **	***** ** ** ** **	**	**
***	** ** **	**** ** **	**	** **	× ×	**
** **	** ** **	** ** **	**	****	××	**
** **	** ** **	** ** ***	**	**	**	**
** ** **	×× ×× ×× ××	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	**	**	**	**
			34 34 34 34	**	**	**
	**		****			
**************************************	**	** ** **	****		**	**
	**		****		**	**
	**		****		**	**
******	**	**	****	**	**	**
******	^^	**	****		**	** **
** **	~	**	***		** **	***
** **	~	**	****	** ***	** ** ** ** ** ** **	***
** **	~	**	**************************************	** ** ** ** ** **	** **	**** *******
** **	~	**	** ***********************************	** ** ** ** ** **	** **	**** *******
** **	~	**	** ** ******************************	** ** ** ** ** **	** **	**** *******
** **	~	**	*** ** **	** ** ** ** ** ** **	** **	**** *******
** **	~	其等表面 等等等等 等等等等 等等等等 等等 等等 等等 等等 等等	** ** ** **	** ** ** ** ** ** **	** **	***** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ****
** **	~	其等表面 等等等等 等等等等 等等等等 等等 等等 等等 等等 等等	** ** ** **	** ** *** *** *** *** *** *** *	## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##	**************************************
** **	~	共產 共	** ** ** **	** ** ** ** ** ** ** ** ** **	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	**************************************
***	** ** ** ** ** ** ** ** ** **	共產 共	** ** ** **	** ** ** ** ** ** **	※	***** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ****
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	~	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	** ** ** ** ** ** ** **	** ** ** ** ** ** ** ** ** **	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	** *** ** ** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	** ** ** ** ** ** ** ** ** **	共產 共	** ** ** ** ** ** ** **	** ** ** ** ** ** ** ** ** **	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	** *** ** ** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** ** ** ** **	** ** ** ** ** ** ** ** ** **	共產 共	*** *** *** *** *** ***	**************************************	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	※※ ※※ ※※ ※※ ※※ ※※ ※※ ※※ ※※ ※※ ※※ ※※ ※※
** ** ** ** ** ** ** ** ** **	** ** ** ** ** ** ** ** ** **	共產 共	*** *** *** *** *** ***	**************************************	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	关系 关
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	** ** ** ** ** ** ** ** ** **	** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	*** *** *** *** *** ***	**************************************	**************************************	所
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	** ** ** ** ** ** ** ** ** **	******* ******** ******* ****** ****	** ** ** ** ** ** ** ** ** **	**************************************	*********** *********** *********** ****	关系
水米米米米 水米 水米 水米 水米 水米 水米 水米 水米 水	** ** ** ** ** ** ** ** ** **	******* ******** ******* ****** ****	** ** ** ** ** ** ** ** ** **	· *** *** *** *** *** *** *** **	*********** ********** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *	并并 并并 并并 并并 并并 并并 并并 并并 并并 并并
水米米米米 水米 水米 水米 水米 水米 水米 水米 水米 水	光光	******* ******** ******* ****** ****	** ** ** ** ** ** ** ** ** **	· *** *** *** *** *** *** *** **	**************************************	并并 并并 并并 并并 并并 并并 并并 并并 并并 并并
从来被来来来 *********************************	英族 英	******* ******** ******* ****** ****	** ** ** ** ** ** ** ** ** **	其所	*********** ********** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *	并并 并并 并并 并并 并并 并并 并并 并并 并并 并并
从来被来来来 *********************************	英族 英	******* ******** ******* ****** ****	** ** ** ** ** ** ** ** ** **		*********** ********** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *	关系
从来被来来来 *********************************	所	并来	*** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *		米米 林米米米米米米米 東米 東米 東米 東米 東米 東米 東米 東米	关系 关
从来被来来来 *********************************	所	并来	*** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *		米米 林米米米米米米米 東米 東米 東米 東米 東米 東米 東米 東米	关系 关
法继续被决	所	并来	*** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *		*********** ********** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** *** *	关系
法并未未并	英族 英	并来	** ** ** ** ** ** ** ** ** **	其所	米米 林米米米米米米米 東米 東米 東米 東米 東米 東米 東米 東米	关系 关条 关条 关条 关条 关条 关条 关条 关条 关条 关系

これらのひらがなは、したがって、<u>漢字 ROM がなくても表示できます</u>。ただし、テキスト画面にはできませんが、グラフィック画面には表示することができます。次に、それらを表示するプログラムを示します。

ひらがな表示プログラム

```
0 'SAVE "HIRA.DSP"
100
110
       DISPLAY HIRAGANA
120 '
       WITHOUT KANJI ROM
130
140 ROLL 199:CLS
150 FOR I=0 TO &H9F-&H7C
     PUT (10+I*12,10), KANJI(&H7C+I), PSET, 7,0
160
170 NEXT
180 FOR I=0 TO &HFF-&HE0
190
     PUT (10+I*12,30), KANJI(&HE0+I), PSET, 7,0
200 NEXT
```

3-9 TAB キーとTAB関数

TAB キーの TAB の意味と TAB 関数の TAB の意味が異なります。 まず、TAB 関数の意味を調べるために、次に示すようなことをして下さい。

```
? "A"TAB(2)"B"TAB(10)"C"TAB(13)"D"
A B C D
Ok
123456789+123
```

結果をみると分かるように、行の最初の文字を 0 カラムとして、TAB の示すカラムまでスキップせよ、ということです。

では、 TAB キーの方はどうかと申しますと、次のようにするとその正体が分かります。 行の一番左はしにカーソルをもってきて、 TAB キーを押して下さい。一定の位置で止まりますね。 0123456789+12 $n+8-(n \mod 8)$ カラム目

に進みます。ただし、行の右端で止まります。

しかし、このように TAB を固定すると不便な場合があります。例えば、次に示すように、アセンブル結果を表示する場合、8カラム目ごとの TAB では使いものになりません。

```
0123456789+123456789+123456789+123456789+
0000 FC
                     CLD
0001 16
                              55
                     PHSH
0002 1F
                     POP
                              DS
0003 A1A406
                     MOV
                              AX, [06A4]
0006 050400
                     ADD
                              AX,0004
                              [06EA], AX
0009 A3EA06
                     MOV
000C BF4700
                     MOV
                              DI,0047
000F CDC4
                     INT
                              C4
0011 CF
                     IRET
```

この例では、

```
    ○アドレスを 0カラム目から
    ○オブジェクトを 5カラム目から
    ○ソース・リストを 20カラム目から
    オペコードを 20カラム目から
    オペランドを 28カラム目から
```

というようにスキップするカラム数がまちまちです。このカラム数のスキップは表示を見やすくするものですから自分で設定できた方が便利です。

このようなわけで TAB 関数は、その引数で、この TAB 位置を設定するようになっているのです。 先程のアセンブルリストの表示を実現するサンプルプログラムを次に示しました。

TAB 設定プログラム

```
0 'SAVE"TAB4.TST"
100
110 '
       TAB SAMPLE
120 '
130
    ADRS$="0003"
    OBJ$ = "A1A406"
140
150
     OPCODE$= "MOV"
   OPRANDS="AX, [06A4]"
160
170
   GOSUB *DSP.LINE
180
190
200 END
210
220 *DSP.LINE
230 PRINT ADRS$;
```

240 PRINT TAB(5)OBJ\$; 250 PRINT TAB(20)OPCODE\$; 260 PRINT TAB(28)OPRAND\$ 270 RETURN

220 行から 270 行がサブルーチンになっていて、

ADRS \$アドレス

OBI\$オブジェクト

OPCODE \$ …オペコード

OPRAND \$ …オペランド

をセットして、* DSP.LINE を GOSUB すると、TAB を設定して表示するようになっています。 次が実行結果です。

0003 A1A406

MOV

AX, [06A4]

第 4 章 グラフィック画面

4-1 G-VRAM

4-1-1 G-VRAMのメモリマップ

4-1-2 高速画面クリア

4-2 カラーパレット

4-2-1 機械語によるカラーパレットの制御

4-2-2 カラーパレットの初期化

4-3 ボーダーカラー

4-4 グラフィックBIOSとGDC

4-4-1 グラフィックBIOSのワークエリア

4-4-2 PSET ドットを打つ

4-4-3 ドットを読み出す

4-4-4 直線·箱型を描< LINE

4-4-5 円弧を描< CIRCLE

4-4-6 グラフィックパターンを描く

4-4-7 高速書き込みモードにする

4-5 マシン語によるG-VRAM直接アクセス法

4-6 グラフィックLIOとBASICコマンド

4-7 3Dパッケージの紹介

第4章 グラフィック画面

4-1 G-VRAM

4-1-1 G-VRAM のメモリマップ

グラフィック VRAM は、主記憶空間の物理アドレス、 A8000H 番地から BFFFFH 番地までの 32 Kバイト×3 プレーンに割り当てられています。

G-VRAM は、PC-8801 のようなバンク切り換えではなく、主記憶空間内にアドレッシングされていますので、マシン語はもとより直接 BASIC からもアクセスできます。

この G-VRAM は、画面モードによって、さらに何枚かのプレーンに分割されます(図 4-1-1)。 テキスト画面は、GDC μ PD 7220 によって制御されていると述べましたが、グラフィック画面も GDC μ PD 7220 によって制御されています。グラフィック画面とテキスト画面にそれぞれ 1 個ずつ合計 2 個の GDC を使っているのです。

GDC には、特別にワード (2 バイト1 組の) アドレッシングを行いますが、それも同時に書

GDC アドレス	CPU	`640×20	0ドット	640×4	00ドット
(16進)	アドレス (16進)	モノクロ	カラー	モノクロ	カラー
4 0 0 0 \$ 8 0 0 0 7 - F 5 F 3 F	A 8 0 0 0 \$ 1 6 0 0 0 バイト A B E 7 F	プレーン 1 G-VRAM0	プレーン 1 青	プレーン	プレーン 1
5 F 4 0 \$ 8 0 0 0 ワード 7 E 7 F	ABE 8 0 \$ 1 6 0 0 0 バイト AFCFF	プレーン 4 G-V R A M 1	プレーン 2 青	1	青
7 E 8 0 ‡ 3 8 0 ワード 7 F F F	AFD00 \$760バイト AFFFF	未使用	未使用	未使用	未使用
8 0 0 0 9 F 3 F	B 0 0 0 0 B 3 E 7 F	プレーン 2 G-V R A M 2	プレーン 1 赤	プレーン	プレーン 1
9 F 4 0 BE 7 F	B 3 E 8 0 B 7 C F F	プレーン 5 G-VRAM3	プレーン 2 赤	. 2	赤
BE 8 0 BFFF	B7D00 \$760バイト B7FFF	未使用	未使用	未使用	未使用
C 0 0 0 DF 3 F	B 8 0 0 0 B B E 7 F	プレーン 3 G-V R A M 4	プレーン 1 緑	プレーン	プレーン1
DF 4 0 FE 7 F	BBE 8 0 BFCFF	プレーン 6 G-V R A M 5	プレーン 2 緑	3	緑
FE 8 0	BFD00	未使用	未使用	未使用	未使用
FFFF	BFFFF				


図 4-1-1 G-VRAM のアドレスと働き


いておきました。


1ビットで1ドットを表示するので、640×200ドットの場合、


のメモリが必要です。したがって、 640×200 ドット、カラー表示の場合ですと、青のプレーンのうしろに 760 バイトの未表示エリアができます。他の色のプレーンも同様です。この部分は、未使用エリアで、CLS や ROLL コマンドでグラフィックを消去しても、クリアされませんし、他のグラフィック命令によって侵されることもありません。

グラフィック画面と G-VRAM との対応は図 4-1-2 の通りです。









同様にして,

- ・G-VRAM 2 と G-VRAM 3
- ・G-VRAM 4 と G-VRAM 5

が結集して縦400ドットを形成します。

図 4-1-2 グラフィック画面と G-VRAM との対応

4-1-2 高速画面クリア

グラフィック画面を消去する場合, 通常

CLS 2

を用いますが、ROLL コマンドを用いて、

ROLL 199: ROLL 1 ← 640×200 ドットの場合

とすると画面全体を消去できます。CLS より、約30倍速く画面をクリアすることができます。ただし、ROLL コマンドを用いますと、VIEW ポートの値は無視され、すべての G-VRAM がクリアされますので、その点使い分けて下さい。

ROLL について説明しますと、

ROLL n

は、グラフィック画面全体をnドットスクロールアップします。したがって、画面のたてドット数だけスクロールアップさせますと、画面範囲外に出ていって、最終的にクリアされたのと同じになるわけなのです。

ただし、たて200ドットの場合,

 $1 \leq n \leq 199$

なので、先程のように、200ドットすべてをスクロール・アップするには、ROLL 199 と ROLL 100 2 回に分けて行う必要があったのです。ただし、PC-9801F では、CLS 2 で消しても高速に画面が消去できます。

4-2 カラーパレット

4-2-1 マシン語によるカラーパレットの制御

BASIC ならば、

COLOR= (〈パレット番号〉, 〈カラーコード〉)

とすることによって、カラーパレットをセットすることができます。

例えば,

COLOR = (4, 5)

とすれば、カラーパレット4にカラーコード5が設定されます。こうすると、今まで、LINEやCIRCLE等でパレット番号4に設定して描いたものが、すべて、水色になります。ただし、これは、テキスト画面の色には効果がありません。

これをマシン語で制御するには、OUT 命令で行います。

カラーパレットには、I/Oポート A8H~AEH が割当てられ、次の表のように対応しています。

OUTPUTTドレス	パレット番号		
001701770	上位4ビット	下位 4 ビット	
A 8 H	3	7	
AAH	1	5	
ACH	2	6	
AEH	0	4	

MSB GRB GRB

カラーパレットの I/O ポート

パレット番号に対するカラーコードの指定は、上の各ポートの GRB のビットに、次のデータを出力すればよいわけです。

データ	カラー	コード
GRB	コード	色
0 0 0	0	黒
0 0 1	1	青
0 1 0	2	赤
0 1 1	3	紫
1 0 0	4	緑
1 0 1	5	水色
1 1 0	6	黄
111	7	白

カラーコードの指定

例えば、

COLOR = (2, 4)

は,

OUT &HAC, &H4X

(ただし、Xはパレット番号6に対応するカラーコード)

とすればよいわけです。ただし、1つのI/Oポートで2つのカラーパレットに対応していますので、一方のカラーパレットだけを変えたい場合は、前に出力した値を覚えておかなければなりません。 BASICでは、ワークエリアにその情報が格納されており、次の表のようになっています。

	パレッ	卜番号
セグメント60H	上位 4ビット	下位 . 4ビット
6 4 4 H	6	7
6 4 5 H	4	5
6 4 6 H	2	3
6 4 7 H	0	1

カラーパレットの情報

したがって先程の例は,

DEF SEG=&H60 OUT &HAC,&H40+(PEEK(&H644) AND &HF) POKE &H646,PEEK(&H646) AND &HF0 OR 4

とすればよいでしょう。

マシン語では次のようになります。

BASIC の ROM 内ルーチンを利用する場合は、次のようにします。

0000	16	PUSH	SS	
0001	1F	POP	DS	
0002	A04606	MOV	AL, [0646])	
0005		AND	AL.0F	パレット番号セット
0007		OR	AL.40	
		OK	nL,40	COLOR=(2.4) に相当
0009	A24606	MOV	[0646],AL	(2,1,
000C	BB4006	MOV		ROM 内ルーチンコール用前処理
000F	B443	MOV	AH.43	
0011	CD18	INT	18	
0013	CF	IRET		

パレットの色が本当に変化するかのチェックに、次のプログラムを走らせて、8色8本の直線を ひいておくとよいでしょう。

```
10 CONSOLE ,,,1
20 FOR I=0 TO 7
30 LINE (320,0)-(639,100+I*5),I
40 NEXT
50 END
```

4-2-2 カラーパレットの初期化

カラーパレットは使って便利なものではあるのですが、1つのプログラムでカラーパレットを操作した後、別のプログラムで、思ったとおりの色がでなかったりするということがあります。これは、カラーパレットを初期化すれば直ります。カラーパレットのカラーコードを変更した場合、そのプログラムの終わりに、カラーパレットを初期化するようにしましょう。

カラーパレットの初期化は、ダイレクトモードかプログラム中で、

FOR I=0 TO 7:COLOR=(I,I):NEXT とすればよいです。

これをマシン語でやれば、次のようになります。

0000	16	PUSH	SS
0001	1F	POP	DS
0002	BB4406	MOV	BX,0644
0005	B86745	MOV	AX,4567
8000	8907	MOV	[BX],AX
000A	B82301	MOV	AX,0123
000D	43	INC	BX
000E	43	INC	BX
000F	8907	MOV	[BX],AX
0011	BB4006	MOV	BX,0640
0014	B443	MOV	AH,43
0016	CD18	INT	18
0018	CF	IRET	

4-3 ボーダーカラー

ボーダーカラーは、画面のまわりの色のことで、COLOR 文の3番目のパラメーターで制御します。

ボーダーカラーをマシン語で制御するには、I/Oポート 6 CH の b₄~b₆の 3 ビットを使います。

○ OUTPUT ポート 6CH

0 データ

MSB
$$0$$
 G R B 0 0 0 0 LSB

黒 00H

青 10 H

赤 20H

紫 30H

緑 40H

水色 50H

黄 60H

白 70H

ボーダーカラーの 1/0 ポート

COLOR 文の第 3 パラメータで指定した場合,この OUTPUT データが,セグメント 60 H のアドレス 641 H に入れられます。

4-4 グラフィックBIOSとGDC (Graphic Display Controller)

PC-9801 には, グラフィック描画に GDC μPD 7220 という LSI を用いています。

この LSI は、テキスト画面に高速多機能に文字を描くのにも使うことができ、PC-9801 には、グラフィック用とテキスト用の 2 個の GDC が使われております。

GDC を用いると、高解像度画面に、高速に直線、円孤、箱型等を描画することができますが、そのデータのセット、タイミング等の処理が面倒です。

例えば, 直線ですと, 始点・終点を指定するのではなく,

- ○始点
- ○方向
- ○長さ

を指定しなければならず、この計算がなかなか面倒なものです。

しかし、心配はいりません。 N_{88} -BASIC (86) の BIOS の中に GDC を制御するプログラムが用意されています。

ここでは、GDC を直接制御するのではなく、この BIOS の使い方を説明しましょう。

4-4-1 グラフィック BIOS のワークエリア

グラフィック BIOS のワークエリアは、セグメント $60~\rm{H}$ の $640~\rm{H}$ からです。表 4-4- $1~\rm{lc}$ して、その意味をまとめています。

このワークエリアに値をセットして、AHに BIOS コマンド・コードをセットして、INT 18 Hによって、グラフィック BIOS を使用します。

6 4 0 H	GBON - PTN カラーパレットを設定する。
	下位3ビットに色の情報を書き込む
	0 黒 (デフォルト)
	1 青 (デフォルト)
	2 赤 (デフォルト)
	3 紫 (デフォルト)
	4 緑 (デフォルト)
	5 水色 (デフォルト)
	6 黄 (デフォルト)
	7 白 (デフォルト)
6 4 1 H	GBBCC ボーダーカラーを設定する。
	00 黒 (デフォルト)
	·10 背
	2 0 赤
	3 0 紫
	4 0 緑
	50 水色
	60 黄
	7 0 白
6 4 2 H	GBDOTU 1つのプレーンだけを処理するときのモード。
	0 リプレース (置き換え)
	1 コンプリメント (XOR)
	2 クリア (NOT)
	3 セット (OR)
	2のクリアは描画パターンの1に対応する画面上のドットを0にします。
	3のセットはクリアと逆に、描画バターンの1に対応する画面上のドットを1にします
6 4 3 H	GBDSP 描画方向の指定
	 4 0~7の数字で、描く方向を指定します。力
	5 向と数字との対応は、左図のとおりです。
	矢印先端の数字は箱型
	36 1 4 矢印中心の数字は円孤
	$6 \leftarrow \longrightarrow 2$
	5 2
	7
	7
6 4 4 H	
	カラーパレットの章を参照して下さい。
6 4 7 H	

5 4 8, 9 H	GBSX1 描画始点のX座標		
64A, BH	GBSY1 描画始点のY座標		
6 4 C, DH	GBLNG1 何ドット描くかのドット数の指定		
64E, FH	GBWDPA 描画パターン・バッファのスタートオフセットアドレス (セグメントアドレスは ES レジスタで指定します。)		
550, 1H	GBRBUF1 描画画面からドット情報をよみ出す場合のバッファ 1 (プレーンl, 4用の)の 先頭オフセットアドレス。		
5 5 2, 3 H	GBRBUF2 上と同じ。ただし,プレーン2,5用。		
554, 5H	GBRBUF3 上と同じ。ただし,プレーン3,6用。		
356,7H	GBSX2 LINE の終点のX座標		
5 5 8, 9 H	GBSY2 LINEの終点のY座標		
55A, BH	GBMDOT マスキングドット数 円孤の描画時に使用する。 円孤描画の章を参照。		
5 5 C, DH	GBCIR 円の半径		
55E, FH	GBLNG2 グラフィック文字の書き込みの場合の (たて方向のドット数) - 1 ただし、8×8ドット文字の場合は、0を入れる。		
660, 1H	GBLPTN 線種パターン 直線, 円孤描画のときの線の情報 BASIC のラインスタイルと同等。		
6 6 2 H 5 6 6 7 H	GBDOTI 8×8ドット グラフィック文字基本パターンバッファ。		
6 6 8 H	GBDTYP 描画タイプ 1 直 線 2 矩 形 (BOX) 4 円 孤		
1 1 1 0 H	グラフィックパターンのバッファとして使う。 GBRBUF1~3のバッファとして使用するとよい。		

表 4-4-1 グラフィック BIOS のワークエリア

4-4-2 PSET ドットをうつ

AHに BIOS コード 45 H をセットし、CHに、以下の情報(図 4-4-2)をセットします。




図 4-4-2 ドット情報セット

例えば、 640×200 ドットモードで、プレーン $1 \sim 3$ に同時に書き込む場合は、

16 進表記すれば、30HをCHレジスタにセットすればよいことになります。

ES レジスタに描画パターンバッファのセグメントアドレスをセットします。 N_{88} -BASIC(86)のフークエリアを利用するなら、セグメント 60 H のオフセット 1110 H を指定して下さい。

DS レジスタに 60 H をセットする。

BX レジスタに640 H をセットする。

表 4-1-1 で示した BIOS のワークエリアの中で表 4-4-2 のものを指定する。

GBON-PTN	6 4 0 H	カラーパレット番号
GBDOTU	6 4 2 H	CH レジスタの b ₄ b ₅ に 00, 01, 10 を指定したときに ドットをうつモードを指定
GBSX 1	6 4 8, 9 H	X座標
GBSY 1	6 4 A, BH	Y座標
GBLNG 1	6 4 C, DH	ドット数。 1 点だけうつならば 1 をセットする。
GBWDPA	6 4 E, FH	描画パターンバッファの開始 オフセットアドレス 1110H を指定すればよい。

表 4-4-2 BASIC のワークエリアを利用

PSET (X, Y), Cとして使うなら,

(648, 9H) = X

(64A, BH) = Y

(640H) = C

(64C, DH) = 1

(64E, FH) = 1110H

(1110, 1H) = FFH

とすればよいわけです。

このコマンドは、1点をうつ以外にも、GBLNG1 (64 C, DH) にうつドット数を指定することにって、連続的にドットをうつこともできます。ただし、指定できるドット数は、



図 4-4-3 ドットの指定数

図 4-4-3 に示すように、始点 (X, Y) から最終点までのドット数までです。それ以上を指定すると暴走することがあります。しかし、連続してドットをうつ方が、1 ドット当たりの描画時間は極端に短くなります。例えば、1 ドットだけの場合 2 msec 程ですが、1000 ドット連続に描いた場合 1

ドット当たり 0.02 msec にもなります。

PSET (200, 100), 7と同等の処理をマシン語で行った例を次に示します。

PSET (200, 100), 7と同等の処理プログラム

```
0000 16
                      PUSH
                               SS
0001 16
                      PUSH
                               SS
                                      DS=ES=SS=60H にする 注)
0002 1F
                      POP
                               DS
0003 07
                      POP
                               ES
0004 B007
                      MOV
                               AL,07; カラーパレット=7 通常白(ここを0にすると PRESET になる)
0006 A24006
                      MOV
                               [0640],AL
0009 B8C800
                      MOV
                               AX,00C8;
                                         X = 200
000C A34806
                      MOV
                               [0648],AX
000F B86400
                      MOV
                               AX,0064;
                                         Y = 100
0012 A34A06
                               [064A],AX
                      MOV
0015 B80100
                      MOV
                               AX,0001; 1 Fyh
0018 A34C06
                      MOV
                               [064C], AX
001B B81011
                               AX,1110:描画パターンのバッファ先頭オフセットアドレス
                      MOV
001E A34E06
                               [064E],AX
                      MOV
0021 B8FF00
                      MOV
                               AX.00FF: 描画パターン
0024 A31011
                               [1110],AX
                      MOV
0027 B530
                      MOV
                               CH,30
                                       ; 640 \times 200 \pm -1, 7 \nu - 21 \sim 3
0029 BB4006
                      MOV
                               BX,0640
002C B445
                      MOV
                               AH, 45
                                          BIOS コマンド実行
002E CD18
                      INT
                               18
0030 31C0
                      XOR
                               AX, AX
0032 CF
                      IRET
```

カラーパレット $640~\rm H$ は、この例では、 $7~\rm c\bar{\tau}$ が、 $00~\rm H$ にすると、PRESET となります。 INT $18~\rm H$ 前のすべてのレジスタは壊されません。

注)モニタに入ったときとか、USR、CALLでマシン語プログラムを読んだ際には、SS レジス タにはテキストセグメントの値 60 H が入っています。

4-4-3 ドットを読み出す

4-4-2の PSET は画面にドットをうち出しましたが、今度は、その逆に、画面上のドットパターンをワークエリア上のバッファに読み込む命令です。

AH レジスタに BIOS コード 46 H をセットし、CH レジスタ DS、BX、ES レジスタは、4-4-2P SET と同様の内容をセットし、BIOS のワークエリアの中で表 4-4-3 のものを指定します。

	1	
GBSX1	6 4 8, 9 H	読み込み始点のX座標
GBSY1	6 4 A, BH	読み込み始点のY座標
GBLNG1	6 4 C, DH	始点から何点読み込むかのドット数。
GBRBUF1	650, 1H	読み込んだドット情報を格納するバッファ1のオフセットアドレス。 CH レジスタの b _o が, 0 …プレーン 1 1 …プレーン 4 から読み込む。
GBRBUF2	652, 3	読み込みバッファ 2 。 CH レジスタの b_6 が、 $0 \cdots プレーン 2 1 \cdots プレーン 5 から読み込む。$
GBRBUF3	654,5	読み込みバッファ3。 CH レジスタの b ₆ が, 0 …プレーン 3 1 …プレーン 6 から読み込む。

表 4-4-3 A ドット・リード BIOS ワークエリア

次にサンプルプログラムを示します。

16 ドット連続リードプログラム

0004 0007 000A 000D 0010 0013 0016 0019 001C 001F 0022 0025 0028 002A 002D 002F	B446 CD18	POP MOV MOV MOV MOV MOV MOV ADD MOV ADD MOV MOV MOV MOV MOV MOV MOV	ES J AX,00C8: X=200 [0648],AX AX,0064: Y=100 [064A],AX AX,0010: 16ビット読み込む。 [064C],AX AX,1110:読み込みバッファ1のオフセットアドレス [0650],AX AX,0010: 読み込みバッファ2のオフセットアドレス [0652],AX AX,0010: 読み込みバッファ3のオフセットアドレス [0654],AX CH,30: 640×200モード。プレーン、1~3。 BX,0640: BIOSのワークエリアのオフセットアドレス。 AH,46 18 BIOS CALL AX.AX: USR 等でよんだときエラーがでないため。
0031	3100	XOR IRET	AX,AX ; USR 等でよんだときエラーがでないため。

座標 (200, 100) から連続して 16 ドットプレーン 1 ~ 3 から同時に読み込むプログラムです。バッファは、セグメント 60 H の

1 1 1 0 H ········· G B R B U F 1

1 1 2 0 H · · · · · · G B R B U F 2

1 1 3 0 H ······· G B R B U F 3

としました。

まずモニタで,

h 1 C 6 0

h] F11110, 1140, 0

と, バッファを 0 クリアして、BASIC にもどり、次の BASIC プログラムを走らせてから、先程のサンプルプログラムを走らせて下さい。

10 LINE (200,100)-(220,100),7,,&HA5A5 モニタでバッファの中身を確かめてみましょう。

確かに、LINE のパターン A 5 A 5 H が入っていますね。上から順に、プレーン 1 、 2 、 3 の情報です。今は、カラーパレット番号に 7 を指定したので、 3 つとも A 5 A 5 H になったのです。

では、BASICに戻って、一旦、画面を

ROLL 199

で消去したあと、今度は、次の BASIC プログラムを走らせてみて下さい。今度は、カラーパレットを 5 にしました。

10 LINE (200,100)-(220,100),5,,&HA5A5

ここで、先程のサンプルプログラムを走らせて下さい。

今度はバッファにどのような値が入ったでしょうか? さっきと同じようにして、モニタで見ますと、

となっていました。プレーン 2 に対応する部分が,0000 H ですね。カラーパレット 5 というのは,通常,水色ですが,これは,プレーン 1 (通常,青) とプレーン 3 (通常,緑) を合成して作るからなのです。つまり,このとき,プレーン 2 は使用しないからなのです。ここで,色とプレーンの

関係について説明しておきましょう。

プレーン 2 (5) ……赤 0 1 0 B = 2

プレーン 3 (6) ……緑 100B=4

が光の三原色に対応していて、この三原色合成で、他の5色も表示するのです。

プレーン1~3でページ1

プレーン4~6でページ2

を形成します。カラーパレットの章で示した GRB (Green・Red・Blue) のビットとカラーコー ド, 色の関係は、プレーンで表わせば、次表のようになります。ただし、これは、640×200ドット カラーモードで、640×400ドットカラーモードのときは、ページ1と2を組み合わせて、1ページ とします。対応する色は同じです。白黒モードの場合は、色の合成としての意味はなく、プレーン の合成としての意味となります。

GRB	カラーコード	色	色の合成	プレーン
0 0 0	0	黒	発光させない。	全プレーン表示しない。
0 0 1	1	青	三原色の1つ。	プレーン1 (4)
0 1 0	2	赤	三原色の1つ。	プレーン2 (5)
0 1 1	3	紫	青 (1) と赤 (2) の合成で, 1+2=3	プレーン 1 (4)と プレーン 2 (5)の合成
1 0 0	4	緑	三原色の1つ。	プレーン3 (6)
1 0 1	5	水色	青 (1) と緑 (4) の合成で, 1+4=5	プレーン1 (4) と プレーン3 (6) の合成
1 1 0	6	黄	赤 (2) と緑 (4) の合成で、・ 2+4=6	プレーン 2 (5)と プレーン 3 (6)の合成
111	7	É	青 (1) と赤 (2) と緑 (4) の合成で, 1+2+4=7	全プレーンの合成 1と2と3 (4と5と6)

表 4-4-3 B GRB のビットとカラーコードとプレーン だたし, () の中はページ2のとき。

4-4-4 直線, 箱型を描くLINE

BASIC の LINE ステートメントに相当する命令です。

AH レジスタに BIOS コード 47 H をセットします。 CH, DS, BX レジスタは、4-4-2 と同様の内容をセットします。 BIOS のワークエリアの中で表 4-4-4 のものを指定します。

GBON-PTN	6 4 0 H	カラーパレット番号
GBDOTU	6 4 2 H	CH レジの b_5 b_4 = 0 0, 0 1, 1 0 を 指定したとき, つまり, 単一画面にだ け直線をひくときの描画オペレーショ ンモード。
GBSX 1	6 4 8, 9 H	始点のX座標
GBSY 1	6 4 A, BH	始点のY座標
GBSX 2	6 5 6, 7 H	終点のX座標
GBSY 2	658, 9H	終点のY座標
GBLPTN	6 6 0, 1 H	ラインスタイル
GBDTYP	6 6 8 H	1 ······直線 2 ······箱型(LINE の B 指定に相当)

表 4-4-4 LINE の BIOS ワークエリア

次にサンプルプログラムとして,

LINE (300, 10)-(620, 100), 7,,&HFFFF を実行したプログラムを示します。

LINE (300, 10) - (620, 100), 7, ,&HFFFF

0000 16	PUSH	SS) DS SS SSU
0001 1F	POP	DS DS=SS=60H
0002 B007	MOV	AL,07 ; カラーパレット=7
0004 A24006	MOV	[0640].AL
0007 B82C01	MOV	AX.012C ; X1=300
000A A34806	MOV	[0648],AX
000D B80A00	MOV	AX.000A; Y1=10
0010 A34A06	MOV	[064A],AX
0013 B86C02	MOV	AX,026C ; X2=620
0016 A35606	MOV	[0656].AX
0019 B86400	MOV	AX,0064 ; Y2=100
001C A35806	MOV	[0658],AX
001F B8A5A5	MOV	AX. A5A5 ; ラインスタイル
0022 A36006	MOV	[0660],AX
0025 B001	MOV	AL.01 ; 直線
0027 A26806	MOV	[0668].AL
002A B530	MOV	CH.30 ; 640×200
002C BB4006	MOV	BX,0640
002F B447	MOV	AH (17)
0031 CD18	INT	18 BIOS CALL
0033 3100	XOR	AX.AX
0035 CF	IRET	,,,,,,,,,,
0000	4175-1	

ただし、箱型を描く場合は,

GBDSP (643 H)

描画方向の指定をしなければなりません。方向と数字については、表 4-4-1 グラフィック BIOS のワークエリアを参照して下さい。

方向に対して、どのような箱型が描かれるかを例をあげて説明しますと、図 4-4-4 A のような位置に 2 点を指定し、(始) と書いてある点を始点としますと、直線ならば、1 本に決まります。



図 4-4-4 A 2 点と直線

しかし、箱型の場合、GBDSP (描き出す方向) を適切に決めないと、図 4-4-4 B のような箱型を描いてしまいます。




図 4-4-4 B 2 点と箱型

方向3と7は、始点の描き出す方向と終点が一致せず、発散してしまいました。 方向1と5は、ひし型となってしまい、方向2、4、6は画面からはみ出してしまいました。 この場合適切な方向は0でしょう。

次に、箱型を描く場合の2点の位置関係による適切な方向を示しておきましょう。




図 4-4-4 C 2 点と箱型の適切な方向

4-4-5 円弧を描く CIRCLE

 N_{88} -BASIC (86) の CIRCLE に相当する命令ですが、GDC は、 $\frac{1}{8}$ 円孤しか描くことができません。そのため、円を描くには、GBDSP (643 H) の描く方向を 8 回変えて、描かなければいけません。

4-1-1 で説明を残しておいた, GBMDOT (65 AH, 65 BH) マスキングドット数をここで説明致 します。

円孤の描画方向の意味は、具体的には下図のようになっております。




図 4-4-5 A 円弧の描画方向の意味

ここで、マスキングドット数を指定すると、 $\frac{1}{8}$ 円孤より少さな円孤を描くことができます。マスキングドット数を指定すると、そのドット数分だけ、始点からの円孤が描かれません(図 4-4-5 B)。そのドット数分だけのドットが、マスクされるのです。




図 4-4-5 B マスキングドット数の指定

ドット数は、円孤にそってのドット数ではなく、次図のように、始点の存在する軸からのドットで計った垂直距離となります。




図 4-4-5 C 始点が横軸にある場合




図 4-4-5 D 始点が縦軸にある場合

それでは、円孤描画の BIOS コールを説明しましょう。 AH レジスタに BIOS コード 48 H をセットします。 CH, DS, BX レジスタには、4-4-2 PSET と同じ値をセットします。 BIOS のワークエリアの中で表 4-4-5 のものを指定します。

GBON-PTN	6 4 0 H	カラーパレット番号
GBDOTU	6 4 2 H	単一画面のときのオペレーションモード
GBDSP	6 4 3 H	描画開始方向
GBSX 1	6 4 8, 9 H	円孤の描画開始のX座標
GBSY 1	6 4 A, BH	円孤の描画開始のY座標
GBLNG 1	6 4 C, DH	描画ドット数
GBMDOT	65A, BH	マスキングドット数
GBCIR	65C, DH	円の半径 (ドット数)
GBLPTN	6 6 0, 1 H	ラインスタイル
GBDTYP	6 6 8 H	4 (円孤) をセットする

表 4-4-5 円弧描画の BIOS ワークエリア

ただし、描画ドット数は、以下の理由により、制限があります。




図 4-4-5 E 描画ドット数の制限

GBSX 1と GBSY 1は,円の中心ではなく,描画開始点を指定します。つまり,円の中心から半径のドット数だけずれた位置になります(図 4-4-5 F 参照)。




図 4-4-5 F 描画開始点の指定

もう1つ注意することは、このコマンドで描画する円孤は専用高解像度(640×400)の縦横比で行われるということです。したがって、 640×200 ドットモードで描画を行う場合は、縦方向に長い円孤となります。

円狐描画プログラム

0000	16	PUSH	SS } DS=SS=60H
0001	1F	POP	DS)
0002	B007	MOV	AL,07 ; カラーパレット= 7
0004	A24006	MOV	[0640],AL
0007	B004	MOV	AL,04 ; 描画開始方向
0009	A24306	MOV	[0643],AL
000C	B89001	MOV	AX,0190 : 400+50=X
000F	A34806	MOV	[0648],AX
0012	B86400	MOV	AX,0064 ; Y = 100
0015	A34A06	MOV	[064A],AX
0018	B82400	MOV	AX,0024 ; 描画ドット数
001B	A34C06	MOV	[064C],AX
001E	B80000	MOV	AX,0000 ; マスキングなし
0021	A35A06	MOV	[065A],AX
0024	B83200	MOV	AX,0032; 半径=50
0027	A35C06	MOV	[065C],AX
002A	B8FFFF	MOV	AX,FFFF ; 円孤
002D	A36006	MOV	[0660],AX; ラインスタイル=実線
0030		MOV	AL,04 ; 640×200ドットモード
0032	A26806	MOV	[0668],AL)
0035	B530	MOV	CH, 30 BIOS CALL
0037	BB4006	MOV	BX,0640
003A	B448	MOV	AH,48
003C	CD18	INT	18
003E		XOR	AX,AX
	CF	IRET	

これを、描画開始点と方向を変えながら、8回くり返すと円ができます。次にそのサンプルプログラムを示します。描画開始点を ①回〇〇 と変えて描いています。

円の描画プログラム

1 1071#	回ノロノノム			
0000	16	PUSH	SS	
0001	1F	POP	DS	
0002	B007	MOV	AL,07	
0004	A24006	MOV	[0640],AL	
0007	B004	MOV	AL,04	→ 方向 4
0009	A24306	MOV	[0643],AL	
	B8C201	MOV	AX,01C2	
	A34806	MOV	[0648],AX	
	B86400	MOV	AX,0064	
	A34A06	MOV	[064A],AX	
	B82500	MOV	AX,0025	
	A34C06	MOV	[064C],AX	
	B80000	MOV	AX,0000	との部分は前のサンプルプログラムと同じ。
	A35A06	MOV	[065A],AX	
	B83200	MOV	AX,0032	
	A35C06	MOV	[065C],AX	
	B8FFFF	MOV	AX,FFFF	
	A36006	MOV	[0660],AX	
0030		MOV	AL,04	
	A26806	MOV	E0668],AL	
	B530	MOV		
	BB4006	MOV	CH,30 BX,0640	6 1
003A		MOV	AH,48	3 4 @
003C		INT	18	3 4 4
003E		MOV	AL,07	; 方向= 7
	A24306	MOV	E0643],AL	; $\beta q = 1$
0043		INT	18	5 2
	A15C06	MOV	AX,[065C]	; DX=半径
0048		MOV	DX,AX	
	A14806	MOV	AX,[0648]	; 描画開始点を②の位置にする
	29D0	SUB	AX,DX	, Individual control of
	29D0	SUB	AX,DX	
	A34806	MOV	[0648],AX	
0054		MOV	AL,03	; 方向= 3
	A24306	MOV	[0643],AL	,))[=] - 3
0059		MOV	AH,48	
005B		INT	18	
005D		MOV	AL,00	; 方向= 0
	A24306	MOV	[0643],AL	
0062		INT	18	
	A14806	MOV	AX, [0648]	; 描画開始点を〇の位置にする
0067		ADD	AX,DX	, implified to the second
	A34806	MOV	[0648],AX	
	A14A06	MOV	AX, [064A]	1
	01D0	ADD	AX,DX	
	A34A06	MOV	[064A],AX	
	B002	MOV	AL,02	; 方向= 2
	A24306	MOV	[0643],AL	
	B448	MOV	AH,48	
	CD18	INT	18	
	B005	MOV	AL,05	; 方向= 5
	A24306	MOV	[0643],AL	
	CD18	INT	18	
0084	A14A06	MOV	AX,[064A]	; 描画開始点を○の位置にする。
	29D0	SUB	AX,DX	
0089	29D0	SUB	AX,DX	
	A34A06	MOV	[064A],AX	
008E	B001	MOV	AL,01 :	方向= 1

0090 A24306 0093 B448 0095 CD18 0097 B006 0099 A24306 009C CD18 009E 31C0	MOV MOV INT MOV MOV INT XOR	E0643],AL AH,48 18 AL,06 ; 方向=6 E0643],AL 18 AX,AX	
009E 31C0 00A0 CF	XUR IRFT	AX, AX	
UUAU LF	IKEI		•

4-4-6 グラフィックパターンを描く

基本パターンが 8×8 ドット以内で構成される、グラフィックパターンで、指定領域を埋めることができます。

AH レジスタに BIOS コード 49 H をセットします。 CH, DS, BX レジスタを 4-4-2 PSETと同じようにセットします。 BIOS ワークエリアのうちで、次のものをセットします。

GBON-PTN	6 4 0 H	カラーパレット
GBDOTU	6 4 2 H	単一画面時 CH レジスタの b₅ b₄→11
GBDSP	6 4 3 H	描画方向
GBSX 1	6 4 8, 9 H	描画開始X座標
GBSY 1	6 4 A, BH	描画開始Y座標
GBLNG 1	6 4 C, DH	よこ方向ドット数 (描画開始方向)
GBLNG 2	65E, FH	たて方向ドット数 (描画開始方向と垂直)
GBDOTI	660H~667H (8バイト)	グラフィック基本パターン 格納バッファ。

表 4-4-6 グラフィックパターンの BIOS ワークエリア

次に、サンプルプログラムを示します。方向を $0\sim7$ に変えたり、描画領域 8×8 を色々とかえてみると面白いですよ。

グラフィックパターン描画プログラム

```
0000 16
                     PUSH
                             SS }
                                         DS=SS=60H
0001 1F
                     POP
0002 B007
                     MOV
                             AL,07
                                       ; カラーパレット
0004 A24006
                     MOV
                             [0640].AL
0007 B002
                                     ; 方向
                     MOV
                             AL,02
0009 A24306
                     MOV
                             [0643].AL
000C B8C800
                    MOV
                             AX,00C8; X = 200
000F A34806
                    MOV
                             [0648].AX
                                      ; Y = 100
0012 B86400
                    MOV
                             AX.0064
0015 A34A06
                    MOV
                             [064A],AX
0018 B80800
                    MOV
                             AX,0008 ; 描画領域8×8
                             [064C],AX
001B A34C06
                    MOV
001E B80800
                    MOV
                             AX,0008
                             [065E],AX
0021 A35E06
                    MOV
0024 B90400
                    MOV
                             CX,0004 ; 基本パターンを BIOS のワークエリアに転送
                             SI,0100
0027 BE0001
                    MOV
002A BF6006
                    MOV
                             DI,0660
002D 0E
                    PUSH
                             CS
002E 1F
                    POP
                             DS
002F 16
                     PUSH
                             SS
0030 07
                    POP
                             ES
0031 FC
                    CLD
0032 F3
                     REP
                    MOVSW
0033 A5
0034 16
                     PUSH
                             SS
                                        DS=SS=60H
                             DS }
0035 1F
                    POP
0036 BB4006
                    MOV
                             BX,0640
0039 B530
                    MOV
                             CH,30
003B B449
                    MOV
                             AH.49
                                        BIOS CALL
003D CD18
                    INT
                             18
003F 31C0
                    XOR
                             AX, AX
0041 CF
                     IRET
```

基本パターンを 100 H からの 8 バイトに入れておきます。 次のパターンを入れて実行させて下さい。

28 H 番地を 10 Hにすると、パターン 2 を表示できます。パターン 3 は消去用で、28 H 番地を 20 H にすると表示できます。パターン 3 は、このままだとぬりつぶしになりますが、3 H 番地のカラーパレット No. を 0 にすると、表示を消去することができます。

サンプルプログラムとこのデータを入力する時に DEF SEG=&H1F00として下さい。そのあとで次のプログラムを走らせてみて下さい。

インベーダーパターン描画プログラム

```
0 'SAVE "PAT2.BAS"
100 DEF USR=0
110 WHILE 1=1
    POKE 3,0:POKE &H28,&H20:A=USR(0)
120
    POKE 3,7:POKE &H28,&H10:A=USR(0):REM PATTERN 1
130
140
    GOSUB *TIMER
150
    POKE 3,0:POKE &H28,&H20:A=USR(0)
160 POKE 3,7:POKE &H28,0:A=USR(0) :REM PATTERN 2
170 GOSUB *TIMER
180 WEND
190 END
200 *TIMER
210 FOR T=1 TO 500:NEXT
220 RETURN
```

例のインベーダーパターンが表示されたでしょう。

描画領域 19 H と 1 FH をそれぞれ、0, 50 H または、50 H, 0 と変えて同じことを行って下さい。インベーダーが縦や横に一列に並んで表示されたでしょう。

 N_{88} -BASIC (86) でいうならば、このパターンは PAINT のタイルパターンに相当するものです。

応用すれば、キャラクタ・ジェネレータにない文字などを自分で作って表示することもできます。

次にそのパターンの作成法を示します。




図 4-4-6 パターン作成法

 8×8 ドットのマス目を描き、図形を作成します。点のある位置を 1 、ない位置を 0 として、よこ 8 ビットを図 4 -4 -6 のように 1 バイトにまとめて数字化します。

4-4-7 高速書き込みモードにする

SCREEN の第2パラメータの高速書き込みモードに相当します。高速書き込みモードには次の2種類あります。

- ① フラッシュモード………画面がちらつくが②より高速
- ② フラッシュレスモード……画面はちらつかないで高速

SCREEN の第2パラメータは①に相当します。

①は CH レジスタに 06 H をセットし、②は 16 H をセットし、単に次の BIOS コールをすればよいです。

MOV AH, 4AH

INT 18H

SCREEN の第2パラメータは、画面の一時停止 (グラフィックマスクスイッチ) の機能もありますが、

MOV AH, 41H

INT 18H

で,グラフィック画面は一時停止されます。再開するには,

MOV AH, 40H

INT 18H

とします。

SCREEN で高速書き込みをセレクトする場合は、画面がちらつきますので、

SCREEN, 3

で、高速書き込み、グラフィックをマスクしておいて、LINEなど、なんらかの処理をして、

SCREEN, 0

とするとよいでしょう。ただしこの場合、描画中は、グラフィック画面は消えます。表示したまま 行う場合は、上記②のフラッシュレスモードで行うとよいでしょう。

4-5 マシン語によるG-VRAM直接アクセス法

G-VRAM は、GDC と CPU の二者でアクセスできるため、CPU から直接アクセスする場合は、GDC が描画していないときにアクセスしなければなりません。さもないと、期待した描画が行われないことがあります。

GDC が描画中かどうかを表わすフラグは、I/O ポート AOH をよみ、そのデータの b_a ビットを判断して、

1 ……描画中である。

0……描画していない。


となります。

その他のビットの意味は、表 4-5 のようになります。


ビット	フラグ名称	機能	
b _o	DATA Ready	GDC が Read などの読み出しコマンド実行後読み出しデータが、読み出し可能になった。	
b ₁	FIFO Full	GDC のコマンド FIFO がいっぱいになった。	
b ₂	FIFO Empty GDC のコマンド FIFO が空である。		
b ₃	Drawing	GDC が描画中。	
b₄	DMA Execute	DMA 転送を続行中である。	
b ₅	Vertical SYNC	垂直同期信号 (VSYNC) が発生している。	
b ₆	Horizontal BLANC	水平消去信号 (HBLANK) が発生している。	
b ₇	Light Pen Detect	ライトペン信号によるアドレスの検出が成された。	

表 4-5 I/O ポート A O H の Read 内容

フローチャートとサンプルプログラムを示しておきます。



G-VRAM 直接アクセスのフローチャート



G-VRAM 直接アクセスサンプルプログラム

それでは、G-VRAM を直接アクセスする実際のプログラムを1つ紹介します。これには、グラフィックの全画面を0.1 秒でオールクリアするルーチンとランダムにクリアするルーチンとが入っています。ランダムクリアには次の3つのクリアの方法があります。

- ① カーテンコール・クリア カーテンを開けるように画面の左から右へと段階的にクリアします。
- ② シャトル・クリア 画面の上下からラインが往復 (シャトル) するようにクリアします。
- ③ バブル・クリア 水面上で泡が現われては消えていくようにジワジワとクリアします。

使い方は次のとおりです。

A% = 0: B% = 0のときオールクリア A% = 1のときランダムクリア B% = 1……カーテンコールクリア B% = 2……シャトルクリア B% = 3……バブルクリア

```
1 'save "HCLS.BAS'
100 SCREEN 3,0
110 DEF SEG=&H1F00
120 HCLS=0
130 FOR I=0 TO &H11A
     READ D$ : D=VAL( "&H"+D$)
140
150
     POKE I.D
160 NEXT
    LINE (0,0)-(639,399),6,BF
170
   A%=0:B%=0 All clear
180
190 CALL HCLS(A%,B%)
200 LINE (0,0)-(639,399),7,BF
210 A%=1:B%=3 ' Bubble clear
220 CALL HCLS(A%,B%)
230 END
240 DATA C4,77,04,26,8B,04,8B,37,26,8B,1C,3D,00,00,74,06: 0000H
250 DATA 3D,01,00,74,2D,CF,E8,EF,00,B0,0C,E6,A2,B8,00,A8: 0010H
260 DATA E8,11,00,B8,00,B0,E8,0B,00,B8,00,B8,E8,05,00,B0:'0020H 270 DATA 0D,E6,A2,CF,B9,FF,3F,8E,C0,BF,00,00,33,C0,FC,F2:'0030H
280 DATA AB,C3,E8,C3,00,83,FB,01,74,0B,83,FB,02,74,44,83:'0040H
290 DATA FB,03,74,73,CF,B8,00,A8,E8,0D,00,B8,00,B0,E8,07:'0050H
300 DATA 00,B8,00,B8,E8,01,00,CF,B3,07,E8,0B,00,B3,03,E8:'0060H
310 DATA 06,00,B3,00,E8,01,00,C3,8E,D8,33,FF,B9,50,00,51:'0070H
320 DATA 57,B9,90,01,88,1D,83,C7,50,E0,F9,5F,83,C7,01,59:'0080H
330 DATA E0,ED,C3,B8,00,A8,E8,0D,00,B8,00,B0,E8,07,00,B8:'0090H
340 DATA 00,B8,E8,01,00,CF,8E,D8,33,DB,B9,FF,7C,E8,12,00: 00A0H
350 DATA 87,CB,E8,0D,00,87,CB,43,43,49,49,8A,C5,3C,7F,75: 00B0H
360 DATA EC,C3,C6,47,01,00,C3,B9,F5,1E,B8,00,A8,E8,0D,00:'00C0H
370 DATA B8,00,B0,E8,07,00,B8,00,B8,E8,01,00,CF,8E,D8,33:'00D0H
380 DATA DB,33,D2,51,D0,FD,D0,D9,72,07,D0,EE,D0,DA,E9,F3:'00E0H
390 DATA FF,59,52,8A,C7,0C,00,8A,F8,C6,47,01,00,03,D9,5A:'00F0H
400 DATA 4A,8A,C6,0A,C2,75,EB,C3,E4,A0,A8,04,74,FA,E4,A0:'0100H
410 DATA A8,20,74,FA,E4,A0,A8,08,75,FA,C3,00,00,00,00,00:'0110H
```

4-6 グラフィックLIOとBASICコマンド

4-4 でグラフィック BIOS を紹介しましたが、GDC を直接コントロールするコマンドばかりでした。

PC-8001 や PC-8801 は、BASIC コマンドの処理エントリーアドレスを使って、マシン語から直接 BASIC のステートメントを実行できました。PC-9801 は、この考え方を進めて、BASIC のステートメントのメイン処理エントリーを INT 命令でコールする形式でまとめた LIO(Logical Input Output)というものが、ROM の中にプログラムされています。

グラフィック LIO は、

INT AOH~INT AFH

INT CEH

となっています。

ここで、BASIC のステートメントと LIO、BIOS、I/O 等のハードウェアの構造を図 4-6 としてまとめておきましょう。



では、これから、グラフィックに関する LIO の使い方を BASIC のステートメントと対応づけながら説明していきましょう。

4-6-1 引数の渡し方

引数は、テキストセグメント 60 H の、オフセットアドレス 150 AH から、以下の図のように設定します。引数は、BASIC のステートメントの引数と対応しています。INT コールするときは、DS に 60 H, BX に 150 AH を設定しておきます。




図 4-6-1 グラフィック LIO のパラメータの渡し方

(正常終了時は、AH レジスタに 0 がセットされてきます。)

4-6-2 グラフィック LIO コマンド一覧

グラフィック LIO のコマンド一覧表 (表 4-6-2) を示します。個々のコマンドの説明は、4-6-3 から行います。

特に指定がない場合は,

AH レジスタに正常終了なら0 がセットされてきます。また、保証されるレジスタは、DS、SS、SPの3つのレジスタです。

引数の範囲のチェックは行われませんので、呼び出す前に引数の範囲のチェックを行って下さい。 X, Y 座標の指定は 2 バイト整数、カラーコード、パレットの指定は 1 バイト整数です。

コマンド名	内部割り 込みコード	対応する BASIC ステートメント
GINIT	A 0	グラフィック LIO の初期化
GSCREEN	A 1	SCREEN
GVIEW	A 2	VIEW
GCOLOR 1	A 3	COLOR
GCOLOR 2	A 4	COLOR= (パレット#, カラー#
GCLS	A 5	CLS
GPSET	A 6	PSET/PRESET
GLINE	A 7	LINE
GCIRCLE	A 8	CIRCLE
GPAINT 1	A 9	PAINT 色でぬりつぶす
GPAINT 2	AA	PAINT タイルパターン
GGET	AB	GET
GPUT 1	AC	画を PUT する
GPUT 2	A D	漢字を PUT する
GROLL	ΑE	ROLL
GPOINT	AF	POINT
GCOPY	CE	指定領域の表示情報を指定の格納 エリアへ移動する

表 4-6-2 グラフィック LIO コマンド一覧

4-6-3 GINIT (INT A 0 H)

(1) 機 能

グラフィック画面, パレット番号等の初期化を行います。このコマンドを実行すると,

- ① 画面モードはカラーグラフィックモード
 - ② アクティブ画面は 0
 - ③ ディスプレイ画面は1
 - ④ パレット番号と対応する、同じカラーコードがセットされる。即ち、カラーパレットの初期化。

⑤ アクティブ画面全体は初期状態になります。

(2) 入力条件

- INT A0Hで呼び出します。
- \bullet DS \Leftarrow 6 0 H
- ●引数はありません。

(3) 出力条件

- ●保障されるレジスタ……DS, SS, SP
- AHが 0 なら正常終了

4-6-4 GSCREEN (INT A1H)

(1) 機 能

画面モード, 画面スイッチ, アクティブ画面, ディスプレイ画面をセットします。

(2) 引数テーブル

BX = 150AH (DS = 60H)

+ 0	+ 1	+ 2	+ 3
画面モード	画面スイッチ	アクティブ画面	ディスプレイ画面

それぞれの設定値は,次表のようになります。

画面モード

設定値	モード
0	カラーグラフィック640×200
1	モノクログラフィック640×200
2	640×400モノクロ
3	640×400カラー
FFH	今までのモード変更しない

画面スイッチ

設定値	グラフィック画面表示	高速書き込み
0	有	しない
1	有	する
2	無	する
3	無	する
FFH	今までのモード変更し	ない

アクティブ画面

画面モード の設定値	画面モードの設定値に対する 指定範囲	← プレーン番号 — 1 に相当する
0	0 ~ 1	2ページ
1	0 ~ 5	6ページ
2	0 ~ 2	3ページ
3	0	1ページ

ディスプレイ画面・プレーンについては、図4-1-1を参照して下さい。

① 640×200カラー

設定値	表示画面
0	表示しない
1	プレーン 1 を表示
2	プレーン2を表示

② 640×200モノクロ

設定値	表示画面
0	表示しない
1	プレーン 1
2	プレーン 2
3	プレーン1と2合成
4	プレーン 3
5	プレーン1と3合成
6	プレーン2と3合成
7	プレーン1,2,3合成
8	表示しない
9	プレーン 4
A	プレーン 5
В	プレーン4と5
С	プレーン 6
D	プレーン4と6
Е	プレーン5と6
F	プレーン4,5,6

③ 640×400モノクロ

設定値	表示画面
0, 8	表示しない
1	プレーン 1
2	プレーン 2
3	プレーン1と2
4	プレーン 3
5	プレーン1と3
6	プレーン2と3
7	プレーン1,2,3

④ 640×400カラー

設定値	表示画面
0, 8	表示しない
1	プレーン 1

4-6-5 GVIEW (INT A 2 H)

(1) 機 能

アクティブ画面内のビューポートを指定します。また、ビューポート内のぬりつぶし、外枠の 描画を行います。このコマンド発行後図形描画は、ビューポート内にのみ行われます。

(2) 引数テーブル

$$BX = 150AH (DS = 60H)$$

0, 1	2, 3	4, 5	6, 7	8	9
X 1	Y 1	X 2	Y 2	領域色	境界色

BASICのステートメントの

VIEW (X1,Y1)-(X2,Y2), 〈領域色〉, 〈境界色〉に相当する。 ただし, X1,Y1,X2,Y2は、2バイトの符号付整数値です。

ただし, 実際に表示が有効な領域は,

 $0 \le X \le 6 \ 3 \ 9$

$$0 \le Y \le 199 (640 \times 200)$$

 $0 \le Y \le 399 (640 \times 400)$

です。


領域色と境界色はカラーパレット番号の $0\sim7$ を設定します。変更しない場合は、FFHとします。

4-6-6 GCOLOR 1 (INT A 3 H)

(1) 機 能

バックグラウンドカラー、ボーダーカラー、フォアグラウンドカラーを指定します。

- ① バックグラウンドカラーとは、グラフィック画面の地の色のことで、この命令実行後 CLS 命令によって画面をクリアすると、この色によって画面がぬり変えられます。以後 PRESET 命令を指定なしで実行すると、この色が採用されます。
- ② ボーダーカラーとは、グラフ LIO が制御可能なディスプレイ画面の外側の色のことです。ただし、専用高解像度ディスプレイ装置接続時は意味がありません。
- ③ フォアグラウンド・カラーとは、図形描画においてパレット番号省略時に使用される色のことです。
- (2) 引数リスト




変更しない場合は、FFH を入れます。

[1] COLOR ステートメントの〈ファンクションコード〉の設定を除いたものに相当する。ステートメントの引数〈ファンクションコード〉に対応する部分が未使用になっています。

4-6-7 GCOLOR 2 (INT A 4 H)

 N_{88} -BASIC (86) のステートメント COLOR= (〈パレット番号〉, 〈カラーコード〉) に相当します。

引数リスト



4-6-8 GCLS (INT A 5 H)

N₈₈-BASIC (86) のステートメント CLS 2

に相当します。


引数リストはありません。

4-6-9 GPSET (INT A 6 H)

N₈₈-BASIC (86) のステートメント

PSET (X, Y), CまたはPRESET (X, Y) に色Cの点をうつ、に相当します。

引数リスト



ただし、

AH·······1 PSET

2 PRESET

PSET, PRESET の指定を AH レジスタで行います。

111


前の色と同じにするときは FFH にする。

4-6-10 GLINE (INT A 7 H)

 N_{88} -BASIC (86) のステートメント LINE (X1, Y1) - (X2, Y2), 〈パレット No.〉, $\begin{vmatrix} B \\ BF \end{vmatrix}$, 〈ラインスタイル〉 に相当します。

引数リスト

$$BX = 150AH (DS = 60H)$$



4-6-11 GCIRCLE (INT A 8 H)


 N_{88} -BASIC (86) の CIRCLE ステートメントに相当します。 BASIC での引数の指定の仕方は、次のとおりです。

CIRCLE (X, Y), 〈半径〉, 〈パレット No.〉, 〈開始角度〉, 〈終了角度〉, 〈比率〉 ↑ 中心点

GCIRCLE コマンドの引数の指定の仕方は、少し異ります。

引数リスト

$$BX = 150AH (DS = 60H)$$




BX+9 各フラグの説明(各ビットに意味がある)




開始点線分、終了点線分とは、それぞれ中心点と開始点、終了点を結ぶ線のことです。 描画図形と各引数の対応図を示します。


①だ円の場合



②おうぎ形(各ビットの b₁, b₃を1にする)の場合



③狐の場合(各フラグの $b_1 = b_3 = 0$ にする)



4-6-12 GPAINT 1 (INT A 9 H)

指定された境界色で囲まれた領域を、指定された色でペイントします。N₈₈-BASIC (86) の

PAINT (X, Y), 〈領域色〉, 〈境界色〉


に相当します。

引数リスト

BX = 150AH (DS = 60H)



作業領域は、BASIC テキストのあとのフリーエリアにとるとよいでしょう。



作業領域不足の場合は、AH レジスタに、07H を入れて中断します。 作業領域は必ずテキストセグメント (60 H)になければなりません。

4-6-13 GPAINT 2 (INT AAH)

指定した点と境界色で決定される領域を、指定のタイル・パターンでぬりつぶします。 N_{88} -BASIC (86) のステートメント

に相当します。

引数リスト

BX = 150AH (DS = 60H)

+0,1 +2	2, 3	+ 4	+ 5	+6, 7 +8, 9 タイルパターン	+ A H	+ B ~ + F H	+10, 11H	+12, 13H
X	Y	未使用		オフセット セグメント アドレス アドレス	境界色	未使用	作業域 ENDオフセット	作業域 TOPオフセット

ぬりつぶし開始点

タイルパターン長

作業域については、GPAINT1と同じです。

BX+59イルパターン長は、9イルパターン格納領域の大きさをバイト単位で指定します。モノクロの場合1~FFH、カラーの場合3~FFHです。

タイルパターン自体は別のセグメントにあってもよく、オフセットアドレス (BX+6,7) とセグメントアドレス (BX+8,9) で指定します。

4-6-14 GGET (INT ABH)

画面上のグラフィックパターンを読み込みます。 N_{88} -BASIC (86) の GET@(X1, Y1)-(X2, Y2), 〈配列〉 に相当します。

配列ではなくメモリー上へ読み込みます。

引数リスト

BX = 150AH (DS = 60H)


	15						
	+0,1	+2,3	+4,5	+6,7	+8,9	+A, B	+C, D
	V 1	V 1	Y 2	Y 2	格納	領域	格納領域の長さ
L	Λ 1	1 1	Λ 2	1 2	オフセット	セグメント	(バイト)

必要な格納領域の長さの計算方法は,

カラーの場合

 $\{(X2-X1+8) \notin 8\} * (Y2-Y1+1) * 3+4$

モノクロの場合



格納領域の形式

4-6-15 GPUT 1 (INT ACH)

GGET の逆を行います。

N₈₈-BASIC (86) の

PUT@(X, Y), 〈配列変数名〉, 〈条件〉, 〈フォアグラウンド〉, 〈バックグラウンド〉 カラー 〉, 〈カラー 〉

配列変数が GGET で用いた格納領域になります。

引数リスト

BX = 150AH (DS = 60H)

+0,1	+2, 3	+4, 5 +6, 7	+8,9	+ A	+ B	+ C	+ D
X	Y	格納領域 オフセット セグメント アドレス アドレス	格納領域の長さ	描画モード 条件	カラーSW	フォア グラウンド カラー	バック グラウンド カラー

GGET の格納領域と同じです。

0 ······指定なし。 1 ······ モノクロで色をつけて表示。

格納されている画面が白黒の場合,BX+0 BH のカラーSW を1にしますと,白(1)のドットを BX+0 CH のフォアグラウンドカラーで,黒(0)のドットを BX+0 DH のバックグラウンドカラーで表示することができます。

BX+0 AH 描画モードというのは、条件に対応するもので、次の表のように BASIC の条件と対応しています。

描画モード	条件
0	PSET
1	PRESET
2	OR
3	AND
4	XOR

4-6-16 GPUT 2 (INT ADH)

漢字を画面に表示するもので,

PUT@(X,Y), KAN JI(〈漢字コード〉),〈条件〉,〈フォアグラウンド〉,〈バックグラウンド〉カラー 〉,〈バックグラウンド〉

に対応します。

引数リスト

BX = 150AH (DS = 60H)

+0,1	+2, 3	+4,5	+ 6	+ 7	+ 8	+ 9
X	Y	漢字コード	描画モード 条件	カラーSW	フォア グラウンド カラー	バック グラウン カラー

-GPUT 1と同じ

4-6-17 GROLL (INT AEH)

N₈₈-BASIC (86) のステートメント

ROLL

と同等のコマンドです。

引数リスト

BX = 150AH (DS = 60H)



上方向へ移動するドット数 640×200のとき C8H (200) 未満 640×400のとき 190H (400) 未満 でなければならない。

4-6-18 GPOINT (INT AFH)

N₈₈-BASIC (86) のステートメント

POINT (X, Y)

に相当します。

引数リスト

出力情報は、AL レジスタに入れられて戻ります。

ALの値	出力情報の意味
FFH	指定座標がアクティブ画面のビューポート以外である。
0 ~ 7 H	画面モードがカラーの場合、指定座標のパレット番号を示す。
0 ~ 1 H	画面モードがモノクロの場合、0…黒、1…白を示す。

4-6-19 GCOPY (INT CEH)

現在 CRT 画面に表示されているディスプレイ画面上の指定領域におけるドット状態を指定の格納領域へ複写します。

したがって、N₈₈-BASIC (86) の COPY ステートメントとは全く異質のものであります。

引数リストは、4-6-1~4-6-18 のように引数テーブルを RAM 上に設けるのではなく、次のようにレジスタ渡しとなります。

レジスタ 内容

AX←指定領域左上点X座標(X)

BX←指定領域左上点Y座標(Y)


C L←指定領域 X 方向ドット数 (d X)

CH←指定領域Y方向ドット数 (dY)

DI←格納領域オフセットアドレス

ES←格納領域セグメントアドレス

次図を参照して下さい。



ただし,

- ○X, dXは8の倍数でなければなりません。
- $\circ X + dX < 280H (640)$
- 640×200のとき Y≦C7H(199)

 $Y + dY - 1 \le C7H (199)$

○ 640×400のとき Y≤18FH(399)

 $Y + dY - 1 \le 18FH (399)$


○d X は 2 (82 H でもよい), 4 (84 H), 8 のいずれかです。

格納のされ方は, 画面合成を考慮に入れて, 表示中のドットが,

カラーの場合 0以外

モノクロの場合 白のとき

格納するドット di を 1 とします。



• dY = 8	のとき							
d _i	d ₉	•		•				
d ₂	d ₁₀	•		•				
d ₃	d ₁₁	•		•				
• d ₄	• d ₁₂	•	~	•	→	1バイト d ₈ d ₇ d ₆ d ₅ d ₄ d ₃ d ₂ d ₁	バイト d ₁₆ d ₁₅ d ₁₄ d ₁₃ d ₁₂ d ₁₁ d ₁₀ d ₉	~
• d ₅	• d ₁₃	•		•	7		0 6 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1 0 1 0 0	
• d ₆	• d ₁₄	•		•				
d_7	• d ₁₅	•		•				
• d ₈	d ₁₆	•		•				

4-7 3Dパッケージの紹介

この章のしめくくりとして、マシン語で書いた3Dパッケージを紹介しましょう。3Dパッケージというのは、

[3 Dimensional package]

の略で内容は、3次元座標で与えられたデータを、透視法で見た2次元図形のデータに変換するプログラムのパッケージです。

プログラムは、大きく3つに分けられます。

- ① 3次元図形データを2次元図形データに変換するプログラム。
- ② ①の出力の2次元図形データを画面にプロットするプログラム。
- ③ 画面をクリアするプログラム。


の3つです。

マシン語レベルの CALL 命令で呼び出した場合は、RET 命令で戻ればよいですが、BASIC レベルの USR や CALL で呼び出した場合は、IRET 命令で戻らねばなりません。そのために、3 つのエントリーアドレステーブルを用意しました。

上記①②③のプログラムのエントリーは、次のようになっています。

	INT 呼び出し用 (BASIC)	セグメント内コール CALL 用	セグメント間コール CALLF 用
1	8 0 H	A 0 H	C 0 H
2	8 3 H	A 3 H	С 3 Н
3	8 6 H	A 6 H	C 6 H

プログラムは、全体でオフセットアドレス 0000 H~0 FFFH の約4 K バイトありますので、 CLEAR 文でユーザーマシン語用エリアを確保して、次図®のようにして入力するか、又は BASIC のテキストのフリーエリアに次図®のように入力して下さい。



ただし、 \mathbb{B} の場合は、 \mathbb{B} ASIC テキストのエンドポインタ (6A6,7) とスタックの下限のポインタ (6A8,9) の内容をみて、その間に入るようにしなければなりません。 少なくとも、

 $(6A8,9)-(6A6,7) \ge 1000H$ $\leftarrow 3D$ パッケージの大きさをみたしていなければ、(B)の方法は使えません。また、(B)の方法は、PAINT 文と同時には使えません。

3D パッケージのワークエリアは, 3D パッケージをロードしたセグメントアドレスのオフセット $0 \sim 7$ FHです。ユーザーが値をセットすべきワークエリアは、次のようになっています。

名 称	オフセットアドレス	意味
UPER	0 0 0 0 H	0のとき プレーン1~3 1のとき プレーン4~6 をセレクトする。
COLOR	0 0 0 1 H	クリアするプレーン No. 1 ········ 1 (4) 2 ········ 2 (5) 4 ········ 3 (6) 同時にクリアするときは、値を足したものにする。 (例) プレーン 1 と 3 を同時にクリアするとき, UPER = 0 にして, 1 + 4 = 5 を COLOR にセットする。
X-WIDTH	0 0 0 2, 3 H	画面の X 方向の幅の $\frac{1}{2}$ を入れる。
Y-WIDTH	0004, 5H	画面の Y 方向の幅の $rac{1}{2}$ を入れる。

平行移動1

DX1	0006, 7H	X方向の平行移動量	
DY1	0008, 9H	Y方向の平行移動量	
DZ 1	000A, BH	Z方向の平行移動量	

平行移動2

D X 2	000C, DH	X 方向の平行移動量
D Y 2	000E, FH	Y方向の平行移動量
D Z 2	0 0 1 0, 11H	Z方向の平行移動量

回転移動

PITCH	0 0 1 2 H	ピッチ方向の回転量
BANK	0 0 1 3 H	バンク方向の回転量
HEADING	0 0 1 4 H	ヘディング方向の回転量

回転量は、符号付1バイトの整数である。

 $-128 \sim 127$

を表わせるが,

 $-180 \sim 179^{\circ}$

に対応している。


1 ≒1.4°

に対応している。

IBP	0 0 1 5, 1 6 H	Input Buffer Pointer 入力となる 3 次元データの先頭オフセット アドレス
	0 0 1 7, 1 8 H	同じく、セグメントアドレス
OBP	0019, 1AH	Output Buffer Pointer 出力となる2次元データの先頭オフセットアドレス
	0 0 1 B, 1 C H	同じく、セグメントアドレス


回転移動変換が画面上でどう見えるか

(矢印の向きは正の方向)




視点は, 画面表面中央に固定されている。

変換の順番は、下図の順番で行われます。



3次元入力データの形式は、先頭の1バイトに、出発点か中継点かを示すコード(上位4ビット) と色コード(下位4ビットの内3ビット)をおき、次の6バイトに、2バイトずつX、Y、Z座標値をおくという形式で入力します。データの終わりは、点属性・色コードに当たる部分に FFH を入れて下さい。

出発点は5,中継点は6です。 線は1本1本に色をつけることができます。 $\begin{pmatrix} 0 \sim 7 \\ \mathbb{R} \sim 6 \end{pmatrix}$



5 2 H } 1バイト ←— I B P X 1 ……2バイト 上位,下位を逆に入れてはいけない。これは,サプロジック社やその他の3Dパッケー Y 1 ……2バイト ジのデータと互換性をもたせるためである。 符号付2バイトの整数である。 Z 1 ……2バイト -32768~32767を表わすことができる。 6 2 H …… 赤 …… 2 X 2 Y 2 Z_2 6 7 H ······ 白 ····· 7 X 3 Y 3 Z35 4 H …… 出発点 5, 緑 …… 4 X 4 Y 4 7, 4 6 4 H …… 中継点 6, 緑 …… 4 X 5 Y 5 Z_{5} FFH …… データの終了点 (エンドマーク)

3次元入力データの入っている先頭アドレスのオフセットとセグメントを IBP (0015, 16 H……オフセット, 0017, 18 H……セグメント) にセットして下さい。

OBPには、出力2次元データの入いるべきバッファの先頭オフセットとセグメントを入れて下さい。

次に、セグメントと IBP・OBP バッファの設定例を示します。

CLEAR, &H1D00

 $0 \, \mathrm{K}$

DEF SEG = & H 1 D 0 0

OK

BLOAD "TEC3D.OBJ"

 $0 \, \mathrm{K}$

そして,以下のように設定します。

I B P (0 0 1 5, 1 6) = 1 0 0 0 H

 $(0\ 0\ 1\ 7,\ 1\ 8) = 1\ D\ 0\ 0\ H$

OBP (0019, 1A) = 2000H

 $(0\ 0\ 1\ B,\ 1\ C) = 1\ D\ 0\ 0\ H$

図で示すと次のように領域をとったことになります。



したがって、RAM を増設すれば、IBP バッファ、OBP バッファはそれぞれ $64 \, \mathrm{K}$ バイトまで設定することができます。 $3 \, \mathrm{D}$ から $2 \, \mathrm{D}$ に変換するとデータ量が減りますから、IBP バッファを $64 \, \mathrm{K}$ バイトにとっても OBP バッファは $64 \, \mathrm{K}$ バイト未満となるでしょう。

実際の3Dパッケージプログラムを次ページからにダンプリストとしてのせておきます。セグメントを前述の設定例のようにとって、モニタのEコマンドで入力してゆくとよいでしょう。入力し終わったら、一度ディスクに

BSAVE "TEC3D. OBJ",0,&H1000 とBSAVEしておきます。

次に示すチェックサムプログラムをうち込み、RUN をし、

SEGMENT ADDRESS=1D00 START OFFSET ADDRESS=0 END OFFSET ADDRESS=E70 OUTPUT TO P)rinter or C)RT =C と入力して、チェックサムが合っているか確認して下さい。もし合ってないときは、データが違っているのですから、もう一度その行を調べ訂正しチェックサムが一致するまで、これをくり返して下さい。最後の

OUT PUT TO P)rinter or C)RT= に対して、Pと答えるとプリンターに表示されます。

チェックサムプログラム

```
0 'SAVE "CHECKSUM"
100
110 '
           CHECK SUM FOR PC-9800
120 '
130 CRLF$=CHR$(13)+CHR$(10)
140 DEF FNHXB\$(X)=RIGHT\$("0"+HEX\$(X),2)
150 DEF FNHXSM\$(X)=RIGHT\$("00"+HEX\$(X),3)
160 DEF FNHXW$(X)=RIGHT$("000"+HEX$(X),4)
170
     INPUT ' SEGMENT ADDRESS=",SG$:SG=VAL("&H"+SG$):DEF SEG=SG INPUT ' START OFFSET ADDRESS=",S$:S=VAL("&H"+S$) INPUT ' END OFFSET ADDRESS=",E$:E=VAL("&H"+E$) INPUT ' OUTPUT TO P)rinter or C)RT = ,0$:O$=CHR$(ASC(O$) AND &HDF) IF O$="P" THEN OPEN "LPT1:" FOR OUTPUT AS #1 IF O$="C" THEN OPEN "SCRN:" FOR OUTPUT AS #1
180
190
200
210
220
230
240
250
      FOR I=S TO E
       IF CN MOD 256=0 THEN P$=CRLF$+CRLF$+
260
            ADD: +0 * * * * * * +7 +8 * * * * * +F:: SUM"
         GOSUB *PRN
270
        IF CN MOD 16 =0 THEN P$=CRLF$+FNHXW$(I)+":":GOSUB *PRN
       IF CN MOD 16=8 THEN P$=" ":GOSUB *PRN
280
       DA=PEEK(I):P$=" "+FNHXB$(DA):GOSUB *PRN
290
300
        SUM=SUM+DA
       IF CN MOD 16=15 THEN P$=" :: "+FNHXSM$(SUM):GOSUB *PRN:SUM=0
310
     CN=CN+1:NEXT
320
340 END
350 *PRN
360 PRINT #1,P$;
370 RETURN
```

3 D パッケージ・ダンプリスト (チェックサム付)

```
+8
                                        *
                                           *
                                              ×
                                                 *
                                                    * +F
                                                         :: SUM
ADD : +0
                 ×
                    ×
                       ×
                          * +7
                                    ×
          ×
              *
             7D 00 64 00 00 00
                                00 00 00 00 00 00 00
                                                         ::
                                                            0E8
0000 : 00 07
                                1D 00
                                         00
                                            1D 00 00 00
                                                        ::
0010 : 00 00 00 00 00 00
                         10 00
                                      20
0020 : 00 00 00 00 00
                      00 00 00
                                00 00 00
                                         00 00
                                                00 00
                                                     00
                                         00 00
0030 : 00 00 00 00 00 00 00 00
                                00 00 00
                                                00 00
                                                      00
0040 : 00 00 00 00 00 00 00 00
                                         00 00 00 00
                                00 00 00
                                                      0A :: 00A
                                         00 00 00 00 00 :: 0D2
0050 : 00 0A 00 64 00 64 00 00
                                00 00 00
0060: 00 00 00 00 00 00 00 00
                                00 00 00 00 00 00 00 00 :: 000
0070 : 00 00 00 00 00 00 00 00
                                00 00 00
                                         00 00 00 00 00 :: 000
0080 : E9 7D 00 E9 92 00 E9 A7
                                00 00 00 00 00 00 00 00 :: 471
0090 : 00 00 00 00 00 00 00 00
                                00 00 00 00 00 00 00 00 :: 000
00A0 : E9 65 00 E9 7A 00 E9 8F
                                00 00 00 00 00 00 00 00 :: 429
                                00 00 00 00 00 00 00 00 :: 000
00B0 : 00 00 00 00 00 00 00 00
00C0 : E9 4D 00 E9 62 00 E9
                            77
                                00 00 00 00 00 00 00 00 :: 3E1
00D0 : 00 00 00 00 00 00 00 00
                                00 00 00 00 00 00 00 00 :: 000
00E0 : 00 00 00 00 00 00 00 00
                                00 00 00 00 00 00 00 00 :: 000
00F0 : 00 00 00 00 00 00 00 00
                                00 00 00 00 00 00 00 00 :: 000
                                                    * +F :: SUM
ADD : +0
                       ×
                          * +7
                                +8
                                    ×
                                        ×
                                              ×
                                                 ×
          ×
                 ×
                    ×
                                           ×
              ×
0100 : 0E 1F E8 3B 01 33 C0 CF
                                1E 0E 1F E8 32 01 1F C3 :: 55B
                                0E 1F E8 15 0D 33 C0 CF :: 541
0110 : 1E 0E 1F E8 2A 01 1F CB
0120 : 1E 0E 1F E8 0C 0D 1F C3
                                1E 0E 1F E8 04 0D 1F CB :: 45C
0130 : 0E 1F E8 93 0C 33 C0 CF
                                1E 0E 1F E8 8A 0C 1F C3 :: 621
0140 : 1E 0E 1F E8 82 0C 1F CB
                                32 F6 22 FF 79 05 80 F6 :: 6E8
0150 : 80 F7 DB 87 CB 22 FF 79
                                05 80 F6 80 F7 DB 52 8B :: 9E8
0160 : D1 E8 08 00 5A 22 F6 79
                                02 F7 DB C3 33 C9 2B DA :: 844
0170 : 73 03 03 DA 49 41 D1 E3
                                D1 E1 2B DA 73 03 03 DA :: 79B
0180 : 49 41 D1 E3 D1 E1 2B DA
                                73 03 03 DA 49 41 D1 E3 :: 886
0190 : D1 E1
             2B DA 73 03 03 DA
                                49 41 D1 E3 D1 E1 2B DA :: 8FF
01A0 : 73 03 03 DA 49 41 D1 E3
                                D1 E1 2B DA 73
                                               03 03 DA :: 79B
01B0 : 49 41 D1 E3 D1 E1 2B DA
                                73 03 03 DA 49 41 D1 E3 :: 886
01C0 : D1 E1 2B DA 73 03 03 DA
                                49 41 D1 E3 D1 E1 2B DA :: 8FF
01D0 : 73 03 03 DA 49 41 D1 E3
                                D1 E1 2B DA 73 03 03 DA :: 79B
01E0 : 49 41 D1 E3 D1 E1 2B DA
                                 73 03 03 DA 49 41 D1 E3 :: 886
01F0 : D1 E1 2B DA 73 03 03 DA
                                49 41 D1 E3 D1 E1 2B DA
                                                         :: 8FF
 ADD : +0
                          * +7
                                                    * +F
                                                         :: SUM
                                +8
0200 : 73 03 03 DA 49 41 D1 E3
                                D1 E1 2B DA 73 03 03 DA :: 79B
0210 : 49 41 D1
                E3 D1 E1 2B DA
                                73 03 03 DA 49 41 D1 E3
                                                         :: 886
0220 : 87 CB C3 98 8B D8 03 DB
                                81 C3 20 0B 8B 0F 86 E9 :: 866
0230 : 04 40 98 8B D8 03 DB 81
                                C3 20 0B 8B 07 86 E0 C3 :: 747
0240 : FC C4 06 15 00 A3 41 00
                                8C 06 43 00 C4 06 19 00 :: 477
                                               A3 23 00 :: 5E8
0250 : A3 45 00
               8C 06 47 00 A0
                                14 00 E8 C6 FF
                                          25 00 89 0E 1F
                                                         :: 584
0260 : 89 0E 1D
                00 A0 12 00 E8
                                B9 FF A3
                                27 00 89 0E 21 00 8B 0E :: 561
0270 : 00 A0 13 00 E8 AC FF A3
                                E4 D1 D2 D0 E4 D1 D2 52 :: 9CB
0280 : 23 00 A1
                27 00 F7 E9 D0
                                         D1 D2 D0 E4 D1 :: 932
0290 : 8B 0E 1D
               00 A1 1F 00 F7
                                E9 D0 E4
                00 F7 EA D0 E4
                                D1 D2 D0
                                         E4 D1 D2
                                                   59 03 :: A7F
02A0 : D2 A1
             21
                2F 00 8B 0E 23
                                00 A1 21 00 F7
                                               E9 D0 E4 :: 6B1
02B0 : D1 89
             16
02C0 : D1 D2 D0 E4 D1 D2 8B DA
                                52 8B 0E
                                         1D 00 A1 1F
                                                     00 :: 827
02D0 : F7 E9
            D0 E4 D1 D2 D0 E4
                                D1 D2 A1
                                          27 00
                                               F7 E9 D0 :: C06
02E0 : E4 D1 D2 D0 E4 D1 D2 59
                                 2B D1 89 16 31 00 8B 0E :: 89C
02F0 : 1D 00 A1 25 00 F7 E9 D0
                                E4 D1 D2 D0 E4 D1 D2 89 :: 9FA
```

```
ADD: +0 * * *
                   * * * +7
                                +8
                                   * * *
                                             ×
                                               ×
                                                   * +F :: SUM
0300 : 16 33 00 8B 0E
                     25 00 A1
                                21
                                   00 F7 E9 D0 E4 D1 D2 :: 700
0310 : D0 E4 D1
                D2 89
                     16 35 00
                                8B
                                   0E 25 00 A1
                                               27 00 F7 :: 6A8
                                D2 89 16
0320 : E9 D0
             E4 D1 D2 D0 E4 D1
                                         37 00
                                               A1 1F
                                                     00 :: 92D
0330 : F7 D8 A3 39 00 8B 0E
                                00 A1 27
                            1D
                                         00 F7
                                               E9 D0 E4 :: 7BD
0340 : D1 D2 D0 E4 D1 D2 52 8B
                                0E 23 00 A1 1F
                                               00 F7 E9 :: 8A8
0350 : D0 E4 D1 D2 D0 E4 D1
                            D2
                                A1
                                   21 00 F7 EA D0 E4 D1 :: BD6
0360 : D2 D0 E4 D1
                   D2 59
                         2B D1
                                89 16 3B 00 8B
                                               0E 1D 00 :: 70E
                   E9 D0 E4 D1
0370 : A1 21 00 F7
                                D2 D0 E4 D1 D2 52 8B 0E :: A3B
0380 : 23 00
            A1 1F
                  00 F7 E9 D0
                                E4 D1 D2 D0 E4 D1 D2 A1 :: A12
                                D0 E4 D1 D2 59 03 D1 89 :: A6B
0390 : 27 00 F7 E9 D0 E4 D1 D2
03A0 : 16 3D 00 8B 0E 23 00
                           A1
                                25 00 F7 E9 D0 E4 D1 D2 :: 70C
03B0 : D0 E4 D1 D2 89 16 3F
                            00
                                8B 36 41 00 C4 3E 45 00 :: 67E
03C0 : 8B 2E 43 00 8C C0 95 8E
                                C0 26 8A 04 46 A2 01 00 :: 5C8
03D0 : 24 F0 3C 50 75 11 E8 89
                                00 89 16 1D 00 89 0E 1F :: 509
03E0 : 00 89 1E 21 00 EB E2 3C
                                60 74 09 8C C0 95 8E C0 :: 6DD
03F0 : 32 C0 AA C3 E8 6B 00 89
                                16 23 00 89 16 29 00 89 :: 505
ADD : +0
           ×
             ×
                 ×
                    *
                       ×
                          * +7
                                +8
                                   ×
                                      ×
                                          ×
                                             *
                                                ×
                                                    * +F :: SUM
                                1E 27 00 89 1E 2D 00 E8 :: 37F
0400 : 0E 25 00 89 0E 2B 00 89
0410 : 5E 01 73 39 8C C0 95 8E
                                CO AO 01 00 AA 8B 0E 1D :: 63B
0420 : 00 8B 1E 21 00 E8 3F 01
                                AA 8B 0E 1F 00 8B 1E 21 :: 41E
0430 : 00 E8 19 01 AA 8B 0E 23
                                00 8B 1E 27 00 E8 27 01 :: 448
                                00 E8 01 01 AA A1 29 00 :: 496
0440 : AA 8B 0E 25 00 8B 1E 27
                                00 A1 2D 00 A3 21 00 E9 :: 4C9
0450 : A3 1D 00 A1 2B 00 A3 1F
0460 : 62 FF 8B 04 46 46 86 E0
                                03 06 06 00 A3 29 00 8B :: 548
0470 : 04 46 46 86 E0 03 06 08
                                00 A3 2B 00 8B 04 46 46 :: 3F0
0480 : 86 E0 03 06 0A 00 A3 2D
                                00 8B 0E 29 00 A1 2F 00 :: 3DB
0490 : F7 E9 D0 E4 D1 D2 D0 E4
                                D1 D2 52 8B 0E 2B 00 A1 :: A45
04A0 : 35 00 F7 E9 D0 E4 D1 D2
                                D0 E4 D1 D2 59 03 D1 52 :: A42
04B0 : 8B 0E 2D 00 A1 3B 00 F7
                                E9 D0 E4 D1 D2 D0 E4 D1 :: 95E
    : D2 59 03 D1 52 8B 0E 29
                                00 A1 31 00 F7 E9 D0 E4 :: 779
04C0
04D0 : D1 D2 D0 E4 D1 D2 52 8B
                                0E 2B 00 A1 37 00 F7 E9 :: 8C8
04E0 : D0 E4 D1 D2 D0 E4 D1 D2
                                59 03 D1 52 8B 0E 2D 00 :: 8F3
04F0 : A1 3D 00 F7 E9 D0 E4 D1
                                D2 D0 E4 D1 D2 59 03 D1 :: A99
                                                    * +F
                          * +7
                                +8
                                    ×
                                             ×
                                                ×
                                                        :: SUM
ADD : +0
          ×
             ×
                ×
                   ×
                      ×
                                       ×
                                          ×
0500 : 52 8B 0E 29 00 A1 33 00
                                F7 E9 D0 E4 D1 D2 D0 E4 :: 8D3
                                39 00 F7 E9 D0 E4 D1 D2 :: 8CA
0510 : D1 D2 52 8B 0E 2B 00 A1
                                8B 0E 2D 00 A1 3F 00 F7 :: 773
    : D0 E4 D1 D2 59 03 D1
                            52
0520
0530 : E9 D0 E4 D1 D2 D0 E4 D1
                                D2 8B DA 59 03 D9 59 5A :: AE4
                                03 1E 10 00 C3 E8 F8 FB :: 413
0540 : 03 16 0C 00 03 0E 0E 00
                                E9 D0 E4 D1 D2 D0 E4 D1 :: 9F8
    : 8B 0E 04 00 51 8B C3 F7
0550
                                DE FB 8B 0E 02 00 EB E4 :: 939
0560
    : D2 59 03 D1 8A C2 C3 E8
0570
    : 32 F6 E8 FA 00 72 02 B6
                                01 E8 01 01 72 03 80 CE :: 6E2
    : 02 E8 07 01 72 03 80 CE
                                04 E8 0D 01 72 03 80
                                                     CE :: 572
0580
                                                     80 :: 573
0590
    : 08 32 D2 8B 0E 23 00 8B
                                1E 27 00 03 D9 80 FF
05A0
    : 72 02 B2 01 8B 1E 27 00
                                2B D9 80 FF 80 72 03
                                                     80 :: 5EF
05B0
    : CA 02 8B 0E 25 00 8B 1E
                                27 00 2B D9 80 FF 80 72 :: 5CF
             CA 04 8B 1E 27 00
                                03 D9 80 FF 80 72 03 80 :: 5F1
05C0
    : 03 80
    : CA 08 8A C4 22 C2
                                C3 8A C6 0A C2 F9 75 01 :: 7C7
                         74 01
05D0
05E0 : C3 3A D6 73 02 86 D6 8A
                                C6 B1 04 D2 C0 0A C2 B9 :: 8C0
05F0 : 21 00 8B DF BF 0C 06 0E
                               07 F2 AE 8B FB 74 02 F8 :: 705
```

```
* +F :: SUM
                    * * * +7
                                +8
                                   * *
                                          ×
                                             ×
                                                ×
                                8B 0F FF E1 1E 2D 4B 5A :: 6D3
0600 : C3 BB 2D 06 03 D9 03 D9
                                14 12 78 68 58 48 28 18 :: 384
0610 : 4A 1A 69 49 29 16 25 24
                                06 05 04 02 01 AC 08 C8 :: 1E5
0620 : OF OE OD OB OA 09 08 07
                                 09 90 08 E0 08 FA 08 4F :: 59A
            08 D3 08 ED 08 6C
0630: 08 74
                                 09 31 09 47 09 7F 08 95 :: 37D
                   09 94 09 15
0640 : 09 8F
             09 72
                                 09 CD 08 9B 08 B7 08 79 :: 3D9
            09 3F
                   09 07 09 23
0650: 08 94
0660 : 08 34 08 B1 08 63 08 05
                                 08 94 09 94 09 94 09 8B :: 3D7
                                 D9 80 FF 80 C3 8B 0E 1D :: 549
0670 : 0E 1D 00 8B 1E 21 00 03
                                 FF 80 C3 8B 0E 1F 00 8B :: 5D3
0680 : 00 8B 1E 21 00 2B D9 80
                                 C3 8B 0E 1F 00 8B 1E 21 :: 587
0690
    : 1E 21
             00 2B D9 80 FF 80
06A0 : 00 03 D9 80 FF 80 C3 A1
                                 1D 00 8B 1E 23 00 89 1E :: 5CF
                                 8B 1E 25 00 89 1E 1F 00 :: 337
06B0 : 1D 00 A3 23 00 A1 1F 00
                                 27 00 89 1E 21 00 A3 27 :: 3EC
06C0 : A3 25
             00 A1 21
                      00 8B 1E
                                 23 00 A3 49 00 A1 25 00 :: 666
06D0 : 00 C3 73 03 E8 D0 FF A1
                                 0E 4D 00 C3 3B D9 74 01 :: 4DE
06E0 : A3 4B 00 8B 0E 27 00 89
                                 3B D9 74 01 5B 22 C0 C3 :: 67F
06F0 : C3 5B 5B 5B 53 B9 12 04
                                                   * +F :: SUM
                       *
                          * +7
                                 +8
                                    ×
                                        *
                                              ×
                                                 ×
 ADD : +0
                ×
                    ×
                                           *
          ×
             *
     : 2B D9 80 FF 80 F5 D1 DB
                                 03 D9 C3 E8 6F FF E8 C1 :: B42
0700
                23 00 E8 D4 FF
                                 8B 0E 4B 00 8B 1E 1F
                                                      00 :: 632
0710 : FF 8B 1E
0720 : E8 DD FF 53 8B 0E 4D 00
                                 8B 1E 21 00 E8 D1 FF
                                                      53 :: 7D2
                                 E8 C5 FF 59 3B D9 75 0E :: 644
0730 : 8B 0E 49 00 8B 1E
                         1D 00
             1D 00 5B 89 1E 1F
                                 00 89 0E 21 00 C3 53 2B :: 3DE
0740 : 89 1E
0750 : D9 80 FF 80 5B 72 0E 89
                                 1E 49 00
                                          58 A3 4B 00 89 :: 672
0760 : 0E 4D 00 EB B3 89 1E 1D
                                 00 58 A3 1F 00 89 0E 21 :: 48F
                      1D 00 F7
                                 1E 23 00 E8 8D FF F7
                                                      1E :: 783
0770 : 00 EB A5 F7 1E
       1D 00 F7 1E 23 00 C3 E8
                                 01 FF E8 45 FF 8B 1E 25 :: 6FA
0780 :
                                 8B 1E 1D 00 E8 61 FF
                                                      53 :: 682
0790 : 00 E8 58 FF
                   8B 0E 49 00
                                 E8 55 FF
                                                   4B 00 :: 523
                         21 00
                                          53 8B 0E
07A0 : 8B 0E
            4D 00 8B 1E
                                                      00 :: 5AE
                         FF
                            59
                                 3B D9 75
             1F 00 E8 49
                                          0E 89 1E
                                                   1F
07B0 :
       8B 1E
                                                      80 :: 5F0
                1D 00 89
                         0E 21
                                 00 C3 53 2B D9 80 FF
07C0 :
       5B 89
             1E
                                 89 1E 49 00 89 0E 4D 00 :: 3FD
       5B 72 0F
                      4B 00 5B
07D0 :
                89 1E
                                 1E 1D 00 89 0E 21 00 EB :: 525
07E0 : EB B2 89 1E 1F
                      00 5B 89
07F0 : A3 F7 1E 1F 00 F7 1E 25
                                 00 E8 8B FF F7 1E 1F 00 :: 6B7
                          * +7
                                                    * +F :: SUM
 ADD : +0
          ×
              *
                 *
                    *
                       *
                                 +8
                                    ×
                                        ×
                                           ×
                                              ×
                                                 *
0800 : F7 1E 25 00 C3 E8 7F FF
                                 8B 1E 21 00 4B 80 FF 80 :: 777
             C3 E8 67 FE 72 01
0810:
       72 01
                                 C3 E8 53 FE 72
                                               03 E8 52 :: 8A1
                                 C7 FF E8 50 FE
                                                72
0820 : FF E8
             75 FE
                   72 01 C3 E8
                                                   03 E8 :: AD1
                                 1E 21 00 4B 80 FF
             F9 C3 E8 D4 FE 8B
                                                   80 72 :: 9D3
0830 : D9 FE
0840 : 01 C3
             E8 54 FE
                      72 01 C3
                                 E8 40 FE
                                          72
                                             03 E8
                                                   37
                                                      FF
                                                         :: 8ED
                                 FF E8 3D FE
                                             72 03 E8 90 :: 949
0850 : E8 1C
             FE
                72 01 C3 E8 1A
             C3 E8 A5 FE E8 22
                                   72 01 C3 E8 2A FE
                                                      72 :: B06
0860 : FF F9
                                 FE
0870 : 03 E8
             7D FF E8 10 FF F9
                                 C3 E8 F7
                                          FE
                                             E9 E7
                                                   FF
                                                      E8 :: CAE
0880 : F1 FE
             E8 14 FE
                      72 01 C3
                                 E8 00 FE
                                          72
                                             03 E8 F7
                                                      FE :: A57
0890 : E8 5E
            FF
                F9 C3 E8 73 FE
                                 E9 E7 FF
                                          E8
                                             E9 FE
                                                   E8 CE :: DAE
08A0 : FD 72 01 C3 E8 D6 FD 72
                                 03 E8 5F FE
                                             E8 C4
                                                   FE F9 :: B4B
                                 37 FF E8 C0 FD 72
08B0 : C3 E8 3D FF E9 E7 FF E8
                                                   01 C3 :: BAF
            FD 72 03 E8 AB FE
                                 E8 40 FE F9 C3 E8 B7 FE
                                                         :: C16
08C0 : E8 AC
                E8 B1 FE E8 96
                                 FD 72 03 E8 95 FE
                                                   F9 C3
                                                         :: C8D
08D0 : E9 E7 FF
                                E8 88 FE F9 C3 E8 97 FE
08E0 : E8 0E FF E8 89 FD 72 03
                                                         :: B7F
08F0 : E8 8A FD 72 03 E8 13 FE
                                F9 C3 E8 F4 FE E8 7D FD :: BD5
```

```
ADD: +0
                * *
                        * * +7
                                 +8 ×
                                        * *
                                              ×
                                                 ×
                                                    * +F :: SUM
       72 03 E8 06 FE F9 C3 E8
0900 :
                                 7D FE
                                       E8 62 FD 72 01 C3 :: 9FD
0910 : E8
          60
             FE
                F9 C3
                      E8
                          D9 FE
                                 E8 54
                                       FD 72 01 C3 E8 52 :: B6A
0920 : FE
          F9
             C3
                E8 61 FE
                          E8 54
                                 FD 72
                                       01 C3 E8 DC
                                                   FD F9 :: C2A
0930 : C3
          E8
             BD FE
                   E8
                      46
                          FD 72
                                 01 C3 E8 CE FD F9
                                                   C3 E8 :: C1E
0940
    : C9
          FD
             E8
                2E
                   FE
                      F9
                          C3 E8
                                 3D FE
                                       E8 A4 FE F9 C3 E8 :: CE7
0950
     :
       9F
          FE
            A0
                22 00
                       22
                          C0 79
                                 01 C3 E8 20 FD 72 03 E8 :: 7E0
0960
     : A9
          FD
             E8
                0A FD
                      72
                          03 E8
                                 09 FE
                                       F9 C3 E8 18 FE E9 :: A9C
0970
                                 22 C0 79 01 C3 E8
     :
       E0
         FF
             E8
                96 FD
                       A0
                          22 00
                                                   0B FD :: 92B
0980
     .
       72
          03
             E8
                02 FE
                      E8
                         11 FD
                                 72 03 E8 64 FE F9
                                                    C3 E8 :: 9B6
0990 : E1 FD EB
                E1
                   8B
                      0E
                          27
                             00
                                 8B 1E 21 00 2B D9
                                                   80 FF
                                                          :: 7B7
09A0: 80 73 03
                                 00 48 48 80 FC 80
                E8 01 FD
                         A1 27
                                                    72 01 :: 6A3
09B0 : C3 A1 23
                00 A3 49 00 A1
                                 25 00 A3 4B 00 A1
                                                    27 00 :: 4EF
09C0 : A3 4D 00 8B 0E
                      1D 00 8B
                                 1E 49 00 E8 32 FD
                                                    53 8B :: 58D
09D0 : 0E 1F 00 8B 1E 4B 00 E8
                                 26 FD 53 8B 0E 21 00 8B :: 4C4
09E0 : 1E 4D 00 E8 1A FD 4B 75
                                 12 43 89 1E 21 00
                                                   5B 89 :: 52B
09F0 : 1E 1F 00 5B 89 1E 1D 00
                                 E9 75 FB 8A C7 43 22 C0
                                                         :: 62B
 ADD : +0
          ×
              ×
                 ×
                    ×
                       *
                           * +7
                                 +8
                                     ×
                                        ×
                                               *
                                                      +F
                                                     ×
                                                          :: SUM
0A00 : 78 02 EB 0E 89 1E
                         21 00
                                 58 A3 1F 00
                                             58 A3 1D 00 :: 46D
                         58 A3
0A10 : EB B1 89 1E 4D 00
                                 4B 00 58 A3 49 00
                                                   EB A3 :: 6A8
0A20 : 00 00 FE 6D FC
                                 F9 BA F8 2A F6 9B F5 0E :: 9F1
                      DC FB 4A
0A30 : F3 83 F1 FA F0
                      73 EE EE
                                 ED 6B EB EC EA 70
                                                   E8 F7 :: D08
0A40 : E7 82 E6 10 E4 A2 E3 39
                                 E1 D4 E0
                                          74 DF 18 DD
                                                      C2 :: AA0
                                 D7 66 D6 32 D5 05 D3 DE :: A4E
0A50 : DC 71 DB 25 D9
                      E0 D8 A0
0A60
    : D2 BE D1 A5 D0
                      94 CF
                            89
                                 CE 86 CD 8B CC 98 CB AC :: B49
                                 C7 8E C6 D5 C6 25 C5 7D :: A61
0A70
    : CA C9 C9 ED C9
                      1A C8
                            50
                                          51 C1 EB C1 8E :: ABE
0A80 : C4 DF C4 49 C3 BD C3
                            ЗA
                                 C2 C1 C2
                                          2C C0 13 C0 04 :: 8E9
0A90 : C1 3A C0 F1 C0 B1 C0
                            7B
                                 C0 4E C0
0AA0 : C0 00 C0 04 C0 13 C0
                            20
                                 C0 4E C0
                                          7B C0 B1 C0 F1 :: 8AE
0AB0
    : C1 3A C1 8E C1 EB C2
                            51
                                 C2 C1 C3
                                          3A C3 BD C4 49 :: A16
0AC0 : C4 DF C5 7D C6
                      25 C6 D5
                                 C7 8E C8
                                          50
                                             C9 1A C9 ED :: A71
0AD0 : CA C9 CB AC CC
                      98 CD 8B
                                 CE 86 CF
                                          89 D0 94 D1 A5 :: B4C
0AE0 : D2 BE D3 DE D5 05 D6 32
                                 D7 66 D8 A0 D9 E0 DB 25 :: A91
                                 E1 D4 E3 39 E4 A2 E6 10 :: A84
0AF0 : DC 71 DD C2 DF 18 E0
                            74
 ADD : +0
              ×
                 ×
                       ×
                           × +7
                                 +8
                                     ×
                                              ×
                                                 *
                                                     * +F :: SUM
                                        *
                                           ×
0B00 : E7 82 E8 F7 EA 70 EB EC
                                 ED 6B EE EE F0 73 F1 FA :: CFB
0B10 : F3 83 F5 0E F6 9B F8
                            2A
                                 F9 BA FB 4A FC DC FE 6D :: B67
0B20 : 00 00 01 92 03 23 04 B5
                                 06 45 07 D5 09 64 0A F1 :: 401
0B30 : 0C 7C 0E 05 0F 8C 11 11
                                   94 14 13 15 8F 17 08 :: 2E8
                                 12
0B40 : 18 7D 19 EF 1B 5D 1C
                            C6
                                 1E 2B 1F
                                                         :: 550
                                          8B 20 E7 22
                                                      3D
0B50 : 23 8E 24 DA 26 1F 27
                            5F
                                 28 99 29
                                          CD 2A FA 2C
                                                      21 :: 5A2
0B60 : 2D 41 2E 5A 2F
                      6B 30
                            76
                                 31 79 32
                                          74 33 67
                                                   34 53 :: 4A7
0B70 : 35 36 36 12 36
                      E5 37 AF
                                 38 71 39
                                          2A 39 DA 3A
                                                      82 :: 58F
                                                             532
0B80 : 3B 20
            3B B6 3C
                      42 3C C5
                                 3D 3E 3D AE 3E 14
                                                   3E
                                                       71
                                                          ::
0B90 : 3E C5 3F 0E 3F 4E
                         3F
                            84
                                 3F B1 3F D3 3F
                                                EC
                                                   3F
                                                         :: 707
                                                      FB
0BA0 : 40 00
            3F FB 3F EC
                         3F D3
                                 3F B1 3F
                                          84 3F 4E
                                                   3F
                                                      0E
                                                          :: 644
0BB0
    : 3E C5 3E 71 3E 14 3D
                            AE
                                 3D 3E 3C
                                          C5 3C 42
                                                   3B
                                                          :: 5DA
                                                      B6
0BC0 : 3B 20 3A 82 39 DA 39
                            2A
                                   71 37
                                          AF
                                 38
                                             36 E5
                                                          :: 57F
                                                   36
                                                      12
0BD0 : 35 36 34 53 33 67
                         32
                            74
                                 31 79 30
                                          76 2F
                                                       5A :: 4A4
                                                6B
                                                   2E
0BE0 : 2D 41 2C 21 2A FA 29
                            CD
                                 28 99 27 5F 26 1F
                                                   24
                                                      DA
                                                             55F
                                                         ::
0BF0 : 23 8E 22 3D 20 E7 1F 8B
                                 1E 2B 1C C6 1B 5D 19 EF
                                                         ::
```

```
* * +F :: SUM
                         * +7
                                +8 * * * *
 ADD: +0
          ×
             ×
                ×
                   ×
                      *
0C00 : 18 7D 17 08 15 8F 14 13
                                12 94 11 11 0F 8C 0E
                                                     05 :: 2F5
                                06 45 04 B5 03 23 01
                                                      92 :: 489
            0A F1 09 64 07 D5
0C10 : 0C 7C
0C20 : 7C 80 67 D2 F9 DC
                         AF 3D
                                92 84 3C C3 FC
                                               DC 7D
                                                     81 :: 9E1
0C30 : 6F D2 07 DD AF 3D 92 85
                                3C C3 0A DD E8 92 00
                                                     E8 :: 870
                                                     A0 ::
                                A8 01 74 20 BF 00 40
                                                            5A2
0C40 : 9D 00 E8 A0 00 A0 01 00
                                40 1F E8 B9 00 E8 D7
                                                      00 :: 736
0C50 : 00 00 D0 E8 73 04 81 C7
0C60 : E8 F5 00 E8 30 01 E8 59
                                01 A0 01 00 A8 02 74 20 :: 617
                                73 04 81 C7 40 1F E8 95 :: 732
0C70 : BF 00 80 A0 00 00 D0 E8
                                0C 01 E8 35 01 A0 01 00 :: 608
0C80 : 00 E8 B3 00 E8 D1 00 E8
                                00 00 D0 E8 73 04 81 C7 :: 6D3
0C90 : A8 04 74 1D BF 00 C0 A0
OCAO: 40 1F E8 71 00 E8 8F 00
                                E8 AD 00 E8 E8 00 E8 11 :: 78D
                                FA 58 E6 A2 C3 50 E4 A0 :: 8A4
OCBO: 01 C3 50 E4 A0 24 02 75
    : 24 02 75 FA
                  58 E6 A0 C3
                                E8 F2 FF
                                         8A C4 E8 ED FF :: B31
0CC0
0CD0 : C3 B0 78 E8 DC FF
                         B0 FF
                                E8 E2 FF E8 DF FF C3 B0 :: D5F
OCEO: 20 E8 CE FF C3 8B 1E 4F
                                00 8B 16 53 00 A1 51 00 :: 676
0CF0 : 8B 0E 55 00 3B DA
                         74 03
                                73 18 C3 3B C1 74 FB 72 :: 6A5
ADD : +0
                          * +7
                                +8
                                        ×
                                                 ×
                                                    * +F :: SUM
                                           *
                                53 00 A3 51 00 89 0E 55 :: 552
0D00 : F9 91 89 1E
                  4F 00 89 16
0D10 : 00 C3 87 DA EB EB A1 51
                                00 03 C0 03 C0 03 C0 8B :: 7C0
    : D8 03 C0 03 C0 03 D8 A1
                                4F 00 D1 E8 D1 E8 D1 E8 :: 954
0D20
0D30
    : D1 E8 03 D8 03 DF
                         C3 B0
                                49 E8 76 FF 8A C3 E8 7C :: A40
                                00 25 0F 00 03 C0 03 C0 :: 758
0D40
    : FF 8A C7 E8 77 FF
                         A1 4F
    : 03 C0 03 C0 E8 66 FF C3
                                A1 4F 00 8B 16 53 00 2B :: 6A5
0D50
0D60 : D0 A1 51 00 8B 0E 55 00
                                2B C8 74 16 78 14 3B CA :: 5BE
0D70
    : 74 0A 78 08 C6 06 57 00
                                00 87 D1 C3 C6 06 57 00 :: 55F
                                C6 06 57 00 03 87 CA C3 :: 753
0D80
    : 01 C3 F7 D9 3B CA 78 08
                                E8 17 FF A0 57 00 04 08 :: 5E5
0D90
    : C6 06 57 00 02 C3 B0 4C
0DA0 : E8 1A FF
               8B C2 E8
                         20 FF
                                8B C1 03 C0 2B C2 E8 17 :: 950
ODRO
    : FF 8B C1 2B
                  C2 03
                         C0 E8
                                0E FF 8B C1 03 C0 E8 07 :: 8EE
                  E8 EB FE C3
ODC0
    : FF C3 B0 6C
                                E4 A0 A8 04 74 FA 50 58 :: AB8
0DD0 :
       50 58 E4 A0 A8 08
                         75 FA
                                A0 01 00 A8 01 74 14 BA :: 6D7
0DE0 : 00 A8 A0 00 00 D0 E8 73
                                04 81 C2 E8 03 E8 33 00 :: 6C0
0DF0
    : A0 01 00 A8 02 74 14 BA
                                00 B0 A0 00 00 D0 E8 73 :: 608
                          * +7
                                                    * +F :: SUM
ADD : +0
          ×
             ×
                 *
                    ×
                       ×
                                +8
                                    ×
                                        *
                                          ×
                                              ×
                                                 ×
0E00
    : 04 81 C2 E8 03 E8 1B 00
                                A0 01 00 A8 04 74 11 BA :: 5C1
       00 B8 A0 00 00 D0 E8 73
                                04 81 C2 E8 03 E8 03 00 :: 6A0
0E10
     :
                                FF B9 40 1F 33 C0 F3 AB :: 8E3
0E20
       33 C0 C3 FC 06 8E C2 33
                                      75 01 C3 24 07 A2 :: 655
0E30
     : 07 C3 FC C4 36 19
                         00 AC
                                0A C0
0E40
    : 01 00 BB 4F 00 AC
                         32 E4
                                03 C0 89 07 43 43 AC
                                                      32
                                                            584
                                                         : :
                         32 E4
                                03 C0 89 07 43 43 AC
    : E4 89 07 43 43 AC
0E50
                                                      32 :: 673
    : E4 89 07 43 43 E8 D4 FD
                                EB CD 00 00 00 00 00 00 :: 66B
0E60
```

次に、UFO (空飛ぶ円盤) を描くサンプルプログラムを示しますので参考にして下さい。 なお、PC-9801F では最初に SCREEN \emptyset , \emptyset を実行しておいて下さい。

```
1000 SAVE "UFO, PAC"
1010 CLS
1020 CLEAR ,&H1D00:DEF SEG=&H1D00:BLOAD "TEC3D.OBJ"
1030 GOSUB *INITIALIZE
       SET UFO 3D DATA
1050 DIM SN(24), CN(24)
     PRINT '
1060
             "JUST WAIT A MOMENT, NOW WRITING UFO DATA."
1070 FOR I=0 TO 24
1080
       SN(I)=SIN(2*3.14159/24*I)
1090
       CN(I) = COS(2 \times 3.14159/24 \times I)
1100 NEXT
1110 IB=&H1000 : ' INPUT BUFFER POINTER TOP
1120 RESTORE *UFO.DATA
1130 *SET.UFO
1140 READ R,Y,DY : ' RADIUS AXIS_Y LINE_COLOR
1150 IF R=255 THEN *UFO.PART2
     START=%H50: START POINT CODE
1160
1170 FOR I=0 TO 24:CL=CL+1
1180
      POKE IB, START+(CL MOD 6+1): IB=IB+1
       Q=R*CN(I):GOSUB *WORD:POKE IB,H:POKE IB+1,L:IB=IB+2
Q=Y :GOSUB *WORD:POKE IB,H:POKE IB+1,L:IB=IB+2
Q=R*SN(I):GOSUB *WORD:POKE IB,H:POKE IB+1,L:IB=IB+2
1190
1200
1210
      START=&H60: CONNECT POINT CODE
1229
1230 NEXT
1240 GOTO *SET.UFO
                               ,92,0,7 ,35,-20,5
1250 *UFO.DATA:DATA 100,32,7
               DATA 35,-40,2 ,28,-48,2 ,255,255,255
1260
1270
1280 *UFO.PART2
1290
1300 FOR J=0 TO 24
1310 RESTORE *UFO.DATA:START=&H50:CL=CL+1
1320 *UFO.PART2.LOOP
1330 READ R.Y.DY: IF R=255 THEN *UFO.NEXT
1340 POKE IB, START+(CL MOD 6+1): IB=IB+1
1350
     Q=P*SN(J):GOSUB *WORD:POKE IB,H:POKE IB+1.L:IB=IB+2
     Q=Y :GOSUB *WORD:POKE IB,H:POKE IB+1,L:IB=IB+2
1360
      Q=R*CN(J):GOSUB *WORD:POKE IB,H:POKE IB+1,L:IB=IB+2
1370
1380 START=&H60
1390 GOTO *UFO.PART2.LOOP
1400 *UFO.NEXT
1410 NEXT
1420 POKE IB, 255: IB=IB+1
1430
1440 FOR I=355 TO 0 STEP -5
1460 FOR K=1 TO 3
1470
       CL=CCL
1480
      FOR J=1 TO 7:CL=CL+1
       IF CL=8 THEN CL=1
1490
1500
        COLOR=(J.CL)
1510
      NEXT:CCL=CCL+1:IF CCL=8 THEN CCL=1
1520
     NEXT
1530 NEXT
1540 END
1550
      SAVE "CTRL3D.PAC".A
1560 '
     ′ Parameter
1570
1580 ′
1590 *WORD
1600 IF QK0 THEN Q=65535!+Q
```

```
1610 H=INT(Q/256) : L=Q-H*256
1620 RETURN
1630
1640 *ANGLE
1650 Q=INT(Q/180*128)
1660 IF Q<0 THEN Q=256+Q
1670 RETURN
1680
1690 *CONVERT
1740 Q=Z0 : GOSUB *WORD : POKE 11.L:POKE 12.H: Z
1750 Q=Z1 : GOSUB *WORD : POKE 16,L:POKE 17,H: ' Z1
1760 Q=P0 : GOSUB *ANGLE: POKE 18,Q : ' PITCH
1770 Q=B0 : GOSUB *ANGLE: POKE 19,Q : ' BANK
1780 Q=H0 : GOSUB *ANGLE: POKE 20,Q : ' HEADING
1790 IF SCRN=0 THEN POKE 0,2:SCREEN ,,,2:SCRN=1
              ELSE POKE 0,1:SCREEN .,,1:SCRN=0
1800 POKE 1,7:A=USR2(0) : A=USR(0) : A=USR1(0)
1810 RETURN
1820
1830
     Transfer data into input buffer
1840
1850 *TR.DATA
1860 IB=&H1000 : ' INPUT BUFFER LOCATION
1870 *TR.DATA.LOOP
1880 READ CO
1890 POKE IB.CO: IB=IB+1
1900 IF CO=255 THEN RETURN
1910 FOR I=1 TO 3
1920
      READ Q : GOSUB *WORD
1930
      POKE IB.H: IB=IB+1
      POKE IB, L: IB=IB+1
1940
1950 NEXT I
1960 GOTO *TR.DATA.LOOP
1970
1980 ^{\circ} Initialize 3D-2D converter 1990 ^{\circ}
2000 *INITIALIZE
2010
2020 DEF USR0=&H80 :REM 3D->2D
2030 DEF USR1=&H83 : REM DISPLAY CRT
2040 DEF USR2=&H86 : REM CLEAR CRT
2050
2060 POKE &H15.0: SET IBP (Input Buffer Pointer)=&H1000
2070 POKE &H16,&H10
2080 POKE &H17,0 : POKE &H18,&H1D : ' SEGMENT ADDRESS=&H1D00
2090 POKE &H19,0 ; 'SET OBP (Output Buffer Pointer)=&H2000
2100 POKE &H1A,&H20
2110 POKE &H1B,0 : POKE &H1C,&H1D : 'SEGMENT ADDRESS=&H1D00
2120 RETURN
```

第5章 キー入力

- 5-1 キー入力バッファ
 - 5-1-1 BIOSキー入力バッファ
 - 5-1-2 インタプリタのキー入力バッファ
- 5-2 ファンクションキー
 - 5-2-1 ファンクションキーの構造
 - 5-2-2 ファンクションキーの初期化
 - 5-2-3 ファンクションキーの退避・復活
- 5-3 キースキャン方式
- 5-4 キー入力のセンス
- 5-5 キー入力方法・キーセンス比較表

第5章 キー入力

5-1 キー入力バッファ

5-1-1 BIOS のキー入力バッファ

キー入力バッファはキュー入力形式をとっています。1文字を2バイトとして記憶し、キューの長さは32バイトです。

キュー関係はセグメント 0000H (システム共通域) にあります。

- ・キューアドレス: 502H~521H
- ・キューバッファ・ポインタ: 524H, 525H (ヘッド・ポインタ HEAD POINTER)
- キューバッファ最終アドレス+1:526H,527H (テイル・ポインタ TAIL POINTER)
- ・キューバッファ文字数 : 528H (バッファ・カウンタ)
- ・キーボード入力時におけるエラーリトライ数:529H

次にこの概念図 (図 5-1) を示しておきます。





図 5-1 キー入力バッファ概念図

個々の文字コードは、2 バイトで成っています。下位1 バイトは、マニュアルに記載されているキャラクタ・コード表のものと同じですが、上位1 バイトは、図5-2 のように、キーボードの左上すみの $\boxed{\text{ESC}}$ キーから順番につけられた、キーコードとなっています。



キーコード

HOME CLR 3E	HELP 3F	_ 40	41
7 42	8 43	9 44	* 45
4 46	5 47	6 48	+ 49
1 4A	2 4B	3 4C	= 4D
0 4E	, 4F	50	(1C

テンキー 図 5-2 キーボードとキーコード

実際に、キューをのぞいてみましょう。

バッファの先頭から、2バイトおきにみると、

D 502, 529 C_R

という文字がみえますね。

ヘッドポインタ= テイルポインタ=514 H, バッファカウンタ(528) = 0 ですから、これらの文字はすでに取り出されたことになります。このダンプをみるために

D 502, 529 CR.

としたときの残がいですね。

各 1 文字をくわしくみると、最初の D には、 1 F というコードがくっついていますね。これは、先程のキーコード表の番号です。大文字の D のキーの部分をみると、



ほら、1Fですね。残りの文字も対応づけてみて下さい。

5-1-2 インタプリタのキー入力バッファ


BIOS のキー入力バッファは 16 文字分のバッファしかないため 16 文字しか先行入力できません。ところが、 N_{88} -BASIC (86) では、32 文字の先行入力ができます。これは、インタプリタ用に、もう 1 つキー入力バッファがあるためです。

インタプリタ用のキー入力バッファは、テキストセグメント (セグメント 60 H)内にあります。

- ・キューアドレス:4E0H~4FFH
- ・キューバッファ・ポインタ:46 EH, 46 FH(ヘッド ポインタ)

- ・キューバッファ最終アドレス+1:470 H, 471 H(テイル・ポインタ)
- ・キューバッファ文字数:472 H,473 H(バッファ・カウンタ)

次にこの概念図を示しておきます。



今度は、1文字1バイトで、そのアスキーコードが入ります。

5-2 ファンクションキー

5-2-1 ファンクションキーの構造

ファンクションキーの内容は、テキストセグメント (60H)の 379 H~42 A H に格納されています。

f-1	379H~389H	f-6	$3D3H \sim 3E3H$
f-2	38BH~39BH	f-7	3E5H~3F5H
f-3	39DH~3ADH	f-8	$3\mathrm{F7H}\!\sim\!407\mathrm{H}$
f-4	3AFH~3BFH	f-9	409H~418H
f-5	3C1H~3D1H	f-10	41AH~42AH

各キーにつき、17 バイトが割り当てられていますが、各バッファの先頭の1 バイトで、キーに格納されている文字数を示し、終わりの1 バイトが必ず 00 (文字の出力は先頭の文字数でやっているので、この00 は、あまり意味がありませんが、)となっているので、定義できるのは15 文字までとなっています。

各キーバッファは、スペース(コード 20 H)で区切られています。(あとで説明しますが、このスペースがくせものです。)

KEY 1, "1234567890123456"

で、16 文字、入れましたが、 $f \cdot 1$ キーをおすと、15 文字しか登録されていません。 ところが、

DEF SEG=&H60

0k

POKE &H379,16 ← 16 文字にする

Uk

POKE &H389,ASC("6")← 00 の部分に 6 をかきこむ Ok

ここで $f \cdot 1$ キーをおして下さい。16 文字表示されたでしょう。00 は一見区切り記号のようですが、意味はないのです。これも使えば、1 つのファンクションキーで、16 文字まで登録できます。

今度は、2つのファンクションキーを、つなげてみましょう。

先頭の文字数をかえてやれば、2つのファンクションキーを連結することができます。 $f \cdot 1 \ge f \cdot 2$ をつなげてみましょう。

KEY 1, "ABCDEFGHIJKLMNO"

KEY 2, 123456789012345

0k

この状態では、「f·1」を押してもアルファベットしか出ません。ここで、次のようにします。

JEF SEG=&H60 Ok

POKE &H379,&H22 ← 34 文字にする。

POKE &H389,ASC("@")←00のところに@をかく。 **Ok**

POKE &H38B,ASC("+") \leftarrow $f \cdot 2$ の文字数のところに+ をかく。 Ok

ここで f·1 をおします。

[f·1] と $f\cdot 2$ がつながってしまいました。こうすることによって 17 文字以上の定義もできます。 しかしよく見ると,@と+の間に_(下線)が見えますね。ここは,38 AH 番地に相当します。モニタでみてみましょう。

MON hJC60 hJD38A 038A 20 ···

コード 20 H は空白です。下線のコードは、80 H ですからおかしいですね。この 20 を 41 にかえてみましょう。

hJS38A 038A 20-41 hJD38A 038A 41 ···

確かに 41 になっています。これで下線は、41 H(A)になるかな?

hJ^B Ok

f·1 キーをおしてみましょう。

ABCDEFGHIJKLMNO_+1234567890123

やっぱり、下線が表示されますね。38 AH 番地はどうなったでしょうか?

MON hJC60 hJD38A 038A 20 ··· あれっ。いつのまにか 20 H (空白) に戻っています。 数字の部分も 0123 で終わっています。本当は、012345 まであったのですが、ファンクションキーをつなげても、31 文字までしか登録できないからです。 しかし、この下線の区り記号なんとか消せないものでしょうか。

MON hJC60 hJS5C7 05C7 80-00

さて今度はどうですか、 f·1 をおして下さい。

ABCDEFGHIJKLMN0@+1234567890123

消えた。区切りの下線が消えましたね。

5 C 7 番地に 00 を書いただけですね。

テキストセグメント 60 H の BASIC のワークエリア中の $5 \text{ C G H} \sim 5 \text{ CFH}$ 番地は、ファンクションキーの状態をあらわすフラグだったのです。

その意味は,

(80 H…通常のファンクションキー

20 H…キー割り込み ON

00 H…ファンクションキーとしての働きを殺す。

ということだったのです。各アドレスとキーは次のように対応しています。

5C6Hf-1	5CBHf-6
5C7Hf-2	5CCH f-7
5C8Hf-3	5CDH f-8
5C9Hf-4	5CEH f-9
5CAHf-5	5CFH f-10

さっきは、 $f \cdot 2$ キーの機能を殺したので、区切りの下線が消えたのですね。このとき、モニターで書き直しましたが、KEY (2) ON

としても下線を消すことができます。ただし、下線のかわりに空白を表示します。

ABCDEFGHIJKLMN0@ +1234567890123

空白になっている

なぜモニターで書き直したかというと、POKEを使っても書き直せなかったからなのです。5C7 H に 00 を書き込めば、区切りのスペースは無視されるのですが、どうすればよいのでしょうか? POKE &H5C7-0

では、5C7日番地に書き込むことはできませんが、

POKE &H38A.0

とすればよいのです。 $f \cdot 1$ キーをおして下さい。区切りの下線もスペースも消えましたね。モニタで、 $5 \cdot C \cdot 6 \cdot H$ 番地をみてみましょう。

MON hJD5C6 05C6 80 00 80 80 80 80 80 80 80 80 hJ

ほら、00 になっていますよ、38AH 番地に 00 を書き込んだはずなのに変ですね。これは、ファンクションキーの状態フラグは、 $5C6H\sim5CFH$ にありますが、その書き換えは、各ファンクションキーバッファの前にある、20~H(スペース)の書き込んである番地を使って行うのです。

ファンクションキーの状態フラグは、次の番地に POKE すると OK です。

 f-1......378H
 f-6.....3D2H

 f-2.....38AH
 f-7.....3E4H

 f-3......39CH
 f-8.....3F6H

 f-4.....3AEH
 f-9.....408H

 f-5......3C0H
 f-10......419H

しかし、実際のフラグは $f-1\sim f-10$ それぞれ $5C6H\sim 5CFH$ にあります。

5-2-2 ファンクションキーの初期化

ファンクションキーの初期データは、ROM の中に入っています。しかし、ROM のバージョンによって、その位置は、様々に違います。しかし、ROM 内ルーチン CALL のインタラプトのベクタを用いると、ROM のバージョンによらずに、初期データの位置を知ることができます。アドレスが分かれば、あとは、そのデータを RAM のバッファに転送してやるだけでよいのです。

これを BASIC で行うと次のようになります。

ファンクションキー初期化プログラム

0 'SAVE"FNKEY.INI"
100 *F.INIT
110 '
120 ' FUNCTION KEY INITIALIZE
130 ' INDEPENDENT ROM VERSION
140 '
150 DIM S(179)

```
160
170 ' GET THE ADDRESS OF FUNCTION KEYS' DATA
180
190
     DEF SEG=0
200
      01=PEEK(&H310)+PEEK(&H311)*256
219
       S1=PEEK(&H312)+PEEK(&H313)*256
220
     DEF SEG=S1
       02=PEEK(01+7)+PEEK(01+8)*256:03=02+42
240
      04=PEEK(03)+PEEK(03+1)*256
250
252
      FL=-1:N=0:WHILE FL
254
      IF PEEK(04)=&H80 AND PEEK(04+1)=6 AND PEEK(04+2)=ASC("1")
AND PEEK(04+3)=ASC("o") AND PEEK(04+4)=ASC("a") THEN FL=0
256
      04 = 04 + 1
258
      05=04-1
260
270
       GET THE FUNCTION KEYS' DATA INTO S(I)
280
290
     FOR I=0 TO 179
300
      S(I) = PEEK(05+I)
    NEXT
310
320
330 ′
       SET THE DATA TO RAM BUFFFR
340
350
     DEF SEG=&H60
      FOR I=0 TO 179
360
370
       POKE &H378+1.S(1)
380
390 '
400 '
       INITIALIZE THE SCREEN KEY LIST
410
420 CLS
430 RETURN
```

190 行から 250 行がファンクションキーの初期データの TOP アドレスを求める部分です。INT C4H ルーチンのベクタ(セグメント 0 の 310 H~313 H にあります)を用いて ROM 内のそのルーチンのエントリからの偏差を計算しています。

これはサブルーチンになっていて、必要な所に GOSUB * F. INIT を入れておくとファンクションキーが初期化されます。

次に,これを,マシン語で行った例を示します。

31C0	XOR	AX,AX
8ED8	MOV	DS, AX
8B1E1003	MOV	BX,[0310]
8E1E1203	MOV	DS,[0312]
83C307	ADD	BX,0007
8B07	MOV	AX, [BX]
052A00	ADD	AX,002A
8903	MOV	BX,AX
8B1F	MOV	BX, CBXJ
B88006	MOV	AX,0680
3B07	CMP	AX, [BX]
	8ED8 8B1E1003 8E1E1203 83C307 8B07 052A00 89C3 8B1F B88006	8ED8 MOV 8B1E1003 MOV 8E1E1203 MOV 83C307 ADD 8B07 MOV 052A00 ADD 89C3 MOV 8B1F MOV B88006 MOV

JE 0022 001D 7403 INC 001F 43 BX 0020 EBF9 0022 FC **JMPS** 001B CLD 0023 16 SS PUSH 0024 07 POP ES CX,00B4 MOV 0025 B9B400 0028 BF7803 MOV DI,0378 002B 89DE MOV SI.BX 002D F3 REP MOVSB 002E A4 AX.AX 002F 31C0 XOR 0031 CF IRET

マシン語格納領域を,

CLEAR ,&H1D00

Ok

で確保し、Disk BASIC ならばモニタにアセンブラがありますから、

hJA0

で入力して下さい。ROM 版の人は、アドレスのすぐ右のオブジェクト・コードをモニタのSコマンドを使って、

hJS0

0000 00-31 00-C0 00-

と入力して下さい。

実行は、モニタのまま,

h3G0,28

とするか.

DEF USR=0

0k

A=USR(0)

Ok

又は,

F.INIT=0

0k

CALL F. INIT

0k

として下さい。

5-2-3 ファンクションキーの退避・復活

ビジネスプログラムなどで、ファンクションキーの内容をひんぱんに書き換えるものがありますが、よく使うキーの内容は、あるメモリ領域に退避して保存しておき、必要なときに復活すると便利です。

そこで、CALL 文を用いて、そのパラメータが0のときは退避、1のときは復活させるルーチンを紹介します。使い方は次のとおりです。

DEF SEG=&H1F00 FK=0 A%=0(退避) またはA%=1(復活) CALL FK(A%)

次にそのサンプルプログラムを示します。

ファンクションキー退避・復活プログラム

1 'save "FK.bas" 100 CLEAR ,&H1F00 :WIDTH 80,25 110 DEF SEG =&H1F00 : FK=0 120 FOR AD=0 TO &H22 130 READ D\$: D=VAL("&H"+D\$) 140 POKE AD.D 150 NEXT AD 160 A%=0 : CALL FK(A%) ' Save 170 FOR I=1 TO 10 : KEY I, "" :NEXT I 180 FOR I=1 TO 2000 : NEXT I 190 A%=1 : CALL FK(A%) : WIDTH 80 ' Restore 200 END 210 DATA C5,37,8B,04,16,5B,0E,59,0E,1F,BE,78,03,BF,23,00: 0000H 220 DATA 0B,C0,74,04,87,D9,87,F7,8E,DB,8E,C1,FC,B9,5A,00:'0010H 230 DATA F3,A5,CF,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90,90.10020H

※しかし表示は変りませんのでシフトキーを押すか、CONSOLE,, 1を実行して下さい。

5-3 キー・スキャン方式


PC-9801 のユーザーズ・マニュアルを見ると、「19.4.1 スキャン方式」という章があり、I/O ポートとキーの対応表がのっています。

確かに、BASIC の INP 関数を用いて行うと、このとうり、対応するビットが 0 になりますが、マシン語の IN 命令で直接行うと、うまくいきません。

一体どうなっているのかというと、I/O ポート $E0H\sim ECH$ は実際には、使われていないのです。 INP関数の処理ルーチンは、I/Oアドレスを抽出した時点で、 $E0H\sim ECH$ 以外は、

EC IN AL, DX

を行い,実際の I/O アドレスポートから直接値を取り込みますが,E0H~ECH の場合は,セグメント0(システム共通域)のオフセット 52AH 番地~539H 番地の 16 バイトの入力キーに対応したビット表を用いて,その値を決定しているのです。次に INP 関数のフローチャートを示しておきます。



BASIC の INP 関数のフローチャート

ですから、EOH~ECH は使っていないのです。

マシン語でキースキャンをするときも、I/O ポートのにせポート E0H~ECH を使ってはいけません。

セグメント 0000 H のアドレス 52AH ~ 539H 番地の表を使わなければなりません。次にその対応表を示します。

セグメント0

キーコート グループ	アドレス	b_0	b_1	b_2	b_3	b_4	b ₅	b ₆	b ₇
0	52A	ESC	! 1 x	2 7	# r 3 P	\$ ゥ 4 ウ	% т 5 т	& 7 6 才	, + 7 +
1	52B	(<u>2</u> 8 <u>7</u>) ₃ ₉ ₃	0 7 7	= - ホ	^ ~	, Y –	BS	TAB
2	52C	Q 9	W F	E 1	R z	T力	Υ×	U +	I =
3	52D	0 ラ	Pt	@ "	{ r	€	A +	S ト	D >
4	52E	Fハ	G +	H 2	J マ	К /	L IJ	; + ; \nu	: *
5	52F] 4	Z ""	X ++	С У	V Ε	В⊐	Nξ	Μŧ
6	530	く 'ネ'	・>。	/ ?·	— □	SPACE	XFER	ROLL UP	ROLL DOWN
7	531	INS	DEL	1	←	\rightarrow	1	HOME CLR	HELP
8	532	-	/	7	8	9 *		4	5
9	533	6	+	1	2	3	=	0	,
A	534								
В	535								
С	536	STOP	COPY	f • 1	f • 2	f • 3	f • 4	f • 5	f • 6
D	537	f • 7	f • 8	f • 9	f • 10				
E	538	SHIFT	CAPS	カナ	GRAPH	CTRL			
F	539								

テンキ の部分

おされているキーのビットが立ちます。 ①キーがおされたとすると、531 H 番地の内容が04 になります。 ①と \square が同時におされたとすると0 C になります。

表 5-3 キースキャン対応表

538H 番地は、特殊キーですが、特殊キーをまとめたものが 53AH 番地にもあります。即ち、53AH 番地の内容と 538H 番地の内容は同じです。

このテーブルを更新するには、ROM 内ルーチンの「キー・センス」を呼ばなければ、なりません。

キー・センスルーチンの呼び方は、

```
MOV DI,4BH
CALL ROM_CALL
```

ROM_CALL: PUSH DS
PUSH SS
POP DS
INT 0C4H
POP DS
RET

とします。

次に、マシン語ルーチンで、STOP キーチェックを行うプログラムを紹介します。 これは、PC-8001 の ROM 内ルーチン

0CF1H ストップキーチェック

に相当するもので,

このルーチンの出力は

 $\left\{ egin{aligned} & \operatorname{CF} = 1 \cdots \cdots \operatorname{STOP} + - \emph{m}$ 押されている $& \operatorname{CF} = 0 \cdots \cdots \operatorname{STOP} + - \emph{m}$ 押されていない

です。

ストップキーチェックルーチン

0000 06 0001 50 0002 16 0003 1F 0004 31C0 0006 8EC0 0008 BF4B00 000B 06 000C CDC4 000E 07 000F 26	PUSH PUSH PUSH POP XOR MOV MOV PUSH INT POP ES:	ES C4 ES	; DS=60 H ; ES= 0 テキストセグメント ; キーセンス ROM 内ルーチンコール
0010 A13605 0013 250100 0016 F9 0017 7501	MOV AND STC JNE	AX,E05361 AX,0001]; ストップキーのビットが 1 か? ; CF= 1
0019 F5 001A 58 001B 07 001C C3	CMC POP POP RET	AX ES	; CF= 0

このプログラムは、マシン語ルーチンの中で、STOP キーの押下を調べるものですから、BASIC から CALL しても全く意味がありません。

100 H 番地からチェック用のルーチンを作って確認してみましょう。

0100 E8FDFE 0103 73FB 0105 CF

CALL 0000; ストップキーチェックルーチンを呼ぶ

JAE 0100

IRET ; ストップキーが押されるまで LOOP する

h] G 100, 105

で実行できます。 STOP キーを押すと再びモニタのプロンプト

h]

が出てきたでしょう。

STOP キーチェックルーチンを使って、自分の作ったマシン語ルーチンで、STOP キーを押すと 停止するとか、 ESC キーを押すと一時停止するなど応用して下さい。


5-4 キー入力のセンス

前節で「キー・センス」について少し触れましたが、もっと簡単なインタラプトコールの方法がありますので紹介します。キーボードの上のキーはすべて前節の表 5-3 の左側に 00 H~0 FH までのキーコードグループのいずれかに属しています。ここで述べるのは、該当するキーコードグループのキー入力状態を調べ、押されているキーは対応ビットを1とし、押されていないキーは0として、その状態を通知するものです。

このキー入力センスの呼び方は次のとおりです。

MOV AH,04H MOV AL, キーコードグループ番号(00H-0FH) INT 18H

結果はAHにキーコードグループ内の8つのキーの押下状態を8ビットで格納されてきます。



ここで前節のストップキーチェックと同様のことをプログラミングしてみましょう。ストップ キーはコードグループ 0 CH にありますので次のようになります。

PUSH SS POP DS :DS<=SS AH, 04H MOV MOV AL. OCH INT 18H AND AH, 01H STC **JNE** BACK CMC

BACK: RET

5-5 キー入力方法・キーセンス比較表

BASICでキー入力のプログラミングをする際の参考として、入力やセンスの方法を一覧表としてとめました。

★文字列の入力方法の比較表

		INPUT	INPUT WAIT	LINE INPUT	LINE INPUT WAIT	INPUT\$(X)	INKEY\$
		文	文	交	文	関数	関数
	プロンプト文	可能	可能	可能	可能	不可能	不可能
入	プロンプト マーク?	可能	可能	無	4115	無	無
力	カーソル表示	有	有	有	有	有	可能*1
表	エコーバック	有	有	有	有	無	無
示	入力待ち	待つ	指定した時 間だけ待つ	待つ 指定した時 間だけ待つ		待つ	待たない
	, の入力	ダブルクォー トで囲めば可	ダブルクォー トで囲めば可	可能 可能		可能	可能
デ	"の入力	文字列の最初 でなければ可	文字列の最初 でなければ可	可能	可能	可能	可能
1	コントロールコード カーソルキーの入力	不可	不可	不可	不可 不可		可能
9	複数の変数への入力	可能	可能	不可	不可	不可	不可
入	入力文字数	254文字以内	254文字以内	254文字以内	254文字以内	指定した文字数 (255文字以内)	1 文字
力	入力終了	ロ キー	マキー	シキー	マキー	自動	_
	入力文字なし しでレキー	ヌルストリング	ヌルストリング	ヌルストリング	ヌルストリング	CHR\$(13)	CHR\$(13)
STOP	BREAK表示	あり	あり	あり	あり	なし	あり*2
+	CONTに よる再開	可能	可能	可能	可能	不可	可能*2

*1:通常はカーソルは表示されませんが、表示させることも可能です。第14章ランダムテクニックを見て下さい。

*2: INKEY\$がブレークされたりCONTされたりするわけではありません。

INKEY\$自体はSTOPキーをCHR\$(3)として受け付けることも可能です。

★キーセンス比較表

	INPUT\$(1)	INKEY\$	INP(X)	WAIT
入力待ち	待つ	待たない	待たない	待つ
STOP+-	中断(CONT不可)	中断*	中断*	中断しない
複数キーの同時入力	不可	不可	可能	可能な場合もある
入力文字の判断	简単	簡単	複雑	複雑
カーソル表示	表示する	表示させることも可	表示させることも可	表示させることも可
キー割り込み	きかない	きく*	きく*	きかない

^{*}入力待ちがないためINKEY\$, INP(X)自体はSTOPキーやキー割り込みとは関係ありません。

第6章 カセットファイル

- 6-1 CMTインターフェイス
- 6-2 CMTとのデータ転送の仕様
- 6-3 データフォーマット
 - 6-3-1 プログラムファイル
 - 6-3-2 データファイル
 - 6-3-3 マシン語ファイル
- 6-4 内部ルーチン
 - 6-4-1 データ書き込み
 - 6-4-2 データ読み込み
- 6-5 マシン語によるセーブ・ロード
- 6-6 BASICとマシン語を一度にSAVE·LOAD
- 6-7 データの高速セーブ・ロード

第6章 カセットファイル

6-1 CMTインターフェイス

PC-9801には、CMT インターフェースボード(PC-9801-03)があり、オーディオカセットへのデータ書き込みおよびカセットからのデータ読み込みが行えます。このインターフェイスの入出力信号は、CMT インターフェイスボードのカセット用コネクタ(8 ピンの DIN コネクタ)に接続されています。カセットレコーダと CMT インターフェイスとを接続するには、カセットケーブル(添付のケーブルまたは PC-8093)を用います。

6-2 CMTとのデータ転送の仕様

CMT とのデータ転送は、次のような仕様で行われます。

通信速度:600ボー/1200ボー

(ソフトで選択可能)

通信方式:調歩式 (アシンクロナスモード), 全二重

ストップビット:2ビット

符号単位数:8ビット

6-3 データフォーマット

6-3-1 プログラムファイル

 N_{88} -BASIC (86) のプログラムをカセットに SAVE したときのフォーマットは次のようになります。

モータ	オン ウェイ	ト2.5秒	D3×10回				エンドマーク	モータ オフ
	WAIT スペース 0.6秒	WAIT マーク 1.9秒	ヘッダー D3が 10バイト	ファイル名 6バイト	WAIT マーク 0.1秒	プログラム .本 体 最後の3バ イトは00	00×9	WAIT 1.3秒

まずテープレコーダのモータをオンにし、テープ走行が安定するまで待った後、D 3 H を 10 個書き込みます。次に、ファイル名を書き込みますが、6 文字に未たないときは、その後に 00 H をつけ加え 6 バイトにします。それから再びウエイトがあります。これは、LOAD 時に"Found"や"Skip"

などの表示をするための時間です。

さて次がいよいよプログラム本体です。本体が書き込まれた後の最後の 3 バイトは 00 H になっていて、次に続く 9 つの 00 H とあわせ、12 個の 00 H でエンドマークとなります。

6-3-2 データファイル

ータオン				モータ
WAIT スペース 0.6秒	WAIT マーク 1.9秒	ヘッダー "9CH" 6パイト	デ - タ 本 体	WAIT マーク 1.3秒

テープ走行安定のためのウエイトが 2.5 秒あるのは、プログラムファイルと同じで、9 CH を 6 個書き込んでヘッダーを作り、データファイルであることを示します。

続いて、データ本体が書き込まれますが、数値の場合もすべて文字列に直して書き込まれます。

6-3-3 マシン語ファイル

モータオン		<u>~"</u>	ドブロ	コック		テ	データブロック. 	1		ラ	データブロック! 	Z I	ンドフ	ブロッ	2	モータ
WAIT マーク 3.8秒	"3A"	AH 1	AL 1	CS 1	"3A"	N 1	データ 1-255 バイト	CS 1	"3A"	N 1	1-255	CS 1	"3A"	N "00" 1	CS "00"	WAIT マーク 1.3秒

まずウエイトがあった後、ヘッドブロックがあります。これは、次のようになっています。

3AHを1個書き込む

AH=スタートアドレス (High)

AL=スタートアドレス (Low)

CS=チェックサム

N = データ数 (00~FFH)

6-4 内部ルーチン

ここではアセンブリ言語(マシン語レベル)でカセットファイルへの書き込み、読み込みを行う プログラムを紹介します。

6-4-1 データ書き込み

CMT のモータをオンにし、データの書き込みを可能にし、データを書き込みます。

6-4-2 データ読み込み

CMT のモータをオンにして、読み取り可能に設定し、データを読み取ります。

6-4-3 CMT のモータオフ

CMT のモータをオフにします。 MOV AH,01H)モータ・オフ INT 1AH $\}$ 終了

6-5 マシン語によるセーブ・ロード

内部ルーチンの使い方が分かったところで実際のプログラミングに挑戦してみましょう。アスキーコードの0から255までをセグメント1F00H, オフセット100 Hから書き込んでおき, まずそれをセーブします。次にそのデータを同じセグメントのオフセット 200 H からロードしてみます。

使い方は、それぞれ DEF SEG=&H1F00 A=0:CALL A でOKです。

カセットへの書き込み

	; casse ; casse ; sampl	====== TTE WRITE E =========		
0000 32C0 0002 B90001 0005 0E	; DATA:	MOV CX,100H PUSH CS	,	AL=0 NO.OF DATA=256 ES=CS
0006 07 0007 BB0001 000A 268807 000D FEC0 000F 43 0010 E2F8 0000A	STORE:	MOV BX,100H MOV ES:[BX],AL INC AL INC BX LOOP STORE	;	
0012 B403 0014 B080 0015 CD1A	; CMTON:	MOV AH,03H MOV AL,80H [NT 1AH	;	MOTOR ON AND WRITE READY
0018 BB0001 001B B90001 001E 268A07 0021 B404 0023 CD1A 0025 43 0026 E2F6 001E	WRITE:	INT 1AH INC BX LOOP LP	;	WRITE DATA CALL
0028 CF		IRET	i	BACK TO BASIC

カセットから読み込み

	CASSE ; SAMPL ;=====	TTE READ E	
0000 0E 0001 07 0002 BB0002 0005 B90001	; START:	PUSH CS POP ES MOV BX,200H MOV CX,100H	; ES=CS ; DATA STORE OFFSET ; CX=NO. OF DATA
0008 B402 000A B080 000C CD1A	CMTON:	MOV AH,02H MOV AL,80H INT 1AH	; MOTOR ON AND READ READY ; 1200 bps ; CALL
000E B405 0010 B000 0012 CD1A 0014 80FC00	READ:	MOV AH,05H MOV AL,00H INT 1AH CMP AH,00H	; READ DATA ; ERROR CHECK ON ; CALL
0017 75F5	000E	JNE READ	; IF NOT READ THEN TRY AGAIN

0019 268807 001C 43 001D E2EF 001F CF

000E

MOV ES: [BX], AL : AL=DATA

INC BX LOOP READ

IRET

: BACK TO BASIC

6-6 BASICとマシン語を一度にSAVE・LOAD

BASICのプログラムとマシン語をリンクさせたソフトがよく見うけられます。特にゲームソフト ではその傾向が強いようです。カセットテープを使って、BASIC とマシン語がリンクされたプログ ラムをメモリ上にロードするには通常次の2通りがあります。

1. BASIC の DATA 文中にマシン語を入れておき、それを READ 文で読み出した後、POKE 文 により書き込む。この方法ですと、BASIC のプログラム1つになるため、SAVE、LOAD で OK ということになります。しかし BASIC のプログラムが少しふくらむことになります。

例) 1 'save "poke" 100 DEF SEG=&H60 110 SUB=&H283E 120 FOR I=0 TO 18 130 READ D\$: POKE SUB+I, VAL("&H"+D\$) 140 NEXT 150 DATA B8,FF,06,BB,D0,00,4B,83,FB,00

160 DATA 75,FA,48,3D,00,00,75,F1,CF

170 TIME\$="00:00:00"

180 CALL SUB

190 PRINT TIME\$

200 END

2. MON コマンドによりマシン語モニタに移り、W·R コマンドでマシン語をセーブ・ロードしま す。そして、BASIC のプログラムを SAVE や LOAD します。この方法ですと、BASIC のプ ログラムはふくらみませんが BASIC とマシン語を別々にセーブ・ロードしなくてはいけま せん。


そこで、第3の方法を紹介いたしましょう。これは、1と2の方法の欠点を解決したもので、メ モリー上にある BASIC とマシン語のプログラムを SAVE だけで一度にセーブし、またそれを LOAD だけでロードできます。

PC-9801では、BASICのプログラムは次のアドレスに格納情報があります。

セグメント=60 H

 $\tau = 6A4H, 6A7H$

6A4H, 6A5H に BASIC のトップアドレス, 6A6H と 6A7H にエンドアドレスが格納されています。



考え方としては、BASIC のプログラムのすぐ後ろからマシン語を入れておき、その最終アドレスを (6A6H, 6A7H) に書き込めば OK です。そうして、SAVE すれば、BASIC とマシン語が一度にセーブできるわけです。それでも注意することが 3 つあります。1 つは、BASIC の終りには必ず 00H が 2 つなくてはいけないことです。2 つめは、マシン語の中に 00H が 10 個以上連続していないことです。3 つめは、マシン語の最後では 00H が 10 個以上続いていなければなりません。これは、BASIC プログラムのデータフォーマットを参照されたら解かると思います。これは理論的にはそうですが、実際はそうなっていなくてもいいようです。

それではサンプルプログラムを示しながら実際に試してみることにしましょう。次の BASIC プログラムを入力して下さい。なお、ここで示すアドレスは PC-9801 のバージョンとシステム構成により異なることがあります。

10 BASIC + MACHINE 20 DEF SEG=&H60 30 SUB=&H283E 40 TIME\$="00:00:00" 50 CALL SUB 60 PRINT TIME\$ 70 END

ソースリスト

2841	B8FF06 BBD000	MOV MOV	AX,06FF BX,00D0
2844		DEC	BX
2845		CMP	BX,0000
	75FA	JNE	2844
284A	48	DEC	AX
284B	3D0000	CMP	AX,0000
284E	75F1	JNE	2841
2850	CF	IRET	
	0000	ADD	[BX+SI],AL
2853		ADD	CBX+SI],AL
2855		ADD	[BX+SI],AL
2857	0000	ADD	[BX+SI],AL

マシン語はタイマールーチンで 2 秒間ウエイトするものです。BASIC とマシン語の両方を入力したら今度はエンドポインタを書き替えてセーブしましょう。エンドポインタは,285 EH にしてみます。そのまえに本来のエンドポインタ (283 BH) を覚えておいて下さい。

ここで SAVE します。が LIST をとってはいけません。暴走するか、リストがメチャクチャになります。

セーブした後、リセットをかけてメモリをクリアしてから本当にロードできるか試してみましょう。なお、LOAD した後、またエンドポインタを元にもどさなくてはなりません。なお、第2章のBASIC プログラム復活ルーチンを利用してもOKです。

MON hJC60 hJS6A6 06A6 3B-5E 28-28 FEhJ^B Ok SAVE "CAS:TEST" Ok LOAD "CAS:TEST" Ok

MON hJC60 hJS6A6 06A6 5E-3B 28-28 FEhJ^B Ok

これまでの方法はちょっと手間がかかります。そこで、6-5のマシン語によるセーブ・ロードを使って1度に BASIC とマシン語をセーブ・ロードしてみるのも1つの手です。それは読者の皆様の課題にしておきましょう。なお、以上の方法では PAINT 文を実行するとマシン語部分が破壊されますので要注意(第1章 1-5参照)。

6-7 データの高速セーブ・ロード

カセットファイルにデータを書き出すには OPEN "CAS:ファイル名" FOR OUTPUT AS # 1としてファイルをオープンし、PRINT # 1, A \$ のようにします。データが少ないときは 1 個 個書き出してもそんなに時間はかかりませんが、データが多いときは、けっこう時間をとります。これはデータを 1 個書くたびに区切りを入れているためです。次のプログラムを実行してみて下さい。10 個のデータを書き込むものです。

```
1 'SAVE "D1.cas"
2 'High Speed SAVE.LOAD
10 DIM A$(10)
20 FOR I=1 TO 10
30 READ A$(I)
40 NEXT I
50 DATA A, B, C, D, E, F, G, H, I, J
60
70 TIME$="00:00:00"
80 OPEN "CAS: DEMO1" FOR OUTPUT AS #1
   FOR I=1 TO 10
90
100 PRINT #1, A$(I)
110 NEXT I
120 CLOSE #1
130 PRINT TIME$
Ok
run
00:00:29
Ok
```

1200 ボーで書いても 29 秒かかっています。では、そのデータを読んでみましょう。

```
1 'SAVE "D1r.cas"
2 'High Speed SAVE LOAD
10
20 TIME$="00:00:00"
30 OPEN "CAS:DEMO1" FOR INPUT AS #1
40 FOR I=1 TO 10
50
    INPUT #1,A$(I):PRINT A$(I)
60 NEXT I
70 CLOSE #1
80 PRINT TIME$
Ok:
0k
run
00:00:31
0k
```

データリードには31秒かかりました。

ではデータとデータの区切りをつめて、一気に書き込む方法を紹介しましょう。

PRINT #1, A\$(I); ","; A\$

(I+1); ","・・・・というのがポイントでこの方法だと、非常に高速になります。次のサンプルを実行してみて下さい。

```
1 'SAVE 'D3.cas"
2 'High Speed SAVE LOAD
10 DIM A$(10)
20 FOR I=1 TO 10
30 READ A$(I)
40 NEXT I
50 DATA A,B,C,D,E,F,G,H,I,J
70 OPEN "CAS:DEMO3" FOR OUTPUT AS #1
80 TIME$="00:00:00"
90 FOR I=1 TO 10 STEP 5
100 PRINT #1,A$(I);",";A$(I+1);",";A$(I+2);",";A$(I+3);",";A$(I+4)
110 NEXT I
120 CLOSE #1
130 PRINT TIME$
Ok
run
00:00:06
0k
```

今度は、たったの6秒になっています。ではそのデータを読んでみましょう。

```
1 'SAVE "D3r.cas"
2 'High Speed SAVE.LOAD
10 '
20 TIME$="00:00"
30 OPEN "CAS:DEMO3" FOR INPUT AS #1
```

```
40 FOR I=1 TO 10 STEP 5
50 INPUT #1,A$(I).A$(I+1).A$(I+2).A$(I+3).A$(I+4)
60 PRINT A$(I),A$(I+1),A$(I+2).A$(I+3),A$(I+4)
70 NEXT I
80 CLOSE #1
90 PRINT TIME$
Ok
run
00:00:05
```

データリードは5秒となっています。

1897

200 may so the

· 教育 4 Y 以前 8 株 2 抽 1 ~ 2 2

第 7 章 ディスクファイル

7-1 ディスクファイルの構造

7-1-1 ディスクマップ

7-1-2 ディスクアドレスとクラスタとの変換

7-1-3 ディレクトリ

7-1-4 IDセクタ

7-1-5 FAT

7-2 DSKF関数

7-3 標準ディスク

7-3-1 フォーマッティング 7-3-2 ディスクBIOSコマンド

7-4 5インチ・ディスク

7-4-1 概要

7-4-2 ディスクBIOSコマンド

7-5 ディスク・ユーティリティ・プログラム

7-5-1 ファイルインフォメーション

7-5-2 1ファイル転送

7-5-3 ファイルネームソート

7-5-4 オールマイティ・ディスク・ダンプ

7-5-5 簡易ディスクエディター

7-5-6 8インチIDリーダー

7-5-7 インテルHEXファイル・ローダー

第7章 ディスクファイル

7-1 ディスクファイルの構造


7-1-1 ディスクマップ

ここでは、 N_{88} -Disk BASIC(86)におけるディスクのファイル構造についてまとめています。

ディスクの物理構造


ディスク タイプ	サーフェス番号	トラック数	トラック 番号	セクタ数	セクタ番号	データ容量	参照図
8 インチ両面倍密度	0~1	77	0 ~76	26	1 ~26	1.025MB	X 1
5 インチ両面倍密度	0 ~ 1	40	0 ~39	16	1~16	327.68KB	図 2
5インチ両面倍密度倍トラック	0~1	80	0 ~79	16	1~16	655KB	図 3
5 インチ片面倍密度	なし	35	0~34	16	1~16	143.36KB	⊠ 4
5インチ固定ディスク(5 MB)	0 ~ 3	153	0 ~152	33	1~33	5.17MB	⊠ 5
5インチ固定ディスク(10MB)	0 ~ 3	310	0 ~ 309	33	1~33	10.47MB	⊠ 6

ディスクマップ




	番号	トフック番号	セクタ番号
IPL	0	0	1 ~ 4
Disk⊐− ド	0	1 ~ 2	すべて
	1	1 ~ 2	すべて
ディレクトリ	0	35	1 ~22
I D	0	35	23
FAT	0	35	24~26

図1 8インチ両面倍密度フロッピィディスク




	サーフェス 番号	トラック 番号	セクタ番号	
IPL	0	0	1 ~ 2	
	0	. 0	3~16	
Diskコード	0	1 ~ 3	すべて	
	1	0 ~ 3	すべて	
ディレクトリ	1	18	1 ~12	
I D	1	18	13	
FAT	1	18	14~16	

図2 5インチ両面倍密度フロッピィディスク




	サーフェス 番号	トラック 番号	セクタ番号	
IPL	0	0	1 ~ 2	
	0	0	3~16	
Disk コード	0	1 ~ 8	すべて	
	1	0 ~ 8	すべて	
ディレクトリ	0	40	1~12	
I D	0	40	13	
FAT	0	40	14~16	

図3 5インチ両面倍密度倍トラックフロッピィディスク




セクタ番号 IPL 0 1 ~ 2 0 $3 \sim 16$ Disk⊐ - F 1 ~ 6 すべて ディレクトリ 18 1~12 I D 18 13 FAT 18 14~16

図4 5インチ片面倍密度フロッピィディスク



	サーフェス 番号	トラック 番号	セクタ番号
IPLおよび システム子約	0	0	すべて
	0	1	すべて
Disk コード	1 ~ 2	0 ~ 1	すべて
	3	0	すべて
ディレクトリ	0	75	すべて
7 1 4 7 1 9	1 ~ 2	75	すべて
I D	3	75	1
FAT	3	75	2 ~33

図5 5インチ固定ディスク (5 M B)



サーフェス番号	トラック 番号	セクタ番号
0		
0	0	すべて
0	1	すべて
1 ~ 2	0~1	すべて
3	0	すべて
. 0	150	すべて
1 ~ 2	150	すべて
3	150	1
3	150	2 ~33
	0 $1 \sim 2$ 3 0 $1 \sim 2$ 3	$ \begin{array}{c cccc} 0 & 1 \\ 1 \sim 2 & 0 \sim 1 \\ \hline 3 & 0 \\ 0 & 150 \\ \hline 1 \sim 2 & 150 \\ \hline 3 & 150 \\ \end{array} $

図6 5インチ固定ディスク(10 MB)

7-1-2 ディスクアドレスとクラスタとの変換

1) 5インチ片面のとき

〈トラック〉=〈クラスタ〉¥2

 $\langle t2 \rangle = (\langle 27739 \rangle \text{ MOD } 2) \times 8 + 1 \text{ b} \cdot 6 \times 8 \times 29$

2) 5インチ両面のとき

 $\langle 277779\rangle = \langle 177779\rangle \times 4 + \langle 177777\rangle \times 2 + \langle 17797\rangle \times 9$

〈トラック〉=〈クラスタ〉¥4

 $\langle \psi - 7 \pm Z \rangle = (\langle 2 + 7 \pm 2 \rangle) \times 2$

 $\langle \pm 29 \rangle = (\langle 29729 \rangle \text{ MOD } 2) \times 8 + 1 \text{ \Rightarrow} 8 \pm 29$

3) 5インチ倍トラック・8インチのとき

〈トラック〉=〈クラスタ〉\\ 2

〈サーフェス〉=〈クラスタ〉MOD 2

〈セクタ〉=1セクタ~16セクタまで全部(5インチ倍トラック)

 $\langle セクタ\rangle = 1 セクタ~26セクタまで全部(8 インチ)$

7-1-3 ディレクトリ

ディレクトリには、ファイル名、ファイルの属性、ファイルが格納されている先頭クラスタ番号がしまわれています。これによりファイル名とファイルが格納されている場所との対応がつけられます。


共通


ディレクトリの位置は.

- 5インチ片面……トラック 18, セクタ1~12
- 5インチ両面……サーフェス1, トラック18, セクタ1~12
- 5インチ両面倍トラック…サーフェス0, トラック40, セクタ1~12
- 8インチ……サーフェス0, トラック35, セクタ1~22

となっています。1 つのファイルに対して 16 バイトが割り当てられていますが、そのうち使用されているのは 11バイトです。 ディレクトリは下図のようになっています。

8インチ両面のとき





7-1-4 ID セクタ

ID にはユーザーズマニュアルにある通り、ディスク全体の属性、一度に OPEN できるファイルの数、電源 ON (リセット) 時に実行される文が格納されています。

ID It.

- 5 インチ片面………トラック 18, セクタ 13
- 5インチ両面……サーフェス1,トラック18,セクタ13
- 5インチ両面倍トラック…サーフェス 0, トラック 40, セクタ 13
- 8 インチ……サーフェス 0, トラック 35, セクタ 23

に割り当てられています。

8インチ両面の場合

```
Dr 01, Sur 00, Tr 0023, Sec 17
0000 00 03 43 4C 53 20 3A 20 46 49 4C 45 53 20 3A 20
                               CLS : FILES :
  50 52 49 4E
         54 20 44 53 4B 46 28 31 29 3B 22 20
0010
                              PRINT DSKF(1);
0020 43 6C
      75 73 74 65 72 73 20 66 72 65 65 22 00 00
                              Clusters free
0080
  00 00 00 00 00 00
              00 00 00 00 00 00 00 00 00
0090 00 00 00 00 00 00
            00
              00 00 00 00 00 00 00 00
00A0 00 00 00 00 00 00
              00 00 00 00 00 00 00 00 00
00B0 00 00 00 00 00
            00
              00 00 00 00 00 00 00 00 00
00C0
    00
00D0 00
    00 00 00 00 00
            00 00 00 00 00 00 00 00 00
00E0
  aa
    1度に OPEN できるファイル数
```

属性(ディレクトリを参照)

なお、1度に OPEN できるファイル数と電源 ON 時に実行される文は、システムディスクでないと意味を持ちません。

7-1-5 FAT (File Allocation Table)

FAT はファイルの格納状態を示します。ファイルが1クラスタに納まらない場合,残りを別のクラスタに書き込まなければなりません。この「別のクラスタ」をどこにするかにはいろいろな方法がありますが, N_{88} -DISK BASIC (86) では,適当に空いているクラスタに書き込みます。このとき,どこのクラスタに書き込んだかを記録しておかないとあとで困ることになります。また,「別の

クラスタ」をさがす時に、どこが空きクラスタかが分からなければなりません。これらの情報を記録したものが、FATです。

ではこの FAT はどのようになっているか見てみましょう。

FAT の位置は、

- 5 インチ片面………トラック 18, セクタ 14~16
- 5 インチ両面……サーフェス 1, トラック 18, セクタ 14~16
- 5インチ両面倍トラック…サーフェス 0, トラック 40, セクタ 14~16
- 8 インチ………サーフェス 0 , トラック 35 , セクタ 24~26 となっていて, 3 つのセクタとも同じものが入っています。

8インチ両面の場合

```
クラスタ 4 AH
Dr 01, Sur 00, Tr 0023, Sec 18
0000 FE FE FE FE FE FF FF FF FF
                                      FF
                                         FF FF FF FF
0010 FF
        FF
           FF
              FF
                 FF
                    FF
                       FF
                          FF
                             FF
                                FF
                                   FF
                                      FF
                                         FF
                                            FF
                                               FF
                                                   FF
0020 FF FF
           FF FF
                 FF
                    FF
                       FF
                          FF
                             FF
                                FF FF
                                      FF FF
                                            FF
                                               FF
                                                   CB
0030 D6 C3 CB D4
                 C3 C3 C1
                          C1 37 C6 C8
                                      CD CC C9 3D D3
                                                        ヨテヒヤテテチチアニネへフノ=モ
                          C1 49 C1 4B 4C CC C7 4F CA
0040 C2 40 D1 CF
                 C6 44 FE
                                                        Y@AYID FIFKLTRON
0050 CB CB CB C9
                 CB D3 D0
                          C1
                             C3
                                CF C4 D3 D6
                                            C1 C3 FF
                                                        ヒヒヒノヒモミチテマトモヨチテ
0060 FF
       FF
           FF
              FF
                 FF
                       FF
                             FF
                    FF
                          FF
                                FF
                                   FF
                                      FF
                                         FF
                                            FF
                                               FF
                                                  FF
0070 FF
       FF
           FF
              FF
                 FF
                    FF
                       FF
                          FF
                             FF
                                FF
                                   FF
                                      FF
                                         FF
                                            FF
                                               FF
                                                   FF
0080 FF FF
           FF
              FF
                 FF
                    FF
                       FF
                          FF
                             FF
                                FF
                                   FF
                                      FF
                                         FF
                                            FF
                                               FF
                                                   FF
0090 FF FF
          FF
              FF
                 FF
                    FF
                       FF
                          FF
                             FF
                                FF
                                   FF
                                      FF
                                         FF
                                            FF
                                                FF
00A0 FF FF FF
                 FF
              FF
                    FF
                       FF
                          FF
                             FF
                                FF
                                   FF
                                      FF
                                         FF
                                            FF
00B0 FF FF
          FF
              FF
                 FF
                    FF
                       FF
                          FF
                             FF
                                FF
                                   FF
                                      FF
                                         FF
                                            FF
                                                FF
                                                   FF
00C0 FF FF
          FF
              FF
                 FF
                    FF
                       FF
                          FF
                             FF
                                FF
                                   FF
                                         FF
                                      FF
                                            FF
                                               FF
                                                   FF
                    FF
                       FF
00D0 FF FF
          FF
             FF
                 FF
                          FF
                             FF
                                FF
                                   FF
                                      FF
                                         FF
                                            FF
00E0 FF FF FF FF
                   FF FF FF FF FF FF FF FF FF
```

クラスタ 4 AH を見て下さい。これは CAT 1 というファイルの先頭クラスタです。ここには 4 BH という値が入っています。これはデータがクラスタ 4 AH に入り切れず、クラスタ 4 BH に続いていることを示します。クラスタ 4 BH を見ると 4 CH となっています。クラスタ 4 CH を見ると値は CCH となっています。クラスタ CCH というものはありません。値が C1 H~DAH(5 インチの時は C1 H~C8 H、5 インチ 2 DD の時は C1 H~D 0 H)の時はここのクラスタでファイルが終わっていて、下位 5 ビット(8 インチの時 1~1 AH、5 インチの時 1~8 H、5 インチ 2 DD の時は 01 H~10 H)がそのクラスタで実際に使用しているセクタ数を表わします。ここではクラスタ 4 CHのうち12 (CH)セクタを使用してファイルが終わっていることを示します。

これらをまとめると次のようになります。

バイトのデータ (16進)	クラスタの使用状態
8 インチ両面の時 0 ~ 9 9 5 インチ両面の時 0 ~ 9 F 5 インチ2DDの時 0 ~ 9 F 5 インチ片両の時 0 ~ 4 5	使用中。連続したクラスタの一部であり、後続するクラスタを持つ。 値が、後続するクラスタの番号を示している。
8 インチ両面の時 C 1 ~ D A 5インチ両・片面の時 C 1 ~ C 8 5 インチ2DDの時 C 1 ~ D 0	使用中。連続したクラスタの最後のクラスタであり、下5 (5インチの時は下4) ビットの内容が、そのクラスタで実際に使われているセクタの数を表わす。
FE	予約ずみのクラスタで、ファイルとして使うことはできない。(DISK コード、IPL、ディレクトリ、FAT 自身を含むクラスタがこれである。)
FF	未使用。

7-2 DSKF関数

DSKF 関数は、ディスクファイルの構造に関する情報を返す関数で、機能を指定するによって、表 7-2 のような値が得られます。

機能番号	8イン	チ両面	5イン	チ両面	5イン	チ2DD	5イン	チ片面	機能
1選形宙与	16進	10進	16進	10進	16進	10進	16進	10進	18C HE
0	4C	76	27	39	4F	79	22	34	片面あたりの最大トラック番号
1	1A	26	10	16	10	16	10	16	1トラックあたりのセクタ数
2	01	1	01	1	01	01	00	0	片面 0 , 両面 1
3	01	1	02	2	01	01	02	2	1トラックあたりのクラスタ数
4	9A	154	A0	160	A0	160	46	70	クラスタの総数
5	23	35	12	18	28	40	12	18	ディレクトリが格納されているトラック番号
6	1A	26	08	8	10	16	08	8	1クラスタあたりのセクタ数
7	18	24	0E	14	0E	14	0E	14	FAT の開始セクタ番号
8	1A	26	10	16	10	16	10	16	FAT の終了セクタ数
9	03	3	03	3	03	3	03	3	FATの個数
10	17	23	0D	13	0D	13	0D	13	IDが格納されているセクタ番号

表 7-2 DSKF機能一覧表

7-3 標準ディスク

7-3-1 フォーマッティング

フロッピィディスクを初期化することを「フォーマッティングする」と言います。フォーマッティングのしかたには2段階あり、ひとつは「物理フォーマット」で、もうひとつは「システムフォーマット」です。

① 物理フォーマット

フロッピィディスクにサーフェス,トラック,セクタなどのアドレスを割り当てることを物理フォーマットと言います。市販されている8インチ標準フロッピィディスクは通常 IBM フォーマットと呼ばれる物理フォーマットが施されています。これは、PC-9881 用に NEC が供給している PC-9884 とは異なる物理フォーマットとなっています。

② インターリーブ 13とは?

一般的なディスクは、トラック上にセクタが 1 から 26 まで順番に並んでいますが、インターリーブ 13 でフォーマットしたディスクはセクタが 1 つおきになっています。第 1 セクタの次が第 14 セクタ、その次が第 2 セクタ、その次が第 15 セクタ・・・・・・と続いています。PC-9881 を使用して連続したセクタを読み書きする際には、非常に高速になります。

あるトラックの第1セクタから第3セクタを続けて読む場合を例にとって考えます。ディスクのヘッドが第1セクタを読みとった後、第2セクタを読みに行くまでの間にはいろいろな処理が必要で、セクタが順に並んでいる場合には、第2セクタを読みとろうとした時にはすでに第2セクタの先頭がヘッドを行きすぎてしまい、第2セクタがぐるっとトラックを1周してくるまで待つ必要があります。

インターリーブ 13 のディスクでは、第 1 セクタの次は第 14 セクタですから、第 14 セクタが行きすぎるまで待てばその次の第 2 セクタが読めるという訳です。

従ってこの形式の方がずっと速いということになります。ただし、これは Disk BASIC で読み書きする際にのみ当てはまります。

次に示すプログラムは、この「インターリーブ・フォーマット」を行うものです。ドライブ2 にフォーマットするディスケットを入れて実行して下さい。この用途には次のようなことが考えられます。

- 市販の新しいディスケットを物理フォーマット。
- CP/M-86で使用していたディスケットを N₈₈-Disk BASIC(86)で使う場合に再フォーマット。
- その他の OS やディスクシステムで使用していたディスケットを再フォーマット。

インターリーブ 13 フォーマット

```
1 'save "IntLV"
100
110
      Interleave 13 Format Program
120 '
130 CONSOLE 0.25.0.0: WIDTH 80.25
140 CLEAR ,&H1D00:DEF SEG=&H1D00:DEFINT A-Z:AD=0
150 PRINT "Interleave 13 Formatting:"
160 FOR I=0 TO &HCF: READ D$: POKE AD+I, VAL( "&H"+D$): NEXT
170 FORM13=0:PRINT
180 PRINT "Place NEW diskette on DRIVE 2 and Press RETURN.";
190 LINE INPUT A$
200 INPUT "Sure (y/n) ";A$
210 IF A$="y" OR A$="Y" OR A$=">" THEN 220 ELSE END
      ---- Format Start ----
220
230 PRINT "Now formatting ..."
240 CYL=0:SF=0:DW=0:GOSUB *FORM.TR:IF STS<>0 THEN *FORM.ERR
250 FOR I=1 TO 76
260
      CYL=I:SF=0:DW=1:GOSUB *FORM.TR:IF STS<>0 THEN *FORM.ERR
270 NEXT
280 FOR I=0 TO 76
290
      CYL=I:SF=1:DW=1:GOSUB *FORM.TR:IF STS<>0 THEN *FORM.ERR
300 NEXT
310 PRINT "Interleave 13 Format Complete.": END
320
     ---- Call Sub ---
330 *FORM.TR
340
      CALL FORM13(STS, CYL, SF, DW)
350 RETURN
360 *FORM.ERR
     PRINT "Format Error : Track=";CYL;" Surface=";SF:END ----- Machine Code -----
370
390 DATA 8B,4F,0A,8E,C1,8B,77,08,26,8A,24,8B,4F,06,8E,C1
400 DATA 8B,77,04,26,8A,34,8B,4F,02,8E,C1,8B,37,26,8A,14
410 DATA 53,8A,DC,0E,07,BD,68,00,B9,1A,00,8B,F5,26,88,1C
420 DATA 26,88,74,01,26,88,54,03,83,C6,04,E0,F0,8A,C2,0A
430 DATA C0,75,05,B8,91,1D,EB,03,B8,91,5D,8A,CB,8A,EA,BB
440 DATA 68,00,B2,40,CD,1B,5B,72,03,B8,00,00,8B,4F,0E,8E
450 DATA C1,8B,77,0C,26,89,04,CF,00,00,01,00,00,00,0E,00
460 DATA 00,00,02,00,00,00,0F,00,00,00,03,00,00,00,10,00
470 DATA 00,00,04,00,00,00,11,00,00,00,05,00,00,00,12,00
480 DATA 00,00,06,00,00,00,13,00,00,00,07,00,00,00,14,00
490 DATA 00,00,08,00,00,00,15,00,00,00,09,00,00,00,16,00
500 DATA 00,00,0A,00,00,00,17,00,00,00,0B,00,00,00,18,00
510 DATA 00,00,0C,00,00,00,19,00,00,00,0D,00,00,00,1A,00
```

③ システムフォーマット

物理フォーマットを行うと、サーフェス、トラック、セクタが割り当てられるため、 N_{88} -Disk BASIC(86)の DSKI\$、DSKO\$で読み書きができるようになります。例えば、ドライブ1のサーフェス1、トラック2、セクタ3を読むには、次のようにします。

```
10 FIELD#0,128 AS A$,128 AS B$
20 DM$=DSKI$(1,1,2,3)
30 PRINT A$;B$
40 END
```

しかし、物理フォーマットだけでは、 N_{88} -Disk BASIC(86)の SAVE、LOAD、ファイル処理 (OPEN、PRINT # 1、GET # 1、PUT # 1、CLOSE) などができません。これは、 N_{88} -Disk BASIC (86) がそれらの処理を行ううえで必要な管理情報がないためです。この管理情報を記録するために、FAT、ディレクトリ、ID の初期化が必要で、これをシステムフォーマットと呼びます。これは物理フォーマットに対して、ソフト的なフォーマットです。

PC-9884 に入っている format.n 88 のプログラムは、このソフト的なフォーマットを行うものです。

④ サンプル・プログラム

 N_{88} -Disk BASIC(86)でインターリーブ・フォーマットしたものと通常のものを比較してみると、読み書きにかなりの時間の差がみられます。次にデータをシーケンシャルファイルとランダムファイルに読み書きするプログラム例をあげます。

ランダムファイル

"A"の文字列 128 文字と "B"の文字列 128 文字を 1 つのデータとして, ランダムファイルに書き出し, 読み込みます。データの数は, RUN したときに入力してください。

```
1 'save "INT13.RND"
100 '---- Prepare Data
110 A1$=STRING$(128, "A"
120 B1$=STRING$(128, "B"
                          130 INPUT 'No of data ';MX 140 '---- Write Data ----
150 TIME$="00:00:00
160 OPEN "2:demo2" AS #1
170 FIELD #1,128 AS A$,128 AS B$
180 LSET A$=A1$
190 LSET B$=B1$
200 FOR I=1 TO MX
      PUT #1, I
210
220 NEXT I
230 CLOSE #1
240 PRINT TIME$
250 '---- Read Data
260 TIME$="00:00:00
270 OPEN "2:demo2" AS #1
280 FIELD #1,128 AS A$,128 AS B$
290 FOR I=1 TO MX
300
      GET #1, I
310 NEXT I
320 CLOSE #1
330 PRINT TIME$
340 END
```

シーケンシャルファイル

"A"の文字列 255 文字を 1 つのデータとして、シーケンシャルファイルに書き出し、読み込みます。データの数は、RUN したときに入力してください。

```
1 'save 'INT13.SEQ'
100 '----- Prepare Data ------
110 A$=STRING$(255, "A")
115 INPUT 'No. of data ";MX
120 '----- Write Data -----
130 TIME$="00:00:00"
140 OPEN '2:demo1' FOR OUTPUT AS #1
150 FOR I=1 TO MX
160 PRINT #1,A$
170 NEXT I
180 CLOSE #1
190 PRINT TIME$
200 '---- Read Data -----
210 TIME$="00:00:00"
220 OPEN '2:demo1' FOR INPUT AS #1
230 FOR I=1 TO MX
240 INPUT #1,A$
250 NEXT I
260 CLOSE #1
270 PRINT TIME$
280 END
```

⑤ 読み書きテスト結果

ランダム

通	带	インターリーブ13	倍 率	
	データ数	100		
WRITE	17秒	16秒	1.06	
READ	17秒	1秒	17.00	
	データ数	200		
WRITE	34秒	19秒	1.79	
READ	34秒	3秒	11.33	
	データ数	300		
WRITE	51秒	22秒	2.32	
READ	51秒	5秒	10.20	

シーケンシャル

通	带	インターリーブ13	倍 率
	データ数	100	
WRITE	43秒	26秒	1.65
READ	17秒	18秒	
	データ数	200	
WRITE	1分27秒	55秒	1.58
READ	34秒	36秒	
	データ数	300	1
WRITE	2 分13秒	1 分24秒	1.58
READ	52秒	54秒	

プログラムの SAVE・LOAD

通	带	インターリープ13	倍 率
	4クラスタの	プログラム(約20K)	
SAVE	34秒	14秒	2.42
LOAD	14秒	1秒	14.00

7-3-2 ディスク BIOS コマンド

8インチフロッピィディスクは, μ PD 765 A フロッピィディスクコントローラ(FDC)により制御されています。データ転送は,DMA (Direct Memory Access) によって行われ,フロッピィディスクに対するデータの読み書きは DMA 制御部を用いて行われます。

この節では、8 インチ・ディスクの BIOS (基本入出力) コマンドとその使い方を説明します。これらのコマンドは μ PD 765 A を直接コントロールしていますので、 N_{88} -Disk BASIC(86)では困難な、あるいは不可能な処理ができるようになります。

① 概 要

まず、通常ユーザーが使う BIOS コマンドの一覧を示します。


8 インチ・ディスク BIOS コマンド一覧表

No.	コマンド名	機能
1	リードID	トラック上のエラーのない ID を読み取る
2	リードデータ	ディスク上のデータを読み取る
3	ライトデータ	ディスク上にデータを書き込む
4	シーク	シリンダにアームを移動しヘッドを選択する
5	フォーマット	1トラック分のセクターフォーマッティングを行う

次に、ディスク BIOS コマンドを使用するうえでの用語とコマンドの一般形式について説明します。

• シリンダとヘッド

シリンダとは、両面ディスケット上の0~76までのトラックのことをいいます。 両面ディスクのラベルを貼る面は1面であり、反対側は0面となっています。なお片面ディスケットの場合は0面しか使いません。このことを図で表わすと次のようになります。



へッドは、データを読み書きするもので、ヘッド番号は両面ディスケットでは0か1 (0 面 か1 面) であり、片面ディスケットでは常に0です。

このシリンダとヘッドにより、どの物理トラックをアクセスするかが決定されます。これは、 N_{88} -Disk BASIC(86)のサーフェス(面)とトラックによる指定と同じです(次表参照)。

サーフェス・トラックとヘッド・シリンダの対応表

N ₈₈ -Di	sk BASIC (ディス	ク BIOS	
クラスタ番号	サーフェス	トラック	ヘッド	シリンダ
0	0	0	0	0
1	1	0	1	0
2	0	1	0	1
3	1	1	1	1
4	0	2	0	2
5	1	2	1	2
•		•	•	•
•	•	•	•	
1 5 0	0	7 5	0	7 5
151	1	7 5	1	7 5
1 5 2	0	7 6	0	7 6
1 5 3	1	7 6	1	7 6

セクタ長

1セクタに何バイトを記録するかを表わすもの(セクタ当りのバイト数)がセクタ長と呼ばれます。8インチ・ディスケットでは単密度・倍密度に分かれ、それぞれ次のようになっています。

	セクタ長指定	セクタ当りのバイト数	最終セクタ	備考
	0 0	128バイト	2 6	IBM1型
単密度	0 1	256バイト	1 5	N_{88} -Disk BASIC(86) (0 ヘッド、 0 シリンダのみ)
	0 2	512バイト	8	
	0 1	256バイト	2 6	IBM2D型, CP/M-86, N ₈₈ -Disk BASIC(86)
倍密度	0 2	512バイト	1 5	IBM PC 準拠
	0 3	1024バイト	8	MS-DOS

これを簡単にまとめると下図のようになります。

セクタ長指定	0 0	0 1	0 2	0 3
セクタ長(バイト/セクタ)	1 2 8	2 5 6	5 1 2	1 0 2 4

● ID 情報

ディスク媒体には物理フォーマット時に各セクターを物理的に識別するための領域が書き込まれており、この領域を ID と呼びます。 ID には、シリンダ番号、ヘッド番号、セクタ番号、セクタ長が記録されています。これらをあわせて ID 情報といいます。

デバイス種別・ユニット番号

フロッピィディスクの種別 (タイプ) とユニット番号 (ドライブ番号) は次のようになっています。

	ドライブ番号				
デバイスタイプ	1	2	3	4	
8インチ	9 0 H	9 1 H	9 2 H	9 3 H	
5インチ	5 0 H	5 1 H	5 2 H	5 3 H	
5インチ2DD	7 0 H	7 1 H	7 2 H	7 3 H	

データ長

実際に読み書きするデータの長さ (バイト単位) をデータ長といいます。

長い前置きでしたが、以上のことを理解しているとディスク BIOS コマンドが楽々と使えます。 さて、いよいよ各コマンドの使い方に入ります。

② リードID

ID情報の読み出しを行います。これは指定されたトラック上で最初に正常に読み取れた ID を ID 情報として対応レジスタに格納します。これにより、各トラックがどういうフォーマットに なっているかが分かります。各レジスタには次のようにセットし、インタラプトコール(INT 1 BH)を行います。

正常終了すれば、CFが0となり次の各レジスタにID情報が格納されます。

CL ← シリンダ番号

CH ← セクタ長

D L ← セクタ番号

DH ← ヘッド番号

異常終了すれば、CFが1となりAHに次のようなエラーステータスが入ります。

AHの内容	エラーの内容
4 0 H	デバイスが異常
6 0 H	ユニットがレディの状態でない
C 0 H	正しいIDが見つからない
E 0 H	正しいIDが見つからず、しかもIDアドレスマークが1回も検出
	されなかった

それでは、N₈₈-Disk BASIC (86) のディスケットを対象にして具体例をあげましょう。

● 0ヘッド,0シリンダのIDを読む

このトラックは単密度で、セクタ長 128 バイトになっています。ドライブ 1 にディスケットがあるものとします。

0000 0002 0004 0006	B090 B100 B600	MOV MOV MOV	AH,1A: AL,90: CL,00: DH,00:	単密 ドライブ1 シリンダ 0 ヘッド 0
		MOV	DH,00;	ヘッドロ
8000	CD1B	INT	1B :	コール
000A	CF	IRFT		

これはモニタモードで入力して、実行してみて下さい。Xコマンドで各レジスタの値とフラグの内容が一目で分かります。

結果は次のようになります。

CH = 0 ; セクタ長 (128 バイト)

 $DL = 1 ; 1 \pm 0 \neq$ $DH = 0 ; \sim \gamma \models 0$

CF、AHも0で正常終了しています。

こんどは単密モードでヘッド1、シリンダ0を読んでみましょう。

MOV DH、01 Hとするだけで良いですね。

すると、CF が 1 となり、AH に E 0 H が入ります。正常に読めていないことが分かります。ここは倍密になっているためです。そこで、MOV AH, 5 AH としてみましょう。これなら正常終了します。そして、CH の値が 1 となり、セクタ長が 256 バイトであることを表わしています。

このリード ID で、IBM フォーマットや CP/M-86、MS-DOS などのディスケットの ID 情報を読んでみるとそれぞれのフォーマットが分かります。

③ リードデータ

指定ドライブの任意の開始セクタからメモリ領域に指定された長さ (データ長, バイト単位) だけデータを読み出します。

各レジスタを次のようにセットし、インタラプトコール (INT 1BH) を行います。

AH ← 56H (倍密度)

16H (単密度)

A L ← 90~93H (ドライブ1~4)

BX ← リードするデータ長 (バイト数)

CL ← 0~76 (シリンダ番号)

DH ← 0~1 (ヘッド番号)

DL ← 1~26 (開始セクタ)

CH ← 0~3 (セクタ長, 128~1024)

ES:BP ← データ格納の先頭アドレス (偶数番地にすること)

正常終了すれば CF が 0 となり, ES(セグメントアドレス), BP (オフセットアドレス) が示すデータバッファ領域先頭アドレスからデータ長分だけデータが格納されます。

異常終了すれば、CFが1となりAHに次ページのようにエラーステータスが入ります。

AHの内容	エラーの内容	
2 0 H	メモリアドレスがバンクにまたがっているか,奇数番地からはじま	
	るように指定している	
3 0 H	1回の転送容量を越えてデータ長を指定している	
4 0 H	デバイス異常	
5 0 H	一定時間内にデータ転送を終了できない	
6 0 H	ユニットがレディ状態ではない	
A 0 H	I D読み出し時に CRC エラーが発生した	
C 0 H	トラック内に指定されたセクタが見つからない	
E 0 H	上記に加え、IDが1個も見つからない	

 N_{88} -Disk BASIC(86)の8インチのIPLを読んでみることにして具体例を示しましょう。IPLは,ヘッド0,シリンダ0,セクタ1~4に入ってることになっています(実際はセクタ1だけにしか入っていません)。

0000 B80018	MOV	AX,1800	
0003 8EC0	MOV	ES, AX :	セグメント1800H
0005 BD0000	MOV	BP,0000:	オフセット 0
0008.B416	MOV	AH,16 :	単密
000A B090	MOV	AL, 90 :	ドライブ 1
000C BB0002	MOV	BX,0200:	128バイト×4セクタ
000F B100	MOV	CL,00 :	シリンダ 0
0011 B600	MOV	DH,00 :	ヘッドの
0013 B201	MOV	DL,01 :	開始セクタ1
0015 B500	MOV	CH,00 :	セクタ長128バイト
0017 CD1B	INT	1B	

上記を実行後, セグメント 1800 H, オフセット 0 H から逆アセンブルしてみると IPL がどういうことをしているかが分かると思います。

次に本当にリードしたかどうかが一目で分かるところを読んでみましょう。それはディレクトリです。これは、 \land ッド 0、シリンダ 35 (23 H)、セクタ 1 \sim 22 にあります。

変更する点は次のとおりです。

MOV AH,56 ; 倍密

MOV BX,1600: 256バイト×22セクタ MOV CL,23 : シリンダ 35 (10 進数) MOV CH,01 : セクタ長256バイト モニターモードでC1800 (RET), E0 (RET) とすると、ディレクトリがちゃんと転送されていることが分かります。

④ ライトデータ

ドライブ、開始セクタを指定し、データバッファ領域の先頭アドレスとデータ長を指定すれば、 その内容を指定のディスクアドレスに書き込みます。

各レジスタを次のようにセットし、インタラプトコール (INT 1BH) を行います。

AH ← 55H (倍密度)

15H (単密度)

A L ← 9 0 H ~ 9 3 H (ドライブ1~4)

BX ← ライトするデータ長 (バイト数)

C.L. ← 0~76 (シリンダ番号)

DH ← 0~1 (ヘッド番号)

DL ← 1~26 (開始セクタ)

CH ← 0~3 (セクタ長, 128~1024)

ES:BP ← データバッファ領域の先頭アドレス (偶数アドレスにすること)

CFが 0 で正常終了、1 で異常終了となります。異常の場合、AH にはリードデータのときと同じエラーステータスが入りますが、1 つ追加されています。

AHの内容	エラーの内容	
7 0 H	ライトプロテクトがかかっていた	

それではサンプルとして、アスキーコード $0\sim255$ の 256 バイトをヘッド 1、シリンダ 0 の 1 セクタ目に書き込んでみましょう。ここは未使用になっている部分です。このテストには壊れても良いようなディスケットを用いて下さい。万一、大切なデータが消えることにもなりかねませんので。

9999 B89918 MOV AX.1800 0003 SEC0 MOV ES, AX ; セグメント1800H BP,0000: オフセットO 0005 BD0000 MOV 0008 30C0 XOR AL,AL ; AL=0CX,0100: 256バイトのデータ 000A B90001 MOV 000D 31DB XUS $BX \cdot BX : BX = 0$ 999F 26 FS: 0010 8807 MOV [BX].AL; AL= 0 ~255 0012 FEC0 : アスキーコードを格納 TNC AL 0014 43 INC BX 9915 F2F8 LOOP 000F AH,55 : 倍密 0017 B455 MOV 9919 R999 MOV AL.90 ; ドライブ1 001B BB0001 BX.0100; 256バイト書き込み MOV 991F B199 CL,00 ; シリンダ 0 MOV 0020 B601 MOV DH.01 : ^y F 1 0022 B201 DL,01 ; 開始セクタ CH.01 ; セクタ長256バイト MOV 0024 B501 MOV 0026 CD1B : コール INT 1B

(5) シーク

ドライブとシリンダ物理番号を指定するとそこまで、読み書きヘッドをシーク (移動) させます。前出のリード・ライト用の BIOS コマンドはシーク動作を同時に行うことができるようになっており、使用例はすべてシーク動作も行うように指定しています。 BIOS コマンド識別コードの 5 ビット目 (10 H) を 1 にするとシーク動作を行い、 0 にすると現在のシリンダを対象とした動作を行います。

各レジスタを次のようにセットし、インタラプトコール (INT 1BH) します。

 $AH \longleftarrow 10H$; 5ビット目をオン $AL \longleftarrow 90H \sim 93H$; ドライブ $1 \sim 4$ $CL \longleftarrow 0 \sim 7.6$; シリンダ番号

終了条件は前出のもとのと同じです。

次にディスクの FAT のところにシークする例をあげます。FAT は \wedge ッド 0, シリンダ 35(23 H) にあります。

0000 B410 MOV AH,10 : シーク動作 0002 B090 MOV AL,90 : ドライブ1 0004 B123 MOV CL,23 : シリンダ 0006 CD1B INT 1B : コール

なお、シリンダ0ヘシークするコマンドも用意されています。

0000 B407 MOV AH,07: シリンダ 0 ヘシーク 0002 B090 MOV AL,90: ドライブ 1 0004 CD1B INT 1B : コール

このシーク動作は、シリンダ物理番号 0 の方向へ、1 シリンダずつシークし、トラック 0 信号を検出するまでくり返します。

⑥ フォーマット

1トラック分のセクタ長、トラック当たりのセクタ数、データ部に書き込むデータパターンなどに従って物理フォーマッティングを行います。

各レジスタを次のようにセットし、インタラプトコール (INT 1BH) します。

A H ← 5 D H (倍密度) 1 D H (単密度)

A L ← 90 H ~ 93 H (ドライブ1~4)

BX ← データのバイト量 (4バイト×セクタ数)

CH ← 0~3 (セクタ長, 128~1024)


C L ← 0~76 (シリンダ番号)

DH ← 0~1 (ヘッド番号)

DL ← データパターン (通常 40 H *@")

ES:BP ← データバッファ領域先頭アドレス

セクタの ID 部にデータを書き込むときには次のようにシリンダ、ヘッド、セクタ、セクタ長の 4 バイトの情報をトラックのセクタ数分だけ用意しておく必要があります。



セクタシーケンスに従った論理セクタ番号

(i) 26 セクタ/トラックの場合

物理セクタ セクタ 番号(16) シーケンス(16)	
00, 01 CP/M-86	物理セクタ番号と同じ
0DH BASIC	インターリープ13 01 0E 02 0F 03 10 04 11 05 12 06 13 07 14 08 15 09 16 0A 17 0B 18 0C 19 0D 1A

(ii) 8セクタ/トラックの場合

物理セクタ セクタ ・シーケンス(16)	01 02 03 04 05 06 07 08
00, 01 MS-DOS	物理セクタ番号と同じ

それでは、ドライブ 2 にあるディスケットのシリンダ 0、ヘッド 1 の部分(未使用)をフォーマットする例を示します。フォーマットは、単密度で 1 セクタ 512 バイト、1 トラック 8 セクタにするとします。

```
9999 B41D
                    MOV
                            AH.1D
                                  : 単密
0002 B091
                    MOV
                            AL,91
                                   : ドライブ2
                            BX,0020: 4バイト×8セクタ
0004 BB2000
                    MOV
                            CH,02 : 512バイト/セクタ
9997 B592
                    MOV
                            CL,00 : シリンダ 0
0009 B100
                    MOV
                            DH.01 : ~~ 1
999B B691
                    MOV
                            DL,40 ; データパターン "@"
                    MOV
999D B249
AAAF AF
                    PUSH
                            CS
                                    : セグメント
0010 07
                    POP
                            ES
0011 BD2000
                    MOV
                            BP,0020; オフセット
0014 CD1B
                    INT
                            1B
```

シリンダ_】 ヘッド セクタ番号」セクタ長
0020 00 01 01 02 02 00 01 02 02 00 01 03 02 00 01 04 02
0030 00 01 05 02 00 01 06 02 00 01 07 02 00 01 08 02
18セクタ

なお、インターリーブ・フォーマットの節で紹介したプログラムのソースリスト(付録)を参照されるとより具体的な使用例が分かると思います。

7-4 5インチ・ディスク

7-4-1 概 要

PC-9801 の 5 インチフロッピィディスク・インターフェイスは、PC-8001、PC-8801 と同一インターフェイスで、デバイスも PC-8031-1 W、PC-8031-1 V、PC-8031-2 W,PC-80 S 31 を接続することができます。

これらのデバイスは μ PD 780 および ROM (2 K), RAM (16 K) を内蔵したインテリジェント型 であり、PC-9801 とは互いに μ PD 8255 を介してデータのやりとりを行います。

以下、5インチ・ディスクの BIOS コマンドとその使い方について説明します。

7-4-2 ディスク BIOS コマンド

① センス

デバイスの指定ドライブの状態をステータスとして通知します。AH にコマンド識別コード 04 H を入れてドライブ番号を指定し、INT 1BH を行います。

AH ← 0 4 H (センス) AL ← 5 0 H ~ 5 3 H (ドライブ1~4)

正常終了すれば CF が 0 となり、AH にステータス情報が次のように格納されます。

AHの内容	ステータスの意味		
X 0	片面装置		
X 2	両面装置・片面アクセスモード		
X 3	両面装置・両面アクセスモード		
1 X	ライトプロテクト (シールでの)		

注) Xは下位・上位の4ビットのことで無視する。


異常終了すればCFが1となり、AHが4Xでデバイス異常を示します。 次に具体例としてあるディスクのドライブ1のステータスを調べてみましょう。

MOV AH, 04H ; センス MOV AL, 50H ; ドライブ1 INT 1BH ; コール

実行後、CF=0で AH=03 H となっていました。このディスクは両面装置で両面アクセスモードになっていることが分かります。ちなみに、プロテクトシールを貼って実行すると、AH=13 H となり、ライトプロテクトを検知しています。また、ディスクの電源を OFF にして実行すると、CF=1で AH=40 H となり異常であることになります。

② イニシャライズ

デバイスのコントローラの初期設定を行います。このイニシャライズを行わないと他のコマンド(センスを除く) は起動できません。AH にコマンド識別コード 03 H を入れ、AL には次のように設定して INT 1 BH とします。



ドライブ $1\sim4$ をすべて片面モードにするには AL に 50 H を入れ、すべて両面モードにするには 5 FH を入れます。またドライブ $1\cdot2$ を両面に $3\cdot4$ を片面にするには、AL に 53 H を入れます。なお、このイニシャライズコマンドにはステータス表示はありません。

では両面装置1台を使ってドライブ1を両面,ドライブ2を片面モードにイニシャライズして みましょう。

MOV AH, 03H ; イニシャライズ

MOV AL, 51H; \vec{F} \vec{F} \vec{J} \vec

INT 1BH ; コール

では、ドライブ1をセンスしてみます。

MOV AH, 04H ; センス MOV AL, 50H ; ドライブ1 INT 1BH ; コール

結果はAHが03Hで両面装置の両面アクセスモードとなっています。こんどはドライブ2をセンスしてみます。

MOV AL, 51H ; ドライブ2

結果はAHが02Hで両面装置の片面アクセスモードとなっています。無事イニシャライズされていたことになります。

③ リードデータ

指定したドライブの任意のセクタからデータを読み取りメモリに転送します。各レジスタを次のようにセットし、INT 1BHを行います。

AH ← 0 6 H (コマンド識別コード・リードデータ)

0~39 (シリンダ番号:両面)

AL ← 50H~53H (ドライブ1~4)

BX ← 1~4096 (リードするバイト数)

C L ← 0 ~ 3 4 (シリンダ番号:片面)

DH ← 0~1 (ヘッド番号)

DL ← 1~16 (セクタ番号)

ES:BP ← データバッファ先頭アドレス

正常終了すれば CF が 0 となり ES:BP が示すアドレスからデータが格納されます。 異常終了すれば CF が 1 となり,AH にステータス情報が次のように入ります。

AHの内容	ステータスの意味	
4 X	デバイス異常	
2 X	データバッファアドレスがバンクにまたがっているか奇数番地から 始まるように指定している	
9 X	一定時間内にデータを転送できない	
8 X	リードエラー	

注) Xは下位4ビットのことで無視する。

それでは N_{88} -Disk BASIC (86) の 5 インチ両面の IPL を読んでみましょう。 IPL は,ヘッド 0 ,シリンダ 0 ,セクタ 1 ~ 2 に入っています。

0000	B406	MOV	AH,06	;	リードデータ
0002	B050	MOV	AL,50	;	ドライブ 1
0004	BB0002	MOV	BX.0200	;	2セクタ分リード
0007	B100	MOV	CL.00	;	シリンダ 0
0009	B600	MOV	DH.00	:	ヘッド 0
000B	B201	MOV	DL.01		セクタ1
000D	0E	PUSH	CS		
000E	07	POP	ES	:	ES=CS
000F	BD2000	MOV	BP,0020	;	オフセット 20 H
0012	CD1B	INT	1B	;	コール

今度はディレクトリを読んでみましょう。ディレクトリは、 \wedge ッド 1、トラック 18、セクタ 1 \sim 12 にあります。変更箇所は次のとおりです。

MOV BX,0C00: 256×12バイトリード

MOV CL,12 : シリンダ 18 MOV DH,01 : ヘッド1

④ ライトデータ

指定したドライブの任意のセクタにメモリ上のデータを書き込みます。各レジスタを次のようにセットし、INT 1BHを行います。

A H ← 0 5 H (ライトデータ)

AL ← 50H~53H (ドライブ1~4)

BX ← 1~4096 (ライトするバイト数)

C L ← 0~34 (シリンダ番号:片面)

0~39 (シリンダ番号:両面)

DH ← 0~1 (ヘッド番号)

DL ← 1~16 (セクタ番号)

ES:BP ← データバッファ先頭アドレス

正常終了すれば CF が 0 となり ES:BP が示すアドレスからのデータが書き込まれます。異常終了すれば CF が 1 となり、AH にそのステータスが格納されます。それは③リードデータと同じです。

PC-9801 のテキスト VRAM をディスクにライトしてみましょう。まずはその表示エリア(セグメント A 000 H, オフセット 0 ~FFEH)です。書き込むところは、ヘッド 0, シリンダ 4 からです。

0000	B405	MOV	AH,05 ;	ライトデータ
0002	B050	MOV	AL,50 ;	ドライブ 1
0004	BBFF0F	MOV	BX,0FFF;	4095 バイト
0007	B104	MOV	CL,04 :	シリンダ4
0009	B600	MOV	DH,00 :	ヘッドロ
000B	B201	MOV	DL,01 ;	セクタ1
000D	50	PUSH	AX ;	AX を保存
000E	B800A0	MOV	AX,A000	
0011	8EC0	MOV	ES,AX :	ES=A 000 H
0013	58	POP	AX	
0014	BD0000	MOV	BP,0000;	オフセット0
0017	CD1B	INT	18 ;	コール

次にアトリビュートエリア(セグメント A 000 H, オフセット 2000 H~2 FFEH)です。変更する部分は次のとおりです。

MOV CL,15 ; シリンダ 21 (10 進数) MOV BP,2000: オフセット 2000 H

このルーチンは、テキスト VRAM の内容をディスクにセーブしておくときに便利です。なお、AH の 05 H を 06 H に変えてリードして実際に書き込まれているか確認してみて下さい。

⑤ フォーマット

指定ドライブに入っているフロッピィディスケットをフォーマッティングします。これにより、ID のセクタシーケンスは 01 H データ部はすべて FFH が書き込まれます。このコマンドの実行方法は次のとおりです。

AH ← 0 DH ; フォーマット

A L ← 50~53H ; ドライブ1~4

INT 1BH; J-N

正常・終了条件は③リードデータと同じですが、エラーステータスの2X、9X はありません。 ドライブ2のディスケットをフォーマットしてみます。

MOV AH,0D: フォーマット MOV AL,51: ドライブ2 INT 1B : コール

⑥ 片面・両面アクセス

両面装置のディスクに対して片面アクセスか両面アクセス (オペレーションモードという) の 指示を行います。

AH に 0 EH を入れ、AL は②イニシャライズと同じ設定をします。ドライブ 1 を両面アクセスモード、ドライブ 2 を片面アクセスモードにするには次のようにします。

MOV AH,0E: セットオペレーションモード MOV AL,51: ドライブ1-1, ドライブ2-0

INT 1B ; コール

なお、PC-9801Fの5インチ2DDについては、8インチのBIOS コールと同じで、ドライブ指定 1~4%70H~73Hとなるだけです。

7-5 ディスク・ユーティリティ・プログラム

ディスクの章のまとめとして、いままでの情報をプログラムに反映したディスク・ユーティリティをいくつか紹介いたします。

7-5-1 ファイルインフォメーション

ディスケットにセーブされているすべてのファイルの情報を出力します。これにより、ファイル名,属性、マシン語ファイルのアドレスおよびクラスタロケーションとリンクの各情報が得られます。なお、属性は次のような略語を用いています。

```
BAS……BASICファイル
ASC……アスキーファイル
MAC……マシン語ファイル
WTP……ライトプロテクト (Write Protect)
RAW……リードアフターライト (Read After Write)
PRT……プロテクト (Protect=Pオプション)
```

ファイルインフォメーション

```
1 'save "Finfo.n88
100 'File Information
110 DEFINT A-Z:CONSOLE 0,25,0.0
120 WIDTH 80,25:CLS:PRINT File Information 130 LOCATE 0,1:INPUT "CRT (c) or Printer(p) ";CP$
140 IF CP$="c" OR CP$="C" THEN F$="SCRN:" :GOTO *INPT 150 IF CP$="p" OR CP$="P" THEN F$="LPT1:" :GOTO *INPT
160 LOCATE 0,1:PRINT SPACE$(35):BEEP:GOTO 130
170
180 *INPT
190 INPUT "Drive No. "; DN$: DN=VAL(DN$): D=15: MCL=DSKF(DN,4)-1
200 DIM FI$(D), EX$(D), AT$(D), CL$(D), FA(MCL)
210 OPEN F$ FOR OUTPUT AS #1
220 FOR I=0 TO 15
230 FIELD #0, I*16 AS DM$, 6 AS FI$(I), 3 AS EX$(I),
                                   1 AS AT$(I),1 AS CL$(I)
240 NEXT I
250
260 MAX=DSKF(DN,0)
270 IF MAX=76 THEN DM$=DSKI$(DN,0,50,24)
280 IF MAX=39 THEN DM$=DSKI$(DN,1,18,14) '-- 5 inch DS
290 IF MAX=79 THEN DM$=DSKI$(DN,0,40,14) '-- 5 inch 2DD
300 IF MAX=24 THEN DM$=DSKI$(DN,18,14) '-- 5 inch SS
310
320 FOR I=0 TO MCL
330
          FA(I) = ASC(MID\$(DM\$.I+1.1))
340
          IF FA(I)=255 THEN FR=FR+1
350 NEXT I
360
```

```
370 PRINT : NN=0
380 PRINT #1, "===== DRIVE "; DN; " ======";
390 PRINT #1,
               FREE";FR
400 PRINT #1,
410 PRINT #1, "FILE.NAME"; TAB(11); "ATTR"; TAB(20); "ADDRESS";
              TAB(32); "LOCATION"
420 PRINT #1,STRING$(45,"-"):CONSOLE 8,17
430 FTEND=DSKF(DN,10)-1
440 FOR S=1 TO FTEND
450
    IF MAX=76 THEN DM$=DSKI$(DN,0,35,S)
     IF MAX=39 THEN DM$=DSKI$(DN,1,18,S)
460
470
    IF MAX=79 THEN DM$=DSKI$(DN,0,40,S)
480
     IF MAX=34 THEN DM$=DSKI$(DN,18,S)
490
    FOR I=0 TO 15
500
       P = ASC(FI = (I))
510
       IF P=0 THEN *NFILE
520
       IF P=255 THEN *FEND
530
       AT = ASC(AT = (I))
540
       IF AT=0 THEN AT$="ASC":FT$=" "
       IF AT=1 THEN AT$="MAC":FT$="*"
550
       IF AT=&H10 THEN AT$="ASC+WTP":FT$="
560
       IF AT=&H40 THEN AT$="ASC+RAW":FT$="
570
580
       IF AT=&H80 THEN AT$="BAS":FT$=".
       IF AT=&H90 THEN AT$="BAS+WTP":FT$="."
IF AT=&H40 THEN AT$="BAS+PRT":FT$="."
590
600
       IF AT=&HC0 THEN AT$= "BAS+RAW": FT$=".
610
620
       AD$=STRING$(9, ".")
       IF FT$="*" THEN GOSUB *ADR
630
640
       PRINT #1,FI$(I);FT$;EX$(I);TAB(11);AT$;
                 TAB(20); AD$; TAB(31);
650
       CL=ASC(CL$(I))
660
       WHILE CL<&HC0
        PRINT #1, " "; RIGHT$("0"+HEX$(CL),2);
670
680
        CL=FA(CL)
690
       WEND
700
       PRINT #1, "("; MID$(STR$(CL-&HC0),2);")"
710
      *NFILE
720
    NN=NN+1:IF CP$="p" OR CP$="P" THEN 740
730
     IF NN=15 THEN NN=0:PRINT:
        INPUT "Press RETURN ", DMY$: PRINT
740
    NEXT I
750 NEXT S
760
770 *FEND
780 CONSOLE 0,25,1,0:LOCATE 0,24:PRINT:END
790
800 *ADR
810 F2$=DN$+":"+FI$(I)+EX$(I)
820 OPEN F2$ FOR INPUT AS #2
830 AD1$=RIGHT$("000"+HEX$(CVI(INPUT$(2,2))),4)
835 TMP!=CVI(INPUT$(2,2))
836 IF TMP!<0 THEN TMP!=TMP!+65536!
840 AD2$=RIGHT$("000"+HEX$(TMP!-1),4)
850 AD$=AD1$+"-"+AD2$
860 CLOSE #2 : RETURN
```

出力例

===== DRIVE 3 ====== FREE 138

FILE.NAME	ATTR	ADDRESS	LOCATION
ABCD1 test2 * test3 test4 test5 . test7 . test8 .	ASC MAC ASC+WTP ASC+RAW BAS+WTP BAS+PRT BAS+RAW BAS+WTP	0000-00FF	49 48(2) 4C(2) 4D 4E(2) 47 46(2) 4F 50(1) 45 44(1) 51 52(1) 43 42(1)
Mac *dat		0100-18FF	53 54 55 56(1)

7-5-2 1ファイル転送

 N_{88} -Disk BASIC(86)のシステムディスケットに入っているユーティリティプログラムの1つに "xfiles.n 88" というのがあります。これは,8 インチ・5 インチ両面・片面のメディア間でプログラムやデータの転送ができるものです。しかしこれでは1 枚のディスケットに入っているすべてのものが,転送されてしまいます。そこで次に紹介するプログラムは,任意のプログラムやデータを1 個ずつ転送します。

ファイル転送プログラム

```
1 'save 'Tfiles.n88
1000 ' ==== Tfiles.n88 ====
1010
1020 'Transfer One File
1030
1040 'Initialize
1050 DEFINT A-Z
1060 WIDTH 80,25
1070 D=15:DIM F$(D),E$(D),A$(D)
1080 FOR I=0 TO 15
      FIELD #0, I*16 AS DM$, 6 AS F$(I), 3 AS E$(I), 1 AS A$(I)
1090
1100 NEXT I
1110 FIELD #1,128 AS X1$,128 AS Y1$
1120 FIELD #2,128 AS X2$,128 AS Y2$
1130
1140 *START
1150 PRINT ' Transfer One File : PRINT
1160 INPUT "From Drive No. ";FD$: FD=VAL(FD$)
1170 INPUT "To Drive No. ";TD$: TD=VAL(TD$)
      IF FD=0 AND TD=0 THEN *TRANSEND
1180
1190 PRINT: INPUT "Ok (y or n) "; OK$
1200 IF OK$="y" OR OK$="Y" THEN 1220 ELSE CLS : GOTO *START
1210
1220 CLS
1230 PRINT '=== Drive ';FD;' === Free ';DSKF(FD):FILES FD :PRINT 1240 PRINT '=== Drive ';TD;' === Free ';DSKF(TD):FILES TD
1250
```

```
1260 PRINT: INPUT "Enter File Name to Transfer ";F$
1270
     GOSUB *FILNAME
1280
      DR=FD : GOSUB *SERCH : IF ER=1 THEN ER=0 : GOTO *START
        A$=A$(I) 'Attribute Set
1290
1300
     GOSUB *TRANS
1310
     DR=TD:GOSUB *SERCH
1320
     GOSUB *SETAT
1330
1340 PRINT FD; "--->"; TD; F$
1350 FOR TM=1 TO 5000 : NEXT TM
1360 CLS : FILES FD : PRINT : FILES TD : GOTO *START
1370 *TRANSEND
1380 PRINT "Completed"
1390 END
1400
1410 *FILNAME
1420 P=INSTR(F$,"."):IF P<>0 THEN 1440
1430 F1$=LEFT$(F$+SPACE$(6),6):F2$=MID$(F$+SPACE$(9),7,3):GOTO 1460
1440 F1$=LEFT$(F$+SPACE$(6),P-1):F2$=MID$(F$+SPACE$(3),P+1,3)
1450 F1$=LEFT$(F1$+SPACE$(6),6):F2$=LEFT$(F2$+SPACE$(3),3)
1460 RETURN
1470
1480 '==== File Search =====
1490 *SERCH
1500 MAX=DSKF(DR.0)
1510 IF MAX=76 THEN SE=22 ELSE SE=12
1520
     FOR S=1 TO SE
       IF MAX=76 THEN D$=DSKI$(DR,0,35,S)
1530
       IF MAX=39 THEN D$=DSKI$(DR,1,18,S)
IF MAX=34 THEN D$=DSKI$(DR,18,S)
1540
1550
       IF MAX=79 THEN D$=DSKI$(DR,0,40,S)
1560
1570
      FOR I=0 TO 15
1580
        IF F1$=F$(I) AND F2$=E$(I) THEN RETURN
       NEXT I
1590
1600 NEXT S
     BEEP:PRINT "*** File Not Found ***"
1610
1620
     FOR TM=1 TO 2000 : NEXT TM : ER=1 : RETURN
1630
1640 '==== File Transfer =====
1650 *TRANS
1660 OPEN FD$+":"+F$ AS #1
1670 OPEN TD$+":"+F$ AS #2
1680 FOR R=1 TO LOF(1):GET #1,R
1690 LSET X2$=X1$ : LSET Y2$=Y1$
1700 PUT #2,R :NEXT R :CLOSE #1,2
1710 RETURN
1720
1730 ' ===== Set Attribute =====
1740 *SETAT
1750 LSET A$(I)=A$
     IF MAX=76 THEN DSKO$ TD,0,35,S
1760
       IF MAX=39 THEN DSKO$ TD,1,18,S
1770
1780
       IF MAX=34 THEN DSKO$ TD,18,S
       IF MAX=79 THEN DSKO$ TD.0.40.S
1790
1800 RETURN
1810
1820 ' === END OF SUBROUTINE ===
```

7-5-3 ファイルネーム・ソート

ディスケット内のファイルの数が多くなると目的のファイルを探すのが大変です。特に8インチの場合は手間がかかりますが、次のプログラムでファイル名をソートしておけばすぐ見つけ出せます。

```
1 'save "DIR.SRT"
100 DEFINT A-Z :DIM DDIR$(160),DIR$(15)
110 WIDTH 80,25:CONSOLE 0,25:CLS
         "***** DIRECTORY SORT *****
120 PRINT
130 PRINT
140 INPUT " Target Drive No. = ".TD
150 PRINT
160 INPUT " Sure ? (y/n) ",A$:PRINT
170 IF A$<>"Y" AND A$<>"y" THEN BEEP :END
180
190 '*INIT
200 FOR I=0 TO 15
       FIELD #0,16*I AS DUMMY$,16 AS DIR$(I)
210
220 NEXT I
230 MAXTRK=DSKF(TD,0) :DIRTRK=DSKF(TD,5)
240 MAXDIR=DSKF(TD.4)-2 :K=-1
250 IF MAXTRK=76 THEN MAXDIR=MAXDIR-1
260
270 '*GET.DIRECTORY
280 FOR I=0 TO DSKF(TD.1)-5
290
       IF MAXTRK=76 THEN D$=DSKI$(TD.0.DIRTRK.I+1)
300
       IF MAXTRK=39 THEN D$=DSKI$(TD.1.DIRTRK.I+1)
       IF MAXTRK=34 THEN D$=DSKI$(TD, DIRTRK,I+1)
310
       IF MAXTRK=79 THEN D$=DSKI$(TD.0.DIRTRK.I+1)
320
      FOR J=0 TO 15
330
        IF ASC(DIR$(J))=255 THEN 400
340
        IF ASC(DIR\$(J))=0
350
                           THEN 380
360
        K=K+1
370
        DDIR$(K)=DIR$(J)
380
      NEXT J
390 NEXT I
400
     CONSOLE 7,25
410
420 PRINT STRING$(20, "-"); CHR$(10); "Now sorting ..."
430 '*SORT.DIRECTORY
440 FOR I=K-1 TO 0 STEP -1
    FOR J=0 TO I
450
      IF DDIR$(J)>DDIR$(J+1) THEN SWAP DDIR$(J).DDIR$(J+1)
460
470
      NEXT J
480 NEXT I
490
500 C=0:FOR I=0 TO K
510 PRINT LEFT$(DDIR$(I),9)
520 C=C+1:IF C=14 THEN C=0:PRINT:
     INPUT "Press RETURN ", A$: PRINT
530 NEXT I
550 PRINT:PRINT:INPUT "Rewrite Directory (y/n) ";A$
560 IF A$<>"Y" AND A$<>"y" THEN *PEND
570
580 '*PUT.DIRECTORY
```

```
590 J=0 : SEC=1 : FOR I=0 TO K : LSFT DIR$(.1)=DDIR$(I)
600 J=J+1 : IF J=16 THEN GOSUB *DISKWT : J=0 : SEC=SEC+1
610 NEXT I : IF J=0 THEN *WTFF ' -- Write FFH --
620 WHILE J<16 : LSET DIR$(J)=STRING$(16,255) : J=J+1 : WEND
630 GOSUB *DISKWT
                                         --- DISK Write ---
640 *WTFF : IF J()0 THEN SEC=SEC+1
645 IF MAXTRK=76 THEN MAXSEC=22 ELSE MAXSEC=12
650 FOR I=SEC TO MAXSEC
660 FOR J=0 TO 15: LSET DIR$(J)=STRING$(16,255): NEXT J
670 SEC=I: GOSUB *DISKWT --- DISK Write ---
680 NEXT I: WIDTH 80,25: PRINT "Completed.": FILES TD
690 *PEND: CONSOLE 0,25: END --- Program END ---
                                   / --- Directory Write ---
700 *DISKUT
        IF MAXTRK=76 THEN DSKO$ TD.0.DIRTRK.SEC
710
720
        IF MAXTRK=79 THEN DSKO$ TD,0,DIRTRK,SEC
        IF MAXTRK=39 THEN DSKO$ TD,1,DIRTRK,SEC
730
740
        IF MAXTRK=34 THEN DSKO$ TD. DIRTRK.SEC
750 RETURN
```

7-5-4 オールマイティ・ディスク・ダンプ

次のプログラムは、ディスクの任意のセクタかファイル名を指定すると、その内容をダンプするものです。出力は1セクタごとに CRT と PRINTER の切り換えが可能です。

```
1 'save "D-dump"
     '--- Almighty Disk Dump ----
110 ON KEY GOSUB 900,910,920,930,940,950,960,970,
            980,990
     ON ERROR GOTO 1000 : ON STOP GOSUB 1020
     KEY 1, "Restart": KEY 2, "Printer": KEY 3, "CRT"
     KEY ON :STOP ON
150
     WIDTH 80,25:CONSOLE 0,25:DEFINT A-Z
     FIELD #0,128 AS A$(0),128 AS A$(1)
160
     PRINT "***** Almighty Disk Dump Utility *****
PRINT " FUNCTION : F(:)
170
180
190
     PRINT "
200
                  f·1
                         key: Restart
     PRINT "
210
                   f · 2
                        key: Priter Output from Current Sector
                  f·3 Key: CRT Output from Next Sector
     PRINT
220
     PRINT "
                  STOP key: Cancel this Utility
When CRT Output, Press any to continue.
230
     PRINT "
240
     PRINT ""
250
     INPUT "FUNCTION
260
                               ":F$
    IF F$="" THEN 1020 ELSE F$=LEFT$(F$,1)

IF F$="f" OR F$="F" THEN F$="F" :GOTO 320

IF F$="v" OR F$="V" THEN F$="V" :GOTO 510
270
280
290
300
     GOTO 260
     ---- FILE DUMP ROUTINE ----
310
     INPUT "FILE NAME ";FIL$
IF FIL$="" OR PF>0 THEN 1050 / ----- RESTART
320
330
     OPEN FIL$ FOR INPUT AS #1 :CLOSE #1 :OPEN FIL$ AS #1 PRINT "SECTOR COUNT";LOF(1)
340
     PRINT "SECTOR COUNT
350
     INPUT "START SECTOR
                              ":STARTSECTOR
360
     IF STARTSECTOR>LOF(1) THEN 360
370
    R=1 : IF STARTSECTOR <> 0 THEN R=STARTSECTOR
380
    IF R>LOF(1) THEN 490
390
400
      L=2
```

```
410
       GET #1.R
420
       GOSUB 690
       WHILE L$<>"L" AND B$="" AND PF=0:B$=INKEY$:WEND:B$=""
430
440
       IF PF=1 THEN PF=0:CLOSE #1:GOTO 320
       IF PF=2 THEN PF=0:L$="L":GOTO 420
IF PF=3 THEN PF=0:L$=""
450
460
470
       R=R+1
      GOTO 390
480
490 CLOSE #1 :GOTO 320
500
      ---- VOLUME DUMP ROUTINE ----
      INPUT "(DR,SU,TR,SE) ";DR,SU,TR,SE
510
      IF DR<0 OR DR>8 THEN BEEP :GOTO 510 IF DR=0 OR PF>0 THEN 1050 -----
520
                                                        ---- RESTART
530
      IF DSKF(DR,2)=0 THEN IF SU(0 OR SU)1 THEN BEEP:GOTO 510
540
      IF SU(0 OR SU>1 THEN BEEP :GOTO 510
550
      IF TR(0 OR TR>DSKF(DR,0) THEN BEEP :GOTO 510
560
      IF SE(1 OR SE>DSKF(DR,1) THEN BEEP :GOTO 510
570
      IF DSKF(DR,2)=0 THEN DUM$=DSKI$(DR,TR,SE)
580
                          ELSE DUM$=DSKI$(DR,SU,TR,SE)
590
       L=0
       GOSUB 690
600
       WHILE L$<>"L" AND B$="" AND PF=0:B$=INKEY$:WEND:B$=""
610
       IF PF=1 THEN PF=0:GOTO 510
IF PF=2 THEN PF=0:L$="L":GOTO 590
IF PF=3 THEN PF=0:L$=""
620
630
640
       SE=SE+1:IF SE=(DSKF(DR,1) THEN 580 ELSE SE=1
650
       IF DSKF(DR,2)=1 THEN SU=SU+1:IF SU=1 THEN 580 ELSE SU=0
660
      TR=TR+1:IF TR=(DSKF(DR.0) THEN 580 ELSE 510
670
     680
690
                   THEN PRINT #2, "FILE NAME = ":FIL$:
700
                   RECORD NO = ";R
      IF F$="V" THEN PRINT #2,"(DR,SU,TR,SE)=";DR;SU;TR;SE
PRINT #2," *0 *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 ";
PRINT #2,"*A *B *C *D *E *F
PRINT #2," 0123456789ABCDEF"
720
730
740
750
      FOR I=L TO L+1
760
770
       FOR J=0 TO 7
         I$=RIGHT$("00"+HEX$(128*I+J*16),2) :H$="" :C$=""
780
790
         FOR K=1 TO 16
          D$=HEX$(ASC(MID$(A$(I),J*16+K,1)))
800
          H$=H$+RIGHT$("0"+D$,2)+"
810
          D_{A}(A_{A}(I), J_{A}(I):IF ASC(D_{A}(I):IF ASC(D_{A}(I))
820
          ASC(D$)>247 THEN D$=".
830
          C$=C$+D$
        NEXT K :PRINT #2, I$; " ";H$;" ";C$;:PRINT #2,""
840
850
       NEXT J
860 NEXT I : ZZ=FRE(0)
870 CLOSE #2
880 RETURN
890 '--- FUNCTION KEY PROCESS ROUTINE ----
900 PF=1 :WHILE B$<>"":B$=INKEY$ :WEND :RETURN 910 PF=2 :WHILE B$<>"":B$=INKEY$ :WEND :RETURN
            :WHILE B$<>"":B$=INKEY$ :WEND :RETURN
920 PF=3
930 PF=0 :WHILE B$<>":B$=INKEY$ :WEND :RETURN
930 PF=0 :WHILE B$<>":B$=INKEY$ :WEND :RETURN
940 PF=0 :WHILE B$<>":B$=INKEY$ :WEND :RETURN
950 PF=0 :WHILE B$<>":B$=INKEY$ :WEND :RETURN
960 PF=0 :WHILE B$<>":B$=INKEY$ :WEND :RETURN
970 PF=0 :WHILE B$<>":B$=INKEY$ :WEND :RETURN
980 PF=0 :WHILE B$<>":B$=INKEY$ :WEND :RETURN
```

```
990 PF=0 :WHILE B$<>":B$=INKEY$ :WEND :RETURN
1000 PRINT "ERROR CODE = ";ERR
1010 IF ERR=53 THEN RESUME 320 ELSE 1020
1020 CLOSE :CLEAR
1030 KEY 1, "load "+CHR$(34):KEY 2, "auto ":KEY 3, "go to "
1040 END
1050 CLOSE :CLEAR :RUN
```

7-5-5 簡易ディスクエディター

このプログラムによりディスクの任意のトラックの1セクタが画面上でエディットできます。エディットは16進数で行い、そのチェックサムとアスキーダンプがリアルタイムに表示されます。

```
1 'save "D-edit.n88
100
     ---- Disk Editor -----
120 DEFINT A-Z:WIDTH 80,25:CONSOLE 0,25,1,0
130 PRINT " ==== DISK EDITOR ===="
140 GOSUB *ADD
                   File Buffer Address
                            ;D:IF D=0 THEN *PEND
150 INPUT Drive No.
160 INPUT "Surface No.
                            ;SR
170 INPUT Track No.
                            ";S
180 INPUT 'Sector No.
190 PRINT CHR$(12);
200 PRINT " ==== DISK EDITOR ==== ";
210 PRINT USING Drive # Surface #
                                       Track ## Sector ##"
                  ;D,SR,T,S
220 PRINT "*0 *1 *2 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 *A *B *C *D *E *F";
230 PRINT ' SUM
                     ASCII DUMP":
240 GOSUB *DSKCHK
250 GOSUB *DSKRD
260 I=AD : PRINT
270 SUM=0:FOR J=0 TO 15
275 K=PEEK(I+J):PRINT RIGHT$("0"+HEX$(K),2);" ";
280 SUM=SUM+K:NEXT J:PRINT " ";RIGHT$("00"+HEX$(SUM),3);" ";
290 FOR J=0 TO 15:K=PEEK(I+J)
300 IF K<32 OR K>247 THEN PRINT "."; ELSE PRINT CHR$(K);
310 NEXT J:PRINT: I=I+16: IF I-AD<256 THEN 270
320 ' ----- Edit
330 CR$=CHR$(13):RT$=CHR$(28):LT$=CHR$(29)
335 UP$=CHR$(30):DN$=CHR$(31)
340 N=0:M=0
350 X=(N MOD 16)*3:Y=N ¥ 16+2
360 LOCATE X, Y: K$=INPUT$(1): IF M=1 THEN 420
370 IF K$=CR$ THEN *DEDIT
380 IF K$=RT$ THEN N=N+ 1:IF N>255 THEN N=0
390 IF K$=LT$ THEN N=N- 1:IF N<0
                                    THEN N=255
400 IF K$=UP$ THEN N=N-16:IF N<0
                                    THEN N=N+256
410 IF K$=DN$ THEN N=N+16:IF N>255 THEN N=N-256
420 IF K$>="0" AND K$=<"9" THEN 450
430 IF K$>="a" AND K$=<"f" THEN K$=CHR$(ASC(K$)-32):GOTO 450
440 ON M+1 GOTO 350.360
450 LOCATE X,Y:PRINT K$:IF M=0 THEN D$=K$:X=X+1:M=1:GOTO 360
460 M=0:D$=D$+K$:K=VAL("&H"+D$):POKE AD+N,K
```

```
470 SUM=0:FOR I=0 TO 15:SUM=SUM+PEEK(AD+(N ¥ 16)*16+I):NEXT
480 LOCATE 49,Y:PRINT RIGHT$("00"+HEX$(SUM),3)
490 LOCATE 54+N MOD 16,Y:IF K<32 OR K>247 THEN PRINT "."
    ELSE PRINT CHR$(K)
500 N=N+1:IF N>255 THEN 330 ELSE 350
510 *DEDIT
520 LOCATE 0,19:INPUT "Edit OK (y/n) ";OK$
530 IF OK$="y" OR OK$="Y" THEN GOSUB *DSKWT
540 GOTO 150
550
     ---- Program End -----
560 *PEND
570 END
580 Subroutines Subroutines DISK READ -----
600 *DSKRD
610 IF TP=1 OR TP=2 OR TP=4 THEN DM$=DSKI$(D,SR,T,S)
620 IF TP=3 THEN DM$=DSKI$(D,T,S)
630 RETURN
640 '---- DISK WRITE -----
650 *DSKWT
660 IF TP=1 OR TP=2 OR TP=4 THEN DSKO$ D,SR,T,S
670 IF TP=3 THEN DSKO$ D,T,S
680 RETURN
     ---- DISK TYPE CHECK -----
690
700 *DSKCHK
                  Max Track
710 MX=DSKF(D,0)
720 IF MX=76 THEN TP=1
                         8 inch 2D
730 IF MX=39 THEN TP=2 ' 5 inch 2D
740 IF MX=34 THEN TP=3 ' 5 inch 1D
750 IF MX=79 THEN TP=4 ' 5 inch 2DD
760 RETURN
770
780 *ADD
790 AD=VARPTR(#0)+&H20 : SG=VARPTR(#0,1) :DEF SEG=SG
800 AD=PEEK(AD)+PEEK(AD+1)*256
810 RETURN
```

7-5-6 8 インチ ID リーダー

8 インチのディスケットの 0 ~76 シリンダの合計 154 本のトラックについて, それぞれ 1 セクタの ID をリードする機能と特定のトラックの全セクタの ID を順次リードする機能があります。

前者は、ディスク全体のフォーマット分析、後者は1トラック内での論理セクタ番号の付けられ 方を詳細に解析する場合に使います。なお、ディスケットはドライブ2に入れてプログラムを実行 して下さい。

```
170 PRINT "Print device "
180 PRINT
190 INPUT "CRT or Printer (c/p)?",D$
200 PRINT
          *Function
210 PRINT
220 PRINT "t or T : Read ID from CC=0 to CC=76"
230 PRINT s or S: Read ID 26 times on specified CCH
240 PRINT
                   : Set single density mode
250 PRINT
260 INPUT "Select Function (t/s)? ",F$
270 PRINT: IF F$="1" THEN GOSUB 590
270 PRINT: IF F$="1" THEN GOSUB 590 :GOTO 260 280 IF F$="t" OR F$="T" THEN *TRACK
290 IF F$= 's OR F$= 'S THEN *SECTOR
300 PRINT Invalid Function Specified :BEEP :GOTO 260
310 *TRACK
320
    DEF SEG=&H1A00 :CALL A
     E=76 :GOSUB 430
330
340
     END
    PRINT 'Enter Cylinder and Head Address. To end, enter 99."
INPUT " CC = ".CC
350 *SECTOR
360
              CC = ", CC
370
380
     IF CC<0 OR CC>76 THEN IF CC=99 THEN END ELSE 370
390
     INPUT
              H = ",H : IF H <> 0 AND H <> 1 THEN 390
400
     DEF SEG=&H1B00 :CALL A(CC,H)
410
     E=26/2-1 :GOSUB 430
420
     PRINT : GOTO 360
    ---- DUMP SUBROUTINE -----
430
     IF D$="p" OR D$="P" THEN FF$="LPT1:" ELSE FF$="SCRN:" OPEN FF$ FOR OUTPUT AS #2
440
450
     PRINT #2,
460
    PRINT #2, " AL AH BL BH CL CH DL DH CC SL RF
470
                    AL AH BL BH CL CH DL DH ";
480
     PRINT #2, PRINT #2,
490
                                  CC SL RR
500
                             CC SL RR H
510
    FOR J=&H10 TO E+&H10
      H$= " "
520
530
      FOR K=0 TO 15
       H$=H$+RIGHT$("0"+HEX$(PEEK(J*16+K)),2)+" "
540
      NEXT K :PRINT #2," ";H$;"
550
560
     NEXT J
CLOSE #2
570
580
     RETURN
590
    '--- PATCH FOR SINGLE SIDE VOLUME -----
600 DEF SEG=&H1A00
610
     POKE &H6,&H1A :POKE &H58,&H1A :POKE &H63,&H10
620 FOR I=&H64 TO &H6B :POKE I,&H90 :NEXT
630
    RETURN
640 '--- MACHINE CODE ----
650 DATA 8C,C8,8E,D8,B8,91,5A,33,DB,33,C9,33,D2,89,87,00
660 DATA 01,89,9F,02,01,89,8F,04,01,89,97,06,01,CD,1B,73
670 DATA 36,F6,C4,E0,75,1B,F6,C4,C0,75,16,F6,C4,60,75,00
680 DATA 89,87,00,01,89,9F,02,01,89,8F,04,01,89,97,06,01
690 DATA CF,86,A7,01,01,87,8F,04,01,87,97,06,01,80,FC,1A
700 DATA 74,DE,B4,1A,E9,B6,FF,B4,5A,87,8F,04,01,87,97,06
710 DATA 01,83,C3,08,80,C6,01,80,FE,01,74,A1,32,F6,80,C1
720 DATA 01,80,F9,4D,7D,BA,E9,94,FF
730 DATA C4,77,04,26,8A,0C,C4,37,26,8A,34,8C,C8,8E,D8,B8
740 DATA 91,5A,33,DB,32,ED,32,D2,89,87,00,01,89,9F,02,01
750 DATA 89,8F,04,01,89,97,06,01,CD,1B,73,36,F6,C4,E0,75
760 DATA 1B,F6,C4,C0,75,16,F6,C4,60,75,00,89,87,00,01,89
```

```
770 DATA 9F,02,01,89,8F,04,01,89,97,06,01,CF,86,A7,01,01
780 DATA 87,8F,04,01,87,97,06,01,80,FC,1A,74,DE,B4,1A,E9
790 DATA B6,FF,8A,A7,01,01,87,8F,04,01,87,97,06,01,83,C3
800 DATA 08,81,FB,D0.00,7D,C4,E9,9E,FF
```

7-5-7 インテル HEX ファイル・ローダー

市販のソフトに CP/M-86 で作った HEX ファイルを Disk BASIC のファイルに転送するものがあります。しかし転送しただけでは、メモリーに BLOAD することはできません。これはファイルフォーマットが異なっているためです。次のプログラムは、インテル HEX ファイルを読み込んでメモリにロードし、最後に BSAVE を行うものです。なお、このローダーでは単一セグメントのプログラムを前提としています。

```
1 'save "LOAD.HEX"
100 CLEAR, & H1800
110 DEFINT A-Z:DIM C(3)
120 INPUT "Intel HEX Format File name ";F$
130 OPEN F$ FOR INPUT AS #1
140
150 *INPUT.HEX.LECORD
160 LINE INPUT #1,I.HEX.L$
170 C(0)=VAL("&H"+MID$(I.HEX.L$,2,2))
180 C(1)=VAL("&H"+MID$(I.HEX.L$,4,4))
190 C(2)=VAL("&H"+MID$(I.HEX.L$,8,2))
200
210 IF (C(2)>&H80) AND (C(2)<&H85) THEN *DATA.POKE
220 IF C(2)=0
                  THEN *DATA.POKE
                  THEN *END.OF.FILE
230 IF C(2)=1
                  THEN *STRT.AD.MK
240 IF C(2)=3
250 IF C(2)=&H85 THEN
                                 segment":GOTO *SET.SEG
       PRINT "absolute code
260 IF C(2)=&H86 THEN
       PRINT "absolute data
                                 segment":GOTO *SET.SEG
270 IF C(2)=&H87 THEN
       PRINT 'expand
                         stack segment : GOTO *SET.SEG
280 IF C(2)=&H88 THEN
       PRINT "absolute expand segment": GOTO *SET.SEG
290 GOTO *INPUT.HEX.LECORD
300
310 *SET.SEG
320 DEF SEG=VAL("&H"+MID$(I.HEX.L$,10,4))
330
340 *STRT.AD.MK
      LD.SEGMENT=VAL("&H"+MID$(I.HEX.L$,10,4))
ST.ADDRESS=VAL("&H"+MID$(I.HEX.L$,14,4))
350
360
370 GOTO *INPUT.HEX.LECORD
380
390 *DATA.POKE
      DTLEN=C(0):ADD=C(1)
400
      FOR I=0 TO DTLEN-1
410
420
        PK.ADDRESS=ADD+I
        POKE PK.ADDRESS, VAL("&H"+MID$(I.HEX.L$,2*I+10,2))
430
440
      NEXT
```

第8章 プリンタ出力

- 8-1 画面コピー機能
- 8-2 テキスト画面のコピー
 - 8-2-1 BASICによるサブルーチン
 - 8-2-2 マシン語によるサブルーチン
- 8-3 カラーグラフィックコピー
 - 8-3-1 640×200モード
 - 8-3-2 640×400モード
- 8-4 アセンブリ言語によるプリンタ出力
 - 8-4-1 イニシャライズ
 - 8-4-2 1バイト出力
 - 8-4-3 複数バイト出力
- 8-5 PRINT/LPRINTsnzn
 - 8-5-1 出力デバイス名の変更
 - 8-5-2 切り換えルーチンを作る
 - 8-5-3 内部ルーチンを利用する
 - 8-5-4 未使用コマンドでの切り換え

第8章 プリンタ出力

8-1 画面コピー機能

 N_{88} -BASIC(86)は、COPY 文と COPY キーにより、画面上に表示されている文字やグラフィックをプリンタに出力する機能を持っています。

テキスト画面 (文字, 漢字) およびグラフィック画面 (640×200ドット, 640×400ドット) に対応して, コピーの形式が 5 種類用意されています。 COPY キーについては、 CTRL キーおよび GRPH キーとの組み合わせにより 3 通りの方法があります。表 8-1 にその機能一覧をまとめてみます。

COPY 1	テキスト画面のみをプリンタにコピーします。	CTRL+COPY*-
COPY 2	グラフィック画面のみをプリンタにコピーします。	GRPH+COPY+-
COPY 3	テキスト画面、グラフィック画面の両方をプリンタにコピーします。	COPY+-
COPY 4	グラフィック画面のみをプリンタにコピーします (漢字出力用)。640×200ドットのモードで出力された漢字 (グラフィックパターン) はこのモードで出力すると上下が2分の1に縮少されてコピーされます。	
COPY 5	テキスト画面, グラフィック画面の両方をプリンタにコピーします。 4 と同じく640×200のモードで出力されたバターンは2分の1に縮小されます。	

表8-1 コピー機能一覧

では次にCOPYの1~5までの機能を調べるプログラム例を紹介します。

画面コピーデモプログラム例 1 (640×200 モード)

```
1 'save 'SC.dmo'
100 'Screen Copy Demo 1 ...640 x 200
110 CONSOLE 0,25,0,0 : WIDTH 40,25 :SCREEN 0,0
120 CLS 3 : LOCATE 7,8:PRINT 'Screen Copy Demo
130 X=120:Y=100
140 FOR I=1 TO 9 :READ KC$ : KC=VAL("&H"+KC$)
150 PUT (X,Y),KANJI(KC)
160 X=X+20
170 NEXT I
180 LOCATE 7,10
190 PRINT '画面コピーDEMO'
200 LOCATE 7,16
210 PRINT '7°リンタ アウトフ°ット'
```

```
220 LINE (100,50)-(600,150),7,B
230 FOR I=1 TO 10
240 CIRCLE (500,100),I*I
250 NEXT I
260 FOR I=2 TO 8 STEP 2
270 PAINT (499-I*I, 99),5,7
280 NEXT I
290 FOR I=1 TO 5
300 LPRINT "COPY";I
310 COPY I
320 NEXT I
330 DATA 3268,4C4C,2533,2554,213C,2344,2345,234D,234F
340 END
```

画面コピーデモプログラム例 2 (640×460 モード)


```
1 'save "SC2.dmo"
100 ' Screen Copy Demo 2 ...640 x 400
110 CONSOLE 0,25,0,0 : WIDTH 40,25 :SCREEN 3,0
120 CLS 3 : LOCATE 7,8:PRINT "Screen Copy Demo "
130 X=120:Y=100
140 FOR I=1 TO 9 : READ KC$ : KC=VAL("&H"+KC$)
150 PUT (X,Y),KANJI(KC)
160 X=X+20
170 NEXT I
180 LOCATE 7,10
190 PRINT "画面コピーDEM〇"
200 LOCATE 7,16
210 PRINT "7° リンタ アウトフ° ット"
220 LINE (100,50)-(600,300),7,B
230 FOR I=1 TO 10
240 CIRCLE (500,200), I*I
250 NEXT I
260 FOR I=2 TO 8 STEP 2
270 PAINT (499-I*I,198),5,7
280 NEXT I
290 FOR I=1 TO 5
300 LPRINT "COPY": I
310 COPY I
320 NEXT I
330 DATA 3268,4C4C,2533,2554,213C,2344,2345,234D,234F
340 FND
```


Screen Copy Demo

画面コピーDEMO

79029 FORTSUL

COPY 1






COPY 2

Screen Copy Demo

画面コピーDEMC


TTJE-DEMO

7°UJ9 POEZ°UE



COPY 3

画面コピーDEMO



COPY 4



COPY 5

8-2 テキスト画面のコピー

8-2-1 BASIC によるサブルーチン

コピーキーでテキスト画面をとると LPRINT で出力した文字と異なっています。この画面コピーサブルーチンは,LPRINT と同じ字体でプリンタに出力できます。さらに画面コピーをするスタートとエンドの行を指定することができます。ただし,これは 80×25 文字モードです。

テキスト画面コピープログラム1

1 'save"TXTCOP"
59999 *TXTCOPY
60000 DEF SEG=&HA000
60010 FOR I=S TO E
60020 FOR J=0 TO 159 STEP 2:P=PEEK(I*160+J)
60030 IF P>31 AND P<248 THEN LPRINT CHR\$(P); ELSE, LPRINT ";
60040 NEXT J:LPRINT
60050 NEXT I
60060 RETURN
Ok

S=0:E=15:GOSUB *TXTCOPY Ok

これはサブルーチン形式をとっており、Sにプリント開始行、Eに最終行を入れてGOSUB * TXTCOPYとすれば、SとEで指定した範囲がプリントアウトされます。ただし、漢字は出力されません。漢字コードは無視していますので、もし漢字も出力したい場合はなんとか工夫してみて下さい。上記はLISTをとった後、テキスト画面コピールーチンをコールしたものです。

8-2-2 マシン語によるサブルーチン

前出のルーチンは BASIC でも、スピードはそんなに遅くありませんが、どうしてもマシン語で出力したい方に次のルーチンを紹介します。

使い方は、S%に開始行、E%に最終行を入れて、DEF SEG=&H1F00:TXT=0:CALL TXT(<math>S%, E%) として下さい。なお、Tセンブラレベルでのプリンタ出力は後の節で説明しています。

テキスト画面コピープログラム2

```
1 'save "TXTCOP.MAC"

100 ' TEXT COPY MACHINE SUBROUTINE

110 ' --- S%=START:E%=END:T=0:CALL T(S%,E%)

120 DEF SEG=&H1F00

130 FOR I=0 TO &H44: READ D$

140 D=VAL("&H"+D$): POKE I,D

150 NEXT I

160 END

170 DATA C4,37,26,8B,0C,C4,77,04,26,8B,1C,B8,00,A0,8E,D8

180 DATA 53,33,F6,8B,C3,BA,A0,00,F7,E2,8B,D8,8D,38,8A,05

190 DATA 3C,1F,77,02,7A,04,3C,F8,72,02,B0,20,E8,0F,00,46

200 DATA 46,81,FE,A0,00,75,E5,5B,43,3B,D9,75,D3,CF,56,B4

210 DATA 11,CD,1A,5E,C3,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
```

使い方

1 'save "TXTCOP.BAS"
10 CLEAR ,&H1F00:DEF SEG=&H1F00
20 TXT=0
30 S%=0:E%=10
40 CALL TXT(S%,E%):LPRINT
50 END

8-3 カラーグラフィックコピー

8-3-1 640×200 ±- ド

前出のサンプル出力で分かるとおり、真円をコピーするとたて長になってしまいます。これは N_{88} -BASIC (86) のコピールーチンがなせるわざです。真円のコピーをとるためには BASIC かアセンブリ言語で、そのプログラムを作るしかありません。そこで次に紹介するのが 1:1.03 の比で真円がコピーできるプログラムです。さらにカラー対応となっています。

これは、カラーグラフィック画面をプリンタ用紙 1 枚分の大きさに引き伸ばしてコピーするもので、カラーに応じて 4 段階の濃淡が付きます。ただし、これは 640×200 ドットのモードで、画面全体のコピーには約 $3\sim4$ 分かかります。なお、これは PC-8821/22用です。

カラー対応画面コピー (640×200ドット)


```
1 'save "SC200.BAS"
   Graphic Screen Copy 640 x 200
100
          SC=0:CALL SC ---
120 DEF SEG=&H1D00
130
   FOR I=0 TO &HC1 : READ D$
      D=VAL("&H"+D$) : POKE I,D
140
150
    NEXT I
160 END
170 DATA 1E,0E,0E,1F,07,BB,B0,00,B9,0A,00,E8,8F,00,8C,16
180 DATA C6,00,89,26,C8,00,8C,D8,8E,D0,BC,4A,01,CD,A0,33
190 DATA D2,BB,BA,00,B9,06,00,E8,73,00,BB,C7,00,BE,60,01
200 DATA 33,C0,B9,02,00,89,04,46,46,E2,FA,BD,01,00,B9,08
210 DATA 00,33,FF,89,1E,C4,00,53,52,B8,08,00,F7,E2,8B,D8
220 DATA 8D,01,A3,C2,00,E8,4A,00,D0,F8,3C,03,74,10,3C,00
230 DATA 75,02,80,03,8E,60,01,01,2C,46,FE,C8,75,F9,03,ED
240 DATA 47,E2,DD,BB,60,01,B9,04,00,E8,21,00,5A,5B,4B,83
250 DATA FB,FF,75,A9,BB,C0,00,B9,02,00,E8,10,00,42,83,FA
260 DATA 50,75,8E,8E,16,C6,00,8B,26,C8,00,1F,CF,B4,30,CD
270 DATA 1A,C3,53,51,57,55,BB,C2,00,CD,AF,5D,5F,59,5B,C3
280 DATA 1B,4D,1B,3E,1B,54,31,36,0D,0A,1B,53,30,38,30,30
```

使い方は、このプログラムを実行後、画面コピーをとりたいときにダイレクトで次のステートメントを実行するかプログラム中に入れておいて下さい。

DEF SEG=&H1D00:SC=0:CALLSC

なお、PC-8023(C)で出力するには CALL する前に LPRINT CHRS(27);CHRS(&H 51); として下さい。

真円コピーサンプル





グラフィックスコピーサンプル(640×200ドット)システムソフト・オリジナル作品

8-3-2 640×400 ±- F


PC-9801 では 640×400 モードでカラー表示が可能なので、やはりこれのカラー対応コピーも取りたいところです。そこで、前出のプログラムに手を加えて、640×400 ドット対応にしたのが次のものです。

カラー対応画面コピー (640×400 ドット)

```
1 'save "SC400.BAS
100 ' Graphic Screen Copy 640 x 400
110 ' --- SC=0:CALL SC ---
120 SCREEN 3,0
130 DEF SEG=&H1D00
    FOR I=0 TO &HCF : READ D$
140
       D=VAL("&H"+D$) : POKE I,D
150
160 NEXT I
170 END
180 DATA 1E,0E,0E,1F,07,BB,B5,00,B9,0F,00,E8,94,00,8C,16
190 DATA D4,00,89,26,D6,00,8C,D8,8E,D0,BC,58,01,CD,A0,BB
200 DATA CC,00,CD,A1,33,D2,BB,C4,00,B9,06,00,E8,73,00,BB
210 DATA 8F,01,BE,6E,01,33,C0,B9,02,00,89,04,46,46,E2,FA
220 DATA BD,01,00,B9,08,00,33,FF,89,1E,D2,00,53,52,B8,08
230 DATA 00,F7,E2,8B,D8,8D,01,A3,D0,00,E8,4A,00,D0,F8,3C
240 DATA 03,74,10,3C,00,75,02,B0,03,BE,6E,01,01,2C,46,FE
250 DATA C8,75,F9,03,ED,47,E2,DD,BB,6E,01,B9,04,00,E8,21
260 DATA 00,5A,5B,4B,83,FB,FF,75,A9,BB,CA,00,B9,02,00,E8
270 DATA 10,00,42,83,FA,50,75,8E,8E,16,D4,00,8B,26,D6,00
280 DATA 1F,CF,B4,30,CD,1A,C3,53,51,57,55,BB,D0,00,CD,AF
290 DATA 5D,5F,59,5B,C3,1B,51,0D,1B,4D,0D,1B,3E,0D,1B,54
300 DATA 31,36,0D,0A,1B,53,31,36,30,30,0D,0A,03,00,00,01
```

使い方は前出のものと同じで、画面コピーをとりたいところでDEF SEG=&H1D00:SC=0:CALLSC として下さい。

次に出力結果のサンプルを示します。



8-4 アセンブリ言語によるプリンタ出力

ここでは、アセンブラレベルでセントロニクス系プリンタに出力するルーチンを紹介します。OD A系のプリンタ出力についても同様で、両者の選択は、メモリスイッチSW3の第5ビットによっ て行います。 0 のときセントロニクス系での1 のとき ODA 系となります。

8-4-1 イニシャライズ (初期化)

このイニシャライズは, インタラプトコール 1 AHで, セントロニクス系プリンタのインターフェ イス μPD 8255 A を初期化し、プリンタのステータス (送信の可, 不可)情報を得ます。ステータス は、AH レジスタの最下位ビットにセットされ、1のときデータ送信可能、0のときデータ送信不可 となります。次にプリンタが BUSY か READY であるかの判断を行うプログラム例をあげます。

; BIOS コマンド

; イニシャライズ

; インタラプトコール

```
; PRINTER BUSY CHECK
```

BUSY:

MOV AH, 10H INT 1AH

TEST AH, 01H

JNE BUSY

READY:

.

8-4-2 1バイト出力

プリンタが READY の状態になったら、いよいよ出力です。次のようにレジスタをセットし、イ ンタラプトコール (1AH) をするとプリンタに1バイト出力します。

; (*A ″ 出力するアスキーコード)

```
; LPRINT ONE BYTE
```

PUTCHR: MOV AL, 41H

MOV AH, 11H

INT 1AH IRET

: BIOS コマンドコード

次にA~Zの26文字を出力する例をあげます。

```
; LPRINT A TO Z
```

START: MOV CX,26 ; COUNTER MOV AL,41H ; AL='A'OUTAZ: MOV AH, 11H OUTLP: PUSH AX INT 1AH POP AX INC AL LOOP OUTLP

; SAVE AH & AL ; INT CALL ; RESTORE AH & AL ; AL=NEXT CHR

: BIOS CODE

: CR

MOV AL, ODH MOV AH, 11H INT 1AH IRET

8-4-3 複数バイト出力

アセンブラレベルでは1バイトずつ出力していたのではめんどうでバイト数も多くなります。 そ こで、複数のバイトを一度に出力する方法を紹介しましょう。レジスタを次のようにセットします。

; LPRINT A NUMBER OF BYTES

NBYTES:

MOV AH,30H ; BIOS CODE

MOV BX, ES: OFFSET DATA

INT 1AH

MOV CX,15 : 出力するバイト数

DATA DB 'Sample Data ...

出力するデータは、その格納先頭アドレスを ES でセグメント、BX でオフセットを設定します。 次にサンプルを示します。

```
:* LPRINT ROUTINE
                  : *****************
                                        ; BIOS COMMAND
0000 B430
                 LPRINT: MOV AH, 30H
0002 BA001F
                         MOV DX, 1F00H
                                        ; LPRINT DATA SEGMENT
                         MOV ES, DX
0005 8EC2
                         MOV BX, ES: OFFSET PDATA
0007 BB0F00
                         MOV CX,29 ; NO.OF BYTES TO LPRINT
000A B91D00
                         INT 1AH
000D CD1A
                                OFFSET $
                 DATA
                         EQU
 000F
                         ESEG
                         ORG DATA
                       DB 0DH,0AH, This is a sample program. ,0DH,0AH
                 PDATA
000F 0D0A54686973
    206973206120
    73616D706C65
    2070726F6772
    616D2E0D0A
```

END

This is a sample program.

8-5 PRINT/LPRINT あれこれ

画面表示とプリンタ出力を切り換えたり、同時に出力したりする方法をあれこれと考えてみたい と思います。

8-5-1 出力デバイス名の変更

一番簡単な方法は、ファイルディスクリプタを変数に入れて、必要に応じて出力先を変更することです。

```
1 'save "PL1"
100 INPUT "CRT(c) or PRINTER (p) ";CP$
110 IF CP$="c" OR CP$="C" THEN F$="SCRN:"
120 IF CP$="p" OR CP$="P" THEN F$="LPT1:"
130 '
140 OPEN F$ FOR OUTPUT AS #1
150 FOR I=1 TO 3
160 READ D$:PRINT #1,D$
170 NEXT I
180 CLOSE #1
190 END
200 DATA This is a demo.
210 DATA CRT or PRINTER
220 DATA Device Change
```

8-5-2 切り換えルーチンを作る

BASIC の PRINT / LPRINT のステートメントは使わず、それらに対応する独自のルーチンを作ったのが次のものです。

CALL 文を用いてパラメータをセットすれば OK です。ただし、これには CR/LF は入っていません。

```
1 ' save "P/L.bas"
100 DEF SEG=&H1F00
110 PL=0:DIM D$(5)
120 FOR I=0 TO &H4C
130 READ D$ : D=VAL("&H"+D$)
140 POKE I,D
150 NEXT I
160 FOR I=1 TO 5
170 READ D$(I)
180 NEXT I
190
    / PRINT
200 P%=0
210 GOSUB *PL
220 P%=1
230 GOSUB *PL
240 END
250
    / --- SUB ---
260 *PL
270 FOR I=1 TO 5
280 D$=D$(I)
290 D$=D$+CHR$(13)+CHR$(10)
300 CALL PL(P%, D$)
310 NEXT I
320 RETURN
330 DATA C4,37,26,8B,0C,80,FD,00,74,05,32,ED,BA,60,00,C4
340 DATA 7F,04,26,8B,05,26,8B,74,02.8E,DA,3D,00,00,74,06
350 DATA 3D,01,00,74,1A,CF,B8,60,00,8E,C0,51,BF,02,02,FC
360 DATA F3,A5,59,8E,D8,CD.C2,B8,00,A0,8E,C0,CD,89,CF,1E
370 DATA 07,56,5B,B8,60,00,8E,D8,B4,30,CD.1A,CF
      OUTPUT DATA
390 DATA This is a test program.
400 DATA It is for PRINT/LPRINT.
410 DATA " Chapter 8 PRINTER OUTPUT"
430 DATA "
           PC-TechKnow 9800"
```

8-5-3 内部ルーチンを利用する

内部ルーチンにカレントデバイスへの出力というのがあります。 これは,

MOV CX, 出力するバイト数

MOV DI, 25H

INT C4

という形でコールします。

その前に出力先を決めるセグメント 60 H のワークエリア (1840 H) に値をセットしておく必要があります。

(1840H) ← 3 (プリンタ)

 $[1840H] \leftarrow 4 (CRT)$

また、出力するバイト数は 1884 H に入っています。これを CX に入れておきます。

MOV CX, (1884H)

なお、出力先をプリンタにした場合には、出力する文字数の何文字目で CR/LF を入れるかを決定するワークエリア (153 AH) に値をセットしておかなければなりません (WIDTH LPRINT のパラメータ格納エリア)。

0,1 ·······1文字ずつCR/LF

2~79……その数値に対応する文字ずつCR/LF

80 ··········1 行 80 文字ごとにCR/LF

普通,プリンタは1行80字でCR/LFしますので,80文字に満たない場合は出力文字数を入れておくとよいでしょう。

使い方は、PRINT文実行直後にマシン語ルーチンをコールすると、それがプリンタにも出力されます。

PRINT "ABC": CALL A

また, 1840 H に 4 を入れると,

LPRINT "ABC": CALL A

で、CRT にも同じものが出力されます。

```
1 ' save "PL2"
100 DEF SEG=&H1F00 : P=0
110 ' -- PRINT AND LPRINT ALSO --
120 FOR I=0 TO &H16 : READ D$
130 D=VAL("&H"+D$) : POKE I,D
140 NEXT I
150 FOR I=1 TO 3
160 READ D$:PRINT D$ : CALL P
170 NEXT I
180 END
190
290 DATA CF
                      IRET
300
310 DATA This is a demo.
320 DATA CRT and PRINTER
330 DATA Interrupt Call
```

8-5-4 未使用コマンドでの切り換え

N₈₈-BASIC (86) の未使用コマンドである CMD を用いて PRINT と LPRINT の切り換えを行ってみましょう。

コマンドは次のように割り当てます。

```
CMD ON……PRINT→LPRINTCMD OFF……上記を解除
```

なお、未使用コマンドの使い方は第14章ランダムテクニックを参照して下さい。

次のプログラムを実行させると、以後、CMD ON と CMD OFF のコマンドが使えるようになります。これらはダイレクトモードでもプログラム中でも OK です。LPRINT を PRINT の機能に変えるには、350 行のデータを 2 バイト書き換えて下さい。

```
1 save "cmd.bas"

10 PRINT "CMD ON/OFF Sample"

20 print

30 PRINT "PC-TechKnow 9800"

40 CMD ON
```

```
50 PRINT "Printer Output"
60 CMD OFF
70 PRINT "CRT Output"
80 END
```

CMD ON · OFF による PRINT→LPRINT

```
1 'save "cmdp"
100 DEF SEG=&H1F00 : RESTORE 310
110 FOR I=0 TO &H5D '--- Machine Code
     READ D$:D=VAL("&H"+D$)
130
      POKE AD+I,D
140 NEXT
150 DEF SEG=&H60 : RESTORE 290
160 FL=&H1593 ' -- CMD Command Flag
170 AD=&H159C
180 POKE FL,0
190 FOR I=0 TO 7 ' -- Set User Routine Address
200 READ D$: D=VAL("&H"+D$)
    POKE AD+I,D
210
220 NEXT
230 POKE FL,1 ' -- Flag On
240
250 PRINT 'You can use the following commands:' 260 PRINT ' CMD ON: PRINT -> LPRINT 270 PRINT ' CMD OFF: Cancel
280 END
290 DATA 00,00,00,1F
300 DATA 3E,00,00,1F
310 DATA 3C,E8,F8,75,39,E8,0D,00,80,FB,BD,74,18,80,FB,BF
320 DATA 74,2C,E9,0A,00,89,36,EA,06,BF,0D,00,CD,C4,C3,BF
330 DATA 01,00,CD,C4,CB,BB,9C,15,B8,40,00,89,07,E9,07,00
340 DATA BB,9C,15,33,C0,89,07,A1,EA,06,A3,E8,06,F9,CB,90
350 DATA 3C, C0, 74,07,3C,E8,74,07,E9,02,00,B0,AD,F8,CB,E8 360 DATA C3,FF,80,FB,BF,74,D9,80,FB,BD,74,F1,EB,C1,90,90
                                                    → C0 2バイト書き換えると
             → AD
                                                           LPRINT → PRINT となります。
```

第9章漢字

- 9-1 漢字ROMボード
- 9-2 テキスト画面とグラフィック画面に漢字表示
- 9-3 ファンクションキーエリアに漢字表示
- 9-4 漢字フォントパターン読み出し
- 9-5 漢字フォントパターンの拡大表示
- 9-6 漢字・JISコード対応表示
- 9-7 漢字フォントをビットイメージで出力
- 9-8 任意のフォントの作成・出力

第9章 漢字

9-1 漢字ROMボード

PC-9801 にオプションの漢字 ROM ボードを装着すると、日本語表示が可能となります。さらに専用高解像度(640×400 ドット)ディスプレイを使用すると、テキスト画面に日本語表示ができます。

PC-9801 が扱う日本語文字はテキスト画面とグラフィック画面により表 9-1 のようになっています。




表9-1 使用できる日本語文字

9-2 テキスト画面とグラフィック画面に漢字表示

日本語文字は、1バイトの英数カナ文字とは異なり、1文字が2バイトのコードで表わされます。 N_{88} -BASIC (86) では、日本語の文字列を一般の1バイトの文字列と異なったものとして扱うようなことはせず、両者を混在させて扱うことができます。

そこで、1バイトの文字列と漢字とを区別するために、漢字文字列の始めと終りにそれぞれ、漢字イン (KI=1B4BH)、漢字アウト (KO=1B48H) の記号を付けています。試しに次のプログラムを実行して、KI、KOを調べてみましょう。

漢字イン・アウトチェック

```
1 'save "kanji"
10 ' KANJI SAMPLE
20 As="KANJI 漢字 カンシ""
30 FOR I=1 TO LEN(As)
40 Bs=MID$(A$,I,1)
50 PRINT HEX$(ASC(B$));"";
```


テキスト画面への漢字表示は、CTRL + XFER や KINPUT などで JIS コードを入力すれば簡単にできます。 さらに BASIC のプログラム中に PRINT 文で出力したり、文字変数にも代入できます (前ページのサンプルプログラム参照)。

しかし、グラフィック画面に表示するには少しめんどうです。次のように表示するX、Y座標と IIS コードを設定する必要があります。

PUT (X, Y), KANJI (JISコード)

次に紹介するプログラムは、表示するX、Y座標、縦表示・横表示のフラグZを指定するだけでグラフィック画面の任意の位置に漢字を表示するものです。

漢字の G-VRAM 表示

1 'save 'PkanjI'
100 X=10:Y=10:Z=1
110 FOR I=1 TO 8
120 READ KC\$
130 KC=VAL("&H"+KC\$)
140 PUT (X,Y),KANJI(KC)
150 GOSUB *LCT
160 NEXT
170 END
180 *LCT
190 IF Z=1 THEN X=X+20:GOTO 210
200 Y=Y+20
210 RETURN
220 DATA 3441,3B7A,493D,3C28
230 DATA 2344,2345,234D,234F

9-3 ファンクションキーエリアに漢字表示

漢字をファンクションキーに定義することができないのに、市販の漢字ワープロなどではちゃんとそのエリアに表示して、それに対応するキーが押されると、その処理を行うようになっています。これは実は、ファンクションキーエリアの位置に PRINT 文で漢字を書き、それをリバースさせて、あたかもファンクションキーであるかのように見せかけているだけです。そして、ファンクションキー割り込みを使って、それぞれに対応する処理を行うようにしています。

そこで以上のことをプログラミングした簡単なメニュー・ルーチンを紹介します。各ファンクションキーを押すと、それに対応したメッセージが表示されます。別な処理項目を選ぶときには「RET」

漢字メニュールーチン

```
1 'save "Kanji.key"
1000 ' Display Kanji
1010 ' in Function Key Area
1020 CONSOLE 0,25,0,0 : DEFINT X,Y :CLS
1030 FOR I=1 TO 10 : KEY I, " : NEXT I ' -- Key Clear
1040 RESTORE 1500 : READ A$
1050 X=4:Y=24:GOSUB *DISP ' -- Ef-1]
1060 FOR I=1 TO 4 : READ A$
                          ′ -- [f·2]-[f·5]
1070 X=X+7 : GOSUB *DISP
1080 NEXT I
1090 READ A$
1100 X=X+10 :GOSUB *DISP ' -- [f.6]
1110 FOR I=1 TO 4 : READ A$
1120 X=X+7 : GOSUB *DISP ' -- [f·7]-[f·10]
1130 NEXT I
1140 '--- Key Select ----
1150 *KEYS
1160 LOCATE 0,2:PRINT SPACE$(6)
1170 ON KEY GOSUB *SAKUSEI, *TSUIKA, *HENKOU, *SAKUJO, *CHIKAN,
       *YOMIKOMI, *KENSAKU, *TOUROKU, *SHOUKYO, *SHURYOU
1180 FOR I=1 TO 10 : KEY(I) ON : NEXT I
1190 '--- Display Prompt ----
.1200 LOCATE 0.0
1210 PRINT "処理項目を選んでください。
1220 LOCATE 0,2:K$=INPUT$(1)
1230 GOTO *KEYS
1240 '===== SUBROUTINES =====
1250 *SAKUSEI
1260 PRINT "作成": K$=INPUT$(1):RETURN
1270 *TSUIKA
1280 PRINT "追 加" : K$=INPUT$(1) :RETURN
1290 *HENKOU
1300 PRINT "変 更" : K$=INPUT$(1) :RETURN
1310 *SAKUJO
1320 PRINT "削除": K$=INPUT$(1):RETURN
1330 *CHIKAN
1340 PRINT "置 换": Ks=INPUTs(1):RETURN
1350 *YOMIKOMI
1360 PRINT "読 込" : K$=INPUT$(1) :RETURN
1370 *KENSAKU
1380 PRINT "検 索": K$=INPUT$(1):RETURN
1390 *TOUROKU
1400 PRINT "登 録": K$=INPUT$(1):RETURN
1410 *SHOUKYO
1420 PRINT "消 去" : K$=INPUT$(1) :RETURN
1430 *SHURYOU
1440 PRINT "終了": KEY OFF: CLS: CONSOLE 0,25,1,0
1450 END
1460 *DISP 'Function Key Area Dispaly
1470 LOCATE X,Y : PRINT A$;
1480 COLOR@(X,Y)-(X+5,Y),4
1490 RETURN
1500 DATA 作 成,追 加,変 更,削 除,置 换
1510 DATA 読 込,検 索,登 録,消 去,終 了
```

9-4 漢字フォントパターン読み出し

インタラプトコールを使って漢字コードに対応するフォントパターンを読み出してみましょう。 日本語コードは、全角が 15×16 ドット、半角が 7×16 ドット、¼角が 6×8 ドットとなっています。また、これらのパターンを読び出す際に必要なバッファの大きさは表9-4 のように決められています。

	フォントパターン・ドット数	フォントバッファ・バイト数
全 角	15 × 16	32 + 2
半 角	7 × 16	16 + 2
1/4 角	6 × 8	8 + 2


表9-4 漢字のタイプとリードバッファ


では次に, 読み出し方を述べます。

INT 18H ; INT CALL

これを実行後、使用したレジスタ (AH, BX, CX, DX) および SI 以外のレジスタは保障され、次の形式で BX, CX で指定したフォントパターンバッファに書き込まれます。ただし、バッファの最初の 2 バイトは制御域となっており、実際のフォントは 3 バイト目から格納されます。


以下, セグメント 1 F 00 H, オフセット 20 H として全角, 半角, ½ 角のフォントパターンを読み出す方法を具体例を示して紹介します。







0000	B414	MOV	AH.14
0002	BB001F	MOV	BX,1F00 ← セグメント
0005	B92000	MOV	CX,0020 ← オフセット
9008	BA4134	MOV	DX,3441 ← 「漢」全角
000B	CD18	INT	18
000D	C3	RET	


2 半角





③ 1/4角





読み出したフォントパターンは一般には、グラフィック VRAM に移送してディスプレイに表示します。それでは、それを実際に行ってみましょう。次のプログラムは、BLUE のグラフィック画面の左上から横に「漢字表示 DEMO」と表示するものです。

漢字フォント G-VRAM 書き込み

```
1 'save "FONT.RAM"
100 ' Read Font and Display
110 ' --- FT=0:CALL FT ---
    Read Font and Display on G-VRAM
120 DEF SEG=&H1F00
130 FOR I=0 TO &H7A : READ D$
140
      D=VAL("&H"+D$) : POKE I,D
150 NEXT I
160 END
170 DATA 1E,0E,1F,B8,00,A8,8E,C0,B4,14,BB,00,1F,B9,49,00
180 DATA BE,6B,00,33,FF,BD,08,00,8B,14,56,CD,18,5E,E8,0A
190 DATA 00,46,46,83,C7,02,4D,75,EF,1F,CF,50,53,51,56,57
200 DATA B9,10,00,BE,49,00,8B,44,02,26,89,05,46,46,83,C7
210 DATA 50,E2,F3,5F,5E,59,5B,58,C3,00,00,00,00,00,00,00
230 DATA 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,41,34,7A,3B,3D
240 DATA 49,28,3C,44,23,45,23,4D,23,4F,23,00,00,00,00,00
```

マシン語ルーチンのソースリスト

```
* KANJI FONT READ
                :* AND DISPLAY
                :***************
0000 1E
                START:
                        PUSH DS
                                       : SAVE DS
0001 0E
                        PUSH CS
                                       ; DS=CS
0002 1F
                        POP DS
0003 B800A8
                        MOV AX,0A800H
                                                ; GVRAM BLUE SEGMENT
0006 8EC0
                        MOV ES, AX
0008 B414
                                                ; BIOS CODE
                        MOV AH, 14H
000A BB001F
                        MOV BX, 1F00H
                                                ; FONT BUFFER SEGMENT
                        MOV CX, OFFSET BUFF
                                                ; FOND BUFFER OFFSET
000D B94900
0010 BE6B00
                        MOV SI, OFFSET KCODE
                                                ; KANJI CODE AEAR
0013 33FF
                        XOR DI.DI
                                                ; GVRAM OFFSET ADDRESS
0015 BD0800
                        MOV BP,08H
                                                : LOOP COUNTER
                LOOP1:
0018 8B14
                        MOV DX, ESIJ
                                               ; DX=KANJI CODE
001A 56
                        PUSH SI
001B CD18
                        INT 18H
                                               : INT CALL
001D 5E
                        POP SI
001E E80A00 002B
                        CALL DISP
                                                ; GVRAM WRITE
0021 46
                        INC SI
                        INC SI
0022 46
0023 83C702
                        ADD DI.02H
                                                : X=X+2
                        DEC BP
0026 4D
0027 75EF
                        JNZ LOOP1
         0018
0029 1F
                        POP DS
                                                : RESTORE DS
                ;
002A CF
                        IRET
                                                ; BACK TO BASIC
002B 50
                DISP:
                        PUSH AX
                                               ; SAVE REGISTERS
002C 53
                        PUSH BX
002D 51
                        PUSH CX
002E 56
                        PUSH SI
002F 57
                        PUSH DI
```

```
; CX=16 WORDS
0030 B91000
                                 MOV CX, 10H
                                 MOV SI, OFFSET BUFF
0033 BE4900
0036 8B4402
                        L00P2:
                                 MOV AX,02HESI]
                                                           ; WRITE 2 BYTES
0039 268905
                                 MOV ES:[DI], AX
003C 46
                                 INC SI
003D 46
                                 INC SI
003E 83C750
                                 ADD DI,50H
                                                           ; SKIP 80 BYTES
0041 E2F3
                                 LOOP LOOP2
                                                           ; Y=Y+80
                   0036
0043 5F
                                 POP DI
                                                           : RESTORE REGISTERS
0044 5E
                                 POP SI
0045 59
                                 POP CX
0046 5B
0047 58
                                 POP BX
                                 POP AX
                                                           ; RETUREN TO MAIN
0048 C3
                                 RET
                         ; DATA SEGMENT
  0049
                        DA
                                 EQU OFFSET $
                                 DSEG
                                 ORG DA
0049
                        BUFF
                                 RS 34
                                                           ; RESERVE 34 BYTES
006B 41347A3B3D49
                        KCODE
                                 DW 3441H,3B7AH,493DH,3C28H
     283C
0073 44234D234523
                                 DW 2344H, 234DH, 2345H, 234FH
     4F23
                         ;
```

9-5 漢字フォントパターンの拡大表示

漢字フォントパターンの読み出し方が分かったところで、BASIC とマシン語によりフォントパターンを画面に拡大して表示してみましょう。RUN して、漢字コードを 16 進数で入力すると、そのフォントパターンが表示されます。

フォントパターン拡大表示

```
1 'save 'kdisp.bas'
100 ' Kanji Font Display
110 CLEAR ,&H1F00 : DEF SEG=&H1F00 ' Program Segment
120 WIDTH 80,25 : DEFINT A-Z
130 POFF=0 : FOFF=&H20
140 P=15 : K=31 : DIM P$(P),K(K)
150 FOR I=0 TO P : READ P$(I) : NEXT I
170 DATA ••••, •••, •••, •••, ••••, ••••, ••••, ••••, ••••
180
     --- Kanji Fond Read Sub ---
                               Program Offset=0
190 FOR I=&H0 TO &HF
    READ D$:D=VAL("&H"+D$)
200
      POKE I,D
210
220 NEXT I
                    LES SI, [BX]
230 DATA C4,37
                    MOV DX,ES:[SI] ··· DX=Kanji Code
240 DATA 26,8B,14
                    MOV AH,14H
                                       · · · BIOS cmd
250 DATA B4,14
                    MOV BX,1F00H
                                       ··· Font Segment
260 DATA BB,00,1F
                    MOV CX,0020H
270 DATA B9,20,00
                                       · · · Font Offset
                      INT 18H
                                       ··· Call Read Font
280 DATA CD,18
                    ' IRET
290 DATA CF
                                       · · · Back to BASIC
    --- Kanji Code Input & Read ---
300
310 PRINT "=== Kanji Font Display ==="
320 INPUT "Enter Kanji Code "; KC$ : KC=VAL("&H"+KC$)
330 FOR I=0 TO K+2 : POKE FOFF+I,0 : NEXT I 'Buffer Clear 340 CALL POFF(KC) 'Read Fond
340 CALL POFF(KC)
350 ' --- Store Font Data in k(k) ---
360 FOR I=0 TO K: K(I)=PEEK(FOFF+I+2) :NEXT I
370
380 ' --- Display ----
390 TP=PEEK(FOFF+1)
400 LOCATE 6,2 : PRINT HEX$(KC)
410 LOCATE 1,4 : PRINT "0123456789ABCDEF"
420 FOR I=0 TO P
    LOCATE 0, I+5 : PRINT HEX$(I);
440 FOR J=0 TO TP-1
    K_{\text{S}=RIGHT}("0"+HEX_{(((I*2+J)/(3-TP))),2)}
      PL=VAL("&H"+LEFT$(K$,1))
     PR=VAL("&H"+RIGHT$(K$.1))
470
480
      LOCATE J*8+1.I+5
490
     PRINT P$(PL);P$(PR);
500 NEXT J
510 NEXT I
520 END
```

9-6 漢字・JISコード対応表示


PC-9801 には日本語 BASIC のシステムが別売されていますが、これがない場合、いちいち漢字 コードを調べるのは大変です。そこで、G-VRAMに漢字とそのJISコードを対応させて表示する方 法をちょっとしたアイディアとして紹介しましょう。

次のプログラムは、漢字の最初の「ア」の部分をその JIS コードとともに表示するものです。 GVRAM に表示しますので、テキスト画面で漢字入力する際に便利だと思います。これを「ア〜ン」 までに拡張して、例えば「ア」を入力すると、その漢字とコードが表示されるようにプログラミン グすると一段と使い易くなることでしょう。

漢字・JIS コード対応表

```
1 'save "Kdisp"
1000 SCREEN 3,0 :ROLL 399 :ROLL 1
1010 X=20:Y=0:N=0 'Locate x,y
1020 FOR J=&H3021 TO &H3049 '7 ...
1030
        FOR I=1 TO 4
                            JIS Code print
        K$=HEX$(J):K$=MID$(K$,I,1)
1040
1050
         K=VAL(K$):K=K+&H130
         IF K$="A" THEN K=&H141
IF K$="B" THEN K=&H142
IF K$="C" THEN K=&H143
1060
1070
1080
         IF K$="D" THEN K=&H144
IF K$="E" THEN K=&H145
1090
1100
         IF K$="F" THEN K=&H146
1110
1120
        PUT (X+16*I-20,Y), KANJI(K), PSET, 5,0:NEXT I
1130
            PUT(X,Y+7),KANJI(J),PSET,6,0 'Kanji print
1140 Y=Y+24:N=N+1:IF N>14 THEN Y=0:X=X+80:N=0
1150 NEXT J
```

〈出力例〉



9-7 漢字フォントをビットイメージで出力

せっかく漢字フォントパターンの読み出し方が分かったのですから,グラフィック画面表示のみならず,プリンタにも出力してみましょう。通常,漢字をプリントアウトするにはプリンタに漢字 ROM が付いていなければなりません。しかし,ビットイメージ (ビットドット対応グラフィック)が出力できるプリンタであれば,ここに示すルーチンで簡単に漢字出力ができます。ここでは,PC-8821を例にとり話を進めていきますが,その他のプリンタ (PC-8023 C) などでも考え方は同じです。


漢字の「字」を出力することを考えてみましょう。その手順は次のようになります。

- ① インタラプトコールで漢字フォントパターンを読み出し、バッファに格納する。
- ② そのパターンをビットイメージデータに変換する。
- ③ ビットイメージデータをプリンタに出力する。

①と③は簡単ですが、②がちょっとやっかいです。PC-8821 および PC-8822 では、16ビットドットのデータを出力するには次のようにします。



また漢字フォントは、縦方向にスライスして2バイトの値に変換しなくてはなりません。その変換法を「字」というフォントパターンを分析して解説しましょう。



ビットイメージデータは、00、00、1C、04~となります。BASICで「字」をプリントアウトするには次のようになります。

BASICによる「字」出力

このフォントパターンからビットイメージデータに図を書いていちいち変換していたのでは頭が変になります。そこで、それを PC-9801 にやってもらうプログラムが次のものです。これは前出の①、②、③の処理をすべて行います。使い方は、BASIC から漢字コード (ただし、全角のもの)をパラメータとしてコールすれば OK です。

フォントのビットイメージ出力

```
1 'save "KFP"
100 ' Kanji Font Print
110 ' --- KE-0
        KF=0:CALL KF ---
120 DEF SEG=&H1F00
130 FOR I=0 TO &HD0 : READ D$
      D=VAL("&H"+D$) : POKE I.D
140
150 NEXT I
160 END
170 DATA C4,37,26,8B,14,1E,0E,1F,B4,14,8C,DB,B9,AA,00,CD
180 DATA 18,BF,D2,00,BE,AA,00,46,46,33,DB,B1,01,56,57,53
190 DATA 51,33,C0,51,B9,08,00,89,05,47,47,E2,FA,59,BF,D2
200 DATA 00,32,ED,8A,34,8A,54,01,D3,E2,9F,F6,C4,01,75,04
210 DATA B0,00,7A,02,B0,01,88,05,47,83,C6,02,FE,C5,80,FD
220 DATA 10,75,E0,BF,D2,00,B9,02,00,E8,24,00,88,26,D1,00
230 DATA E8,1D,00,8A,C4,B2,10,F6,E2,02,06,D1,00,E8,31,00
240 DATA E2,E7,59,5B,5F,5E,FE,C1,43,83,FB,10,75,9F,1F,CF
250 DATA 51,32,E4,B1,01,8A,05,0A,C0,74,03,E8,0C,00,02,E0
260 DATA 47,FE,C1,80,F9,05,75,ED,59,C3,8A,C1,BB,CC,00,D7
270 DATA C3,1E,16,1F,B4,11,CD,1A,1F,C3,00,00,00,00,00,00
```

使い方

マシン語部分のソースリスト

```
;* KANJI FONT PRINT
                       * IN BIT IMAGE
                        ; ***************
0000 C437
                       START:
                                LES SI, [BX] ; GET PARA FROM BASIC
                                MOV DX, ES: [SI] ; DX=KANJI CODE(16 DOT)
0002 268B14
0005 1E
                                PUSH DS
                                                : SAVE DS FOR INT CALL
                                PUSH CS
0006 0E
0007 1F
                                POP DS
                                MOV AH,14H ; BIOS COMMAND MOV BX,DS ; SEGMENT
0008 B414
                       FONT:
000A 8CDB
                                MOV CX, OFFSET BUFF ; FONT BUUFER
000C B9AA00
                                                ; INT CALL
000F CD18
                                INT 18H
                                MOV DI, OFFSET PWORK ; BIT STORE WORK
0011 BFD200
                       GET:
0014 BEAA00
                                MOV SI, OFFSET BUFF
0017 46
                                INC SI
                                            ; SI=FIRST BUFFER
; BX=OUTER LOOP C=0
0018 46
                                INC SI
                                XOR BX,BX
0019 33DB
                                MOV CL,1
                                           ; SHIFT COUNTER
; SAVE KANJI FONT ADD
001B B101
                                PUSH SI
001D 56
                       OUTLP:
                                            ; SAVE PWORK ADD
001E 57
                                PUSH DI
                                               ; SAVE OUTER C
001F 53
                                PUSH BX
                                               ; SAVE CL COUNTER
0020 51
                                PUSH CX
0021 3300
                                XOR AX, AX
                                               ; CLEAR PWORK
0023 51
                                PUSH CX
0024 B90800
                                MOV CX,8
0027 8905
                       CLR:
                                MOV [DI], AX
0029 47
                                INC DI
002A 47
                                LOOP CLR
002B E2FA
                  0027
002D 59
                                POP CX
002E BFD200
                                MOV DI, OFFSET PWORK
                       9
0031 32ED
                                             ; INNER LOOP COUNTER CH=0
                                XOR CH, CH
                               MOV DH,[SI] ; DX=FIRST DOT STRING
0033 8A34
                       INLP:
0035 8A5401
                                MOV DL,01HESI]
                                            ; SHIFT LEFT CL CF=BIT
0038 D3E2
                                SHL DX,CL
003A 9F
                                LAHE
                                                ; AH=CF
                                TEST AH,1
                                               ; CF=1?
003B F6C401
003E 7504
                  0044
                                JNE NEXT
                                               ; IF CF=0 THEN AL=0
0040 B000
                                MOV AL,0
                                               : IF CF=1 THEN AL=1
0042 7A02
                  0046
                                JP STR
                                MOV AL,1
0044 B001
                       NEXT:
                                MOV [DI], AL ; STORE
0046 8805
                       STR:
0048 47
                                INC DI
                                            ; SKIP 2 BYTES
0049 83C602
                       NEXLP:
                                ADD SI,02H
                                             ; COUNT UP
                                INC CH
CMP CH,16
004C FEC5
                                               ; 16 LOOPS?
; INNER LOOP
004E 80FD10
                                JNE INLP
                 0033
0051 75E0
```

:**************

```
0053 BED200
                     PICKAL: MOV DI, OFFSET PWORK
                            MOV CX,2
0056 B90200
                                         ; LOOP 2
0059 E82400
                0080 PCHR:
                            CALL PICKUP
005C 8826D100
                            MOV XLOW, AH
                                          : STORE LOW BYTE
                            CALL PICKUP
0060 E81D00
                0080
0063 8AC4
                            MOV AL, AH
0065 B210
                            MOV DL.16
                                          : YLOW=Y*16
                            MUL DL
0067 F6E2
0069 0206D100
                            ADD AL, XLOW
                                          ; AL=BYTE TO PRINTER
006D E83100
                00A1
                            CALL PUTC
                                          : OUTPUT TO PRINTER
                            LOOP PCHR
0070 E2E7
                0059
0072 59
                            POP CX
                                          : RESTORE CL
0073 5B
                            POP BX
0074 5F
                            POP DI
                                        ; RESTORE KWORD ADD
                                          ; RESTORE KANJI ADD
0075 5E
                            POP SI
                                          ; SHIFT BIT COUNT UP
0076 FEC1
                            INC CL
0078 43
                            INC BX
                                          ; OUTER LOOP COUNT UP
0079 83FB10
                            CMP BX,16
007C 759F
                001D
                            JNE OUTLP
                     007E 1F
                            POP DS
007F CF
                            IRET
                                         ; BACK TO BASIC
                     PICKUP: PUSH CX
0080 51
0081 32E4
                            XOR AH, AH
                            MOV CL,1
0083 B101
                                          : LOOP 4 COUNTER
                            MOV AL, [DI]
0085 8A05
                    AD:
                            OR AL,AL
JZ ZERO
0087 0AC0
0089 7403
                008E
               009A
                            CALL CALC
008B E80C00
                                          ; 1,2,4,8
008E 02E0
                    ZERO:
                            ADD AH, AL
                            INC DI
0090 47
                            INC CL
0091 FEC1
0093 80F905
                            CMP CL,5
0096 75ED
                0085
                            JNE AD
0098 59
                            POP CX
                            RET
0099 C3
                     :---SUBROUTINE----
009A 8AC1
                    CALC:
                            MOV AL, CL
009C BBCC00
                            MOV BX, OFFSET TBL ; 1,2,4,8
009F D7
                            XLAT AL
                                         ; AL=1,2,4,8
                            RET
00A0 C3
                    PUTC:
                            PUSH DS
00A1 1E
                            PUSH SS
00A2 16
                            POP DS
00A3 1F
00A4 B411
                            MOV AH, 11H
                                          ; BIOS CMD
00A6 CD1A
                            INT 1AH
                                          ; OUT 1 BYTE (AL)
                            POP DS
00A8 1F
00A9 C3
                            RET
                     : DATA SEGMENT
```

```
00AA
                        DATA EQU OFFSET $
                                 DSEG
                                 ORG DATA
00AA
                        BUFF
                                 RS 34
00CC 0001020408
                        TBL
                                 DB 00H.01H.02H.04H.08H
00D1
                        XLOW
                                 RS 1
00D2
                        PWORK
                                 RS 16
                                 END
```

9-8 任意のフォントの作成・出力

漢字の章の最後として、これまでのことがらをすべて1つのプログラムにまとめたものを紹介します。機能としては、画面上で16×16ドットの範囲で任意にフォントを作成・修正してそれをビットイメージでプリンタに出力できます。これにより、ユーザーは思いのままに文字やパターンが出力できます。また、作成中にパターンがG-VRAM上に表示され、パターンの確認ができたり、作成済のパターンをディスクにセーブすることもできます。

なお、このプログラムは、前出の漢字フォントパターンの拡大表示、G-VRAMへの書き込み、ビットイメージ出力を応用したものです。

使い方は次のとおりです。

1 ·······Edit (編集)

- Edit New (新規作成)
 1度にパターンを続けて作成できます。
- ② Edit Old (作成済データ編集) ファイル名を入力。ただし、データの追加は不可。
- 2 ·······Display Data (作成済データ表示)

ファイル名を入力すると、そのファイルの登録文字数とパターンが表示。

3 ·······Print Out (プリンタ出力)

ファイル名を入力すると、そのファイルのすべてのパターンが続けてプリンタに出力されます。

次に出力サンプルを示しておきます。

PC-Techknow9800

任意のフォント作成・出力

```
1 'save 'Fedit
1000 CLEAR ,&H1F00 : DEF SEG=&H1F00 :SCREEN 0.0
1010 WIDTH 80,25 :DEFINT A-Z:ROLL 199
1020 K=31 : DIM K(K),P$(K):CONSOLE 0,25,0,0
1030 FOR I=0 TO 15:READ P$(I):NEXT I
1040 DATA ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., ...., .....
1060 FOR I=0 TO &H9E:READ D$ 'Bit Image Print
1070 D=VAL("&H"+D$):POKE I,D ' Machine Code
1080 NEXT I
1090 RESTORE 2420:FOR I=&H200 TO &H229:READ D$ 'G-VRAM
1100 D=VAL("&H"+D$):POKE I,D / Machine Code
1110 NEXT I
1120 PRINT "=== User-Defined Character ==="
1130 PRINT "1 ·· Edit 2 ·· Display Data 3 ·· Print Out"
1140 INPUT "Select No.(Press RETURN to END)"; NO
1150
     CLS:H$="0123456789ABCDEF
1160 WK=0:BIT=&H0 :DT=&H250
1170 ON NO GOSUB *FEDIT, *DDISP, *POUT
1180 CLS : IF NO=0 THEN CONSOLE 0,25,1,0:END
1190 ERASE K:DIM K(K):GOTO 1120
1200 *FEDIT
1210 INPUT "1 ·· Edit New
                            2 ·· Edit Old":NW
1220 IF NW=1 THEN CN=0:GOTO 1300
1230 'FILES :PRINT
1240 INPUT Enter File Name to Edit ';F$:BLOAD F$
1250 INPUT Enter Character No. to Edit ';CN
1260 CLS
1270 J=WK:CAD=DT+CN*32 : FOR I=CAD TO CAD+31
1280 DP=PEEK(I):K(J)=DP:J=J+1
1290 NEXT I
1300 PRINT "==== Font Editor ===="
1310 PRINT' Press Cursor Key to Move'
1320 PRINT Press SPACE BAR to Set/Reset Dot
1330 PRINT" Press RETURN when Done
1340 IF NW<>1 THEN GOSUB *DISP :GOTO 1390
1350 LOCATE 2,5:PRINT H$
1360 FOR I=0 TO 15
1370 LOCATE 1, I+6: PRINT HEX$(I); STRING$(16, ".")
1380 NEXT
1390 ' ---- Font Editor ----
1400 N=0:CR$=CHR$(13):SG=VARPTR(K(0),1):GV=&H200
1410 LT$=CHR$(28):RT$=CHR$(29)
1420 UP$=CHR$(30):DN$=CHR$(31)
1430 *START
       CALL GV(SG) ' G-VRAM Display
1440
1450 X=N MOD 16 : Y=N ¥ 16 :LOCATE X+2,Y+6
1460 K$=INPUT$(1)
1470 IF K$<>" THEN *KINP
1480
     IF (K(Y*2+X \neq 8) \text{ AND } 2^(7-X \text{ MOD } 8))=0 \text{ THEN } *DSET
1490
        PRINT ".":
```

```
1500
        K(Y*2+X \neq 8)=K(Y*2+X \neq 8) AND NOT(2^(7-X MOD 8)):
         GOTO *START
1510 *DSET
        PRINT "O":
1520
        K(Y \times 2 + X + 8) = K(Y \times 2 + X + 8) OR (2^{7} - X MOD 8):
1530
          GOTO *START
1540 *KINP
1550 IF K$=LT$ THEN N=N+1 :IF N>255 THEN N=255 :GOTO *START
1560 IF K$=RT$ THEN N=N-1 :IF N<0 THEN N=0 :GOTO *START 1570 IF K$=UP$ THEN N=N-16:IF N<0 THEN N=N+16 :GOTO *START
1580
     IF K$=DN$ THEN N=N+16:IF N>255 THEN N=N-16 :GOTO *START
1590
     IF K$=CR$ THEN *WFD
1600 GOTO *START
1610
1620 ' ---- Write Font Data ----
1630 *WFD
1640 J=WK:CAD=DT+CN*32:FOR I=CAD TO CAD+31
1650 POKE I,K(J):J=J+1
1660 NEXT I
1670 CLS: ROLL 199
1680 INPUT " Continue (y/n)"; CNT$
1690 IF CNT$="y" OR CNT$="Y" THEN IF NW=1 THEN CN=CN+1:
         ERASE K:DIM K(K):GOTO 1350 ELSE 1250
1700 IF CNT$<>"y" OR CNT$<>"Y" THEN IF NW=2 THEN 1740
1710 BYT=32*(CN+1)
1720 INPUT "Enter File Name to Save ";F$:BSAVE F$,DT,BYT
       GOTO 1760
1740 GOSUB *ADDCAL:BYT=32*CNT
1750 PRINT "Now saving edited data..";F$:BSAVE F$,DT,BYT
1760 RETURN
1770 ' Data Display
1780 *DISP
1790 LOCATE 2,5 :PRINT H$
1800 FOR I=0 TO 15
1810 LOCATE 1, I+6: PRINT HEX$(I);
1820 FOR J=0 TO 1
1830 K$=RIGHT$("0"+HEX$(K((I*2+J)/1)),2)
      PL=VAL("&H"+LEFT$(K$,1))
1840
     PR=VAL("&H"+RIGHT$(K$,1))
1850
       LOCATE J*8+2, I+6
1860
1870
      PRINT P$(PL);P$(PR);
1880 NEXT J
1890 NEXT I
1900 RETURN
      Data Load and Dispaly
1910
1920 *DDISP
1930 INPUT "Enter File Name to Load ";F$:BLOAD F$
1940
     GOSUB *ADDCAL
1950 LOCATE 2,2:PRINT "CHR NOS.";0; "-"; CNT-1
1960 FOR CN=0 TO CNT-1
1970 LOCATE 2,3:PRINT "Now Showing NO."; CN
        J=WK:CAD=DT+CN*32 : FOR I=CAD TO CAD+31
1980
        DP=PEEK(I):K(J)=DP:J=J+1
1990
        NEXT I
2000
     GOSUB *DISP
2010
2020 SG=VARPTR(K(0),1):GV=&H200:CALL GV(SG)
     PRINT:PRINT:INPUT "Press RETURN ",A$
2030
      ROLL 199:NEXT CN
2040
2050 RETURN
      ' --- PRINT OUT ----
2060
```

```
2080 INPUT "Enter File Name to Print";F$:BLOAD F$
     GOSUB *ADDCAL
2090
      BIT=&HØ
2100
      FOR CN=0 TO CNT-1
2110
        J=&H9F:CAD=DT+CN*32 : FOR I=CAD TO CAD+31
2120
2130
        DP=PEEK(I):POKE J.DP:J=J+1
        NEXT I
2140
2150
       LPRINT CHR$(27): "I0016": ' Bit image
       CALL BIT
2160
2170
      NEXT CN : LPRINT
2180 RETURN
2190
     --- Address Calc ----
2200 *ADDCAL
2210 OPEN F$ FOR INPUT AS #1
2220 C=0:A$=INPUT$(8,#1)
2230
     AD=VARPTR(#1)+32:SG=VARPTR(#1,1):DEF SEG=SG
      AD=PEEK(AD)+PEEK(AD+1)*256
2240
2250
      SA=PEEK(AD)+PEEK(AD+1)*256
2260
      EA=PEEK(AD+2)+PEEK(AD+3)*256
2270
     CNT=(EA-SA)/32
     CLOSE #1:DEF SEG=&H1F00
2280
2290 RETURN
2300
       ---- Bit Image Print ----
2310 DATA 1E,0E,1F,BF,C0,00,BE,9F,00,33,DB,B1,01,56,57,53
2320 DATA 51,33,C0,51,B9,08,00,89,05,47,47,E2,FA,59,BF,C0
2330 DATA 00.32.ED.8A.34.8A.54.01.D3,E2,9F,F6,C4,01,75,04
2340 DATA B0,00,7A,02,B0,01,88,05,47,83,C6,02,FE.C5,80,FD
2350 DATA 10,75,E0,BF,C0,00,B9,02,00,E8,24,00,88,26,BF,00
2360 DATA E8.1D.00.8A.C4.B2.10.F6.E2.02.06.BF.00.E8.31.00
2370 DATA E2,E7,59,5B,5F,5E,FE,C1,43,83,FB,10,75,9F,1F,CF
2380 DATA 51,32,E4,B1,01,8A,05,0A,C0,74,03,E8,0C,00,02,E0
2390 DATA 47, FE, C1, 80, F9, 05, 75, ED, 59, C3, 8A, C1, BB, 9A, 00, D7
2400 DATA C3,1E,16,1F,B4,11,CD,1A,1F,C3,00,01,02,04,08,00
2410 ' --- G-VRAM Display
2420 DATA 56,57,1E,C5,37,8B,04,8E,D8,B8,00,B8,8E,C0,BF,00
2430 DATA 16,B9,10,00,31,F6,8A,04,8A,64,02,26,89,05,83,C6
2440 DATA 04,83,C7,50,E2,F0,1F,5F,5E,CF,00,00,00,00,00,00
注)作成中のフォントのG-VRAMへの表示を640×400モードにするには次の行を変更して下さい。
   1000 \cdots SCREEN 0,0 \longrightarrow SCREEN 3, 0
   1010·····ROLL 199
                  —→ ROLL 399
   1670·····ROLL 199
                      → ROLL 399
   2040·····ROLL 199
                      → ROLL 399
   2430······DATA 16
                   \longrightarrow DATA 2F
```

2070 *POUT



第 10 章 USR関数·CALL文とマシン語

- 10-1 マシン語ルーチンの呼び方
- 10-2 マシン語ルーチンの実行と引数の受け渡し方
 - 10-2-1 引数がない場合
 - 10-2-2 USR関数の引数
 - 10-2-3 CALL文の引数
- 10-3 結果の戻し方
 - 10-3-1 USR関数の場合
 - 10-3-2 CALL文の場合
- 10-4 BASIC+マシン語ルーチン
 - 10-4-1 サウンドビープ
 - 10-4-2 小文字·大文字变换
 - 10-4-3 最大値を求める
 - 10-4-4 文字列を逆に表示
 - 10-4-5 ROLL200&ROLL400
 - 10-4-6 アドレスサーチ

第10章 USR関数・CALL文とマシン語

 N_{88} -BASIC (86) は命令の豊富さ、実行の速さなどを考えると BASIC インタプリタとしては最強のものの1つと言えます。しかし、BASIC よりもさらに高速処理を必要とするもの(例えばサーチやソート)、さらに BASIC ではサポートされていない機能を引き出すためにはマシン語が必要となってきます。本書ではいろいろマシン語ルーチンが紹介されていますが、この章では N_{88} -BASIC (86) とマシン語との接点となる USR 関数と CALL 文について説明します。BASIC からマシン語に引数 (パラメータ) を受け渡す方法やそれをマシン語ルーチンで処理して BASIC に戻すことなどを述べます。

10-1 マシン語ルーチンの呼び方

BASIC からマシン語ルーチンをコールしたい場合, N_{88} -BASIC(86)では USR 関数または CALL 文を用います。USR 関数は,USR の後に 0 から 9 までの数値をつけることによって一度に 最高 10 種類まで定義することができます。CALL 文はコールするアドレスを指定することにより,いくつも定義できます。また,マシン語ルーチンに渡す引数(パラメータ)は,USR 関数では 1 つ,CALL 文では 0 から制限なしとなっています。

次に両者の設定法を述べます。

USR 関数

DEF SEG=セグメントアドレス (実行セグメント)

DEF USRn=オフセットアドレス (実行開始番地)

CALL文

DEF SEG=セグメントアドレス (実行セグメント)

変数名=オフセットアドレス(実行開始番地)

CALL 变数名(变数名,变数名, ……)

引数 (整数型)

この USR 関数と CALL 文との実行のしかたと機能の違いをまとめたのが表 10-1 です。

種 類 設定法	USR関数	CALL文
セグメント指定 (1F00Hのとき)	DEF SEG=&H1F00	DEF SEG = &H1F00
オフセット指定(20Hのとき)	DEF USR = & H20	SUB = & H20
	引数は1個だけ	• 引数はいくつでも可
	・ 引数はかならず必要 (不要のときはダミーを入れる)	・引数がなくても可・引数は変数に代入する必要がある
	・直接・関接に設定可	A%=5: CALL SUB(A%)
引数設定と実行	A = USR(100)	・引数は整数,単精度,倍精度,交字型の
	B=1: A=USR(B)	4種 (混合可)
	・引数は整数,単精度,倍精度,文字型の	・引数は演算不可
	の4種	
	・引数は加減算など演算が可能	
	マシン語ルーチンでALの値を変更して	ALの値を変更しても可
)) at 1	BASICに戻すと Type mismatch エラー	
注 意 点	となる。しかし、XOR AX,AX として	
	IRET するとエラーとはなりません。	
BASICに戻るとき	IRET	IRET

表10-1 USR関数・CALL文の比較

次に実際の使用例をあげます。

型	実行開始番地	引数	実 行
0	DEF USR = $\&$ H0	ダ ミ ー	A = USR(0)
1	DEF USR1=&H20	整 数 型	A% = USR1(&H100)
2	DEF USR2=&H50	実 数 型 演 算	B=1:C=2
			A = USR2(B+C)
3	DEF USR3 = & H100	文字列間接	B\$= "ABC"
			A\$ = USR3(B\$)
4	DEF USR4 = & H120	文字列直接	A\$ = USR4("XYZ")
5	DEF USR5 = & H150	文字列演算	B\$="ABC"
			A\$ = USR5(B\$ + "XYZ")

USR関数 (DEF SEG=&H1F00)の使用例

実用開始番地	引数	実 行
SUB = 0	なし	CALL SUB
SUB = &H20	整数型1個	A%=1
		CALL SUB(A%)
SUB = &H50	単精度型2個	A = 100 : B = 200
		CALL SUB(A, B)
SUB = &H120	倍精度型3個	A # = 60000
		B # = 70000
		C # = 80000
		CALL SUB(A#, B#, C#)
SUB = &H140	文字型1個	A\$="ABC"
		CALL SUB(A\$)
SUB=&H160	文字型2個	A\$="ABC"
		B\$="XYZ"
		CALL SUB(A\$, B\$)
SUB = &H200	文字型2個+	A\$="ABC"
	整数型1個	B\$="XYZ"
		C% = &H1234
		CALL SUB(A\$, B\$, C%)

CALL文(DEF SEG=&H1F00)の使用例

USR関数とCALL文の決定的な違い。

次に2つのプログラムを見較べて下さい。

USR関数

10 DEF SEG=&H1D00

20 DEF USR=&H0

30 DEF SEG=&H1F00

40 A=USR(0)

CALL文

10 DEF SEG=&H1D00

20 SUB=&H0

30 DEF SEG=&H1F00 40 CALL SUB

一見、どちらも同じ機能を果たしているようですが、実は大きな違いがあります。USR 関数では物理アドレス 1D000 H 番地から実行しますが、CALL 文では 1F000 H 番地から実行します。つまり、USR 関数では、セグメントの指定が変わっても、DEF USR が指定されたときのセグメントが選択されます。これは、DEF USR が指定されると、ワークエリアにそのときのオフセットとセグメントが書き込まれるためです。ですから、セグメントをいくつも切り換えるようなプログラムでは、実行するアドレスを正確に指定するためには、いつも対で指定する (DEF SEG=&H1D00: DEF USR=&H0) と良いでしょう。

このことは考え方によっては、USR 関数でファーコール (セグメント間コール) が行えるということです。

これに対して CALL 文では、セグメントの指定が変われば、それからのオフセット番地から実行することになります。まあ、これが普通の考え方ですが。

それではサンプルを示しながら具体的に説明をしていきましょう。

10-2 マシン語ルーチンの実行と引数の受け渡し方

10-2-1 引数がない場合

まずは、BASIC からただ単にマシン語ルーチンを呼ぶためのものです。引数はありません。次の例はマシン語による簡単なタイマー(時間待ち)ルーチンで、実行すると 2 秒間ウエイトした後、BASIC に戻ってきます。

USR関数による実行

・ タイマールーチン(2秒間ウエイト)

1 ' save "SAMP1" 100 DEF SEG=&H1F00		; TIMER 2 SECONDS
110 DEF USR=&H0		;======================================
120 TIME\$="00:00:00"		ORG 0
130 A=USR(0)		;
140 PRINT TIME\$	0000 B8FF06	TIMER: MOV AX,06FFH
150 END	0003 BBD000	OTLOOP: MOV BX,00D0H
	0006 4B	INLOOP: DEC BX
0.411 六に トス 由仁	0007 83FB00	CMP BX,0
CALL文による実行	000A 75FA	0006 JNE INLOOP
	000C 48	DEC AX
1 save "SAMP2"	000D 3D0000	CMP AX,0
100 DEF SEG=&H1F00	0010 75F1	0003 JNE OTLOOP
110 SUB=&H0	0012 CF	BACK: IRET
120 TIME\$="00:00:00"		,
130 CALL SUB		
140 PRINT TIME\$		
150 END		

10-2-2 USR 関数の引数

マシン語ルーチンが USR 関数から呼ばれたときは、引数の型が AL レジスタに入ります。その値と型は表 10-2-2 のとおりです。

ALレジスタ	型	例
AL = 2	整 数 型	X % = 128
AL = 4	単精度実数型	Y ! =789.12
AL = 8	倍精度実数型	Z # = 12345678
AL = 3	文 字 型	A\$ ="XYZ"

表10-2-2 USR関数の型

この AL の値によって、マシン語ルーチンの中で引数の型をチェックすることができます。例えば、文字列を受け渡したいときに、数値が渡されては困る場合に、AL の値を調べて文字型(3)でなければ何も処理をせず BASIC に戻すときなどに使います。

例) CMP AL,3H JNE BACK

BACK: IRET

さて引数 (またはその情報) は、BASIC が使う 8 バイトのワークエリアに入ります。これは浮動 小数点アキュムレーター (Floating Point Accumulator=FAC) と呼ばれています。

引数が数値の場合には DS: BX に FAC の 5 バイト目または FAC の先頭アドレスが入っています。 実際の引数は、この FAC の中に各型に応じて次のように格納されて渡されます。

● 整数型のとき

FACの5バイト目を (BX) レジスタが指しており、そこに引数の下位8ビットが入り、6バイト目に上位8ビットが入ります。

単精度実数のとき

FACの5バイト目を〔BX〕レジスタが指しており、5バイト目から8バイト目までの4バイトに内容が入ります。FACの8バイト目は指数部になっており、(指数—128)の値が入ります。小数点は仮数部の最上位ビットの左にあると想定します。7バイト目は仮数部の最高部7ビットを保持します。このバイトの最上位ビットは符号を示し、0で正、1で負を表します。6バイト目と5バイト目は、それぞれ仮数部の中部と最低部の8ビットを保持します。

● 倍精度実数型のとき

FACの1バイト目を〔BX〕レジスタが指しています。5バイト目から8バイト目までは単精度実数型と同じように指数部と仮数部の上位3バイトが入ります。1バイト目から4バイト目には仮数部の下位4バイトが入ります。

● 文字列のとき


引数が文字列の場合には〔BX〕レジスタが FAC の 5 バイト目を指し、そこにストリング・ディスクリプタ(文字列の格納情報)の先頭アドレスがセグメントベースとオフセットの形態で入れられています。

FAC はセグメント 60 H, オフセット 1416 H \sim 141 DH にあり、引数の格納状態は図 10-2-2 のようになります。

値レジ	引数の型	整 数型	単精度実数型	倍精度実数型	文 字 型
スタ	DS	FACのセ	グメント(60H)		
P	BX	FACØ5/	ベイト目(141AH)	FACの1バイト目(1416H)	FACの5バイト目(141AH)
FAC	AL	2	4	8	3
1st	1416H			仮数 (最下位8ビット)	
2nd	1417H			仮数 (第6位8ビット)	
3rd	1418H			仮数 (第5位8ビット)	
4th	1419H			仮数 (第4位8ビット)	
5th	141AH	下位バイト	仮数 (下位 8ビット)	仮数 (第3位8ビット)	ストリングディスクリプタ のオフセット下位バイト
6th	141BH	上位バイト	仮数 (中位 8 ビット)	仮数 (第2位8ビット)	ストリングディスクリプタ のオフセット上位バイト
7th	141CH		仮数 (上位 8ビット)	仮数 (最上位8ビット)	セグメント下位バイト
8th	141DH		指 数 部	指 数 部	セグメント上位バイト

図10-2-2 USR関数の引数格納状態

ストリングディスクリプタは次のようになっています。



以上の情報をもとにマシン語ルーチンで引数を受け取れば良いことになります。以下、数値(整数型)と文字の場合について例を示します。

① 数値 (整数型) の場合

```
;========;
; A%=USR(&H1234)
;=======;
;
GETA: MOV CX,[BX] : CX=&H1234
```

② 文字の場合

```
1
A$=USR("ABC")
;=============
GETP:
         LDS BX.[BX] ; DS: BX=ストリングディスクリプタ
         MOV CX,[BX] ; CL=文字列の長さ (バイト数)=3
                          CH=リロケーションコード
                           (CH=0 のときDXがセグメント
                           CH<>0 のとき60Hがセグメント
;
                        ; IF CH=0 THEN SEGDX
         CMP CH, 0
         JE SEGDX
         XOR CH,CH ; CH=0:CX=文字列の長さ(3)
MOV DX,60H ; CH<>0 であったので60Hをセット
         MOV SI,2[BX]; SI=文字列の先頭オフセットアドレス MOV DS,DX; DS < CH=0のときDX CH<>0のとき60H MOV AL,[SI]; AL=第1文字目("A")
SEGDX:
```

では次にサンプルプログラムを示します。数値では&H 1234 を文字では "XYZ" を引数としてマシン語ルーチンに渡し、それらの引数をメモリに格納するものです。

引数&H I 234をメモリに格納

```
1 ' save "SAMP3"
100 DEF SEG=&H1F00
110 DEF USR=&H0
120 A=USR(&H1234)
130 END
                     :===========
                     ; [WORK] <= &H1234
                     0008
                    WORK
                          EQU 0008H
0000 8B07
                            MOV AX, [BX]
                    GETP:
0002 0E
                            PUSH CS
0003 1F
                            POP DS
0004 A30800
                            MOV . WORK , AX
0007 CF
                            IRET
0008
                    WORK
                            PW 1
```

引数XYZをメモリに格納

```
1 ' save "SAMP4"
100 DEF SEG=&H1F00
110 DEF USR=&H0
120 A$=USR("XYZ")
130 END
                       ;* A$=USR("XYZ") *
                       :***********
0000 50
                              PUSH AX
                       ENTRY:
0001 3003
                               CMP AL,03H
0003 7521
                               JNE BACK
                  0026
                               LDS BX, [BX]
0005 C51F
                               MOV CX, [BX]
0007 8B0F
                               CMP CH,00H
0009 80FD00
000C 7405
                  0013
                               JE SEGDX
000E B500
                               MOV CH.00H
```

001D 8A04 GETCHR: MOV AL,[SI]
001F 268805 MOV ES:[DI],AL
0022 46 INC SI
0023 47 INC DI
0024 E2F7 001D LOOP GETCHR

0026 58 BACK: POP AX


0028 DATA RB 03H

10-2-3 CALL 文の引数

CALL 文が引数を持っている場合には、引数で指定された変数が置かれている番地のテーブルを参照して、引数を受け取るようになります。これを"引数テーブル"といい、そのセグメントはDS、オフセット(開始番地)はBXで示されます。

引数テーブルは、引数の値の入っている領域の開始番地のセグメントベースアドレスとオフセット値が組になっており、高位の番地から低位の番地に向けて順次格納されています。

これを図示しますと次のページのようになります。



CALL 文が USR 関数と異なり注意する点は次のとおりです。

- CALL 文が渡す引数の番地は、USR 関数の場合の FAC の番地ではなく、VARPTR 関数の値 と同じ変数値の置かれている番地です。
- CALL 文では複数の引数が与えることができます。また、与えられた引数の番地を介して BASIC に値を返すことができます。
- 引数が文字型の場合には準備される番地はストリング・ディスクリプタの番地です。
- CALL 文は引数の個数や型については何ら情報を与えません。従って、これらを一致させることに注意しなければなりません。

以下、引数の受け取り方について数値(整数型)と文字を例にとり説明します(文字列の情報については USR 関数の場合と同様です)。

引数が数値(整数型)の場合

① 数値が1個の場合

GETONE: LDS SI,[BX]; DS:SI に引数のアドレス MOV AX,[SI]; AX=&H1234

② 数値が2個の場合

GETTWO: LES SI, [BX] ; ES: SI に2番目の引数のアドレス

MOV AX.ES:[SI]; AX=B%=2

LES SI,4[BX] ; ES:SI に 1番目の引数のアドレス

MOV BX, ES: [SI]; BX = A% = 1

③ 数値が3個の場合

引数が文字列のとき

① 文字が1つの場合

② 文字列が2つの場合

というぐあいになります。これはレジスタを使いわけている方法です。次に同じレジスタを使っての具体例をあげます。

これは、2つの引数をメモリに格納するものです。

2つの引数をメモリに格納

10 CLEAR, & H1F00: DEF SEG = & H1F00

1 'save 'abc

```
20 A$="ABC"
30 B$="XYZ"
40 SUB=0
50 CALL SUB(A$,B$)
MON
hJC1F00
hJD3A
003A 58 59 5A 00 00 41 42 43 00 00 00 00 00 00 00 00
                                                                XYZ ABC
hJ^B
Ok
                         ; ******************
                         ;* A$= "ABC": B$= "XYZ"
                         ;* CALL SUB(A$,B$) *****
                         ; *******************
                                                   ; ES:SI SEGMENT & OFFSET
0000 C437
                                 LES SI,[BX]
                         PARA2:
                                 MOV CX, ES: [SI] ; CL=LENGTH, CH=SEGMENT CODE
0002 268B0C
0005 268B7402
                                  MOV SI, ES: 2[SI]; OFFSET
0009 BF3A00
                                  MOV DI, ES: OFFSET DATA1
                                 PUSH DS ; SAVE DS CALL STORE ; PARA2=B$ POP DS ; RESTORE DS
000C 1E
000D E81200
                   0022
0010 1F
0011 C47704
                         PARA1:
                                 LES SI,4[BX]
                                                  ; ES:SI
                                  MOV CX,ES:[SI] ; CL=LENGHT, CH=SEGMENT CODE
0014 268B0C
                                  MOV SI,ES:2[SI]; SI=OFFSET
0017 268B7402
001B BF3F00
                                  MOV DI, ES: OFFSET DATA2
001E E80100
                                  CALL STORE
                   0022
                                                  ; PARA1=A$
0021 CF
                                  IRET
                                                   : BACK TO BASIC
0022 0E
                         STORE:
                                 PUSH CS
0023 07
                                  POP ES
                                                   : ES=CS
                         ,
0024 80FD00
                                  CMP CH.00
0027 7405
                   002E
                                  JE SEGDX
0029 32ED
                                  XOR CH.CH
002B BA6000
                                  MOV DX,60H
002E 8EDA
                         SEGDX:
                                  MOV DS, DX
0030 8A04
                                  MOV AL, [SI]
                         LP:
                                  MOV ES: [DI]. AL
0032 268805
                                  INC SI
0035 46
                                  INC DI
0036 47
0037 E2F7
                                  LOOP LP
                   0030
0039 C3
                                  RET
                         DA
                                  EQU OFFSET $
  003A
                                  ESEG
                                  ORG DA
                                 RS 05H
003A
                         DATA1
                         DATA2
                                 RS 05H
003F
                         ;
                                  END
```

③ 数値・文字列混合(3つ)の場合

では、これもメモリに格納する具体例をあげます。

数値・文字3つをメモリに格納

```
1 'save "abc2"
100 CLEAR, &H1F00: DEF SEG =&H1F00
110 A$="ABC"
120 B$="XYZ"
130 C%=&H1234
140 SUB=0
150 CALL SUB(A$,B$,C%)
160 END
MON
hJC1F00
h]D48
0048 34 12 00 00 00 58 59 5A 00 00 41 42 43 00 00 00
                                                       4
                                                                 XYZ ABC
hJ^B
0k C%=&H1234 B$="XYZ"
                                    A$ = "ABC"
```

```
; ********************
                         ;* A$= "ABC":B$= "XYZ":C%=&H1234 *
                         :* SUB=0:CALL SUB(A$,B$,C%) *
                         ; *********************
                                  LES SI, CBX] ; ES:SI SEGMENT & OFFSET MOV AX, ES: CSI] ; AX=C%
0000 C437
                         PARA3:
0002 268B04
0005 0E
                                  PUSH CS
                                  POP ES
                                                   ; ES=CS
0006 07
0007 BF4800
                                  MOV DI, ES: OFFSET DATA1
000A 268905
                                  MOV ES:[DI],AX ; PARA3=C%
                                  LES SI,4[BX] ; ES:SI SEGMENT & OFFSET MOV CX,ES:[SI] ; CL=LENGTH,CH=SEGMENT CODE
000D C47704
                         PARA2:
0010 268B0C
0013 268B7402
                                  MOV SI, ES: 2[SI]; OFFSET
0017 BF4D00
                                  MOV DI, ES: OFFSET DATA2
001A E81100
                                  CALL STORE
                    002E
                                                  : PARA2=B$
001D C47708
                         PARA1:
                                  LES SI,8[BX]
                                                  ; ES:SI
                                  MOV CX,ES:[SI] ; CL=LENGHT, CH=SEGMENT CODE
0020 268B0C
0023 268B7402
                                  MOV SI, ES: 2[SI]; SI=OFFSET
0027 BF5200
                                  MOV DI, ES: OFFSET DATA3
002A E80100
                    002E
                                  CALL STORE
                                                   : PARA1=A$
002D CF
                                  IRET
                                             ; BACK TO BASIC
002E 1E
                         STORE:
                                  PUSH DS
                                                    ; SAVE DS
002F 0E
                                  PUSH CS
0030 07
                                  POP ES
                                                    ; ES=CS
                                  CMP CH,00
0031 80FD00
0034 7405
                   003B
                                  JE SEGDX
0036 32ED
                                  XOR CH, CH
                                  MOV DX,60H
0038 BA6000
003B 8EDA
                         SEGDX:
                                  MOV DS.DX
003D 8A04
                         LP:
                                  MOV AL, [SI]
003F 268805
                                  MOV ES: [DI], AL
0042 46
                                  INC SI
0043 47
                                  INC DI
0044 E2F7
                   003D
                                  LOOP LP
0046 1F
                                  POP DS
                                                  ; RESTORE DS
0047 C3
                                  RET
  0048
                         DA
                                  EQU OFFSET $
                                  ESEG
                                  ORG DA
0048
                         DATA1
                                  RS 05H
004D
                         DATA2
                                  RS 05H
0052
                         DATA3
                                  RS 05H
                                  END
```

10-3 結果の戻し方

マシン語ルーチンに引数を渡した後、処理を行い BASIC に結果を戻すにはどうすれば良いのでしょうか?答えは簡単です。引数の引き渡しに使ったレジスタを用いて、引数をもらったアドレスに格納すれば OK です。以下、順にサンプルプログラムを示しながら説明していきます。

10-3-1 USR 関数

① 数値(整数型)の場合

1234 H を引数としてそれを 2 倍にして戻します。

引数 | 234Hを2倍

1 ´save "AX1234" 10 DEF SEG =&H1F00 20 DEF USR=&H0 30 A%=USR(&H1234) ←—引数 &H1234 40 PRINT HEX\$(A%) 50 END

run 2468 0k

; ΔΥ1′

AX1234: PUSH AX

MOV AX,[BX]; AX=1234H ADD AX,AX ; AX=AX+AX MOV [BX],AX ; AXの値を戻す

POP AX BACK2: IRET

0005 8907 0007 58 0008 CF

0000 50

0001 8B07 0003 03C0

② 文字の場合

文字列 "XYZ" を引数として、それを小文字 "xyz" にするものです。実行後の行番号 30 に注目して下さい。プログラム自身が変わっています。

引数XYZを小文字

1 'save "XYZ" 10 DEF SEG =&H1F00 20 DEF USR=&H0 30 A\$=USR("XYZ") ← 引数''XYZ'' 40 PRINT A\$ 50 END

```
run
XYZ
0k
list
1 'save "XYZ"
10 DEF SEG =&H1F00
20 DEF USR=&H0
30 A$=USR("xyz")←——実行後, 小文字に
40 PRINT A$
                   変わっている
50 END
Ok
                       :************
                       ;* A$=USR("XYZ") *
                       ;* ENTRY : XYZ *
                       ;* EXIT : xyz *
                       ; SAVE AX=TYPE
0000 50
                       SAVE:
                               PUSH AX
                                               ; DS:BX STRING INFO
                               LDS BX, [BX]
0001 C51F
                       GET:
                               MOV CX, [BX]
                                               ; CL=LENGTH, CH=SEGMENT
0003 8B0F
                               CMP CH.00H
0005 80FD00
                  000F
                               JE SEGDX
0008 7405
                               XOR CH, CH
000A 32ED
                               MOV DX,60H
                                                ; IF CH<>0 THEN DS=60H
000C BA6000
                               MOV SI,2[BX]
000F 8B7702
                       SEGDX:
                               MOV DS, DX
0012 8EDA
                                                ; AL=STRINGS
                       STORE:
                               MOV AL, [SI]
0014 8A04
                                               ; AL=SMALL LETTER
                       CONV:
                               ADD AL, 20H
0016 0420
                               MOV [SI], AL
                                                : STORE BACK
0018 8804
001A 46
                               INC SI
                               LOOP STORE
001B E2F7
                  0014
                               POP AX
001D 58
                                               ; RESTORE AX
                               IRET
                                                ; BACK TO BASIC
001E CF
```

10-3-2 CALL文の場合

① 数値の場合

ここでは引数が2個のときを考えてみましょう。A%=100, B%=200 としてコールし、マシン語ルーチンでA%とB%の値を入れ替えています。

2つの引数値を入れ替える

```
1 save "CALL2"
10 DEF SEG =&H1F00
20 SUB=0
30 A%=100
40 B%=200
50 CALL SUB(A%,B%)
60 PRINT A%,B%
70 END

run
200 100
0k
```

:* CALL SUB(A%,B%) ;* ENTRY: A%=100:B%=200 * :* EXIT : A%=200:B%=100 * ;*************** 0000 C437 GET: LES SI, [BX] : ES:SI=SECOND PARA 0002 268B04 MOV AX, ES: [SI] ; AX=B%=200 0005 C47F04 LES DI,4[BX] ; ES:DI=FIRST PARA ; BX=A%=100 0008 268B1D MOV BX, ES: [DI] 000B 268905 MOV ES:[DI],AX ; STORE AX AT BX AREA 000E 26891C MOV ES:[SI],BX ; STORE BX AT AX AREA 0011 CF ; BACK TO BASIC IRET

② 文字の場合

これも引数が2つのときを考えてみます。A\$ = "ABC":B\$ = "XYZ" としてコールし、それぞれの真中の文字BとYとを小文字にしてみましょう。

2つの引数B·Yを小文字に

1 'save "CALL2" 10 DEF SEG=&H1F00

20 SUB=0 30 A\$= "ABC" 40 B\$= "XYZ" 50 CALL SUB(A\$,B\$) 60 PRINT A\$,B\$ 70 END run XyZ **AbC** Ok : ******************** :* CALL SUB(A\$.B\$) ;* ENTRY: A\$="ABC":B\$="XYZ" *
;* EXIT : A\$="AbC":B\$="XyZ" * ; ******************* LES SI, [BX] ; ES: SI = SEGMENT & OFFSET MOV CX, ES: [SI] ; CL = LENGTH, CH = SEGMENT 0000 C437 PARA2: 0002 268B0C MOV SI, ES: 2[SI] ; SI=OFFSET 0005 268B7402 CALL CHANGE 0009 E80E00 001A 000C C47704 PARA1: LES SI,4[BX] MOV CX,ES:[SI] 000F 268B0C 0012 268B7402 MOV SI, ES: 2[SI] 0016 E80100 001A CALL CHANGE ì 0019 CF IRET ; BACK TO BASIC ; SAVE DS 001A 1E CHANGE: PUSH DS 001B 80FD00 CMP CH.00H 001E 7405 0025 JE SEGDX

XOR CH, CH 0020 32ED MOV DX,60H 0022 BA6000 MOV DS, DX 0025 8EDA SEGDX: ; SKIP TO MIDDLE INC SI 0027 46 ; GET MIDDLE LETTER MOV AL, [SI] 0028 8A04 ; CONV TO SMALL LETTER 002A 0420 ADD AL, 20H MOV [SI], AL ; STORE 002C 8804 002E 1F POP DS ; RESTORE DS : BACK TO MAIN 002F C3 RET END

③ POKE・PEEKを使う場合

USR 関数や CALL 文を使わなくて直接マシン語ルーチンに引数を受け渡したり、受け取ったりすることができます。それは、POKE・PEEK を使う方法で、マシン語ルーチンの決まったエリアに引数を POKE して引き渡し、処理後、PEEK で結果を得るというものです。次にサンプルを示します。

255 個以内のデータ数 (N%) と実際のデータを POKE した後、マシン語ルーチンでソートし BASIC に戻った後、PEEK でソート結果を読み出しています。ちなみにこのソートはバブルソートと呼ばれるものです。

POKE・PEEKでの引数受け渡し

```
1 'save "buble"
100 DEF SEG=&H1F00
110 RANDOMIZE(VAL(RIGHT$(TIME$,2)))
120 INPUT Data Number ;N%
130 POKE &H2F,N%
140 SUB=0
150 FOR I=&H30 TO &H30+N%-1
160 DT=INT(RND(1)*100)
170
     POKE I, DT
180 NEXT
190 CALL SUB(N%) :PRINT
200 FOR I=&H30 TO &H30+N%-1
210 PRINT PEEK(I); ";
220 NEXT
230 END
```

```
: ***************
                     :* BUBBLE SORT
                     START: PUSH CS
0000 0E
                            POP DS
                                          : DS=CS
0001 1F
                    SORT:
                            MOV BX, OFFSET DATA
0002 BB2F00
                                       ; CL=NO.OF DATA
                            MOV CL, [BX]
0005 8A0F
                            INC BX
0007 43
                                         ; [SI]=DATA OFFSET
                    LOOP:
                            MOV SI, BX
0008 8BF3
                                          ; CLEAR AH=FLAG
                            AND AH,00H
000A 80E400
```

000D 8AE9 MOV CH.CL : CH=COUNTER 000F FECD DEC CH 0011 8A04 MOV AL, [SI] NEXT: : AL=FIRST MOV DH, AL 0013 8AF0 0015 8A5401 MOV DL,01[SI] ; DL=SECOND ; IF AL<DL THEN SWAP 0018 2AC2 SUB AL, DL 001A 7308 0024 JNB NOEX ; ELSE NO EXCHANGE 001C 8814 MOV [SI], DL MOV 01[SI], DH 001E 887401 0021 80CC01 OR AH.01H 0024 46 NOEX: INC SI 0025 FECD DEC CH 0027 75E8 JNZ NEXT 0011 0029 F6C401 TEST AH.01H : SWAP? 002C 75DA JNE LOOP 0008 002E CF RES: TRFT DA EQU OFFSET \$ 002F DSEG ORG DA **RB 01H** DATA 002F RS OFFH 0030 END

10-4 BASIC+マシン語ルーチン

さて、この章のまとめとして、BASIC とマシン語とをリンクしたルーチンをいくつか紹介します。

10-4-1 サウンドビープ

これは BEEP 音を使っていろいろな音色を出すものです。 RUN すると "?" が表示されますので 16 進数 (0 ~FFFFH) を入力して下さい。

サウンドビープ

1 'save "SAMP5"
100 DEF SEG=&H1F00
110 DEF USR=&H0
120 DEFINT A-Z
130 INPUT DT\$
140 DT=VAL("&H"+DT\$)
150 A=USR(DT)
160 GOTO 120

ENTRY:

0000 50 0001 8B17 0003 8AFE 0005 B105 PUSH AX
MOV DX, EBX3
MOV BH, DH
MOV CL, 05H

```
MOV BL, DL
0007 8ADA
                          LOOP1:
0009 B006
                          BEEP1:
                                   MOV AL,06H
                                   OUT 37H, AL
000B E637
                                   DEC BL
000D FECB
                          ON:
000F 75FC
                                   JNE ON
                    000D
0011 8ADA
                                   MOV BL, DL
                          BEEP0:
                                   MOV AL, 07H
0013 B007
                                   OUT 37H,AL
DEC BL
0015 E637
0017 FECB
                          OFF:
                                   JNE OFF
0019 75FC
                    0017
001B FECF
                                   DEC BH
                                   JNE LOOP1
001D 75E8
                    0007
001F FEC9
                                   DEC CL
0021 75E4
                    0007
                                   JNE LOOP1
                                   POP AX
0023 58
                          BACK:
0024 CF
                                   IRET
                          ,
                                   END
```

10-4-2 小文字・大文字変換

英小文字の文字列を入力すると、大文字になって返ってきます。文字列以外のものや文字列でも 英小文字以外はなにも処理をせず BASIC に戻ります。

小文字・大文字変換

1 'save "Caps.bas"

```
10 DEF SEG=&H1F00
20 DEF USR=0
30 INPUT "String ";ST$
40 A$=USR(ST$)
50 PRINT "Caps --> ";ST$
60 PRINT :GOTO 30
                        ***************
                        ;* SMALL--> CAPS **
                        :*************
0000 50
                        ENTRY:
                                PUSH AX
0001 3C03
                                 CMP AL,03H
0003 7529
                   002E
                                 JNE BACK
0005 C51F
                                LDS BX, [BX]
0007 8B0F
                                MOV CX, [BX]
                                 CMP CL,00H
0009 80F900
000C 7420
                   002E
                                 JE BACK
                                CMP CH,00H
000E 80FD00
0011 7405
                   0018
                                 JE SEGDX
0013 B500
                                MOV CH,00H
                                MOV DX,60H
0015 BA6000
0018 8B7702
                                MOV SI,02[BX]
                        SEGDX:
                                MOV DS, DX
001B 8EDA
001D 8A04
                        GETCHR: MOV AL, [SI]
001F 3C61
0021 7208
                                CMP AL,61H
                   002B
                                 JB NEXT
                                CMP AL, 7AH
0023 3C7A
```

```
0025 7704
                   992R
                                 JA NEXT
0027 2C20
                                 SUB AL, 20H
0029 8804
                                 MOV [SI].AL
992B 46
                        NEXT:
                                 INC SI
002C F2FF
                   9910
                                 LOOP GETCHR
002E 58
                         BACK:
                                 POP AX
002F CF
                                 IRET
                                 END
```

10-4-3 最大値を求める

まず、データ数を入力すると、データをランダムに作ります。そして、そのデータを画面に表示するとともにメモリに書き込みます。その中で最大の数をサーチして BASIC に返します。

最大値サーチ

```
1 'save "SAMP9"
100 RANDOMIZE(VAL(RIGHT$(TIME$,2)))
110 INPUT "Data Number "; N%
120 DEF SEG=&H1F00
130 SUB=0
140 FOR I=&H23 TO &H23+N%-1
150 DT=INT(RND(1)*100):PRINT DT: ":
     POKE I.DT
170 NEXT
180 CALL SUB(N%) :PRINT
190 PRINT "Largest ": N%
200 END
                       :* FIND LARGEST NUMBER *
                       :***************
0000 C537
                       GETPAR: LDS SI.[BX]
0002 8B0C
                               MOV CX.[SI]
0004 B000
                               MOV AL.0
0006 1E
                               PUSH DS
0007 0E
                               PUSH CS
0008 07
                               POP ES
0009 BB2200
                               MOV BX, OFFSET WORK
000C BF2300
                               MOV DI. OFFSET DATA
000F 263805
                       COMP:
                               CMP ES: [DI].AL
0012 7205
                  0019
                               JB NOSWAP
0014 268605
                               XCHG ES:[DI].AL
0017 8807
                               MOV [BX], AL
0019 47
                       NOSWAP: INC DI
001A E2F3
                  000F
                               LOOP COMP
001C 8A07
                               MOV AL, [BX]
001E 1F
                               POP DS
001F 8804
                               MOV [SI], AL
```

10-4-4 文字列を逆に表示

今度は、引数が文字列の場合で、ある文字列をマシン語ルーチンに渡すと、それを逆に表示するというものです。文字列を逆にプリントしてもあまり意味がないと思われる読者もいらっしゃるかと思いますが、これは言葉の遊びの1つと考えてください。ある文を逆から読んでも同じなのを回文(かいぶん)と言いますが、この回文を見つけるのに役立つことでしょう。回文の例として、タケヤブヤケタなどがあります。英文で有名なのが、Madam I'm Adam. で続けて読むとちゃんと同じになります。では、この回文作成プログラムを紹介しましょう

文字列を逆に表示

```
1 'save "KAI.BAS"
100 DEF SEG=&H1F00
110 SUB=0
120 INPUT "String ";ST$
130 CALL SUB(ST$)
140 PRINT "Kaibun = ";ST$
150 END
```

```
:**************
                        :* KAIBUN PRINT ****
                        :*************
0000 C51F
                       ENTRY:
                                LDS BX, [BX]
0002 8B0F
                                MOV CX, [BX]
                                CMP CH,00H
0004 80FD00
0007 7405
                                JE SEGDX
                  000E
0009 B500
                                MOV CH.00H
                                MOV DX,60H
000B BA6000
                                MOV SI,02[BX]
                        SEGDX:
000E 8B7702
                                MOV DS.DX
0011 8EDA
                                PUSH CS
0013 0E
                                POP ES
0014 07
                                MOV DI, OFFSET BUFF
0015 BF3400
                                XOR BX.BX
0018 33DB
001A 03D9
                                ADD BX,CX
001C 4B
                                DEC BX
                                PUSH CX
001D 51
001E 57
                                PUSH DI
                        GETCHR: MOV AL, [BX+SI]
001F 8A00
```

```
MOV ES: [DI], AL
0021 268805
0024 4B
                                  DEC BX
0025 47
                                  INC DI
0026 E2F7
                   001F
                                 LOOP GETCHR
                         PICKUP: POP DI
0028 5F
0029 59
                                  POP CX
                         STORE:
                                  MOV AL, ES: [DI]
002A 268A05
                                  MOV [SI], AL
002D 8804
002F 47
                                  INC DI
                                  INC SI
0030 46
                  002A
                                  LOOP STORE
0031 E2F7
                                  IRET
0033 CF
                                  EQU OFFSET $
                         ESG
  0034
                                  ESEG
                                  ORG ESG
                         BUFF
                                  RB ØFFH
0034
                         9
                                  END
```

10-4-5 ROLL 200 & ROLL 400

1 'save 'RO"

ROLL 200 や ROLL 400 やそれ以上のロールアップができるのです。引数は通常のロールアップ の指定に 80 を掛けたものにして下さい。例えば,ROLL 200 とするには,DT%=200 * 80 として CALL して下さい。引数を 80 の倍数以外にすると斜めにスクロールします。ROLL 400 を実行する には,ソースリストの GVRAM 4000 H と GEND 3 E 80 Hに対応するところをそれぞれ 8000 H,7 D 00 H に変えて下さい。

```
10 WIDTH 80,25:SCREEN 0,0
20 LINE (0,0)-(639,199),1,BF
30 PUT(0,180), KANJI(&H3441)
40 DEF SEG=&H1F00
50 RL=0
60 D%=200*80
65 INPUT A
70 CALL RL(D%)
80 END
                  *****************
                  ;* ROLL 200: ROLL 400 *
                  ; **************
                                          : 16K BYTES. 8000H FOR ROLL 400
                  GVRAM
                          EQU 4000H
 4000
                          EQU 3E80H
                                           : GVRAM END ADD. 3E80H*2 <= 400
                  GEND
 3E80
                  GETP:
                          LES SI.[BX]
0000 C437
                          MOV SI, ES: [SI] ; GET PARA FROM BASIC
0002 268B34
                          MOV CX, GVRAM
                                          ; CX=16K
0005 B90040
                                          ; CX=NO.OF BYTES TO ROLL
                          SUB CX,SI
0008 2BCE
                          XOR DI, DI
                                           ; DI=GVRAM OFFSET START
000A 33FF
                  9
```

	B800A8 E80D00	001F	BLUE:	MOV AX,0A800H CALL ROLL	,	ROLL BLUE
	B800B0 E80700	001F	RED:	MOV AX,0B000H CALL ROLL	,	ROLL RED
	B800B8 E80100	001F	GREEN:	MOV AX,0B800H CALL ROLL	;	ROLL GREEN
001E	CF			IRET	;	BACK TO BASIC
001F 0020 0021 0022	57 51		ROLL:	PUSH SI PUSH DI PUSH CX PUSH SI	;	SAVE REGS
0023 0025 0027 0028	8ED8 8EC0 FC			MOV DS,AX MOV ES,AX CLD REP MOVSB	,	ROLL SUBROUTINE ES=DS=GVRAM INCREMENT MOVE BYTES
002A 002C			DOFF:	MOV AL, 0CH OUT 0A2H, AL	,	DISP OFF
002E 002F	59 33C0 BF803E FD			POP CX XOR AX,AX MOV DI,GEND STD REP STOSB	;	CX=SI=NO.OF BYTES AX=0 GVRAM OFFSET END DECREMENT CLEAR THE REST
0037	B00D		DON:	MOV AL,0DH		DISP ON
0039 003B 003C 003D	59 5F			OUT 0A2H,AL POP CX POP DI POP SI		RESTORE REGS
003E			;	RET		

10-4-6 アドレスサーチ

これは、PC-9801 内部の文字列をサーチしてそのアドレスを出力するものです。引数としてサーチする文字列(3~5 バイト)とセグメントを渡すと、その文字列が格納されているオフセットアドレスを BASIC に返します。文字列が見つからない場合は引数を 0 にして BASIC に戻しています。

アドレスサーチ① BASIC

```
1 'save "ADDSER.BAS"
100 CLS :A$="=== Address Search for PC-9801 ===="
110 PRINT A$ : DEF SEG=&H1F00 : KS=0
120 INPUT "Key Word ";KW$ : KLN=LEN(KW$)
130 POKE &H72,KLN
140 INPUT "Segment ";SG$ :CLS
150 SG%=VAL("&H"+SG$) : A=1
160 FOR I=&H73 TO &H73+KLN-1
```

```
170
     POKE I, ASC(MID$(KW$, A, 1))
180
    A=A+1
190 NEXT I
200 CALL KS(SG%)
210 AD%=SG% : IF AD%=0 THEN BEEP:PRINT "Not Found.":GOTO *ED
220 PRINT A$
230 PRINT Key Word: ;KW$
240 PRINT Segment: ;SG$
250 PRINT "Offset : "; RIGHT$("0000"+HEX$(AD%),4)
260 *ED
270 END
アドレスサーチ② マシン語
                  : **************
                  :* ADDRESS SEARCH *
                                   ×
                 :* CALL KS(SG%)
                 :* SG%<=OFFSET
                  0000 8B4F02
                 START:
                         MOV CX,2[BX]
                                         ; Get parameter
                                          ; from BASIC CALL
0003 8EC1
                          MOV ES.CX
0005 8B37
                          MOV SI,0[BX]
0007 268B04
                          MOV AX, ES: [SI] ; AX=Segment to search
                                          ; Save ES and SI
000A 06
                          PUSH ES
                          PUSH SI
000B 56
                                          ; to return parameter to BASIC
000C 8EC0
                          MOV ES, AX
                                          : Eseg=Segment to search
                          PUSH CS
000E 0E
000F 1F
0010 B9FFFF
                         POP DS
MOV CX,0FFFFH
                                          ; Data Seg=Code Seg
                                        ; CX=No.of bytes (64k) to search
                         MOV BX,OFFSET NWORD ; [BX]=No.of keyword MOV SI,OFFSET KWORD ; SI=Keyword address
0013 BB7200
0016 BE7300
                                       : DI=0 Offset address found
                          XOR DI,DI
0019 33FF
                 BCOMP: MOV AL, [SI]
                                         ; AL=First Source byte
001B 8A04
                 OUTLP: CMP ES:[DI],AL ; Compare First bytes
001D 263805
0020 7408 002A FD0:
                         JZ FD1
                                          : If equal then Found1
0022 47
                          INC DI
0023 49
                          DEC CX
                          JNZ OUTLP
0024 75F7
             001D
                          XOR AX, AX
JMPS BACK
0026 3300
                                         : If not found, then AX=0
                                          : Go back to BASIC
0028 EB42
             006C
                          MOV AL, 01H[SI] ; AL=Second Source byte
002A 8A4401
                  FD1:
002D 26384501
                          CMP ES:01HEDIJ, AL
                          JZ FD2
0031 7404 0037
0033 47
                          INC DI
0034 49
                          DEC CX
                          JMPS BCOMP
                                         ; If not equal, then start over
0035 EBE4
             001B
                          MOV AL,02H[SI] ; AL=Third Source byte
0037 8A4402
                  FD2:
003A 26384502
                          CMP ES:02HEDIJ.AL
003E 7404 0044
                          JZ FD3
0040 47
                          INC DI
0041 49
                          DEC CX
0042 EBD7 001B
                          JMPS BCOMP
```

```
0044 8A17
                   FD3:
                           MOV DL, [BX]
CMP DL, 03H
0046 80FA03
                                           ; If DL=3 then Back
0049 741F
              006A
                            JE FD5
004B 8A4403
                           MOV AL,03HESI]
004E 26384503
0052 7404 0058
0054 47
                           CMP ES:03HEDI], AL
                            JZ FD4
                           INC DI
0055 49
                           DEC CX
0056 EBC3
                   001B
                                JMPS BCOMP
0058 80FA04
                        FD4:
                                CMP DL,04H ; If DL=4 then Back
005B 740D
                   006A
                                JE FD5
005D 8A4404
                                MOV AL, 04HESI] ; AL=Fifth Source byte
0060 26384504
                                CMP ES:04HEDI],AL
0064 7404
                   006A
                                JZ FD5
0066 47
                                INC DI
0067 49
                                DEC CX
0068 EBB1
                   001B
                                JMPS BCOMP
006A 8BC7
                        FD5:
                                MOV AX,DI
                                                ; AX=DI=Offset address
                                POP SI
006C 5E
                        BACK:
                                                 ; Restore SI & ES
006D 07
                                POP ES
006E 268904
                                MOV ES:[SI],AX ; Return AX to BASIC
                                IRET
0071 CF
                                                 ; Back to BASIC
  0072
                                EQU OFFSET $
                        DATA
                                DSEG
                                ORG DATA
0072
                        NWORD
                                RS 01H
0073
                                RS 05H
                        KWORD
                        END
```

第 11 章 入出力ファイル

- 11-1 入出力装置とファイル
- 11-2 変数でファイル指定
- 11-3 ファイルバッファ
- 11-4 ファイルバッファ使用例
- 11-5 高速グラフィックス・ローダー

第11章 入出力ファイル

11-1 入出力装置とファイル

N₈₈-BASIC (86) は、本体と入出力装置との情報のやりとりを"ファイル"という概念で行っています。そのファイルの指定は、入出力装置を指定する"デバイス名"と"ファイル名"で行います。次に各入出力装置につけられているデバイス名の一覧を表 11-1 にあげます。

デバイス番号	デバイス名	入出力装置名	入力	出力
0 5 H	KYBD:	キーボード	0	×
0 4 H	SCRn:	スクリーン	×	0
B 2 H	LPT1:	プリンタ	×	0
1 4 77	CAS1:	カセットテープ (1200ボー)	0	0
1 A H	CAS2:	(600ボー)	0	0
	1:	ディスク 1	0	0
	2:	2	0	0
	3:	3	0	0
	4:	4	0	0
В 0 Н	5:	5	0	0
ВОП	6:	6	0	0
	7:	7	0	0
	8:	8	0	0
	9:	9	0	0
	10:	10	0	0
1 9 H	COM:	RS-232C ポート	0	0

表11-1 デバイス名の一覧

11-2 変数でファイル指定

デバイス名とファイル名をあわせてファイルディスクリプタと呼ばれます。これは文字変数で表わせるために、入出力装置の変更が簡単に行えます。

F \$ = "2 : DEMO"

OPEN F\$ FOR OUTPUT AS #1

とすればディスクのドライブ2に書き込みが可能です。これをF\$= *SCRN: "とすればCRT

に、F\$= "LPT 1:" とすればプリンタに出力先が変わります。

次にキーボードから入力したものを CRT, プリンタ, ディスクおよびカセットに出力する簡単なサンプルプログラムを示します。

デバイス変更プログラム

```
1 'save 'DEVICE.bas'
100 'File I/O sample
110 OPEN 'KYBD:' FOR INPUT AS #1
120 INPUT #1,A$
130 F$="SCRN:": GOSUB *FOUT ' --- CRT
140 F$="LPT1:": GOSUB *FOUT ' --- PRINTER
150 F$="DEMO": GOSUB *FOUT ' --- DISK DRIVE 1
160 F$="CAS1:": GOSUB *FOUT ' --- CASSETTE
170 CLOSE #1
180 END
190 ' --- File Sub ---
200 *FOUT
210 OPEN F$ FOR OUTPUT AS #2
220 PRINT #2,A$
230 CLOSE #2
240 RETURN
```

11-3 ファイルバッファ

入出力装置とのやりとりは、ファイルバッファ (窓口) を通じて行われます。このバッファは 16 個用意されており、1 個 256 バイトとなっています。 N_{88} -BASIC (86) や N_{88} -Disk BASIC (86) を起動した後、

How many files (0-15)?

の問いに同時にオープンするファイルの数が指定できます。通常ユーザーが使うバッファは $1\sim15$ までです。バッファ 0 は DSKI\$や DSKO\$や FILES を実行したときに、システムが使用します。次にファイルバッファがメモリマップ上でどの位置にあるかを、図 11-3 に示します。また、関連するワークエリア(ファイルコントロールブロック)などの位置もあわせて説明します。

ファイルバッファ (人出力バッファ) #0~#15 (256× (ファイル同時オープン数)+1) バイト	256~4,096バイト
物理I/Oコントロール・ブロック (FCB))
(40× (ファイル同時オープン数+1)) バイト	
物理 I/O コントロール・ブロック (24×装置タイプ数) バイト	24~72バイド
FAT用バッファ	
「フロッピー 256×デバイス数 5 Mハード1,280×デバイス数 10Mハード2,560×デバイス数	256~10,496×<1 }
デバイスコントロール・ブロック (DCB) (20×デバイス数) バイト	20~200バイト
媒体諸情報 (DSKF関数で得られるもの)	144バイト
	(256× (ファイル同時オープン数) + 1) バイト 物理I/Oコントロール・ブロック (FCB) (40× (ファイル同時オープン数+ 1)) バイト 物理 I/O コントロール・ブロック (24×装置タイプ数) バイト FAT用バッファ フロッピー 256×デバイス数 5 Mハード1,280×デバイス数 10Mハード2,560×デバイス数 デバイスコントロール・ブロック (DCB) (20×デバイス数) バイト

ファイルコントロール・ブロック (FCB) は次のようになっています。

アドレス (16進)	バイト数	フィールド	説明
0	1	ファイル番号	#0~#15 (00H~0FH)
1	1	オープンモード	40HFOR OUTPUT 41HFOR APPEND 80HFOR INPUT C0Hランダムアクセス
2	2	DCB アドレス	ファイルの属する DCB の先頭アドレス
4	2	次の FCB アドレス	同一デバイスに属する次の FCB アドレス
6	6	ファイル名	ファイル名 (6文字に未たないときは20H)
С	3	拡張子	ファイル名の拡張子(ない場合は20H)
F	1	アトリビュート	ファイルの属性を示す 7 6 5 4 3 2 1 0

10	2	第1クラスタ	ファイル内の先頭クラスタアドレス
12	1	アトリビュート	ファイルの属性を示すワークエリア
		ワーク	このフィールドにディレクトリ部が取り込まれ、以後、ここで
			属性のチェックが行われる。
			フィールドの意味はアトリビュートと同じ
13	1	デバイスタイプ	ファイル番号が対応する装置を示す
			B0H······ディスク
			B2Hプリンタ
			1AHカセット
			19HCOM
			04H ······CRT
1			05Hキーボード
14	1	ファイル	ファイルの処理状態を示す
		ステータス	7 6 5 4 3 2 1 0
			(0…未オープン
			 (O…バッファ書き出し不要
			1…バッファ書き出し必要
			(O…ファイルの途中 1…ファイルの終り
15	3	データエンド	最終レコードアドレスを示す
		アドレス	●●●●ブロック番号
18	2	レコード・エンド	最終レコード番号を示す
1A	3	ネクスト	次のレコードアドレスを示す
		レコードアドレス	● ● ブロック番号
1D	2	ネクスト レコード No.	次のレコード番号を示す
1F	1	リザーブ	システムの予約部分
20	2	バッファアドレス	ファイルバッファのアドレスを示す
22	2	データポインタ	シーケンシャルファイルの時、次に読み書きするデータのアド
			レス

図11-3 ファイルバッファとワークエリア

次に、Disk BASIC 起動時のファイルバッファのアドレス一覧表を示します。 これは ROM および Disk のバージョンにより異なることがあります。

ファイルバッファアドレス一覧表(DiSK BASIC)

	0F	OPEN F	ILES	ĝ	i	2	3	4	5	6	7	8	9	14	11	12	13	14	15
4	å	FCB	TOP	1F0#	1FD@	1F00	1F00	1F0@	1F0@	1F00	1FD@	1F0#	1F00	1FD#	1F00	1FD@	1FD@	1F0@	1F00
*	Ÿ	BUFFER	TOP	1FF8	2020	2048	2070	2098	2000	2 ∉ E8	2110	2138	2160	2188	2180	2108	2200	2228	2250
:	1	FCB	TOP		1FF8	1FF8	1FF8	1FF8	1FF8	1FF8	1FF8	1FF8	1FF8	1FF8	1FF8	1FF8	1FF8	1FF8	1FF8
н	1	BUFFER	TOP		2120	2148	2170	2198	2100	21E8	2210	2238	226♥	2288	2280	2208	2300	2328	2350
	9	FCB	TOP			2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020	2020
		BUFFER	TOP			2248	2270	2298	220€	22E8	2310	2338	236₩	2388	2380	2308	2400	2428	2450
4	Q	FCB	TOP				2048	2048	2048	2048	2048	2048	2048	2048	2#48	2048	2048	2048	2048
	,	BUFFER	TOP				2370	2398	2300	23E8	2410	2438	2460	2488	2480	2408	2500	2528	2550
ij	á	F C B	TOP					2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070	2070
		BUFFER	TOP					2498	2400	24E8	2510	2538	2560	2588	2580	2508	2600	2628	2650
ä	5.	F C B	TOP						2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2098	2≬98	2098	2098
		BUFFER	TOP						2500	25E8	2619	2638	2660	2688	2680	2608	2700	2728	2750
-	6	F C 8	TOP							2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	20C0	2000	20C0
		BUFFER	TOP							26E8	2710	2738	2760	2788	2780	2708	2800	2828	2850
ŧ		F C B	TOP								20E8	20E8	20E8	20E8	2 0 E8	20E8	20E8	20E8	20E8
		BUFFER	TOP								2810	2838	286♥	2888	2880	2808	2900	2928	2950
100	0	F C B										2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110	2110
		BUFFER	TOP									2938	2960	2988	2980	2908	2A00	2A28	2A50
nighter :		FCB	TOP										2138	2138	2138	2138	2138	2138	2138
		BUFFER	TOP										2A60	2A88	2AB0	2AD8	2800	2828	285#
#1		F C B	TOP											2160	2160	2160	2160	2160	2160
		BUFFER	TOP											2B88	2880	2808	2000	2028	2050
#1	1	F C B													2188	2188	2188	2188	2188
		BUFFER	TOP												2080	2CD8	2D 00	2028	2050

	TEXT		20F8	2228	2348	2470	2598	2600	27E8	2910	2A38	2B6♥	2088	2089	2ED8	3000	3128	3250
#15	BUFFER	TOP																3150
	F C B	TOP																2228
314	BUFFER																3028	3050
#14	FCB																2200	2200
810	8UFFER	TOP														2F00	2F28	2F50
#13	F C B	TOP														2108	2108	2108
#1Z	BUFFER	TOP													2008	2E00	2E28	2E5#
#12	FCB	TOP													2180	2180	2180	2180

ちなみに、ファイルバッファアドレス出力プログラムもあわせて紹介しておきます。 ROM BASIC のときは、130 行の FCB. TOP を &H1 D 00 として下さい。 なお、これは日本語

```
0 'SAVE "FCB.PRT"
100 OPEN "SCRN:" FOR OUTPUT AS 1
     'PRINT #1,CHR$(27)"Q";:REM PC-8023
     'PRINT #1,CHR$(15); :REM MP-82 TYPE-II
120
130 FCB.TOP=&H1FD0:REM ROM 1D00H
140
    MAX.FILE=15
150
    PRINT #1, # OF OPEN FILES ";
FOR I=0 TO MAX.FILE
160
170
       PRINT #1,USING " ## ";I;
180
190
      NEXT
      PRINT #1, " "
200
    REAL.LINE=(MAX.FILE+1)*5+18
210
220 DOT.LINE=REAL.LINE-6
230 PRINT #1,STRING$(REAL.LINE, "-")
240
250' FOR J=0 TO 15
                       F C B TOP ";
260 PRINT #1,
      FOR I=0 TO MAX.FILE
IF I<J THEN PRINT #1, ";:GOTO *SKIP.FCB
270
280
       PRINT #1, HEX$(FCB.TOP+J*&H28)" ";
290
300 *SKIP.FCB
     NEXT
310
       PRINT #1, " "
320
    PRINT #1, " #";:PRINT #1,USING"##
330
    PRINT #1,STRING$(DOT.LINE,"-
335
                 BUFFER TOP ";
     PRINT #1, BUFFI
FOR I=0 TO MAX.FILE
340
350
       OR I=0 TO FIRA...
BUF.TOP=FCB.TOP+(I+1)*&H28

;:GOTO *SKIP.BUF
360
370
         PRINT #1, HEX$(BUF. TOP+&H100*J)" ";
380
390 *SKIP.BUF
400
      NEXT
      PRINT #1, " "
410
```

BASICが起動されているとアドレスが異なります。

```
PRINT #1.STRING$(REAL.LINE."-")
420
430 NEXT J
440
450 PRINT #1, "
                   TEXT TOP ":
    FOR I=0 TO MAX.FILE
460
470
      TXT.TOP=FCB.TOP+(I+1)*&H128
480
       PRINT #1, HEX$(TXT.TOP)"
490
     NEXT
500 PRINT #1,""
    PRINT #1,STRING$(REAL.LINE,"-")
510
520
```

11-4 ファイルバッファ使用例

10 OPEN "TEST" FOR OUTPUT AS #1

20 SG=VARPTR(#1,1) 30 OF=VARPTR(#1)

それでは、実際にファイルバッファおよび FCB にどのように書き込まれていくか見てみましょう。

まず次のプログラムを実行して下さい。なお、ここでは8インチのディスクユニットを例にとっていますので、ミニをお使いの方や8インチとミニを両方起動している場合にはアドレスが異なります。また、データが書き込まれる先頭クラスタもディスケットにより違ってきます。

```
40 PRINT HEX$(SG); HEX$(OF)
50 PRINT HEX$(OF+&H20) ' File buffer
run
60←FCBセグメント 1FF8←FCBオフセット
2018←ファイルバッファ・オフセット
Ok
      ーファイル番号
MON
      「オープンモード
h3060
             FCB
                         ファイル名
        DCB
                                      アトリビュート
h]D1FF8
1FF8 01-40 90 1D 00 00 54 45 53 54 20 20 20 20 20 00
                                                   TEST

「先頭クラスタ 「デバイスタイプ

h]
                             ▽──次のレコードアドレス
h] 「先頭クラスタ「アハイスタイン
2008 92 00 00 B0 81 92 00 00 90 00 92 00 01 01 00 02
       ステータスー 最終レコードアドレス レコード No.
                                  ングのレコード No.
b3
H!
h]D2148 ファイルバッファ
h]^B
Ok ファイルバッファはすべて00
```

次にデータを書き込みます。

```
PRINT #1, "ABCDEF":
MON
hJC60
hJD1FF8
1FF8 01 40 90 1D 00 00 54 45 53 54 20 20 20 20 20 00
                                                             四十
                                                                  TEST
2008 92 00 00 B0 83 92 00 00 00 00 92 00 01 01 00 00
2018 48 21 06 00 00 00 06 00 02 00 00 00 00 00 00 00
                                                            H!
hJD2148
             └ データポインタ (6文字のデータ)
2148 41 42 43 44 45 46 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                                                            ABCDEF
h]^B`
          データがファイルバッファに格納
Ok
```

さらに続けてデータを書きます。 このときには、RETURN を押したことになります。

```
PRINT #1, "XYZ"
0k
MON
h]C60
hJD1FF8
1FF8 01 40 90 1D 00 00 54 45 53 54 20 20 20 20 20 00
                                                                    01
                                                                         TEST
2008 92 00 00 B0 83 92 00 00 00 00 92 00 01 01 00 00
h]
2018 48 21 0B 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 hJD2148 データポインタ (11文字のデータ)
                                                                   HI
2148 41 42 43 44 45 46 58 59 5A @D @A 00 00 00 00 00
                                                                   ABCDEFXYZ
h]^B
                                   CR LF
                  データ
Ok
```

ここで長い文字列を書き込んでみましょう。するとディスクをアクセスしました。

```
PRINT #1,STRING$(250, "@")
0k
MON
hJC60
hJD1FF8
1FF8 01 40 90 1D 00 00 54 45 53 54 20 20 20 20 20 00
                                                           @ <del>_</del>
                                                                 TEST
                             レコード No.
                                               次のレコード No.
2008 92 00 00 B0 83 92 00 01 01 00 92 00 02 02 00 00
                                                                     +
h]
2018 48 21 07 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00
                                                           H!
hJD2148
2148 40 40 40 40 40 0D 0A 59 5A 0D 0A 40 40 40 40 40
                                                           00000
                                                                  YZ @@@@@
         レコード
                    CR LF
                            レコードの残り
```

バッファが一杯になったため、ディスクに書き込んでいます。また、レコード No.が1つ増えています。

最後に CLOSE します。ディスクにアクセスしました。

CLOSE #1 Ok MON hJC60 ファイル番号とデバイスタイプだけが残りすべてクリア hJD1FF8 h] HI hJD2148 hJ^B Ok ファイルバッファもすべてクリア

例では、8 インチディスクの92 H クラスタに書き込みました。92 H クラスタは、トラック49 H, サーフェス0, セクタ1 となりますので、モニタのダンプコマンドで書き込んだ内容を確認してみましょう。モニターモードで次のコマンドを実行して下さい。

CTRL D1, 0, 49, 1, 49, 2


Dr 01, Sur 00, Tr 0049, Sec 01 CR LF 0000 41 42 43 44 45 46 58 59 5A OD OA 40 40 40 40 40 ABCDEFXYZ 0030 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 0040 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 0050 40 40 40 40 40 40 0060 40 40 40 40 0070 40 40 40 40 40 40 0080 40 40 40 40 0090 40 40 00A0 40 40 00B0 40 40 00C0 40 40 40 40 00D0 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

```
Dr 01, Sur 00, Tr 0049, Sec 02
                                           99999
0000 40 40 40 40 40 0D 0A 1A 00
                         00 00
                             00 00
                                  00
                                     00
                                       00
0010 00 00
        00
          00
             00
               00 00
                    00 00 00 00
                             00
                               00
                                  00
                                     00
                                      00
             00 00
                 00 00 00
                         00 00
                                  00
0020 00 00
        00
          00
                             00 00
                                    00 00
                                           データの終りを示します。
0030 00 00
        00 00 00 00 00 00 00 00
                             00 00 00
                                    00 00
0040 00 00
        00 00
             00 00
                 00
                                  00
                    00
                      00
                         00 00
                             00 00
                                    00 00
0050 00 00 00 00
             00 00 00
                    00 00
                         00 00
                             00 00 00 00 00
0060 00 00 00 00
             00 00
                 00 00
                      00
                         00 00
                             00 00
                                  00 00 00
0070 00 00 00 00
            00 00 00 00 00
                         00 00
                             00 00
                                  00 00 00
0080 00 00 00
          00
             00 00
                 00
                    00
                      00
                         00 00
                             00
                               00
                                  00
             00 00
                 00
                         00
                           00
                                00
                                  00
                                    00
0090 00 00 00 00
                    aa
                      99
                             00
             00 00 00 00 00
                                  99
00A0 00 00 00 00
                         00
                           00
                             00 00
                                    aa
                                       aa
                         00 00
            00 00
                 00 00 00
                             00 00
                                  00 00 00
00B0 00 00 00 00
0000 00 00 00 00 00 00 00 00 00
                         00
                           00
                             00 00 00 00 00
00D0 00 00 00 00 00 00
                 00 00 00
                         00
                           00 00 00 00 00
```

11-5 高速グラフィックス・ローダー

この章のまとめとして1つの課題に挑戦してみましょう。その課題とは、PC-8801の 640×200 モードのカラーグラフィックスをデータとしてディスクに書き込んでおき、PC-9801上に持って来ることです。つまり、PC-8801で作られたいろいろなカラーグラフィックスを PC-9801で利用しようという訳です。

PC-8801 のグラフィックスは次のようにランダムファイルとして書き込まれているものとします。



PC-8801 のグラフィック VRAM の青, 赤, 緑の画面それぞれ 16 K を PUT していることになります。PC-8801 では BASIC で直接グラフィック VRAM へのアクセスはできませんので、マシン語でバンク切り換えした後、ランダムファイルバッファに送り込んで、PUT しています。ちなみにそのプログラムを示します。

PC-8801 用 G-VRAMセーブ

```
1 'save "SAVE88.RAM"
100 *SAVESUB
              for PC-8801
110 F$= "GVRAM.88"
120 DEF USR=&HBF00
130 DEF USR1=&HBF20 : DEF USR2=&HBF40
   '====== Write Macine Code =======
150 RESTORE *SDATA
160 FOR I=0 TO 16*6-1
    READ As: POKE &HBF00+I, VAL( "&H"+As)
170
180 NEXT
190 *SDATA
200 DATA
         01,00,01,ED,5B,F2,BF,2A,F0,BF,F3,D3,5C,ED,B0,00
210 DATA
         D3,5F,FB,C9,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
220 DATA
         01,00,01,ED,5B,F2,BF,2A,F0,BF,F3,D3,5D,ED,B0,00
230 DATA D3,5F,FB,C9,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
240 DATA 01,00,01,ED,5B,F2,BF,2A,F0,BF,F3,D3,5E,ED,B0,00
250 DATA D3,5F,FB,C9,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
260
    '====== Input V-RAM Address =======
270 ADDR=&HC000 : ENDAD=&HFFFF
    '====== Get Visual Data to Disk =======
280
290 '--- Data Destination Set ---
300 OPEN F$ FOR OUTPUT AS #2 :PAGE=1
310 PUT #2,3*((ENDAD-ADDR)\\ 256+1)
320 '---- Destination Set ----
330 BUFFER=VARPTR(#2)+9
340 POKE &HBFF2, VAL( "&H"+RIGHT$(HEX$(BUFFER),2))
350 POKE &HBFF3, VAL("&H"+LEFT$(HEX$(BUFFER),2))
360 '---- V-RAM Top Set ----
370 POKE &HBFF0, VAL("&H"+RIGHT$(HEX$(ADDR),2))
380 POKE &HBFF1, VAL("&H"+LEFT$(HEX$(ADDR),2))
390 '---- Loop ----
400 FOR I=ADDR TO ENDAD STEP 256
410 A=USR0(8): PUT #2, PAGE: PAGE=PAGE+1
420 A=USR1(8) : PUT #2, PAGE : PAGE=PAGE+1
430 A=USR2(8): PUT #2,PAGE: PAGE=PAGE+1
440 POKE &HBFF1, (PEEK(&HBFF1)+1) MOD 256
450 NEXT
460 CLOSE #2
470 END
```

このプログラムで書き出されたファイルを PC-9801 でグラフィック VRAM にロードする 1 例として、フィールド文のバッファの内容を POKE していく方法があります。 次にそのプログラムを示します。

PC-9801用 G-VRAMロード

```
1 'save "G8898
1000 INPUT'FILE NAME ";A$
1010 OPEN A$ AS #1 : SCREEN 0,1
1020 FIELD #1,255 AS BUF$,1 AS B$ : ADR=0
```

```
1030 FOR I=1 TO 63
1040
      GET #1, I*3-2 : GOSUB *BLUE
      GET #1, I*3-1 : GOSUB *RED
1050
      GET #1, I*3
                    : GOSUB *GREEN
1060
     ADR=ADR+256
1070
1080 NEXT
1090 CLOSE : SCREEN 0,0 : END
1100 *BLUE
     DEF SEG=&HA800
1110
     FOR J=1 TO 255
1120
       A=ASC(MID$(BUF$,J,1)) : POKE ADR+J-1,A
1130
1140
      A=ASC(B$) : POKE ADR+J-1,A
1150
1160
      RETURN
1170 *RED
      DEF SEG=&HB000
1180
     FOR J=1 TO 255
1190
1200
      A=ASC(MID$(BUF$,J,1)) : POKE ADR+J-1,A
1210
     NEXT
      A=ASC(B$) : POKE ADR+J-1.A
1220
      RETURN
1230
1240 *GREEN
      DEF SEG=&HB800
FOR J=1 TO 255
1250
1260
1270
      A=ASC(MID$(BUF$,J,1)) : POKE ADR+J-1,A
1280
      NEXT
      A=ASC(B$) : POKE ADR+J-1,A
1290
1300
      RETURN
```

これでは、いくら PC-9801 の高速な BASIC でも遅さが気になります。それに青、赤、緑の画面にそれぞれ書き込んでいますので3画面とも書き終わるまでに正常な色がでないことになります。そこで、ファイルバッファを利用したちょっとしたテクニックとマシン語ルーチンを使って、高速書き込みを行ってみましょう。

BASICの部分は次のとおりです。

高速グラフィックローダー

```
1 'save "HSG"
1000 SCREEN 0,0 :CONSOLE 0,25,0,1
1010 INPUT FILE NAME ";F$
1020 DEF SEG=&H1F00
1030 FOR I=0 TO &H78
     READ D$:D=VAL("&H"+D$)
1040
     POKE I,D
1050
1060 NEXT I
1070 A=0 : B=&H3F :AD%=0
1080 OPEN F$ AS #1
1090 OPEN F$ AS #2
1100 OPEN F$ AS #3
1110 01%=VARPTR(#1,0)+&H20 : S1%=VARPTR(#1,1)
1120 02%=VARPTR(#2,0)+&H20 : S2%=VARPTR(#2,1)
1130 03%=VARPTR(#3,0)+&H20 : S3%=VARPTR(#3,1)
1140 CALL A(S1%,01%,S2%,O2%,S3%,O3%) ' First Call
```

```
1150 FOR I=1 TO 189 STEP 3
1160 GET #1, I
1170
      GET #2, I+1
     GET #3, I+2
1180
1190
     CALL B(AD%) Second Call
1200 AD%=AD%+256
1210 NEXT I
1220 CLOSE : END
1230 DATA BF,33,00,C4,37,E8,1F,00,C4,77,04,E8,19,00,C4,77
1240 DATA 08,E8,13,00,C4,77,0C,E8,0D,00,C4,77,10,E8,07,00
1250 DATA C4,77,14,E8,01,00,CF,26,8B,04,1E,0E,1F,89,05,47
1260 DATA 47,1F,C3,A8,22,60,00,80,22,60,00,58,22,60,00,C4
1270 DATA 37,26,8B,14,0E,1F,BB,33,00,1E,C5,37,8B,34,B8,00
1280 DATA B8,E8,1A,00,1F,1E,C5,77,04,8B,34,B8,00,B0,E8,0D
1290 DATA 00,1F,C5,77,08,8B,34,B8,00,A8,E8,01,00,CF,8E,C0
1300 DATA B9,80,00,89,D7,FC,F3,A5,C3,00,00,00,00,00,00,00
```

1つのファイルを3つのファイル番号でオープンし、それぞれのファイルバッファのアドレスを求めています。そのアドレスをマシン語ルーチンに引き渡した後、GET してファイルバッファにデータを読み込んでいます。その後、マシン語ルーチンで、ファイルバッファからグラフィックVRAMに転送するという方法です。マシン語ルーチンは次のとおりです。

```
* HIGH SPEED LOADER
                 :* PC-8801->PC-9801 GRAPHICS DATA
                 ; FIRST CALL
                      Calling sequence
                        CALL A(S1%,01%,S2%,02%,S3%,03%)
                      Return code
                        NONE
                 0000 BF3300
                 GETP:
                       MOV DI, OFFSET DATA
0003 C437
                       LES SI,[BX]
0005 E81F00
             0027
                       CALL LOAD
                                   ;6th param. 03%
                ;
0008 C47704
                       LES SI,04H[BX]
000B E81900
             0027
                       CALL LOAD
                                   ;5th param. S3%
                 ,
000E C47708
                       LES SI,08HCBX]
0011 E81300
             0027
                       CALL LOAD
                                   ;4th param. 02%
0014 C4770C
                       LES SI, OCHEBX]
0017 E80D00
             0027
                       CALL LOAD
                                   ;3rd param. S2%
                ;
001A C47710
                       LES SI,10HEBX]
001D E80700
             0027
                       CALL LOAD
                                   ;2nd param. 01%
```

```
0020 C47714
                                LES SI,14H[BX]
                              CALL LOAD
0023 E80100
                  0027
                                                 :1st param. S1%
                        ,
0026 CF
                                 IRET
                                                  : BACK TO BASIC
0027 268B04
                                MOV AX,ES:[SI]
                        LOAD:
002A 1E
                                 PUSH DS ; SAVE DS
002B 0E
                                 PUSH CS
002C 1F
                                 POP DS
                                                 ; DS=CS
                                 MOV [DI], AX ; STORE param.
002D 8905
                                 INC DI
002F 47
0030 47
                                 INC DI
0031 1F
                                                 ; RESTORE DS
                                 POP DS
                                               ; RETURN TO MAIN
0032 C3
                                 RET
0033
                        DATA
                               RW 06H
                        : SECOND CALL
                             Calling sequence
                                  CALL B(AD%) : AD%=DEST OFFSET
                             Return code
                            NONE
                        SEC:
003F C437
                                LES SI, [BX]
                                 MOV DX,ES:[SI] ; DX=AD%=DESTINATION
0041 268B14
                                 PUSH CS
0044 0E
                                          ; DS=CS
                                 POP DS
0045 1F
                                 MOV BX, OFFSET DATA
0046 BB3300
                                PUSH DS ; SAVE DS
LDS SI, [BX] ; DS=S3%:SI=O3%
MOV SI, [SI] ; SI=SOURCE OFFSET AD
0049 1E
004A C537
004C 8B34
                                 MOV AX,0B800H ; AX=GREEN
004E B800B8
                                 CALL TRANS
                                               ; TRANSFER
                   006E
0051 E81A00
                                                ; RESTORE DS
                                 POP DS
0054 1F
                                PUSH DS ; SAVE DS ; DS=S2%,SI=02% MOV SI,ESI] ; SI=SOURCE OFFSET AD MOV AX,08000H ; AX=RED CALL TRANS
0055 1E
0056 C57704
0059 8B34
005B B800B0
005E E80D00
                   006E
                                 CALL TRANS
                                               : TRANSFER
                                 POP DS ; RESTORE DS 
LDS SI,8[BX] ; DS=S1%,SI=01% 
MOV SI,[SI] ; SI=SOURCE OFFSET AD
0061 1F
0062 C57708
0065 8B34
                                 MOV AX,0A800H ; AX=BLUE
0067 B800A8
                                 CALL TRANS
                                                 ; TRANSFER
                   006E
006A E80100
                        ;
                                                  : BACK TO BASIC
006D CF
                                 IRET
                        TRANS: MOV ES,AX ; ES = GVRAM SEGMENT 
MOV CX,128 ; CX = WORD TRANSFER
006E 8EC0
0070 B98000
```

0073 8BFA 0075 FC 0076 F3A5 0078 C3

MOV DI, DX CLD REP MOVSW RET

; DI = DESTINATION ; INCREMENT ; MOVE WORD ; RETURN TO MAIN

第 12 章 RS-232C

- 12-1 RS-2320 Ela
- 12-2 専用ケーブルの作り方
- 12-3 通信モードの指定
- 12-4 プログラムの転送
 - 12-4-1 メモリー上にある場合
 - 12-4-2 ディスクファイルにある場合
- 12-5 コミュニケーション・プログラム

第12章 RS-232C

12-1 RS-232Cとは

PC-9801 は、RS-232 C インターフェイスを内蔵しておりシリアルデータの送受信が行えます。 RS-232 C とは米国の EIA(Electronic Industries Association)で規定されたシリアルデータのインターフェイスで、日本でも JIS C 6361-71 として制定されています。

PC-9801 ではこのインターフェイスを使って、RS-232 C インターフェイス付きの機器とのデータ交換ができます。データ交換は、ターミナルモードと入出力モードの 2 通りの方法があります。ターミナルモードでは大型計算センターの TSS 端末やオンラインシステムの端末として利用でき、入出力モードでは、制御機器、計測機器、他のパーソナルコンピュータなどとデータの交換ができます。

この章では、入出力モードによるデータ交換をとりあげパーソナルコンピュータ同士でプログラムやデータの送信・受信を行うことについて考えてみたいと思います。ここでは、実際に PC-9801と PC-8801とを接続してデータ交換を行ってみることにします。

12-2 専用ケーブルの作り方

PC-9801 と他の機種とを接続するためには専用ケーブルが必要です。専用ケーブルは RS-232 C 用オスコネクタ (D SUB 25 ピン・オスコネクタ) が 2 個と 10 芯程度のマイクコードと呼ばれる多芯シールドケーブルがあれば作ることができます。

RS-232 C 用のコネクタには、25 個のピンがありますが、実際はこれらをすべて使うわけではありません。PC 同士の接続だけなら極端な場合、3 本の信号線があればデータ交換ができます。その3 本の信号線は、送信データ、受信データ、信号接地の各線です。ここで注意することは、送り手の送信データは受け手の受信データに接続しなければデータ交換ができないことです。というのは、送信データと受信データの信号線は送り手と受け手では逆になっているということです。

これは RS-232 C という規格がコンピュータとモデムやカプラを介して他のコンピュータや機器に接続するためのものであるからです。そのため、送信データ・受信データという信号線は、コンピュータからモデムやカプラを見ているかぎり不自然ではありません。しかし、直接コンピュータ同士を接続するときには、一方の送信は他方の受信というようにピンを入れ替える必要があるわけです。

次に、専用ケーブルの接続の方法を図12-2に示します。




図 12-2 専用ケーブル接続図

これで PC 同士が接続できます。対になる信号を入れ替えたことで一方から他方がモデムの様に見えるためです。

12-3 通信モードの指定

 N_{88} -BASIC (86) の入出力処理は、ファイルの処理と同じ考え方に統一されています。RS-232 C インターフェイスで扱うデータもファイルという概念で取り扱われています。そのため、RS-232 C インターフェイスファイルは、ファイルディスクリプタを持っています。デバイス名は "COM:"で、それに続いて通信時のデータ形式や制御情報を指定します。

OPEN "COM: (1)(2)(3)(4)(5)" ...

通信形式は5文字のパラメータによって設定します。次にパラメータの意味と指定できる文字を 一覧表として示します。

① パリティ……E(ven):偶数パリティチェック

O(dd): 奇数パリティチェック

N(one):パリティチェックなし

binary code の "1"の数を奇数もしくは偶数にするように余分の bit を付加し、その binary code の誤りをチェックする。

② データビット長……7:7ビット

8:8ビット

[1ワード (1文字) を何ビットにするかを指定。]

③ ストップビット長……1:1ビット

2:1.5 ビット

3:2ビット

字信号に対する個々の符号に対してストップ信号を後行させるビット。

④ フロー制御···········X:フロー制御を行う

N:フロー制御を行わない

「データ受信時のバッファオーバーフローのコントロール。

⑤ シフトコード制御……S:制御を行う

N:制御を行わない

英数字やカナコードなどを示す通信制御。

- 注1. ④のフロー制御を指定した場合,データ受信時にバッファ (256 文字) の残りが 23 文字分になると,システムは CTRL-S のコード (19) を出して相手側に通信の一時停止を要求し,その後バッファが空になった時点で CTRL-Q のコード (17) を出力して送信再開を許可します。
- 注2. データビット長が7ビットの場合,カナ文字を送受するためには⑤のシフトコード制御を 行う必要があります。

例えば,

OPEN "COM: E81XN" FOR OUTPUT AS #1

とすると、偶数パリティ、データビット長が8ビット、ストップビット長が1ビット、フロー制御を行い、シフトコード制御は行わないという指定になり、送信する準備ができたことになります。もう1つ大事な指定があります。それは通信速度(ボーレート)です。これは、メモリスイッチの

2 (SW 2)で行い次のようになります。

通信速度………1: 75ボー

2: 150ボー

3: 300ボー

4: 600ボー

5:1200ボー

6:2400ボー

7:4800ボー

8:9600ボー

1 秒間に転送するビット数。

PC-9801ではシステム既定値として1200ボーが設定されています。ボーレートの設定はモニタモードで次のようにします。例として600ボーにセットしてみます。

MON h]SSW ← スイッチの状態を調べる SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 SW7 48 05 00 00 00 00 00 h]SSW2 ← SW2の内容を 4 にする 05-04 h]SSW ← セットされたか確認 SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 SW6 SW7 48 04 00 00 00 00 00 h]^B Ok

なお、PC-9801本体背面のディップスイッチの 2 の 5 番目をONにしておくとメモリスイッチの内容は電源をOFFにしても保存されます。

12-4 プログラムの転送

PC-8801 からPC-9801 にBASICのプログラムを送ることにし, 通信形式は次のように指定するものとします。

通信速度:600ボー(4)
 パリティ:偶数パリティ(E)
 データビット長:8ビット(8)
 ストップビット長:1ビット(1)
 フロー制御:行う(X)

シフトコード制御:行う(S)

PC-8801 ではボーレートの設定は、本体背面のジャンパースイッチで行います。600 ボーにするにはその4番目にセットします。

12-4-1 メモリー上にある場合

プログラムがメモリー上にあるときには、SAVE・LOAD だけで送受信が可能です。

① PC-9801 で.

LOAD "COM: E81XS" [RET] とします。

SAVE "COM: E81XS" [RET]

OPEN "COM: E81XS" FOR OUTPUT AS #1:

PRINT #1, CHR\$(4):CLOSE

とします。

PC-8801でSAVE *COM: E81 XS"とすると、転送フォーマットはアスキー形式となります。これはディスクにアスキーセーブするのと同じ形式です。そのため、PC 同士の BASIC の中間言語が異なっていても受信にはまったく差しつかえありません。1つディスクへのアスキーセーブと違うのは、送信した際、プログラムの終りを示すエンドマークがないことです。

一方、PC-9801 側では、LOAD のときに RS-232 C から送られてくる入力に対して、人間がキー入力するのと全く同じ動作でプログラムを格納していきます。そしてプログラムの最後の行を受信しても、送信側でエンドマークを送っていませんので、いつまでたっても LOAD コマンドから抜け出ません。そこで、PC-8801 側で、ファイルをオープンして転送終了のコード (ET)、CHR\$ (4)を送っています。この信号を受けると PC-9801 は、"Direct statement in file" のエラーが出ますが、正常にプログラムを受信して、コマンド待ちになります。

12-4-2 ディスクファイルにある場合

こんどはディスクからディスクへの転送を行ってみましょう。

 N_{88} -BASIC のプログラムを転送する前に、それがアスキーセーブされているかを確認して下さい。次のプログラム①を PC-9801 に入れ、プログラム②を PC-8801 に入れて、PC-9801 から先に実行します。すると、PC-9801 のディスクに PC-8801 のプログラムがアスキーセーブされた形になります。

プログラム① (PC-9801)

1 'save "FROM88.bas"
100 ' Receive from PC-8801
110 INPUT "Fle name ";F\$
120 OPEN F\$ FOR OUTPUT AS #1
130 OPEN "COM:E81XS" FOR INPUT AS #2
140 LINE INPUT #2,A\$
150 IF A\$=CHR\$(4) THEN *DEND
160 PRINT A\$
170 PRINT #1,A\$
180 GOTO 140
190 '
200 *DEND
210 CLOSE #1,2
220 END

プログラム② (PC-8801)

なお、データファイルの転送も同じプログラムで送受信ができます。

12-5 コミュニケーション・プログラム

この章のまとめとして、PC-9801上で動くファイル転送プログラムを紹介します。PC-9801同士や PC-9801とホストコンピュータを接続して RUN すれば、お互いにデータ交換が可能です。

```
1 'save "TSS.bas" : TSS TERMINAL
100 SCREEN 0,3:WIDTH 80,25:CLEAR ,&H1D00:DEFINT A-Z
110 DEF SEG = &H1D00:FOR I=0 TO &H33
115 READ DA$:POKE I, VAL( "&h"+DA$):NEXT
120 CSR.LOCATE = 0 : CSR.DISP = &H2D : GOTO 170
130 DATA 50,52,06,56,8B,77,06,8E,C6,8B,77,04,26,8A,14,8B
140 DATA 77,02,8E,C6,8B,37,26,8A,34,B8,A0,00,F6,E6,32,F6
150 DATA 02,D2,03,D0,B4,13,CD,18,5E,07,5A,58,CF,50,B4,11
160 DATA CD, 18, 58, CF
170 OPEN "COM1:E81" AS 1:WD=80:CONSOLE ,,0,0
180 FOR I=1 TO 10:KEY I, ": NEXT
190 KEY 1, "D-load" :KEY 2, "U-load"
195 KEY 3, "40-80" :KEY 4, "Exit" :KEY ON
200 *MAIN
210 WIDTH WD.25:CONSOLE 3,25,1,1:LOCATE 0,0
220 PRINT
230 PRINT Communications Program Terminal Mode
240 PRINT "-----
250
260 ON KEY GOSUB *PC.TO.HOST, *HOST.TO.PC, *WIDTH.CHANGE, *EXIT
270 ON STOP GOSUB *STOP.KEY.IN:STOP ON
    --- cominucatin program by RS-232C ---
280
290 WHILE 1
300 *MAIN2
310
      X=POS(0):Y=CSRLIN:CALL CSR.LOCATE(X,Y)
      CALL CSR.DISP:C$=INKEY$
315
      WHILE C$<>
                  : PRINT #1,C$; : C$="" : WEND
320
      WHILE LOC(1)<>0 : PRINT INPUT$(LOC(1),#1); : WEND
330
```

```
340 WEND
350
360 *STOP.KEY.IN:STOP OFF:C$=CHR$(3):STOP ON:RETURN 320
380 1
390 ' File Transmit Prgram to HOST from PC
400 '----
410 *PC.TO.HOST:KEY OFF : CR$=CHR$(13):LF$=CHR$(10)
420
       ON ERROR GOTO 510
430
        ON STOP GOSUB *RET:STOP ON
       LOCATE 26,1:PRINT "File Out Mode ":LOCATE 0,24:PRINT INPUT "file name";F$:OPEN F$ FOR INPUT AS #2
440
450
460
           C$=INPUT$(1,#2):IF EOF(2) THEN 490 ELSE PRINT C$:
             :PRINT #1,C$;
470
            IF C$=CR$ THEN PRINT #1, LF$
480
            GOTO 460
490
       GOTO *RET
500
510 IF ERR=53 THEN RESUME 530
520 GOTO 450
530 PRINT:PRINT F$; Not Found. BEEP:PRINT:FILES:GOTO 450
540
550
560 ' File Transmit Program to PC from HOST
570 '-----
580 *HOST.TO.PC:KEY OFF
590 LOCATE 26,1:PRINT "File in Mode ":LOCATE 0,24:PRINT
600 ON STOP GOSUB *RET:STOP ON
605 INPUT "file name ";F$:OPEN F$ FOR OUTPUT AS 2
610 X=POS(0):Y=CSRLIN:CALL CSR.LOCATE(X,Y)
615 CALL CSR.DISP:C$=INKEY$
620 IF C$=""THEN 630 ELSE PRINT #1,C$;:C$=""
630 IF LOC(1)<>0 THEN S$=INPUT$(LOC(1).#1):
       PRINT S$;:PRINT #2,S$;
640 GOTO 610
650
660 *RET:RETURN *RET2
670 *RET2:CLOSE 2:STOP OFF:KEY ON:CLS:LOCATE 26,1
    PRINT "Terminal Mode ":LOCATE 0,3:RETURN *MAIN
680
690 *WIDTH.CHANGE: KEY OFF
700 IF WD=40 THEN WD=80 ELSE WD=40
710
       GOTO *RET2
720 ′
730 *EXIT
740 CONSOLE ,,0,0
780 KEY 7, key 790 KEY 9, edit .
                         :KEY 10, "cont"+CHR$(13)
800 CONSOLE 0,24,1,1:WIDTH 80
810 KEY OFF
820 PRINT "Communications End! Good-by!!":END
```

第 13 章 PC-9801F

- 13-1 システム概要
- 13-2 5インチ倍トラックディスク
- 13-3 漢字ROMと日本語BASIC
- 13-4 拡張グラフィック画面
- 13-5 拡張ステートメント
- 13-6 PC-9801E

第13章 PC-9801F

本書では各章を通じて、PC-9801 とその姉妹機PC-9801 Fの両方のマシンに対して共通に解説し、プログラム等を紹介しています。しかし、PC-9801 Fは、PC-9801 と異なる機能と特徴を持っているためすべてを包括して説明することはできません。そこでこの章では、PC-9801 Fに関して特にPC-9801 との相異点をクローズアップしています。

13-1 システム概要

PC-9801 FはPC-9801 に比べて次の点が大きく異なっています。

- ① クロック8 MHz の8086 を塔載。
- ② 5 インチ倍トラックのフロッピィディスクを内蔵 (PC-9801 F 1······ 1 台, PC-9801 F 2······ 2 台)。
- ③ 漢字 ROM (JIS 第1水準)を標準装備。
- ④ N₈₈-日本語BASIC (86) を標準装備。
- ⑤ グラフィック VRAM を拡張 (カラーの 640×400 ドットが 2 画面)。
- ⑥ N_{88} BASIC(86) がバージョンアップされて 2.0 となっています。 ステートメントがいくつ か追加・拡張されています。

13-2 5インチ倍トラックディスク

PC-9801 Fは、本体に 5 インチ両面倍密度・倍トラックのフロッピィディスクを内蔵しています。 1 台内蔵されているのがPC-9801 F 1 で、 2 台内蔵されているのがPC-9801 F 2 と呼ばれます。

容量は1台で従来の5インチの2倍、つまり640Kバイトあります。これは、トラック数がいままでの40トラックから80トラックに増えているためです。

また、転送方式が8インチと同じ DMA 方式になったため PC-8031-2 W や PC-8031-2 W のインテリジェント型に比べ、アクセスのスピードが大幅にアップされています。

なお、PC-9801 の 5 インチ・ディスケットに収められているプログラムやデータは、付属のユーティリティプログラム DDconv.n 88 で、倍トラック用に変換することができます。

13-3 漢字ROMと日本語BASIC

漢字 ROM は PC-9801 ではオプションですが PC-9801 F では標準装備になっています。これに伴ない,ディスクシステムでは, N_{88} -日本語 BASIC (86) が付加されています。そのシステムディスクには,mkfont.n 88 と usfont.n 88 というユーティリティプログラムとフォントデータファイ

ルがあり、ユーザーが7621H~765FHの漢字コードに対応する部分を自由に定義して、ファイルに登録・更新ができます。 usfont.n 88 のフォントデータはシステム起動時に自動的にロードされます。 なお、日本語BASICを起動したくないときは、メモリスイッチ 6 を 1 にしておきます。

13-4 拡張グラフィック画面

PC-9801 Fは、グラフィックVRAMがPC-9801 に比べ 2 倍に拡張されています。つまり、96 KバイトのG-VRAMが 2 組あります。このため、640×400 ドットのカラーモードで 2 画面使えます。これらのG-VRAMはメモリマップ上A 8000 Hから図 13-4 のように同じアドレスに割り当てられており、バンク切り換えで表示・アクセスする画面を選択するようになっています。




図 13-4 G-VRAM のメモリマップ

この2組のG-VRAM のどちらをアクセス可能にするかは、I/OポートのA6 H を、またどちらのG-VRAM を表示するかは、A4 H を用いて制御されます。

次に、アセンブリ言語でのセレクト方法を示します。なお、これは、BASIC の OUT 文でも実行できます。 コメントを参照して下さい。

G-VRAM I

• アクセス

MOV AL, 0

OUT A6H, AL ; OUT &HA6, 0

● 表 示

MOVA L,0

OUT A4H, AL ; OUT &HA4, 0

G-VRAM II

• アクセス

MOV AL, 1

OUT A6H, AL ; OUT &HA6, 1

● 表 示

MOVAL, 1

OUT

A 4 H, A L ; OUT & H A 4, 1

13-5 拡張ステートメント

PC-9801 Fでは、Na-BASIC (86) のバージョンが 2.0 となり、いくつかのステートメントが追 加、拡張され、さらに従来のものもいくつか高速化が画られています。

次に、これらのステートメントを分類してみます。


追加	DRAW
	KPLOAD
拡 張	SCREEN
	CIRCLE
	LINE
	ROLL
高速 化	CLS 2, 3

これらの使い方を簡単に説明します。

DRAW……グラフィック画面サブコマンドによる連続的な図形描画機能。 直線を組み合わせた図形が簡単に描けます。これは LOGO という言語のタートルグラフィッ クスの描き方と共通する点があります。

POINT (100, 100)

例) DRAW "U50 R50 R50 D50 L50"



(100, 100) から Up, Right, Right, Down, Left へそれぞれ 50 ドットずつ線を描きます。もちろん, これらの指示を文字列に代入しても OK です。

A\$= "U50 R50 R50 D50 L50"


DRAW A\$

● KPLOAD……ユーザー定義フォントパターンの登録機能。

漢字コードのフォントパターンとして、整数型配列名で指定されたものを登録します。漢字コードは 7621 H \sim 765 FHまで使用可能です。配列には次のように指定します。なお、これは配列の第 1 要素 = 16

配列の第2要素=16

配列の第3要素から第18要素まで次のようにフォントパターンのドットイメージを格納します。なおこれはmkfont.n88のプログラムでドットイメージを作れば、その16進コードが簡単に得られます。



次に簡単なサンプルプログラムを示します。

```
1 'save "kpload"
100 '-- KPLOAD Sample --
110 DIM FP%(17)
120 FP%(0)=16:FP%(1)=16
130 FOR I=2 TO 17
140 READ FP$
150
      FP=VAL("&H"+FP$)
160
    FP%(I)=FP
170 NEXT I
180 'KPLOAD &H7621,FP%
190 SI$="1B4B":SO$="1B48":FC$="7621"
200 KJ$=KNJ$(SI$)+KNJ$(FC$)+KNJ$(SO$)
210 PRINT KJ$
220 END
230 ' Font Pattern Data
240 DATA FF7F,FF7F,FF7F,781E,781E,781E,781E
250 DATA 781E,781E,781E,781E,FF7F,FF7F,FF7F
```

SCREEN

G-VRAM が 2 倍に拡張されたためアクティブページとディスプレイページの指定が 2 倍に増えています。次にその指定一覧表を示します。

ページ番号	画面モードごとのアクティブページ指定値				
ン 街 ち	0	1	. 2	3	
1	. 0	0	0	0	
2	1	1	1	1	
3	2	2	2	×	
4	3	3	3	×	
5	×	4	4	×	
6	×	5	5	×	
7	×	6	×	×	
8	×	7	×	×	
9	×	8	×	×	
10	×	9	×	×	
11	×	10	×	×	
12	×	11	×	×	

×印:指定不可

ィスプレイ	画面モードごとの意味				
ページの値	0	1	2	3	
0	全ページ表示しない	全ページ表示しない	全ページ表示しない	全ペーシ表示しない	
1	ページ1のみ表示	ページ1のみ表示	ページ1のみ表示	ページ1のみ表示	
2	ページ2のみ表示	ページ2のみ表示	ページ2のみ表示	×	
3	×	ページ1,2を合成表示	ページ1,2を合成表示	×	
4	×	ページ3のみ表示	ページ3のみ表示	×	
5	×	ページ1,3を合成表示	ページ1,3を合成表示	×	
6	×	ページ2,3を合成表示	ページ2,3を合成表示	×	
7	×	ページ1,2,3を合成表示	ページ1,2,3を合成表示	×	
8	全ページ表示しない	全ページ表示しない	全ページ表示しない	全ページ表示しない	
9	×	ページ4のみ表示	×	×	
10	×	ページ5のみ表示	×	×	
11	×	ページ4,5を合成表示	× .	×	
12	×	ページ6のみ表示	×	×	
13	×	ページ4,6を合成表示	×	×	
14	×	ページ5,6を合成表示	×	×	
15	×	ページ4,5,6を合成表示	×	×	
16	全ページ表示しない	全ページ表示しない	全ページ表示しない	全ページ表示しない	
17	ページ3のみ表示	ページ7のみ表示	ページ4のみ表示	ページ2のみ表示	
18	ページ4のみ表示	ページ8のみ表示	ページ5のみ表示	×	
19	×	ページ7,8を合成表示	ページ4,5を合成表示	×	
20	×	ページ9のみ表示	ページ6のみ表示	×	
21	×	ページ7,9を合成表示	ページ4,6を合成表示	×	
22	×	ページ8,9を合成表示	ページ5,6を合成表示	×	
23	×	ページ7,8,9を合成表示	ページ4,5,6を合成表示	×	
24	全ページ表示しない	全ページ表示しない	全ページ表示しない	全ページ表示しない	
25	×	ページ10のみ表示	×	×	
26	×	ページ11のみ表示	×	×	
27	×	ページ10,11を合成表示	×	X	
28	×	ページ12のみ表示	×	×	
29	×	ページ10,12を合成表示	×	×	
30	×	ページ11,12を合成表示	×	×	
31	×	ページ10,11,12を合成表示	×	×	

● CIRCLE……円を描くと同時にその内部を塗りつぶす機能が拡張されています。 書式は次のように最後にFを付けてペイント指定を行います。

例) CIRCLE (80,80),50,4,0,5,1,F,1

● LINE……BOX 指定時に塗りつぶしがタイルパターンで行えます。 次に書式を示します。

- 例) T\$=CHR\$(&H12)+CHR\$(&H55)+CHR\$(0) LINE (0,0)-(100,100),7,BF,T\$
- ROLL (上下左右方向のロール機能が追加)

上下方向は \pm 399 ドット,左右方向は \pm 639 ドットの範囲でスクロールできます。また,スクロールした後,新たに表われた領域を 0 でクリアするか(Nを指定)バックグラウンドカラーでクリアするか(Yを指定)を指定することができます。

次に書式を示します。

例) ROLL 50, -50, Y

● CLS 2, CLS 3 オールクリアのスピードが PC-9801 に比べ、約 13~40 倍も速くなっています。

13-6 PC-9801E

PC-9801 のもう 1 台の姉妹機にPC-9801 Eというのがあります。これは、PC-9801 Fとハードウェアのアーキテクチャが同じで、ソフトウェアもコンパチブルになっています。大きな違いは、2 DDのディスクと漢字ROM が内蔵されておらず、デザイン的にはPC-9801 と似ており、コンパクトになっていることです。そしてディスクのインターフェイスは、5 インチ 2 D用しか付いていません。8 インチのディスクドライブを接続するには別売のインターフェイスボードが必要です。5 インチ 2 DDも接続可能ですが、これもインターフェイスボードが必要です。また、 N_{88} -BASIC (86)の ROM はマザーボードにあるため、拡張スロットは 6 個フルに使用できます。 ちなみに、PC-9801 E の拡張スロット 6 と PC-9801 F の拡張スロット 4 は、8 インチディスクのインターフェイスボード専用になっていますので、ボード取り付けの際には注意して下さい。

なお、本書で紹介していますプログラムはPC-9801 Eでも作動します。

The district of the Prince Providence of the Prince Prince

第 14 章 ランダムテクニック

- 14-1 行番号0
- 14-2 2バイトの数字を上位・下位の1バイトに分ける
- 14-3 REM文の効率
- 14-4 エラーメッセージをすべて表示するには
- 14-5 マシン語でエラーメッセージを表示
- 14-6 未使用コマンドを使用する
- 14-7 新しいコマンドを作る
- 14-8 8086はリセットがかかったら何処へ?!
- 14-9 INKEYSでカーソル表示
- 14-10 高速リスト
- 14-11 CHR\$(13);CHR\$(10)とCHR\$(13)+CHR\$(10) との違い
- 14-12 OUTPUTとASも変数に使える
- 14-13 キーバッファクリア
- 14-14 リアルタイムで時間表示
- 14-15 モニタモードでファンクションキーを使用する

第14章 ランダムテクニック

14-1 行番号 0

BASIC プログラムの行番号は、 $1\sim65529$ までの整数というのが普通ですが、 N_{88} -BASIC (86) でも、行番号 0 が使えます。ただし、スクリーンエディット時には、行番号 0 は使えませんので、次のように、間接的に行番号 0 のテキストを作ります。

まず、1以上の行番号を持ったテキストを入力します。次に RENUM 0 を実行すれば、行番号 0 のテキストができるわけです。

この場合、1つの行しか行番号を0にできませんが、次の方法では、複数行の行番号を0にすることができます。

これは RAM 上にあるプログラムテキストの行番号を、直接 0 にしてしまうもので、一つ間違うとプログラム自体をこわしてしまったり、リセットしてしまう可能性がありますので、注意が必要です。

具体的な例をみてみましょう。

```
10 PRINT "This line number is 0."
20 PRINT "This is also line 0."
30 PRINT "Oh | Here is also zero !"
```

モニタモードで、メモリ内容をダンプし、行番号の部分を0にします。

```
MON
hJC60
h]D6A4,6A7
06A4 B0 26 11 27
hJD26B0,2711
26B0 20 00 0A 00 01 C0 01 22 54 68 69 73 20 6C 69 6E
                                                                 9 This lin
26C0 65 20 6E
                                                 2E 22 00 e number is 0.
69 73 20 9 This is
00 23 00 also line 0. #
               75 6D 62 65 72
                                20 69 73
                                           20 30 2E
26D0 1E 00 14 00
                             22
                                54
                   01 C0 01
                                    68 69
                                           73 20 69
26E0 61 6C
            73 6F
                   20 6C
                         69
                             6E 65
                                    20
                                       30
                                          2E 22
26F0 1E 00 01 C0 01 22 4F
                             68 20 21 20 48 65
                                                 72 65 20
                                                               9
                                                                 "Oh! Here
2700 69 73 20 61 6C 73 6F 20 7A 65 72 6F 2E 20 21 22 is also zero. !
2710 00 00
h]
hJS26B2
26B2 0A-00
hJS26D2
26D2 14-00
h]S26F0
26F0 1E-00
hJ^B
Ok
```

これで完成です。もちろん実行もできます。

0 PRINT "This line number is 0."
0 PRINT "This is also line 0."
0 PRINT "Oh! Here is also zero!"
run
This line number is 0.
This is also line 0.
Oh! Here is also zero!
Ok

さて、上限の 65529 は 16 進表現でFFF 9 Hですから、まだ上があります。では、行番号をFFFAH ~FFFFH (65530~65535) の方を手で書き直して作ったらどうなるかというと、FFFFH以外はリストをしても表示され、65530~65534 の行番号を作ることができ、実行もできます。ただし、GOTO やGOSUBなどで、行番号を参照することはできません。

Undefined line number

のエラーが出ます。ただし、ラベルでの参照はできます。

特に、FFFFH (65535) にした行がどうしてリストでは表示されないかというと、BASICインタ プリタではFFFFHをダイレクトモードのフラグとして扱っているからなのです。

ただし、このようにしてできた行番号 0 のあるプログラムをアスキーSAVE、

SAVE "〈ファイル名〉", A

しますと、LOADする時,

Syntax error

となってLOADできなくなりますので注意して下さい (MERGEも同じ)。ただし、この場合、

OPEN "〈ファイル名〉" FOR INPUT AS #1

LINE INPUT #1, A\$: PRINT A\$

とシーケンシャルオープンすれば内容がとり出せます。

14-2 2バイトの数字を上位・下位の1バイトに分ける

POKE 文では、1 バイトしかメモリに書くことができないので、2 バイトの数字、例えば、1234 H などは、上位・下位の1 バイトずつに分けて POKE しなければなりません。次にその方法を示します。

《方法1》 (ただし,0000~7FFFH)

¥(整数除算),mod(余り)を使う。 A=&H1234 Ok ? HEX\$(A ¥ 256) :'上位1バイト 12 Ok ? HEX\$(A mod 256):'下位1バイト 34

《方法 2》 (0000~FFFFH)

INT 宣言して、メモリから直接読む。 DEFINT A Ok A=&H1234 DEF SEG=VARPTR(A,1) Ok ? HEX\$(PEEK(VARPTR(A))); 下位1バイト 34 Ok ? HEX\$(PEEK(VARPTR(A)+1)) ; 上位1バイト 12 Ok

《方法 3》 (0000~FFFFH)

4桁の文字列にして、分解する。

A=&H1234 Ok A\$=RIGHT\$("000"+HEX\$(A),4) Ok ? MID\$(A\$,1,2);'上位2ケタ 12 Ok ? MID\$(A\$,3,2);'下位2ケタ 34 MID\$で抽出した場合は文字列ですから、
POKE &H0000, VAL(*&H*+MID\$(A\$,3,2))
POKE するアドレス
というように VAL 関数を使えば、数字に戻ります。

14-3 REM文の効率

プログラムをわかり易くするために、プログラムの先頭や、途中に REMARK 文を設けます。 REMARK 文には [REM] または ['] を用いますが、メモリには、異なる形で記憶されます。

```
10 REM Test
MON
h]C60
h]D6A4,6A7
                                                 1) " "
06A4 D8 27 E7 27
hJD27D8,27E7
27D8 0F 00 0A 00 01 00 52 45 4D 20 54 65 73 74 00 00
                                                      REM Test
hJ^B L
       リンク 行番号 スペ
                     REM
Ok
    ポインタ 10
               ス
```

REM だと、上に示すように、4バイト使いますが、'だと次に示すように、2バイトですみます。

しかし、さっきはなぜ中間コードに REM という文字で入っていたのでしょう。この REM を別の文字に変えてみましょう。

モニタで直接書き直して、ABC にしてみました。リストをとっても REM のかわりに ABC と出ます。RUN をしても、Syntax error にはなりません。完全に REM 文の働きをしています。

10 REM Test MON h]C60 hJD6A4,6A7 U' 🚩 06A4 D8 27 E7 27 hJD27D8,27E7 27D8 0F 00 0A 00 01 00 52 45 4D 20 54 65 73 74 00 00 REM Test hJS27DE 27DE 52-41 45-42 4D-43 hJD27D8,27E7 27D8 0F 00 0A 00 01 00 41 42 43 20 54 65 73 74 00 00 ABC Test h]^B Ok list 10 ABC Test Ok run Ok

実は、REM の中間コードは、00 なのです。インタープリタは、00 をステートメントとして抽出した場合 REM 文として処理し、実行をすぐ次の行に移してしまいます。

したがって、今のように手で書き直せば、REM の中間コードは、00 の 1 バイトしか、消費しないことになります。

次のように、00 のあとの REM を Test OK に変えてもよいのです。

10 Test Ok

ただし、ここで行を修正したり、この行の上でフキーをおすと、REM 文ではなくなりますから注意して下さい。

14-4 エラーメッセージをすべて表示するには

エラーを起こしたときに表示されるエラーメッセージは、文字列データとして、ROM の中に格納されています。

ダンプリストでみてみると,

ROM 内エラーメッセージの格納され方 セグメント E800 H

NEXT without F OR Syntax error RETURN without GOSUB Out of D ATA Illegal fun ction call Over flow Out of mem ory Undefined 1 ine number Subs cript out of ran ge Duplicate De finition Divisi on by Zero Ille gal direct Type mismatch Out o f string space String too long String formula too complex Can 't Continue Und efined user func tion No RESUME RESUME without error Unprintab le error Missin g operand Line buffer overflow Tape read error WHILE without WEND WEND witho ut WHILE FOR wi thout NEXT Dupl icate label Und efined label! Fe ature not availa ble2 FIELD overf low4 Bad file nu mber5 File not f ound3 Internal e rror6 File alrea dy open@ Disk I/ O errorA File al ready exists7 In put past end9 Di rect statement i n file8 Bad file nameE Bad alloc ation tableF Bad drive numberG B ad track/sectorI Rename across d isksH Deleted re cordD Disk full; Sequential I/O

only: Sequential

after PUT< File

```
3DD0 20 6E 6F 74 20 6F 70 65 6E 3D 14 46 69 6C 65 20 not open= File 3DE0 77 72 69 74 65 20 70 72 6F 74 65 63 74 65 64 3E write protected> 3DF0 0C 44 69 73 6B 20 6F 66 66 6C 69 6E 65 4A 11 49 Disk offlineJ I 3E00 6C 6C 65 67 61 6C 20 6F 70 65 72 61 74 69 6F 6E llegal operation
```

というふうに、アスキーコードで格納されていて、各文字列の先頭に、エラー番号と文字列の長さが入っています。エンドマークは、このエラー番号と文字列の長さ=0となっています。

ここに示したダンプリストのアドレスは、ROMのバージョンによって、異なります。次に示すプログラムは、PC-9801では、どのマシンでも、エラーメッセージのリストを表示することができます。

エラーメッセージディスプレイ

```
0 'SAVE ERROR.DSP"
100 WIDTH 80,25
110 OPEN "SCRN:" AS #1
120 '
130
    DEF FNPK(X)=PEEK(X)+PEEK(X+1)*256
140 DEF SEG=0
150
160
      01=FNPK(&H310):S1=FNPK(&H312)
    DEF SEG=S1
170
180
     02=FNPK(01+7):03=FNPK(02+140)
190
     AD=03+&HCF
200 1
210
    NO=PEEK(AD):LN=PEEK(AD+1):AD=AD+2
220
     IF NO=0 AND LN=0 THEN 300 : FETCH END PRINT #1,USING ## ··· ";NO; : ERROR No.
                                     : FETCH END MARK !
230
        FOR I=AD TO AD+LN-1
240
250
          PRINT #1, CHR$(PEEK(I));
260
        NEXT
270
       AD=AD+LN:PRINT #1,""
280 GOTO 210
290 '
300 END
```

プリンターに出力するときは、110 行のファイルディスクリプタ SCRN: をLPT 1: に変えて下さい。なお、PC-9801 F ではディスク関連のエラーメッセージは、セグメント FC 00 H、オフセット 366 H から格納されています。

《実行例》

```
1 ··· NEXT without FOR
2 ··· Syntax error
3 ··· RETURN without GOSUB
4 ··· Out of DATA
5 ··· Illegal function call
6 ··· Overflow
7 ··· Out of memory
```

8 · · · Undefined line number 9 · · · Subscript out of range 10 · · · Duplicate Definition 11 · · · Division by Zero 12 · · · Illegal direct 13 · · · Type mismatch 14 ··· Out of string space 15 · · · String too long 16 · · · String formula too complex 17 · · · Can't Continue 18 · · · Undefined user function 19 · · · No RESUME 20 · · · RESUME without error 21 ··· Unprintable error 22 · · · Missing operand 23 · · · Line buffer overflow 27 ··· Tape read error 29 · · · WHILE without WEND 30 · · · WEND without WHILE 26 · · · FOR without NEXT 31 · · · Duplicate label 32 · · · Undefined label 33 · · · Feature not available 50 · · · FIELD overflow 52 · · · Bad file number 53 · · · File not found 51 · · · Internal error 54 · · · File already open 64 · · · Disk I/O error 65 · · · File already exists 55 · · · Input past end 57 · · · Direct statement in file 56 · · · Bad file name 69 · · · Bad allocation table 70 · · · Bad drive number 71 · · · Bad track/sector 73 · · · Rename across disks 72 · · · Deleted record 68 ··· Disk full 59 · · · Sequential I/O only 58 · · · Sequential after PUT 60 · · · File not open 61 ··· File write protected 62 · · · Disk offline 74 · · · Illegal operation

14-5 マシン語でエラーメッセージを表示

8086 のアセンブリ言語でプログラミングする際、BASIC のエラーメッセージを利用したい場合があります。そこで、アセンブラ・レベルでのエラーメッセージ出力法を考えてみましょう。次のプログラムがそれです。これはエラーコードを指定してコールすれば OK です。対応するエラーメッセージがない場合には、**?**が表示されます。

アセンブラで使用するには次のようにします。これは、シンタックスエラーを表示するものです。

MOV AL, $\boxed{02}$ \leftarrow $\pm \overline{\jmath} - \overline{\jmath} - \overline{k}$ CALL 0 0 0 5 H (Syntax error)

これは BASIC からでもコールできます。

DEF SEG=&H1F00 ER=0:E%= $\boxed{2}$ \longleftarrow $\pm \overline{7} - 3 - \overline{7}$ CALL ER (E%)

ただし、2FHと43HのRETをIRETに変える必要があります。

PC-9801 F の場合は、3 A 50 H を 3 B 28 H に変更し、またディスクのエラーメッセージを表示するにはセグメント FC 00 H、オフセット 366 H として下さい。

BASICでエラーメッセージをコード順に出すには次のようにします。

エラーメッセージをコード順に出力

1 save "errprn.bas"
10 DEF SEG=&H1F00
20 DEFINT E : ER=0
30 FOR E=1 TO 74
35 PRINT USING " ## ... ";E;
40 CALL ER(E)
50 NEXT

:************ ;* ERROR MESSAGE PRINT * ;******** 0000 C437 START: LES SI, [BX] ; GET PARA FROM BASIC 0002 268A04 MOV AL, ES: [SI] ; AL=ERROR CODE 0005 50 PUSH AX ERR: 0006 B86000 MOV AX,60H 0009 8ED8 MOV DS, AX 000B B800E8 MOV AX, 0E800H ; ROM SEGMENT 000E 8EC0 MOV ES, AX 0010 B93400 MOV CX,34H ; NO.OF ERROR MESSAGES 0013 BB503A MOV BX, 3A50H ; ERROR MESSAGE ADDRESS ; 3B28H FOR PC-9801F 0016 58 POP AX 0017 B600 MOV DH, 0 0019 263A07 001C 7412 001E 43 001F 268A17 0022 43 SER: CMP AL, ES: [BX] 0030 JZ FIND ; ERROR CODE MATCH INC BX MOV DL,ES:[BX] INC BX 0023 03DA ADD BX.DX ; SKIP ERROR MASSAGE

0025	E2F2	0019		LOOP SER		
	E82300 E81500	004F 0044	;	MOV AL,'?' CALL DISP CALL CRLF RET		? DISPLAY IRET FOR BASIC
0030 0031 0033 0036	B500 268A0F		; FIND:	INC BX MOV CH,0 MOV CL,ES:[BX] INC BX	* 9	CX=LEN(MESSAGE)
003A 003D 003E	E80100	004F 0037 0044	i. LP:	MOV AL,ES:[BX] CALL DISP INC BX LOOP LP CALL CRLF RET		MESSAGE PRINT IRET FOR BASIC
0049	E80600 B00A E80100	004F 004F	; CRLF:	MOV AL,0DH CALL DISP MOV AL,0AH CALL DISP RET	• •	CR/LF PRINT
	BF3D00 CDC4 C3		DISP:	MOV DI,3DH INT 0C4H RET	;	ONE CHR PRINT
				LIND		

出力結果

1 ... NEXT without FOR 2 ... Syntax error 3 ... RETURN without GOSUB 4 ... Out of DATA 5 ... Illegal function call 6 ... Overflow 7 ... Out of memory 8 ... Undefined line number 9 ... Subscript out of range 10 ... Duplicate Definition 11 ... Division by Zero 12 ... Illegal direct 13 ... Type mismatch 14 ... Out of string space 15 ... String too long 16 ... String formula too complex 17 ... Can't Continue 18 ... Undefined user function 19 ... No RESUME 20 ... RESUME without error 21 ... Unprintable error 22 ... Missing operand 23 ... Line buffer overflow 24 ... ? 25 ... ?

```
26 ... FOR without NEXT
27 ... Tape read error
28 ... ?
29 ... WHILE without WEND
30
  ... WEND without WHILE
31 ... Duplicate label
   ... Undefined label
  ... Feature not available
33
34 ...
35 ...
36 ...
37
   . . .
38
   . . .
39
   . . .
40
   . . .
41
   . . .
42
   . . .
43
44
45
46
47
   . . .
48 ...
49
   . . .
50 ... FIELD overflow
51 ... Internal error
52 ... Bad file number
53 ... File not found
54 ... File already open
55 ... Input past end
56 ... Bad file name
57 ... Direct statement in file
58 ... Sequential after PUT
59 ... Sequential I/O only
60 ... File not open
61 ... File write protected
62 ... Disk offline
63 ... ?
64 ... Disk I/O error
65 ... File already exists
66 ... ?
67 ... ?
68 ... Disk full
69 ... Bad allocation table
70 ... Bad drive number
71 ... Bad track/sector
72 ... Deleted record
73 ... Rename across disks
74 ... Illegal operation
```

14-6 未使用コマンドを使用する

 N_{88} -BASIC(86)では、キーワードとして中間コードが割りつけてあっても、使用されていないものがあります。

・例えば、ディスクBASICではなくて、ROM-BASICで使っているときのディスク関係のコマンドやGP-IBインターフェースを使っていないときのGP-IB制御関係のコマンドです。ディスク関係の

コマンドはよくご存知だろうし、PC-9801 の場合ディスクを使うことを前提として作られているので、説明するまでもないと思いますが、GP-IB関係は制御や測定等に使われるので、使われていない方も多いのではないかと思います。

GP-IB関係のコマンドは、以下のように割にたくさんあります。

ステートメント	中間コード
SRQ	E7
CMD	E8
IRESET	E9
ISET	EA
POLL	EB
RBYTE	EC
WBYTE	ED
関数	中間コード
IEEE	FF FE
STATUS	FF FF

GP-IB 関係のコマンド

これらのキーワードは、しっかり ROM に焼き付けられています。GP-IB を使うまでは、上記ステートメントを使用すると、

Feature not available

と表示されます。


PC-8001 や PC-8801 では、これらのコマンドをユーザーが定義して使うことができましたが、実は、PC-9801 もできるのです。

ここでは、CMDを例として説明しましょう。

フラグ飛び先のセット

 N_{88} -BASIC (86) は、コマンド解析ルーチンの中で、拡張コマンド使用時のフラグをみて、RAM上のアドレスを FAR CALL (セグメント間コール)をしているのです。

次に、1行実行ルーチンの概略のフローチャートを示します。



上記フローチャートで拡張コマンドがあるかの判断は,

セグメント・ベース 60H

オフセットアドレス 1593H

の内容をみて,

0 ………拡張コマンドを使用していない。

0以外……拡張コマンドを使用している。

となっています。

したがって、CMD の使い方は、

1 5 9 3 H	0以外の値をセットする
159C, DH	CMD処理ルーチンのオフセット アドレス
159E, FH	CMD処理ルーチンのセグメント ベースアドレス

ということになります。

ただし、これは、ステートメントの処理ルーチンであって、関数処理ルーチンで、拡張コマンドのフラグ (1593 H) をみて、

CALL DWORD PTR [15A0H] をしている部分がありますので、

15A0, 1H	RETF命令 (コード CBH) のある オフセットアドレス
15A2, 3H	RETF命令 (コード CBH) のある セグメントアドレス

としなければなりません。15 A O H は、IEEE、STATUS の場合コールされます。

レジスタの保存

関係ないコマンド (この場合 CMD 以外のコマンド) がやってきたときは,

- ○キャリーフラグをクリアする (CLC)。
- OAL, SIレジスタを保存する。

として、すぐに、RETF を実行します。

目的の CMD,中間コード E8 H がきたときは、目的・処理を実行しますが、

- DS レジスタは保存すること。
- ○処理がおわって、RETFでリダーンするとき、キャリーフラグをセット (STC) すること。

として下さい。

CMDルーチンにとび込んできたときの状態 CMDルーチンに飛び込んできたときは、以下のようになっています。

10 CMD CLEAR KEY ↑ ヾ [6EA,BH] SIレジスタ 6 E 8, 9 H……実行中の行の先頭オフセットアドレス 6 E A, B H……CMD 実際のテキストのダンプリストでは、

27DD

となっています。

E 8 H · · · · · · C M D

8 8 H · · · · · · C L E A R

A 9 H · · · · · K E Y

の中間コードです。

● 次の ":" か文の END MARK の 00 のあるオフセットアドレスを [6 EAH, 6 EBH] にセットして、RETF すること。

となります。

以上を参考にして、未使用コマンドをユーザーで定義して使って下さい。 次に、そのサンプル例を示します。

「第5章 キー入力」で紹介したファンクションキーのイニシャライズ・コマンド

CMD CLEAR KEY

及び、グラフィック画面で紹介しましたカラーパレットイニシャライズコマンド

CMD CLEAR COLOR

を組み込んでみました。次ページにソースリストを示しますので参考にして下さい。

```
SAMPLE OF WAY TO USE 'CMD'
                      NEW COMMAND CREATED FLLOWING ...
                           CMD CLEAR KEY
                                             INITIALIZE FUNCTION KEYS.
                           CMD CLEAR COLOR INITIALIZE COLOR PALLET.
  00E8
                            CMD
                                    EQU
                                             0E8H
                            CLEAR
                                    EQU
                                             88H
  9988
                            KEY
                                    EQU
                                             0A9H
  00A9
  008E
                            COLOR
                                    EQU
                                             8EH
                            CSEG
                                    0
                            ORG
                       ANALIZE COMMAND
                                             ; IF NOT CMD
                            CMP
                                    AL, CMD
0000 3CE8
                                                THEN CF=0 : END.
0002 F8
                            CLC
                                    CMD_END
0003 7544
                            JNE
              0049
                                                      ; GET TOKEN IN BL
                                    GET_TOKEN
0005 E84800
              0050
                            CALL
                                    BL, CLEAR
                                                      ; CLEAR ?
0008 80FB88
                            CMP
                                                      ; NO THEN ERROR.
                                    ERROR_END
                            JNE
000B 753D
              004A
                                                      ; GET NEXT TOKEN IN BL
                                    GET_TOKEN
000D E84000
              0050
                            CALL
                                                      ; KEY ?
                            CMP
                                    BL, KEY
0010 80FBA9
                                                      ; NO THEN CHECK COLOR
0013 7545
              005A
                            JNE
                                    CHECK_COLOR
                   ,
                                                     ; SET POINTER TO
                                     AX, EXEC_TXT
0015 A1EA06
                            MOV
                                                        NEXT STATEMENT TOP
                                     EXEC TXT_COPY, AX;
                            MOV
0018 A3E806
                                          : MUST BE SAVED DS RESISTER
                            PUSH
                                    DS
001B 1E
                         INITIALIZE FUNCTIONS KEYS
                   ;
001C 33C0
                                 XOR
                                          AX,AX
001E 8ED8
                                 MOV
                                          DS, AX
0020 C51E1003
                                          BX, DWORD PTR VECT
                                 LDS
0024 83C307
                                 ADD
                                          BX,7
0027 8B07
                                          AX, [BX]
                                 MOV
0029 052A00
                                 ADD
                                          AX,2AH
002C 8BD8
                                 MOV
                                          BX.AX
002E 8B1F
                                 MOV
                                          BX,[BX]
0030 B88006
                                 MOV
                                          AX; 680H ; FNKEY FIRST DATA.
                        CMDKEY10:
0033 3B07
                                 CMP
                                          AX, [BX]
0035 7403
                   003A
                                 JE
                                          CMDKEY20
0037 43
                                 INC
                                          BX
0038 EBF9
                   0033
                                 JMPS
                                          CMDKEY10
                        CMDKEY20:
                                 CLD
003A FC
                                          SS
                                 PUSH
003B 16
003C 07
                                 POP
                                          ES
                                 MOV
                                          CX,0B4H
003D B9B400
                                 MOV
                                          DI,378H
0040 BF7803
                                          SI,BX
                                 MOV
0043 8BF3
                                          MOVSB
0045 F3A4
                                 REP
```

;

```
0047 1F
                               POP
                                       DS
                                               ; LOAD DS RESISTER
                       CF1_END:
0048 F9
                               STC
                                               ; CF=1
                       CMD END:
0049 CB
                               RETF
                                               ; RETURN TO BASIC
                       ERROR_END:
004A BF0100
                               MOV
                                       DI,1
                                              ; DISPLAY 'SYNTAX ERROR'
004D CDC4
                               INT
                                       0C4H
004F CB
                               RETF
                       GET_TOKEN:
0050 8936EA06
                               MOV
                                       EXEC_TXT,SI
0054 BF0D00
                               MOV
                                      DI.13
                                                      : GET TOKEN
0057 CDC4
                               INT
                                       0C4H
0059 C3
                               RET
                       CHECK_COLOR:
005A 80FB8E
                               CMP
                                      BL, COLOR
                                                      ; COLOR ?
005D 75EB
                                      ERROR_END ; NO THEN ERROR.
                  004A
                               JNE
005F A1EA06
                         MOV
                                AX, EXEC_TXT
                                               ; SET POINTER TO
0062 A3E806
                        MOV EXEC_TXT_COPY, AX; NEXT STATEMENT TOP
                     INITIALIZE COLOR PALLET
0065 BB4406
                         MOV
                                 BX,644H
0068 B86745
                         MOV
                                AX,4567H
006B 8907
                         MOV
                                 [BX].AX
006D B82301
                         MOV
                                 AX,0123H
0070 43
                         INC
                                 BX
0071 43
                         INC
                                 BX
0072 8907
                         MOV
                                 [BX],AX
0074 BB4006
                         MOV
                                 BX,640H
0077 B443
                         MOV
                                 AH, 43H
0079 CD18
                         INT
                                 18H
007B EBCB
            0048
                         JMPS
                                CF1_END
                     DEFINE BASIC DATA AREA
 0060
                         DSEG
                                 60H
                         ORG
                                6E8H
            EXEC_TXT_COPY RW
EXEC_TXT RW
                                1
06E8
                                          ; POINTER OF EXEC TEXT
            EXEC_TXT
06EA
                                   1
                                            ; POINTER OF EXEC TEXT
                    ORG 310H
0310
                    VECT RS
                                   4
                                           ; INT VECTOR TABLE
                    END
```

 N_{88} -BASIC (86) のモニタ (MON) では、ディスク BASIC 時に簡易アセンブラ・ディスアセンブラがついていますが、このアセンブラでは、RETF や CALLF などのセグメント間命令がサポートされていません。

RETF の方は、1バイトの CBH ですので、Sコマンドで直接、書けばよいでしょう。

次に示すプログラムは BASIC で書かれていますが,前出のサンプルプログラムのマシンコードを DATA 文で拾ったものです。この BASIC プログラムを入力して走らせれば, そのときから,

CMD CLEAR KEY

という2つのコマンドが使えます。ユーザーマシン語領域を使っていますので、他のマシン語プログラムといっしょに使うときは注意して下さい。

CMD を使ったファンクションキー及びカラーパレットのイニシャライズコマンド

```
0 'SAVE "CMDKEY.BAS"
100
        CMD CLEAR KEY
110
120
    DEF SEG=&H60
130
    POKE &H1593,0 : EXPAND COMMAND FLAG OFF
140
150
    CLEAR ,&H1FF0:DEF SEG=&H1FF0
160
170
    FOR I=0 TO &H7C
180
       READ A$: POKE I, VAL( "&H"+A$)
190
    NEXT
200
     FOR CMD
210
     DEF SEG=&H60
220
     POKE &H159C.0
                     :POKE &H159D,0
230
    POKE &H159E, &HF0: POKE &H159F, &H1F: SEGMENT
240
                    : SET EXPAND COMMAND FLAG
     POKE &H1593.1
250
260 ′
     FOR IEEE AND STATUS
                                      : OFFSET
   POKE &H15A0. &H75: POKE &H15A1,0
270
    POKE &H15A2, &HF0:POKE &H15A3, &H1F: SEGMENT
280
300 BEEP 1:PRINT CREATE 'CMD CLEAR KEY' BEEP 0
320 END
330
340 DATA 3C,E8,F8,75,44,E8,48,00,80,FB,88,75,3D,E8,40,00
350 DATA 80,FB,A9,75,45,A1,EA,06,A3,E8,06,1E,33,C0,8E,D8
360 DATA C5,1E,10,03,83,C3,07,8B,07,05,2A,00,8B,D8,8B,1F
370 DATA B8,80,06,3B,07,74,03,43,EB,F9,FC,16,07,B9,B4,00
380 DATA BF,78,03,8B,F3,F3,A4,1F,F9,CB,BF,01,00,CD,C4,CB
390 DATA 89,36,EA,06,BF,0D,00,CD,C4,C3,80,FB,8E,75,EB,A1
400 DATA EA,06,A3,E8,06,BB,44,06,B8,67,45,89,07,B8,23,01
410 DATA 43,43,89,07,BB,40,06,B4,43,CD,18,EB,CB
```

参考までに、マシン・コードを BASIC の DATA 文に吸い上げる簡単なプログラムを示します。 RUN すると、スタートアドレスとエンドアドレスをきいてくるので、16 進表記で入力して下さい。 すると, 画面に 10000 行から 10 行おきに, DATA 文になったマシンコードが表示されますので, 一画面以内のところで STOP して, 先頭の行番号にもっていって, □キーをおしていって下さい。

DELETE 100-260

として、DATA 文作成プログラムを消去して、DATA 文だけ SAVE すればよいでしょう。

LN……最初の行番号

となっていますので、100 行の 10000 を変えると最初の行番号が変わり、増分は、240 行の 10 をかえて下さい。


セグメントアドレスは、110行で決めています。

DATA 文作成プログラム

```
0 'SAVE "DATA.CRT"
100 LN=10000
110 DEF SEG=&H1F00
120
     DEF FNHX$(X)=RIGHT$("0"+HEX$(X).2)
130 DEF FNHXW$(X)=RIGHT$("000"+HEX$(X).4)
140
150 INPUT "START ADDRESS=",S$:S=VAL("&H"+S$)
160 INPUT "END ADDRESS=",E$:E=VAL("&H"+E$)
170
     IF S>E THEN FND
180
190
       FOR I=S TO E STEP 16
        PRINT STR$(LN) DATA :
200
210
         FOR J=0 TO 15
          PRINT FNHX$(PEEK(I+J));:IF J<>15 THEN PRINT ",";
ELSE PRINT ": "FNHXW$(I)"H";
220
230
         NEXT: PRINT
          LN=LN+10
240
250
      NEXT
260
     END
```

14-7 新しいコマンドを作る

前節で、未使用コマンドを使用する方法を述べましたが、新しいコマンドを作ることができるのです。つまり、キーワードに登録されている以外のコマンドを作ることができます。キーワード以外の文字列は、ダブルクオテーションや REM の外では、変数名として、テキストに置かれますので、



という形になっています。

前節のフックアドレスを利用すると、RAM 上の拡張コマンドの処理ルーチンに入ったときに、例 えば INIKEY という新しいコマンドを作ったとしますと、

AL=先頭の "I" が入っている。 SIは05をさしている。

という状態になっていますので、もし、AL レジスタに I が入っているとき、そのあとに 05 NIKEY が連続して続いているときに、INIKEY 処理ルーチンに入り、それ以外は、キャリーフラグをクリアしてすぐに RETF するようにします。

レジスタの保存等は、前節と同じです。

次に、新しいコマンド INIKEY に、ファンクションキーイニシャライズを加えた例を示しておきます。

; FREE COMMAND CREATED					
	; THE	THE NEW COMMAND 'INIKEY'			
0000 50 0001 56	;	PUSH PUSH	AX SI	; PROTECT AX,SI	
0002 3C49		CMP	AL, 'I'	; IF NOT 'I' ; THEN END.	
0004 755D 0006 AC	0063	JNE LODSB	COM_END		
0007 3C05 0009 7558	0063	CMP JNE LODSB	AL,5 COM_END	; NUMBER OF LETTERS=5 ?	
000B AC 000C 3C4E 000E 7553	0063	CMP JNE	AL, 'N' COM_END		
0010 AC 0011 3C49 0013 754E	0063	LODSB CMP JNE LODSB	AL, I' COM_END		
0015 AC 0016 3C4B 0018 7549	0063	CMP JNE LODSB	AL, K' COM_END		
001A AC 001B 3C45 001D 7544	0063	CMP JNE LODSB	AL, É COM_END		
001F AC 0020 3C59 0022 753F	0063	CMP JNE	AL, Y' COM_END		
0024 AC 0025 3C007404 0029 3C0B72F7	; 002D 0024	LODSB CMP AL CMP AL	,0 ! JE ,0BH ! JE		

```
LOOP_END:
 002D 4E
                                   DEC
                                           SI
 002E 8936E806
                                   MOV EXEC_TXT_COPY,SI
                              INITIALIZE FUNCTION KEYS
                          ;
                          9
                                   'INIKEY'
 0032 1E
                                   PUSH
                                           DS
                                                   ; PROTECT DS
 0033 3300
                                  XOR
                                           AX,AX
 0035 8ED8
                                  MOV
                                           DS, AX
 0037 C51E1003
                                  LDS
                                           BX, DWORD PTR VECT
 003B 83C307
                                  ADD
                                           BX,7
 003E 8B07
                                  MOV
                                           AX, [BX]
 0040 052A00
                                  ADD
                                           AX,2AH
 0043 8BD8
                                  MOV
                                           BX, AX
0045 8B1F
                                  MOV
                                           BX,[BX]
0047 B88006
                                  MOV
                                           AX,680H ; FNKEY FIRST DATA
                          INIKEY10:
004A 3B07
004C 7403
                                  CMP
                                           AX,[BX]
                    0051
                                  JE
                                           INIKEY20
004E 43
                                  INC
                                           BX
004F EBF9
                    004A
                                  JMPS
                                           INIKEY10
                         INIKEY20:
0051 FC
                                  CLD
0052 16
                                  PUSH
                                           SS
0053 07
                                  POP
                                           ES
0054 B9B400
                                  MOV
                                           CX,0B4H
0057 BF7803
                                  MOV
                                           DI,378H
005A 8BF3
                                  MOV
                                           SI.BX
005C F3A4
                                  REP
                                           MOVSB
005E 1F
                                  POP
                                           DS
                                                    ; PROTECT DS
005F F9
                                  STC
                                           ; CF=1
                         INI_END:
0060 5E
                                  POP
                                          SI
                                                   ; PROTECT AX, SI
0061 58
                                  POP
                                          AX
0062 CB
                                  RETF
                         COM_END:
0063 F8
                                  CLC
0064 EBFA
                   0060
                                  JMPS
                                         INI_END
                         ;
                             DEFINE BASIC DATA AREA
0060
                                 DSEG
                                          60H
                                 ORG
                                          6E8H
06E8
                         EXEC_TXT_COPY
                                                   1 ; POINTER OF EXEC TEXT
                                          RW
                                 ORG
                                          310H
0310
                                 VECT
                                          RS
                                                   4 ; INT VECTOR TABLE
                                 END
```

上記マシンコードを BASIC の DATA 文で吸い上げました。次の BASIC プログラムを入力し RUN すれば、新しいコマンド INIKEY がふえます。

新しいコマンド INIKEY を使ったファンクションキーイニシャライズ

```
0 'SAVE" INIKEY . BAS"
100
110 '
       CREATE NEW COMMAND 'INIKEY'
120
    DEF SEG=&H60
122
                             : EXPAND COMMAND FLAG OFF
124 POKE &H1593,0
126
130 CLEAR ,&H1FF0:DEF SEG=&H1FF0
140
    FOR I=0 TO &H65
150
     READ As: POKE I, VAL( "&H"+As)
160
170 NEXT
180 ′
190 DEF SEG=&H60
    POKE &H159C,0
                                     : NEW COM OFFSET
                     :POKE &H159D,0
200
    POKE &H159E, &HF0: POKE &H159F, &H1F: 'NEW COM SEGMENT
210
220
    POKE &H15A0.0:POKE &H15A1.0 : IEEE & STATUS OFFSET
230
240 POKE &H15A2,&HF0:POKE &H15A3,&H1F:
250
260 POKE &H1593,1
270 '
                                   : EXPAND COMMAND FLAG
280 BEEP 1:PRINT "NOW CREATE 'INIKEY'":BEEP 0 290 '
300 END
10000 DATA 50,56,3C,49,75,5D,AC,3C,05,75,58,AC,3C,4E,75,53
10160 DATA AC,3C,49,75,4E,AC,3C,4B,75,49,AC,3C,45,75,44,AC
10320 DATA 3C,59,75,3F,AC,3C,00,74,04,3C,0B,72,F7,4E,89,36
10480 DATA E8,06,1E,33,C0,8E,D8,C5,1E,10,03,83,C3,07,8B,07
10640 DATA 05,2A,00,8B,D8,8B,1F,B8,80,06,3B,07,74,03,43,EB
10800 DATA F9,FC,16,07,B9,B4,00,BF,78,03,8B,F3,F3,A4,1F,F9
10960 DATA 5E,58,CB,F8,EB,FA
```

ただし、このようにして増やしたコマンドは、BASIC インタープリタ内では、変数名扱いを受けますので、

? INIKEY

とした場合は、値0をもった変数となります。しかし、変数として代入はできません。即ち、

INIKEY = 6

で、INIKEY という変数に 6 を代入できません。= 6 は INIKEY 処理ルーチン内での引数となります。今の例では、引数がありませんので、

Syntax error

になります。

14-8 8086はリセットがかかったら何処へ!?

Z-80 など 8 ビットのシステムでリセットをかけると、0000 番地から実行されます。それで、PC -8801 などで、

mon [RET] *G0 [RET]

として,ソフト的にリセットかけることができます。

では、8086 ではどうなるのでしょう? 8086 はリセット後、次のように各レジスタがセット (リセット) されます。

I P …… 0 0 0 0 H (命令ポインタ)

CS……FFFFH (コードセグメント)

DS..... 0 0 0 0 H

S S 0 0 0 0 H

ES..... 0 0 0 0 H

フラグ……すべてクリア

そのため、PC-9801をリセットすると物理アドレスのFFFF0Hから実行を始めるわけです。そこで、FFFF0Hの内容をみてみると、次のようになっています。

EA 00 00 80 FD

これは、セグメント間ジャンプ命令で、セグメント FD 80 H、オフセット 0000 H にジャンプする ということです (モニタの逆アセンブラでは正常にとれません)。物理アドレスの FD 800 H からは、 BIOS が入っており、これを実行後、 N_{88} -BASIC(86)が起動されます。

ちなみに、リセットをかけず、ソフト的に OS を起動する法があります。セグメント FD 80 H、オフセット 91 EH からは、OS のブートストラップローダー (ディスクシステムの起動プログラム)が入っており、

DEF SEG=&HFD 8 0 A=&H 9 1 E

CALL A

または,

mon [RET]
h] CFD 8 0 [RET]
h] G 9 1 E [RET]

とすると、 N_{88} -Disk BASIC (86)、CP/M-86、MS-DOS などが起動します。 PC-9801 のリセットボタンを押すのではなく、ソフト的にリセットをかけることがあれば、以上の方法をご使用ください。ハードウェアリセットよりも数秒速く起動できます。

14-9 INKEY\$でカーソル表示

INKEY\$関数でキーセンスを行う場合、カーソルが表示されませんので、入力位置などが分からなくなるときがあります。そこで、INKEY\$でもカーソルを表示させる方法を紹介します。

カーソル表示プログラム

```
1 'SAVE "CURSOR.BAS"
100 DEFINT X-Y :A=0
110 DEF SEG=&H1F00
120 FOR I=0 TO &H1E
130
    READ Ds:D=VAL("&H"+Ds)
140
    POKE I,D
150 NEXT I
160 X=POS(0):Y=CSRLIN: CALL A(X,Y)
170 A$=INKEY$:IF A$="" THEN 160
180 IF A$=CHR$(13) THEN PRINT
190 PRINT As:
200 GOTO 160
210 DATA C4,77,04
                           LES SI,04[BX]
                          ES:
220 DATA 26
                                            \rightarrow; DL=X
                            MOV DL, [SI]
230 DATA 8A,14
                          LES SI, [BX]
240 DATA C4,37
                                            →: DH=Y
250 DATA 26
                            ES:
                           MOV DH, [SI]
260 DATA 8A.34
270 DATA B8, A0,00
                            MOV AX,00A0
                                             ; AX = 160
280 DATA F6,E6
                            MUL DH
                                             : AX = 160 \times DH
290 DATA 30,F6
                            XOR DH, DH
                                             ; DL=DL+DL
300 DATA 00,D2
                            ADD DL, DL
310 DATA 01,C2
                            ADD DX, AX
                                             ; DX = DX + AX
320 DATA B4,13
                           MOV AH, 13
                                                      └ 160×DH
330 DATA CD,18
                            INT 18
                                                  DL×2
                         MOV AH,11
340 DATA B4,11
                                             GURSOR LOCATE
350 DATA CD,18
                            INT 18
360 DATA CF
                            IRET
                                             → CURSOR DISPLAY
```

ここでのポイントは、カーソル表示位置を指定して、そこにカーソルを表示させなくてはいけないことです。幸い、ROM内にそれらのルーチンがあるので利用してみましょう。

まず、X、Yにカーソル位置を入れて、マシン語ルーチンをコールします。カーソル位置指定は次のとおりです。

MOV DX, VADRS ; カーソル位置

MOV AH, 13H

INT 18H

DXに入る値は、CPUから見たVRAM上のアドレスで、

VADRS = 160 * Y + 2 * X

で求められます。

マシン語ルーチンで、X, Yの値を上の式のとおり変換して DX に入れています。そして、

MOV AH, 11H

INT 18H

でカーソル表示します。

14-10 高速リスト

LIST コマンドは、人間の目でおってゆけるように、タイミングをとっています。このタイミングは可変になっていて、セグメント 60 H のオフセット 1802 H, 1803 H に、そのタイミングを入れるようになっています。

1802 H, 1803 H が 0000 H 以外のときは、その値を CX に入れて、

LOOP \$

でタイミングをとります。0000 H のときは、デフォールト値として 6000 H をとります。

したがって、6000 H より小さいときは、通常より速く、6000 H より大きいときは、通常よりおそい LIST がとれます。

それでは、高速 LIST にしてみましょう。

MON hJC60 hJS1802 1802 00-01 h]^B Ok

これで、高速リストになります。タイミングとして 0001 H としたのです。 LISTをとってみて下さい!ただしEとFでは、タイミングの値がROM内にありますので、変更する ことはできません。

14-11 CHR\$(13); CHR\$(10)とCHR\$(13)+CHR\$(10)との違い

CRT 上に PRINT 出力する場合,

10 PRINT "ABC"; CHR\$(13); CHR\$(10) 20 PRINT "DEF"

とすると、ABC と書いた行と DEF と書いた行はつながってしまいますが、

10 PRINT "ABC"; CHR\$(13)+CHR\$(10) 20 PRINT "DEF"

とすると、2つの行は分離されます。

この理由は、キャリッジリターン(0 DH)とラインフィード(0 AH)を1つ1つ出力すると、CRT 出力ルーチンは、行の区切りを発生せず、0 DHと 0 AHを一緒に出力すると、行の区切りを発生するように、プログラムしてあるからです。

したがって、INT C4HでROM内ルーチンを呼び出して、CRT出力を行う場合は、0DH、0AH を1つ1つ出力すると、行がすべてつながってしまいます。

行がつながってほしくない場合は、文字出力バッファ(セグメント $60\ H$ のオフセット $202\ H$)に $0\ DH$, $0\ AH$ を入れて、文字カウンタCXに $2\ e$ 入れて、 $0\ DH$, $0\ AH$ を同時に出力しなければなりません。

14-12 OUTPUTとASも変数に使える

ファイルをオープンするときは,

OPEN "ファイル名" FOR OUTPUT AS #1

というステートメントを使いますが,

OUTPUTEAS

は、中間言語表にありませんから、変数名として格納されています。ということは、変数として使 えるのでしょうか?

実際やってみましょう。

OUTPUT=12 Ok AS=OUTPUT*2 Ok PRINT OUTPUT;AS 12 24 Ok

ちゃんと使えますね!

14-13 キーバッファクリア

「第5章 キー入力」にあるように、 N_{88} -BASIC(86)はキーバッファがあり、キーの先行入力が可能です。これはたいへん重宝な機能ですが、プログラム実行中に不要なキー入力を避けたい場合があります。そんなときには、適所適所でキーバッファをクリアすれば問題ありません。その方法を3通り紹介します。

(1)100 IF INKEY\$<>" THEN 100

2200 WHILE INKEY\$<>"":WEND

3300 DEF SEG=&H1F00 310 FOR I=0 TO 2:READ D\$ 320 D=VAL("&H"+D\$) 330 POKE I,D:NEXT I 340 KC=0:CALL KC 350 DATA CD,9E: 'INT 9EH 360 DATA CF: 'IRET

①と②は BASIC のステートメントを用いたものです。③は ROM 内ルーチンのインタラプトコール(INT 9EH)を利用したもので BASIC からの実行例です。アセンブリ言語でのプログラミングの際に役立てて下さい。

14-14 リアルタイムで時間を表示

PC を使用中に現在の時間がリアルタイムに CRT に表示されていればいいなと思ったことはありませんか?時計が手もとにない。また掛時計も置き時計もない。PC はフルに稼動中で、PRINT TIME\$を実行することもできない。そんなときに、次のプログラムを実行しておけば、CRT の右上のすみにリアルタイムに時間が表示されます。

これは、インターバル・タイマ割り込みをセットして、時間を読み、それをテキスト VRAM に書き込んでいます。ソースリストもあわせて掲げておきますので、割り込み処理の参考にして下さい。なお、時間の表示を止めるには、次のステートメントをダイレクトで実行します。

DEF SEG=&H1D00: POKE 0,&HCF

時間表示プログラム

```
1 'save "TIME.BAS"
100
100 'Real Time Time Display
110 '--- TM=0:CALL TM ---
120 WIDTH 80,25 : CONSOLE 1,24
130 DEF SEG=&H1D00
    FOR I=0 TO &H5E : READ D$
140
150
      D=VAL("&H"+D$) : POKE I.D
160
     NEXT I
170 TM=0:CALL TM
180 LOCATE 0,1:END
190 DATA FA,06,1E,56,51,53,50,B9,32,00,B4,02,0E,07,BB,00
200 DATA 00,CD,1C,B4,00,0E,07,BB,5F,00,CD,1C,B8,00,A0,8E
210 DATA D8,BE,8C,00,E8,1A,00,B0,3A,88,04,46,46,E8,11,00
220 DATA B0,3A,88,04,46,46,E8,08,00,58,5B,59,5E,1F,07,FB
230 DATA CF,26,8A,67,03,43,8A,C4,24,F0,B1,04,D2,C8,0C,30
240 DATA 88,04,46,46,8A,C4,24,0F,0C,30,88,04.46,46.C3.90
```

時間表示ソースリスト

```
_____
                     ; Real Time Time Display
                     ; Calling sequence:
                       DEF SEG=&H1D00:TM=0
                       CALL TM 'Display On
                     -----
  1D00
                            CSEG 1D00H
                            ORG 0
0000 FA
                    GETP:
                            CLI
0001 06
                     INTSET: PUSH ES
                                          : Save Main Regs
0002 1E
                            PUSH DS
0003 56
                            PUSH SI
0004 51
                            PUSH CX
0005 53
                            PUSH BX
0006 50
                            PUSH AX
0007 B93200
                            MOV CX,50
                                          ; CX<=50 x 10 msec
000A B402
                            MOV AH, 02H
                                          ; Interrupt Set
```

```
000C 0E
                               PUSH CS
000D 07
                               POP ES
000E BB0000
                               MOV BX,0 ; ES:BX
0011 CD1C
                               INT 1CH ; User Routine
                       MAIN:
0013 B400
                               MOV AH,00H ; Time Read
0015 0E
                               PUSH CS
0016 07
                               POP ES
0017 BB5F00
                               MOV BX, OFFSET TBUFF ; Time Read Buffer
001A CD1C
                               INT 1CH
001C B800A0
                       TIME:
                               MOV AX,0A000H
                               MOV DS,AX ; DS<=Text V-RAM MOV SI,140 ; Locate 70,0 CALL DISP ; HOURE MOV AL,':'
001F 8ED8
0021 BE8C00
0024 E81A00
                  0041
0027 B03A
0029 8804
                               MOV [SI], AL
002B 46
                               INC SI
002C 46
                               INC SI
                               MOV AL, ';'
002D E81100 0041
0030 B03A
                               MOV [SI], AL
0032 8804
0034 46
                               INC SI
                               INC SI
0035 46
0036 E80800 0041
                              CALL DISP
                                           : SECOND
                                           ; Restore Main Regs
0039 58
                               POP AX
003A 5B
                               POP BX
003B 59
                               POP CX
003C 5E
                               POP SI
                               POP DS
003D 1F
003E 07
                               POP ES
003F FB
                               STI
                               IRET ; Return
0040 CF
                               _____
                       DISP: MOV AH,ES:03HEBX] ; Time Buffer
0041 268A6703
0045 43
                               INC BX
0046 8AC4
                               MOV AL, AH
                               AND AL,0F0H ; Top 4 bits
MOV CL,4 ; Rotate 4 times
0048 24F0
004A B104
004C D2C8
                               ROR AL, CL
004E 0C30
                               OR AL, 30H
0050 8804
                               MOV [SI], AL
                               INC SI
0052 46
                               INC SI
0053 46
                               MOV AL, AH ; Under 4 bits
0054 8AC4
0056 240F
0058 0C30
                               AND AL, OFH
                               OR AL, 30H
                               MOV ESIJ, AL
INC SI
005A 8804
005C 46
005D 46
                               INC SI
                                              ; Return to MAIN
005E C3
                               RET
                               ____
                       TBUFF RS 6
                                              : Time Read Buffer
005F
                       9
                               END
```

14-15 モニタモードでファンクションキーを使用する

モニタモードに入ると、ファンクションキーが使えなくなります。これは、MON のルーチンが、ファンクションキーのフラグを 20H にしてキー割り込み ON の状態にしているためです。このフラグをモニタに入った後、80H に変更すれば、通常のファンクションキーとして使えるようになります。ただし、キーの内容が 1 文字置きにしか表示されませんが……。

次のプログラムを実行すると、モニタモードに入ります。そこで、G 0,11 [RET] とすれば、以後ファンクションキーが使えるようになります。例として、アセンブラーで使用するニーモニックを入れています。なお、CTRL-B で BASIC に戻ると、自動的にキーの内容がもとのものに書き換わります。

モニタモードでファンクションキーを使用

```
1 ' save "FUNK.MON"
100 ' = Use F.KEYS in MON mode =
110 WIDTH 80,25
120 DEF SEG=&H60 : DIM F(179)
130 FOR I=0 TO 179
140
    F(I)=PEEK(&H378+I)
150 NEXT I
160 DEF SEG=&H1F00
170 FOR I=0 TO 16
     READ D$ : D=VAL("&H"+D$)
180
190
    POKE I,D
200 NEXT I
210 FOR I=1 TO 10
220
      READ D$ : KEY I,D$
230 NEXT I
240 MON
250 DEF SEG=&H60
260 FOR I=0 TO 179
270 POKE &H378+I,F(I)
280 NEXT I : WIDTH 80
290 END
      -- F.KEY ON --
300
310 DATA 16
                        PUSH
                              SS
                        POP
                              DS
320 DATA 1F
330 DATA B9,0A,00
                              CX,000A
                        MOV
340 DATA B0,80
                        MOV
                              AL,80
350 DATA BB,78,03
                        MOV
                              BX.0378
360 DATA 88,07
                        MOV
                              [BX],AL
370 DATA 83,C3,12
                        ADD
                              BX,0012
380 DATA E2,F9
                        LOOP
                              000A
390
      -- F.KEY DATA --
400 DATA "M O V
410 DATA "PUSH
                      "P 0 P
                    RET
420 DATA "I R E T
430 DATA "I N T ",
                   " [
                      BXJ
440 DATA "ESIJ
                    , "CDIJ
```

おす物質の一年以下のウビヤマフィーロマニテ 21 か

A THE PROPERTY OF THE PROPERTY

Total Control of the Control of the

Code The Company of the Code o

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

22 MUST 25 COM 2

第 15 章 ユーティリティ

15-1 テキストサーチ

15-2 リプレイス

15-3 バリアブルリスト

15-4 バーティカル・ファイルズ

第15章 ユーティリティ

ここでは、BASICプログラムのデバッグのためとディスク関連のユーティリティプログラムを紹介します。

巻末にある「インタープリタ内ルーチンの利用 (INT C4H)」のサンプルプログラムとしても、参考になると思います。

15-1 テキストサーチ

コマンド 16 (10 H "テキスト内部表現 — → ソースイメージ変換")を使えば、RAM上にある内部表現のBASICテキスト内のテキストサーチが行えます。

内部表現をソースイメージに変換し、見つけたい文字列と ASCII コードで比較すればよいのです。

このプログラムは USR 文で呼び出します。例えば、IF という文字列を見つけたいときは、

A = USR ("IF")

とします。A\$= "IF" として,

A = U S R (A \$)

としてもよいです。捜したい文字列を含む行がリストアップされます。そのままカーソルをもっていって修正もできます。USR 文を使うとき、ユーザー処理ルーチンで BASIC に戻る時、

XOR AX, AX IRET

とすれば、左辺の変数は引数の型と一致していなくても、Type mismatchエラーは起こりません。 文字の出力は、コマンド 37(25 H)の "カレントデバイスへの出力"を用いていますので、セグメント 60 H, オフセット 1840 Hを 3 にするとプリンタ、4 にするとCRTに出力されます。通常CRTになっています。このルーチンは、LISTコマンドも用いていますので、LLISTをしたすぐあとでは、プリンタに出力されます。

```
テキストサーチ
```

```
0 'SAVE "FIND.BAS"
100
         CALLING SEQUENCE IS:
110
120
               A=USR( " STRINGS TO BE FOUND ")
130
140
                  : ESCAPE FIND ROUTINE, RETURN WITH OTHER KEY.
150
          CTRL-S
                  : STOP THE FIND ROUTINE.
160
          STOP
170
     CLEAR ,&H1F00:DEF SEG=&H1F00:DEF USR=0
180
190
     FOR I=0 TO &H1AE
      READ AS: POKE I, VAL( "&H"+A$)
200
210
     NEXT
220 END
10000 DATA 3C,03,74,03,E9,C5,00,36,A1,A4,06,36,A3,DE,06,16: 0000H
10010 DATA 1F,C5,1F,8A,0F,43,8A,07,43,8B,37,0A,C0,75,04,8E:'0010H
10020 DATA DA,EB,02,16,1F,E8,5C,00,16,07,BF,03,02,E8,78,00: 0020H
10030 DATA 73,03,E8,0D,00,E8,30,00,72,05,E8,6B,01,EB,E6,33: 0030H
10040 DATA C0,CF,51,56,1E,16,1F,BE,03,02,AC,0A,C0,74,05,E8: 0040H
10050 DATA 85,00,EB,F6,B8,0D,0A,36,A3,02,02,B9,02,00,BF,25:'0050H
10060 DATA 00,E8,39,01,1F,5E,59,C3,1E,16,1F,36,8B,1E,DE,06: 0060H
10070 DATA 8B,07,03,D8,83,3F,00,74,08,36,89,1E,DE,06,F8,EB: 0070H
10080 DATA 01,F9,1F,C3,56,E8,10,00,BB,03,02,36,8B,36,DE,06:'0080H
10090 DATA BF,10,00,E8,07,01,5E,C3,51,16,07,BF,03,02,33,C0: 0090H
10100 DATA B9,80,00,FC,F3,AB,59,C3,56,51,57,56,51,A6,75,06: 00A0H
10110 DATA FE,C9,75,F9,EB,0F,59,5E,5F,47,26,8A,05,0A,C0,75: 00B0H
10120 DATA E9,59,5E,F8,C3,59,5E,5F,59,5E,F9,C3,BF,03,00,E8: 00C0H
10130 DATA CB,00,CF,00,00,00,00,3C,1B,75,07,2E,C6,06,D3,00:
10140 DATA 01,C3,2E,80,3E,D3,00,01,75,23,B4,00,3C,4B,74,49:
10150 DATA 2E,88,26,D4,00,2E,88,26,D3,00,36,80,3E,40,18,04:
10160 DATA 74,0A,B0,1B,E8,22,00,B0,48,E8,1D,00,C3,2E,80,3E: 0100H
10170 DATA D4,00,01,75,14,2E,80,3E,D5,00,00,75,3C,2C,20,2E: 0110H
10180 DATA A2,D6,00,2E,FE,06,D5,00,C3,51,B9,01,00,36,A2,02: 0120H
10190 DATA 02,BF,25,00,E8,66,00,59,C3,FE,C4,2E,88,26,D4,00: 0130H
10200 DATA 36,80,3E,40,18,04,74,0A,B0,1B,E8,DC,FF,B0,4B,E8:'0140H
10210 DATA D7,FF,2E,C6,06,D3,00,00,C3,8A,E0,2E,A0,D6,00,E8: 0150H
10220 DATA 07,00,2E,C6,06,D5,00,00,C3,51,1E,06,16,1F,36,80: 0160H
10230 DATA 3E,40,18,04,75,16,36,A3,00,00,36,A3,02,00,36,8E: 0170H
10240 DATA 06,12,14,B9,04,00,CD,89,07,1F,59,C3,04,20,36,A3: 0180H
10250 DATA 02,02,BF,25,00,B9,02,00,E8,02,00,EB,EB,1E,56,51: 0190H
10260 DATA 16,1F,CD,C4,59,5E,1F,C3,BF,4B,00,E8,EF,FF,C3
次にマシン語部分のソースリストを掲げます。
                             THIS COMMAND FIND STRINGS
                             CALLING SEQUENCE
                                A=USR( " STRINGS TO BE FOUND ")
                                SSEG
                                ORG
                                        0000H
0000
                        PRNTBUF RS
                                                 ; PRINT BUFFER
                                        512
                                ORG
                                        203H
0203
                        TXTBUF
                                RS
                                        256
                                                 ; ASCII TEXT BUFFER
```

```
ORG
                                           202H
0202
                          OUTBUF
                                  RS
                                           1 .
                                                   ; OUTPUT 1 CHR BUFFER
                          ,
                                   ORG
                                           6A4H
06A4
                          TEXT_PNT RS
                                                    ; TEXT TOP ADDRESS
                                           2
                                  ORG
                                           6DEH
                                                    ; COMPARE ASCII TEXT
06DE
                          TXTPNT
                                  RS
                                           2
                                                        POINTER
                          ,
                                  ORG
                                           1412H
1412
                         VRAM
                                  RS
                                           2
                                                    ; TEXT VRAM SEGMENT
                          ;
                                  ORG
                                           1840H
                                                    : OUTPUT DEVICE FLAG
1840
                         OUTFLAG RS
                                           1
                                                    ; 4 CRT 3 LPT
                                  CSEG
                                  ORG
                                           0
  0007
                                  BEEP
                                           EQU
                                                    7
  0004
                                  CRT
                                           EQU
                                                    4
                                                             : CRT DEVICE NUMBER
                         FIND:
0000 3003
                                  CMP
                                                    ; STRING ?
                                           AL.3
0002 7403
                    0007
                                  JE
                                           FIND00
                                                    ; NO THEN ERROR
0004 E9C500
                    00CC
                                  JMP
                                           TYPE_MISMATCH ERROR
                         FIND00:
                                                      ELSE
0007 36A1A406
                                  MOV
                                           AX, WORD PTR TEXT_PNT
000B 36A3DE06
                                  MOV
                                           WORD PTR TXTPNT.AX
000F 16
                                  PUSH
                                           SS
                                                    : SET TEXT SEGMENT
0010 1F
                                  POP
                                           DS
0011 C51F
                                  LDS
                                           BX, [BX] ; STRING DESCREPTER POINTER
0013 8A0F
                                  MOV
                                           CL, [BX]; GET LENGTH OF STRING
0015 43
                                  INC
                                           BX
0016 8A07
                                  MOV
                                           AL,[BX]; GET RELOCATION CODE
0018 43
                                  INC
                                           BX
0019 8B37
                                  MOV
                                           SI, [BX] ; GET STRING OFFSET
001B 0AC0
                                  OR
                                           AL, AL
001D 7504
                    0023
                                  JNE
                                           FIND10
001F 8EDA
                                  MOV
                                           DS, DX
0021 EB02
                                  JMPS
                    0025
                                           FIND20
                         FIND10:
0023 16
                                  PUSH
                                           SS
0024 1F
                                  POP
                                           DS
                         FIND20:
0025 E85C00
                    0084
                                  CALL
                                           CONV_TEXT : CONVERT TEXT TO ASCII
0028 16
                                           SS
                                  PUSH
0029 07
                                  POP
                                           ES
002A BF0302
                                  MOV
                                           DI, OFFSET TXTBUF
002D E87800
                    00A8
                                  CALL
                                           COMPARE ; COMPARE THE STRINGS
0030 7303
                    0035
                                  JNB
                                           FIND40
0032 E80D00
                    0042
                                  CALL
                                           HIT
                         FIND40:
0035 E83000
                    0068
                                  CALL
                                           SET_TXTPNT
0038 7205
                    003F
                                  JB
                                           FIND END
003A E86B01
                    01A8
                                  CALL
                                           CHECK_STOP
003D EBE6
                    0025
                                  JMPS
                                           FIND20
                         FIND_END:
```

```
003F 33C0
                                           AX, AX
                                  XOR
0041 CF
                                   IRET
                         HIT:
                                  PUSH
                                           CX
0042 51
0043 56
                                  PUSH
                                           SI
                                           DS
                                  PUSH
0044 1E
                                  PUSH
                                           SS
0045 16
0046 1F
                                  POP
                                           DS
                                           SI, OFFSET TXTBUF
0047 BE0302
                                  MOV
                         HIT10:
                                  LODSB
004A AC
                                   OR
                                            AL, AL
004B 0AC0
                                           HIT_END
                                   JE
004D 7405
                    0054
                                            OUTCHAR; OUTPUT CHARACTER
004F E88500
                                   CALL
                    00D7
                                   JMPS
                                           HIT10
0052 EBF6
                    004A
                         HIT_END:
                                            AX,0A0DH
                                   MOV
0054 B80D0A
                                   MOV
                                            WORD PTR OUTBUF, AX
0057 36A30202
                                   MOV
                                            CX,2
005B B90200
005E BF2500
                                   MOV
                                            DI,37
                                            ROM
0961 E83901
                    019D
                                   CALL
                         ;
0064 1F
                                   POP
                                            DS
0065 5E
                                   POP
                                            SI
                                   POP
                                            CX
0066 59
                                   RET
0067 C3
                          SET_TXTPNT:
0068 1E
                                   PUSH
                                            DS
                                   PUSH
                                            SS
0069 16
                                   POP
                                            DS
006A 1F
                                            BX, WORD PTR TXTPNT
                                   MOV
006B 368B1EDE06
                                            AX, [BX]; GET LINK POINTER
                                   MOV
0070 8B07
                                   ADD
                                            BX,AX
0072 03D8
                                                              ; NEXT LINK IS END ?
                                   CMP
                                            WORD PTR [BX],0
0074 833F00
                                            LINK_END
                                   JE
0077 7408
                    0081
                                   MOV
                                            WORD PTR TXTPNT, BX
0079 36891EDE06
                                            : CF=0
007E F8
                                   CLC
                                   JMPS
                    0082
                                            LINK_END10
007F EB01
                          LINK_END:
                                   STC
                                            ; CF=1
0081 F9
                          LINK_END10:
                          ;
                                   POP
0082 1F
                                            DS
0083 C3
                                   RET
                            CONVERT TEXT TO ASCII STRINGS
                                  INPUT : TXTPNT [TEXT POINTER]
                                 OUTPUT : BUFFER [0060H:0000H]
                          CONV_TEXT:
                                                     : SAVE OFFSET STRING
0084 56
                                   PUSH
                                            SI
                                            CLEAR_BUFFER
0085 E81000
                    0098
                                   CALL
                                            BX,OFFSET TXTBUF; ASCII TEXT BUF SI, WORD PTR TXTPNT; TEXT POINTER
0088 BB0302
                                   MOV
                                   MOV
008B 368B36DE06
                                                   ; CONVERT TEXT TO ASCII
0090 BF1000
                                   MOV
                                            DI,16
0093 E80701
                    019D
                                   CALL
                                            ROM
0096 5E
0097 C3
                                   POP
                                            SI
                                                     ; LOAD OFFSET STRING
                                   RET
```

```
NULL CLEAR OF BUFFER
                          ,
                          CLEAR_BUFFER:
0098 51
                                   PUSH
                                            CX
                          9
0099 16
                                   PUSH
                                            SS
009A 07
                                   POP
                                            ES
009B BF0302
                                   MOV
                                            DI, OFFSET TXTBUF
009E 33C0
                                   XOR
                                            AX,AX
00A0 B98000
                                   MOV
                                            CX,128
00A3 FC
                                   CLD
00A4 F3AB
                                   REP
                                            STOSW
                          ;
00A6 59
                                   POP
                                            CX
00A7 C3
                                   RET
                             COMPARE STRINGS WITH ASCII TEXT
                                 INPUT : CL [LENGTH OF STRING]
                                 SOURCE : STRINGS
                                                       IN DS:SI
                                DEST. : ASCII TEXT IN ES:DI
                                 OUTPUT : CF=1 THEN HIT !!!
                                          CF=0 THEN UNMATCH.
                          COMPARE:
00A8 56
                                   PUSH
                                            SI
00A9 51
                                   PUSH
                                            CX
                          COMP05:
00AA 57
                                   PUSH
                                            DI
00AB 56
                                   PUSH
                                            SI
00AC 51
                                   PUSH
                                            CX
                          COMP10:
00AD A6
                                   CMPSB
00AE 7506
00B0 FEC9
                    00B6
                                   JNE
                                            COMP20 : DIFFERENT
                                   DEC
                                           CL
00B2 75F9
                    00AD
                                   JNE
                                           COMP10
00B4 EB0F
                    00C5
                                   JMPS
                                            COMP30
                                                     : MATCH
                          COMP20:
00B6 59
                                  POP
                                           CX
00B7 5E
                                  POP
                                           SI
00B8 5F
                                  POP
                                           DI
00B9 47
                                   INC
                                           DI
00BA 268A05
                                  MOV
                                           AL, ES: [DI] ; END OF LINE ?
00BD 0AC0
                                  OR
                                           AL, AL
00BF 75E9
                    00AA
                                  JNE
                                           COMP05
00C1 59
                                  POP
                                           CX
00C2 5E
                                  POP
                                           SI
00C3 F8
                                  CLC
                                           ; CF=0 UNMATCH
00C4 C3
                                  RET
                          COMP30:
00C5 59
                                  POP
                                           CX
00C6 5E
                                  POP
                                           SI
00C7 5F
                                  POP
                                           DI
00C8 59
                                  POP
                                           CX
00C9 5E
                                  POP
                                           SI
00CA F9
                                  STC
                                           ; CF=1 MATCH
00CB C3
                                  RET
                             ERROR DISPLAY
```

```
TYPE_MISMATCH_ERROR:
00CC BF0300
00CF E8CB00 019D
                           MOV DI,3
CALL ROM
                                  IRET
00D2 CF
                           OUTPUT CHARACTER
                          ; INPUT : AL
                         F1B DB 00H ; ESC FLAG
KNJ_FLG DB 00H ; KI KO FLA
00D3 00
                                                   ; KI KO FLAG
00D4 00
                         OUTCHR_NUM DB 00H
00D5 00
00D6 00
                         OUTCHR_BUF DB 00H
                         OUTCHAR:
                                 CMP AL, 1BH ; ESC ?
00D7 3C1B
00D9 7507 00E2
                                  JNE OUTCHAR_10 ; YES
MOV F1B,1 ; ESCAPE FLAG ON
RET
00E2 2E803ED30001 CMP F1B,1
00E8 7523 010D .INF OUTCHAR
00EA B400
00DB 2EC606D30001
                          CMP F1B,1 ; ESC ON ?

JNE OUTCHAR_20

MOV AH A
                                                    ; END
                                  MOV AH,0
                                   CMP AL,4BH ; KI ?
JE OUTCHAR_40 ; YES THEN KNJ_FLG ON.
                                  CMP AL, 4BH
00EC 3C4B
00EE 7449
00F0 2E8826D400
                   0139
                                 MOV KNJ_FLG,AH ; ELSE KO
MOV F1B,AH ; CLEAR ESC FLAG
00F5 2E8826D300
                                 CMP OUTFLAG, CRT ; IF NOT CRT THEN
00FA 36803E401804
0100 740A 010C
                                   JE OUTCHAR_15 ; OUTPUT KO CODE
                                  MOV AL, 1BH
0102 B01B
                                   CALL OUTCHAR_30
                  0129
0104 E82200
                                   MOV AL, 48H
0107 B048
                   0129
0107 B040
0109 E81D00
                                  CALL OUTCHAR_30
                     OUTCHAR_15:
                                              : END.
                     OUTCHAR_20:
010C C3
0113 7514 0129
0115 2E803ED50000
011B 753C
                                  CMP KNJ_FLG,1 ; KI ?
                                   JNE OUTCHAR_30
                                  CMP OUTCHR_NUM, 0 ; FIRST CHAR ?
                                   JNE OUTCHAR_60 ; NO THEN OUTPUT 2 BYTES
                                  SUB AL, 20H
011D 2C20
011F 2EA2D600
0123 2EFE06D500
                                  MOV OUTCHR_BUF, AL; ELSE SAVE FIRST CHAR
                                  INC OUTCHR_NUM ; COUNTER+1
                                 RET
0128 C3
                                 PUSH CX
MOV CX,1; ONE CHARACTER
MOV OUTBUF,AL; SET BUFFER CHR.
MOV DI,37; OUTPUT CURRENT DEVICE.
CALL ROM
POP CX
RET
                          OUTCHAR_30:
0129 51
012A B90100
012D 36A20202
0131 BF2500
0134 E86600
0137 59
                   019D
                                 RET
0138 C3
                          OUTCHAR_40:
0139 FEC4
                                  INC AH
                                  MOV KNJ_FLG,AH ; KI ON CMP OUTFLAG,CRT ; OUTPUT DEVICE IS CRT ? JE OUTCHAR_50 ; YES THEN END.
013D ZE8826D400
0140 36803E401804
0146 740A 0152
0148 B01B
                                  MOV AL, 1BH
                   0129
                                   CALL OUTCHAR_30
014A E8DCFF
                               MOV AL,4BH
CALL OUTCHAR_30
014D B04B
                  0129
014F E8D7FF
```

```
OUTCHAR_50:
0152 2EC606D30000
                                MOV F1B,0 ; CLEAR ESC FLAG
0158 C3
                                RET
                       OUTCHAR_60:
0159 8AE0
                                MOV AH, AL
015B 2EA0D600
                                MOV AL, OUTCHR_BUF
              0169
015F E80700
                                CALL OUTCHAR_II
0162 2EC606D50000
                                MOV OUTCHR_NUM, 0
                                                      ; CLEAR COUNTER
0168 C3
                                RET
                            OUTCHAR PART II
                        OUTCHAR_II:
0169 51
                                PUSH CX
016A 1E
                                PUSH DS
016B 06
                                PUSH ES
016C 16
                                PUSH SS
016D 1F
                                POP DS
016E 36803E401804
                                CMP OUTFLAG, CRT
                                JNE OUTCHAR_II_10
0174 7516 018C
0176 36A30000
                               MOV WORD PTR PRNTBUF, AX
017A 36A30200
                               MOV WORD PTR PRNTBUF+2, AX
017E 368E061214
                               MOV ES, WORD PTR VRAM
0183 B90400
                               MOV CX,4
0186 CD89
                                INT 89H
                       OUTCHAR_II_05:
0188 07
                               POP ES
0189 1F
                               POP DS
018A 59
                               POP CX
018B C3
                               RET
                       OUTCHAR_II_10:
018C 0420
                               ADD AL, 20H
018E 36A30202
                               MOV WORD PTR OUTBUF, AX
0192 BF2500
                               MOV DI,37
0195 B90200
                               MOV CX,2
0198 E80200
                  019D
                               CALL ROM
019B EBEB
                  0188
                               JMPS OUTCHAR_II_05
                       ; ROM CALL
                       ROM:
019D 1E
                               PUSH
                                       DS
                                              ; SAVE RESISTERS
                                     SI
019E 56
                               PUSH
019F 51
                               PUSH
                                       CX
01A0 16
                               PUSH
                                       SS
                                                ; CALL IN ROM ROUTINE.
01A1 1F
                               POP
                                       DS
01A2 CDC4
                               INT
                                       0C4H
01A4 59
                               POP
                                       CX
01A5 5E
                               POP
                                       SI
01A6 1F
                               POP
                                       DS
01A7 C3
                               RET
                          CHECK STOP KEY
                            IF STOP KEY ON THEN CF=1
                                           ELSE CF=0
                       CHECK_STOP:
01A8 BF4B00
                               MOV
                                       DI,75
01AB E8EFFF
                 019D
                              CALL
                                       ROM
01AE C3
                               RET
346
```

15-2 リプレイス(文字列の置き換え)

PRINTをLPRINTに変えたり、サブルーチンで同じ変数名を使ってしまった場合など、変数名を変えたりなどよく出くわす事態です。こんなときこのコマンドが役立ちます。

リプレイスまたはチェンジコマンドというのは、テキスト内の文字列 1 を文字列 2 で置きかえるコマンドのことです。

使い方は,

CMD "文字列 1", "文字列 2"

とすると、RAM 上の BASIC テキスト内の文字列 1 を文字列 2 でおきかえます。もし、128 バイトを超える場合は、

String too long

と表示して停止し、ダイレクトモードに戻ります。文字列は必らず、ダブルクォテーション (*) で囲んで下さい。文字列 2 をヌル・ストリング (**) にすると、文字列 1 を削除します。

CMD "文字列1"

とすると、文字列1のサーチとなり、テキストは書き換えません。テキストサーチと同じになります。まず、これで確認したあと、リプレイスするとよいでしょう。

さて、プログラムですが、テキストサーチと同様にして文字列 1 を見つけたあと、文字列 1 を削除 (DEL) し、そこへ文字列 2 を挿入 (INS) し、コマンド 77 (4 DH) 1 行トランスレート で RAM上のBASICテキストに出力する (TRANS) という方法をとっています。

このコマンド 77 (4 DH) を使うと、他に、DATA文の自動作成等もマシン語で書けます。

明らさまに、ストップキーチェックは行っていませんが、コマンド 76 (4 CH) のキーセンスさえ すれば、「CTRL」 - Sや「STOP」 キー処理をしてくれます。

詳しくはソースリストの方を見て下さい。内部ルーチンの利用等、参考になると思います。

ディスクコードは、セグメント 1000 HのRAM上にありますが、ROM内ルーチンを使っているのです。皆さんも、ROM内ルーチンを有効に使って下さい。

リプレイスプログラム

```
0 'SAVE "REPLACE"
   100
110
120
       REPLACE STRINGS TO ANOTHER ONE .
130
140
         USAGE IS FOLLOWING ...
150
160
           CMD "STRING1", "STRING2
170
180
   ´*
             REPLACE STRING1 -> STRING2
190
200
     Copyright All Reserved by SYSTEM-SOFT(C)
210
230 PRINT "Now make 'CMD' function, just wait ...
240
   DEF SEG=&H60
250
    POKE &H1593,0 : CLEAR EXPANDED COMMAND FLAG.
260
    POKE &H159C,0:POKE &H159D,0: 'SET CMD REPLACE ADDRESS
    POKE &H159E,0:POKE &H159F,&H1F
270
    POKE &H15A0, &HF: POKE &H15A1,4 ' SET IEEE RETF
280
290
    POKE &H15A2,0:POKE &H15A3,&H1F
300
   CLEAR 300, & H1F00: DEF SEG=& H1F00
    FOR I=0 TO &H40F
310
320
     READ As: POKE I, VAL( "&H"+A$)
330
    NEXT
340
   DEF SEG=&H60
350
   POKE &H1593,1 : SET EXPANDED FLAG.
360 A$=CHR$(&H22)
370 PRINT "Now you use ;"
380 PRINT " ´CMD "A$"STRING1"A$", "A$"STRING2"A$" ´ command.
390 BEEP 1:A=LOG(10):BEEP 0
400 END
10000 DATA 3C,E8,75,05,E9,08,01,00,00,F8,CB,00,00,00,00,00:'0000H
10170 DATA C6,06,0B,00,00,2E,C6,06,8C,UU,UU,UU,46,E8,JJ,UU,SC. 01101.
10180 DATA 22,75,69,BF,0C,00,0E,07,33,C9,46,AC,3C,00,74,67:'0120H
10190 DATA 3C,22,74,0F,FE,C1,80,F9,81,74,48,2E,88,0E,0B,00:'0130H
10200 DATA AA,EB,E8,E8,2E,00,3C,2C,75,49,46,E8,26,00,3C,00:'0140H
10210 DATA 74,45,3C,22,75,36,33,C9,BF,8D,00,46,AC,3C,00,74:'0150H
10220 DATA 36,3C,22,74,32,FE,C1,80,F9,81,74,17,2E,88,0E,8C:'0160H
10170 DATA C6,06,0B,00,00,2E,C6,06,8C,00,00,46,E8,55,00,3C: 0110H
10230 DATA 00, AA, EB, E8, AC, 3C, 00, 74, 08, 3C, 0B, 72, F7, 3C, 20, 74: '0170H
10240 DATA F3,4E,C3,B0,0F,BF,00,00,E8,D2,01,C3,BF,02,00,E8:'0180H
10250 DATA CB,01,C3,B0,01,EB,02,32,C0,2E,A2,0E,01,E8,D4,FF:'0190H
10260 DATA 36,A1,A4,06,2E,A3,07,00,BE,0C,00,2E,8A,0E,0B,00:'01A0H
10270 DATA 0E,1F,E8,92,00,2E,C6,06,0D,01,00,16,07,BF,03,02: 01B0H
10280 DATA E8,42,02,E8,A5,00,73,16,2E,C6,06,0D,01,01,2E,F6: 01C0H
348
```

```
10290 DATA 06,0E,01,01,75,08,E8,96,01,E8,B5,01,EB,E5,2E,80: 01D0H
10300 DATA 3E,0D,01,01,75,0E,2E,F6,06,0E,01,01,75,03,E8,ED: 01E0H
10310 DATA 01,E8,11,00,E8,34,00,72,05,E8,6C,01,EB,B4,BF,1E: 01F0H
10320 DATA 00,E8,59,01,CB,51,56,1E,16,1F,BE,03,02,AC,0A,C0:'0200H
10330 DATA 74,05,E8,85,00,EB,F6,B8,0D,0A,36,A3,02,02,B9,02:'0210H
10340 DATA 00,BF,25,00,E8,36,01,1F,5E,59,C3,1E,16,1F,2E,8B: 0220H
10350 DATA 1E,07,00,8B,07,03,D8,83,3F,00,74,08,2E,89,1E,07: 0230H
10360 DATA 00,F8,EB,01,F9,1F,C3,56,E8,10,00,BB,03,02,2E,8B: 0240H
10410 DATA 03,00,E8,C8,00,CF,00,00,00,3C,1B,75,07,2E,C6:'0290H
10420 DATA 06,96,02,01,C3,2E,80,3E,96,02,01,75,23,32,E4,3C: 02A0H
10430 DATA 4B,74,49,2E,88,26,97,02,2E,88,26,96,02,36,80,3E: 02B0H
10440 DATA 40,18,04,74,0A,B0,1B,E8,22,00,B0,48,E8,1D,00,C3:'02C0H
10450 DATA 2E.80,3E,97,02,01,75,14,2E,80,3E,98,02,00,75,3C: 02D0H
10460 DATA 2C,20,2E,A2,99,02,2E,FE,06,98,02,C3,51,B9,01,00: 02E0H
10470 DATA 36,A2,02,02,BF,25,00,E8,63,00,59,C3,FE,C4,2E,88: 02F0H
10480 DATA 26,97,02,36,80,3E,40,18,04,74,0A,B0,1B,E8,DC,FF: 0300H
10490 DATA B0,4B,E8,D7,FF,2E,C6,06,96,02,00,C3,8A,E0,2E,A0: 0310H
10500 DATA 99,02,E8,07,00,2E,C6,06,98,02,00,C3,1E,06,16,1F: 0320H
10510 DATA 51,36,80,3E,40,18,04,75,16,36,A3,00,00,36,A3,02:'0330H
10520 DATA 00,36,8E,06,12,14,B9,04,00,CD,89,59,07,1F,C3,50:'0340H
10530 DATA 04,20,E8,97,FF,58,8A,C4,E8,91,FF,EB,EE,1E,56,51: 0350H
10540 DATA 16,1F,CD,C4,59,5E,1F,C3,BF,4B,00,E8,EF,FF,C3,33:'0360H
10550 DATA C9,2E,8A,0E,0B,00,83,F9,00,75,01,C3,1E,56,06,1F:'0370H
10560 DATA 8B,D7,8B,F7,03,F1,AC,AA,3C,00,75,FA,5E,1F,8B,FA: 0380H
10570 DATA C3,33,C9,2E,8A,0E,8C,00,83,F9,00,75,06,2E,8A,0E: 0390H
10580 DATA 0B,00,C3,1E,56,06,1F,8B,F7,8B,D9,33,C9,8B,D7,AC: 03A0H
10590 DATA 41,3C,00,75,FA,4E,8B,FE,03,FB,81,FF,01,03,72,03:'03B0H
10600 DATA E9,C0,FD,FD,F3,A4,FC,8B,CB,06,0E,1F,16,07,8B,FA: 03C0H
10610 DATA BE,8D,00,F3,A4,07,5E,1F,2E,8A,0E,0B,00,C3,1E,51:'03D0H
10620 DATA 56,16,1F,BE,02,02,C6,04,20,46,33,C9,AC,41,3C,00:'03E0H
10630 DATA 75,FA,BF,4D,00,E8,65,FF,5E,59,1F,C3,3C,30,72,03: 03F0H
10640 DATA 3C,3A,C3,F5,C3,26,8A,05,47,E8,F0,FF,72,F7,C3,CB:'0400H
```

マシン語のソースリストは次のとおりです。

```
THIS COMMAND CHANGES STRINGS
                              CALLING SEQUENCE
                                  CMD "STRING1", "STRING2"
                                  CMD
                                           EQU
                                                    0E8H
  00E8
                                  SSEG
                                           0000H
                                  ORG
                                                    : PRINT BUFFER
                         PRNTBUF
                                  RS
                                           512
0000
                                  ORG
                                           203H
                                                    ; ASCII TEXT BUFFER
                         TXTBUF
                                  RS
                                           256
0203
                                           202H
                                  ORG
                                                    ; OUTPUT 1 CHR BUFFER
                         OUTBUF
                                  RS
0202
                                           6A4H
                                  ORG
                                                    : TEXT TOP ADDRESS
                         TEXT_PNT RS
06A4
```

```
ORG
                                             6E8H
 06E8
                           EXEC_TXT_COPY
                                                      2
                                             RS
                           9
                                    ORG
                                             6EAH
 06EA
                           EXEC_TXT
                                             RS
                                                      2
                                             1406H
                                    ORG
 1406
                           TEXT_LINE
                                             RS
                                                      2 ; TRANSLATE BUFFER POINTER
                                    ORG
                                             1412H
1412
                          VRAM
                                    RS
                                             2
                                                      ; TEXT VRAM SEGMENT
                                    ORG
                                             1840H
                                                      ; OUTPUT DEVICE FLAG
1840
                          OUTFLAG RS
                                             1
                                                      ; 4 CRT 3 LPT
                                   CSEG
                                   ORG
                                            0
   0004
                                   CRT
                                            EQU
                                                     4
                                                             ; CRT DEVICE NUMBER
                          CHG:
0000 3CE8
                                   CMP
                                            AL, CMD
0002 7505
                    0009
                                   JNE
                                            CHG05
0004 E90801
                    010F
                                    JMP
                                            CHG10
0007 0000
                          TXTPNT
                                   DW
                                            0000H
                                                      ; COMPARE ASCII TEXT
                                                      : POINER
                          CHG05:
0009 F8
                                   CLC
000A CB
                                   RETF
000B 00
                          BUF1
                                   DB
                                            00H
                                                     ; LEN(STR1)
000C
                                   RS
                                            128
                                                     ; STRING BUFFER 1
008C 00
                          BUF<sub>2</sub>
                                   DB
                                            00H
                                                     ; LEN(STR2)
008D
                                   RS
                                            128
                                                     ; STRING BUFFER 2
010D 00
                          HIT_FLAG
                                      DB
                                            00H
                                                     ; ON WHEN HIT THE STR.
010E 00
                          NO_CHG_FLG DB
                                            00H
                                                     ; FIND ONLY FLAG.
                          CHG10:
010F 2EC6060B0000
                                   MOV
                                            BUF1,0
                                                    : CLEAR BUFFERS
0115 2EC6068C0000
                                   MOV
                                            BUF2.0
011B 46
                                            SI
                                   INC
                                            SKIP_SPC
AL,
011C E85500
                    0174
                                   CALL
                                                   ; FIRST CHR IS '?
011F 3C22
                                   CMP
0121 7569
                    018C
                                   JNE
                                            ILEGAL
                                                     ; NO THEN ERROR.
0123 BF0C00
                                   MOV
                                            DI, OFFSET BUF1+1
0126 0E
                                   PUSH
                                            CS
0127 07
                                   POP
                                            ES
0128 3309
                                   XOR
                                            CX,CX ; CLEAR COUNTER
012A 46
                                   INC
                                            SI
                          CHG20:
012B AC
                                   LODSB
012C 3C00
012E 7467
                                   CMP
                                            AL,00H
                    0197
                                   JE
                                            GO_MAIN
0130 3C22
0132 740F
                                   CMP
                                            AL, ( *
                    0143
                                   JE
                                            CHG30
0134 FEC1
                                            CL
                                   INC
0136 80F981
                                   CMP
                                            CL,129
0139 7448
                    0183
                                   JE
                                            OVER
013B 2E880E0B00
                                   MOV
                                            BUF1,CL
0140 AA
                                   STOSB
                                   JMPS
0141 EBE8
                    012B
                                            CHG20
350
```

```
CHG30:
                    0174
                                           SKIP_SPC
0143 E82E00
                                  CALL
                                  CMP
                                           AL, 
0146 3C2C
                                           NO_CHG
                                                    ; CMD STRING IS NO CHANGE
0148 7549
                    0193
                                  JNE
014A 46
                                  INC
                                           SI
                                           SKIP_SPC
014B E82600
                    0174
                                  CALL
                                  CMP
                                           AL,00H
014E 3C00
0150 7445
                    0197
                                  JE
                                           GO_MAIN
                                           AL, "
0152 3C22
                                  CMP
0154 7536
                    018C
                                  JNE
                                           ILEGAL
0156 3309
                                  XOR
                                           CX,CX
                                                    : CLEAR COUNTER
                                           DI, OFFSET BUF2+1
0158 BF8D00
                                  MOV
015B 46
                                  INC
                                           SI
                         CHG40:
015C AC
                                  LODSB
015D 3C00
                                  CMP
                                           AL,00H
015F 7436
                    0197
                                   JE
                                           GO_MAIN
0161 3C22
                                  CMP
                                           AL,
                                           GO_MAIN
0163 7432
                                   JE
                    0197
0165 FEC1
                                           CL
                                   INC
0167 80F981
                                   CMP
                                           CL,129
                                           OVER
016A 7417
                    0183
                                   JE
                                           BUF2.CL
016C 2E880E8C00
                                   MOV
                                   STOSB
0171 AA
0172 EBE8
                    015C
                                   JMPS
                                           CHG40
                          SKIP_SPC:
0174 AC
                                  LODSB
0175 3C00
0177 7408
                                   CMP
                                            AL,00H
                                           SKIP_SPC_END
                    0181
                                   JE
                                            AL, ØBH
0179 3C0B
                                   CMP
                                           SKIP_SPC
017B 72F7
                    0174
                                   JB
017D 3C20
                                   CMP
                                            SKIP_SPC.
017F 74F3
                                   JE
                    0174
                          SKIP_SPC_END:
0181 4E
                                   DEC
                                            SI
                                   RET
0182 C3
                          OVER:
                                                    ; STRING TOO LONG
0183 B00F
                                   MOV
                                            AL,15
                                                     ; DISPLAY ERROR MES.
0185 BF0000
                                   MOV
                                            DI,0
                    035D
                                   CALL
                                            ROM
0188 E8D201
                                   RET
018B C3
                          ILEGAL:
                                   MOV
                                           DI,2
                                                   ; ILLEGAL FUNC. CALL
018C BF0200
                    035D
                                   CALL
                                            ROM
018F E8CB01
0192 C3
                                   RET
                          NO_CHG:
                                   MOV
                                            AL,1
                                                    ; ONLY FIND
0193 B001
                                            GO_MAIN10
                    0199
                                   JMPS
0195 EB02
                          GO_MAIN:
0197 3200
                                   XOR
                                            AL, AL ; EXCHANGE
                          GO_MAIN10:
0199 2EA20E01
                                   MOV
                                            NO_CHG_FLG, AL
                                            SKIP_SPC
019D E8D4FF
                    0174
                                   CALL
                          ;
                               MAIN PROGRAM
                          ;
                          ,
                                            AX, WORD PTR TEXT_PNT
                                   MOV
01A0 36A1A406
01A4 2EA30700
                                   MOV
                                            WORD PTR TXTPNT, AX
01A8 BE0C00
                                   MOV
                                            SI, OFFSET BUF1+1; STRING1 BUF
```

```
01AB 2E8A0E0B00
                                  MOV
                                           CL, BUF1 : LENGTH OF STRING1
01B0 0E
                                  PUSH
                                           CS
                                                   ; SEGMENT OF STRING BUF
01B1 1F
                                  POP
                                           DS
                       FIND20:
01B2 E89200
                    0247
                                  CALL
                                           CONV_TEXT ; CONVERT TEXT TO ASCII
01B5 2EC6060D0100
                                  MOV
                                           HIT_FLAG, 0
01BB 16
                                  PUSH
                                           SS
01BC 07
                                  POP
                                           ES
01BD BF0302
                                  MOV
                                           DI, OFFSET TXTBUF
01C0 E84202
                    0405
                                  CALL
                                           SKIP_LINE_NO
                         FIND30:
                                                         ; REPEAT
01C3 E8A500
                    026B
                                  CALL
                                           COMPARE
                                                             COMPARE THE STRINGS
01C6 7316
                   01DE
                                  JNB
                                           FIND40
01C8 2EC6060D0101
                                  MOV
                                           HIT_FLAG,1
                                                             FIND THE STRING !
01CE 2EF6060E0101
                                           NO_CHG_FLG,1
                                  TEST
                                                             IF NO CHANGE THEN
01D4 7508
                   01DE
                                  JNE
                                           FIND40
                                                              SKIP DELETE & INSERT.
01D6 E89601
                   036F
                                  CALL
                                           DEL
                                                             ELSE
01D9 E8B501
                   0391
                                  CALL
                                           INS
01DC EBE5
                   01C3
                                  JMPS
                                          FIND30
                                                             ENDIF
                         FIND40:
01DE 2E803E0D0101
                                  CMP
                                          HIT_FLAG, 1
                                                             IF NOT FOUND THEN
                   01F4
01E4 750E
                                  JNE
                                          FIND50
                                                               NEXT
01E6 2EF6060E0101
                                  TEST
                                          NO_CHG_FLG,1
                                                             ELSEIF NO CHANGE THEN
                                                         ;
01EC 7503
                   01F1
                                  JNE
                                          FIND45
                                                              SKIP TRANSLATE TO TXT
01EE E8ED01
                   03DE
                                  CALL
                                          TRANS
                                                               ELSE TRANSLATE
                         FIND45:
                                                               ENDIF
                                                                DISPLAY LINE.
01F1 E81100
                   0205
                                  CALL
                                          HIT
                                                             ENDIF
                                                         ;
                         FIND50:
01F4 E83400
                   022B
                                  CALL
                                          SET_TXTPNT
                                                       : UNTIL
                                                            (DETECT END OF TEXT)
                                                         ,
01F7 7205
                   01FE
                                  JB
                                          FIND END
01F9 E86C01
                   0368
                                  CALL
                                          CHECK_STOP
01FC EBB4
                   01B2
                                  JMPS
                                          FIND20
                         FIND_END:
01FE BF1E00
                                 MOV
                                          DI,30
                                                   ; DIRECT MODE ENTRY !!
0201 E85901
                   035D
                                  CALL
                                          ROM
0204 CB
                                  RETF
                                          ; FOR FALE SAFE.
                                 DISPLAY THE LINE
                         ;
                         HIT:
0205 51
                                 PUSH
                                          CX
                                                   ; SAVE RESISTERS
0206 56
                                 PUSH
                                          SI
0207 1E
                                 PUSH
                                          DS
0208 16
                                 PUSH
                                          SS
                                                   ; SET [DS]
0209 1F
                                 POP
                                          DS
020A BE0302
                                 MOV
                                          SI, OFFSET TXTBUF
                         HIT10:
020D AC
                                 LODSB
                                                 ; WHILE CHR<>NULL DO
020E 0AC0
                                 OR
                                          AL, AL
C210 7405
                   0217
                                 JE
                                          HIT_END
0212 E88500
                   029A
                                 CALL
                                          OUTCHAR ;
                                                       OUTPUT CHARACTER
0215 EBF6
                   020D
                                 JMPS
                                          HIT10
                                                   : ENDWHILE
                        HIT_END:
0217 B80D0A
                                 MOV
                                          AX,0A0DH; OUTPUT DELIMITER.
```

```
021A 36A30202
                                 MOV
                                          WORD PTR OUTBUF.AX
021E B90200
                                 MOV
                                          CX,2 ; 2 CHRS
                                                  ; OUTPUT CHRS
0221 BF2500
                                 MOV
                                          DI,37
0224 E83601
                  035D
                                 CALL
                                          ROM
0227 1F
                                 POP
                                          DS
                                                 ; LOAD RESISTERS
0228 5E
                                 POP
                                          SI
0229 59
                                 POP
                                          CX
022A C3
                                 RET
                        SET_TXTPNT:
022B 1E
                                PUSH
                                                 ; SAVE [DS]
                                          DS
                                 PUSH
                                          SS
022C 16
                                                  ; SET [DS]
022D 1F
022E 2E8B1E0700
                                 POP
                                          DS
                                          BX, WORD PTR TXTPNT
                                 MOV
                                          AX, [BX] ; GET LINK POINTER
0233 8B07
                                 MOV
0235 03D8
                                 ADD
                                          BX.AX
0237 833F00
                                          WORD PTR [BX],0 ; NEXT LINK IS END ?
                                 CMP
023A 7408
023C 2E891E0700
0241 F8
                                                    ; IF NO THEN
                  0244
                                 JE
                                          LINK END
                                          WORD PTR TXTPNT, BX
                                 MOV
                                                               CF=0
                                 CLC
0242 EB01
                  0245
                                 JMPS
                                          LINK_END10
                                                           ; ELSE
                        LINK_END:
0244 F9
                                 STC
                                                               CF=1
                        LINK_END10:
                                                           ; ENDIF
0245 1F
                                 POP
                                         DS ; LOAD [DS]
0246 C3
                                 RET
                         ; CONVERT TEXT TO ASCII STRINGS
                                INPUT : TXTPNT CTEXT POINTER]
                               OUTPUT : BUFFER [0060H:0203H]
                        CONV_TEXT:
0247 56
                                          SI
                                PUSH
                                                        ; SAVE OFFSET
                                                        ; OF THE STRING POINTER.
0248 E81000
                   025B
                                         CLEAR_BUFFER
                                 CALL
                                         BX,OFFSET TXTBUF ; ASCII TEXT LINE BUF SI,WORD PTR TXTPNT ; TEXT LINE POINTER
024B BB0302
                                 MOV
024E 2E8B360700
                                 MOV
0253 BF1000
                                 MOV
                                          DI,16
                                                       ; CONVERT TEXT TO ASCII
0256 E80401
                   035D
                                 CALL
                                          ROM
                                                       ; LOAD OFFSET
0259 5E
                                 POP
                                          SI
025A C3
                                                        ; OF THE STRING POINTER.
                                 RET
                            NULL CLEAR OF BUFFER
                        CLEAR_BUFFER:
025B 51
                                PUSH
                                         CX
025C 16
                                 PUSH SS
025D 07
                                 POP
                                          ES
025E BF0302
                                 MOV
                                         DI, OFFSET TXTBUF
0261 33C0
0263 B98000
                                 XOR
                                          AX,AX
                                 MOV
                                         CX,128
                                                 ; FOR CX=128 TO 0 STEP -1
                                                  ; WORD PTR [DI]=0000H
0266 FC
                                 CLD
0267 F3AB
                                 REP
                                          STOSW
                                                  ; NEXT
0269 59
                                 POP
                                         CX
026A C3
                                 RET
                          COMPARE STRINGS WITH ASCII TEXT
```

```
INPUT : CL [LENGTH OF STRING]
                                                     IN DS:SI
                               SOURCE : STRINGS
                                       : ASCII TEXT IN ES:DI
                               DEST.
                               OUTPUT : CF=1 THEN HIT !!!
                                         CF=0 THEN UNMATCH.
                         COMPARE:
026B 56
                                 PUSH
                                          SI
026C 51
                                 PUSH
                                          CX
                         COMP05:
                                 PUSH
026D 57
                                          DI
026E 56
026F 51
                                 PUSH
                                          SI
                                 PUSH
                                          CX
                         COMP10:
                                 CMPSB
0270 A6
0271 7506
                                          COMP20 ; DIFFERENT
                   0279
                                  JNE
0273 FEC9
                                  DEC
                                          CL
0275 75F9
                   0270
                                          COMP10
                                  JNE
0277 EB0F
                                          COMP30
                   0288
                                  JMPS
                                                  ; MATCH
                         COMP20:
0279 59
                                  POP
                                          CX
027A 5E
                                  POP
                                          SI
027B 5F
                                  POP
                                          DI
027C 47
                                  INC
                                          DI
                                          AL, ES: [DI] ; END OF LINE ?
027D 268A05
                                  MOV
0280 0AC0
                                  OR
                                          AL, AL
0282 75E9
                                          COMP05
                   026D
                                  JNE
                                  POP
0284 59
                                          CX
0285 5E
                                  POP
                                          SI
                                          ; CF=0 UNMATCH
0286 F8
                                  CLC
0287 C3
                                  RET
                         COMP30:
0288 59
                                  POP
                                          CX
0289 5E
                                  POP
                                          SI
028A 5F
                                  POP
                                          DI
028B 59
                                  POP
                                          CX
028C 5E
                                  POP
                                          SI
028D F9
                                  STC
                                          ; CF=1 MATCH
028E C3
                                  RET
                            ERROR DISPLAY
                         TYPE_MISMATCH_ERROR:
                                          DI,3
                                                   ; TYPE MISMATCH ERROR
028F BF0300
                                 MOV
0292 E8C800
                   035D
                                  CALL
                                          ROM
0295 CF
                                  IRET
                            OUTPUT CHARACTER
                             INPUT : AL
                                          00H
                                                 ; ESC FLAG
0296 00
                         F1B
                                 DB
                                                   ; KI KO FLAG
0297 00
                         KNJ_FLG DB
                                          00H
0298 00
                         OUTCHR_NUM DB
                                          00H
0299 00
                         OUTCHR_BUF DB
                                          00H
                         OUTCHAR:
                                 CMP AL, 1BH
                                                  ; ESC ?
029A 3C1B
                                 JNE OUTCHAR_10 ; YES
029C 7507
                   02A5
```

```
02C7 E82200 02EC
02CA B048
                                 CALL OUTCHAR_30
                                 MOV AL,48H
02CC E81D00 02EC
                                CALL OUTCHAR_30
                    OUTCHAR_15:
SUB AL,20H; ELSE
MOV OUTCHR_BUF,AL; SAVE FIRST CHAR
INC OUTCHR_NUM; COUNTER+1
RET; END.

;
OUTCHAR_30:; NORMAL OUTPUT
PUSH CX
MOV CX,1; ONE CHARACTER
MOV OUTBUF,AL; SET BUFFER CHR.
MOV DI,37; OUTPUT CURRENT DEVICE.
02E6 2EFE069802
02EB C3
02EC 51
02ED B90100
02F0 36A20202
02F4 BF2500
02F7 E86300 035D
                             CALL ROM
POP CX
RET
02FA 59
02FB C3
                                RET
02FC FEC4
                       OUTCHAR_40:
                         INC AH
MOV KNJ_FLG,AH ; KI
CMP OUTFLAG,CRT ; OUTPUT DEVICE IS CRT ?
JE OUTCHAR_50 ; YES THEN END.
MOV AL,1BH ; OUT TO THE DEVICE KI.
02FE 2E88269702
0303 36803E401804
0309 740A 0315
030B B01B
030D E8DCFF 02EC
0310 B04B
                                MOV AL, 4BH
0312 E8D7FF 02EC CALL OUTCHAR_30
CALL OUTCHAR_II
MOV OUTCHR_NUM,0
                                                         ; CLEAR COUNTER
032B C3
                                RET
                                                         ; END.
                            OUTCHAR PART II [KANJI]
                        OUTCHAR_II:
032C 1E
                                PUSH DS
032D 06
032E 16
032F 1F
                                PUSH ES
                                PUSH SS
                                POP DS
```

```
0330 51
                                PUSH CX
0331 36803E401804
                                CMP OUTFLAG, CRT
0337 7516
                  034F
                                JNE OUTCHAR_II_10
0339 36A30000
                                MOV WORD PTR PRNTBUF, AX
033D 36A30200
                                MOV WORD PTR PRNTBUF+2, AX
0341 368E061214
                                MOV ES, WORD PTR VRAM
0346 B90400
                                MOV CX,4
0349 CD89
                                INT 89H
                        OUTCHAR_II_05:
                                POP CX
034B 59
034C 07
                                POP ES
034D 1F
                                POP DS
034E C3
                                RET
                        OUTCHAR_II_10:
034F 50
                                PUSH AX
0350 0420
                                ADD AL, 20H
0352 E897FF
                   02EC
                                CALL OUTCHAR_30
0355 58
                                POP AX
0356 8AC4
                                MOV AL, AH
0358 E891FF
                   02EC
                                CALL OUTCHAR_30
035B EBEE
                   034B
                                JMPS OUTCHAR_II_05
                        ; INTERPRITER ROM CALL
                        ROM:
035D 1E
                                PUSH
                                     DS
                                                ; SAVE RESISTERS
035E 56
                                PUSH
                                        SI
035F 51
                                PUSH
                                        CX
0360 16
                                PUSH
                                        SS
                                                 : CALL IN ROM ROUTINE.
0361 1F
                                POP
                                        DS
0362 CDC4
                                INT
                                        0C4H
0364 59
                                POP
                                        CX
0365 5E
                                POP
                                        SI
0366 1F
                                POP
                                        DS
0367 C3
                                RET
                          CHECK STOP KEY
                        CHECK_STOP:
0368 BF4B00
                                                ; KEY SENSE
                                MOV
                                        DI,75
036B E8EFFF
                  035D
                                        ROM
                                CALL
036E C3
                                RET
                           DELETE STRING1 IN TEXT
                        DEL:
036F 33C9
                                XOR
                                        CX,CX
0371 2E8A0E0B00
                                MOV
                                        CL, BUF1 ; IF LENGTH IS ZERO THEN
                                        CX,0000H;
0376 83F900
                                CMP
                                                     END.
0379 7501
                  037C
                                JNE
                                        DEL10
037B C3
                                RET
                       DEL10:
037C 1E
                                PUSH
                                        DS ; SAVE RESISTERS
037D 56
                                PUSH
                                        SI
                                PUSH
037E 06
                                        ES
037F 1F
                                POP
                                        DS
                                              ; SAVE FIRST POINTER IN EDX3
                                MOV
                                        DX,DI
0380 8BD7
                                               ; END POINT OF
0382 8BF7
                                VOM
                                        SI,DI
0384 03F1
                                ADD
                                        SI,CX ; THE STRING IN TEXT.
```

```
DEL20:
0386 AC
                                 LODSB
                                                   ; REPEAT
                                                       MOVE CHR.
0387 AA
                                 STOSB
                                                   ; UNTIL CHR='
0388 3000
                                 CMP
                                          AL,00H
038A 75FA
                   0386
                                  JNE
                                          DEL<sub>20</sub>
                         ;
038C 5E
                                 POP
                                          SI
                                                   ; LOAD RESISTERS
038D 1F
                                 POP
                                          DS
038E 8BFA
                                 MOV
                                          DI,DX
                                                 ; SET POINTER .
0390 C3
                                 RET
                            INSERT STRING2 IN TEXT
                         INS:
0391 3309
                                 XOR
                                          CX,CX
                                          CL, BUF2; IF LENGTH IS ZERO THEN
0393 2E8A0E8C00
                                 MOV
0398 83F900
                                 CMP
                                          CX,0000H; END.
                   03A3
                                 JNE
                                          INS10
039B 7506
039D 2E8A0E0B00
                                 MOV
                                          CL, BUF1
                                 RET
03A2 C3
                         INS10:
                                 PUSH
                                          DS
                                                   : SAVE RESISTERS PART-1
03A3 1E
03A4 56
                                 PUSH
                                                   : SOURCE STRING2
                                          SI
03A5 06
                                 PUSH
                                          ES
                                                   ; SET DS=ES(=60H)
03A6 1F
                                 POP
                                          DS
03A7 8BF7
                                 MOV
                                          SI.DI
03A9 8BD9
                                          BX,CX
                                                   ; SAVE LEN(STR2$)
                                 MOV
03AB 33C9
                                 XOR
                                          CX,CX
03AD 8BD7
                                  MOV
                                          DX,DI
                         INS20:
03AF AC
                                 LODSB
                                                   : COUNT REMAINDER
03B0 41
                                  INC
                                          CX
                                          AL,00H
03B1 3C00
                                  CMP
03B3 75FA
                                  JNE
                                          INS20
                   03AF
03B5 4E
                                  DEC
                                          SI
                                          DI,SI
03B6 8BFE
                                 MOV
03B8 03FB
                                          DI,BX
                                  ADD
                                  CMP
                                          DI,301H
03BA 81FF0103
03BE 7203
                                  JB
                                          INS30
                   03C3
                                  JMP
                                          OVER
03C0 E9C0FD
                   0183
                         INS30:
                                  STD
                                                   ; DECREASE MOVEMENT
03C3 FD
03C4 F3A4
                                 REP
                                          MOVSB
                                                   ; MAKE SPACES FOR STR2$
                                                   ; SET NORMAL INCREASE
03C6 FC
                                  CLD
                                          CX,BX
                                                   ; LOAD LEN(STR2$)
03C7 8BCB
                                 MOV
03C9 06.
                                  PUSH
                                          ES
                                                   ; SAVE RESISTER PART-2
                                                   ; INSERT THE STRING2
                                  PUSH
                                          CS
03CA 0E
                                 POP
                                          DS
03CB 1F
03CC 16
                                  PUSH
                                          SS
03CD 07
                                  POP
                                          ES
03CE 8BFA
                                                   ; POINT OF INSERT PART
                                  MOV
                                          DI,DX
                                          SI, OFFSET BUF2+1; STRING2 TOP
03D0 BE8D00
                                  MOV
                                  REP
                                          MOVSB ; GO INSERT !
03D3 F3A4
                         ;
03D5 07
                                  POP
                                          ES
                                                  : LOAD RESISTER PART-2
03D6 5E
                                  POP
                                          SI
                                                   ; LOAD RESISTERS PART-1
03D7 1F
03D8 2E8A0E0B00
                                  POP
                                          DS
                                 MOV
                                          CL, BUF1; CL=LEN(STR1$)
03DD C3
                                  RET
```

```
TRANSLATE THE TEXT TO TEXT BUFFER
                         TRANS:
03DE 1E
03DF 51
                                  PUSH
                                           DS
                                  PUSH
                                           CX
03E0 56
                                  PUSH
                                           SI
03E1 16
                                  PUSH
                                           SS
03E2 1F
03E3 BE0202
                                  POP
                                           DS
                                  MOV
                                           SI, OFFSET OUT_BUF
03E6 C60420
                                  MOV
                                           BYTE PTR [SI],
03E9 46
                                  INC
                                           SI
03EA 33C9
                                  XOR
                                           CX,CX ; CLEAR COUNTER
                         TRANS10:
03EC AC
                                           ; COUNT LENGTH OF LINE.
                                  LODSB
03ED 41
                                  INC
                                           CX
03EE 3C00
                                  CMP
                                           AL,00H
03F0 75FA
                    03EC
                                  JNE
                                           TRANS10
03F2 BF4D00
                                  MOV
                                           DI,4DH ; ONE LINE TRANSLATE
03F5 E865FF
                    035D
                                  CALL
                                           ROM
03F8 5E
                                  POP
                                           SI
03F9 59
                                  POP
                                           CX
03FA 1F
                                  POP
                                           DS
03FB C3
                                  RET
                             CHECK NUMBER
                               INPUT AL
                              OUTPUT CF=1 THEN NUMBER
                                     CF=0 THEN NON NUMBER
                         CKNUMB:
03FC 3C30
                                           AL, '0' ; AL('0' ?
                                  CMP
03FE 7203
                    0403
                                  JB
                                           CKNUMB10
0400 3C3A
                                  CMP
                                           AL, '9'+1; AL>'9' ?
0402 C3
                                  RET
                         CKNUMB10:
0403 F5
                                  CMC
0404 C3
                                  RET
                             SKIP LINE NUMBER
                         SKIP_LINE_NO:
0405 268A05
                                  MOV
                                           AL, ES: [DI]
0408 47
                                  INC
                                           DI
0409 E8F0FF
                   03FC
                                  CALL
                                           CKNUMB
040C 72F7
                   0405
                                  JB
                                           SKIP_LINE_NO
040E C3
                                  RET
                                  END
```

15-3 バリアブルリスト(変数名リスト)

RAM上にLOADされている中間言語状態のプログラムのバリアブル リストをとるユーティリティーを紹介しましょう。

バリアブル リストとは、プログラム中で使用されている変数名 (バリアブル ネーム)をすべて 拾い出し、アルファベット順にソートして、何行で使われているかを表示するユーティリティープ ログラムのことです。

本プログラムにおいては、変数名だけではなく、ラベル、DEF FN 関数もリストアップします。 したがって、ラベルの相互参照のチェックにも使えます。

配列には、最後に'('をつけて表示します。

プログラムは、ROM 内インタ プリタ コールの「テキストから 1 項目抽出」DI=36 H(INT C4H コール)を使ってます。この 1 項目抽出ルーチンは、出力が、AL=0 CH のときが変数名となっていますので、このとき、テキストエリアのプログラムから変数名リストテーブルへ登録するようにしています。このため、OUTPUT や BF や AS も変数名とみてしまいますが、実用上は支障はないと思います。

1項目抽出ルーチンは、この他にも ROM 文や行番号の抽出にも使えます。利用価値は高いと思いますから、変数名リストのソースを参考にして使って下さい。

変数名テーブルのセグメントは、LTOP SEG(オフセット2E1H)に入れてあります。

変数名テーブルがいっぱいになるとOut of memory のエラーが出ます。

デフォールトでは、1700 H に設定してありますので、2000 H-1700 H の 16 倍約 36 K バイトあります。これで、560 ケの変数名を登録できますが、メモリを拡張されている方は、LMAX(オフセット2E5H)の内容を 8 FB 6 H から、FFB5 H に変更しますと変数名テーブルの大きさは約 64 K バイトになり約 1000 III の変数名を登録できます。

次にシステムディスクに入っている "xfiles. n 88" のバリアブル・リストのサンプル出力を示します。

使い方は、本プログラムを実行したのち変数名のリストをとりたいプログラムをロードします。 そして、DEF SEG=&H1B00: A=0: CALL Aとして下さい。

なお、プリンタに出力するには、

LLIST 0

として, すぐにこのルーチンを

A=0: CALL A

などとして呼び出せばよいのです。

これは、LIST ルーチンで "カレントデバイスへの出力" (INT C4H DI=25H)を使っているためです。CRT表示に戻すには、LIST 0とします。

```
'SAVE "VALIST.BAS"
100
     *************
     ´*
110
                                                ×
120
                  VARIABLE LIST
                                                ¥
130
                                                ×
140
    ' *
                FOR TechKnow9800
                                                ×
150
    ' *
                                                ×
160
     ' ×
            ALL RIGHTS & COPYRIGHT
                                                *
    *
170
        RESERVED 1983 BY SYSTEMSOFT (C)
                                                ×
    ´*
180
                                                *
190
    ' *
        USAGE : CALL A
                                                ×
    *
200
         MAKE VARIABLE LIST OF TEXT IN RAM
                                                ×
210
    *
    220
230
240 DIM TEST$(0), TEST%(0), TEST!(0), TEST#(0)
250 DEF FNTEST(0)=TEST%(0):GOTO *START
    *START
260
270
     DEF SEG=&H1B00:CLEAR ,&H1B00
     FOR I=0 TO &H31F
280
290
       READ A$: POKE I, VAL( "&H"+A$)
300
     NEXT
310
    BEEP 1
320
     PRINT 'Following list is variable list of this program
330 BEEP 0
340 PRINT
350 A=0:CALL A
360 END
370
10000 DATA 8C,C8,2E,A3,E1,02,B8,1E,03,2E,A3,DF,02,2E,A3,E3:'0000H
10010 DATA 02,33,C0,2E,C4,3E,DF,02,B9,00,48,F3,AB,36,A1,A4:'0010H
10020 DATA 06,2E,A3,EE,02,2E,8B,36,EE,02,AD,85,C0,75,03,E9:'0020H
10030 DATA 8E,00,03,C6,2D,02,00,2E,A3,EE,02,AD,2E,A3,E7,02:'0030H
10040 DATA 36,89,36,EA,06,2E,89,36,EA,02,BF,36,00,CD,C4,36:'0040H
10050 DATA 8B,36,EA,06,3C,00,74,CD,3C,0C,75,E4,2E,89,36,EC:'0050H
10060 DATA 02,2E,8B,36,EA,02,0E,07,BF,F0,02,B9,15,00,33,C0:′0060H
10070 DATA 57,F3,AB,5F,8A,44,FF,3C,2A,75,03,AA,EB,08,3C,A1:
10080 DATA 75,04,B8,46,4E,AB,A4,AC,32,E4,3A,E0,74,04,8B,C8:'0080H 10090 DATA F3,A4,AC,4E,3C,24,74,10,3C,25,74,0C,3C,21,74,08:'0090H
10100 DATA 3C,23,74,04,3C,28,75,0A,AA,46,AC,4E,3C,28,75,02:'00A0H
10110 DATA AA,46,BF,F0,02,E8,83,00,2E,8B,36,EC,02,E9,80,FF:′00B0H
10120 DATA E8,3A,01,BF,1E,00,CD,C4,CF,51,56,36,A2,02,02,BF:'00C0H 10130 DATA 25,00,B9,01,00,E8,00,02,5E,59,C3,B0,20,E8,E9,FF:'00D0H
10140 DATA E2,F9,C3,56,57,52,51,BB,02,02,BF,34,00,E8,E8,01:'00E0H
10150 DATA 36,A1,02,02,36,8B,1E,04,02,36,8B,16,06,02,50,53:′00F0H
10160 DATA 51,52,B8,06,00,2B,C1,8B,C8,E8,CF,FF,5A,59,5B,58:'0100H
10170 DATA 36,A3,02,02,36,89,1E,04,02,36,89,16,06,02,BF,25:´0110H
10180 DATA 00,E8,B4,01,59,5A,5F,5E,C3,56,57,51,50,BF,4B,00:'0120H
10190 DATA E8,A5,01,58,59,5F,5E,C3,16,1F,C3,2E,C5,36,DF,02: 0130H
10200 DATA 8B,D6,2E,3B,36,E3,02,72,05,E8,18,00,EB,EA,BF,F0:´0140H
10210 DATA 02,E8,73,00,85,C9,75,05,E8,50,00,73,DB,8B,F2,83: 0150H
10220 DATA C6,40,EB,DC,83,C6,40,2E,89,36,E3,02,2E,3B,36,E5: 0160H
10230 DATA 02,76,07,80,07,33,FF,CD,C4,CB,83,EE,40,E8,24,00: 0170H
10240 DATA B9,40,00,33,C0,F3,AA,83,EF,40,2E,A1,E7,02,26,89:'0180H
10250 DATA 45,2C,BE,F0,02,B9,2C,00,AC,AA,0A,C0,74,02,E2,F8: 0190H
10260 DATA E8,01,00,C3,06,1E,07,1F,87,FE,C3,B9,0A,00,AD,0B:'01A0H
10270 DATA C0,74,0B,2E,3B,06,E7,02,74,0B,E2,F2,F9,C3,2E,A1: 01B0H
10280 DATA E7,02,89,44,FE,F8,C3,B9,2C,00,AC,0A,C0,74,0F,26:
10290 DATA 3A,05,9F,47,9E,74,04,73,01,F9,C3,E2,ED,C3,26,8A:'01D0H
10300 DATA 05,47,0A,C0,75,06,03,F1,4E,33,C9,C3,F9,C3,06,1E:'01E0H
```

```
10310 DATA 07,1F,E8,D2,FF,06,1E,07,1F,C3,16,1F,C3,E8,29,FF:'01F0H
10320 DATA 0E,07,2E,C5,36,DF,02,2E,3B,36,E3,02,74,EC,B0,FF:'0200H
10330 DATA 2E,A2,F0,02,33,C0,2E,A2,E9,02,8B,D6,8B,FE,BE,F0:'0210H
10340 DATA 02,E8,CA,FF,72,0E,85,C9,74,0A,8B,F2,BF,F0,02,B9:'0220H
10350 DATA 2C,00,F3,A4,8B,F2,83,C6,40,2E,3B,36,E3,02,72,DA:'0230H
10360 DATA 2E,A0,F0,02,3C,FF,74,B2,2E,8B,36,DF,02,8B,D6,8B:'0240H
10370 DATA FE,BE,F0,02,E8,97,FF,85,C9,75,0B,52,E8,16,00,5A:'0250H
10380 DATA 8B,F2,B0,FF,88,04,8B,F2,83,C6,40,2E,3B,36,E3,02:'0260H
10390 DATA 72,DB,E9,88,FF,B9,2C,00,2E,80,3E,E9,02,00,75,27:'0270H
10400 DATA 2E, FE, 06, E9, 02, 8B, F2, AC, 0A, C0, 74, 1B, E8, 3A, FE, E2: '0280H
10410 DATA F6,B0,20,E8,33,FE,B9,0A,00,AD,0B,C0,74,05,E8,42:'0290H
10420 DATA FE, E2, F6, E8, 17, 00, C3, B8, 01, 00, 83, E9, 1A, 76, 02, 8B: '02A0H
10430 DATA C1,8B,C8,E8,25,FE,8B,F2,83,C6,2C,EB,D9,50,52,57: 02B0H
10440 DATA 56,51,B8,0D,0A,36,A3,02,02,B9,02,00,BF,25,00,E8:'02C0H
10450 DATA 06,00,59,5E,5F,5A,58,C3,1E,16,1F,CD,C4,1F,C3,00:'02D0H
10460 DATA 00,00,17,00,00,B6,8F,00,00,00,00,00,00,00,00,00:'02E0H
```

xfiles, n88のバリアブル・リスト出力サンプル

*COPY.FILE *GET.FILE.NAME *GET.SEC *INIT *SET.ATR *SKIP A	1250 1190 1460 1170 1260 1620 1050 1150	1330 1270 1510 1740 1440 1660	1590	1710					
A0\$ AS ATR\$	1530 1340 1520	1760 1350 1680	1760	1770	1780				
D\$ DIR0\$ F1 FA\$ FB\$	1470 1630 1690 1380 1380	1480 1640 1700 1770 1770	1490 1650 1710	1500 1670	1520 1680	1530			
FD	1100	1240	1630	1640	1650	1790			
FDR\$ FILE.NAME\$ FROM.DIRTRK FROM.FILE\$	1100 1210 1630 1220	1220 1220 1640 1340	1230 1650	1240 1790	1500	1670	1690	1700	
FROM.MAXTRK FROM.SEC FROM.SLOT OUTPUT	1630 1610 1600 1350	1640 1630 1610	1650 1640 1620	1790 1650 1670	1750 1680	1750			
P REC TA\$ TB\$	1500 1360 1380 1380	1510 1400 1780 1780	1520						
TD TDR\$	1120 1120	1240 1230	1470	1480	1490	1540	1550	1560	1800
TO.DIRTRK	1470	1480	1490	1540	1550	1560	1800		
TO.FILE\$ TO.MAXTRK TO.SEC Z	1230 1470 1450 1050	1350 1480 1470	1490 1480	1540 1490	1550 1510	1560 1540	1800 1550	1560	1750

```
; ×
                                                                     ¥
                        ; ×
                                   VARIABLE LIST FOR PC-9801
                                                                     ¥
                        ; ×
                                                                     ×
                        ; ×
                               1983 COPYRIGHT BY SYSTEMSOFT (C)
                                                                     ×
                        : ×
                                                                     ¥
                        ; *
                                                                     ¥
                        ;
                                SSEG
                                        202H
                                ORG
0202
                        DISP_BUF RS
                                        128
                                ORG
                                        6A4H
06A4
                        TXTOP
                                RS
                                        2
                                                 ; TEXT TOP
                                ORG
                                        6EAH
06EA
                        TXTPNT
                                RS
                                        2
                                                 ; TEXT POINTER
                        ,
                                CSEG
                                ORG
                                        0000H
                        ;
  00E8
                                CMD
                                        EQU
                                                0E8H
  002C
                                VAL_LEN EQU
                                                44 ; MAX VARIABLE LENGTH
  0040
                                REC_LEN EQU VAL_LEN+20 ; 2BYTES*10(LINE NO)
  00A1
                                FUNC
                                        EQU
                                                0A1H
                                                         ; DEF FN
                        VALIST:
0000 8CC8
                                MOV
                                        AX,CS
                                                         ; SAVE CODE SEGMENT
0002 2EA3E102
                                MOV
                                        WORD PTR LTOP+2, AX
0006 B81E03
                                MOV
                                        AX, OFFSET LABEL
0009 2EA3DF02
                                MOV
                                        LTOP, AX; SET LABEL TABLE TOP.
000D 2EA3E302
                                MOV
                                        LPNT, AX : INITIALIZE LABEL TABLE PONTER.
                        ;
0011 33C0
0013 2EC43EDF02
                                                ; CLEAR LABEL TABLE
                                XOR
                                        AX,AX
                                        DI, DWORD PTR LTOP
                                LES
0018 B90048
                                MOV
                                        CX,4800H
001B F3AB
                                REP
                                        STOSW
                       9
001D 36A1A406
                                MOV
                                        AX, WORD PTR TXTOP
0021 2EA3EE02
                                MOV
                                        NLINE, AX : INITIALIZE TEXT POINTER.
                       NEXT_LINE:
0025 2E8B36EE02
                                MOV
                                        SI, NLINE: LOAD NEXT LINE ADDRESS.
002A AD
                                LODSW
                                                 ; LOAD LINK POINTER.
002B 85C0
                                TEST
                                        AX, AX
                                                  ; LINK POINTER=0 ?
002D 7503
                  0032
                                JNE
                                        NEXT_LINE10 ; YES THEN PROGRAM END.
002F E98E00
                  00C0
                                JMP
                                        PRO_END
                       NEXT_LINE10:
0032 03C6
                                ADD
                                        AX,SI
                                                : NEXT LINK POINTER.
0034 2D0200
                                        AX,2
                                SUB
0037 2EA3EE02
                                        NLINE, AX
                                MOV
003B AD
                                LODSW
                                                ; GET LINE NO.
003C 2EA3E702
                                MOV
                                        LIN_NO,AX
                       VALIST10:
0040 368936EA06
                                MOV
                                        WORD PTR TXTPNT, SI
0045 2E8936EA02
                                MOV
                                        PNT, SI
004A BF3600
                               MOV
                                                ; GET 1 ITEM IN TEXT.
                                        DI,36H
004D CDC4
                                INT
                                        OC4H
004F 368B36EA06
                               MOV
                                        SI, WORD PTR TXTPNT
0054 3C00
                                CMP
                                        AL,0
                                                ; END OF LINE ?
0056 74CD
                  0025
                                        NEXT_LINE
                                JE
```

```
AL, OCH ; VARIABLE ?
0058 3C0C
                                 CMP
005A 75E4
                   0040
                                  JNE
                                          VALIST10 ; NO THEN LOOP.
005C 2E8936EC02
                                 MOV
                                          PNT10.SI : SAVE NEXT POINT.
0061 2E8B36EA02
                                 MOV
                                          SI, PNT ; LOAD VARIABLE TOP.
0066 0E
                                 PUSH
                                          CS
0067 07
                                 POP
                                          ES
0068 BFF002
                                 MOV
                                          DI, OFFSET BUF
006B B91500
                                 MOV
                                          CX,21
006E 33C0
                                 XOR
                                          AX,AX
0070 57
                                                 ; CLEAR BUFFER
                                 PUSH
                                          DI
0071 F3AB
                                 REP
                                          STOSW
0073 5F
                                 POP
                                          DI
0074 8A44FF
                                 MOV
                                          AL,-1[SI]
                                          AL, '*' ; LABEL ?
0077 3C2A
                                 CMP
0079 7503
                   007E
                                          VALIST12
                                 JNE
007B AA
                                 STOSB
007C EB08
                                         VALIST20
                   0086
                                 JMPS
                         VALIST12:
007E 3CA1
                                 CMP
                                          AL, FUNC; DEF FN FUNCTION?
0080 7504
                   0086
                                 JNE
                                          VALIST20
                                          AX, 'NF'
0082 B8464E
                                 MOV
0085 AB
                                 STOSW
                        VALIST20:
0086 A4
                                 MOVSB
                                                  ; FIRST CHR
0087 AC
                                                  : GET LEN(VAL)-1
                                 LODSB
0088 32E4
                                          AH, AH
                                 XOR
008A 3AE0
                                 CMP
                                          AH, AL
                                                  ; AL=0 ?
008C 7404
                   0092
                                 JE
                                          VALIST30
008E 8BC8
                                 MOV
                                          CX,AX
0090 F3A4
                                 REP
                                          MOVSB ; MOV BUF VARIABLE NAME.
                        VALIST30:
0092 AC
                                 LODSB
                                          ; VARIABLE[$%!#(]
0093 4E
                                 DEC
                                          SI
                                          AL, '$'
0094 3C24
                                 CMP
                                          VALIST40
0096 7410
                   00A8
                                 JE
0098 3C25
                                          AL, '%'
                                 CMP
009A 740C
                                          VALIST40
                   00A8
                                 JE
009C 3C21
                                 CMP
                                          AL, '!'
                                          VALIST40
009E 7408
                   00A8
                                 JE
                                          AL, '#'
00A0 3C23
                                 CMP
00A2 7404
                   00A8
                                 JE
                                          VALIST40
00A4 3C28
                                 CMP
                                          AL, ((
                                          VALIST50
00A6 750A
                                 JNE
                   00B2
                        VALIST40:
00A8 AA
                                 STOSB
00A9 46
                                 INC
                                          SI
00AA AC
                                 LODSB
00AB 4E
                                 DEC
                                          ST
                                          AL, '('
00AC 3C28
                                 CMP
00AE 7502
                                 JNE
                                          VALIST50
                   00B2
00B0 AA
                                 STOSB
00B1 46
                                 INC
                                          SI
                        VALIST50:
00B2 BFF002
                                 MOV
                                          DI. OFFSET BUF
00B5 E88300
                   013B
                                 CALL
                                          TOUROKU
                        0
00B8 2E8B36EC02
                                 MOV
                                          SI, PNT10 ; LOAD NEXT POINT.
00BD E980FF
                   0040
                                 JMP
                                         VALIST10
```

```
PRO_END:
                    01FD
00C0 E83A01
                                  CALL
                                           SORT
00C3 BF1E00
                                                    ; DIRECT MODE
                                  MOV
                                           DI,1EH
00C6 CDC4
                                  INT
                                           0C4H
00C8 CF
                                  IRET
                                                    : FOR FAIL SAFE
                              OUTPUT CHR IN AL.
                          ;
                         OUTCHR:
00C9 51
                                  PUSH
                                           CX
00CA 56
                                  PUSH
                                           SI
00CB 36A20202
                                           BYTE PTR DISP_BUF, AL
                                  MOV
00CF BF2500
                                           DI,25H ; OUTPUT TO CURRENT DEVICE
                                  MOV
00D2 B90100
                                  MOV
                                           CX.1
                                                    ; 1 CHARACTER
00D5 E80002
                    02D8
                                           ROM
                                  CALL
00D8 5E
                                  POP
                                           SI
00D9 59
                                  POP
                                           CX
00DA C3
                                  RET
                              PRINT SPC(CX);
                          ,
                                DISPLAY CX SPACES.
                         SPC:
                                           AL, ' '
00DB B020
                                  MOV
00DD E8E9FF
                    00C9
                                  CALL
                                           OUTCHR
00E0 E2F9
                    00DB
                                  LOOP
                                           SPC
00E2 C3
                                  RET
                              DISPLAY LINE NO.
                         9
                         DISP_NO:
00E3 56
                                  PUSH
                                                    : SAVE REISITERS
                                           SI
00E4 57
                                  PUSH
                                           DI
00E5 52
                                  PUSH
                                           DX
00E6 51
                                           CX
                                  PUSH
00E7 BB0202
                                  MOV
                                           BX, OFFSET DISP_BUF
00EA BF3400
                                  MOV
                                           DI,34H ; PRINT VAL(AX)
00ED E8E801
                    02D8
                                  CALL
                                           ROM
00F0 36A10202
                                  MOV
                                           AX, WORD PTR DISP_BUF
                                                                     ; SAVE NUMBER
00F4 368B1E0402
                                  MOV
                                           BX, WORD PTR DISP_BUF+2
00F9 368B160602
                                  MOV
                                           DX, WORD PTR DISP_BUF+4
                         ;
00FE 50
                                  PUSH
                                           AX
00FF 53
                                  PUSH
                                           BX
0100 51
                                  PUSH
                                           CX
0101 52
                                  PUSH
                                           DX
0102 B80600
                                  MOV
                                           AX,6
                                                   ; PRINT SPC(6-CX);
0105 2BC1
                                  SUB
                                           AX,CX
                                                   ;
0107 8BC8
                                  MOV
                                           CX,AX
                                                   9
0109 E8CFFF
                   00DB
                                  CALL
                                           SPC
                                                    ;
010C 5A
                                  POP
                                           DX
010D 59
                                  POP
                                           CX
010E 5B
                                  POP
                                           BX
010F 58
                                  POP
                                           AX
0110 36A30202
                                  MOV
                                           WORD PTR DISP_BUF, AX
                                                                     ; LOAD NUMBER
0114 36891E0402
                                  MOV
                                           WORD PTR DISP_BUF+2,BX
0119 3689160602
                                  MOV
                                           WORD PTR DISP_BUF+4,DX
```

```
011E BF2500
                                 MOV
                                          DI.25H
                   02D8
                                 CALL
                                          ROM
0121 E8B401
0124 59
                                 POP
                                          CX
                                                  : LOAD RESISTERS
0125 5A
                                 POP
                                          DX
0126 5F
                                 POP
                                          DI
0127 5E
                                 POP
                                          SI
0128 C3
                                 RET
                            STOP ESC KEY SENSE
                        :
                        SENSE:
                                 PUSH
0129 56
                                          SI
012A 57
                                 PUSH
                                          DI
                                 PUSH
012B 51
                                          CX
012C 50
                                 PUSH
                                          AX
012D BF4B00
                                 MOV
                                          DI,4BH
                                 CALL
                                          ROM
0130 E8A501
                   02D8
0133 58
                                 POP
                                          AX
0134 59
                                 POP
                                          CX
0135 5F
                                 POP
                                          DI
0136 5E
                                 POP
                                          SI
0137 C3
                                 RET
                         TOUROKU_END:
                                 PUSH
0138 16
                                          SS
                                 POP
                                          DS
0139 1F
013A C3
                                 RET
                              TOUROKU LABEL NAME INTO TABLE
                         ;
                         TOUROKU:
                                          SI.DWORD PTR LTOP
013B 2EC536DF02
                                 LDS
                        TOURO10:
                                                  ; SAVE POINTER
                                 MOV
0140 8BD6
                                          DX,SI
                                          SI, LPNT; COMPARE LAST POINTER
0142 2E3B36E302
                                 CMP
                                          TOURO15 ; IF OVER THEN
0147 7205
                                 JNAE
                   014E
                                          NEW_RECORD ; NEW RECORD.
0149 E81800
                                 CALL
                   0164
014C EBEA
                                 JMPS
                                          TOUROKU_END ; END.
                   0138
                        TOURO15:
                                                     : ELSE
                                          DI, OFFSET BUF ; CHECK LABEL NAME.
014E BFF002
                                 MOV
0151 E87300
                                          COMPARE
                                 CALL
                   01C7
                                 TEST
                                          CX,CX
0154 8509
                                          TOURO20 ; IF SAME THEN
0156 7505
                   015D
                                 JNE
                                          TUIKA : ADD INTO LINE NO.
0158 E85000
                   01AB
                                 CALL
                                          TOUROKU_END
015B 73DB
                                 JNB
                   0138
                        TOURO20:
                                 MOV
                                                  ; LOAD POINTER
015D 8BF2
                                          SI.DX
015F 83C640
                                          SI, REC_LEN ; NEXT RECORD
                                 ADD
0162 EBDC
                                 JMPS
                                          TOURO10
                   0140
                        ,
                        ; NEW VARIABLE NAME THEN MAKE NEW RECORD
                        NEW_RECORD:
                                          SI, REC_LEN; SET LPNT NEW PNT.
0164 83C640
                                 ADD
0167 2E8936E302
                                 MOV
                                          LPNT.SI
016C 2E3B36E502
                                 CMP
                                          SI,LMAX ; LMAX:LPNT ?
0171 7607
                   017A
                                 JBE
                                          NEW10
                                                  ; IF < THEN
0173 B007
                                 MOV
                                          AL,7
                                                  ; OUT OF MEMORY
                                 XOR
                                          DI, DI
0175 33FF
                                 INT
0177 CDC4
                                          OC4H
```

```
0179 CB
                                 RETF
                                                   ; FOR FAIL SAFE
                         NEW10:
                                                   : ELSE
017A 83EE40
                                 SUB
                                          SI, REC_LEN : CLEAR 1 RECORD
017D E82400
                   01A4
                                 CALL
                                          CHG : XCHG SI:DS.DI:ES
0180 B94000
                                 MOV
                                          CX.REC LEN
0183 3300
                                 XOR
                                          AX, AX
0185 F3AA
                                 REP
                                          STOSB
0187 83EF40
                                 SUB
                                          DI, REC_LEN
218A 2EA1E702
                                 MOV
                                          AX, LIN_NO ; SET LINE NO.
018E 2689452C
                                 MOV
                                          ES: VAL_LENEDI], AX ; SET VARIABLE NAME.
0192 BEF002
                                 MOV
                                          SI, OFFSET BUF
0195 B92C00
                                 MOV
                                          CX, VAL_LEN
                                          ; FOR REPEAT VARIABLE LENGTH.
                         NEW20:
0198 AC
                                 LODSB
0199 AA
                                 STOSB
019A 0AC0
019C 7402
                                 OR
                                          AL, AL
                                                  ; DETECT END MARK ?
                   01A0
                                 JE
                                          NEW END
019E E2F8
                   0198
                                 LOOP
                                          NEW20
                        NEW_END:
01A0 E80100
                   01A4
                                 CALL.
                                          CHG ; XCHG SI:DS,DI:ES
01A3 C3
                                 RET
01A4 061E071F
                        CHG:
                                 PUSH ES ! PUSH DS ! POP ES ! POP DS
01A8 87FE
                                 XCHG DI,SI
01AA C3
                                 RET
                             LINE NUMBER WO TUIKA SURU.
                         TUIKA:
01AB B90A00
                                 MOV
                                          CX,10 ; 10 LINE NO PAR 1 RECORD
                        TUIKA10:
01AE AD
                                 LODSW
01AF 0BC0
                                 OR
                                          AX,AX
                                                  ; END MARK ?
01B1 740B
                   01BE
                                 JE
                                          TUIKA20
01B3 2E3B06E702
                                 CMP
                                          AX, LIN_NO ; ALREADY EXISTS ?
01B8 740B
                   01C5
                                 JE
                                          TUIKA30
01BA E2F2
                   01AE
                                 LOOP
                                          TUIKA10
01BC F9
                                 STC
                                                  ; CF=1
01BD C3
                                 RET
                        TUIKA20:
01BE 2EA1E702
                                 MOV
                                         AX, LIN_NO
01C2 8944FE
                                 MOV
                                         -2[SI], AX ; SET LINE NO.
                        TUIKA30:
01C5 F8
                                 CLC
                                                  ; CF=0
01C6 C3
                                 RET
                           COMPARE DS:SI-ES:DI STRINGS
                               OUTPUT : CX == 0 SAME NAME
                                        CX<>0 DIFFERENT NAME
                                         CF=1 THEN SI < DI
                                         CF=0 THEN SI > DI
                        COMPARE:
01C7 B92C00
                                 MOV
                                         CX, VAL_LEN
                        CMP10:
01CA AC
                                 LODSB
01CB 0AC0
                                 OR
                                         AL.AL
```

```
JE
01CD 740F
                   01DE
                                          CMP40
01CF 263A05
                                  CMP
                                          AL, ES: [DI]
01D2 9F
                                  LAHF
01D3 47
                                  INC
                                          DI
01D4 9E
                                  SAHF
01D5 7404
                                  JE
                                          CMP20
                                                  ; CF=0 CX<>0
                   01DB
01D7 7301
                                          CMP30
                                  JNB
                   01DA
01D9 F9
                                          ; CF=1 CX<>0
                                  STC
01DA C3
                         CMP30:
                                 RET
01DB E2ED
                   01CA CMP20:
                                 LOOP
                                          CMP10
01DD C3
                                  RET
                                          ; CF=0 CX=0
                         CMP40:
01DE 268A05
                                 MOV
                                          AL.ES:[DI]
01E1 47
                                  INC
                                          DI
01E2 0AC0
                                  OR
                                          AL, AL
01E4 7506
                   01EC
                                  JNE
                                          CMP50
01E6 03F1
                                  ADD
                                          SI,CX
01E8 4E
                                  DEC
                                          SI
01E9 33C9
                                 XOR
                                          CX,CX
                                                 ; CF=0 CX=0
01EB C3
                                 RET
                         CMP50:
01EC F9
                                 STC
                                         ; CF=1 CX<>0
01ED C3
                                  RET
                         COMPARE_II:
01EE 06
                                  PUSH
                                          ES
                                                  ; XCHG ES,DS
01EF 1E
                                  PUSH
                                          DS
01F0 07
                                  POP
                                          ES
01F1 1F
                                 POP
                                          DS
01F2 E8D2FF
                                          COMPARE
                   01C7
                                  CALL
01F5 06
                                 PUSH
                                          ES
                                                  ; XCHG ES, DS
01F6 1E
                                 PUSH
                                          DS
01F7 07
                                 POP
                                          ES
01F8 1F
                                 POP
                                          DS
01F9 C3
                                 RET
                         SEND:
                                 PUSH
01FA 16
                                          SS
01FB 1F
                                 POP
                                          DS
01FC C3
                                 RET
                               SORT LABEL AND DISPLAY
                         SORT:
                   0129
01FD E829FF
                                 CALL
                                          SENSE
0200 0E
                                 PUSH
                                          CS
0201 07
                                 POP
                                          ES
0202 2EC536DF02
0207 2E3B36E302
020C 74EC
020E B0FF
                                 LDS
                                          SI.DWORD PTR LTOP
                                 CMP
                                          SI, LPNT; LABEL TABLE EXISTS?
                                                 ; NO THEN END.
                   01FA
                                 JE
                                          SEND
                                          AL, ØFFH
                                 MOV
                                                         ; DUMMY MAX VALUE SET
                                          BYTE PTR BUF, AL
0210 2EA2F002
                                 MOV
0214 33C0
                                 XOR
                                          AX.AX
                                                          ; LABEL FLAG CLEAR
0216 2EA2E902
                                 MOV
                                          LFLG.AL
                         SORT10:
021A 8BD6
                                 MOV
                                          DX,SI ; SAVE POINTER
021C 8BFE
                                 MOV
                                          DI,SI
021E BEF002
                                          SI, OFFSET BUF
                                 MOV
0221 E8CAFF
                   01EE
                                 CALL
                                          COMPARE_II ; SI:DS-DI:ES
0224 720E
                   0234
                                 JB
                                          SORT20 ; BUF - TABLE
```

```
0226 85C9
                                  TEST
                                           CX,CX
0228 740A
                    0234
                                  JE
                                           SORT20
022A 8BF2
                                  MOV
                                           SI,DX
                                                    ; MOV LABEL NAME INTO BUFFER.
022C BFF002
                                  MOV
                                           DI, OFFSET BUF
022F B92C00
                                  MOV
                                           CX, VAL_LEN
                                                    ; DI:ES<-SI:DS
                                                    ; BUF <- TABLE
0232 F3A4
                                  REP
                                           MOVSB
                         SORT20:
0234 8BF2
                                  MOV
                                           SI,DX
                                                    ; LOAD POINTER
0236 83C640
                                  ADD
                                           SI, REC_LEN ; NEXT RECORD
0239 2E3B36E302
                                  CMP
                                           SI, LPNT ; END RECORD ?
023E 72DA
                    021A
                                  JB
                                                    ; NO THEN LOOP
                                           SORT10
0240 2EA0F002
                                           AL, BYTE PTR BUF
                                  MOV
0244 3CFF
                                  CMP
                                           AL, OFFH ; END MARK ?
0246 74B2
                    01FA
                                  JE
                                           SEND
                                                      YES THEN END.
0248 2E8B36DF02
                                  MOV
                                           SI, LTOP
                                                    ; NO
                                                           THEN OUTPUT LABELS.
                         SORT30:
                                                             AND LINE NO.
024D 8BD6
                                                    ; SAVE POINTER
                                  MOV
                                           DX,SI
024F 8BFE
                                  MOV
                                           DI,SI
0251 BEF002
                                  MOV
                                           SI, OFFSET BUF
0254 E897FF
                    01EE
                                  CALL
                                           COMPARE II
0257 85C9
                                  TEST
                                           CX,CX
0259 750B
                    0266
                                  JNE
                                           SORT40
025B 52
                                  PUSH
                                           DX
025C E81600
                    0275
                                  CALL
                                           OUTPUT
025F 5A
                                  POP
                                           DX
0260 8BF2
                                  MOV
                                           SI,DX
                                                    ; LOAD POINTER
0262 B0FF
                                           AL, 0FFH
                                  MOV
0264 8804
                                  MOV
                                           [SI], AL ; OUTPUT MARK.
                         SORT40:
0266 8BF2
                                  MOV
                                           SI,DX
                                                  ; LOAD POINTER
0268 83C640
                                  ADD
                                           SI, REC_LEN ; NEXT RECORD
026B 2E3B36E302
                                  CMP
                                           SI, LPNT ; END ?
0270 72DB
                    024D
                                  JB
                                           SORT30
0272 E988FF
                    01FD
                                  JMP
                                           SORT
                         OUTPUT:
0275 B92C00
                                  MOV
                                           CX, VAL_LEN ; MAX VARIABLE LENGTH
0278 2E803EE90200
                                  CMP
                                           LFLG,0
027E 7527
                    02A7
                                  JNE
                                           OUTPUT40
0280 2EFE06E902
                                  INC
                                           LFLG
0285 8BF2
                                  MOV
                                           SI,DX
                                                    ; LOAD POINTER
                         OUTPUT10:
                                                     ; OUTPUT LABEL NAME.
0287 AC
                                  LODSB
0288 0AC0
                                  OR
                                           AL, AL
                                                     ; IF END MARK THEN END.
                                  JE
028A 741B
                                           OUTPUT40
                   02A7
028C
     E83AFE
                    00C9
                                  CALL
                                           OUTCHR
028F
     E2F6
                                  LOOP
                   0287
                                           OUTPUT10 ;
0291 B020
                                  MOV
0293 E833FE
                    00C9
                                           OUTCHR
                                  CALL
                         OUTPUT20:
0296 B90A00
                                  MOV
                                                   ; 10 LINE NO IN ONE LINE.
                                           CX,10
                         OUTPUT25:
0299 AD
                                  LODSW
                                                    ; GET LINE NO.
029A 0BC0
                                  OR
                                           AX.AX
029C 7405
                    02A3
                                  JE
                                           OUTPUT30
                                           DISP_NO
029E -E842FE
                   00E3
                                  CALL
                                           OUTPUT25
                                  LOOP
02A1 E2F6
                   0299
```

```
OUTPUT30:
02A3 E81700
                  02BD
                                CALL
                                        CRLF
02A6 C3
                                RET
                        OUTPUT40:
02A7 B80100
                                MOV
                                         AX,1
02AA 83E91A
                                SUB
                                         CX, VAL LEN-18
02AD 7602
                                         OUTPUT50
                   02B1
                                JNA
02AF 8BC1
                                MOV
                                         AX,CX
                        OUTPUT50:
02B1 8BC8
                                MOV
                                        CX,AX
02B3 E825FE
                   00DB
                                CALL
                                         SPC
                        9
                                        SI,DX ; POINT LINE NO.
02B6 8BF2
                                MOV
                                         SI, VAL_LEN
02B8 83C62C
                                ADD
02BB EBD9
                                JMPS
                   0296
                                         OUTPUT20
                              OUTPUT CRLF TO CURRENT DEVICE
                        ,
                        CRLF:
02BD 50
                                PUSH
                                         AX
02BE 52
                                PUSH
                                         DX
02BF 57
                                PUSH
                                         DI
02C0 56
                                PUSH
                                         SI
02C1 51
                                PUSH
                                         CX
02C2 B80D0A
                                MOV
                                         AX.0A0DH
02C5 36A30202
                                MOV
                                         WORD PTR DISP_BUF, AX
02C9 B90200
                                        CX,2
                                MOV
02CC BF2500
                                MOV
                                        DI,25H
02CF E80600
                  02D8
                                CALL
                                        ROM
02D2 59
02D3 5E
02D4 5F
02D5 5A
                                POP
                                        CX
                                POP
                                         SI
                                POP
                                        DI
                                POP
                                        DX
02D6 58
                                POP
                                        AX
02D7 C3
                                RET
                        ROM:
02D8 1E
                                PUSH
                                        DS
                                                ; SAVE DS
02D9 16
                                PUSH
                                        SS
                                                ; DS=60H
                                POP
02DA 1F
                                        DS
                                                ; AND CALL ROM.
02DB CDC4
                                INT
                                        0C4H
02DD 1F
                                POP
                                        DS
                                                 ; LOAD DS
02DE C3
                                RET
                        02DF 0000
                        LTOP
                                DW
                                        0000H ; LABEL TABLE TOP
02E1 0017
                        LTOP_SEG DW
                                        1700H
                                                ; ITS SEGMENT
02E3 0000
                        LPNT
                                DW
                                                ; LABEL TABLE POINTER
                                        0000H
02E5 B68F
                                DW 9000H-REC_LEN-10 ; LABEL TABLE MAX OFFSET
                       LMAX
02E7 0000
                        LIN_NO
                                DW
                                        0000H
                                               ; LINE NO SAVE AREA
02E9 00
                       LFLG
                                DB
                                        00H
                                                 ; LABEL FLAG
02EA 0000
                       PNT
                                DW
                                        0000H
                                                ; LAST TEXT POINT
02EC 0000
                                                ; TEXT POINTER BUFFER
                       PNT10
                                DW
                                        0000H
02EE 0000
                       NLINE
                                DW
                                        0000H
                                                 ; NEXT LINE POINTER
02F0
                       BUF
                                RS
                                        VAL_LEN ; LABEL NAME BUFFER
031C 0000
                                DW
                                        0000H ; FOR FAIL SAFE
                        ;
```

	;======	======	=======	LABEL	TABLE	=======================================
031E	; LABEL ;	RS	9000H			
	;======	======	=======	=====	=====	
	;					
		END				

15-4 バーティカル・ファイルズ

ディスクのファイルをロードする際、よく FILES を実行して、ファイル名を表示しますね。これ ですとファイルが横に連なって、区切りがないため、カーソルをロードしたいところへもっていっ てLOAD"とやっても Syntax errorとむなしく表示されるだけです。

次のプログラムを実行すると、例のようにファイル名が1つずつ縦に表示されます。しかも、"マー クとドライブ NO. も先頭に付きますのでロードまたは実行したいファイルのところにカーソルを 移動させ、LOADや RUN とするだけでファイルのロードができます。

FILES を実行すると、ファイル名を 15 個表示して止まります(15 個に未たないときはそれらを 表示して OK が表示されます)。目的のファイルがあればカーソルキーの「↑を押します。ファイル の続きを表示するには

□キーを押します。なお、このプログラムは、拡張コマンド解析、スペース スキップ, 式解析, ディスク LIO, CRT1文字出力, エラーメッセージ出力, キーセンスなどのルー チンを利用しています。

なお、これは全ドライブ対応となっており、ディスクユニットがいくつ接続されていてもかまい ません。

<実行例>

FILES 2

- 2:Tfiles.n98
- 2:Finfo .n98
- 2:D-edit.98
- 2:Kanji .key
- 2:TSS-V2.0
- 2:kanji .bas
- 2:cursor. 2:COPY .MAC
- 2:PkanjI.
- 2:Kdisp .
- 2:TXT .BAS
- 2:kdisp .bas
- 2: VRAM .bas
- 2:HCLS .BAS
- 2:DIR .SRT

Ok

バーティカル・ファイルズ

```
1 'save "Vfiles.n88" : ' Ver. 2.1
100 CLEAR , & H1F00: DEF SEG = & H1F00
110 CLS :PRINT "=== VERTICAL FILES for All Drives ==="
120 RESTORE 340
130 FOR I=0 TO &HE5
     READ Ds:POKE I, VAL("&H"+D$)
140
150 NEXT I
160
170 DEF SEG=&H60
180 FL=&H1593
                 -- Extended Command Flag
190 AD=&H159C
200 POKE FL,0:RESTORE 290
210 FOR I=0 TO 7 ' -- Set User Routine Address
220
     READ D$: D=VAL( *&H*+D$)
230
     POKE AD+I.D
240 NEXT I
250 POKE FL,1 ' -- Flag On
260 PRINT "Complete! Now, you can get VERTICAL FILES."
270 END
280 'User Routine Add
280 Again 1F 'V-FILES
300 DATA 07,00,00.1F
                          RETF
310
    VERTICAL FILES Machine Code
320
330
340 DATA 16,1F,3C,A0,F8,74,0B,CB,B0,46,EB,02,B0,05,33,FF
350 DATA CD,C4,56,89,36,EA,06,BF,22,00,CD,C4,89,36,EA,06
360 DATA AC,5E,3C,00,74,20,3C,3A,74,1C,89,36,EA,06,BF,4A
370 DATA 00,CD,C4,A0,1A,14,8A,26,03,05,FE,C4,3A,C4,73,C8
380 DATA 3C,00,76,C8,EB,02,B0,01,8A,F0,32,D2,16,07,B4,03
390 DATA 8B,1E,0A,05,C6,47,06,FF,50,CD,B0,0A,E4,75,14,53 400 DATA E8,22,00,5B,C6,47,06,00,58,80,FA,0F,75,03,E8,5A
410 DATA 00,EB,E5,5B,80,FC,37,74,04,8A,C4,EB,91,A1,EA,06
420 DATA A3,E8,06,F9,CB,FE,C2,B9,05,00,B0,20,E8,36,00,E2
430 DATA F9,B0,22,E8,2F,00,8A,C6,0C,30,E8,28,00,B0,3A,E8
440 DATA 23,00,B9,06,00,8A,47,06,E8,1A,00,43,E2,F7,B0,2E
450 DATA E8,12,00,B9,03,00,8A,47,06,E8,09,00,43,E2,F7,BF
460 DATA 40,00,CD,C4,C3,BF,3D,00,CD,C4,C3,32,D2,50,B4,04
470 DATA B0,07,CD,18,F6,C4,04,75,07,F6,C4,20,75,06,EB,EE
480 DATA 58,58,EB,99,58,C3,00,00,00,00,00,00,00,00,00
```

```
-----
                      ; Vertical FILES for All Drives
                      : 8 INCH - 5 INCH 2D - 5 INCH 2DD
                      ; COMMAND: FILES n ( n = Drive No.)
                     Enhanced 1984.2.3 by E.F.
                     CSEG 1F00H
 1F00
                             ORG 0
                           EQU 0A0H
 00A0
                     FILES
                            EQU 6EAH
 06EA
                     EXEC
                          EQU 6E8H
                     NEXT
 06E8
                             EQU 141AH
                     RES
 141A
                             EQU 50AH
                                           : File Control Block
                     FCB
 050A
                     DISKNO EQU 503H
                                            ; Total Disk Drive No.
 0503
                             PUSH SS
0000 16
0001 1F
0002 3CA0
0004 F8
                             POP DS
                                            : DS<=60H
                     CHECK: CMP AL, FILES
                             CLC
0005 740B
0007 CB
                             JE SPACE
               0012
                             RETF
                     BADDR: MOV AL, 46H ; Bad Drive No.
0008 B046
                             JMPS ERR
000A EB02
                000E
                     ILLEGAL: MOV AL, 5
000C B005
                                            : Illegal function call
000E 33FF
                            XOR DI, DI
                                           ; DISK error
                     ERR:
0010 CDC4
                             INT 0C4H
                      :----
0012 56
                     SPACE: PUSH SI
0013 8936EA06
                             MOV .EXEC,SI ; SPACE SKIP
                             MOV DI,22H
0017 BF2200
001A CDC4
                             INT 0C4H
                             MOV .EXEC, SI
001C 8936EA06
                                           : Store Text Pointer
                             LODSB
0020 AC
9921 5E
                             POP SI
                             CMP AL,0
                                           : FILES
0022 3000
                             JE DRIVE1
0024 7420
                0046
                                           : ':' ? FILES : check
                             CMP AL, 3AH
0026 3C3A
                             JE DRIVE1
0028 741C
                 0046
                    :
                             MOV .EXEC,SI
                                           ; EXPRESSION ANALYSIS
002A 8936EA06
                             MOV DI, 4AH
002E BF4A00
                             INT 0C4H
0031 CDC4
                             MOV AL, . RES
                                           ; RESULT
0033 A01A14
                             MOV AH, .DISKNO ; Max Drive No.
0036 8A260305
                             INC AH
003A FEC4
                             CMP AL, AH
                                            ; BAD DRIVE NO.
003C 3AC4
                             JAE BADDR
003E 73C8
                0008
                             CMP AL,0
0040 3C00
0042 76C8
                 000C
                             JBE ILLEGAL
0044 EB02
                 0048
                             JMPS STORE
                                            ; Drive 1
                     DRIVE1: MOV AL,1
0046 B001
0048 8AF0
                     STORE: MOV DH, AL
                                           ; DH <= Drive No.
                             XOR DL, DL
                                           ; DL = Counter
004A 32D2
004C 16
                     DIRGET: PUSH SS
```

```
POP ES ; ES <= 60H
MOV AH,3 ; DISK LIO BIOS CODE
MOV BX,.FCB
004D 07
004E B403
0050 8B1E0A05
0054 C64706FF
                                MOV BYTE PTR 6[BX].0FFH : FIRST PROCESS
0058 50
                       FILELP: PUSH AX
                                INT 0B0H ; GET DIRECTORY
0059 CDB0
005B 0AE4
                                OR AH, AH
005D 7514
                  0073
                                JNE ERROR
005F 53
                                PUSH BX
0060 E82200
                  0085
                                CALL FILED ; Filename Display
0063 5B
                                POP BX
0064 C6470600
                                MOV BYTE PTR 6[BX],00H; NEXT PROCESS
0068 58
                                POP AX
0069 80FA0F
                                CMP DL,15
                                               ; 15 FILES DISPLAY
006C 7503
006E E85A00
                                JNE NXT
                  0071
                  00CB
                                CALL KEYSEN
                                                ; WAIT FOR KEYIN
0071 EBE5
                  0058 NXT:
                                JMPS FILELP
0073 5B
0074 80FC37
0077 7404
0079 8AC4
                       ERROR: POP BX
                                               ; Dummy POP
                                CMP AH,55
                                                ; Directory End
                                JE PEND
                 007D
                                MOV AL, AH
                                                 : Else DISK error
007B EB91
                 000E
                                JMPS ERR
                       PEND:
                                MOV AX, . EXEC
007D A1EA06
0080 A3E806
                                MOV .NEXT, AX
0083 F9
                                STC
0084 CB
                       PBACK:
                                RETF
                                                ; END OF MAIN
0085 FEC2
                                INC DL
                       FILED:
                                                ; COUNTER INCREMENT
                                MOV CX,5
0087 B90500
                                                ; _____ DNO.:
008A B020
                       LP2:
                                MOV AL, 20H
008C E83600
008F E2F9
                  00C5
                                CALL DISP
                  008A
                                LOOP LP2
                                MOV AL, "
0091 B022
                                CALL DISP
0093 F82F00
                  00C5
                                MOV AL, DH
0096 8AC6
                                               ; DRIVE NO.
0098 0C30
                                OR AL, 30H
                                               ; Convert to ASCII
009A E82800
                  00C5
                                CALL DISP
                                MOV AL, ':'
009D B03A
009F E82300
                  00C5
                                CALL DISP
00A2 B90600
                                MOV CX,6
00A5 8A4706
                       LP3:
                                MOV AL,6[BX] ; Filename Display
                  00C5
00A8 E81A00
                                CALL DISP
00AB 43
                                INC BX
00AC E2F7
                  00A5
                                LOOP LP3
                                MOV AL, '. '
00AE B02E
00B0 E81200
                  00C5
                                CALL DISP
00B3 B90300
                                MOV CX,3
                  LP4:
                               MOV AL, 6CBXJ
00B6 8A4706
00B9 E80900
                  00C5
                                CALL DISP
00BC 43
                               INC BX
00BD E2F7
                               LOOP LP4
                 00B6
```

00BF 00C2	BF4000 CDC4		; CRLF:	MOV DI,40H INT 0C4H	;	CR/LF INT CALL
00C4	C3		BACK:	RET		
00C5 00C8 00CA			DISP:	MOV DI,3DH INT 0C4H RET	;	ONE CHR DISPLAY
00CB 00CD	50		; KEYSEN:	XOR DL, DL PUSH AX		VEV OFNO
00CE 00D0 00D2	B007		KEY:	MOV AH,04H MOV AL,07H INT 18H	,	KEY SENSE
	F6C404	00E0		TEST AH,04H JNE UP	;	[CURSOR UP]
00DC	F6C420 7506 EBEE	00E4 00CE		TEST AH,20H JNE DOWN JMPS KEY	,	[CURSOR DOWN]
00E0 00E1 00E2	58 58 EB99	007D	UP:	POP AX POP AX JMPS PEND	;	Dummy STACK BACK BACK TO BASIC
00E4 00E5			DOWN:	POP AX RET	;	Restore AX RET TO MAIN
			;	END		

		MSRATT	

付 録

- 付録ー1 マシン語プログラム・ソースリスト
- 付録-2 ROM内ルーチンのINTによる利用
 - (1) INT割り込みベクター覧表
 - (2) INT C4Hのソフトウェア インターフェイスの説明 (インタプリタ内のルーチンの利用)
- 付録-3 ワークエリア一覧表
 - (1) システム共通域
 - (2) BASIC LIOT-7IUP
 - (3) シンボルテーブルのワークエリア
- 付録-4 1/0ポート-覧表
- 付録-5 コマンド・ステートメント・関数処理アドレス一覧表
- 付録-6 コントロールコード一覧表
- 付録-7 エラーメッセージー覧表
- 付録-8 プリンタ機能-覧表 (PC-8821/22・PC-8023 ・NK-3618-21/22)
- 付録-9 キャラクタコード表
- 付録-10 USING文フォーマット一覧表
- 付録-11 Z-80・8086二-モニック対応表

作成一(マシン他のロリフィーソースリストー Mail - Pan Mail - Pan NTDよる画面

表第一句 8.83P的TM L US

man of the second second second second

Calledon I - an page of the

英國一 U 10-0 8-解析

政能ないそとその

CURASIO CONTRA

表成一回一张巴斯广告三部六

を表現を関うされる。一年の一年の一日への対

を発していませ

は微一色 コントロードコード一般表

を第一に、マラーメーで王 マー歌か

表表一部報名とでは、8一部が は第一日 カーカンス 新版一部を

90%-0등 및 19%-0등()

(C | S - Bits - 21 | 22)

チューにからられる もっかい

発剤ーセイ・TONONIBU IN-銀下

理器以下以二日一二回(1) · 10-5 N一面切

付録 - 1 マシン語プログラム・ソースリスト

付録1 マシン語プログラム・ソースリスト

本文中のマシン語のプログラムは解説のためにソースリストもあわせて示していますが、ここでは、BASICのDATA文中にあるマシン語プログラムのソースリストを掲載します。8086のアセンブリ言語でのプログラミングやPC-9801の解析などの参考になれば幸いです。具体的な使い方・内容は、各章を参照して下さい。

- 1. テキスト画面の2ページ目を利用
- 2. マシン語によるG-VRAM直接アクセス法
- 3. ファンクションキー退避・復活
- 4. インターリーブ13フォーマット
- 5.8インチIDリーダー
- 6. テキスト画面コピー
- 7. グラフィック画面コピー
- 8. PRINT/LPRINT (CALL文のルーチン)
- 9. PRINT/LPRINT (CMD ON/OFF)
- 10. 漢字フォントをビットイメージで出力

1. テキスト画面の2ページ目を利用

```
* USE TWO TEXT VRAMS
                     ;* Calling sequence ...
;* DEF SEG=&H1F00 : VRAM=&H0
                     ;* A%=0:CALL VRAM(A%) ' Transfer
;* A%=1:CALL VRAM(A%) ' Restore
                     EQU 0A000H ; TEXT VRAM1 Segment EQU 0A100H ; TEXT VRAM2 Segment EQU 0A200H ; Attribute 1
                     VRAM1
  A000
  A100
                     VRAM2
                            EQU 0A200H ; Attribute1 Segment
EQU 0A300H ; Atrribute2 Segment
EQU 07FFH ; No.of Words to Transfer
                     ATTR1
  A200
                     ATTR2
  A300
                     NWORD
  07FF
                              LES SI,[BX] ; Get parameter form MOV AX,ES:[SI] ; BASIC CALL 'AX=A%
                     GETP:
0000 C437
0002 268B04
0005 3D0000
                              CMP AX,0
                              JE TRANS
                                                : IF A%=0 THEN TRANSFER
0008 7406
               0010
                              CMP AX,1
000A 3D0100
                                                ; IF A%=1 THEN RESTORE
; IF NONE THEN BASIC
                              JE RESTR
000D 7414
                0023
                     BACK:
                              IRET
000F CF
                                                : VRAM1 --> VRAM2
                     TRANS: MOV AX, VRAM1
0010 B800A0
                              MOV BX, VRAM2
0013 BB00A1
                                              ; BLOCK Transfer
                              CALL BLOCKT
                0036
0016 E81D00
                              MOV AX, ATTR1
                                                ; ATTR1 --> ATTR2
0019 B800A2
                              MOV BX, ATTR2
001C BB00A3
                              CALL BLOCKT
                0036
001F E81400
0022 CF
                               IRET
                                                 : Back to BASIC
                     RESTR: MOV AX, VRAM2
                                                : VRAM2 --> VRAM1
0023 B800A1
                              MOV BX, VRAM1
0026 BB00A0
                              CALL BLOCKT
0029 E80A00
                0036
                                                ; ATTR2 --> ATTR1
                              MOV AX, ATTR2
002C B800A3
                              MOV BX, ATTR1
002F BB00A2
                             CALL BLOCKT
             0036
0032 E80100
                                                 : Back to BASIC
                               IRET
0035 CF
                                                ; Source Segment
                     BLOCKT: MOV DS, AX
0036 8ED8
                                               ; Destination Segment
                              MOV ES, BX
0038 8EC3
                                                ; Source Offset
                               XOR SI,SI
003A 33F6
                                                ; Destination Offset
003C 33FF
                               XOR DI, DI
                                               ; Increment Mode
                               CLD
003E FC
                                               ; No.of Words
                               MOV CX, NWORD
003F B9FF07
                               REP MOVSW
                                               ; Move String Word
0042 F3A5
                               RET
0044 C3
                               END
```

2. マシン語によるG-VRAM直接アクセス法

```
;* High Speed and RANDOM CLS
                          Calling sequence ...
                       ; *
                           DEF SEG=&H1F00 : HCLS=0
                                                                 *
                          A%=0:B%=0
                                               ' All clear
                       ; *
                          A%=1:B%=1 or 2 or 3 ' Random clear
                       ; *
                       ;* CALL HCLS(A%,B%)
                                                                 *
                       A800
                       BLUE
                               EQU 0A800H
  B000
                               EQU 0B000H
                       RED
  B800
                       GREEN
                               EQU 0B800H
  00A0
                       PORT1
                               EQU 0A0H
  00A2
                       PORT2
                               EQU 0A2H
                       9
                               CSEG
                               ORG 0
                       GPARA:
                               LES SI,4[BX] ; GET PAPAMETERS MOV AX,ES:[SI] ; AX=A%
0000 C47704
0003 268B04
                       ;
0006 8B37
                               MOV SI, [BX]
0008 268B1C
                               MOV BX, ES: [SI] : BX=B%
000B 3D0000
                               CMP AX,0
                       COMP:
                                               : MODE SELECT
000E 7406
                  0016
                               JE MODE0
                                               ; ALL CLEAR
0010 3D0100
                               CMP AX,1
0013 742D
                  0042
                               JE MODE1
                                               ; RANDOM CLEAR
                      ,
0015 CF
                               IRET
                                               : BACK TO BASIC
0016 E8EF00
                  0108 MODE0:
                               CALL WAIT
                                               ; GDC CHECK
0019 B00C
                       OFF:
                               MOV AL, OCH
                                               ; DISPLAY OFF
001B E6A2
                               OUT PORT2.AL
                       :
001D B800A8
                               MOV AX, BLUE
                       ALL:
                                               ; CLEAR BLUE
0020 E81100
                  0034
                               CALL CLS
0023 B800B0
                               MOV AX.RED
                                               ; CLEAR RED
0026 E80B00
                  0034
                               CALL CLS
0029 B800B8
                               MOV AX, GREEN
                                               : CLEAR GREEN
002C E80500
                  9934
                               CALL CLS
002F B00D
                       ON:
                               MOV AL, ODH
                                               : DISPLAY ON
0031 E6A2
                               OUT PORT2, AL
0033 CF
                       BACK:
                                               : BACK TO BASIC
                               IRET
                       ;
0034 B9FF3F
                       CLS:
                               MOV CX,3FFFH
                                               : 32K CLEAR
0037 8EC0
                               MOV ES, AX
0039 BF0000
                               MOV DI,0
003C 33C0
                               XOR AX, AX
003E FC
                               CLD
003F F2AB
                               REPNE STOSW
0041 C3
                                               ; RETURN TO ALL
                               RET
                       9
                       ;
```

0042 E8C300 0045 83FB01 0048 740B 004A 83FB02	0108 MODI 0055	CMP BX,1 JE CURT CMP BX,2	; RANDOM CLEAR ; CURTAIN CLEAR
004D 7444 004F 83FB03	0093	JE SHUT CMP BX,3	; SHUTTLE CLEAR
0052 7473	00C7	JE BUB	; BUBBLE CLEAR
0054 CF	,	IRET	; IF NONE THEN RETURN
0055 B800A8 0058 E80D00 005B B800B0 005E E80700 0061 B800B8 0064 E80100	; CUR 0068 0068	T: MOV AX,BLUE CALL CTSUB MOV AX,RED CALL CTSUB MOV AX,GREEN CALL CTSUB	; CURTAIN CLEAR
0067 CF 0068 B307 006A E80B00 006D B303 006F E80600	CTS 0078	IRET UB: MOV BL,7 CALL CTSUB1 MOV BL,3 CALL CTSUB1	; RETURN TO BASIC ; CURT SUB
0072 B300 0074 E80100 0077 C3 0078 BED8 007A 33FF 007C B95000 007F 51	0078 CTS L80	MOV BL,0 CALL CTSUB1 RET UB1: MOV DS,AX XOR DI,DI MOV CX,50H : PUSH CX	; RETURN TO CURT ; CURT SUB1 ; 80 LINES
0080 57 0081 B99001 0084 881D 0086 83C750 0089 E0F9 008B 5F 008C 83C701 008F 59	L40 0084	PUSH DI MOV CX,190H 0: MOV CDIJ,BL ADD DI,50H LOOPNE L400 POP DI ADD DI,1H POP CX	; 400 DOTS
0090 E0ED 0092 C3	007F	LOOPNE L80 RET	; RETURN TO CTSUB
0093 B800A8 0096 E80D00 0099 B800B0 009C E80700 009F B800B8 00A2 E80100	\$HU 00A6 00A6	CALL SSUB1 MOV AX,RED CALL SSUB1 MOV AX,GREEN CALL SSUB1	; SHUTTLE CLEAR
00A5 CF	:	IRET	; RETURN TO BASIC
00A6 8ED8 00A8 33DB 00AA B9FF7C 00AD E81200 00B0 87CB 00B2 E80D00 00B5 87CB 00B7 43 00B8 43 00B9 49 00BA 49 00BB 8AC5 00BD 3C7F	90C2 NDO	XOR BX,BX MOV CX,7CFFH	; SHUT SUB1
00BF 75EC	00AD	3112 1130112	

```
RET ; RETURN TO SHUT MOV BYTE [BX],0 ; SHUT SUB2
00C1 C3
00C2 C6470100 SSUB2:
00C6 C3
                                                  ; RETURN TO SSUB1
                                 RET
00C7 B9F51E
                        BUB:
                                 MOV CX,7925
                                                 : CX = PATTERN
                                 MOV AX, BLUE
00CA B800A8
00CD E80D00 00DD
                                 CALL BUB1
00D0 B800B0
                                 MOV AX, RED
                                 CALL BUB1
00D3 E80700 00DD
00D6 B800B8
                                 MOV AX, GREEN
00D9 E80100 00DD
                                 CALL BUB1
00DC CF.
                                 IRET
                                                  : RETURN TO BASIC
                        BUB1: MOV DS, AX
00DD 8ED8
00DF 33DB
00E1 33D2
00E3 51
                                 XOR BX.BX
                                 XOR DX.DX
                                 PUSH CX
00E4 D0FD
                  SHIFT:
                                 SAR CH,1
                                 RCR CL,1
00E6 D0D9
00E8 7207
00EA D0EE
                 00F1
                                 JB BELOW
                                 SHR DH,1
                                 RCR DL,1
00EC DODA
00EE E9F3FF 00E4 JMP SHIF
00F1 59 BELOW: POP CX
00F2 52 CONT: PUSH DX
00F3 8AC7 MOV AL,B
                                 JMP SHIFT
                                 MOV AL, BH
00F5 0C00
                                 OR AL, 00
                                 MOV BH, AL
00F7 8AF8
00F9 C6470100
                                 MOV BYTE [BX],0
00FD 03D9
                                 ADD BX,CX
                                 POP DX
DEC DX
00FF 5A
0100 4A
                                 MOV AL, DH
0101 8AC6
0103 0AC2
                                 OR AL, DL
0105 75EB
                  00F2
                                 JNE CONT
0107 C3
                                 RET
                                                : RETURN TO BUB
                                 GDC STATUS CHECK
                        WAIT:
                        EMPTY: IN AL, PORT1
                                                 ; FIFO EMPTY CHECK
0108 E4A0
010A A804
                                 TEST AL. 04H
010C 74FA
                 0108
                                 JZ EMPTY
                        VSYNC:
010E E4A0
                                 IN AL. PORT1
                                                  : VSYNC CHECK
0110 A820
0112 74FA
                                 TEST AL, 20H
                 010E
                                 JZ VSYNĆ
0114 E4A0
                        NDRAW:
                                 IN AL, PORT1
0116 A808
                                 TEST AL,08H
0118 75FA
                  0114
                                 JNZ NDRAW
011A C3
                                 RET
                         ;
                                 END
```

3. ファンクションキー退避・復活

```
; Function Key Save & Restrore
                         Calling sequence...
                          DEF SEG=&H1F00
                         FK=0
                         A%=0:CALL FK(A%) ' Save
                         A%=1:CALL FK(A%) ' Restore
                     •
                     ,
 1F00
                             CSEG 1F00H
 0378
                     FUNCKY EQU 0378H
 005A
                     LEN
                             EQU 90
                                           : 180 bytes=90 words
                             ORG 0000H
0000 C537
                     CALL:
                             LDS SI,[BX]
0002 8B04
                             MOV AX, [SI]
                                           ; AX=A%
0004 16
                             PUSH SS
0005 5B
                             POP BX
                                            : BX=60H
0006 0E
                             PUSH CS
0007 59
                             POP CX
                                            ; CX=1F00H
0008 0E
                             PUSH CS
                             POP DS
                                            ; DS=1F00H
0009 1F
                             MOV SI, FUNCKY
000A BE7803
                             MOV DI, OFFSET FKBUF
000D BF2300
0010 0BC0
                             OR AX, AX
                             JZ SAVE
0012 7404
               0018
                                            ; IF AX=0 THEN SAVE
                     RESTR:
                             XCHG BX,CX
0014 87D9
                             XCHG SI,DI
0016 87F7
                     SAVE:
0018 8EDB
                             MOV DS, BX
                             MOV ES,CX
001A 8EC1
001C FC
                             CLD
001D B95A00
                             MOV CX, LEN
                             REP MOVSW
0020 F3A5
                                            ; Word ransfer
0022 CF
                             IRET
                                            ; Back to BASIC
0023
                     FKBUF
                            RW 90
                                            : Key Buffer
                             END
```

4. インターリーブ13フォーマット

```
; ------
                          Interleave 13 Formatting
                       ;
                          CALL FORM13(STS, CYL, SF, SECLEN)
                          SECLEN=0 OR 1 (0:128 BYTE,1:256 BYTE)
                       <u>|</u>
 1D00
                               CSEG 1D00H
                               ORG 0
0000 8B4F0A
                       FORM13: MOV CX,10[BX]
                               MOV ES,CX
0003 8EC1
                               MOV SI,8[BX]
0005 8B7708
0008 268A24
                               MOV AH.ES:[SI]
                       ;
                               MOV CX,6[BX]
000B 8B4F06
000E 8EC1
                               MOV ES,CX
0010 8B7704
                               MOV SI,4[BX]
0013 268A34
                               MOV DH, ES: [SI]
                       ;
0016 8B4F02
                               MOV CX, 2EBX3
                               MOV ES,CX
0019 8EC1
                               MOV SI,0[BX]
001B 8B37
001D 268A14
                               MOV DL, ES: [SI]
0020 53
                               PUSH BX
                                               ; SAVE BX TO RETURN PARA
                               MOV BL, AH
0021 8ADC
0023 0E
                               PUSH CS
0024 07
                               POP ES
                                                : ES<=CS
0025 BD6800
                               MOV BP, OFFSET DTBUF
                       ; BL=CYLINDER, DH=SURFACE, DL=SECTOR LENGTH
                               MOV CX,26
0028 B91A00
                       TABLM:
002B 8BF5
                               MOV SI, BP
                       TABLM1: MOV ES:[SI], BL
002D 26881C
0030 26887401
                               MOV ES:1[SI], DH
0034 26885403
                               MOV ES:3[SI],DL
0038 830604
                               ADD SI,4
003B E0F0
                  002D
                               LOOPNZ TABLM1
                               MOV AL, DL
003D 8AC2
                               OR AL, AL
003F 0AC0
                               JNE TYPE_D
0041 7505
                  0048
                                                ; SINGLE TYPE, DRIVE 2
                               MOV AX,1D91H
0043 B8911D
                  004B
                               JMPS BIOSUB
0046 EB03
                                                ; DOUBLE TYPE, DRIVE 2
0048 B8915D
                       TYPE_D: MOV AX,5D91H
                       BIOSUB: MOV CL, BL
004B 8ACB
004D 8AEA
                               MOV CH, DL
004F BB6800
0052 B240
                               MOV BX,104
                                                ; 40H='@'
                               MOV DL, 40H
                               INT 1BH
0054 CD1B
                               POP BX
                                                : RESTORE BX
0056 5B
                  005C
                               JC ERROR
0057 7203
                               MOV AX,0
0059 B80000
                       ERROR:
                               MOV CX, 14EBX3
005C 8B4F0E
                               MOV ES,CX
005F 8EC1
```

```
MOV SI,12[BX]
0061 8B770C
                                MOV ES: [SI]. AX
0064 268904
                                IRET ; BACK TO BASIC
0067 CF
                       BACK:
                       DTBUF
0068 00000100
                                DB 0,0,01H,0
006C 00000E00
                                DB 0,0,0EH,0
0070 00000200
                                DB 0,0,02H,0
0074 00000F00
                                DB 0,0,0FH,0
0078 00000300
                                DB 0,0,03H,0
007C 00001000
                                DB 0,0,10H,0
0080 00000400
                                DB 0,0,04H,0
0084 00001100
                                DB 0,0,11H,0
0088 00000500
                                DB 0,0,05H,0
008C 00001200
                                DB 0,0,12H,0
0090 00000600
                                DB 0,0,06H,0
0094 00001300
                                DB 0,0,13H,0
0098 00000700
                                DB 0,0,07H,0
009C 00001400
                                DB 0,0,14H,0
00800000800
                                DB 0,0,08H,0
00A4 00001500
                                DB 0,0,15H,0
00A8 00000900
                               DB 0,0,09H,0
00AC 00001600
                                DB 0,0,16H,0
00B0 00000A00
                                DB 0,0,0AH,0
00B4 00001700
                               DB 0,0,17H,0
00B8 00000B00
                                DB 0,0,0BH,0
00BC 00001800
                                DB 0,0,18H,0
0000 00000000
                                DB 0,0,0CH,0
00C4 00001900
                                DB 0,0,19H,0
00C8 00000D00
                                DB 0,0,0DH,0
00CC 00001A00
                                DB 0,0,1AH,0
                                END
```

5.8インチIDリーダー ①セクタリード

```
** READ ID for 8" FD
                                                        ×
               ;* CALLING SEQUENCE
                                                        *
                      CLEAR ,&H1A00:DEF SEG=&H1A00
                                                        ×
               : ×
                       CC=cylinder address
                                                        ¥
               ; ×
               ; *
                                                        ×
                       H =head address
                                                        ¥
               ; ×
                       READID=0:CALL READID(CC,H)
               * RETURN INFORMATION
                                                        ×
                       from &H1A10 (AX,BX,CX,DX,...)
               ; ×
                       BIOS RETURN CODE
               ; ×
               ; ×
                           AH : STATUS
                          CH : SL(0,1,2,3)
               ; ×
               ; ×
                            CL : CC
                            DH : H
               ; ×
                            DL: RR
               ; ***************************
               READID:
                       LES SI,04[BX]
0000 C47704
                                                ;
                                                ; get cylinder adr.
0003 268A0C
                       MOV
                               CL.ES:[SI]
0006 C437
                       LES
                               SI,00[BX]
0008 268A34
                       MOV
                               DH,ES:[SI]
                                               ; get head adr.
000B 8CC8
                       MOV
                               AX.CS
000D 8ED8
                       MOV
                               DS, AX
                                                ; set data segment adr.
000F B8915A
                       MOV
                               AX,5A91H
                                               ; set BIOS ID
                                                  & device/unit adr.
                                                ; clear B Reg.
0012 33DB
                          XOR
                                  BX,BX
0014 32ED
                          XOR
                                                        C Req.
                                  CH, CH
                                                ;
                                                        D Reg.
0016 32D2
                          XOR
                                  DL, DL
                    RTY:
0018 89870001
                          MOV
                                                ; save A Reg.
                                  0100HEBX],AX
                                                        B Reg.
001C 899F0201
                          MOV
                                  0102HEBXJ,BX
                                                ;
                                                        C Reg.
0020 898F0401
                          MOV
                                  0104HEBXJ,CX
                                                        D Reg.
0024 89970601
                          MOV
                                  0106HEBX3,DX
                                                ; call
                                                        BIOS
0028 CD1B
                          INT
                                  1BH
002A 7336
               0062
                          JNB
                                                : branch if normal
                                  OK1
002C F6C4E0
                          TEST
                                  AH. ØEØH
                                                ; branch if Missing Data
002F 751B
               004C
                          JNZ
                                  RTY1
0031 F6C4C0
                          TEST
                                  AH.0C0H
                                                ; branch if No Data
0034 7516
               004C
                          JNZ
                                  RTY2
0036 F6C460
                          TEST
                                  AH.060H
                                                ; branch if Not Ready
0039 7500
               003B
                          JNZ
                                  RET1
                          TEST
                                  AH.040H
                    ;
                                                ; branch if Equip. check
                          JNZ
                                  RET1
003B 89870001
                    RET1: MOV
                                  0100HCBX],AX
003F 899F0201
                          MOV
                                  0102HCBXJ,BX
                                                ;
0043 898F0401
                          MOV
                                  0104HEBX],CX
                                                :
0047 89970601
                          MOV
                                  0106HCBXJ,DX
                                                 ; return to BASIC
004B CF
                          IRET
```

	RTY1: RTY2:			; ∈	execute when normal
004C 86A70101		XCHG	AH,0101HEBXJ	;	recover AH
0050 878F0401 0054 87970601 0058 80FC1A 005B 74DE	003B	XCHG XCHG CMP JE	0104HCBXJ,CX 0106HCBXJ,DX AH,1AH RET1		CX DX return if double
005D B41A		MOV	AH,1AH	;	change double
005F E9B6FF	0018	JMP	RTY	*	and retry it
	OK1:			; e	xecute when normal
0062 8AA70101		MOV	AH,0101HEBXJ	;	set single density
0066 878F0401 006A 87970601 006E 83C308 0071 81FBD000 0075 7DC4 0077 E99EFF	003B 0018	XCHG XCHG ADD CMP JGE JMP END	0104HEBXJ,CX 0106HEBXJ,DX BX,08H BX,208 RET1 RTY		recover CX DX add entry size branch if over try next sector
8インチIDリーダ ②トラックリー					
	; *	READ ID	************** for 8" FD SEQUENCE	***	********* * *

```
;* CALLING SEQUENCE
                            CLEAR ,&H1A00:DEF SEG=&H1A00
                     ; *
                     ; ×
                     ; ×
                           READID=0:CALL READID
                     * RETURN INFORMATION
                     : ×
                           from &H1A10 (AX,BX,CX,DX,...)
                            BIOS RETURN CODE
                     ; ×
                                 AH : STATUS
                                                           ×
                     ; ×
                     ; *
                                 CH : SL(0,1,2,3)
                                                           ×
                                 CL : CC
                                 DH : H
                                                           *
                     ; ×
                                 DL : RR
                     ; **************
                                 AX,CS
0000 8CC8
                     READID: MOV
                                 DS, AX
0002 8ED8
                            MOV
                                              ; set data segment adr.
                            MOV
                                 AX,5A91H
0004 B8915A
                                             ; set BIOS ID
                                              ; & device/unit adr.
0007 33DB
                            XOR BX,BX
                                             ; clear B Reg.
```

```
XOR CX,CX ;
XOR DX,DX ;
0009 3309
                                                     C Reg.
000B 33D2
                                                     D Reg.
                  RTY:
                                0100HEBX], AX ; save A Reg.
                          MOV
000D 89870001
                                0102HEBXJ,BX ;
0011 899F0201
                          MOV
                                                     B Reg.
0015 898F0401
                          MOV
                                0104HEBXJ,CX
                                                     C Reg.
                                             9
                                0106HEBXJ,DX;
0019 89970601
                          MOV
                                                     D Reg.
                                             ; call BIOS
001D CD1B
                          INT
                                1BH
001F 7336
             0057
                          JNB
                                OK1
                                             : branch if normal
0021 F6C4E0
                          TEST AH, 0E0H
0024 751B
             0041
                          JNZ
                                RTY1
                                             : branch if Missing
                                                         Address mark
                          TEST AH, 0C0H
0026 F6C4C0
             0041
                          JNZ
0029 7516
                                RTY2
                                             : branch if No Data
002B F6C460
                          TEST AH,060H
                                              ; branch if Not Ready
             0030
                          JNZ
002E 7500
                                RET1
                           TEST AH,040H
                           JNZ
                                RET1
                                              ; branch if Equip. Check
0030 89870001
                  RET1:
                          MOV
                                0100HEBX],AX :
0034 899F0201
                           MOV
                                0102HCBXJ,BX
0038 898F0401
                           MOV
                                0104HEBXJ,CX
003C 89970601
                           MOV
                                0106HEBXJ,DX
0040 CF
                           IRFT
                                              ; return to BASIC
                  RTY1:
                  RTY2:
                                              ; execute when MA or ND
                           XCHG AH,0101HEBX]
0041 86A70101
                                             ; recover AH
0045 878F0401
                           XCHG 0104HEBXJ,CX
                                                         CX
                           XCHG 0106HEBXJ,DX
0049 87970601
                                                         DX
004D 80FC1A
                           CMP
                                AH,1AH
0050 74DE
             0030
                           JE
                                RET1
                                                return if double
0052 B41A
                          MOV
                                AH, 1AH
                                            .
                                                 chenge double
0054 E9B6FF
             000D
                           JMP
                                RTY
                                                 and retry it
                  OK1:
                                             ; execute when normal
0057 B45A
                          MOV
                                AH,5AH
                                            ; set single density
0059 878F0401
                          XCHG 0104HEBXJ,CX ;
                                               recover CX
005D 87970601
                          XCHG 0106HEBXJ,DX ;
                                               DX
0061 83C308
                                BX,08H
                                                 BX = BX + 8
                          ADD
                                        ;
0064 80C601
                          ADD
                                DH, 01H
                                                 count up Head adr.
                                            ;
0067 80FE01
                          CMP
                                DH.01H
                                             ;
006A 74A1
             000D
                          JE
                                RTY
                                                 branch if overflow
                                            ;
006C 32F6
006E 80C101
                          XOR
                                DH.DH
                                                 set Head address = 0
                          ADD
                                CL,01H
                                                 add 1 to cylinder
0071 80F94D
                          CMP
                                CL,4DH
0074 7DBA
             0030
                          JGE
                                RET1
                                                branch if over
0076 E994FF 000D
                          JMP
                                RTY
                                                try next truck
                          END
```

6. テキスト画面コピー

```
: ******************
                        * TEXT COPY ROUTINE
                        ;* CALL TXT(S%,E%)
                        ****************
                        GETP:
                                LES SI,00HEBX]
0000 C437
                                MOV CX,ES:[SI] ; CX=E%
0002 268B0C
                                LES SI,04HEBX]
0005 C47704
                                MOV BX, ES: [SI] ; BX=S%
0008 268B1C
                        PREP:
                                MOV AX,0A000H
                                                 : TEXT SEGMENT
000B B800A0
                                MOV DS, AX
000E 8ED8
                        OUTLP:
                                PUSH BX
                                                 ; SAVE START
0010 53
                                                 ; SI=0 ONE LINE (0-159)
                                XOR SI,SI
0011 33F6
                                MOV AX, BX
0013 8BC3
                                MOV DX,160
                                                 ; 160 BYTES SKIP
0015 BAA000
                                                 ; AX=AX*160
                                MUL DX
0018 F7E2
                                MOV BX, AX
001A 8BD8
                                LEA DI, [BX+SI] ; DI=EFFECTIVE ADD
001C 8D38
                        INLP:
001E 8A05
                                MOV AL, [DI]
                                CMP AL, 31
0020 3C1F
0022 7702
                   0026
                                JA NEXT
0024 7A04
                                JP MVAL
                   002A
                                CMP AL,248
0026 3CF8
                        NEXT:
                                JB LPT
                                                 ; LPRINT CHR$(AL)
0028 7202
                   002C
                                MOV AL, ' '
002A B020
                        MVAL:
                                                 : LPRINT SPACE
002C E80F00
                   003E LPT:
                                CALL LPRINT
002F 46
                                INC SI
                                INC SI
0030 46
0031 81FEA000
                                CMP SI.160
                                                 ; END ?
                                JNE INLP
                   001C
0035 75E5
                        9
                                POP BX
                                                 : RESTORE LINE CONTER
0037 5B
0038 43
                                INC BX
                                CMP BX,CX
                                                 : END OF LINE ?
0039 3BD9
                                JNE OUTLP
003B 75D3
                   0010
                                                 : RETURN TO BASIC
003D CF
                                IRET
                        LPRINT: PUSH SI
003E 56
003F B411
                                                 ; LPRINT SUB
                                MOV AH, 11H
                                 INT 1AH
0041 CD1A
                                POP SI
0043 5E
0044 C3
                                                 ; RETURN TO MAIN
                                 RET
                                 END
```

7. グラフィック画面コピー ①カラー対応画面コピー (640×200モード)

```
:******
                        :* COPY GRAPHICS *
                        :* SC200.A86
                        :* 640 X 200 MODE*
                        ************
0000 1E
                        START:
                              PUSH DS
                                               ; SEG REG INIT
0001 0E
                                PUSH CS
0002 0E
                                PUSH CS
0003 1F
                                POP DS
0004 07
                                POP ES
0005 BBB000
                        PINIT:
                                MOV BX, ES: OFFSET PRINTI
                                MOV CX, 0AH
0008 B90A00
000B E88F00
                  009D
                                CALL LPRINT ; ESC; "M", ">", "T16"
000E 8C16C600
                        SSAVE:
                                MOV SSS.SS
                                               : STACK SAVE
0012 8926C800
                                MOV SPS, SP
0016 8CD8
                                MOV AX, DS
0018 SFD0
                                MOV SS, AX
                                               ; SET USER STACK
001A BC4A01
                                MOV SP, OFFSET STACK
                                INT 0A0H
001D CDA0
                                               ; G-LIO INIT
001F 33D2
                                XOR DX, DX
                                                ; X LOOP COUNTER 0
0021 BBBA00
                                MOV BX, ES: OFFSET BIT
                        XLOOP:
0024 B90600
                                MOV CX,06H
0027 E87300
                  009D
                                CALL LPRINT
                                               : ESC: "S0800"
002A BBC700
                                MOV BX,199
                                               ; Y LOOP 0 - 199
                                MOV SI, OFFSET DATA
002D BE6001
                        YLOOP:
0030 3300
                                XOR AX, AX
0032 B90200
                                MOV CX,02H
                                               ; LOOP 2 TIMES
0035 8904
                        CLEAR:
                                MOV [SI].AX
                                               : CLEAR PRINT BUF
                                INC SI
INC SI
0037 46
0038 46
0039 E2FA
                  0035
                                LOOP CLEAR
003B BD0100
                                MOV BP, 1
                                               : BIT ADD
003E B90800
                                               ; LOOP 8 TIMES
                        ADD:
                                MOV CX,08H
0041 33FF
                                XOR DI.DI
                                                : DI=0
0043 891EC400
                                MOV PARAY, BX
                                                ; PARA Y=BX
0047 53
                                PUSH BX
                                                ; Y=BX SAVE
0048 52
                                                ; X=DX SAVE
                                PUSH DX
0049 B80800
                                MOV AX,8
                                               ; X=X*8
004C F7E2
004E 8BD8
                                MUL DX
                                                ; AX=DX:AX*DX
                                MOV BX,AX
                                LEA AX, [BX+DI] ; AX=X=BX+DI=X*8+DI
0050 8D01
                       LP:
0052 A3C200
                                MOV PARAX, AX ; STORE X PARA
0055 E84A00
                  00A2
                                CALL LIO
                                                ; G-LIO POINT
0058 D0F8
                                SAR AL,1
                                                ; AL=COLOR CODE 0-7
                                CMP AL,3
005A 3C03
                                               ; AL=AL/2 CODE 0-3
005C 7410
005E 3C00
0060 7502
                                JE L5200
                  006E
                                CMP AL,0
                                JNE NEXT
                  0064
                                MOV AL, 3
0062 B003
```

```
NEXT: MOV SI. OFFSET DATA
9964 BE6991
                           ADD [SI], BP ; STORE BIT IMAGE DATA
0067 012C
                   DADD:
0069 46
                           INC SI
                           DEC AL
006A FEC8
006C 75F9
                           JNZ DADD
              0067
                                         : BIT IMAGE ADD
                    L5200:
                           ADD BP, BP
006E 03ED
                           INC DI
0070 47
             0050
                           LOOP LP
0071 E2DD
                           MOV BX.OFFSET DATA
0073 BB6001
                           MOV CX,04H ; LPRINT B-IMAGE DATA
0076 B90400
0079 E82100
                           CALL LPRINT
                009D
                           POP DX
007C 5A
                                         ; RESTORE X
                           POP BX
DEC BX
007D 5B
                                         ; RESTORE Y
                                         ; Y=Y-1
007E 4B
                           CMP BX, 0FFFFH ; Y LOOP UNTIL BX=0
007F 83FBFF
                           JNE YLOOP
0082 75A9
               002D
0084 BBC000
                    PCRLF: MOV BX, OFFSET CRLF
0087 B90200
                           MOV CX,02H ; LPRINT 2 CHARA
                            CALL LPRINT
008A E81000
              009D
                            INC DX
                                         X=X+1
008D 42
                           CMP DX,80 ; IF X=80 THEN RES
JNE XLOOP
008E 83FA50
0091 758E
              0021
                                      ; RESTORE SS AND SP
0093 8E16C600
                    RES:
                           MOV SS,SSS
0097 8B26C800
                            MOV SP, SPS
                            POP DS
009B 1F
                                          : DATA SEG
                                          ; BACK TO BASIC
009C CF
                            IRET
                     ! -----
                     : SUBROUTINES FOLLOW ...
                     LPRINT: MOV AH.30H
009D B430
009F CD1A
                            INT 1AH
00A1 C3
                                          : RETURN TO MAIN
                            RET
                     : GRAPHIC LIO POINT
                     ;-----
00A2 53
                            PUSH BX
                                    : SAVE MAIN REGS
                    LIO:
00A3 51
                            PUSH CX
00A4 57
                            PUSH DI
00A5 55
                            PUSH BP
00A6 BBC200
                    POINT:
                            MOV BX.OFFSET PARAX
                            INT ØAFH
00A9 CDAF
                                         : AL=COLOR CODE 0-7
00AB 5D
                            POP BP
                                          ; RESTORE COUNTERS
00AC 5F
                            POP DI
                            POP CX
00AD 59
                            POP BX
00AE 5B
                                          ; RETURN TO MAIN
00AF C3
                            RET
```

```
: ********************
                      ; EXTRA SEGMENT
                     ********************
  00B0
                     DA
                             EQU OFFSET $
                             ESEG
                             ORG DA
00B0 1B4D1B3E1B54
                     PRINTI
                             DB 1BH, 'M', 1BH, '>', 1BH, 'T16', 0DH, 0AH
    31360D0A
00BA 1B5330383030
                     BIT
                             DB 1BH, 'S0800'
00C0 0D0A
                     CRLF
                             DB 0DH.0AH
                     : DATA SEGMENT
                     00C2
                     DATAS
                             EQU OFFSET $
                             DSEG
                             ORG DATAS
00C2
                     PARAX
                             RW 1
                                            ; STORE X
00C4
                     PARAY
                             RW 1
                                            ; STORE Y
00C6
                     SSS
                             RW 1
                                           ; STORE SS
00C8
                     SPS
                             RW 1
                                            ; STORE SP
00CA
                             RB 128
                                            ; STACK FOR LIO
014A
                     STACK
                             RB 16H
                                            ; USER STACK
0160
                                            ; STORE BIT IMAGE DATA
                     DATA
                             RW 1
0162
                             RW 1
                     9
                     ;
                             ORG 620H
                                            : LIO WORK AREA
0620
                             RB 0DE0H
                             END
```

グラフィック画面コピー ②カラー対応画面コピー (640×400モード)

```
: ************
                       :* COPY GRAPHICS *
                        :* SC400.A86
                       ;*640 × 400 MODE *
                        : ************
                               PUSH DS
                                                ; SEG REG INIT
                       START:
0000 1E
                                PUSH CS
0001 0E
                                PUSH CS
0002 0E
                                POP DS
0003 1F
                                POP ES
0004 07
                       PINIT:
                                MOV BX, ES: OFFSET PRINTI
0005 BBB500
                                MOV CX.0FH
0008 B90F00
                                               ; ESC; "Q", "M", ">", "T16"
                  00A2
                                CALL LPRINT
000B E89400
                                MOV SSS.SS
000E 8C16D400
                       SSAVE:
                                                : STACK SAVE
                                MOV SPS, SP
0012 8926D600
0016 8CD8
                                MOV AX, DS
                                MOV SS, AX
                                                ; SET USER STACK
0018 8ED0
                                MOV SP, OFFSET STACK
001A BC5801
                                               ; G-LIO INIT
                                INT 0A0H
001D CDA0
                                MOV BX, OFFSET SCREEN
001F BBCC00
                                INT 0A1H
0022 CDA1
                                XOR DX, DX
                                            ; X LOOP COUNTER 0
0024 33D2
                       XLOOP:
                                MOV BX, ES: OFFSET BIT
0026 BBC400
                                MOV CX,06H
0029 B90600
                                CALL LPRINT
                                                ; ESC; "S1600"
                  00A2
002C E87300
002F BB8F01
                                MOV BX,399
                                                ; Y LOOP 0 - 399
0032 BE6E01
                        YLOOP:
                                MOV SI, OFFSET DATA
                                XOR AX, AX
0035 3300
                                MOV CX,2
0037 B90200
                                                ; LOOP 2 TIMES
003A 8904
                        CLEAR:
                                MOV [SI], AX
                                                : CLEAR PRINT BUF
003C 46
                                INC SI
                                INC SI
003D 46
                 003A
                                LOOP CLEAR
003E E2FA
0040 BD0100
                                MOV BP, 1
                                               ; BIT ADD
                        ADD:
                                MOV CX,08H
                                               ; LOOP 8 TIMES
0043 B90800
0046 33FF
                                XOR DI, DI
                                                ; DI=0
                                MOV PARAY, BX
0048 891ED200
                                                ; PARA Y=BX
004C 53
                                PUSH BX
                                                ; Y=BX SAVE
                                PUSH DX
004D 52
                                                ; X=DX SAVE
                                8,XA VOM
                                                ; X=X*8
004E B80800
                                MUL DX
                                                ; AX=DX:AX*DX
0051 F7E2
0053 8BD8
                                MOV BX,AX
                       LP:
                                               ; AX=X=BX+DI=X*8+DI
0055 8D01
                                LEA AX, [BX+DI]
                                MOV PARAX, AX
                                               ; STORE X PARA
0057 A3D000
005A E84A00
                  00A7
                                CALL LIO
                                                ; G-LIO POINT
                                SAR AL,1
005D D0F8
                                                ; AL=COLOR CODE/2
                                CMP AL,3
005F 3C03
0061 7410
                  0073
                                JE L5200
0063 3000
                                CMP AL, 0
```

```
0069
0065 7502
                             JNE NEXT
0067 B003
                             MOV AL, 3
0069 BE6E01
                     NEXT:
                             MOV SI, OFFSET DATA
006C 012C
                             ADD [SI], BP ; STORE BIT IMAGE DATA
                     DADD:
006E 46
                             INC SI
006F FEC8
                             DEC AL
0071 75F9
                             JNZ DADD
                006C
0073 03ED
                     L5200:
                             ADD BP, BP
0075 47
                             INC DI
0076 E2DD
                0055
                             LOOP LP
0078 BB6E01
                             MOV BX, OFFSET DATA
007B B90400
                             MOV CX,04H ; LPRINT B-IMAGE DATA
007E E82100
                 00A2
                             CALL LPRINT
                             POP DX
0081 5A
                                        ; RESTORE X
                                            ; RESTORE Y
0082 5B
                             POP BX
0083 4B
                             DEC BX
                                           ; Y=Y-1
0084 83FBFF
                             CMP BX, 0FFFFH
                             JNE YLOOP ; REPEAT UNTIL Y=0
0087 75A9
                0032
                             MOV BX, OFFSET CRLF
0089 BBCA00
                     PCRLF:
008C B90200
                             MOV CX,02H ; LPRINT 2 CHARA
008F E81000
                             CALL LPRINT
                00A2
                             INC DX
                                           ; X=X+1
0092 42
                             CMP DX,80
0093 83FA50
                                           ; IF X=80 THEN RES
                             JNE XLOOP
0096 758E
                 0026
                     RES:
                             MOV SS,SSS ; RESTORE SS AND SP
0098 8E16D400
                             MOV SP, SPS
009C 8B26D600
                             POP DS
00A0 1F
                                            ; DATA SEG
00A1 CF
                                            ; BACK TO BASIC
                             IRET
                     ; ------
                     : SUBROUTINES FOLLOW ...
                     LPRINT: MOV AH, 30H
00A2 B430
                             INT 1AH
00A4 CD1A
                                           ; RETURN TO MAIN
00A6 C3
                             RET
                      : GRAPHIC LIO POINT
                     LIO:
                                           ; SAVE MAIN REGS
00A7 53
                             PUSH BX
                             PUSH CX
00A8 51
                             PUSH DI
00A9 57
00AA 55
                             PUSH BP
                     POINT:
                             MOV BX, OFFSET PARAX
00AB BBD000
                                           ; AL=COLOR CODE 0-7
                             INT ØAFH
00AE CDAF
                             POP BP
                                           ; RESTORE COUNTERS
00B0 5D
                             POP DI
00B1 5F
00B2 59
                             POP CX
                             POP BX
00B3 5B
                                            ; RETURN TO MAIN
00B4 C3
                             RET
```

```
;*******************
                      ; EXTRA SEGMENT
                      : *********************
                              EQU OFFSET $
                      DA
 00B5
                              ESEG
                              ORG DA
                      ; DATA SEGMENT
                      EQU OFFSET $
                      DATAS
 00CC
                              DSEG
                              ORG DATAS
                      SCREEN DB 03H,00H,00H,01H ; SCREEN 3,0,0,1
00CC 03000001
                                              ; STORE X
                      PARAX
                              RW 1
0000
                                              : STORE Y
                              RW 1
                      PARAY
00D2
                                             ; STORE SS
                      SSS
                              RW 1
0004
                                              ; STORE SP
                              RW 1
                      SPS
00D6
                      •
                                             : STACK FOR LIO
                              RB 128
00D8
                                          ; USER STACK
                              RB 16H
                      STACK
0158
                                              ; STORE BIT IMAGE DATA
                              RW 1
                      DATA
016E
                              DB 1BH, Q',0DH
DB 1BH, M',0DH
DB 1BH, >,0DH
DB 1BH, T16',0DH,0AH
                      PRINTI
00B5 1B510D
00B8 1B4D0D
00BB 1B3E0D
00BE 1B5431360D0A
                              DB 1BH, 'S1600'
                      BIT
00C4 1B5331363030
                      CRLF
                              DB 0DH, 0AH
00CA 0D0A
                                              ; LIO WORK AREA
                              ORG 620H
                              RB 0DE0H
0620
                              END
```

8. PRINT/LPRINT (CALL文のルーチン)

```
; PRINT/LPRINT FOR PC-9801
                        ; Calling sequence :
                         Segment: 1F00H
                           Offset :0000H 'PL=0
                         P%=0:PRINT
                          P%=1:LPRINT
                         D$="OUTPUT DATA"
                        ; CALL PL(P%.D$)
                        0000 C437
                       PARA2: LES SI, [BX]
                                                ; ES:SI=PARA2
0002 268B0C
                                MOV CX,ES:[SI] ; CL=LEN(D$)
                                                ; CH=RELOCATION CODE
0005 80FD00
                                CMP CH.0
                                                ; WHICH SEGMENT
0008 7405
                  999F
                                JE SEGDX
                                               : IF CH=0 THEN DX
000A 32ED
                                XOR CH, CH
                                               ; CH=0:CX=LEN(D$)
000C BA6000
                               MOV DX,60H
                                               ; IF CH<>0 THEN 60H
000F C47F04
                       SEGDX:
                               LES DI.04[BX]
                                                ; ES:DI=PARA1
0012 268B05
                               MOV AX, ES: [DI] ; AX=P%
0015 268B7402
                               MOV SI, ES:02[SI]; SI=D$ OFFSET
0019 8EDA
                               MOV DS.DX
                                               : DS=D$ SEGMENT
001B 3D0000
001E 7406
0020 3D0100
0023 741A
                               CMP AX.0
                       PL:
                                                ; IF AX=0 THEN PRINT
                  0026
                               JE PRINT
                               CMP AX.1
                                                ; IF AX=1 THEN LPRINT
                  003F
                               JE LPRINT
0025 CF
                               IRET
                                                ; IF AX<>1 OR 0 THEN BACK
0026 B86000
                       PRINT:
                               MOV AX,60H
                                                : AX=60H
0029 8EC0
                               MOV ES.AX
                                                ; ES=60H
002B 51
                               PUSH CX
                                               : SAVE CX=LEN(D$)
002C BF0202
                               MOV DI, 202H
                                               ; DEST=PRINT BUFFER
002F FC
                               CLD
                                               ; INC MODE
0030 F3A5
                               REP MOVSW
                                               ; D$ BLOCK TRANSFER
0032 59
                               POP CX
                                               ; RESTORE CX
0033 8ED8
                               MOV DS, AX
                                               ; DS=60H
0035 CDC2
                               INT 0C2H
                                               ; PREPARATION
0037 B800A0
                                               ; AX=TEXT VRAM
                               MOV AX,0A000H
003A 8EC0
                                               ; ES=TEXT VRAM
                               MOV ES, AX
003C CD89
                               INT 89H
                                               ; PRINT CALL
003E CF
                               IRET
                                               : BACK TO BASIC
003F 1E
                       LPRINT: PUSH DS
0040 07
                               POP ES
                                               : ES=DS
0041 56
                               PUSH SI
0042 5B
                               POP BX
                                               : BX=SI
                               MOV AX,60H
0043 B86000
                               MOV DS, AX
0046 8ED8
                                               ; DS=60H
0048 B430
                               MOV AH, 30H
004A CD1A
                               INT 1AH
                                               ; LPRINT CALL
004C CF
                               IRET
                                               ; BACK TO BASIC
                       ,
                               END
```

9. PRINT/LPRINT (CMD ON/OFF)

```
PRINT/LPRINT
                     .
                     : with CMD command
                     : CMD ON : PRINT -> LPRINT
                     : CMD OFF: Cancel
                     EQU 0E8H
                     CMD
 00E8
                            EQU ØBDH
 00BD
                     ON
                             EQU ØBFH
                     OFF
 00BF
                             EQU 0C0H
                     PRINT
 00C0
                             EQU ØADH
                     LPRINT
 00AD
                             EQU 06EAH
                     EXEC
 06EA
                             EQU 06E8H
                     NEXT
 06E8
                             EQU 159CH
                     ADDR
 159C
                                            : If not CMD then END
                             CMP AL, CMD
                      CHECK:
0000 3CE8
                             CLC
0002 F8
                             JNE. PBACK
0003 7539
                 003E
                             CALL TOKEN
                                             : BL=Next Token
0005 E80D00
                 0015
                             CMP BL, ON
0008 80FBBD
                                             : PRINT -> LPRINT
                             JE PON
000B 7418
                 0025
                             CMP BL, OFF
000D 80FBBF
                             JE PBACK
                 003E
0010 742C
                             JMP ERROR
                 001F
0012 E90A00
                      TOKEN:
                             MOV .EXEC, SI
                                            ; Get Token
0015 8936EA06
                             MOV DI,13
0019 BF0D00
                             INT 0C4H
001C CDC4
                             RET
001E C3
                             MOV DI.1
                                            : 'Syntax error'
                      ERROR:
001F BF0100
                              INT 0C4H
0022 CDC4
                              RETF
0024 CB
                              MOV BX, ADDR
                                            ; CMD ON
                      PON:
0025 BB9C15
                              MOV AX, OFFSET AD+1
0028 B84000
                              MOV [BX], AX
002B 8907
                              JMP PEND
002D E90700
                 0037
                                            ; CMD OFF
                              MOV BX, ADDR
                      POFF:
0030 BB9C15
                              XOR AX, AX
0033 3300
                              MOV [BX], AX
0035 8907
                              MOV AX..EXEC
                                            ; Set text pointer
                      PEND:
0037 A1EA06
                              MOV .NEXT, AX
003A A3E806
003D F9
                              STC
                      PBACK: RETF
003E CB
                      CMDOFF EQU OFFSET $
  003F
                              ORG CMDOFF
                      AD
                             DB 90H
                                            ; NOP
003F 90
                             CMP AL, PRINT ; If PRINT then LPRINT
0040 3CC0
                      PL:
```

CE8 407	004F		JE PRNL CMP AL,CMD JE CMDP	;	If	CMD 1	then	CMD	Process
	0040	;	OH BHOK						
0AD 8 B			MOV AL, LPRINT CLC RETF						
4		;							
8C3FF 0FBBF	0015	CMDP:		;	Ιf	OFF t	then	POFF	
4D9	0030		JE POFF						
0FBBD			CMP BL, ON						
		ONEDD			10			,	
301	אוטט	SNERR:	JMPS ERRUR	,	Sy	ntax	erro	r	
		,	FND						
	0E8 407 90200 0AD 8 3	028 407 004F 90200 004D 004D 004D 004D 004D 004D 004D	CE8 407 004F 90200 004D AAD PRNL: B BACK: B BACK: B O015 CMDP: BFBBF 4D9 0030 BFBBD 4F1 004D	CE8 407 407 90200 004F PRNL: MOV AL,LPRINT BACK: CLC RETF CMP BL,OFF ADD AF1 004D JE CMDP JE CMDP JE CMDP JE CMDP JE CMDP CALL TOKEN CMP BL,OFF JE POFF CMP BL,ON JE BACK	CE8 407 90200 904F 90200 904D PRNL: MOV AL, LPRINT BACK: CLC RETF 305 803FF 9015 901	CE8 CMP AL,CMD; If 407 90200 004F JE CMDP JMP BACK AAD PRNL: MOV AL,LPRINT BACK: CLC RETF CMP BL,OFF ADP 4F1 004D JE POFF CMP BL,ON JE BACK AGC1 O01F SNERR: JMPS ERROR; 'Sy **SET** CMP AL,CMD **If CMP AL,CMD **If CMP BL,OFF JE BACK **SY **SY	CE8 CMP AL, CMD ; If CMD ; 407 90200 004D JMP BACK AAD PRNL: MOV AL, LPRINT BACK: CLC RETF CMP BL, OFF 4D9 0030 JE POFF CMP BL, ON JE BACK 3C1 001F SNERR: JMPS ERROR ; Syntax	CE8 CMP AL,CMD ; If CMD then 407 90200 004F JE CMDP JMP BACK AAD PRNL: MOV AL,LPRINT BACK: CLC RETF CMP BL,OFF ADP 0030 JE POFF CMP BL,ON JE BACK 3C1 001F SNERR: JMPS ERROR ; Syntax error CMP AL,CMD ; If CMD then 1	CE8 CMP AL,CMD ; If CMD then CMD 407 90200 004D JMP BACK AAD PRNL: MOV AL,LPRINT BACK: CLC RETF CMP BL,OFF 4D9 4D9 4D9 4D9 4D9 4D9 4D9 4

10. 漢字フォントをビットイメージで出力

```
: *****************
                        :* KANJI FONT PRINT
                        ;* IN BIT IMAGE
                        : *****************
                                LES SI, [BX] ; GET PARA FROM BASIC
                        START:
0000 C437
                                MOV DX.ES:[SI] ; DX=KANJI CODE(16 DOT)
0002 268B14
0005 1E
                                          ; SAVE DS FOR INT CALL
                                PUSH DS
                                PUSH CS
0006 0E
                                POP DS
0007 1F
                                MOV AH,14H ; BIOS COMMAND MOV BX,DS ; SEGMENT
                        FONT:
0008 B414
000A 8CDB
                                MOV CX, OFFSET BUFF ; FONT BUUFER
000C B9AA00
000F CD18
                                INT 18H ; INT CALL
                        GET:
                                MOV DI, OFFSET PWORK ; BIT STORE WORK
0011 BFD200
                                MOV SI, OFFSET BUFF
0014 BEAA00
                                INC SI
0017 46
                                INC SI
                                                : SI=FIRST BUFFER
0018 46
                                                ; BX=OUTER LOOP C=0
                                XOR BX, BX
0019 33DB
                                MOV CL,1
                                                ; SHIFT COUNTER
001B B101
                                              ; SAVE KANJI FONT ADD
; SAVE PWORK ADD
                                PUSH SI
                        OUTLP:
001D 56
001E 57
001F 53
                                PUSH DI
                                PUSH BX
PUSH CX
                                                ; SAVE OUTER C
                                PUSH CX ; SAVE CL COUNTER XOR AX,AX ; CLEAR PWORK
0020 51
0021 33C0
0023 51
                                PUSH CX
0024 B90800
                                MOV CX,8
                                MOV [DI], AX
0027 8905
                        CLR:
                                INC DI
0029 47
                                INC DI
002A 47
                                LOOP CLR
002B E2FA
                  0027
                                POP CX
002D 59
002E BFD200
                                MOV DI. OFFSET PWORK
                                                ; INNER LOOP COUNTER CH=0
                                XOR CH, CH
0031 32ED
                                MOV DH.[SI] ; DX=FIRST DOT STRING
0033 8A34
                        INLP:
0035 8A5401
                                MOV DL,01HESI]
                                                ; SHIFT LEFT CL CF=BIT
                                SHL DX,CL
0038 D3E2
                                LAHF
                                                 ; AH=CF
003A 9F
                                                ; CF=1?
; IF CF=0 THEN AL=0
                                TEST AH,1
003B F6C401
003E 7504
                  0044
                                JNE NEXT
0040 B000
                                MOV AL,0
                                                ; IF CF=1 THEN AL=1
0042 7A02
0044 B001
                                 JP STR
                   0046
                                 MOV AL, 1
                        NEXT:
                                 MOV [DI], AL
                                                ; STORE
0046 8805
                        STR:
0048 47
                                 INC DI
                                ADD SI.02H
                                                ; SKIP 2 BYTES
0049 83C602
                        NEXLP:
004C FEC5
004E 80FD10
                                                 ; COUNT UP
                                 INC CH
                                                ; 16 LOOPS?
                                 CMP CH.16
                                 JNE INLP : INNER LOOP
0051 75E0
                   0033
                        PICKAL: MOV DI, OFFSET PWORK
0053 BFD200
                                                ; LOOP 2
                                 MOV CX,2
0056 B90200
                                 CALL PICKUP
                  0080 PCHR:
0059 E82400
                                                ; STORE LOW BYTE
                                 MOV XLOW, AH
005C 8826D100
```

```
0060 E81D00
               0080
                            CALL PICKUP
0063 8AC4
                            MOV AL, AH
0065 B210
                            MOV DL,16
                                          : YLOW=Y*16
0067 F6E2
                            MUL DL
0069 0206D100
                            ADD AL, XLOW
                                          ; AL=BYTE TO PRINTER
006D E83100
                00A1
                            CALL PUTC
                                          ; OUTPUT TO PRINTER
0070 E2E7
                0059
                            LOOP PCHR
0072 59
                            POP CX
                                          : RESTORE CL
0073 5B
                            POP BX
0074 5F
                            POP DI
                                          ; RESTORE KWORD ADD
0075 5E
                            POP SI
                                          ; RESTORE KANJI ADD
                            INC CL
0076 FEC1
                                          : SHIFT BIT COUNT UP
0078 43
                            INC BX
                                          ; OUTER LOOP COUNT UP
0079 83FB10
                            CMP BX,16
                            JNE OUTLP
007C 759F
                001D
                     007E 1F
                            POP DS
007F CF
                           IRET
                                      ; BACK TO BASIC
                     0080 51
                     PICKUP: PUSH CX
0081 32E4
                            XOR AH, AH
0083 B101
                            MOV CL,1
                                          ; LOOP 4 COUNTER
0085 8A05
                     AD:
                            MOV AL, [DI]
0087 0AC0
                            OR AL, AL
JZ ZERO
0089 7403
                008E
008B E80C00
                009A
                            CALL CALC
                                          ; 1,2,4,8
008E 02E0
                    ZERO:
                            ADD AH, AL
0090 47
                            INC DI
0091 FEC1
                            INC CL
0093 80F905
                            CMP CL,5
0096 75ED
                            JNE AD
                0085
0098 59
                            POP CX
0099 C3
                           RET
                     ;---SUBROUTINE----
009A 8AC1
                           MOV AL, CL
                    CALC:
                           MOV BX, OFFSET TBL ; 1,2,4,8
009C BBCC00
009F D7
                                        ; AL=1,2,4,8
                           XLAT AL
00A0 C3
                           RET
00A1 1E
                    PUTC:
                           PUSH DS
00A2 16
                           PUSH SS
00A3 1F
                           POP DS
00A4 B411
                           MOV AH, 11H
                                         ; BIOS CMD
00A6 CD1A
                            INT 1AH
                                          ; OUT 1 BYTE (AL)
00A8 1F
00A9 C3
                           POP DS
                           RET
                    : DATA SEGMENT
```

```
;
DATA EQU OFFSET $
 00AA
                                   DSEG
                                   ORG DATA
                                   RS 34
DB 00H,01H,02H,04H,08H
RS 1
                          BUFF
00AA
                          TBL
00CC 0001020408
                          XLOW
00D1
                                   RS 16
                          PWORK
00D2
                          ;
                                   END
```

CATTA COU OFFICE !

DISC DATA

THE STATE OF STATE OF

.


100

付録-2 ROM内ルーチンのINTによる利用


(1) INT割り込みベクター覧表

ベクタ	ベクタ						
アドレス	番号	項目名		機能能			
0 ~ 3	0	除算エラー	ROM内のIRET命令をさしている。				
4~7	1	シングルステップ	ROM内	のIRET命令をさしている。			
8 ~ B	2	NMI Non Maskable Interrupt	メモリーエラーチェックルーチンに入っている。				
C~F	3	INT 3	ROM内	のIRET命令をさしている。			
10~13	4	オーバーフロー	ROM内	のIRET命令をさしている。			
14~17	5	COPY +-	COP	Y キーをおしたとき飛んでゆく			
18~1B	6.	STOP +-	STO	P キーをおしたとき飛んでゆく			
1C~1F	7	インターバルタイマ	ROM内	のIRET命令をさしている			
20~23	8	タイマー	ROM内	の処理ルーチン			
24~27	9	キーボード	キースキ	・ヤン			
28~2B	A	CRTV					
2C~2F	В	拡張バスINT0					
30~33	С	R S -232 C					
34~37	D	拡張バス I N T 1	カセット	(CMT)			
38~3B	E	拡張バス I N T 2	ODAフ	『リンタ			
3C~3F	F	システム予約					
40~43	10	セントロプリンタ					
44~47	11	拡張バスINT3	5"ハート	ディスク			
48~4B	12	拡張バスINT4					
4C~4F	13	8"フロッピーディスク					
50~53	14	拡張バスINT5					
54~57	15	拡張バス I N T 6					
58~5B	16	8087					
5C~5F	17	ノイズ(システム予約)					
60~63	18	キーボード, CRT	コマンド				
ベクタ番号1	8 H		No. AH				
INT 1	8 H		0	読み出したキーデータコードをAXに入れて戻る。			
は、キーボー	- F, CI	RT関係のBIOSで		AH…スキャンコード			
す。AHレシ	ブスタに,	コマンドNo.をセット		AL…内部コード			
します。			1	バッファ先頭のキーコードをAXに入れて戻る。			
0-4	キーボー	- k	1	B H … 1 なら有効, 0 無効			
A-19		VRAM		ロⅡ…149行別,∪無別			
40-4A	グラフィ	ィックVRAM					


となっています。 $40\sim4\,\mathrm{A}\,$ グラフィック $\,\mathrm{V}\,\mathrm{R}$ スタンド $\,\mathrm{AM}\,\mathrm{O}\,$ コマンドは,グラフィック画面の章 で説明致しておりますので,そちらをご覧 $\,\mathrm{C}\,\mathrm{E}\,$ で説い。



	機能
コマンド No. AH	
0 C H	テキスト画面表示開始
0 D H	テキスト画面表示停止
0EH	テキスト画面のHOMEの位置を変更する。
	DX…テキストRAM上のオフセットアドレス
	(セグメントアドレスはA000H)




10 H	AL=0 カーソルをブリンクさせる
	1 カーソルをブリンクさせない
11 H	上記設定のカーソルを表示
12 H	カーソルを消す
13 H	DX(CPUアドレス)に設定したテキストVR
	AMアドレスにカーソルを表示する。



				機能
			コマンド No. AH	
			15 H	ライトペンのセンス
				出力 AH… / 0ライトペンがおされている
				1 ライトペンがおされていない
				DX…ライトペンのおされているテキス
				トVRAMのアドレス (CPU例)
			16 H	テキストVRAMの全領域をクリア
				DH…アトリビュートエリアをクリアするデータ
				DL…表示エリアをクリアするデータ
				(空白なら20H)
			17 H	ブザーON
			18 H	ブザーOFF
				ライトペン押下状態の初期化
			19 H	コマンド15 H (ライトペンのセンス) を行なう前
				に必ず実行すること。
				グラフィック画面に関するものです。グラフィッ
			40 H ∼	 ク画面の章で説明しておりますのでそちらをご覧
			4 A H	下さい。
ベクタ	ベクタ	百 口 夕		機能
アドレス	番号	項 目 名		75爻
64~67	19	R S -232 C		
IN	T19Hは	R S -232 C 関係の B I		
			コマンド No. AH	
			00	RS-232Cの初期化

コマンド No. AH			機	Ī	能				
00	RS232Cインターフ:	ェース	の初期化	0					
		カ A	L…伝送	速度					
	A	A L	ボーレ	11					
		00	7	5					
		01	15	0					
		02	30	0					
		03	60	0					
		04	120	0					
		05	240	0					
		06	480	0					
		07	960	0					
	С Н …8251 А О	Dモー	ド(非同	期モード)					
	bit 0 , 1 ボーレ			2	×16, 3 ···×64	1			
	bit 2,3 キャラ	長	0	5ビット					
				1	6ピット				
				2	7ビット				
				3	8ビット				
	bit 4 パリティイネーブル (0ディスエイブル, 1イネーブル)								
	bit 5 0 …奇数パリティ, 1 …偶数パリティ								
	bit 6,7 スト	ヽップ	ビット長	1	1ピット	7			
				2	1.5ピット				
				3	2ピット				
					2071				
	C L …8251 A のコマンド								
		bit			内	容			
		0	TXEN	送信イネー	ブル 0:ディス	スエイブル 1:イネーブル			
		1	DTR	データター	ミナルReady O	: Busy 1 : Ready			
		2	RXE			スエイブル 1:イネーブル			
		3	SBRK	Break O:	Break送信しない	、 1:Break送信する			
		4	ER	エラーリセット	0:エラーリセッ	トしない 1:エラーリセットする			
		5	RTS	送信要求	0:0FF 1:0	N			
		6	IR	内部リセッ	ト 0:しない	1:する			



コマンド No. AH	機能								
01 H	フロー制行	卸を行な	うRS-23	2℃初期化	Ł.				-
	デー	- タ受信割	川り込み関	(RXRD	Y…割りi	入み番号0	CH)に受	信バッフ	ァの有効デ
	タ長がバッファの大きさの争以上になったとき、送信側にCTRL-Sコード								
	H)	を出力し),送信を	停止する	ことを要	求します	0		
	受信	言データの	の引き取り	(Recie	veコマン	ド) 処理	時に,受	信バッフ	ァの有効デ
	タ長	長が, バッ	ッファの大	、きさの 4	以下にな	いったとき	, 送信側	JE, CI	RL-QJ
	1,	(11 H) *	と出力し,	送信停止	:状態を解	き,送信	を再開す	ることを	要求します。
2211	CXに, 受	を信データ	7の長さを	:得る。					
02 H	データと	ステータ	ス(合わせ	せて2バノ	イト)で	データで	です。		
03 H	AL内のさ	データを	送信します	t.					
		ΔΙ	415]
		IJ	ターンード		内		容		
	0 正常終了							-	
			1	RS-232Cインターフェースの初期化が 行なわれていない。					
			2		り込み処理 ッファがオ				
			3		信処理にお 信可のステ		1Aからの き取れな:	かった。	
04 H	データ受付					が入る。			
05 H	RS-232 C				ノます。 				
06 H	RS-232 C	のスナー	・タスを得	5 .					
	出力 8251 A スラ	テータス							
	ビット	7	6	5	4	3	2	1	0
	略称	DSR	SYN DET	FE	0E	PE	TXE	RXRDY	TXRDY
	1	ON	ブレーク 検出	エラーあり	エラーあり	エラーあり	バッファ空	Ready	Ready
	0	OFF	検出なし	+1	+1	エラーなし	.v	Busy	Busy

	コマンド No. AH	機能	_	
		CL システムポートステータス bit 5 CD 0:受信キャリア検出あり 1:受信キャリア検出なし bit 6 CS 0:送信可 1:送信不可		
ベクタアドレス	ベクタ 番号	項目名	機能	
68~6B	1 A	カセット,プリンタBIOS		
		INT 1Aはカセット,プリンタ関係のBIO	Sです。	
			コマンド	
			1~5	CMT
			10~12H 30H	プリンタ
	コマンド No.	機能		
	АН	セントロニクスパラレルプリンタ		
	10 H	プリンタインターフェース,ステータスエリアの著	J期化	
		出力 AH bit 0 が 0 …データ送信できない 1 …データ送信可能		
	11 H	AL内のデータをプリンタに出力します。		
		出力 $A H$ $bit 0$ $\begin{cases} 0 \cdots \vec{r} - \rho$ 未出力 $\\ 1 \cdots \vec{r} - \rho$ 出力完了		
		$\operatorname{bit} 1iggl\{0 \cdots$ データ出力完了 $1 \cdots$ タイムアウトでデータ出力		
		□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	できなかった。	
	12 H	プリンタのステータスのセンス		
		出力 AH $bit 0 \cdots \left\{ egin{array}{ll} 0 \cdots \vec{r} - \beta \\ 1 \cdots \vec{r} - \beta \\ \end{pmatrix} \right\}$ (1	Busy) Ready)	
	30 H	複数バイトのデータ出力 入力 B X … データバッファのオフセットアドレン		
		ES…データバッファのセグメントアドレン		
		C X…データのバイト数(データバッファはセ		いけない)
		出土。A.H. 1:11 [0 ···正常終了		
		出力 A H · · · bit 1 { 0 · · · 正常終了 1 · · · タイムアウト発生, 未出	力データがある。	
		そのときの位置はBXにある。		

コマンド No. AH	機能						
	ODAシリア	ODAシリアルプリンタ					
10 H ~ 12 H	コマンド10H	マンド10H~12H,30Hの動作は同じです。					
	出力のステー	タス情報	が異なります。				
	出力 AH						
		h:40	(0データ送信不可能 1データ送信可能(RDA)				
		DITU.	1データ送信可能(RDA)				
		bit1··	…1ならタイムアウト				
			…1ならプリンタの電源がON				
			·····1なら用紙残少又は用紙切れ(Media Lavo, PE)				
			…1ならプリンタのハードエラー(Alarm又はFault)				
		bit/	…1ならプリンタがデータ受信可能(RMR,セレクト)				
30 H	出力 AH						
		00	正常終了				
		02	タイムアウト				
		03	用紙残少又は用紙切れ				
		62	プリンタ未接続、プリンタ電源OFF				
		63	通信不可				
		64	プリンタにハードエラー発生				
	カセット						
00 H							
01 H	カセットのモ	- タ O F	F。出力AH…正常終了00				
02 H	カセットのモ	ータON	。データ読み取り可能な状態にする				
	出力AH…正常終了00						
	入力 A L ··· 00) H ···600	ボー				
	80 H …1200ボー						
03 H	カセットのモ	- 夕 O N	T。データ書き込み可能な状態にする。				
04.11	データを書き	込む。ラ	データはALに入れる。(03Hを実行済のこと)				
04 H	出力 A H … 0	正常終了	ア, 2-タイムアウト				
05 H	データを読み	メ込む。	データはALに入ってくる。(02Hを実行済のこと)				
	入力 AL…	・リード彫	寺エラー処理 { 0 …エラーを報告せよ。 1 …エラーを無視せよ。				
	出力 AH…						
		2 9 1	イムアウト				
		27 H · · · · 5	-ープリードエラー(フレーミングエラー,オーバーランエラー)				

ベクタ	ベクタ						
アドレス	番号	項 目 名					
6C~6F	1 B H	フロッピーディスク (5インチ, 8インチ) のBIOS。 ディスクの章で詳細説明している。					
70~73	1CH	カレンダ、インターバルタイマのBIOS。					
	コマンド No. AH	機能					
	00 H	ES:BXにセットしたバッファに、日付・時刻をよみ出す 年年月曜日日日時時分分分秒秒 100位10位10位10位10位10位100位100位100位100位100位					
	01 H	日付・時刻をセットします。バッファはES:BXに設定し、形式はコマンド00Hと同じです。					
	02 H	インターバルタイマ割り込みのセット。 C X … インターバルタイマ値(×10mec) 最大655360msec≒11分(C X = 0000 H) E S:B X タイムアウトになったときのユーザー処理ルー チン。					
		例えば、 $CX=1$ にしてこのコマンドを発行すると、 10 msecごとに I NT 7割り込みがかかって、 $ES:BX$ 処理ルーチンに制御が移ります。 (何もないとき I NT 7のベクタは ROM 内の $IRET$ をさ					
		しています。) 使用法の一例が335ページの「14-14リアルタイムで時間表示」にあります。					

ベクタ アドレス	ベクタ 番号	項目名	機能		
74~77	1 DH	システム予約	何もないときは ROM 内の IRET 命令をさしている。		
78~7B	1EH	N ₈₈ -BASIC (86)	コールドスタート		
7C~7F	1FH	システム予約	システム予備の領域D800:2A00をさしている。		
80~FF	20~3F	システム予約	ROM内のIRET命令をさしている。		
100~1FF	40~7F	ユーザー用	ROM内のIRET命令をさしている。 ユーザー て自由に使えます。	-が定義し	
200~203	80 H	初期化	キーボード, CRT LIOの初期化		
204~207	81 H		処理なし		
208~20B	82 H	WIDTH	WIDTH文の下うけ処理をする。33Hのステーながら、ポート60H、62HにデータをOUTする。		
20 C~20 F	83 H	センスInterrupt	キーボードからの割り込み状態をセンスする。		
210~213	84 H	INPUT A\$	キーインデータ処理		
214~217	85 H	INPUT WAIT	INPUT WAIT文の下うけ処理をする。		
218~21 B	86 H	キーインライン	キーインライン処理をする。		
21 C~21 F	87 H	INPUT\$	INPUT\$文の下うけ処理をする。		
220~223	88 H	INKEY\$	INKEY\$文の下うけ処理をする。		
224~227	89 H	PRINT	PRINT文の下うけ処理をする。		
228~22B	8AH	BEEP	BEEP文の下うけ処理をする。 AL…1 BEEP1		
22 C~22F	8BH	スクロール	AL…1 スクロールダウン 0 スクロールアップ		
230~233	8CH	CR	次の論理行へカーソル設定。		
234~237	8DH	P (RE)SET	N ₈₈ -BASIC(86)では未処理		
238~23B	8EH	POINT	N ₈₈ -BASIC(86)では未処理		
23 C~23 F	8FH	GET@	N ₈₈ -BASIC(86)では未処理	DACIC	
240~243	90 H	GET@A	N ₈₈ -BASIC(86)では未処理	N-BASIC (86) 用	
244~247	91 H	PUT@	N ₈₈ -BASIC(86)では未処理		
248~24B	92 H	PUT@A	N ₈₈ -BASIC(86)では未処理		
24 C~24 F	93 H	ВОХ	N ₈₈ -BASIC(86)では未処理		
250~253	94 H	ラインアトリビュート	の設定		
254~257	95 H	COLOR@	COLOR@(X1, Y1)-(X2, Y2) 文の下うけ	処理	

ベクタ アドレス	ベクタ 番号	 項 目 名 	機能
258~25B	96 H	ON TIME GOSUB	ON TIME GOSUB文の下うけ処理をする。
25 C~25 F	97 H	KINPUT	日本語入力処理
260~263	98 H	CLS	テキスト画面全体のクリアをする。 ES← [1412H] をしておくこと。
264~267	99 H	KEY LIST	文字コードの表示。
			アキスコード $0\mathrm{DH}($ キャリッジリターン $)$ 等を $^{C}_{R}$ など 文字コードで表示する。 KEY LISTルーチンで使用している。
			[使用法]
268~26B	9 A H	PEN	DS←60H ES← [1412,1413H] CX←文字数*2 (バイト) バッファ セグメント60H:オフセット0 2バイトで1文字を表わす。 [436,437H] ←Y座標 [438,439H] ←X座標 (これはINT 89H PR) INTにも適用される。)
26C~26F	9BH	C _R	次の物理行へカーソルを設定。
270~273	9 C H	CTRL-U	物理行をクリアする。 [使用法] DS←60H ES← [1412,1413H] DX←クリアする行 [482H] ←クリアするキャラクタ [47FH] ←クリアするアトリビュートコード
274~277	9 D H	ファンクションキー	ファンクションキー行の表示
278~27B	9 E H	キーインバッファクリア	LIO/BIOSのキーインバッファをクリアする。
27 C~27 F	9FH	システム予約	カーソルSWのチェックルーチンにとんでいる。

項 目 名 機能 280~283 A0H	ベクタ	ベクタ			
280-283 A0H グラフィックLIO初期化 [使用法)については、グラフィック画面 284-287 A1H SCREEN の章で詳細に説明している。			項目	名	機能
284~287 A1H SCREEN O章で詳細に説明している。 285~28B A2H VIEW 28C~28F A3H COLOR1 (色処理) (1NT A0H~ INT AFH はグラフィック 画面のCLS) 294~297 A5H CLS (グラフィック画面のCLS) (グラフィック画面のCLS) 298~29B A6H PSET/PRESET 29C~29E A7H LINE 2A0~2A3 A8H CIRCLE 2A4~2A7 A9H PAINT1 (色でぬりつぶす) 2A8~2AB AAH PAINT2 (タイルパターンでぬりつぶす) 2A8~2AB AAH PAINT2 (ダイルパターンでぬりつぶす) 2B4~2B7 ADH PUT2 (漢字) 2B8~2B8 AEH ROLL 2BC~2BF AFH POINT 2C0~2C3 B0H DISK LIO 2C4~2C7 B1H システム予約 ROM内のIRETをさしている 2CC~2CF B3H システム予約 ROM内のIRETをさしている 2CC~2CF B3H システム予約 ROM内のIRETをさしている 2CC~2CF B3H システム予約 ROM内のIRETをさしている 2DO~2D3 B4H DISK LIO 3D0~303 COH COPY ハードコピー処理 300~303 COH COPY ハードコピー処理 300~305 C2H コード変換2 (キーボード/CRT LIO) 308~30B C2H コードの表述2 258~2 258			グラフィックLIO初期化		[使田注]については グラフィック画面
288~28B A2H VIEW 28C~28F A3H COLOR1 (色処理) 290~293 A4H COLOR2 (パレット処理) 294~297 A5H CLS (グラフィック画面のCLS) 298~29B A6H PSET/PRESET 29C~29E A7H LINE 2AO~2A3 A8H CIRCLE 2A4~2A7 A9H PAINT1 (色でぬりつぶす) 2A8~2AB AAH PAINT2 (タイルパターンでぬりつぶす) 2A8~2AB AAH PAINT2 (タイルパターンでぬりつぶす) 2B2~2BF AFH POINT 2CO~2C3 B0H DISK LIO 2C4~2C7 B1H システム予約 ROM内のIRETをさしている 2CC~2CF B3H システム予約 ROM内のIRETをさしている 2DO~2D3 B4H DISK LIO 2DO~2D3 2D	284~287		SCREEN		
290-293 A4H COLORI (E処理) 290-293 A4H COLORI (E処理) 294-297 A5H CLS (グラフィック画面のCLS) 298-29B A6H PSET/PRESET 29C~29E A7H LINE 2A0~2A3 A8H CIRCLE 2A4~2A7 A9H PAINT1 (色でぬりつぶす) 2A8~2AB AAH PAINT2 (タイルパターンでぬりつぶす) 2AC~2AF ABH GET 2B0~2B3 ACH PUT1 (画) 2B4~2B7 ADH PUT2 (漢字) 2B8~2BB AEH ROLL 2BC~2C3 B0H DISK LIO 2C4~2C7 B1H システム予約 ROM内のIRETをさしている 2CC~2CF B3H システム予約 ROM内のIRETをさしている 2CC~2CF B3H システム予約 ROM内のIRETをさしている 2CC~2CF B3H システム予約 ROM内のIRETをさしている 2CC~2F B3H システム予約 ROM内のIRETをさしている 2CC~2F B3H システム予約 ROM内のIRETをさしている 2CC~2F B3H システム予約 ROM内のIRETをさしている 2CC~2CF B3H システム予約 ROM内のIRETをさしている 2CC~2CF B3H システム予約 ROM内のIRETをさしている 2D0~2D3 B4H DISK LIO初期化 2D4~ B5H~ システム予約 ROM内のIRETをさしている 300~303 C0H COPY ハードコピー処理 304~307 C1H コード変換1 (キーボード/CRT LIO) 308~30B C2H コード変換2 (キーボード/CRT LIO)	288~28B	A2H	VIEW		0年6份106000000000000000000000000000000000
290-293 A4H COLOR2 (ハレット処理) 294-297 A5H CLS (グラフィック画面のCLS) 298-29B A6H PSET/PRESET 29C~29E A7H LINE 2A0~2A3 A8H CIRCLE 2A4~2A7 A9H PAINT1 (色でぬりつぶす) 2A8~2AB AAH PAINT2 (タイルパターンでぬりつぶす) 2A8~2AB ACH PUT1 (画) 2B4~2B7 ADH PUT2 (漢字) 2B8~2BB AEH ROLL 2BC~2BF AFH POINT 2C0~2C3 B0H DISK LIO 2C4~2C7 B1H システム予約 ROM内のIRETをさしている (ハードディスクBIOS) 2C8~2CB B2H システム予約 ROM内のIRETをさしている 2CC~2CF B3H システム予約 ROM内のIRETをさしている 2CC~2CF B3H システム予約 ROM内のIRETをさしている 2D0~2D3 B4H DISK LIO初期化 2D4~ B5H~ システム予約 ROM内のIRETをさしている 300~303 C0H COPY ハードコピー処理 304~307 C1H コード変換1 (キーボード/CRT LIO) 308~30B C2H コード変換2 (キーボード/CRT LIO) 308~30B C3H CALL USR	28 C~28 F	АЗН	COLOR1 (色処理)		INT AOH~
298~29B A6H PSET/PRESET 29C~29E A7H LINE 2A0~2A3 A8H CIRCLE 2A4~2A7 A9H PAINT1 (色でぬりつぶす) 2A8~2AB AAH PAINT2 (タイルパターンでぬりつぶす) 2A8~2AF ABH GET 2B0~2B3 ACH PUT1 (画) 2B4~2B7 ADH PUT2 (漢字) 2B8~2BB AEH ROLL 2BC~2C3 B0H DISK LIO 2C4~2C7 B1H システム予約 ROM内のIRETをさしている (ハードディスクBIOS) 2C8~2CB B2H システム予約 ROM内のIRETをさしている 2CC~2CF B3H システム予約 ROM内のIRETをさしている 2CC~2CF B3H システム予約 ROM内のIRETをさしている 2CC~2F B3H システム予約 ROM内のIRETをさしている 2D0~2D3 B4H DISK LIO初期化 2D4~ B5H~ システム予約 ROM内のIRETをさしている 2D5~ BFH ROM内のIRETをさしている 2D6~2D7 B7 ROM内のIRETをさしている 2D7~ B7 ROM内のIRETをさしている 2D7~ B7 ROM内のIRETをさしている 2D8~2D8 ROM内のI	290~293	A4H	COLOR2 (パレット	、処理)	INTAFH
298~29B A6H FSET/FRESET 290~29E A7H LINE 2A0~2A3 A8H CIRCLE 2A4~2A7 A9H PAINT1 (色でぬりつぶす) 2A8~2AB AAH PAINT2 (タイルパターンでぬりつぶす) 2AC~2AF ABH GET 2B0~2B3 ACH PUT1 (画) 2B4~2B7 ADH PUT2 (漢字) 2B8~2BB AEH ROLL 2BC~2BF AFH POINT 2C0~2C3 B0H DISK LIO 2C4~2C7 B1H システム予約 ROM内のIRETをさしている (ハードディスクBIOS) 2C8~2CB B2H システム予約 ROM内のIRETをさしている 2CC~2CF B3H システム予約 ROM内のIRETをさしている 2D0~2D3 B4H DISK LIO初期化 2D4~ B5H~ システム予約 ROM内のIRETをさしている 2D4~ B5H~ システム予約 ROM内のIRETをさしている 300~303 C0H COPY ハードコピー処理 304~307 C1H コード変換1 (キーボード/CRT LIO) 308~30B C2H コード変換2 (キーボード/CRT LIO) 30C~30F C3H CALL, USR	294~297		CLS (グラフィック画	画面のCLS)	はグラフィック
2A0~2A3 A8H CIRCLE 2A4~2A7 A9H PAINT1 (色でぬりつぶす) 2A8~2AB AAH PAINT2 (タイルパターンでぬりつぶす) 2AC~2AF ABH GET 2B0~2B3 ACH PUT1 (画) 2B4~2B7 ADH PUT2 (漢字) 2B8~2BB AEH ROLL 2BC~2BF AFH POINT 2C0~2C3 B0H DISK LIO 2C4~2C7 B1H システム予約 ROM内のIRETをさしている (ハードディスクBIOS) 2C8~2CB B2H システム予約 ROM内のIRETをさしている 2CC~2CF B3H システム予約 ROM内のIRETをさしている 2D0~2D3 B4H DISK LIO DISK LIO DISK LIO DISK D	298~29B	A6H	PSET/PRESET	Γ	\LI Oのコマンドです。
2A4~2A7 A9H PAINT1 (色でぬりつぶす) 2A8~2AB AAH PAINT2 (タイルパターンでぬりつぶす) 2AC~2AF ABH GET 2B0~2B3 ACH PUT1 (画) 2B4~2B7 ADH PUT2 (漢字) 2B8~2BB AEH ROLL 2BC~2BF AFH POINT 2C0~2C3 B0H DISK LIO 2C4~2C7 B1H システム予約 ROM内のIRETをさしている (ハードディスクBIOS) 2C8~2CB B2H システム予約 ROM内のIRETをさしている 2CC~2CF B3H システム予約 ROM内のIRETをさしている 2CC~2CF B3H システム予約 ROM内のIRETをさしている 2D0~2D3 B4H DISK LIO初期化 2D4~ B5H~ システム予約 ROM内のIRETをさしている 300~303 C0H COPY ハードコピー処理 304~307 C1H コード変換1 (キーボード/CRT LIO) 308~30B C2H コード変換2 (キーボード/CRT LIO) 30C~30F C3H CALL, USR	29C~29E	A7H	LINE		
2A8~2AB AAH PAINT 2 (タイルパターンでぬりつぶす) 2AC~2AF ABH GET 2BO~2B3 ACH PUT1 (画) 2B4~2B7 ADH PUT2 (漢字) 2B8~2BB AEH ROLL 2BC~2BF AFH POINT 2CO~2C3 BOH DISK LIO 2C4~2C7 B1H システム予約 ROM内のIRETをさしている (ハードディスクBIOS) 2C8~2CB B2H システム予約 ROM内のIRETをさしている 2CC~2CF B3H システム予約 ROM内のIRETをさしている 2CC~2CF B3H システム予約 ROM内のIRETをさしている 2DO~2D3 B4H DISK LIO初期化 2D4~ B5H~ システム予約 ROM内のIRETをさしている 2FF BFH ROM内のIRETをさしている 300~303 COH COPY ハードコピー処理 304~307 C1H コード変換1 (キーボード/CRT LIO) 308~30B C2H コード変換2 (キーボード/CRT LIO) 30C~30F C3H CALL, USR	2A0~2A3	A8H	CIRCLE		
2AC~2AF ABH GET 2B0~2B3 ACH PUT1 (画) 2B4~2B7 ADH PUT2 (漢字) 2B8~2BB AEH ROLL 2BC~2BF AFH POINT 2C0~2C3 BOH DISK LIO 2C4~2C7 B1H システム予約 ROM内のIRETをさしている (ハードディスクBIOS) 2C8~2CB B2H システム予約 ROM内のIRETをさしている 2CC~2CF B3H システム予約 ROM内のIRETをさしている 2CC~2CF B3H システム予約 ROM内のIRETをさしている 2D0~2D3 B4H DISK LIO初期化 2D4~ B5H~ システム予約 ROM内のIRETをさしている 2FF BFH ROM内のIRETをさしている 300~303 COH COPY ハードコピー処理 304~307 C1H コード変換1 (キーボード/CRT LIO) 308~30B C2H コード変換2 (キーボード/CRT LIO) 30C~30F C3H CALL, USR	2A4~2A7	A9H	PAINT1 (色でぬり)つぶす)	
2B0~2B3 ACH PUT1 (画) 2B4~2B7 ADH PUT2 (漢字) 2B8~2BB AEH ROLL 2BC~2BF AFH POINT 2C0~2C3 BOH DISK LIO 2C4~2C7 B1H システム予約 ROM内のIRETをさしている (ハードディスクBIOS) 2C8~2CB B2H システム予約 ROM内のIRETをさしている 2CC~2CF B3H システム予約 ROM内のIRETをさしている 2D0~2D3 B4H DISK LIO初期化 2D4~ B5H~ システム予約 ROM内のIRETをさしている 2FF BFH ROM内のIRETをさしている 300~303 COH COPY ハードコピー処理 304~307 C1H コード変換1 (キーボード/CRT LIO) 308~30B C2H コード変換2 (キーボード/CRT LIO) N ₈₈ -BASIC (86) からCALL, USRでユーザー 300~30F C3H CALL, USR	2A8~2AB	AAH	PAINT2 (タイルパ	ターンでぬりつぶす)	
2B4~2B7 ADH PUT 2 (漢字) 2B8~2BB AEH ROLL 2BC~2BF AFH POINT 2C0~2C3 B0H DISK LIO 2C4~2C7 B1H システム予約 ROM内のIRETをさしている (ハードディスクBIOS) 2C8~2CB B2H システム予約 ROM内のIRETをさしている 2CC~2CF B3H システム予約 ROM内のIRETをさしている 2D0~2D3 B4H DISK LIO初期化 2D4~ B5H~ システム予約 ROM内のIRETをさしている 2FF BFH N-ドコピー処理 300~303 C0H COPY ハードコピー処理 304~307 C1H コード変換1 (キーボード/CRT LIO) 308~30B C2H コード変換2 (キーボード/CRT LIO) 30C~30F C3H CALL, USR N ₈₈ -BASIC (86) からCALL, USR	2AC~2AF	ABH	GET		
2B8~2BB AEH ROLL ROLL 2BC~2BF AFH POINT 2C0~2C3 B0H DISK LIO LIO DISK LIO CC4~2C7 B1H システム予約 ROM内のIRETをさしている (ハードディスクBIOS) ROM内のIRETをさしている ROM内のIRETをさしている CCC~2CF B3H システム予約 ROM内のIRETをさしている ROM内のIRETをさしている CCO~2D3 B4H DISK LIO LIO DISK LIO DISK LIO DISK ROM内のIRETをさしている CFF BFH ROM内のIRETをさしている ROM内のIRETをさしている CFF BFH ROM内のIRETをさしている CFF BFH ROM内のIRETをさしている CFF CFF LIO DISK COPY CFT LIO DISK CALL, USR COPY	2B0~2B3	ACH	PUT1(画)		
2BC~2BF AFH POINT 2C0~2C3 B0H DISK LIO 2C4~2C7 B1H システム予約 ROM内のIRETをさしている (ハードディスクBIOS) 2C8~2CB B2H システム予約 ROM内のIRETをさしている 2CC~2CF B3H システム予約 ROM内のIRETをさしている 2D0~2D3 B4H DISK LIO初期化 2D4~ B5H~ システム予約 ROM内のIRETをさしている 2FF BFH N-ドコピー処理 300~303 C0H COPY ハードコピー処理 304~307 C1H コード変換1 (キーボード/CRT LIO) 308~30B C2H コード変換2 (キーボード/CRT LIO) 30C~30F C3H CALL, USR	2B4~2B7	ADH	PUT2 (漢字)		
2C0~2C3 B0H DISK LIO 2C4~2C7 B1H システム予約 ROM内のIRETをさしている (ハードディスクBIOS) 2C8~2CB B2H システム予約 ROM内のIRETをさしている 2CC~2CF B3H システム予約 ROM内のIRETをさしている 2D0~2D3 B4H DISK LIO初期化 2D4~ B5H~ システム予約 ROM内のIRETをさしている 2FF BFH ROM内のIRETをさしている 300~303 C0H COPY ハードコピー処理 304~307 C1H コード変換1 (キーボード/CRT LIO) 308~30B C2H コード変換2 (キーボード/CRT LIO) 30C~30F C3H CALL, USR N ₈₈ -BASIC (86) からCALL, USRでユーザー	2B8~2BB	AEH	ROLL		
2C4~2C7 B1H システム予約 ROM内のIRETをさしている (ハードディスクBIOS) 2C8~2CB B2H システム予約 ROM内のIRETをさしている 2CC~2CF B3H システム予約 ROM内のIRETをさしている 2D0~2D3 B4H DISK LIO初期化 2D4~ B5H~ システム予約 ROM内のIRETをさしている 2FF BFH N-ドコピー処理 300~303 C0H COPY ハードコピー処理 304~307 C1H コード変換1 (キーボード/CRT LIO) 308~30B C2H コード変換2 (キーボード/CRT LIO) N88-BASIC (86) からCALL, USR N88-BASIC (86) からCALL, USRでユーザー	2BC~2BF	AFH	POINT		
2C8~2CB B2H システム予約 ROM内のIRETをさしている 2CC~2CF B3H システム予約 ROM内のIRETをさしている 2D0~2D3 B4H DISK LIO初期化 2D4~ B5H~ システム予約 ROM内のIRETをさしている 2FF BFH N-ドコピー処理 300~303 C0H COPY ハードコピー処理 304~307 C1H コード変換1 (キーボード/CRT LIO) 308~30B C2H コード変換2 (キーボード/CRT LIO) 30C~30F C3H CALL, USR N ₈₈ -BASIC (86) からCALL, USRでユーザーの	2C0~2C3	ВОН	DISK LIO		
2CC~2CF B3H システム予約 ROM内のIRETをさしている 2D0~2D3 B4H DISK LIO初期化 2D4~ B5H~ システム予約 ROM内のIRETをさしている 2FF BFH ハードコピー処理 300~303 C0H COPY ハードコピー処理 304~307 C1H コード変換1 (キーボード/CRT LIO) 308~30B C2H コード変換2 (キーボード/CRT LIO) 30C~30F C3H CALL, USR N ₈₈ -BASIC (86) からCALL, USRでユーザーの	2C4~2C7	B1H	システム予約	ROM内のIRE	ETをさしている (ハードディスクBIOS用)
2D0~2D3 B4H DISK LIO初期化 2D4~ B5H~ システム予約 ROM内のIRETをさしている 2FF BFH ハードコピー処理 300~303 C0H COPY ハードコピー処理 304~307 C1H コード変換1 (キーボード/CRT LIO) 308~30B C2H コード変換2 (キーボード/CRT LIO) 30C~30F C3H CALL, USR N ₈₈ -BASIC (86) からCALL, USRでユーザーの	2C8~2CB	B2H	システム予約	ROM内のIRE	ETをさしている
2D4~ B5H~ システム予約 ROM内のIRETをさしている 300~303 C0H COPY ハードコピー処理 304~307 C1H コード変換1 (キーボード/CRT LIO) 308~30B C2H コード変換2 (キーボード/CRT LIO) 30C~30F C3H CALL, USR N ₈₈ -BASIC (86) からCALL, USRでユーザーの	2CC~2CF	взн	システム予約	ROM内のIRE	ETをさしている
2FF BFH 300~303 C0H COPY ハードコピー処理 304~307 C1H コード変換1 (キーボード/CRT LIO) 308~30B C2H コード変換2 (キーボード/CRT LIO) 30C~30F C3H CALL, USR N ₈₈ -BASIC (86) からCALL, USRでユーザーの	2D0~2D3	В4Н	DISK LIO初期(Ľ	
300~303 COH COPY ハードコピー処理 304~307 C1H コード変換1 (キーボード/CRT LIO) 308~30B C2H コード変換2 (キーボード/CRT LIO) N ₈₈ -BASIC (86) からCALL, USRでユーザーの	2D4~	B5H~	システム予約	ROM内のIRE	ETをさしている
304~307 C1H コード変換 1 (キーボード/CRT LIO) 308~30B C2H コード変換 2 (キーボード/CRT LIO) N ₈₈ -BASIC (86) からCALL, USRでユーザー(100) N ₈₈ -BASIC (86) からCALL, USR (100) N ₈₈ -BASIC (86) N ₈₈ -BASIC	2FF	BFH			
304~307 C1H コード変換 1 (キーボード/CRT LIO) 308~30B C2H コード変換 2 (キーボード/CRT LIO) N ₈₈ -BASIC (86) からCALL, USRでユーザー(100) N ₈₈ -BASIC (86) からCALL, USR (100) N ₈₈ -BASIC (86) N ₈₈ -BASIC					
308~30B C2H コード変換 2 (キーボード/CRT LIO) 30C~30F C3H CALL, USR N ₈₈ -BASIC (86) からCALL, USRでユーザー	300~303	СОН	COPY	ハードコピー処理	里
N ₈₈ -BASIC (86) からCALL, USRでユーザー	304~307	C1H	コード変換1(キーボ	-F/CRT L	I O)
30C~30F	308~30B	С2Н	コード変換 2 (キーボ	- F/CRT L	I O)
マシン語を実行するときに使う。	200 205	0011	CALLIED	N ₈₈ -BASIC	(86) からCALL, USRでユーザーの
	30C~30F	C3H	CALL, USK	マシン語を実行す	するときに使う。
310	310				
R A M部にある DISK LIOやモニタからR O M部のサブルーチンを呼び出す	5	C4H			
313 のに使用される。 $\left(\begin{array}{ccc} \Gamma R O M \cap D & D \rightarrow D \\ H \end{array} \right) \left(\begin{array}{ccc} \Gamma R O M \cap D & D \rightarrow D \\ H \end{array} \right) \left(\begin{array}{ccc} A & D \rightarrow D \\ A & D \rightarrow D \end{array} \right)$	313		のに使用される。 H	ROM内ルーチン)」(421ページ)の	の利用(INT U4) 章で詳細に説明する。)

ベクタ アドレス	ベクタ 番号	項目名	機能		
314~317	С5Н	グラフィックLIOから割り込みをセンスするエントリー。			
318~31B	C6H	DISK BASICO	Dスタートエントリー		
31C~31F	C7H	DISK版Edit機能			
320~323	C8H	N ₈₈ -BASIC(86)	システム予約 ROM内のIRETをさしている		
324~327	С9Н	N ₈₈ -BASIC(86)	システム予約 ROM内のIRETをさしている		
329~32B	САН	N ₈₈ -BASIC (86)	システム予約 ROM内のIRETをさしている		
32C~32F	СВН	TERM	TERM文の処理をする。		
330~333	CCII	リモートBASICプ	ロトコルにおけるBASICステートメント,実行結果の		
		回線への送信処理	1線への送信処理		
334~337	CDH	リモートBASICプロ	コトコルの処理		
338~33B	CEH	COPY	グラフィック画面をRAM上のバッファによみ出す。		
33 C~33 F	CFH	MON	モニタROM部のエントリー		
340~343	DOH	MON	モニタRAM部のエントリー		
340~343	DUH	MON	コマンドA, L, ^R, ^W		
344~347	D1H	GP-IB	GP-IBBIOS起動用		
348~34B	D2H	表示選択機能用			
240202	D3H	N ₈₈ -BASIC(86)	ROM内のIRETをさしている		
34C~3C3	F0H	システム予約	ROMPOTRETESOCO		
3C4 3FF	F1H { FFH	ユーザー用	ユーザーが自由に定義して使える。 INT命令を使えば2 バイトでセグメント間コールができる。		

(2) I N T C 4 Hのソフトウエアインターフェイスの説明

DISK-BASIC等RAM上のプログラムは、INT C4Hを用いてテキストの解析、エラーメッセージの表示などを行なっています。

ここでは, その使用法を説明します。

このルーチンを利用するときは、セグメントレジスタ、フラグを以下のように設定する必要があります。

DS←60H, SS←60H

フラグ INT C4Hによって呼び出すときは、関係ない。

(INT命令は、フラグをスタックにPUSHするから。)

Far call CALL Fによって呼び出すときは,

[CLD DF=0 (ディレクションフラグ=0) 増加方向。

|STIIF=1|(1)

にすること。

DIにコマンドNo.をセットして、INT C4H(CD C4)を実行します。 コマンドNo.は実に、0~82(10進)の83個もあります。

その一覧表を示します。

ベクタ エントリー No.	機能	ベクタ エントリー No.	機能
0	エラーメッセージの表示	19	ファイルディスクリプタのコード化
1	Syntax error表示	20	デバイスタイプコードの取得
2	Illegal function call表示	21	A00H 番地の内容番地をコール
3	Type mismatch表示	22	変数アドレスの取得
4	エラーメッセージ表示後, RETURN	23	ACC-1へのロード
5	倍精度加算	24	ACC-1のストア
6	倍精度乗算	25	ストリング値のロード
7	倍精度除算	26	コンマのスキップ
8	倍精度の整数化(INT)	27	指定行から実行を開始
9	倍精度化(CDBL)	28	次の行を実行
10	オーバフロー処理	29	VAL関数と同等
11	ゼロ除算処理	30	ダイレクトモードエントリ
12	数値の整数化 (CINT)	31	プログラム編集時のステータスリセット
13	トークン抽出	32	PRINT USING用編集
14	数式評価	33	値の編集(STR\$)
15	Temporary string descriptorの生成	34	スペースアイテムのスキップ
16	テキスト→ソースイメージ変換	35	文の終端判定
17	行番号のバイナリ化	36	バイナリ→10進数変換 (STR\$)
18	ファイル番号の評価,チェック	37	カレントデバイスへの出力

ベクタ エントリー No.	機能	ベクタ エントリー No.	機能
38	ベクタNo.1と同じ	61	1文字CRTへ表示
39	ベクタNo.3と同じ	62	カーソルのリセット
40	ベクタNo.2と同じ	63	C _R , L _F の出力
41	実数化(CSNG)	64	CRTへC _R , L _F 出力
42	倍精度化 (CDBL)	65	CRTカーソルのリセット
43	実数加算	66	符号なし整数化
44	実数減算	67	添字評価
45	実数乗算	68	ストリングエリアゴミ集め
46	実数除算	69	符号なし整数の実数化
47	実数比較	70	in ×××××、表示
48	倍精度減算	71	文の読みとばし
49	倍精度比較	72	DATA文の読みとばし
50	バイナリ→8進数変換(OCT\$)	73	文字列定数の読みとばし
51	バイナリ→16進数変換(HEX\$)	74	数式の評価及び結果の整数化
52	符号なし整数値→10進変換	75	キー、タイマ割り込みのセンス
53	テキストアドレス→行番号書き換え	76	COM, PEN割り込みのセンス
54	テキストから1項目抽出	77	1行トランスレート
55	指定行番号をもつテキストアドレスの取得	78	メモリスイッチの内容取得
56	ベクタNo.55と同じ	79	未実装RAMアクセスチェック
57	テキストのサーチ	80	ストリングエリアの割り付け
58	数式の存在のチェック	81	キーワードのサーチ
59	CRTへの表示	82	キーボードより1行入力
60	CRTへの表示 (無条件)		

次に使用法を説明します。

DI	機能	使用法・注意点		
0	エラーメッセージの表示	表示後ダイレクトモードに入ります。		
1	Syntax error表示	表示後ダイレクトモードに入ります。		
2	Illegal function call表示	表示後ダイレクトモードに入ります。		
3	Type mismatch表示	表示後ダイレクトモードに	こ入ります。	
4	エラーメッセージの表示	表示後IRETします。		
5	倍精度加算	FAC1 FAC FAC	C=FAC1+FA	ıC
		1414	型	
		141F 1415	符号ビット	
		1420 1416		
		1421 1417		
		1422 1418		
		1423 1419		倍精度
		1424 141 A		整整
		1425 141 B		整数単純
		1426 141 C		単精度
		1427 141 D		
6	倍精度乗算	F A C = F A C 1 * F A	С	
7	倍精度除算	FAC = FAC1/FA	С	
8	倍精度の整数化	FAC=INT (FAC)	
9	倍精度化	FAC=CDBL(FA	C)	
0AH	オーバーフロー処理	OVと表示して戻る。		
0BH	ゼロディバイド処理	0/と表示して戻る。		
0CH	数値の整数化	FAC=CINT(FA)	C)	
0DH	トークン抽出	6 E A, B H に解析した	いテキストのア	ドレスを入れる。
		出力。SI…次のトーク	ンのアドレス	
		。BL…解析したト	ークン (80~F	EH)
		。関数のときには,		
		BL=0CHでDLにFFの次のコードが入る。		
		。USR関数のとき	は、DXにUS	Rの番号が入る。
		。10~1FH の数字は	はFACにセット	、する。

DI	機能		使用法・注意点	
0DH	トークン抽出			
のつづき		BLの値	トークンの種別	
		04H	FN	
		0AH	USR	
		ОСН	関数。FF XX	
		0EH	REMの前の00(Nullコード)が 検出された。つまり、REM文だ。	
		10Н	LIST. の、が検出された。 そのときの、の示す行のアドレス はDXレジスタに入れられている。	
0EH	数式評価	6 EA, 6EBH に評価したい数式のアドレスを入れる。 例えば、テキスト、 A * (10+B) ↑ [6EA, 6EB] Bの値と10を足して、Aの値をかけた最後の結果をしてくる。 結果は、FACに入れられる。		
0FH	テンポラリストリング ディスクリプタの生成	一時的なストリングディスクリプタを作る。 例えば、ダイレクトモードで、 A\$="ABC" とした場合など、画面をクリアすると、"ABC"は消えるので、文字列エリアに格納される。このときの一時的なストリングディスクリプタを作る。		
10 H	テキスト内部表現 →ソースイメージ変換	S I …ソースイメージにしたいテキスト (内部表現) の先頭 アドレス B X …ソースイメージを出力するバッファの先頭オフセット アドレス (セグメントアドレスはDS=60Hに固定されている。)		
11 H	行番号のバイナリ化	SI…ポインター(オフセットアドレス) 31 30 30 100 ↑ 出力 SI AX…バイナリ化された行番号		
12 H	ファイル番号の評価とチェック	[6EA, 6EE る 不適切な	3] にファイル番号部分をさすアドレスを入 ファイル番号のときは、 numberを出力し、ダイレクトモードに入る	

DI	機能	使用法・注意点
12 H	ファイル番号の評価と	[1536, 1537] …ファイルNo.
のつづき	チェック	[1538, 1539] …File Control Blockアドレス
13 H	ファイルディスクリプタの コード化	ドライブNo.の評価をし、COM、LPT、SCRN、KYBDのフラグをたてる。ファイル名をとり出す。
		[6EA,6EB] に評価したいファイルディスクリプタ
		↓ "2:DEMO. ASC"
		出力
		152C~1534Hファイルネーム
		152B ドライブNumber.
1411	デバイスタイプコードの取	132 P. A. A. Mumber.
14 H	得 得	
15 H	A00H 番地の中身の番地を C	A00H, A01H 番地にオフセットアドレスを入れてよぶとイ
	ALL する。	ンタープリンタ内のルーチンを直接よべる。
16 H	変数アドレスの取得	[6EA, 6EB] 変数名の先頭アドレスを入れる。
		変数のアドレスは,
		154E,154F H…オフセット
		1550, 1551 H …セグメント
		に入って戻ってくる。
17 H	FACへのロード	[6 E A, 6E B] にアスキー数字列,変数名の先頭アドレス
		を入れる。
		その値がFACに入る。
18 H	FACOストア	154E, 154FH…オフセット, 1550, 1551H…セグメントで
		示されるアドレスに、FACの値をストアする。
19 H	ストリング値のロード	
1AH	コンマのスキップ	6EA, 6EBHに解析中のアドレスを入れる。
		次のトークンがコンマ (, 2 C H) でなければSyntax error
		を表示して、コマンドまちになる。コンマならば、何もせず
		戻る。6EA,6EBHにはコンマの次のトークンをさしている。
1BH	指定行から実行を開始	実行したいテキストの1行の先頭のアドレスをBXレジスタ
		に入れて呼ぶ。BXでさすアドレスはまさしく行の先頭、つ
		まり、リンクポインタをさしていなければならない。

DI	機能	使用法・注意点
1CH	次の行を実行	6EC、6EDHに入れた先頭アドレスをもった行の次の行か 実行する。
		6EC, 6EDH に入れる先頭アドレスは, 1 行の最初のリクポインタをさしていること。
1DH	VAL関数と同等	6EA, 6EBHにアスキー文字列の先頭アドレスを入れる。
1EH	ダイレクトモード	果は、FACに入る。
ILII	エントリー	スタック等のイニシャライズをしてダイレクトモードに る。ユーザー機械語の処理がおわったときに、BASIC
		コマンド待ちに戻るときのエントリーに使える。
1FH	プログラム編集時のステー	プログラムを編集すると、このルーチンがよばれる。
	タスリセット	READポインタをテキストのTopにする。
		添字の下限を 0 にする。
		データスタックのクリア。ストリングエリアのクリア。
		シンボルテーブルの初期化。エラーフラグのクリア。
		Functionキーフラグのクリアなどをする。
20 H	PRINT USING	
	用編集	
21 H	値の編集 (STR\$)	
22 H	スペースアイテムのスキッ	6EA, 6EBH にセットしたアドレスから, スペースをスキ・
	プ	プして,スペース以外のものが出てきたそのアドレスを6EA
		6EBHにセットする。
		スペースとは、アスキーコードの20H以外にも、内部表現の
		スペース1個~9個を示す01H~09Hも含む。
23 H	文の終端判定	SIにテキストのアドレスを入れて呼ぶ。
		キャリークラブが 0…文の終端である
		キャリークラブが { 0 …文の終端である 1 …文の終端ではない
24 H	バイナリ→10進数変換	FACにバイナリ表現の数値を入れてこのルーチンを呼る
	(STR\$)	と、BXレジスタによって指されるバッファ (セグメント6
		Hに固定)に、ソースイメージ(アスキーコードの数値表現
		で格納する。

DI	機能	使用法・注意点
25 H	カレントデバイスへの出力	1840 日…プリント先
		(3…プリンタ
		4 ··· C R T
		その他…ディスク、RS-232C等
		1842, 1843 H …文字のバッファ
		C X···文字数
26 H	D I = 1 と同じ	Syntax errorの表示
27 H	D I = 3 と同じ	Type mismatchの表示
28 H	D I = 2 と同じ	Illegal function callの表示
29 H	実数化	FAC = CSNG (FAC)
2AH	倍精度化	FAC = CDBL (FAC)
2BH	実数加算	FAC = FAC1 + FAC
2CH	実数減算	FAC = FAC1 - FAC
2DH	実数乗算	F A C = F A C 1 * F A C
2EH	実数除算	FAC = FAC1/FAC
2FH	実数比較	FAC1-FACをし、比較の結果は整数でFACに格納さ
		れる。
		$(-1 \cdots FAC1 < FAC$
		$ 0 \cdots F \land C 1 = F \land C $
		1 F A C 1 > F A C
30 H	倍精度減算	FAC=FAC1-FAC
31 H	倍精度比較	実数比較と同じ
32 H	バイナリ	2 バイトのバイナリ表現(FAC)をアスキー表現の8進数に
	→8進数変換	変換バッファはBXでさす。
	(OCT\$)	
33 H _.	バイナリ	D I = 32 H と同じだが、16進数として変換
	→16進数変換 (HEX\$)	
34 H	符号なし整数値	A X レジスタにバイナリ数(0~FFFFH)を入れて,よる
	→10進変換	と, バッファにアスキー表現の数字(0~65535)を格納する。
		バッファのポインタはBXレジスタである。
		C X レジスタに文字数を出力する。

DI	機能		使用法・注意点		
35 H	テキストアドレス	テキストロ	コの飛び先等の実アドレス(内部表現の ODH 2 /		
	→行番号書き換え		をすべて行番号に書き換える。		
			を入れる。6D6Hは,テキスト内がすべて行番		
			られたかどうかのフラグ。		
36 H	テキストから1項目抽出	6EA, 6EE	BH にテキストアドレス。		
	(記号化して抽出)	出力はAL			
		AL	意味		
		0	OOH(Null)REM文, 文のおわり		
		1	〇AH(LF) ラインフィード、*(ダブルクオテーション)内をスキップする。		
		2	01H~09Hで表わされた空白		
		3	OBH ×× ×× 8 進数		
		4	OCH ×× ×× 16進数		
		5	ODH ×× ×× アドレス		
		6	OEH ×× ×× 行番号		
		7	OFH ×× 10~255の整数		
		8	漢字シフト		
		9	2バイト整数		
		A	4バイト単精度		
		В	8バイト倍精度		
		С	変数名		
		D	ステートメント		
		E	関数		
		6EA, 6EBH は次の項目をさす。			
37 H	指定行番号をもつテキスト	6EA, 6EB	H に行番号の先頭をささせる。		
	アドレスの取得	出力は, B	Xレジスタにアドレス。		
38 H	D I = 37Hと同じ	出力は, B	X レジスタにアドレス。		
39 H	テキストのサーチ	入力 AX	レジスタに行番号 (バイナリ)		
		出力 キャ	リーフラグ…1そのような行番号はない…0有		
		3.	アドレスはBXレジスタに入っている。		
3 A H	数式存在のチェック	6EA, 6EB	Hにテキストアドレス。		
		出力 キャ	リーフラグ…1数式はない		
			0 数式はある		

DI	機能	使用法・注意点	
3BH	CRTへの表示	セグメント60 H, オフセット202 H ~ のバッファの文字を,	
		CXレジスタで示される文字数だけ出力。	
		リモートBASICプロトコルなど含む。	
3СН	CRTへの表示 (無条件)	上記と同じだが、必ずCRTへ出力する。	
3DH	1文字CRTへ表示	ALレジスタの内容をCRTへ出力する。	
3ЕН	カーサのリセット	カーソルを行の左はしにもってくる。	
3FH	CR, LFの出力	リモートBASICプロトコルを含む。	
40 H	CRTへCR, LF出力	無条件に $CRTに_{R}^{C}$, L_{F} を出力する	
41 H	CRTカーサのリセット	CRTのカーソルを行のはしにもってくる。	
42 H	符号なし整数化	$FAC = INT (FAC) \cdots 0 \sim 65535$	
43 H	添字評価	添字が範囲外ならエラーを出す。	
		(6EA, 6EBH に添字の部分のテキストアドレス)	
		出力:BPレジスタに配列の対応する部分のオフセットア	
		レスが入っている。	
44 H	ストリングエリアのゴミ集め	ガベージコレクションをする。	
45 H	符号なし整数の実数化	FAC = CSNG (FAC)	
		(DI=42Hの逆) 0~65535	
46 H	*in ××××、表示 (行番号)	×××××(行番号)の部分をAXレジスタに入れる。	
47 H	文の読みとばし	マルチステートメントの1文を読みとばす。	
		(6EA, 6EBH にテキストアドレス)	
48 H	DATA文の読みとばし	6EA, 6EBHにDATA文のTopアドレスを入力すると,	
		6EA, 6EBHに次の行のTopが出力される。	
49 H	文字列定数の読みとばし	6EA, 6EBHに↓ここをポイントさせる。	
		"文字列":	
		← —出力はここ	
4AH	数式の評価	6EA, 6EBHに評価すべき数式のTopアドレスを入れる。	
	及び結果の整数化	FACに出力される。	
4BH	キー,タイマ割り込みのセンス	キー入力やタイマ割り込みをセンスし、フラグをたてる。	
4CH	COM, PEN割り込みの	RS-232Cやライトペン割り込みをセンスし, フラグをた	
	センス	る。	

DI	機能	使用法・注意点
4DH	1行トランスレート	アスキーで書かれた1行のテキストをバイナリ表現にかまる。 長さバイト数CX ――――――――――――――――――――――――――――――――――――
4EH	メモリスイッチの内容取得	テキスト内に出力される。 入力 BX(E2, E6, EA, EE, F2, F6, FA, FE) SW 1 2 3 4 5 6 7 8 出力 AL
4FH	未実装 R A M アクセスチェック	A X レジスタにオフセット 750, 751 H にセグメント で指定したアドレスに R A M があれば、何もせずに戻るが、 R A M がなければ、 Illegal function call を表示して、コマンド待ちになる。
50 H	ストリングエリアの割り付け	$CX \nu \bar{\nu}$ スタに文字列の長さ(≤ 255)を入れて、呼ぶと、 その分をストリングエリアに確保してくれる。 もし、空エリアがなければ、 Out of string space のエラーが出てコマンド待ちになる。 ストリングエリアのポインタは $6B4$ 、 $6B5H$ です。
51 H	キーワードのサーチ	6EA, 6EBH にテキストアドレスを入れて、A L に捜したいキーワードを入れておくと、6EA、6EBH にそのキーワードのあるアドレスを入れて帰る。ないときは、A L レジスタに 0 が入っている。
52 H	キーボードより 1 行入力	バッファは、202H~302Hです。 最後の2バイトにエンドマークとして0DH、0AHがつけ加えられる。

付録-3
ワークエリア一覧表

ワークエリア一覧表

(1)システム共通域 セグメント 0:オフセット500 H~5 F F H

アドレス	機能・用途		
500	BIOS制御フラグ		
	bit 3 VSYNC通知		
	bit 4 拡張 R A M 有(1), 無(0)		
	bit 5 キーボード オーバフロー		
	bit 6 DISKBASICのとき 0 else 1		
	bit 7 スタートタイプが ウォームスタート(1), コールド(0)		
501	メモリサイズ		
	0 …128KB(未拡張)		
	1 ···256KB		
	2 ···384KB		
	3 ···512KB		
	4 ···640KB		
02~521	環状キーバッファ。		
	キーコードとして格納するので、2バイトで1文字です。		
22, 523	キーコード変換テーブルアドレス (オフセット)		
	キーコードをJIS8単位コードに変換するときに使用する。		
24, 525	キーバッファ・ポインタ		
26, 527	キーバッファ・最終アドレス+1		
28	キーバッファ文字数		
29	キーボード入力制御におけるエラー・リトライ回数		
2A~539	入力キーコードの押下状態に対応した96ビットの表。		
	「キー入力」の章の表を参照して下さい。		
3 A	特殊キーの押下状態		
	bit 0 ··· SHIFT bit 1 ··· CAP		
	bit 2 ··・カナ bit 3 ··・ GRAPH		
	bit 4 ··· CTRL		
	CRT行単位、ラスタ数-1		

アドレス	機能・用途
53 C	CRT状態フラグ
	bit 0 …ラインモード 0:25行, 1:20行
	bit 1 …カラムモード 0:80カラム, 1:40カラム
	bit 2 …アトリビュートタイプ 1 :バーティカルライン有効
	bit 7 … C R T タイプ 0:80 C R T, 1:88 C R T
53 D	BIOS用制御カウンタ
53E, 53F	CRT-BIOS制御に必要なコントロールブロックエリアのオフセットアド
	ス。
540, 541	上記セグメントアドレス。
542, 543	CRTV割り込みベクタ (No.10) の退避エリアのオフセットアドレス。
544, 545	上記セグメントアドレス。
546	キャラクタジェネレータから読み出す文字フォントパターン
	bit $0 \cdots 7 \times 11 \ (0), \ 6 \times 7 \ (1)$
	bit 1 ··· A N K (0), 漢字 (1)
547	GDCに設定するスクロールエリアの個数
548, 549	表示画面 V R A M上の開始アドレス(オフセット)
54 A, 54 B	上記セグメントアドレス
54 C	グラフィック画面のCRT状態
	bit 6, ··· 0 : 80 C R T, 1:88 C R T
	bit 7 ··· 0 :表示中, 1 :表示停止中
54 D	GDCドット修正モード
	bit 1: bit 0 10進
	0 0 0 REPLACE
	0 1 COMPLEMENT
	1 0 2 CLEAR
	1 1 3 SET
54E, 54F	GDCの線種パターン (ラインスタイル)
550~555	GDCのグラフィック文字パターン
556, 557	RS-232C受信バッファ先頭アドレス (オフセット)
558, 559	上記セグメントアドレス
55 A	○DA系プリンタのシフト状態をあらわす。 bit 0 ··· 0 : S O, 1 : S I
	bit 1 … 0 :無シフト, 1 :シフ
	bit 2 … 0 :割り込み無, 1 :有

		機能・用	途	
RS-232Cの受信データシフト状態				
(SI/SOコード変換する(1), しない(0)				
{ シフト状態 SI(0), SO(1)				
bit 2 …チャンネル 2 のシフト状態				
bit 3 ··	・・チャンネル	1		
bit 4 ··	・・チャンネル	0		
bit 5 …チャンネル 2 のSI/SOコード変換				
bit 6 ··	・チャンネル	1		
bit 7 ··	・チャンネル	0		
フロッピーディス	ク装置接続	状況		
(ビットがたって	いるとき接	続されている)		
物	理ドライブ	論理ドライフ	*	
bit 0	0	1		
bit 1	1	2	0.13.7	
bit 2	2	3	8127	
bit 3	3	4		
bit 4	0	1		
bit 5	1	2	F / \. T	
bit 6	2	3	3 インテ	
bit 7	3	4		
5 インチハードディスク装置接続状況				
物理	理ドライブ	論理ドライブ		
bit 0	0	1		
bit 1	1	2		
8インチフロッピーディスク割り込みフラグ				
物理ドライブ 論理ドライブ				
bit 0	0	1		
bit 1	1	2		
bit 2	2	3		
bit 3	3	4		
1				
	SI シブ bit 2 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	SI/SOコーシフト状態 Sbit 2 …チャンネルbit 3 …チャンネルbit 4 …チャンネルbit 5 …チャンネルbit 6 …チャンネルbit 7 …チャンネルbit 7 …チャンネルbit 7 …チャンネルbit 7 …チャンネルbit 7 …チャンネルbit 1 1 bit 2 2 bit 3 3 bit 4 0 bit 5 1 bit 6 2 bit 7 3 5インチハードディスク装置: 物理ドライブbit 0 0 bit 1 1 8インチフロッピーディスク特理ドライブbit 0 0 bit 1 1 bit 2 2 bit 3 3	RS-232Cの受信データシフト状態	SI/SOコード変換する(1), しない(0)

アドレス	機能・用途
55 F	5 インチハードディスク割り込みフラグ
	物理ドライブ 論理ドライブ
	bit 0 0 1
	bit 1 1 2
560	5 インチフロッピーディスク装置のタイプ
	00:未接続
	EF:両面
	FF:片面
561	5"フロッピーディスク両面装置のときのオペレーションモード
	1. 0 447円 35 7 7 7 8 5 (0 : 片面処理モード
	bit 0 …物理ドライブ 0 が { 0 : 片面処理モード 1 : 両面処理モード
	bit 1 …物理ドライブ 1
	bit 2 …物理ドライブ 2
	bit 3 …物理ドライブ 3
562, 563	タイムアウトチェック用カウンタ (5インチフロッピーディスク)
	00:無条件ウェイト
	その他:×1 msecのウェイト
564~583	ディスクリザルト。フロッピーディスク割り込み情報
	564 H ~ 56 B H ドライブ O
	56CH~573H ドライブ 1
	574 H ~ 57BH ドライブ 2
	57CH~583H ドライブ 3
	+0 STO
	+1 ST1又はPCN
	+2 ST2
	+3 C シリンダNo.(0~76)
	+4 H ~y FNo.(0~1)
	+5 R.セクタNo.(1~26)
	+6 N セクタ内データ長(0~3)
	+7 現在のシリンダNo.(O ~76)

アドレス	機能・用途
584	システムディスクのアドレス
	bit 0 ~ bit 3 U A
	bit 4 ~bit 7 DA
585	5 インチハードディスクから送られるComplete ステータスバイト。
	(BIOSでのみ使用している)
	bit 0パリティーエラー
	bit 1エラー
	bit 5 ~ 7 ⋯ L V N
586~589	5 インチハードディスクコントローラから送られてくるエラー発生時のResult
	センスバイトを格納する
	+0 センスバイト
	+1 O Od 論理アドレス(H)
	+2 論理アドレス(M)
	・ +3 論理アドレス(L)
58A, 58B	タイマBIOSで使用。
	。上位指定されたインターバルタイマ値
	。タイムアウト毎に減算するカウンター
58C, 58D	未使用
58 E ~5 B F	グラフィックBIOS/LIOのPAINT処理高速化制御用エリア。
	次のPAINT行のGDCコマンドをスタックするエリア。
	GDC描画タイミングとGDCコマンド作成のCPUタイミングとを並行処理する
	ことによって高速化している。
5C0	ディップスイッチのコピーイメージ
	bit $0 \cdots 0 : N - B A S I C (86), 1 : N_{88} - B A S I C (86)$
	bit 1 … 0 : ターミナルモード, 1 : B A S I C モード
	bit 2 ··· 0 :80文字モード, 1 :40文字モード
	bit 3 … 0 :25行モード, 1 :20行モード
	bit 4 … 0 :メモリ S W 有効, 1 :無効

アドレス	機能・用途
5C1	受信したDELコードの扱いを指定する。
	bit 0 … 0 :そのままにする
	1:メモリSW3のbit 7 に従う
	メモリSW3のbit 7の意味は,
	0:DELコード 1:NULコード
5C2, 5C3	GPIB BIOSとCALLERとの通信域のオフセットアドレス。
5C4, 5C5	上記セグメントアドレス。
5FE, 5FF	BASIC LIOのデータセグメントアドレス (通常60H)

(2)BASIC LIO ワークエリア セグメント60H:オフセット0~1CFF

アドレス	機能・用途
0~201	0は、INKEY\$ 1パイトバッファ
	PRINT文1行出力バッファ。2バイトで1文字。
202~24 F	INT59~61の文字出力バッファ。1バイトで1文字。
314, 315	テキストVRAM1行目のTOPアドレス
316	1行目のアトリビュート
317	80 H以上… 1 行目と 2 行目がつながっている。
	80 H 未満… 1 行目と 2 行目がつながっていない。
318, 319	
31 A	2 行目のアトリビュート
31 B	
31 C, 31 D	
31 E	3 行目のアトリビュート
31 F	
320, 321	
322	4 行目のアトリビュート
323	
324, 325	
326	5 行目のアトリビュート
327	
328, 329	
32 A	6 行目のアトリビュート
32 B	
32 C, 32 D	
32 E	7 行目アトリビュート
32 F	
330, 331	
332	8 行目アトリビュート
333	
334, 335	
336	9行目アトリビュート
337	
338, 359	
33 A	10行目アトリビュート
33 B	

アドレス	機能・用途
33C, 33D 33E 33F	} 11行目アトリビュート
340, 341 342 343	
344, 345 346 347	
348, 349 34 A 34 B	} 14行目アトリビュート
34C, 34D 34E 34F	15行目アトリビュート
350, 351 352 353	┣ 16行目アトリビュート
354, 355 356 357	17行目アトリビュート
358, 359 35 A 35 B	} 18行目アトリビュート
35 C, 35 D 35 E 35 F	} 19行目アトリビュート
360, 361 372 363	} 20行目アトリビュート
364, 365 366 367	

アドレス	機能・用途		
368, 369			
86 A	22行目アトリビュート		
6 B			
6C, 36D			
6 E	23行目アトリビュート		
6F			
70, 371			
72	24行目アトリビュート		
73			
74, 375			
76	25行目アトリビュート		
77			
78~42B	ファンクションキーバッファ		
	378 H ~ 389 H F · 1 load "		
	38AH~39BH F·2 auto		
	39CH∼3ADH F⋅3 go to		
	3AEH∼3BFH F⋅4 list		
	3C0H∼3D1H F⋅5 run ^C _R		
	3D2H∼3E3H F⋅6 save"		
	3E4H~3F5H F·7 key		
	3F6H~407H F·8 print		
	408H~419H F·9 edit. C _R		
	41AH~42BH F·10 cont C _R		
	各キーバッファ		
	+ 0 状態フラグの窓		
	(80Hファンクションキーとして使う { 20Hキー割り込みとして使う		
	00H無視せよ。		
	+1 格納文字数		
	+2~10H 文字バッファ		
	+11H 00(区切り)		

アドレス	機能・用途		
430, 431	画面の上限(通常0000H)consoleの第1引数		
432, 433	画面の下限(通常0017H)		
434, 435	画面をクリアするときの文字(通常0020 H 空白)		
436, 437	カーソル У 座標(25行時 0~24,20行時 0~19)		
438, 439	カーソル×座標		
43 A	画面をクリアするときのアトリビュートの値。 (通常 E1 H)		
43E, 43F	COLOR® 第2引数		
440, 441	COLOR® 第1引数		
442, 443	COLOR@ 第4引数		
444, 445	COLOR@ 第3引数		
449	bit 1 …ファンクションキー表示スイッチ		
	bit 7 …カーソルスイッチ		
44 A	割り込みフラグ		
451	モニタモードフラグ		
460, 461	画面の幅, 1 行の文字数		
474	INPUT処理のときのフラグ		
4A6	プリントルーチンの文字カウンター		
4A8	ラインアトリビュート ワークエリア		
4E0~4FF	キー入力バッファ		
503	ディスク台数		
504	ファイル同時オープン数(0~FH)		
	How many files $(0 \sim 15)$?		
	に答えたときの値。デフォールトは, 2		
505	SRV種別		
	1 ··· N 88 − B A S I C (86)		
	$2 \cdots 5 $ インチフロッピーディスク 1 ドライブ $\}$ N $-$ B A S I C (86) $3 \cdots 5$ インチフロッピーディスク 2 ドライブ		
	3…5インチフロッピーディスク2ドライブ		
506, 507	ディスクPIOバッファ先頭オフセット		
508, 509	DCB群先頭オフセット		
50A, 50B	FCB群先頭アドレス		
50C, 50D	FATバッファ先頭アドレス		
50E, 50F	ディスク定数テーブル先頭アドレス		
514~51 D	キーコードバッファ		

機能・用途		
文字列転送バッファ		
F・1 の状態フラグ		
F・2 の状態フラグ		
F・3 の状態フラグ	80…ファンクションキー	
F・4 の状態フラグ	2 0 …キー割り込み O N	
F・5 の状態フラグ	00…ファンクションキーを無視する	
F・6 の状態フラグ	ファンクションキーフラグの窓に書かれたフ	
F·7の状態フラグ	ラグの値は,ここに格納される。	
F・8の状態フラグ		
F・9の状態フラグ		
F·10の状態フラグ		
スクリーンモード		
ディスプレイページ		
フォアグラウンドカラー		
バックグラウンドカラー		
カラーパレット0のカラーコ	ード	
カラーパレット1のカラーコ	- F	
カラーパレット2のカラーコ	- K*	
カラーパレット3のカラーコ	- *	
カラーパレット4のカラーコ	- K	
カラーパレット5のカラーコ	- F	
カラーパレット6のカラーコ	- *	
カラーパレット7のカラーコ	- K*	
VIEW の引数		
640H~668HはグラフィックBIOS用コマンド指定バッファです。		
カラーパレットを設定する		
下位3ビットに色の情報	をかき込む	
0 …黒,1 …青,2 …赤	·, 3···紫, 4···緑, 5···水色	
6 …黄, 7 …白		
ボーダーカラーを設定する		
00…黒, 10…青, 20…赤	:, 30…紫, 40…緑	
50…水色, 60…黄, 70…		
1つのプレーンだけを処理す	るときのモード	
	F・1の状態フラグ F・2の状態フラグ F・3の状態フラグ F・3の状態フラグ F・5の状態フラグ F・5の状態フラグ F・6の状態フラグ F・8の状態フラグ F・8の状態フラグ F・10の状態フラグ ア・10の状態フラグ スクリーンド ディスプグラウンドカラー カラーパレット 1のカラーコ カラーパレット 3のカラーコ カラーパレット 5のカラーコ カラーパレット 6のカラーコ カラーパレット 7のカラーコ ソIEW の引数 640 H~668 H はグラフィック カラーパレトを設定する い、黒、1・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

アドレス		機能・用	途		
643	描画方向の指定。				
44~647	カラーパレット番号とこ	カラーコードの対応			
		 上位 4 ビット	下位4ビット		
	GAALL	<u> </u>	7		
	644H		5		
	645H	4			
	646H	2	3		
	647H		1		
548, 649	描画始点のX座標				
64A, 64B	描画始点のY座標				
64C, 64D	何ドット描くかのドッ	卜数			
64E, 64F	描画パターンバッファ	の先頭オフセットアドレス			
550, 651	描画パターン読み出しバッファの先頭オフセット				
	(プレーン1,4用)				
652, 653	描画パターン読み出しバッファの先頭オフセット				
	(プレーン 2,5用)				
654, 655	描画パターン読み出しバッファの先頭オフセット				
	(プレーン 3,6用)				
656, 657	LINEの終点のX座標				
558, 659	LINEの終点のY座標				
65A	マスキングドット数				
65C, 65D	円の半径				
65E, 65F	フォントパターンの (たて方向のドット数) -1				
	8×8のときは0				
660, 661	ラインスタイル				
662~667	8×8ドットグラフィック文字基本パターンバッファ。				
	描画タイプ				
000	抽画ダイブ 1 …直線, 2 …矩形, 4 …円孤 1 …				
669~69F	グラフィックBIOS				
003 OJI	777477 103	7110 1171 7 - 7 - 7 / -			
6A2, 6A3	配列データセグメント				

アドレス	機能・	用 途
6A4, 6A5	テキスト先頭アドレス (t ₂)	
6A6, 6A7	テキスト最終アドレス (t ₃)	
6A8, 6A9	未使用テキストエリアEND (t ₅)	→ データスタック
6AA, 6AB	システムスタックの上限	←(6E6, 6E7
6AC, 6AD	データスタックの上限 ――	「リーエリア ← (t5) 00 00 ↑ テキスト ← (t3) ← (t2)
6AE, 6AF	シンボルテーブル先頭オフセット(100 H)	1
6B0, 6B1	シンボルテーブル最終オフセット (S ₁)	▼ストリングエリア ←S5
6B2, 6B3	$A \vdash A \vdash$	7 リー
6B4, 6B5	ストリングエリアポインタ (S ₄)	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
6B6~6CF	それぞれ頭文字がA, B, C, D, …, Y, DEF INT (SNG, DBL, STR)	
6D0, 6D1	配列ポインタ (a ₁)	フリー ・
6D2	TRONフラグ	
100	0:TROFF, 1:TRON	
6D3	AUTOフラグ	
CDA	0:0FF, 1:0N	1
6D4	エラーフラグ (RESUMEでクリアされる)
6D5	=+ -1 H D TK 17 H 18 1 4 18 18 18 18 18	CT D DAINER L
6D6	テキスト内の飛び先アドレスなどが, すべて (そのとき 0)	仃番号の状態になっている。
6D7	プロテクトフラグ	12.000
6D8, 6D9	添字の下限。OPTION BASEで設定	したもの。
6DA, 6DB	AUTO行番号発生レジスタ	
6DC, 6DD	AUTOの増分	

アドレス	機能・用途
6DE, 6DF	エラーが発生して止まったときの行番号。
	~エラー in ×××× で使用する
6E0, 6E1	最後にエラーのおこった行番号。エラーが発生すると、6DE、Fの値をここにコピー
	する (ERL)
6E2	エラー番号(ERR)
6E3	
6E4, 6E5	実行中の行番号。ダイレクトモード時 FFFFH。
6E6, 6E7	データスタックポインタ。
	GOSUB, FOR, WHILEのための戻り先, ループ回数カウンタ等の記憶を
	タック。
6E8, 6E9	実行中のテキスト内アドレス
6EA, 6EB	実行中のテキスト内アドレス。
	インタプリタがコマンドを解析して各処理ルーチンに入いるとき, コマンドをさし
	ている。
	インタプリタ内ルーチンの利用 (INT C4H) の各処理ルーチンへのポイン
	として使用されている。この場合,次のアイテムのアドレスがSIレジスタに入って
	戻ってくる。
6EC, 6ED	次の行の先頭アドレス
6EE, 6EF	6EC, 6EDのコピー
6F0, 6F1	データスタック処理ルーチンのワークエリア
6F2	·
6F3	
6F4	
6F5	
6F6	
6F7	
6F8, 6F9	実行中の行の先頭
6FA, 6FB	実行中のステートメントの先頭
	(例) PRINT "OK"
	†
	ここをさしている
6FC, 6FD	データスタックのコピー
6FE	解析ルーチンのワーク

アドレス	機能・用途
702, 703	ON STOP GOSUBフラグ
704, 705	ON STOP GOSUBの飛び先アドレス
706, 707	ON KEY GOSUBフラグ
708~72D	ON KEY GOSUBの飛び先アドレス
72E, 72F	ON HELP GOSUB757
730, 731	ON HELP GOSUBの飛び先アドレス
732, 733	ON TIME GOSUB777
734, 735	ON TIME GOSUBの飛び先アドレス
736, 737	ON PEN GOSUBJƏJ
738, 739	ON PEN GOSUBの飛び先アドレス
74C~74F	RNDの前の値
750, 751	DEF SEG=で指定したセグメント
756, 756	READのポインタ
758, 759	READO7-2
766	OPTION BASE使用フラグ
1	
A00, A01	間接JMP、CALL用バッファ
A02, A03	インタプリタ内サブルーチンの利用 (INT C4H) のジャンプベクトルのあ
	オフセットアドレス
A04, A05	上記のセグメント・アドレス
A66~	キーコード変換テーブル
A8A, A8B	タイマーのカウンター
5	
B8F~C8C	文字列
	+0 文字数1バイト
	+ 1 文字列
	\$

B8F~B91 B92~B97	C _R L _F キャリジリターン・ラインフィード
B92~B97	
	Break
B98~B9A	°C
B9B~B9D	~0
B9E~BAE	Terminal mode C _R L _F
BAF~BBD	Disk Version C _R L _F
BBE~BDE	NEC N-88 BASIC (86) version 1.0 $^{\rm C}$ $_{\rm R}$ $^{\rm L}$ $_{\rm F}$
BDF~BEC	Bytes free CR F
BED~BFF	? Redo from start CRF
C00~C02	?
C03~C0B	ESCK!)!!ESCH
C0C~C11	Skip:
C12~C19	Found:
C1A~C20	Bad C _R L _F
C21~C30	Undefined line
C31~C38	$KW = {}^{C}_{R} {}^{L}_{F}$
C39~C48	0123456789ABCDEF
C49~C5F	How many files (0-15) ?
C60~C65	Ok C _R L _F
C66~C8C	Random number seed (-32768 to 32767) ?
1000~11FF	`Hの512バイトはグラフィックLIO作業領域です。
1000, 1001	DS SAVETUT
1002, 1003	SS SAVETUT
1004, 1005	SP SAVETUT
1006, 1007	BX SAVETUT
\$	
1110~11 F F	グラフィックパターン読み込みバッファ等に使用
\$	

アドレス	機 能 ・	用 途		
1380 H ∼13	BFFH(128バイト)は GCOPY用作業領域	です。		
1400, 1401	ディスクコードの先頭セグメント			
1402, 1403	実装RAM終端セグメント(h)			
1404, 1405	ユーザー機械語プログラムエリア		h	機械語
1101, 1400	た頭のセグメント (m)			プログラム
1406, 1407	CRT出力バッファの先頭オフセット		m —	セグメント
	(通常202 H)			配列データ
1408, 1409	中間言語バッファポインタ(通常1B00H)	(6A)	2.3)—	セグメント
140A, 140B	キーワード インデックス テー			シンボル テーブル
	ブル先頭オフセットアドレス			セグメント
140C, 140D	上記セグメントアドレス		s —	DISK CODE
140E, 140F	テキストエリアのセグメント(t)			
	通常60 H。			テキスト セグメント
1410, 1411	シンボルテーブルセグメント(s)		t —	>
		000	000	システムエリア
1412, 1413	テキストVRAMのセグメント(A000H)			
1414	FACの型			
1415	bit 7 … F A C の符号			
1416~141 D	FAC (Floating Accumulator)			
	1416			个倍
	1417			精 度
	1418			
	1419			
	141A	整数	単	
	141B	奴	単精度	
	141C	¥		
	141D			
			· • • · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · •
141 E			-	
	FAC1の符号…bit 7			

アドレス	機	能 · 用途	
1420~1427	FAC 1		
	1420		倍
	1421		精 度
	1422		
	1423		
	1424	整数	単精
	1425	, X	度
	1426	11110-341	
	1427		
1429	8087スイッチ		
14AE~14D5	USR関数の処理アドレスベクタ	 テーブル	
	+0 オフセッ	トアドレス	
	1.2	・トアドレス	
	+3 [
	14AE ~14B1 ⋯U S I	₹0	
	14B2 ~14B5 ··· U S I		
	14B6 ~14B9 ··· U S I		
	14BA~14BD···USI		
	14B E ~14C1 ··· U S I		
	14C2 ~14C5 ··· U S I		
	14C6 ~14C9 ··· U S I		
	14CA~14CD…USI		
	14CE~14D1 ··· U S I		
	14D2 ∼14D5 ··· U S I		
14 D 6	AUTOで同じ行番号があるかの	フラグ。あれば,*?	と表示する。
14 E 2	オーバーフロー、0除算エラーの	フラグ	
14 E D	WINDOW 使用フラグ		
	WINDOW の引数。単精度で格	各納される。	
14 E E ~14 F D			
14 E E ~ 14 F D 14 F E ~ 1501	POINT の座標		

アドレス	機能・用途
150 A ~	グラフィック ルーチンワーク
152 A	ファイルディスクリプタ DISK…0, CMT…1, COM…2 LPT…3, SCRN…4, KYBD…5
152 B	ドライブ番号
152 C ~1534	ファイル名 152 C~1531 6 文字のファイル名
	1532~1534 拡張子
1535	FCBのモード 0…アスキー, 2:プロテクト
1536	ファイル番号
1538	ファイルオープンフラグ
153 A	WIDTH LPRINT
154 B	CRTに表示させないフラグ
154C, 154D	オープンフラグ (TERM)
154E, 154F	変数のオフセットアドレス
1550, 1551	変数のセグメントアドレス
1582, 1553	ストリングスペースの限界
1584, 1585	使用済みストリングスペース
1586, 1587	FN関数の仮引数名テーブル定義ポインタ
1590	オープンフラグ (TERM)
\$	
1593	拡張命令があるかのフラグ 0:無, 1:有
1594	NEW ON文実行フラグ
1598, 1599	ジャンプテーブル (オフセット)
159A, 159B	ジャンプテーブル (セグメント)
159C, 159D	拡張コマンド処理ルーチンのオフセット (CMD等)
159E, 159F	上記セグメント
15A0, 15A1	拡張コマンド (関数) 処理ルーチンのオフセット
	(IEEE, STATUS)
15A2, 15A3	上記 セグメント
15 A 8, 15 A 9	CONSOLE 第1引数
15 A A, 15 A B	CONSOLE 第1引数+第2引数

アドレス	機能・用途
1	
1800~ 1803	リストの速さ
1	
1820	LOAD後RUNするかのフラグ
1824	0:アスキーセーブ, 2:プロテクトセーブ
182 A, B	BSAVEやSAVEでSAVEするエリアの先頭オフセット
182C, D	BSAVEやSAVEでSAVEするエリアの最終オフセット
1833	SAVEするバイト数
5	
1840	プリントアウト先
	3:プリンタ 4:CRT
	その他:ディスク, RS-232C (OPENで開いた先)
1842, 1843	プリントバッファポインタ
5	
1898~	PRINT USING用編集バッファ
18A0~18B7	アスキーコードに直した数値の出力バッファ
18D0~18E7	アスキーコードに直した数値の出力バッファ
1A00, 1A01	AUTO処理ルーチン用、AUTOで発生する行番号
1A02, 1A03	AUTO処理ルーチン用、AUTOの増分
1A08, 1A09	モニタのSPのSAVEエリア
1A14, 1A15	モニタのSSのSAVEエリア
1A1C,1A1D	1 行の文字数
1A1E,1A1F	DSのSAVEエリア
1A20, 1A21	SSのSAVEエリア
1 A 22, 1 A 23	SPOSAVETUP .
1A24, 1A25	h]C××××の値
1A5D, E	モニタのスタートセグメント値
5	
1B00, 1	ダイレクトモードで入力した中間コードのバッファ数
1B02, 3	FFFFH (行番号)
1B04~1BFF	ダイレクトモードで入力したステートメントの中間コードバッファ
1C00~1CFF	ダイレクトモードで入力した文字列を一時格納するバッファ

(3)シンボルテーブルエリアのオフセット0~FFHのワークエリア

アドレス		機	能 · 用途		
0, 1	ラベルテーブルタ	 - - た頭アドレス			
2, 3	単純変数テーブル	レ先頭アドレス			
4, 5	配列変数ベクタラ	テーブル先 <u>頭</u> アドレ	ス		
3C~6F	頭文字A, B, C	C, …, Y, Zの変	数のあるオフセ	ットアドレス	
		4A, B…H			
	3E, F…B	4C, D I	58, 9···· O	66, 7···· V	
	40, 1····C	4E, F…J	5A, B…P	68, 8····W	
	42, 3···· D	50, 1···· K	5C, DQ	6A, BX	
	44, 5····E	52, 3L	5E, F…R	6C, DY	
	46, 7····F	54, 5····M	60, 1···· S	6E, F…Z	
	48, 9···· G		62, 3···· T		
70, 71	単純変数エリアの	大きさ			
72, 73	0000 H				
74~ A7	(下図)	šA, B, C,,		ともう配列群の取	Z
	(下図)			とも 7 配列杆の取	Z
	(下図)	(74,75)	(76,77)		
	(下図) A (72, 73)	B (74,75) 74, 75 ··· A	(76.77) 8E, 8F.	··N	Z
	(下図) A (72, 73)	B ↑ (74,75) 74, 75 ··· A 76, 77 ··· B	(76.77) 8E, 8F 90, 91	 	Z
	(下図) A (72, 73) = 0000H	74, 75 ··· A 76, 77 ··· B 78, 79 ··· C	(76.77) 8E, 8F 90, 91 92, 93	 	Z
	(下図) A (72, 73) = 0000H	74, 75 ··· A 76, 77 ··· B 78, 79 ··· C 7A, 7B··· D	(76.77) 8E, 8F 90, 91 92, 93 94, 95	 	Z
	(下図) A (72, 73) = 0000H	74, 75 ··· A 76, 77 ··· B 78, 79 ··· C 7A, 7B ··· D 7C, 7D ··· E	8E, 8F 90, 91 92, 93 94, 95 96, 97	 	Z
	(下図) A (72, 73) = 0000H	74, 75 ··· A 76, 77 ··· B 78, 79 ··· C 7A, 7B ··· D 7C, 7D ··· E 7E, 7F ··· F	8E, 8F 90, 91 92, 93 94, 95 96, 97 98, 99		Z
	(下図) A (72, 73) = 0000H	74, 75 ··· A 76, 77 ··· B 78, 79 ··· C 7A, 7B ··· D 7C, 7D ··· E 7E, 7F ··· F 80, 81 ··· G	8E, 8F 90, 91 92, 93 94, 95 96, 97 98, 99 9A, 9B		Z
	(下図) A (72, 73) = 0000H	74, 75 ··· A 76, 77 ··· B 78, 79 ··· C 7A, 7B ··· D 7C, 7D ··· E 7E, 7F ··· F	8E, 8F 90, 91 92, 93 94, 95 96, 97 98, 99 9A, 9B 9C, 9D		Z
	(下図) A (72, 73) = 0000H	B ↑ (74,75) 74, 75 ··· A 76, 77 ··· B 78, 79 ··· C 7A, 7B ··· D 7C, 7D ··· E 7E, 7F ··· F 80, 81 ··· G 82, 83 ··· H	8E, 8F 90, 91 92, 93 94, 95 96, 97 98, 99 9A, 9B		Z
	(下図) A (72, 73) = 0000H	74, 75 ··· A 76, 77 ··· B 78, 79 ··· C 7A, 7B ··· D 7C, 7D ··· E 7E, 7F ··· F 80, 81 ··· G 82, 83 ··· H 84, 85 ··· I	8E, 8F 90, 91 92, 93 94, 95 96, 97 98, 99 9A, 9B 9C, 9D 9E, 9F		Z
	(下図) A (72, 73) = 0000H	B ↑ (74,75) 74, 75 ··· A 76, 77 ··· B 78, 79 ··· C 7A, 7B ··· D 7C, 7D ··· E 7E, 7F ··· F 80, 81 ··· G 82, 83 ··· H 84, 85 ··· I 86, 87 ··· J	\$E, 8F 90, 91 92, 93 94, 95 96, 97 98, 99 9A, 9B 9C, 9D 9E, 9F A0, A1		Z

付録-4 | /Oポート一覧表

	アドレス	内容	
16進 00 H	10進	マスター割り込みコントローラ(#PD8259A)(スレーブの I /	Oポートは08H. 0/
		イニシャライズ・コマンド・ワード・フォーマット $ICW \ 1$ D_7 D_6 D_5 D_4 D_3 D_2 D_1 D_0 $IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII$	CW1~ICW4の TでOUTする CW2~ICW4に /Oポート02H
		R SL EOI 意 味	
		O O 1 非特殊EOIコマンド	
		O 1 1 特殊EOIコマンド*	割込終了
		1 O 1 非特殊EOIコマンド回転	
		1 O O 自動EOIモードで回転(SET)	自動回転
		O O O 自動EOIモードで回転(CLEAR)	
		1 1 1 特殊EOIコマンドで回転*	
		1 1 0 優先セット・コマンド*	特殊回転
		0 1 0 ノーオペレーション	
		*:Lo	一∟₂が用いられる

- トラ	アドレス							内		7	7	
16進	10進							1 3				
			L ₂	L ₁	Lo				侈	き用され	いるIRL	ベル
			0	0	0	0			IRO			IR8
			0	0	1	1			IR1			IR9
			0	1	0	2			IR2			IR10
			0	1	1	3			IR3			IR11
			1	0	0	4			IR4			IR12
			1	0	1	5			IR5			IR13
			1	1	0	6			IR6			IR14
			1	1	1	7			IR7			IR15
							0.01				(1	IR8~15はスレーブ)
			D ₇	,			OC/	N 3			Do	
		OUT	0	ESI	MM	SMM	0	1	Р	RR	RIS	
			ESM	M S	ММ							
			1	1	1	7	スペシー	ァルマ	スクを・	セット		
			1	(0	7	スペシー	ャルマ	スクを	リセッ	٢	
			0	1	1	ſī	可もしフ	ない				
			0	(0	·						
		Г										
			Р									
			1					コマン				
			0				/ 一ポ-	ールコー	マンド			
		[→ポート00Hをリード(IN)
			RR		IS							するときIRRを読むか
			1		1		R リ ー					ISRを読むかを決める。
			1		О		SRリー	- F				
			0		1	ſĩ	可もしっ	ない				
			0	(О							
		IN	107	15	26	IDE	ID 4	100	IDO	ID1	100	
		IRR	IR7		R6	IR5	IR4	IR3	IR2	IR1	IR0	
		ISR	IS7	18	36	1S5	IS4	IS3	IS2	IS1	IS0	


	"ドレス						内			容	
16進	10進										
02 H	2	マフ	スター語	割込コ	ントロ	1ーラ					
		ICW 2									
		OUT	0	0	0	0	1	0	0	0	マスター
			0	0	0	1	0	0	0	0	スレーブ(ポートOAH)
											_
						ICV					7
		OUT	S7 1	S6 0	S5 0	S4 O	S3 0	S2 0	S1 0	S0 0	マスター
			'	O		: スレ-					1
										,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
		OUT	0		0	0		1	1	1]:
		OUT	0	0	0	0	0	1	1	1	スレーブ(ポートOAH)
		OUT	0	0	0	ICV		1	0	1	774
		OUT	0	0	0	SFNM	BUF	1	0	1	マスター
		OUT	0	0	0	SFNM	BUF	0	0	1	スレーブ(ポート O AH)
		OUT				SFNM	BUF	0	0	1	
		OUT				SFNM	BUF	0 { 1 : 0 :	0	1	スレーブ(ポート O AH)
		OUT				SFNM	BUF BUF SFNM	0 { 1 : 0 :	0	1	スレーブ(ポート O AH)
		OUT				SFNM	BUF SFNM BUF =	0 { 1 : 0 :	0	1	スレーブ(ポート O AH)
		OUT				SFNM	BUF SFNM BUF =	0 { 1 : 0 :	0	1	スレーブ(ポート O AH)
			0	-	0	SFNM SFNM OCV	BUF SFNM BUF =	0 { 1 : 0 :	0 スペシ ノット	1 ャルフスペシ	スレーブ(ポート O AH) リイオスティドモード ャルフリイオスティモード
			O M 7	O	O M ₅	SFNM SFNM OCV	BUF SFNM BUF =	0 { 1 : 0 : 1 M ₂	0 スペシ ノット M ₁	1 ャルフ スペシ M _o	スレーブ(ポート O AH) リイオスティドモード ャルフリイオスティモード
			O M 7	O	O M ₅	SFNM SFNM OCV	BUF SFNM BUF = W 1 M ₃ M ₁₁	0 { 1 : 0 : 1 M ₂	0 スペシ ノット M ₁	1 ャルフ スペシ M _o	スレーブ(ポート O AH) リイオスティドモード ャルフリイオスティモード
			O M 7	O	O M ₅	SFNM SFNM OCV M4 M12	BUF SFNM BUF = W 1 M ₃ M ₁₁	0 { 1 : 0 : 1 M ₂	0 スペシ ノット M ₁	1 ャルフ スペシ M _o	スレーブ(ポート O AH) リイオスティドモード ャルフリイオスティモード


ポートア	ドレス			内			容				
16進	10進			- 1 3							
		μPD8	3237 A	DM	Aコン	トロー	-ラレ	ジスタ	選択	表	
			双方向	データ	バス IN	, OUT					
		レジスタ	D ₇	De	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	Do	
			A ₇	A ₆	A ₅	A ₄	Аз	A ₂	Aı	Ao	
01 H	1	CH-0 DMAアドレス	A ₁₅	A ₁₄	A ₁₃	A ₁₂	A ₁₁	A ₁₀	A ₉	A ₈	
			C ₇	C ₆	C ₅	C ₄	Сз	C2	C ₁	Co	
03 H	3	CH-O カウンタ	C ₁₅	C ₁₄	C ₁₃	C ₁₂	C ₁₁	C ₁₀	C ₉	Ca	
05 H	5	CH-1 DMAアドレス									
07 H	7	CH-1 カウンタ									
09 H	9	CH-2 DMAアドレス		エレン	ネル〇	ı-⊜l·					
0 B H	11	CH-2 カウンタ		ナヤン	ホルし	(C)H) U					
0 D H	13	CH-3 DMAアドレス									
0FH	15	CH-3 カウンタ									¬
11 H	17	コマンドライト(プログラム時)	K	D S	W	P R	T M	C E	A H	M M	注)01000×00 をセット
	-	ステータス(読み出し時)	R 0 3	R 0 2	R O I	R O O	T C 3	T C 2	T C	T C 0	
13 H	19	ライトリクエスト						R B	C S I	C S 0	
15 H	21	ライトシングルマスク レジスタビット						M K	C S I	C S 0	
17 H	23	ライトモード	M S I	M S 0	I D	A T	T R I	T R 0	C S I	C S O	
19 H	25	クリアバイトポインタ フリップフロップ									
1 B H	27	マスタクリア									
1 D H	29	リードテンポラリレジスタ 									
וועו		ライトオールマスタ					М	M	M	M	
1 F H	31	レジスタビット					B 3	B 2	B	B 0	


10H~IEH(偶)はリザーブされている。


ポートアドレス				.1.		
16進	10進			内	容	
1F H のつづき	31 のつづき		С н –	- 0 5"固定	ディスク	
			С Н —	-1 メモリリ	フレッシュ	
			С Н —	-2 8" 70	ッピィディスク	
			С Н —	- 3 予備		
		MM	メモリメモリ	1許可0禁止	AH CH-0	アドレスホールド1許可0禁止
					TM タイミン	
		PR	優先順位	1回転0固定	WS ライト選	択1拡張0遅れ
		DS	DREQアクテ	ィブ1 Low 0 H	igh KS D	A C K アクティブ 1 High 0 Lov
				3 CH0~		
			$RQ0\sim RQ$	3 CH0~	3 がリクエスト	
			CS 1	CSO Fr	ンネル選択	
			0	0 0	DH- 0	
			0	1 0	CH- 1	
			1	0 0	CH−2	
			1	1 0	CH-3	
			MK マス	クビット	0クリア	1 セット
			TR1 1	TRO	転送モ・	- K
			0	0	ベリファイ転送	
			0	1	ライト転送 (I/	(0→メモリ)
			1	0	リード転送(メ	モリ→1/0)
			1	1	禁 止	
					で 0 禁止 1 許	
				17 011/	フリメント 1デク	111 1 1 1
			ID 7FI	27 0122	// / 1//	1777
				180		(注:01をセット)
			MS1 M	150	デマンドモード	
			MS1 N	0 :		
			0 0	0 :	デマンドモード	

ポートア	ドレス	内容
16進	10進	r) H
20 H	32	MB0~MB3 CH0~3マクビットを0クリア1セット カレンダ時計 #PD1990 OUT DI CLK STB C ₂ C ₁ C ₀
		DI 入力データ CLK クロック STBストローブ C ₂ C ₁ C ₀ O O O レジスタホールド
		0 0 1 レジスタシフト
		0 1 0 タイムセット及びカウンターホールド
		0 1 1 9144-6
		1 0 0
		1 0 1 禁止
		1 1 0
		注)リードデータはポート33Hのビット0
00.11	25	DMAバンク DMAチャンネル 2 用バンクライト
23 H	35	DMA チャンネル 3 用バンクライト DMA チャンネル 3 用バンクライト
25 H 27 H	37	DMAチャンネル 0 用バンクライト
30 H	48	R S.232 C (μP D8251 A) データポート (I N/OUT)
32 H	50	RS232Cコントロールポート (IN/OUT)










ポート	アドレス	
16進	10進	内容
31 H	49	システムポート #PD8255 A のポート A
		ディップ・スイッチ
		IN $\overline{\text{SW8}}$ $\overline{\text{SW7}}$ $\overline{\text{SW6}}$ $\overline{\text{SW5}}$ $\overline{\text{SW4}}$ $\overline{\text{SW3}}$ $\overline{\text{SW2}}$ $\overline{\text{SW1}}$ $\overline{\text{SW0}}$
		5W 5
33 H	51	システムポート #PD8255AのポートB
		IN CL CS CD INT3 CRT IM EM カレンダ時計
		IN CI CS CD INT3 TYPE CK CK リードデータ
		CS RS232C CS信号
		CD RS232C CD信号
		INT3 5"HD INT信号
		CRTTYPE 1 640×400 0 640×200
		I MCK 内部メモリパリティエラー
		EMCK 外部メモリバリティエラー
35 H	53	システムポート#PD8255AのポートC
		IN/OUT PSTBE BAL KEN BUZ TX TX RX RE EE RE
		MCKEN メモリチェックイネーブル エラー登録 1する0しない
	4	(ポート33HのIMCK, EMCKに登録する)
		BUZ ブザー OON 10FF
		TXRE RS232CのTXRDYによる割り込みのイネーブル
		TXEE RS232CのTXEMPTYによる割り込みのイネーブル
		RXRE RS232CのRXRDYによる割り込みのイネーブル


ポートフ	アドレス	—————————————————————————————————————				
16進	10進	11				
37 H	55	OUT 37H, 92H…ポートA…IN ポートB…IN ポートC…OUT				
		D7 ~ D1 DO				
		000000 RXRE F/FØON/0FF (1/0)				
		0000001 TXEE F/FOON/OFF (1/0)				
		0000010 TXR F/F@ON/OFF (1/0)				
		0000011 BUZZER F/F@ON/OFF (1/0)				
		0000100 MMチェックイネーブル(1/0)				
40 H	64	プリンタインターフェース #PD8255 A ポート A (IN/OUT) (セントロニクス) IN/OUT データポート				
	0.0	セントロプリンタ #PD8255 A ポートB (IN)				
42 H	66					
		IN bit 2 … B U S Y (他のピットはdon't care) bit 5 …システムクロック 2:8 MHz 0:5 MHz				
44 H 68		セントロプリンタ #PD8255 AポートC (IN/OUT)				
		OUT PSTB 0 0 0 IR8 0 0 0				
46 H	70	IN PSTB IR8 PSTB・・・・ストローブ、IR8・・・インターフェースから8259への割り込み信号フラグ。 セントロプリンタ #PD8255 Aのモード設定ポート(OUT) OUT ・82 H OUT				
41 H	65	キーボードインターフェース μPD8251 A (ΙΝ) データポート				
43 H	67	キーボードインターフェース μPD8251 A (ΙΝ/Ο U T)				




ポートフ	アドレス	内 容							
16進	10進	11							
43 H	67 のつづき	ステータス							
のつつさ	05558	FE…フレーミングエラー(終了で有効ストップビットが検出されない)							
		OE…オーバーランエラー(CPUが送信速度に追いつけない)							
		PE…パリティエラー (パリティエラー検出)							
		RDY…インターフェース信号RDYと同じ(レディ)							
50 H	80	NMI(Non Maskable Interrupt)フリップフロップ(OUT)							
		RAMのパリティエラーが発生したときに割り込みを発生させない。							
		OUT dummyで設定される。							
52 H	82	NMI (OUT)							
		RAMのパリティエラーが発生したときに割り込みを							
		発生させる。OUT dummyで設定される。							
51 H	81	5 インチフロッピィディスクインターフェース8255 A ポートA (IN)							
		データ入力ポート							
53 H	83	5 インチフロッピィディスクインターフェース8255 A ポートB(I N/OUT)							
		データ出力ポート							
		INすると、出力したデータの確認ができる							
55 H	85	5 インチフロッピィディスクインターフェース8255 A ポートC(I N/OUT)							
		OUT ATN DAC RFD DAV 1 1 1 1							
		IN ATN DAC RFD DAV DAC RFD DAV							
57 H	87	5 インチフロッピィディスクインターフェース8255 A モードセット (OUT)							
		モードセット OUT 57H							
		ON OFF							
		DAV 09H 08H							
		RFD OBH OAH							
		DAC ODH OCH							
		ATN OFH OEH							

ポートフ	アドレス		-						pales.		
16進	10進					内			容		
60 H	96		Γ コ スラ			PD72	220(テ	キス	F)	(IN/OU	Τ)
62 H	98	C R		トロ-	- ラ μF		0(テキ	スト)	(IN/OU	T)
			フ T		ペンデ- ンド	- <i>9</i>					
64 H	100						(OUT		O U T す	z \	
68 H	104						(01		7019	ବ /	
							トロー				
		OUT	0	C	0	0	ADF	R2 A	DR1 A	DRO DT	
		ADR2	2 ADR1	ADR0	1	幾	能		1	DT	
		0	0	0	アトリ	ビュート	セレクト	ATR 簡易	4が グラフ	ATR4が バーティカ	ルライン
		0	0	1	グラフ	イック	モード	モノ	クロ	カラー	
		0	1	0	カラム	幅		40字		80字	
		0	1	1	フォン	トセレ	クト	7×1	1	6×7	
		1	0	0	885	゙゙ラフモ	- F	2002	k	その他	
		1	0	1	漢字ア	クセス	モード	ドッ	トマップ	コードアク	セス
		1	1	0	不揮発	メモリ	モード	許可		禁止	
		1	1	1	表示許	可		表示	可	表示不可	
6 C H	108	ボーム	ブーカ	ラー選	選択(C	י דון ()				
0 11	100	OUT	0	G	R	В	0	0	0	0	
		001	U	u	IT.	ט	U	0	U		
			GF	RB	É	5	RG	В	色		
			0 (0 0	具	2	1 0	0	緑		
			0 (0 1	青	Ī	1 0	1	シアン		
			0	1 0	勃		1 1	0	黄		
			0	1 1	マゼ	ンタ	1 1	1	白		

 $61 \, \mathrm{H} \sim 6 \, \mathrm{F} \, \mathrm{H} \, \mathrm{th} \, \mathrm{U} \, \mathrm{U} - \mathrm{U} \, \mathrm{ch} \, \mathrm{Th} \, \mathrm{th} \, \mathrm{ch} \, \mathrm{s}$





	アドレス		内容	
.6進	10進			
94 H	148	ライト・コントロール I/O命令	(OUT)	
		命令がポートアドレスト	W D ₇ D ₆ D ₅ D ₄ D ₃ D ₂ D ₁ D ₀	備考
		ライト コマンド 92 V	/ ←コマンド レジスタ→	μPD756 A ヘコマンドを セットします。
		ライト レジスタ 92 V	<i>I</i> ← <i>I i j y</i> − <i>g</i> →	μPD756 A へのパラメー タをセットします。N O N-DMAモード時はF Dへの書き込みデータも
		, ,	₹ ←ステータスレジスタ→	セットします。 μPD765 A からステータ
		フテータス リード データ 92 1	₹ ←リザルトステータス→	スを引き取ります。 #PD765 Aからリザルト ステータスを引き取ります。NON-DMAモード時にはFDから読み取ったデータも引き取ります。
		ライト ベース& 09 「 カレント アドレス	V ← ア ド レ ス →	
			R ← ア ド レ ス →	DMA部のレジスタ
			V ← カ ウ ン ト →	DMA部のレジスタ
			R ← カ ウ ン ト →	DMA部のレジスタ
			V 0 0 0 0 0 M 1 0	DMA部のレジスタ M:1 マスクオン M:0 マスクオフ
			N 0 1 0 0 m 1 m 2 1 0	DMA部のレジスタ m ₁ m ₂ :00 ベリファイ転送 m ₁ m ₂ :01
				メモリライト転送 m_1m_2 :10 メモリリード転送
		クリア バイト 19 ポインタ フリップ フロップ	W X X X X X X X X	DMA部のレジスタ

ポートアドレス 16進 10進	内 容
10%	
94 H 148 つづきのつづき	(2) I / O 命令
	命 令 デート P _W D ₇ D ₆ D ₅ D ₄ D ₃ D ₂ D ₁ D ₀ 備 考
	ライト DMA 23 W X X X X ←バンク→ DMA部のレジスタ
	チャンネル # 2
	バンク フイト 94 W R F #PD756 A の外部レジス
	ライト 94 W R F μPD756 A の外部レジス コントロール S R X 1 X X X X タへのセット命令です。
	Т Ү
	X 印:don't care
	- / .
	ライト コントロール レジスタ
	D 7 ビット:R S T…Reset
	μPD765 A LSIのRESET端子の入力信号となるレジスタでμ
	PD765Aをイニシャライズするのに使用します。イニシャライズはμ
	PD765 A へのコマンド,パラメータの転送シーケンスやリザルトス
	テータス転送シーケンスが乱れた時等に使用することができます。尚
	イニシャライズは電源投入直後及びRESETスイッチ押下時もハード
	ウェアにて行なわれます。
	D6ビット:FRY…Forced Ready
	D765ALSIのRDY端子の入力信号となるレジスタで、デバイスイ
	ンタフェースのRDY信号と論理和されています。本ビットはデバイ
	スの接続状態、デバイスの電源投入状態をチェックするために使用で
	きます。フロッピーディスクとのインタフェースには、デバイスが接
	続されているか否か、電源が投入されているか否かの状態を直接示す
	信号線はありません。そこでデバイスにRecalibrate動作をさせて
	Track 0 0 信号が返って来たら、そのデバイスは接続かつ電源投入状
	態であると判定します。(デバイスは媒体が挿入されていなくても
	Recalibrate動作を行う。) 一方 #PD765 A はRDY端子がOFFである
	とRecalibrateコマンドを実行しません。そこでFRYビットによっ
	て強制的にRDY端子をONにすることによりRecalibrateコマンドを
	実行させることができます。
	尚通常のSeekやRead/Writeコマンド実行時はFRYビットはOFF

16進	ドレス				内	容	
	10進				1 1	T	
		にしておか <i>れ</i> ります。	aばな!	りません	i。さも	らないとNot Readyを検出できなくな	
		D4ビット:					
						ス回路のPSTB信号の許可フリップ	
						やリセットスイッチ押下時のリセッ	
						ス(セントロニクス)の#PD8255の	
	モードセット、および初期化が完了した後本フリップフロップを"1にする必要があります。 尚本フリップフロップはパワーオン/リセットスイッチのリセッ時"0"がセットされます。 μPD765 A (FDC Floppy Disk Controller) (1)レジスタ構成 FDC内にメインシステムとのインターフェース用レジスタとて、データレジスタ(DATA)とステータレジスタ(STATUS						
		て, アーダ	レジス:	タ (D A	ATA)	とステータレジスタ (STATUS)	
		,				とステータレジスタ (STATUS) A_0 , \overline{RD} , \overline{WR} 制御信号によって選	
		,	ます。	各レジ	スタは	A ₀ , RD, WR制御信号によって選	
		を持ってい	ます。	各レジ	スタは	A ₀ , RD, WR制御信号によって選	
		を持ってい 択され, そ;	ます。	各レジ	スタは	A ₀ , RD, WR制御信号によって選	
		を持ってい 択され, そ	ます。れらの	各レジ関係は	スタは下表の対	A ₀ , RD, WR制御信号によって選 通りです。	
		を持ってい 択され, そ;	ます。れらの	各レジ 関係は RD	スタは 下表のi WR	A ₀ , RD, WR制御信号によって選 通りです。 動 作	
		を持ってい 択され, そ; I/Oボート アドレス 90	ます。 れらの Ao O	各レジ 関係は RD 0	スタは 下表のi wr 1	A ₀ , RD, WR制御信号によって選 通りです。 動 作 ステータス・レジスタ・リード	
		を持ってい 択され, そ:	ます。 れらの 	各レジ 関係は RD 0 ×	スタは 下表の) WR 1 0	A ₀ , RD, WR制御信号によって選 通りです。 動 作 ステータス・レジスタ・リード 禁 止	
		を持ってい 択され, そ; I/Oボート アドレス 90	ます。 れらの Ao O	各レジ 関係は RD 0 ×	スタは 下表の) WR 1 0	A ₀ , RD, WR制御信号によって選 通りです。 動 作 ステータス・レジスタ・リード 禁 止 データ・レジスタ・リード	
		を持ってい 択され,そ 1/0ポート アドレス 90	ます。 れらの Ao 0	各レジ 関係は 0 × 0	スタは 下表の) WR 1 0	A ₀ , RD, WR制御信号によって選 通りです。 動 作 ステータス・レジスタ・リード 禁 止 データ・レジスタ・リード	
		を持ってい 択され,そこ 1/0ポート アドレス 90 92	ます。 れらの Ao 0 1	各レジ 関係は 0 x 0 1	スタは 下表の) WR 1 0 1 0	A ₀ , RD, WR制御信号によって選 動 作 ステータス・レジスタ・リード 禁 止 データ・レジスタ・リード データ・レジスタ・ライト	
		を持ってい 択され,そ; 1/0ポート アドレス 90 92 (1)データレ F D C と	ます。 れらの Ao O 1 ジメイン	各レジ 関係は 0 × 0 1	スタは 下表の) 1 0 1 0 TA)	A ₀ , RD, WR制御信号によって選 動 作 ステータス・レジスタ・リード 禁 止 データ・レジスタ・リード データ・レジスタ・ライト	
		を持ってい 択され,そ; 1/0ポート アドレス 90 92 (1)データレ F D C と	ます。 れらの A。 0 1 ジスイン および	各レジ 関係は 0 × 0 1	スタは 下表の) 1 0 1 0 TA)	A ₀ , RD, WR制御信号によって選 動 作 ステータス・レジスタ・リード 禁 止 データ・レジスタ・リード データ・レジスタ・ライト	
		を持ってい 択され,そ 1/Oポート アドレス 90 92 (1)データレ FDCと タ,データ,	ま れ ら の A の 0 1 ジ メ お で す 。	各	スタは 下表の) WR 1 0 1 0 TA) ムトステ	A ₀ , RD, WR制御信号によって選通りです。 動作 ステータス・レジスタ・リード 禁止 データ・レジスタ・リード データ・レジスタ・ライト 転送する各種情報(コマンド,パラメーータス)を一時的にストアする8ビッ	

ポートフ 16進	アドレス 10進				内容
94 H つづき	148 のつづき	す。メ	インシステム	は任意	の時点でその内容を読み取ることができます
		ステー	タスレジス	タ	
		ビット 番 号	. 名 称	略称	内 容 -
		D 0	FD0 Busy	D 0 B	デバイス#0がSEEKコマンドによるシーク動作を実行中であるが、シーク動作終了の割り込み要求を保留中であることを示します。
		D 1	FD1 Busy	D 1 B	デバイス#1についてD0ビットの内容と同様
		D 2	FD2 Busy	D 2 B	デバイス # 2 について D 0 ビットの内容と同様
		D 3	FD3 Busy	D 3 B	デバイス#3についてD0ビットの内容と同様
		D 4	FDC Busy	СВ	F D C が Command Phase, Result Phase,またはリード/ライト・コマンドのExecution Phaseを実行中であることを示します。このビットがセットされているときは,他のコマンドは受付けられません。
		D 5	Non- D M A M O D E	N D M	FDCがNon-DMAモードでデータ転送中であり、メインシステムに対してサービスを要求していることを示します。
		D 6	DaTa Input/Output	DIO	データレジスタを介して転送するデータの方向を示します。 0 のときはメインシステムからFDCの方向、1 のときはFDCからメインシステムの方向を示します。なお、データレジスタの状態はRQM(D7ビット)が示します。
		D 7	Request for Master	RQM	FDCからメインシステムへ転送すべきデータがデータレジスタにロードされていること、またはデータレジスタが空で、メインシステムからFDCへ転送するデータをデータレジスタに書き込んでもよいことを示します。データの方向を示すDIO(D6ビット)の状態により、次の働きをします。

ポートアドレ		内容	
94 H 14 りつづきのつ	8> 15011	し方	
	コマンド	R/WA ₀ D ₇ — D ₀	備考
	READ DATA	W1 MTMFSK 0 0 1 1 0 × × × × × HD US1 US0 ← C →	SK:SKip DDAM MT:マルチトラック,MF:MFMモード HD:ヘッド番号,US:デバイス番号
	C	H	実行開始セクタの I D情報 トラック上の最終セクタ番号 Gap2の長さ(VFO SYNCを含まず)
	E	W1	処理すべきセクタ当りのデータ長 データ転送
	R	R1	実行終了時のステータス 0 実行終了時のステータス 1 実行終了時のステータス 2 実行終了セクタの I D情報
	READ DELETED DATA C	W1 MT MF SK 0 1 1 0 0 × × × × × HD US1 US0 — C — — H	SK:Skip DAM
		$\begin{array}{ccccc} & & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & \\ & & \\ & & \\ & \\ & & \\ & \\ & & \\ & \\ & \\ & & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\ & \\$	READ DATAと同じ
	R {	R1	データ転送 READ DATAと同じ

ポートアドロ	ンス)進			内	容		
	48	マンドの出	<u></u> し方				
		コマンド	R/WA ₀ D ₇		— D ₀	備	考
		READ I					
		C { E	W1 0 MF 0 W1 × × ×			トラック上の最初に	
			R1 ←	ST0 — ST1 — ST2 —	→	READ DATA	と同じ
		R {	R1	C — H — R — N — N	→	E-Phaseで読んだ!	I D情報
		ŴRITE ID		0 0 1 1	0 1	-	
		C	W1 0 MF × × × ×			データ長/セクタ セクタ数/トラック Gapの長さ(VFO SYI	NCを会まず)
		E	W1	— D ——	→	データ領域に書き込トラック上のセクタメインシステムより	むデータパターン ' 数分の I D情報を
		R	——————————————————————————————————————	ST1 — ST2 — C — H —	→	READ DATA	
		l	R 1	— R —— — N ——	→		

94H 148 Dつづき コマンドの出し方 コマンド R/WAo D7	ポートアドレス 16進 10進		内容	
WRITE DATE W1 MT MF 0 0 0 1 0 1	94 H 148	コマンドの出	し方	
DATE		コマンド	R/WA ₀ D ₇ — D ₀	備考
R 1		DATE C	X X X X X HD US1 US0 C	
DELETED			ST1	
E { R 1 ← ST 0 → ST 1 → ST 2		DELETED DATA	X X X X HD US1 US0 C H R N E O T G P L	READ DATAと同じ
		E {	R1 ← ST0 → ST1 →	データ転送
R1 W N		R {	$\begin{array}{cccc} \longleftarrow & C & \longrightarrow \\ \longleftarrow & H & \longrightarrow \\ \longleftarrow & R & \longrightarrow \end{array}$	READ DATAと同じ

ポートア	アドレス		内容	
16進	10進		Li 🗗	
148 94 H のつづきのつづ	94 H のつづき	コマンドの出	し方	
		コマンド	R/WA ₀ D ₇ — D ₀	備考
		READ DIAGNO STIC	W1 0 MF 0 0 0 0 1 0	
			X X X X X HD US1 US0 C H	
			R	DEAD DATA k同!
		C {	$\begin{array}{cccc} & \longleftarrow & \text{EOT} & \longrightarrow \\ & \longleftarrow & \text{GPL} & \longrightarrow \\ & \text{W1} & \longleftarrow & \text{DTL} & \longrightarrow \end{array}$	READ DATAと同じ
		E {	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	データ転送
		R	ST2	READ DATAと同じ
		1	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	J
		S C A N E Q U A L	W1 MT MF SK 1 0 0 0 1 × × × × × HD US1 US0	
		C {	C	READ DATAと同じ
			$\begin{array}{cccc} & & & & & & & & \\ & & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & \\ & & \\ & $	、比較すべきセクタのセクタ間隔1or2
		E {	$\begin{array}{cccc} W1 & \longleftarrow & STP & \longrightarrow \\ R1 & \longleftarrow & STO & \longrightarrow \end{array}$	に収りへきセクラのセクラ同隔 I or 2 データ転送
		R {	$\begin{array}{cccc} & & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & \\ & & & \\ & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & & \\ & $	READ DATAと同じ
			← H → R → R → N →	

ポートアドレ 16進 10i		内	容
94 H 14 つづきのつ・	8 コマンドの	出し方	
	コマン	F R/WA ₀ D ₇	- D ₀ 備 考
	S C A N O W	L	
	OR EQUA	X X X X X HD US1	
	C	C ————————————————————————————————————	→
		← EOT — GPL — STP —	→ → → ↓比較すべきセクタのセクタ間隔 1 or 2
	. Е	R1 ← ST0 — ST1 —	データ転送
	. R	ST 2 — C — H	READ DATAと同じ
		R 1 ← N —	→
	S C A N I G H OR EQUAI		
		X X X X X HD US1 T	USO
	С	R — R — N — N	READ DATAと同じ
		← EOT — GPL — STP —	→
		R1 ST0 ST1 ST2	→ / TAXS
	R	C — H — R	READ DATAと同じ
		R1 • N	→


ポートアドレス 16進 10進	内容					
94 H 148 つづきのつづ	コマンドの出し方					
	コマンド R/WA ₀ D ₇ — D ₀ 備 考					
	SEEK C { W1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 W1 × × × × HD US1 US0 NCN → M > 1					
	R E C A L I- B R A T E B R A T E W1 0 0 0 0 1 1 1 1 W1 × × × × × 0 US1 US0					
	SENSE INT $\left\{\begin{array}{c} W1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ STATUS & & & & & & \\ R \left\{\begin{array}{c} R1 & \longleftarrow & ST0 & \longrightarrow \\ R1 & \longleftarrow & PCN & \longrightarrow \end{array}\right\}$ コマンド終了時のシリンダ番号					
	SENSE DEVICE C STATUS R { W1 0 0 0 0 0 1 0 0					
	SPECIFY W1 0 0 0 0 0 0 1 1 W1 ← SRT → HUT → Step Rate Time, Head Unload Time W1 ← HLT → ND Head Load Time, Non-DMA Mode					
	Invalid C R R 1 ← その他のコード → ST0 =80(10)					

ポートア	アドレス					
16進	10進	内容				
91 H 93 H	145 147	カセットMTインターフェース #PD8251 A データポート(IN/OUT) ステータス(IN)モード/コマンド(OUT)				
95 H	149	IN RXD SYNDET FE OE TXE RXRDY TXRDY 1 1 1 0 1 1 0 0 EEH OUT R ER SBRK RXE TXEN コントロールレジスタ (OUT) OUT PS CINH CONT TXEE RXRE TXRE B Sボーレート 0:600ボー 1:1200ボー C I N H 書き込みデータ禁止 1:0 N 0:0 F F C O N T モータ 1:0 N 0:0 F F				
9 X H σ	他のポー	-トはリザーブ				
АОН	160	CRTコントローラ #PD7220 (グラフィック) ステータス (IN) パラメータ (OUT)				
А2Н	162	データ (IN) コマンド (OUT)				
A 4 H	164	G-VRAMの切り換え (PC-9801F・E) 0第 1 画面の表示 1第 2 画面の表示				
A6H	166	0 ·····・第 1 画面にアクセス 1 ·····・第 2 画面にアクセス				
A8H	168	パレットレジスタNo				
AAH	170	上位 下位				
АСН	172	3 7				
AEH	174	1 5				
		2 6				
		0 4				
		文字パターンR O M #PD23128				

ポートフ	アドレス	+ # # # # # # # # # # # # # # # # # # #
16進	10進	内
A1H A3H A5H	161 163 165 169	文字コード第1バイト (OUT) 文字コード第1バイト (OUT) 文字パターン行指定カウンタライト OUT
В0Н~	-BFH	RC4 未使用 リザーブ
СОН	192	ODAプリンタインターフェース #PD8255 A ポートA (IN/OUT) データポート (INで確認できる)
С2Н	194	リードシグナル1(IN)ポートB IN RMR ALM MDL DCN IP1 IP2 IP3 RDA

ポートフ	アドレス	ula cela
16進	10進	内 容
С4Н	196	リードシグナル2(IN)ライトシグナル2(OUT)
		IN RDP RDA RMS IR6 TRT
		OUT 0 0 0 0 0 0 IRT
С6Н	198	モードライト ライトシグナル1 (OUT) ポートC
		OUT A2H
		ON OFF
		IRT OOH O1H
		RMS OBH OAH
		INTE ODH OCH
		RMR プリンタがデータ受信可能状態
		ALM プリンタのハードエラー MDL 用紙残少,用紙切れ
		DCN プリンタの電源ON
		IP3 タイムアウトになった。 RDA データ送信可能状態
		RDA データ送信可能状態
70.00		
残りの(J X H の f	ポートはリザーブ

ポートア	・ドレス	th %
16進	10進	<u>内</u> 容
DOH S DFH	208 \$ 223	リザーブ
5	5	キーボード (スキャン方式) ただし BASICのINP命令のみ有効 機械語のIN命令では無意味。 $ \begin{pmatrix} BASICインタープリタ内でスキャン方式のシュミレートをし \\ ているのである。 \end{pmatrix} $ (データ・バス) D_0 D_1 D_2 D_3 D_4 D_5 D_6 D_7 (アドレス・バス) $R-$ ト番号 E_0 0 1 2 3 4 5 6 7 E_1 8 9 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
		E_9 STOP $f \cdot 1$ $f \cdot 2$ $f \cdot 3$ $f \cdot 4$ $f \cdot 5$ SPACE ESC EA TAB \downarrow \leftarrow HELP $COPY$ $ \leftarrow$ CAPS
		EB ROLL UP DOWN BS XFER f · 6 f · 7 f · 8 f · 9 f · 10 INS



付録-5 コマンド・ステートメント関数 処理アドレス一覧表

コマンド・ステートメント関数処理アドレス一覧表

AUTO BSAVE BLOAD BEEP CONSOLE COPY CLOSE CONT CLEAR CALL COMMON CHAIN COM CIRCLE COLOR CLS DELETE DATA DEFSTR DEFSINT DEFSNG DEFDBL DSKO\$ DEF ELSE ENO ERASE CDIT ERROR FOR	: 2274 : 8C60 : 8F68 : 515C : 52AE : 6FD6 : 5245 : 22E0 : 2317 : 9BC8 : 9C1C : 9C22 : 24F1 : 2D7C : 2F6D : 3017 : 2449 : 22D9 : 9CC5 : 9CBD : 9CC1 : 9CBD : 9CC1 : 9CBD : 9CC1 : 27A8 : 7204 : 29FA : 2308 : 7270	LINE LOAD LSET LFILES MOTOR MERGE MON NEXT NAME NEW NOT OPEN OUT ON OPTION OFF ? PUT POKE PSET PAINT RETURN RETURN RESTORE RESUME RSET RENUM RANDOMIZE	: 3054 : 8FC0 : 7183 : 6AB0 : 5189 : 8F2A : 2A39 : 7387 : 69A6 : 2A0B : 3E12 : 51C7 : 7045 : 266E : 5267 : 3470 : 319D : 3111 : 3142 : 2780 : 38B0 : 3111 : 3142 : 2938 : 38B0 : 38B1 : 3142 : 2938 : 38B1 : 318B1 : 3	WHILE WEND WRITE LIST SET KINPUT SRO CMD IRESET POLL RBYTE >= <+-* AND OF XOR EQV IMP MOD	: 7415 : 7444 : 9AE3 : 76612 : 37543 : 1716 : 1716 : 1716 : 1717 : 1718 : 1718 : 1719 : 3E112 : 3E12 : 3E12
FIELD FILES FN GO TO GOSUB GET HELP INPUT IF KEY KILL KANJI LOCATE L? LLIST LET	: 75E2 : 6AB8 : 3E12 : 3E12 : 26E9 : 26EF : 3409 : 251B : 994E : 2ABC : 2569 : 6A19 : 3E12 : 53D6 : 7FEE : 7668 : 70D2	ROLL SCREEN STOP SWAP SAVE SPC STEP THEN TRON TROFF TAB TO TERM USING USR WIDTH WAIT	: 3203 : 3227 : 16ED : 70E3 : 8CBB : 3E12 : 3E12 : 75D2 : 75D9 : 3E12 : 3E12 : 6C1C : 3E12 : 3E12 : 3E12 : 3E12 : 3E12		『アドレスは 056ページを rさい。

注) これは1983年7月ごろの出荷されたPC-9801のものです。

付録-6 コルトロールコード一覧表

付録6 コントロールコード一覧表

(1) キーボード

16進	10進	対応するキー	N-BASIC (86)	N ₈₈ -BASI (86)
0 1	1	CTRL-A		ヘルプキーと同じ
0 2	2	CTRL-B	1つの前のワードへ戻る	(N-BASICと同じ)
0 3	3	CTRL-C	実行の中断 (STOP の時)	実行の中断
0 4	4	CTRE-D		カーソル位置から1ワードを削
				除 (86)
0 5	5	CTRL-E	カーソル位置から後を消す	(N-BASICと同じ)
0 6	6	CTRL-F		1つ先のワードへ進む
0 7	7	CTRL-G	スピーカを鳴らす	(N-BASICと同じ)
0 8	8	CTRL-H	カーソル位置の左側の文字を削	(N-BASICとじ)
			除する	
0 9	9	CTRL-I	水平タブ (8文字毎)	(N-BASICと同じ)
0 A	1 0	CTRL-J	行を2つに分ける	ラインフィード、インサートモ
				ードで 2 行に分割
0 B	1 1	CTRL-K	ホームポジション	(N-BASICと同じ)
0 C	1 2	CTRL-L	テキスト画面クリア	(N-BASICと同じ)
0 D	1 3	CTRL-M	キャリッジリターン	(N-BASICと同じ)
0 E	1 4	CTRL-N	1つ先のワードへ進む	
0 F	1 5	C T R L - O	ESCの後に押すことによ	画面の表示を無効にする
			りN ₈₈ -BASIC (86) と同	
			じ働きを行なう	
1 2	1 8	CTRL-R	カーソル位置から右側を 1 文字	インサートモードにする。
			分右へずらす。	
1 3	1 9	CTRL-S		実行を一時停止する
1 5	2 1	CTRL-U		1行キャンセル
1 8	2 4	CTRL-X		カーソルを行の最後に移す
1 B	2 7	ESC	実行を一時停止する	
1 C	2 8	B	カーソルを右へ移動	(N-BASICと同じ)
1 D	2 9		カーソルを左へ移動	(N-BASICと同じ)
1 E	3 0		カーソルを上へ移動	(N-BASICと同じ)
1 F	3 1	II.	カーソルを下へ移動	(N-BASICと同じ)

(2) 通 信

16進	10進	シンボル	シンボルの意味			
0 0	0		null			
0 1	1	SH	Start of Heading (ヘッディング開始)			
0 2	2	SX	Start of Text (テキスト開始)			
0 3	3	ΕX	End of Text (テキスト終了)			
0 4	4	ET	End of Transmission(伝送終了)			
0 5	5	EQ	Enquiry (問合わせ)			
0 6	6	A K	Acknowledage (肯定応答)			
0 7	7	BL	Bell (ベル、ブザー)			
0 8	8	BS	Back Space (後退)			
0 9	9	НТ	Horizontal Tabulation (水平タブ)			
0 A	1 0	LF	Line Feed (改行)			
0 B	1 1	HM	Home (VT) Vertical Tabulation (垂直タブ)			
0 C	1 2	CL	Clear (FF) Form Feed (改頁)			
0 D	1 3	C R	Carriage Return (復帰)			
0 E	1 4	S O	Sift-out (シフトアウト)			
0 F	1 5	SI	Sift-in (シフトイン)			
1 0	1 6	DE	Data Link Escape(伝送制御拡張)			
1 1	1 7	D 1	Device Control1 (装置制御 1)			
1 2	1 8	D 2	Device Control2 (装置制御 2)			
1 3	1 9	D 3	Device Control3 (装置制御 3)			
1 4	2 0	D 4	Device Control4 (装置制御 4)			
1 5	2 1	NK	Negative Acknowledge(否定応答)			
1 6	2 2	SN	Synchronous idle(同期信号)			
1 7	2 3	ΕB	End of Transmission Block(伝送ブロック終了)			
1 8	2 4	CN	Cancel (取消し)			
1 9	2 5	EM	End of Medium(媒体終端)			
1 A	2 6	SB	Substitute (文字置換)			
1 B	2 7	EC	Escape (拡張)			
1 C	2 8	→	(FS) File Separator (ファイル分離)			
1 D	2 9	←	(GS) Group Separator (グループ分離)			
1 E	3 0	1	(RS) Record Separator (レコード分離)			
1 F	3 1	1	(US) Unit Separator (ユニット分離)			

Deta Link Recape, grantened in		
(RS) Paged september 1 to the september 1 to 1981		
By I - A commenced with		

付録-7 エラーメッセージー覧表

エラーメッセージー覧表

```
1 ... NEXT without FOR
  2 ... Syntax error
  3 ... RETURN without GOSUB
  4 ... Out of DATA
  5 ... Illegal function call
  6 ... Overflow
   ... Out of memory
  8 ... Undefined line number
  9 ... Subscript out of range
 10 ... Duplicate Definition
 11 ... Division by Zero
12 ... Illegal direct
13 ... Type mismatch
14 ... Out of string space
15 ... String too long
16 ... String formula too complex
17 ... Can't Continue
18 ... Undefined user function
19 ... No RESUME
20 ... RESUME without error
21 ... Unprintable error
22 ... Missing operand
23 ... Line buffer overflow
24 ... ?
25 ... ?
26 ... FOR without NEXT
27 ... Tape read error
28 ... ?
29 ... WHILE without WEND
30 ... WEND without WHILE
31 ... Duplicate label
32 ... Undefined label
33 ... Feature not available
34 ... ?
35 ... ?
36 ... ?
37 ... ?
38 ... ?
39 ...
40 ...
41 ... ?
42 ... ?
43 ... ?
44 ... ?
45 ... ?
46 ... ?
47 ... ?
48 ... ?
49 ... ?
50 ... FIELD overflow
51 ... Internal error
52 ... Bad file number
53 ... File not found
54 ... File already open
55 ... Input past end
56 ... Bad file name
57 ... Direct statement in file
```

58 ... Sequential after PUT
59 ... Sequential I/O only
60 ... File not open
61 ... File write protected
62 ... Disk offline
63 ... ?
64 ... Disk I/O error
65 ... File already exists
66 ... ?
67 ... ?
68 ... Disk full
69 ... Bad allocation table
70 ... Bad drive number
71 ... Bad track/sector
72 ... Deleted record
73 ... Rename across disks
74 ... Illegal operation

vino dil alla controli alla vino dil vino dil interpendi controli di controli

付録-8 プリンタ機能一覧表

付録8 プリンタ機能一覧表(PC-8821/22, PC-8023)

分 類	ニーモニック	HEXコード	機能	PC-8821/8822	PC-8023(C
印字指令	CR	0 D	バッファのデータを印字	0	0
改行	LF	0 A	1 行送り	0	0
垂直タブ	VT	0 B	多行送り	0	0
フォームフィード	FF	0 C	改ページ	0	0
拡大	SO	0 E	拡大指令(8bit)	0	0
(8bit)	SI	0 F	拡大解除(8bit)	0	0
セレクト	D C 1	1 1	セレクト	0	0
ディセレクト	DC3	1 3	ディセレクト	0	0
拡大	DC 2	1 2	拡大指令(7bit)	0	0
(7bit)	DC4	1 4	拡大解除(7bit)	0	0
水平タブ	НТ	0 9	水平タブ移動	0	0
キャンセル	CAN	1 8	データのキャンセル	0	0
n行改行	US	1 F	1~15行の改行	0	0
VFU	_	_	タブ位置等の設定	0	0
印字方法	ESC, N	1 B, 4 E	HSパイカ	0	0
	ESC, P	1 B, 5 0	プロポーショナル	0	\circ
	ESC, Q	1 B, 5 1	コンデンス	0	\bigcirc
	ESC, E	1 B, 4 5	エリート	0	0
	ESC, H	1B, 48	H Dパイカ	0	×
	ESC, K	1 B, 4 B	漢字	0	×
ドットスペース	ESC, SOH	1 B, 0 1	1ドットスペース	0	0
	ESC, STX	1 B, 0 2	2 ドットスペース	0	0
	ESC, ETX	1 B, 0 3	3 ドットスペース	0	0
	ESC, EOT	1 B, 0 4	4 ドットスペース	0	\circ
	ESC, ENQ	1 B, 0 5	5ドットスペース	0	0
	ESC, ACK	1B, 06	6ドットスペース	0	0
キャラクタモード	ESC,\$	1 B, 2 4	英数記号モード	0	0
	ESC, &	1 B, 2 6	ひらがなモード	0	\circ
	ESC, #	1 B, 2 3	内部グラフィックモード	0	×
ドット列印字モード	ESC, S	1 B, 5 3	8 bitドット列	0	0
	ESC, I	1B, 49	16bitドット列	0	×

分 類	ニーモニック	НЕХコード	機能	PC-8821/8822	PC-8023(C)
ドット列印字モード	ESC, V	1 B, 5 6	8 bitドット列リピート	0	×
	ESC, W	1 B, 5 7	16bitドット列リピート	0	×
	ESC, F	1B, 46	ドットアドレッシング	0	×
キャラクタリピート	ESC, R	1 B, 5 2	キャラクタリピート	0	×
強調文字	ESC, !	1B, 21	強調文字セレクト	0	0
	ESC,"	1 B, 2 2	強調文字解除	0	0
印字モード	ESC,	1 B, 5 D	ロジカルシークモード	0	0
	ESC,>	1 B, 3 E	片方向印字	0	×
	ESC, [1 B, 5 B	インクリメンタルモード	×	0
改行幅	ESC, A	1 B, 4 1	1/6インチ改行モード	0	0
	ESC, B	1 B, 4 2	1/8インチ改行モード	0	0
	ESC, T	1 B, 5 4	N/120インチ改行モード	0	0
改行方向	ESC, f	1B, 66	順方向改行モード	0	0
	ESC, r	1 B, 7 2	逆方向改行モード	0	0
水平タブ	ESC, (1 B, 28	水平タブセット	0	0
	ESC,)	1 B, .2 9	水平タブ部分クリア	0	0
	ESC, 0	1 B, 3 0	水平タブオールクリア	0	0
アンダーライン	ESC, X	1 B, 5 8	アンダーライン開始	0	0
	ESC, Y	1 B, 5 9	アンダーライン終了	0	0
レフトマージン	ESC, L	1 B, 4 C	印字開始位置への設定	0	0
リボン切換	ESC, C	1 B, 4 3	リボン切替指定	0	×
外字のロード	ESC, *	1 B, 2 A	外字のロード	0	×
*ドット対応グ	ESC, D	1 B, 4 4	640ドットモード	0	×
ラフィックドッ	ESC, M	1 B, 4 D	960ドットモード	0	×
ト数の切り換え					

付録-9 キャラクターコード表

付録9 キャラクタコード表

ASCIIコード表(キャラクタセット)

		上位4ビット→															
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	E	F
下位	0		D_{E}		0	a	P		p		I		_	9	111		X
下位4ビット→				!	1	A	Q	a	q			0	ア	チ	4	-	円
٢		S_{X}		11	2	В	R	b	r			Γ	1	ツ	X		年
*				#	3	С	S	c	S			٦	ウ	テ	モ		月
		1		\$	4	D	T	d	t			,	エ	1	ヤ		日
		E_{Q}		%	5	Е	U	е	u			•	才	ナ	ユ		時
				&	6	F	V	f	V			ヲ	カ	1	3		分
	7	$^{\mathrm{B}}\mathrm{L}$	$^{\mathrm{E}}\mathrm{_{B}}$,	7	G	W	g	w			ア	丰	ヌ	ラ		秒
		$^{\mathrm{B}}\mathrm{S}$	C_{N}	(8	Н	X	h	X		Г	1	ク	ネ	1)	A	
	9	T	$\mathbf{E}_{\mathbf{M}}$)	9	Ι	Y	i	у		7	ウ	ケ	1	ル	•	
	Α	$^{L}_{F}$	SB	*	:	J	Z	j	Z		L	エ	コ	ハ	レ	•	
	В	H _M	E _C	+	•	K	[k	{			オ	サ	t	口	*	
	С	C_{L}	\rightarrow	,	<	L	¥	l	+			ヤ	シ	フ	ワ		
	D	C_{R}	←	_	=	M]	m	}		1	ユ	ス	^	ン	0	
	E	s ₀	\uparrow		>	N	^	n	~		-	3	セ	ホ	"		
	F	S_{I}	↓	/	?	0		0	DEL		1	ツ	ソ	7	0		DEL

付録-10 USING文フォーマット一覧表

付録10 USING文フォーマット一覧表

フォーマット	機能	例		
!	文字列の最初の文字だけ出	PRINT USING "F. 1[!]"; "abcde"		
	カ	F.1[a]		
& · · &	始めのn文字を左づめで出	PRINT USING "F.2:[& &]";"abcde"		
n 文字	カ	F.2:[abcd]		
@	1つの@に対して、1つの	PRINT USING "F.3:[Q]"; "abcde"		
	文字列を出力	F.3:[abcde]		
####	数値を右づめで表示	PRINT USING "F.4:[####]";123.456		
		F.4:[123]		
####. #	小数点の位置を指定	PRINT USING "F.5:[####. #]";123.456		
		F.5:[123.5]		
+###. #	数値の前に符号(+,-)	PRINT USING "F.6:[+###. #]";123.456		
	をつける	F.6:[+123.5]		
###. #+	数値の後に符号(+,-)	PRINT USING "F.7:[# # #. # +]";123.456,		
	をつける	123.456		
		F.7:[123.5+]F.7:[123.5-]		
		PRINT USING "F.8:[# # #. # -]";123.456,		
		123.456		
		F.8:[123.5]F.8:[123.5-]		
####. #	空白部分を"*"で埋める	PRINT USING "F.9:[####. #]"123.456		
		F.9:[***123.5]		
YY####. #	数値の直前に"¥"をつけ	PRINT USING "F.10:[\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		
	る	F.10:[¥123.5]		
\##. #	**とその両方の機能とな	PRINT USING "F.11:[\##. #]";123.456		
	る	F.11:[*¥123.5]		
#####,	3 桁毎に","で区切って	PRINT USING "F.12:[#####,]";1234.56		
	出力	F.12:[1,235]		
###^^^	数値を指数形式で出力	PRINT USING "F.13:[###^^^]";1234.56		
		F.13:[12E+02]		
####_,####	"_"に続く1文字を単に	PRINT USING "F.14:[####_, ####]"		
	文字として出力	;123.123		
		F.14:[123.123]		

付録-11 Z80・8086二―モニック対応表 ここでは、Z-80の命令を8086の命令で対応させて一覧表を作成しました。Z-80のプログラムを8086に移植したり、8086の学習に役立てて下さい。 なお、8086の命令への対応ではレジスタの保存は考慮していません。

Z-80・8086レジスタ対応

z-	-80		8	086
F	А	AF→AX	АН	AL
Н	L	HL→BX	ВН	BL
В	С	BC→CX	СН	CL
D	Ε	DE→DX	DH	DL
SF)		S	SP .
		٦		
P)			P
		7		
1>	(SI
		٦		
IY	′			DI

8ビット・ロード命令

Z8	0	808	Ś
LD	r,r	 MOV	r,r
LD	r,n	 MOV	r,n
LD	r,(HL)	 MOV	r,[BX]
LD	r,(IX+d)	 MOV	r,d[SI]
LD	r,(IY+d)	 MOV	r,d[DI]
LD	(HL),r	 MOV	[BX],r
LD	(IX+d),r	 MOV	d[SI],r
LD	(IY+d),r	 MOV	d[DI],r
LD	(HL.),n	 MOV	BYTE [BX],n
LD	(IX+d),n	 MOV	BYTE d[SI],n
LD	(IY+d),n	 MOV	BYTE dEDI3,n
LD	A, (BC)	 PUSH	BX
	•	MOV	BX,CX
		MOV	AL, [BX]
		POP	BX
LD	A,(DE)	 PUSH	BX
		MOV	BX,DX
		MOV	AL, [BX]
		POP	BX
LD	A,(nn)	 MOV	AL, [nn]
LD	(BC),A	 PUSH	BX
	,	MOV	BX,CX
		MOV	CBXJ, AL
		POP	BX
LD	(DE),A	 PUSH	BX
	, ,	MOV	BX,DX
		MOV	[BX], AL
		POP	BX
LD	(nn),A	 MOV	Enn], AL.
	, ,		·

注)	レジスタ	r,r '
	z-80	8086
	В	СН
	С	CL
	D	DH
	E	DL
	Н	ВН
	L	BL
	А	AL

d …… 8 ビットディスプレースメント n …… 8 ビットイミーディエイトデータ n n ……アドレス(16ビット)

16 ビット・ロード 命令

Z-80			8086		
LD	dd,nn		MOV	dd,nn	
LD	IX,nn		MOV	SI,nn	
LD	IY,nn		MOV	DI,nn	
LD	HL,(nn)		MOV	BX,[nn]	
LD	dd,(nn)		MOV	dd,[nn]	
LD	IX,(nn)		MOV	SI,[nn]	
LD	IY, (nn)		MOV	DI, [nn]	
LD	(nn),HL		MOV	Enn],BX	
LD	(nn),dd		MOV	[nn],dd	
LD	(nn),IX		MOV	[nn],SI	
LD	(nn), IY		MOV	[nn],DI	
LD	SP,HL		MOV	SP,BX	
LD	SP, IX		MOV	SP,SI	
LD	SP, IY		MOV	SP,DI	
PUSH	99		PUSH	99	
PUSH	AF	• • •	LAHF		
			PUSH	AX	
PUSH	IX		PUSH	SI	
PUSH	IY		PUSH	DI	
POP	99	• • •	POP	99	
POP	AF		POP	AX	
			SAHF		
POP	IX		POP	SI	
POP	IY		POP	DI	

注)	レジスタdd				
	Z-80	8086			
	ВС	CX			
	DE	DX			
	HL	ВХ			
	SP	SP			

レジスタqq				
Z-80	8086			
вс	CX			
DE	DX			
HL	ВХ			
AF	AX			

пп……16ビットイミーディエイトデータ、アドレス

エクスチェンジ 命令

```
Z80
                        8086
     DE, HL
                     XCHG DX,BX
EX
     AF, AF
                      XCHG AX, [nn]
EX
                     XCHG CX, [nn1]
EXX
                                       注)
                      XCHG DX, [nn2]
                      XCHG BX, [nn3]
     (SP),HL
EX
                      XCHG BX,AX
                      CLI
                      XCHG BP, SP
                      XCHG [BP], AX
                      XCHG BP, SP
                      STI
                      XCHG BX,AX
                      XCHG SI, AX
EX
     (SP), IX
                      CLI
                      XCHG BP, SP
                      XCHG [BP], AX
                      XCHG BP, SP
                      STI
                      XCHG SI, AX
                      XCHG DI, AX
EX
     (SP), IY
                      CLI
                      XCHG BP, SP
                      XCHG [BP], AX
                      XCHG BP, SP
                      STI
                      XCHG DI, AX
```

注)8086では裏レジがないのでメモリとのエクスチェンジになります。

ブロック転送命令

Z80 LDI		8086 CLD MOVSB	;CES:DIJ←CDS:SIJ ;DI=DI+1 ;SI=SI+1 ;CX=CX-1
LDIR	• • •	CLD REP MOVSB	; CES:DIJ←CDS:SI] ; DI=DI+1 :SI=SI+1
LDD		STD MOVSB	;CX=CX-1 until CX=0 ;CES:DIJ←CDS:SIJ ;DI=DI-1 ;SI=SI-1
LDDR		STD REP MOVSB	;CX=CX-1 ;CES:DIJ←CDS:SIJ ;DI=DI-1 ;SI=SI-1 ;CX=CX-1 until CX=0

ブロックサーチ命令

Z80 8086 CPI CLD ; CDS:SIJ-CES:DIJ **CMPSB** CPIR CLD :[DS:SI]-[ES:DI] REP **CMPSB** SI=SI+1:DI=DI+1 until CX=0 CPD STD :[DS:SI]-[ES:DI] **CMPSB** CPDR STD ; CDS:SIJ-CES:DIJ REP **CMPSB** SI=SI-1:DI=DI-1 until CX=0

8ビット算術論理演算命令

Z80 8086 ADD r ADD AL,r ADD A.n ADD AL,n ADD A,(HL). . . ADD AL, [BX] ADD . . . A,(IX+d)ADD AL, dESI] ADD A,(IY+d). . . ADD AL, d[DI] . . . ADC A,r AL,r ADC . . . ADC A,n ADC AL.n ADC A.(HL) . . . ADC AL, [BX] . . . ADC A,(IX+d)ADC AL, d[S] . . . ADC A,(IY+d)ADC AL, d[DI] SUB . . . SUB AL,r AL.n SUB . . . SUB . . . SUB (HL) SUB AL, [BX] SUB . . . (IX+d) SUB AL, d[S] (IY+d) . . . SUB SUB AL, d[DI] SBC . . . A,r SBC AL.r SBC . . . A,n SBC AL,n SBC . . . SBC A,(HL)AL, [BX] A,(IX+d)· · · SBC SBC AL, dESI] A,(IY+d)SBC . . . SBC AL, d[DI] AND . . . AND AL,r AND . . . AND n AL,n AND (HL) . . . AND AL, [BX] · · · AND AND (IX+d) AL, d[SI] AND (IY+d) . . . AND AL, dEDIJ OR . . . OR -AL,r ... OR OR AL.D ... OR OR (HL) AL, [BX] OR . . . (IX+d) OR AL. dESIJ OR (IY+d) . . . OR AL, d[DI] . . . XOR XOR AL,r · · · XOR XOR AL,n XOR (HL) . . . XOR **ALEBX3** XOR (IX+d) . . . XOR AL, dESIJ . . . XOR (IY+d) XOR AL, dEDIJ CP . . . CMP r AL.r CP . . . CMP AL, n CP . . . (HL) CMP AL, [BX] CP (LX+d) . . . CMP AL, d[S]] . . . CP (L+YI) AL, dCDI] CMP INC . . . INC

INC [BX] . . . INC (HL) (IX+d) (IX+d) BYTE d[SI] . . . INC INC BYTE dCDI] . . . INC INC (IY+d) . . . DEC DEC (HL) (IX+d) BYTE [BX] . . . DEC DEC . . . BYTE dESI] DEC DEC BYTE d[DI] . . . DEC DEC

16ビット算術論理演算命令

8086 Z80 ADD BX,ss ADD HL,ss . . . BX,ss **ADC** HL,ss **ADC** . . . SBB BX,ss SBC HL,ss . . . ADD SI,pp ADD IX,pp ADD IY,rr . . . ADD DI, rr . . . INC INC SS 88 . . . INC INC SI IX . . . INC IY INC DI IX IY . . . DEC 55 DEC SS . . . DEC SI DEC . . . DEC DI DEC

注) レジスタss Z-80 8086 BC CX DE DX HL BX SP SP

レジスタpp		
Z-80	8086	
вс	CX	
DE	DX	
IX	SI	
SP	SP	

レジスタrr			
Z-80	8086		
BC	CX		
DE	DX		
IY	DI		
SP	SP		

アキュムレータ操作命令

Z80 8086

DAA ... DAA

NEG ... NEG AL

CPL ... NOT AL

CCF ... CMC

SCF ... STC

CPUコントロール命令

 Z80
 8086

 NOP
 ...
 NOP

 HALT
 ...
 HLT

 DI
 ...
 CLI

 EI
 ...
 STI

ローテート・シフト命令

```
Z80
                      8086
RLC A
                     ROL AL,1
                . . .
RL
                          AL,1
     A
                     RCL
RRC
     Α
                . . .
                     ROR
                          AL,1
RR
                . . .
     A
                     RCR
                . . .
RLC
                     ROL
                         r,1
                ... ROL BYTE CBXJ,1
RLC
     (HL)
                ... ROL BYTE dESI],1
RLC
     (IX+d)
                . . .
RLC
     (IY+d)
                     ROL BYTE dCDIJ,1
                . . .
                     RCL r,1
RL
                . . .
RL
     (HL)
                     RCL
                         BYTE [BX],1
                . . .
                     RCL BYTE dESI],1
RL
     (L+XI)
                     RCL BYTE dEDIJ,1
ROR r,1
ROR BYTE EBXJ,1
ROR BYTE dESIJ,1
                . . .
RL
     (IY+d)
                . . .
RRC
RRC
     (HL)
                . . .
                . . .
RRC
     (IX+d)
RRC
                . . .
     (IY+d)
                     ROR BYTE dCDI],1
                . . .
RR
                     RCR r,1
     (HL)
RR
                . . .
                     RCR BYTE [BX],1
RR
     (IX+d)
                . . .
                     RCR BYTE dESI3,1
                . . .
RR
     (IY+d)
                     RCR BYTE d[DI],1
SLA r
                . . .
                     SAL r,1
SLA (HL)
                . . .
                    SAL BYTE [BX],1
    (P+XI)
SAL
                . . .
                    SAL BYTE d[SI],1
                . . .
SAL
    (IY+d)
                     SAL BYTE d[IY],1
SRA r
                . . .
                     SAR
                         r,1
SRA (HL)
                . . .
                    SAR
                         BYTE [BX],1
               . . . .
SRA (IX+d)
                     SAR BYTE d[SI],1
SRA (IY+d)
              . . .
                     SAR BYTE dEDI3,1
                . . .
SRL
                     SHR
                         r,1
               . . .
SRL
    (HL)
                     SHR BYTE [BX],1
                . . .
SRL
    (L+XI)
                     SHR BYTE d[SI],1
                . . .
SRL
     (IY+d)
                     SHR BYTE dCDI],1
RLD
                . . .
                     MOV AL, [BX]
                     XCHG CX, DX
                     MOV CL,4
                     ROL
                          AL, CL
                     MOV
                         CL,4
                     ROL AX,CL
                     XCHG CX, DX
                     MOV [BX], AH
RRD
                     MOV AH, [BX]
                     XCHG CX, DX
                     MOV
                         CL,4
                     ROR
                          AX,CL
                     MOV
                          CL,4
                     ROR
                         AL,CL
                     XCHG CX, DX
                     MOV [BX], AX
```

ビット操作命令

```
Z80
                       8086
                            r,b'
                                         ;BIT 1,A
                      TEST
BIT
    b,r
                      TEST BYTE [BX],6'
                                           →TEST AL,02H
     b, (HL)
                . . .
BIT
                      TEST BYTE d[SI],b'
BIT
     b,(IX+d)
                      TEST BYTE d[DI], b'
     b, (IY+d)
BIT
                                          ;SET 1,(IX+1)
                      OR
                           r.b'
SET
     b,r
                            BYTE [BX],b'
                                           →OR BYTE 01HEDIJ,02H
     b,(HL)
                      OR
SET
                            BYTE dESIJ,b'
     b,(IX+d)
                 . . .
                      OR
SET
                            BYTE d[DI],b'
                 . . .
                      OR
     b, (IY+d)
SET
                                          ;RES 1,(HL)
                 . . .
                            r,b'
                      AND
RES
     b,r
                            BYTE [BX],b'
                                            →AND BYTE [BX], 0FDH
                 . . .
RES
     b, (HL)
                      AND
                            BYTE d[SI],b'
                 . . .
                      AND
RES
     b, (IX+d)
                            BYTE dCDIJ, b'
                 . . .
                      AND
RES
     b,(IY+d)
                                           注) b' は上の例を参照して算出して下さい
```

ジャンプ・コール・リターン命令

```
Z80
JP
                       JMP
                             nn
     nn
                       JMPS
                 . . .
JR
                            nn
     nn
                             NEXT
JP
     NZ,nn
                       JE
                       JMP
                             nn
                 NEXT: ---
                             NEXT
JR
                       JNE
      Z,nn
                       JMP
                             חח
                 NEXT: ---
JP
                       JB
                             NEXT
      NC, nn
                       JMP
                             nn
                 NEXT: ---
                       JNB
                             NEXT
JP
      C,nn
                        JMP
                             חח
                  NEXT: ---
                       JP
JP
                             NEXT
      PO, nn
                       JMP
                             חח
                  NEXT: ---
                       JNP
JP
                             NEXT
      PE,nn
                        JMP
                             חח
                  NEXT: ---
                        JS
                             NEXT
JP
      P,nn
                        JMP
                             nn
                  NEXT: ---
                        JNS
                             NEXT
JP
      M,nn
                        JMP
                              nn
                  NEXT: ---
JR
      NC,nn
                  . . .
                        JNB
                              nn
                        JE
JR
                              nn
      Z,nn
                        JNE
JR
      NZ.nn
                              nn
                        JMP
                              BX
JP
      (HL)
                        JMP
                              SI
JP
      (IX)
                        JMP
JP
      (IY)
                              DI
                        LOOP nn
                                  (カウンタは CXレジ)
DJNZ nn
                        CALL nn
                  . . .
CALL nn
                        JE NEXT
                  . . .
CALL NZ,nn
                        CALL nn
```

041.1	110		
CALL	NC,nn	CALL	NEXT
		NEXT:	
CALL	. C,nn		NEXT
		NEXT:	. nn
CALL	PO,nn	INEXT: IP	NEXT
OTTLL	. 10,1111		. DD
		NEXT:	
CALL	PE,nn	··· JNP	
		CALL	DD
		NEXT:	
CALL	P,nn	· · · JS	NEXT
		CALL	
		NEXT:	
CALL	M,nn	· · · JNS	NEXT
		CALL	חח
		NEXT:	
RET		· · · RET	
RET	NZ	· · · JE	NEXT
		RET	
		NEXT:	
RET	Z	· · · JNE	NEXT
		RET	
-		NEXT:	
RET	NC		NEXT
		RET	
DET	0	NEXT:	
RET	C		NEXT
		RET	
RET	PO	NEXT:	NEXT
1/1	10	RET	NEXT
		NEXT:	
RET	PF	JNP	NEXT
112		RET	NEAL
		NEXT:	
RET	P	··· JS	NEXT
	•	RET	146.7(1
		NEXT:	
RET	M		NEXT
		RET	
		NEXT:	
RETI		· · · IRET	

入出力命令

Z80		8086		
IN	A,n	 IN	AL,n	
IN	r,(C)	 MOV	DH,0	
		MOV	AH, AL	
		IN	AL, DX	
		MOV	r,AL	
		MOV	AL, AH	
INI		 MOV	DH,0	
		MOV	AH,AL	
		IN	AL, DX	
		MOV	EBXJ,AL	
		INC	BX	

```
MOV
                            AL, AH
                            CL
                      DEC
                            DH.0
                      MOV
INIR
                            AH, AL
                      MOV
               LOOP: IN
                            AL, DX
                            CBXJ.AL
                      MOV
                      INC
                            BX
                      DEC
                            CL
                            LOOP
                       JNE
                      MOV
                            AL, AH
                            DH,0
                      MOV
IND
                       MOV
                            AH, AL
                       IN
                            AL, DX
                            [BX], AL
                       MOV
                             AL, AH
                       MOV
                            BX
                       DEC
                       DEC
                             CL
                            DH,0
INDR
                       MOV
                       MOV AH, AL
                            AL, DX
                LOOP: IN
                       MOV
                             [BX],AL
                       DEC
                             BX
                       DEC
                             CL
                       JNE
                             LOOP
                       MOV
                             AL, AH
                       OUT
                             n.AL
OUT
     n,A
                       MOV
                             DH,0
OUT
     (C),r
                             AH, AL
                       MOV
                             AL,r
                       MOV
                       OUT
                             DX, AL
                             AH, AL
                       MOV
                       MOV
                             DH,0
OUTI
                             AH, AL
                       MOV
                             AL, [BX]
                       MOV
                             DX,AL
                       OUT
                       MOV
                             AL, AH
                       INC
                             BX
                       DEC
                             CL
                             DH,0
                       MOV
OTIR
                       MOV
                             AH, AL
                LOOP: MOV
                             AL, [BX]
                       OUT
                             DX,AL
                       INC
                             BX
                       DEC
                             CL
                             LOOP
                       JNZ
                       MOV
                             AL, AH
                       MOV
                             DH,0
OUTD
                       MOV
                             AH, AL
                             AL, [BX]
                       MOV
                             DX, AL
                       OUT
                       MOV
                             AL, AH
                       DEC
                             BX
                       DEC
                             CL
                       MOV
                             DH,0
OTDR
                        MOV
                             AH, AL
                             AL, [BX]
                LOOP:
                       MOV
                             DX,AL
                        OUT
                             BX
                        DEC
                        DEC
                             CL
                             LOOP
                        JNZ
                        MOV
                             AL, AH
```

索引

В	C INIT
BASICマシン語ルーチン ·······265	G INIT106
BASICプログラム復活	G LINE
BASICプログラム復活の原理 ············48	G PAINT 1114 G PAINT 2115
BIOS = -1/2	G PUT 1117
BIOSコマンド一覧表 ·······179	
BP(オフセットアドレス)183	G PUT 2117
100	G ROLL118
C	G SCREEN107
CALL121•248•262	G STEP111
	G VIEW109
CALL文の引数・・・・・・255 CIRCLE ・・・・・304	G-VRAM
CLOSE176	ID-let-tul
CLS75	ID情報 ·······181
CMD	IDセクタ171
CMT/ンターフェイス154	INI KEY
CMTとデータ転送の仕様 · · · · · · · · 154	INKEY \$ でカーソル表示307・331
COLOR81	INP関数
COPY208	IPL
CPUアドレス59	1/0ポート102
CRT222·275	
	K
D	KI,KO226
DATA文作成プログラム·······326	KINPUT227
DEF SEG······251	KPLOAD301
DEF USR251	
DIPスイッチ・・・・・・58	L
DMA(Direct Memory Access) ······178	LINE89
DSKF関数・・・・・-173	LINEのBIOSワークエリア ·····90
DSKI \$275	LIO(Logical Input Output) ······104
DSKO \$275	LOGO300
	LPRINT211 · 219
E	LPT1: 274•275
ES(セグメントアドレス)183	
Edit242	N
	N ₈₈ BASIC ·····22
F	N ₈₈ DISK BASIC171•248
FAT(File Allocation Table) ·····171	N ₈₈ DISK BASIC (86) ······184
	N ₈₈ 日本語BASIC (86) ······298
G CARREL D	
G CIRCLE112	0
G CLS111	ODA
G COLOR110	OPEN
G COLOR 2	OUT PUT307•333
G COPY119	D
GDC (7200)	P
G END	PC9801E
GET #1	PC9801F297 PEEK264
110	1 LLN 204

PEEK POKEでの引数 ·······264	インタプリタのキー入力	· 138
POINT300	インタラプトコール	
POKE264	インデックスポインタ	26
PRINT219	インベーダー	
PRINT #1176	インベーダーパターン	100
PUT # 1176		
	エ	
R	エラーメッセージディスプレイ	314
RAMのメモリマップ・・・・・・17	円孤を描く(CIRCLE) ······	93
REM文の効率・・・・・・307		
ROLL75	オ	
ROLL200&ROLL400269	オフセット	194
RS232C289		
110 202 0	カ	
S	カーテンコール・クリア	103
SCREEN101	拡張グラフィック画面	297
SOREEN	拡張ステートメント29	7.300
Т	カセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
TABキーとTAB関数······70	カセットから読み込み	
TXTCOP211	カセットへの書き込み	
TATOOT	カセットファイル	
U	片面・両面アクセス	
UFO132	画面を縦に2分割・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
USR121	カラーグラフィックコピー	212
USR 関数	カラーコード	77
USR関数・CALL文とマシン語248	カラーコードの指定	
USR関数の引数・・・・・・252	カラーパレット	
しら 下 対 気 () う 女 () 。	カラーパレットのI/Oポート	
V	カラーパレットの初期化	
VARPTR276	カラーパレットの情報	
VIE W # -	筒易グラフ	
V RAM	簡易グラフィック	
V RAM	漢字	226
W	漢字ROMと日本語BASIC ····································	297
W WIDTH58	漢字ROMボード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
WIDIH	漢字・JIS コード対応表 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
7	漢字フォント	
アキュームレター(FAC) ·······252	関数処理アドレス	
7 7 2 20 7 (110) 7 7 2 - SAVE 25	ガベージコレクション	
新しいコマンドを作る236	画面コピー機能	
アトリビュート 276	画面の退避・復活・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
アドレス空間・・・・・・14		
アドレスサーチ・・・・・・270	+	
アドレスの表し方15	キューアドレス	136
7 1 2 7 (7) 2 (7)	キューバッファ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
1	キー・スキャン方式	
イニシャライズ······190	キーコード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	137
イニシャライズ(初期化)・・・・・・217	キースキャン対応表	148
インターリーブ・13174	キーセンス	148

キーセンス比較表152	シリンダ179
キー入力136	シリンダとヘッド・・・・・179
キー入力バッファ136	シンボルテーブルセグメント33
キー入力方法151	時間表示プログラム335
キーバッファクリア334	
キーワード25	ス
キー割り込みON ······142	スクロールアップ77
行番号 ()307 • 308	ステータス217
	ストップキーチェックルーチン149
2	ストリングディスクリプタ44・253
クラスタ172	
クロック8M _{HZ} ······298	t
グラフィックBIOSとGDC81	整数型・単精度型・・・・・・・40
グラフィックVRAM14	セクタ172
グラフィック画面74•208	セクタ長180
グラフィックスのワークエリア82	セグメント15・194
グラフィックパターンを描く98	セグメント・ポインタ19
	セントロニクス16
ケ	セントロニクス系プリンタ217.
結果の戻し方261	専用ケーブルの作り方289
	1200ボー・・・・・293
¬	
5インチディスク189	y
5インチ片面倍密度167・168	增設RAM ······15
5インチ固定ディスク(5MB) ······168	属性(アトリビュート)60
5インチ固定ディスク (10MB) ······169	
5インチ両面倍密度167	9
5インチ両面倍密度倍トラック167	タイマー(時間待ち)251
コール・・・・・190	タイマールーチン160
高速書き込みモード101	単純変数テーブル35・37・38
高速画面クリア77	単密度183
高速グラフィックスローダー283	単密モード183
高速リスト・・・・・307・332	
コピー機能一覧208	チ
コミュニケーションプログラム295	中間言語24
小文字·大文字変換266	中間言語コード24
	中間言語テーブル27
#	中間コード表33
サーフェス172	直線と箱型を描く89
最大値を求める267	
最大値サーチ267	ツ
3Dパッケージ・・・・・121	通信速度292
サウンドビープ265	通信モードの指定289・291
シ	テ
シャトルクリア・・・・・・103	テキストVRAM14
シーク186	テキストVRAMのアドレス59
シーケンシャルファイル176	テキスト画面
システムフォーマット174	テキスト画面の2ページ目67

テキスト画面のコピー211	7
テキストサーチ340	ファイルコントロールブロック(FCB) ······276
テイルポインタ139	ファイルネームソート199
ディスクアドレスとクラスタとの交換169	ファイルの属性169
ディスクの物理構造166	ファイルバッファ273
ディスクマップ166	ファイルバッファアドレス278
ディスクBIOSコマンド178・189	ファイルバッファ使用例280
ディスクファイル166	ファーコール(セグメント間コール)251
ディレクトリ169	ファンクションキー139・227
ディプスィッチ15	ファンクションキーの構造139
データ書き込み156	ファンクションキーの初期化143
データスタック19	ファンクションキーの退避・復活145
データの高速セーブ・ロード161	フォーマット187
データファイル155	フォントパターン229
データフォーマット154	不揮発性メモリ15
デバイス種別181	フラグ25
デバイス名の一覧274	物理アドレス15
	物理フォーマット174
	プリンタ出力208
トラック172	プレーン74
ドットを読み出す86	プログラムの格納状態22
ドット情報セット84	プログラムの転送289・293
ドットの指定数85	プログラムファイル154
<i>†</i>	^
内部ルーチン155	ヘッド179
	変数テーブル35
=	変数でファイル指定273
2点と箱型の適切な方向92	変数のリンクポインタ37
入出力ファイル273	
入力ファイル273	ホ
	ボーダーカラー80
/\	ボーレート·····293
配列変数テーブル39	
バッファカウンタ139	₹
バイト数183	マシン語によるセーブ・ロード156
倍密度183	マシン語ファイル155
バブルクリア103	
8086リセット・・・・・・330	010
8インチIDリーダー ······203	未使用コマンドを使用318
8インチ両面倍密度166	
バリアブルリスト359	*
バーティカル・ファイルズ359	メモリスイッチ・・・・・・
	メモリマップ14・275
۲74	_
標準ディスク174	モ 文字型配列変数 ····································
引数(パラメータ)248	文字型配列変数
ひらがなの表示68	文字列を逆に表示268
	入子列で迎に衣小200

文字列エリア44
ュ
ユーザーマシン語20
ユーティリティ340
ユニット番号181
ラ
ラベルテーブル33
ラベルの登録33
ランダムテクニック307
ランダムファイル・・・・・・176
IJ
η — FID ·····181
リプレイス347
リンクポインタ・・・・・・・22・36
п
600ボー・・・・293
7
ワークエリア(ファイルコントロール)275
1ファイル転送197

本書に記載されている内容については、筆者らが調査・解析したものであり、運用上の影響につ いては責任を負いかねますのでご了承ください。なお、本書の内容に関するご質問は、下記のシス テムソフトまで文書にてお願い致します。

PCファミリー・テクニカル・ノウハウ集 PC-9800シリーズ編 PC-Techknow9800

1983年12月 第1版第1刷発行 1988年3月 第1版第11刷発行

定価3,200円

共 著/藤田英時・幸田敏記

監 修/システムソフト

発行者/樺島正博

発行所/福岡市中央区天神5丁目7-2 株式会社システムソフト 電 話 092-714-6236

印刷・製本 日本アート印刷株式会社 ©1983 システムソフト Printed in Japan

本書は著作権法上の保護を受けています。本書の一 部あるいは全部について (プログラムを含む),株式会 社システムソフトから文書による許諾を得ずに、いか なる方法においても無断で複写, 複製することは禁じ られています。

(落丁・乱丁本はお取替いたします。)




印象をこえて、

IP(アイビー)は、これまで面倒だった紙面の編集作業をよりスムーズにする、イメージ・プロセッシングツールです。プリントアウトのサイズはボビュラーなA4。豊富なスキャナに対応し、高品質なグラフィックが作成できます。気軽に使えて、とても便利。多方面にわたってのビジュアル・プレゼンテーションを可能にした、あさやかな表現力です。



お気に入りのフォトグラフはと……

カラー対応のイメージスキャナから、写真をフルサイズで読み込みます。 IPでは、スキャナの能力に応じてA4判の大きさまで 読み込み可能です。



アクセントが欲しいな./

花の写真は、必要なところだけをトリミングして 読み込みます。トリミングは、任意の長方形を 指定することにより簡単におこなえます。



ボディコピーはこんなところかな・・・・

書体、サイズの他、文字色や、文字間隔・行 間隔を指定し、VJE-βによりワープロ感覚で 文字を入力します。



ビジュアルと文字を組み合わせて…と。

文字と絵柄の大きさのバランスや配置などを検討し、A4サイズ (印刷時)の中でレイアウトします。完成したら、プリントアウト。上の写真は、PC-PR801での出力例です。フルカラープリンタでの出力の鮮やかさには目を見はるものがあり、ビジュアル効果を要求される各種プレゼンテーションに威力を発揮します。

ノコナル。

■機能一覧

描画画面 通常サイズ 640×400ドット 全体サイズ 1192×1752ドット

(印刷時A4サイズに相当・PC-PR201系の場合、18.9×27.8cm ・NM系、EPSON系の場合、16.8×24.7cm)

カラー 基本8色を含む25色(16×16タイルパターン、オリジナルタイルバターン

作成可能)

ピンセットで画面上の16×16ドット・セグメントの色をピックアップ可能

ブラシ ブラシ12種

半径・密度の調整可能なエアブラシ

スクリーントーン12種(オリジナルトーン作成可能)

消しゴム

途りつぶし

基本図形 ライン/スプライン/ボックス/ボックスフィル/角丸ボックス/角丸ボックスフィル/

サークル/サークルフィル/多角形塗り/矢印/ 表枠(線幅3種、分割数 縦横1~99)

編集機能 拡大/縮小/回転/変形/斜体/切抜き/色変換/カット/コピー/ベースト

モード 全体表示、通常表示、拡大表示、スケール表示、座標表示、方眼表示

連文節変換/逐次自動変換/辞書先読み一括変換(VJE-β標準装備) 文字

書体4種(PLANE、BOLD、OUTLINE、SHADOW)文字サイズ8種 (PC-PR201系の場合10~46級、NM系・EPSON系の場合9~41級)

文字間隔、行間隔、文字色/下地色

スクラップ(画面上の任意部分の読み書き) ファイル アートマスター400データへの読み書き

MS-DOS標準テキストファイルの読み込み可能

プリント レーザープリンタ(PC-PR406LP)やフルカラーイメージプリンタ(PC-PR801)

サポート A4サイズ固定 マージン指定、印刷枚数指定、印刷範囲指定

スキャナ

NEC製 PC-IN501/502/503/503H

EPSON製 GT-3000/V

線密度、読み取りサイズ、読み取り濃度、MONO/TONE/COLOR

※COLORの指定はGT-3000/Vのみ可能

カメラ EPSON製 GT-20

コントラスト、ブライトネス、書き込みモード、MONO/COLOR、書き込みサイズ、

バランス(オート/マニュアル)

■必要なシステム

●本体

PC-9801E/F/M/VF/VM/UV/VX ※PC-9801、PC-9801Uでは動作しません。 ※PC-9801Fでは漢字ROMが必要です。

●ディスクユニット

PC-9801E/F/VFでは外付の1MBタイプのディスクユニットが必要です。 640KB(720KB)タイプのディスクはサポートしていません。 2ドライブ必要です。

●メモリ容量

本体メインメモリ384KB以上+1MB以上のRAMボードが必要です。

●RAMボード

1MB RAMカード(システムソフト製)

PIO-9234シリーズ(I・Oデータ機器製、IMB以上のもの)

KR9807-1MB/2MB(加賀電子製) のいずれか1つが必要です。

●ディスプレイ

専用高解像度ディスプレイ(640×400ドット)

●マウス

PC-9871 MSマウスセット(PC-9801E/F用)

PC-9872/K/L MSマウス(PC-9801M/VF/VM/UV/VX用)

アスキーマウスセット NEOSバスマウスMS-50 NEOSシリアルマウスMS-40 のいずれか1つが必要です。

●イメージ入力装置

PC-IN501/502/503/503H

GT-3000/V

GT-20(カラー入力アダプタGR-20が必要)

のいずれか1つが必要です。

※シリアルマウス使用の場合、イメージスキャナは

PC-IN501/502/503/503H+拡張インタフェースボード(PIO-9153、I・Oデータ機器製)

または、

PC-IN503H+GP-IBインタフェースボード(PC-9801-29N)

GT-3000+GP-IBインタフェイスボード(#5160、GT-3000に実装)

+GP-IBインタフェースボード(PC-9801-29K/N) GT-3000V+GP-IBインタフェイスボード(GT30VGPIB、GT-3000Vに実装)

+GP-IBインタフェースボード(PC-9801-29K/N)

の組合せのみ使用可能です。

●NEC製MS-DOSシステム(Ver 2.11またはVer 3.10)が必要です。

●カラープリンタ

NEC PC-PR201CL/HC/H2/V PC-PR801 NM-9950/9700

EPSON ESC/P24-J83·C

VP-2500 VP-2550

SHARP IO-725(タイプ I、NMモード)

●モノクロプリンタ

NEC PC-PR201/H/F PC-PR101/L/F PC-PR406LP NM-9300/9400 NM-9300S/9400S NM-5020

FPSON ESC/P24-J82、83


UP-130K IP-130K HG-2500 VP-130K VP-135K VP-1000 VP-80K VP-85K VP-800

※熱転写プリンタはサポートしていません。

■メディア

5"-2HD、3.5"-2HD

定価 45,000円







ISBN4-88235-009-2 CO055 ¥3200E

定価3,200円